
作者：Genbottor 团队
联系方式：高博士_嵌入式（bilibili）

直流无刷驱动板用户手册

——Genbotter 无刷电机驱动板

Genbotter 团队 编著



修订日期	版本号	修订内容概述	修订人
2025.08.01	V1.0	发布第一版内容。	YANG

硬件购买及技术支持方式

微信公众号：genbotter

配套开发板购买：https://genbotter.taobao.com

B 站主页：https://space.bilibili.com/486637340

目录

直流无刷驱动板用户手册 I
——GENBOTTER 无刷电机驱动板 I
硬件购买及技术支持方式 I
第 1 章 特性参数 3
1.1. 实验平台硬件资源详解 3
第 2 章 驱动板原理图详解 5
2.1. 电源系统 5
2.2. 驱动板板载的 H 桥电路 6
2.3. 双路基准电压电路 7
2.4. 电流采集电路 8
2.5. 电源电压&温度采集电路 9
2.6. 信号控制&采集接口 9
2.7. 霍尔&过零检测电路 10
2.8. 电机线&电源接口 10
2.9. 编码器接口 11
第 3 章 驱动板使用注意事项 12
3.1. 特别注意 12
3.2. 结构尺寸 12

第1章 特性参数

如图 1-1 所示，Genbotter 电机开发板引脚资源图如下。




图 1-1 开发板引脚资源图

1) 支持 DC12~60V 宽范围供电，最大输出电流 10A，最大驱动功率 600W；

2) 支持编码器检测（支持 5v/11v 编码器电压）；

3) 支持电流采集、温度采集以及驱动板电源电压采集；

4) 支持硬件过流保护（10A）；

5) 控制信号全部光耦隔离，采集信号全部 ESD 保护；

1.1. 实验平台硬件资源详解

为了方便用户接线使用，我们对 Genbotter 直流无刷电机驱动板接口和跳线帽作一个说明：

1) 控制信号和采集信号接口 CN3，这是一个 2*12P 2.54 间距的牛角座接口，通过一根 24P 牛角排线直连我们 ATK-DMF407 电机开发板的直流有/无刷驱动器接口，实现开发板对驱动板的控制以及信号的采集。

2) 编码器和霍尔传感器接口 CN2，这是一个 8P 的 HT396R 端子，包括 3 相编码器接口、3 相霍尔传感器接口以及编码器供电接口。这个接口用于连接电机的编码器和霍尔传感器，从而实现电机转速的测量以及电机转子位置的检测等。

3) 编码器供电选择接口 JP2，驱动板板载了 5V 电源和 11V 电源，用户可根据电机编码器供电电压选择合适的电源，默认使用 5V 电源。

4) 制动电阻接口 CN4，用于外接制动电阻，结合制动电路实现制动控制。

5) Z 相编码器和制动控制信号选择接口 JP1，有时候我们可能只用到编码器的 A B 相， 那 Z 相就可以用作制动控制，通过制动控制电路实现电机制动。

6) 霍尔检测和过零检测选择接口 JP3。为了提高驱动板对更多无刷电机的适配性，我们的驱动板不仅板载了编码器接口和霍尔传感器接口，还板载了过零检测电路。当我们要驱动一个既没有编码器又没有霍尔传感器的直流无刷电机时，这个过零检测电路就起作用了。 默认使用霍尔检测的方式。

7) 电机和电源接口 CN1，电机接口就是用来连接直流无刷电机的动力线了，包括 U/V/W 这 3 相线；电源接口则是连接外部电源，范围 DC12~60V。

8) GenBotter 电机开发教程里面，很多实验都用到了该驱动板，所以请大家仔细阅读该驱动板的手册，对各部分电路的原理有个基本的认识，方便我们更好的进行实验。另外，可以看到驱动器接口丝印清晰明了，所以请大家看清楚了再接线，以防烧毁驱动板。

第2章驱动板原理图详解

2.1. 电源系统




图 2- 1 POWER 输入及第一级 DC-DC




图 2- 2 第二级 DC-DC




图 1- 1 LDO




图 2- 3 电源电路

驱动板板载 3 路电源，2 路 DCDC，1 路 LDO。我们从电源输入 VIN(DC12~60V) 说起（图 1-1），VIN 先经过过压保护 TVS 管 VD2（60V），进入 2 个并联的用于防反接的大功率肖特基二极管 D4 和 D5，得到的 POWER 电源一路给 H 桥功率管供电（详细内容请看 1.2.2 小节），另一路（图 1-2）通过 L3 以及 C18 等电容组成的 LC 滤波电路给 DCDC 芯片 U3(TX4139)供电，然后输出 11V 电源 VCC11，最大电流 2A，这个 VCC11 电源用于给半桥驱动 IC 供电。

然后就是 LDO 电路（图 1-3），可以看到 LDO 芯片 U1 的供电输入 VLDO_IN 有 2 种方式，来自控制板的电压 5V_IN 和驱动板的 VCC5。这个 5V_IN 只是备用电源，正常情况都是使用 VCC5。LDO 输出 3.3V 电压 VCC3.3，主要用于信号采集部分（运放，比较器）供电。因为运放和比较器这类模拟器件对电源纹波更加敏感，所以没有直接选择 DCDC 的 VCC5 供电，而是使用通过 LDO 再次滤波的低纹波 3.3V 电压。

2.2. 驱动板板载的 H 桥电路




图 2- 4 三相 H 桥电路

可以看到，这是一个完整的 3 相(U/V/W)H 桥电路，主要包括 6 路 PWM 控制信号、6 路高速光耦 TLP2355、3 颗高低侧栅极驱动芯片 IR2110S、驱动芯片关断控制信号，6 颗 MOS 功率输出管 IRFS3607、3 路相电流信号、3 相反向电动势信号、逻辑供电 VCC5、驱

动 IC 栅极供电 VCC11 以及功率管母线电压 POWER（DC12~60V）。

因为 U/V/W 3 相驱动电路相同，我们就拿 U 相驱动电路来分析：

U 相高低侧 PWM 信号 PWM_UH 和 PWM_UL 分别通过图腾输出型光耦，进入栅极驱控制上管 Q1 的开关，HIN=1 则 Q1 导通，HIN=0 则 Q1 关闭；LIN 信号则通过 LO 控制下管 Q2 开和关。Q1 和 Q2 的输出 Motor_U 就连接电机的 U 相线。

我们这里选择图腾输出型高速光耦，也是经过慎重选择的，图腾输出类似推挽输出，无需上下拉电阻，输出能力强，输出信号跟随输入信号，当光耦输入端悬空时，默认输出低电平。如果把图腾输出型换成开集输出型光耦，会有什么现象呢？开集输出类似开漏输出，需要强上拉电阻才能保证足够的驱动能力和速度，最重要一点是，当输入悬空时，输出信号被上拉电阻拉高，这个时候，HIN 和 LIN 都为高，恰好栅极驱动 IC 的 SD 引脚默认内部下拉，所以都为高电平的 HIN 和 LIN 会同时打开上下管，上下管同时导通，主电源 POWER 直接接地，那后果不堪设想，轻则烧毁驱动器，重则连同输入电源一同烧毁。所以我们这里选择图腾型输出光耦，当输入悬空的时候，上下管都是关闭的。

再来看下栅极驱动输出信号 HO 和 LO，并不是直接控制上下管的栅极，而是串联了 22R 的电阻，并在电阻上反向并联了开关二极管。22R 电阻为匹配电阻，防止 Cgs 和寄生电感形成谐振，进而影响 MOS 管正常工作，开关二极管则用于加快 MOS 管关断。D1 和自举电容 C11 则是用于提升高侧栅极驱动电压。

下管 Q2 串联 20mR 功率采样电阻到 GND，当有电流 I 流过采样电阻时，采样电阻上就会产生一个电压 I*0.02Ω（20mR），我们用 I-V 表示电流 I 经过采样电阻后形成的电压，3 相分别用 I-V_U、I-V_V、I-V_W 表示。

因为相电压很高，ADC 不能直接采集，所以我们通过 R7（12K）、R9（12K）以及 R18（1K）组成的电阻分压网络分压，分压后电压为 DIV，3 相分别用 DIV_U、DIV_V、DIV_W 表示，很容易计算出相电压（H 桥开通）或者反向电动势（H 桥关断）Motor_U=25*DIV_U。我们 ADC 采集到 DIV_U 之后就可以计算出 Motor_U。如果 ADC 参考电压 3.3V，那我们最大可以采集 25*3.3V=82.5V 的相电压。

2.3. 双路基准电压电路

驱动板板载双路基准电压电路，如图 2-5 所示:




图 2- 5 基准电压源电路

图中可以看到，共 2 路专用基准电压芯片，ME432 和 ME431，ME432 输出 1.25V 基准电压 VCC1.25，用于相电流差分放大的参考电压（详细内容请看 2.1.3 小节）；ME431 输出 2.5V 基准电压 VCC2.5，则用于电压比较器过流检测（详细内容请看 2.1.4 小节）。

2.4. 电流采集电路




图 2- 6 电压、电流运放电路

从图中可以看到 3 个（U4、U5、U6）双路(A 和 B)运放 TP2412，TP2412 为高带宽低噪低失调电压运放，性能优异，非常适合用于电压和电流的放大。

因为 3 相电压和电流采集电路相同，我们就以 U 相来作说明：

U 相经过分压的电压信号 DIV_U 接入 U4B 同相端，因为 R12 和 R24 没焊接，所以 U4B 运放作电压跟随器使用，7 脚输出信号幅度和输入相同。输入输出信号虽然幅度相同，但是输出信号在一定程度上和输入信号进行隔离，同时增强了信号的驱动能力，因为控制板和驱动板之间通过排线连接，信号路径较长，衰减较大，为此我们又在 7 脚输出之后加了 RC 低通滤波，以去除信号线上的高频毛刺干扰，然后得到了用于控制板 ADC 采集用的信号 BEMF_U(BEMF 为反向电动势缩写)。另外 ESD 二极管 VD2 用于去除静电干扰，从而保护 IO。

再来看下 U 相电流放大，采样电阻(电流 I)上的信号 I-V_U 经过差分的方式输入 U4A 运放，差分参考电压 VCC1.25，那么 1 脚输出信号为 I-V_U*Diff+Vref，其中 I-V_U 为 0.02Ω*I，差分放大倍数 Diff =12K/（1K+1K）=6，参考电压 Vref =1.25V。所以电流放大后的输出 Iout=6*0.02*I+1.25V。ADC 采集到 Iout 信号后，就可以计算出相电流 I。可以看到运放输出后同样经过 RC 低通滤波以及 ESD 保护。AMP_IU 就是用于 ADC 采集的电流信号。

另外一点，从图中可以看到，输出的反向电动势信号 BEMF_U、BEMF_V、BEMF_W 分别经过 1K 电阻，合成一个信号 BEMF_M，这个就是反向电动势的中性点，将这个信号分别和反向电动势信号比较，可以得出电机转子过零信号。

2.5. 电源电压&温度采集电路

驱动板板载的电源电压采集和温度采集电路，如图 2-7:




图 2- 7 电源电压、温度转换运放电路

这是驱动板板载的电压检测和温度检测电路。驱动板的供电电压（母线电压）POWER 经过电阻分压后进入双路运放 LMV358 的 A 路运放，运放为电压跟随电路，所以 1 脚输出电压 VBUS 和电阻分压的值相同，所以 VBUS = POWER/(12K+12K+1K)*1K，ADC 采集到 VBUS 电压后就可以计算出 POWER 电压。

温度检测，我们用到的是 10KΩ（25℃）的 NTC 电阻，NTC 电阻也就是负温度系数电阻，温度升高，电阻阻值降低。可以看到，NTC 电阻和固定的 4.7K 电阻分压，然后接入 B 路运放，B 路运放也是电压跟随电路，所以温度信号 VTMEP＝3.3V/(Rt+4.7K)*4.7K，其中 Rt 就表示 NTC 电阻在当前温度下的电阻值。

2.6. 信号控制&采集接口

ATK-PD6010B 驱动板的信号控制&采集接口，如图 2-8:




图 2- 8 信号控制&采集接口

图中 CN4 为 2*12P 2.54 间距牛角座，是驱动板的专用控制和采集接口，通过 24P 牛

角 排线直连我们的电机控制开发板 ATK-DMF407。 图中 CN3 为 10P HT396R 端子，是驱动板的备用控制和采集接口，当我们使用其他开发板控制驱动板时，可通过这个端子和控制板通信。接口包含的信号有 2 路 PWM 信号(PWM_UH，PWM_UL)、3 相编码器信号(ENCA/B/Z)、电流信号(CURT)、驱动器母线电压采集信号(VBUS)、温度信号(VTEMP)以及停机关断信号(CTRL_SD)。

2.7. 霍尔&过零检测电路

驱动板的霍尔和过零检测电路，如图 2-9 霍尔&过零检测电路：




图 2- 9 霍尔&过零检测电路

U16 为 3 路二选一输出模拟开关，3 路过零信号 ZERO_U/V/W 和 3 路霍尔检测信号 HALLU/V/W 分别接入 U16 的输入端，输出则是通过 JP3 跳线帽选择，短接 1 和 2 脚，输出信号 H&Z_U/V/W 为 3 路霍尔信号；短接 2 和 3 脚则是输出 3 路过零检测信号，默认使用霍尔检测信号。

2.8. 电机线&电源接口




图 2- 10 电机相线和电源端子

CN1 为 5P KF7620 端子，Motor_U/V/W 为电机 3 相相线，用于连接无刷电机 3 根动力线。VIN 和 GND 则是驱动板的电源输入端，输入范围 DC12~60V。

注意，霍尔传感器线和电机相线颜色是一一对应的，一般是黄 U、绿 V、蓝 W。每相的接线也需要按照颜色对应起来，否则电机不能正常工作，还有可能烧毁驱动板。

2.9. 编码器接口

驱动板板载的编码器接口，如图 2-11 霍尔传感器和编码器接口：




图 2- 11 霍尔传感器和编码器接口

CN2 为 1*8P HT396R 端子，用于连接电机的编码器和霍尔传感器，可以看到，编码器信号和霍尔传感器信号都经过 RC 低通滤波，以得到更准确的信号。因为霍尔传感器信号较弱，所以还接了上拉电阻。 CN2 的 4 脚和 5 脚为编码器供电，供电方式有 2 种，通过 JP2 跳线帽选择，可以 5V 供电也可以 11V 供电，用户可根据电机编码器参数选择合适的电源，默认使用 5V 供电。

注意，霍尔传感器线和电机相线颜色是一一对应的，一般是黄 U、绿 V、蓝 W。每相的接线也需要按照颜色对应起来，否则电机不能正常工作，还有可能烧毁驱动板。

第3章 驱动板使用注意事项

3.1. 特别注意

1） 驱动板供电电压 DC12~60V，最大输出电流 10A，请勿过压过载使用。

2） 驱动板板载过流保护电路，过流检测比较灵敏，当我们使用大功率电机的时候，瞬间启动，过大的电流容易触发过流保护，在这种情况，建议用户使用缓启动的控制方式。

3） 当我们使用的电机功率较大，或者转速较高，在关闭 H 桥的时候，会产生很大反向电动势，并经过功率管的体二极管整流后叠加到母线电压，迅速上升的母线电压很容易烧毁驱动板。所以建议用户在关闭 H 桥的时候，采用缓慢降速关闭的方式。

4） 关于接线，我们驱动板接口处丝印清晰，请大家按照丝印正确的接线，接好控制线和电机线后，再接上电源线，最后给驱动板上电。

3.2. 结构尺寸

直流无刷驱动板的尺寸结构，如图 3-1：




图 3- 1 无刷驱动板尺寸图