

扫描引擎接口文档

Exported on 01/15/2026 By Neil

版本历史	3
一、简介	3
二、字段概要	5
三、方法概要	5
四、方法详细资料	8
4.1 设置条形码数据追加前缀 barcodePrefix	8
4.2 设置条形码数据追加后缀 barcodeSuffix	8
4.3 在成功解码时设置广播输出参数 broadcastSetting	9
4.4 关闭扫描引擎 close	9
4.5 设置解码成功音效 decodeSound	10
4.6 在解码成功时启用振动功能 decodeVibration	10
4.7 禁用扫描键 disableScanKey	11
4.8 获取扫描引擎解码输出模式 getDecodeMode	11
4.9 获取扫描条码相关参数 getParameterInt	12
4.10 获取扫描条码相关参数 getParameterString	12
4.11 获取扫描键状态 getScanKeyStatus	13
4.12 获取扫描引擎解码输出模式 getScanMode	13
4.13 打开扫描引擎 open	14
4.14 释放扫描引擎 release	14
4.15 重置扫描引擎 reset	15
4.16 设置扫描引擎接口回调 setDecodeCallback	15
4.17 设置扫描引擎解码输出模式 setDecodeMode	16
4.18 设置扫描条码相关参数 setParameterInt	16
4.19 设置扫描条码相关参数 setParameterString	17
4.20 设置扫描引擎解码输出模式 setScanMode	17
4.21 打开补光灯并开始扫描 startDecode	18
4.22 关闭补光灯以停止扫描条码 stopDecode	18
五、附录 ScannerConstant.ParamKey 参数值	19

版本历史

版本	作者	日期	修改说明
A	Neil	Dec 31, 2025	init

一、简介

包名：

com.android.hdms.scanner

类 ScanManager

java.lang.Object

com.android.hdms.base.DeviceBaseManager

com.android.hdms.scanner.ScanManager

```
public class ScanManager extends DeviceBaseManager
```

本类提供对系统扫描器解码调用的接口描述。

要使用此类解码条形码，请按以下步骤操作：

1.通过以下方式获取ScanManager对象的实例:

```
ScanManager mScanManager = (ScanManager)
HDMSManager.getInstance().getModuleManager(HDMSManager.MODULE_TYPE.SCANNER);
```

2.调用 open() 方法为条码阅读器通电。默认都是开启的，可以跳过这一步。

3.如有必要，请通过以下方式获取当前设置： `getParameterInt(String, int defvalue)` .

4.如有必要，请修改返回的 ScannerConstant.ParamKey 对象值，并调用 `setParameterInt(String, int)` 或 `setParameterString(String, String)` 方法。

示例：

```
public void getDecodeMode() {
    int mode =
mScanManager.getParameterInt(ScannerConstant.ParamKey.DECODE_OUTPUT_MODE,
ScannerConstant.DecodeMode.FOCUS);
}
public void setDecodeMode() {
    int ret = mScanManager.setDecodeMode(ScannerConstant.DecodeMode.BROADCAST);
```

```
}
```

5.如有必要，请设置当前广播Intent参数。

广播模式允许将捕获的数据作为隐式Intent发送。对扫描数据感兴趣的应用程序应将默认操作注册为 BROADCAST_BARCODE_ACTION 广播接收器。

```
public void setDecodingIntent() {  
  
    mScanManager.setParameterString(ScannerConstant.ParamKey.BROADCAST_INTENT_ACTION_NAME,"broadcast_barcode_data_action");  
  
    mScanManager.setParameterString(ScannerConstant.ParamKey.BROADCAST_INTENT_EXTRA_NAME,"dataString");  
}
```

6. 要开始解码会话，请调用 startDecode() 方法。

6.1若配置的 ScannerConstant.ParamKey.DECODE_OUTPUT_MODE 为 ScannerConstant.DecodeMode.BROADCAST，则在解码成功时会调用您注册的广播接收器。在 onReceive(Context context, Intent intent) 方法中，按以下方式获取信息：

```
String dataStr=intent.getStringExtra(BROADCAST_BARCODE_EXTRA_DATA);  
byte[] dataArray=intent.getBytesExtra(BROADCAST_BARCODE_EXTRA_BYTES);  
int length=intent.getIntExtra(BROADCAST_BARCODE_EXTRA_LENGTH,0);  
byte type=intent.getBytesExtra(BROADCAST_BARCODE_EXTRA_TYPE,(byte)0);  
byte[] aim=intent.getBytesExtra("aimCodeId");  
String symName=intent.getStringExtra("scandata_symbolology");
```

信息包括条形码数据、条形码数据长度以及条形码类型（符号体系）。

6.2 若使用DecodeCallback，则会在解码成功时回调onDecodeComplete

```
private DecodeCallback callback = new DecodeCallback.Stub() {  
    @Override  
    public void onDecodeComplete(Bundle bundle) throws RemoteException {  
        String barcode = bundle.getString(ScanManager.BROADCAST_BARCODE_EXTRA_DATA);  
        int length = bundle.getInt(ScanManager.BROADCAST_BARCODE_EXTRA_LENGTH);  
        int type = bundle.getInt(ScanManager.BROADCAST_BARCODE_EXTRA_TYPE);  
        Log.d(TAG,"onDecodeComplete barcode = "+ barcode+" length = "+ length + "  
type = "+type);  
    }  
};  
mScanManager.setDecodeCallback(callback);
```

7.调用 stopDecode() 结束解码会话。

8.调用 close() 方法关闭条码扫描器。默认都不需要关闭，除非确认除了此应用外都不允许使用扫描头。

二、字段概要

字段

限定符和类型	字段和说明
<code>static java.lang.String</code>	<code>BROADCAST_BARCODE_ACTION</code> 条形码广播名称
<code>static java.lang.String</code>	<code>BROADCAST_BARCODE_EXTRA_BYTES</code> 额外键名称。获取原始（未经修改）数据，以字节数组列表的形式呈现
<code>static java.lang.String</code>	<code>BROADCAST_BARCODE_EXTRA_DATA</code> 条形码广播结果键名称
<code>static java.lang.String</code>	<code>BROADCAST_BARCODE_EXTRA_LENGTH</code> 条形码广播结果长度键名称
<code>static java.lang.String</code>	<code>BROADCAST_BARCODE_EXTRA_TYPE</code> 条形码广播结果的条形码类型密钥名称

三、方法概要

限定符和类型	方法和说明
<code>boolean</code>	<code>barcodePrefix(java.lang.String prefix)</code> 设置条形码数据追加前缀
<code>boolean</code>	<code>barcodeSuffix(java.lang.String suffix)</code> 设置条形码数据追加后缀

限定符和类型	方法和说明
boolean	<code>broadcastSetting(java.lang.String action, java.lang.String extra)</code> 在成功解码时设置广播输出参数
boolean	<code>close()</code> 关闭扫描引擎
boolean	<code>decodeSound(int status)</code> 设置解码成功音效
boolean	<code>decodeVibration(boolean status)</code> 在解码成功时启用振动功能
boolean	<code>disableScanKey(boolean enable)</code> 禁用扫描键
int	<code>getDecodeMode()</code> 获取扫描引擎解码输出模式
int	<code>getParameterInt(java.lang.String key, int defvalue)</code> 获取扫描条码相关参数
java.lang.String	<code>getParameterString(java.lang.String key)</code> 获取扫描条码相关参数
boolean	<code>getScanKeyStatus()</code> 获取扫描按键启用状态
int	<code>getScanMode()</code> 获取扫描触发模式

限定符和类型	方法和说明
boolean	<code>open()</code> 打开扫描引擎
void	<code>release()</code> 释放扫描引擎
boolean	<code>reset()</code> 重置扫描引擎
void	<code>setDecodeCallback(com.android.scanner.DecodeCallback callback)</code> 设置扫描引擎接口回调。
int	<code>setDecodeMode(int mode)</code> 设置条码解码输出模式
int	<code>setParameterInt(java.lang.String key, int value)</code> 设置扫描条码相关参数
int	<code>setParameterString(java.lang.String key, java.lang.String value)</code> 设置扫描条码相关参数
int	<code>setScanMode(int mode)</code> 设置扫描触发模式
boolean	<code>startDecode()</code> 打开补光灯并开始扫描
boolean	<code>stopDecode()</code> 关闭补光灯以停止扫描条码

四、方法详细资料

4.1 设置条形码数据追加前缀 barcodePrefix

定义	public boolean barcodePrefix(java.lang.String prefix)		
说明	设置条形码数据追加前缀		
参数	名称	类型	备注
	prefix	String	条形码结果前缀
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 成功 false 失败

4.2 设置条形码数据追加后缀 barcodeSuffix

定义	public boolean barcodeSuffix(java.lang.String suffix)		
说明	设置条形码数据追加后缀		
参数	名称	类型	备注
	suffix	String	条形码结果后缀
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 成功 false 失败

4.3 在成功解码时设置广播输出参数 broadcastSetting

定义	public boolean broadcastSetting(java.lang.String action, java.lang.String extra)		
说明	在成功解码时设置广播输出参数		
参数	名称	类型	备注
	action	String	广播Action
	extra	String	广播结果Extra
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 成功 false 失败

4.4 关闭扫描引擎 close

定义	public boolean close()		
说明	关闭扫描引擎		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 成功 false 失败

4.5 设置解码成功音效 decodeSound

定义	public boolean decodeSound(int status)		
说明	设置解码成功音效		
参数	名称	类型	备注
	status	int	integer[0,9] ●禁音 ●Audio 1 ●Audio 2 ●Audio 3 ●Audio 4 ●Audio 5 ●Audio 6 ●Audio 7 ●Audio 8 ●Audio 9
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 成功 false 失败

4.6 在解码成功时启用振动功能 decodeVibration

定义	public boolean decodeVibration(boolean status)		
说明	在解码成功时启用振动功能		
参数	名称	类型	备注
	status	boolean	true 打开 false 关闭

返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 成功 false 失败

4.7 禁用扫描键 disableScanKey

定义	public boolean disableScanKey(boolean enable)		
说明	禁用扫描键		
参数	名称	类型	备注
	status	boolean	true 禁用 false 启用
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 成功 false 失败

4.8 获取扫描引擎解码输出模式 getDecodeMode

定义	public int getDecodeMode()		
说明	获取扫描引擎解码输出模式		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注

	result	int	查看 ScannerConstant.DecodeMode integer[0,6] ●广播输出 ●填充焦点位置 ●剪贴板 ●按键输出 ●填充焦点位置和广播输出 ●覆盖焦点位置 ●输入法输出
--	--------	-----	--

4.9 获取扫描条码相关参数 getParameterInt

定义	public int getParameterInt(java.lang.String key, int defvalue)		
说明	获取扫描条码相关参数		
参数	名称	类型	备注
	key	String	查看ScannerConstant.ParamKey
	defvalue	int	默认值
返回	名称	类型	备注
	result	int	返回结果

4.10 获取扫描条码相关参数 getParameterString

定义	public int getParameterString(java.lang.String key)
说明	获取扫描条码相关参数

参数	名称	类型	备注
	key	String	查看ScannerConstant.ParamKey
返回	名称	类型	备注
	result	String	返回结果

4.11 获取扫描键状态 getScanKeyStatus

定义	public boolean getScanKeyStatus()		
说明	获取扫描键状态		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 启用 false 禁用

4.12 获取扫描引擎解码输出模式 getScanMode

定义	public int getScanMode()		
说明	获取扫描引擎触发模式		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注

	result	int	查看 ScannerConstant.ScannerMode integer[0,3] ●按下开始解码，松开停止 ●按下开始解码，直到超时 ●持续解码 ●按下持续解码，松开停止
--	--------	-----	---

4.13 打开扫描引擎 open

定义	public boolean open()		
说明	打开扫描引擎		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 打开 false 关闭

4.14 释放扫描引擎 release

定义	public void release()		
说明	释放扫描引擎		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注

4.15 重置扫描引擎 reset

定义	public boolean reset()		
说明	重置扫描引擎		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 打开 false 关闭

4.16 设置扫描引擎接口回调 setDecodeCallback

定义	public void setDecodeCallback(com.android.scanner.DecodeCallback callback)				
说明	设置扫描引擎接口回调				
参数	名称	类型	备注		
	callback	DecodeCallback	回调方法：onDecodeComplete bundle参数：		
			键值	类型	说明
			scandata	String	扫描结果
			scandata_symbology	String	扫描条形码类型

返回	名称	类型	备注

4.17 设置扫描引擎解码输出模式 setDecodeMode

定义	public int setDecodeMode(int mode)		
说明	设置扫描引擎解码输出模式		
参数	名称	类型	备注
	mode	int	查看 ScannerConstant.DecodeMode integer[0,6] ●广播输出 ●填充焦点位置 ●剪贴板 ●按键输出 ●填充焦点位置和广播输出 ●覆盖焦点位置 ●输入法输出
返回	名称	类型	备注
	result	int	0 成功 非0 失败

4.18 设置扫描条码相关参数 setParameterInt

定义	public int setParameterInt(java.lang.String key, int value)
说明	设置扫描条码相关参数

参数	名称	类型	备注
	key	String	查看ScannerConstant.ParamKey
	value	int	设置的参数值
返回	名称	类型	备注
	result	int	0 成功 非0 失败

4.19 设置扫描条码相关参数 setParameterString

定义	public int setParameterString(java.lang.String key, java.lang.String value)		
说明	设置扫描条码相关参数		
参数	名称	类型	备注
	key	String	查看ScannerConstant.ParamKey
	value	String	设置的参数值
返回	名称	类型	备注
	result	String	0 成功 非0 失败

4.20 设置扫描引擎解码输出模式 setScanMode

定义	public int setScanMode(int mode)
说明	设置扫描引擎触发模式

参数	名称	类型	备注
	mode	int	查看 ScannerConstant.ScannerMode integer[0,3] ●按下开始解码，松开停止 ●按下开始解码，直到超时 ●持续解码 ●按下持续解码，松开停止
返回	名称	类型	备注
	result	int	0 成功 非0 失败

4.21 打开补光灯并开始扫描 startDecode

定义	public boolean startDecode()		
说明	打开补光灯并开始扫描		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 打开 false 关闭

4.22 关闭补光灯以停止扫描条码 stopDecode

定义	public boolean stopDecode()
说明	关闭补光灯以停止扫描条码

参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注
	result	boolean	true 打开 false 关闭

五、附录 ScannerConstant.ParamKey 参数值

可参考设备Ezkit-Scanner的参数设置功能找到对应的设置参数。

ScannerConstant.ParamKey以下面的表格的参数为准。

- Reader

名称	参数	可选参数	默认值
扫描头开关Enable	SCANNER_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
虚拟按键	VIRTUAL_BUTTON	Enable 1 Disable 0	0

- 扫码模式

名称	参数	可选参数	默认值
Scan Mode	SCANNER_MODES	integer[0,2] ●Press code scanning and release stop ●Press code scanning until timeout ●Continuous scanning	0
Continuous decoding interval setting	CONTINUOUS_DECODE_INTERVAL	integer[30,3000]	30

• 解码模式

名称	参数	可选参数	默认值
Decode Mode	DECODE_OUTPUT_MODE	integer[0,5] ●Intent Output ●Direct Fill ●Clipboard ●Key Event output ●Fill And Intent ●Replace Focus	1
Broadcast Intent Action	BROADCAST_INTENT_ACTION_NAME	string	com.android.scanner.broadcast
Broadcast Intent String Extra	BROADCAST_INTENT_EXTRA_NAME	string	scandata
Broadcast Intent Bytes Extra	BROADCAST_INTENT_EXTRA_BYTES	string	scandata_array
Barcode end character	BARCODE_APPEND_CHARACTER	integer[0,4] ●None ●ENTER ●SPACE ●TAB ●Done	1
Control character	CTRL_CHARACTER	string	
Filter Web URL	FILTER_URL	Enable 1 Disable 0	0
Filter SyncTool QCode	FILTER_SYNC	Enable 1 Disable 0	0
Characters delay(ms)	KEYSTROKE_CHARACTER_DELAY	integer[0,1000]	0

名称	参数	可选参数	默认值
Key event delay(ms)	KEYSTOKE_ENTER_DELAY	integer[0,1000]	0

- 解码提醒

名称	参数	可选参数	默认值
Audio	SCANNER_BEEP_ENABLE	integer[0,9] •Audio None •Audio 1 •Audio 2 •Audio 3 •Audio 4 •Audio 5 •Audio 6 •Audio 7 •Audio 8 •Audio 9	1
Vibration	SCANNER_VIBRATE_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Indiator	SCANNER_INDICATOR_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1

- 编码格式

名称	参数	可选参数	默认值
Coding Format	ENCODING_FORMAT	integer[0,12] ●UTF-8 ●US-ASCII ●ISO-8859-15 ●GBK ●UTF-16 ●windows-1251 ●windows-1250 ●KOI8R ●UTF-8 & G ●ISO-8859-1 ●BIG5 ●SHIFT-JIS ●windows-1256	0

• 条形码处理

名称	参数	可选参数	默认值
Transmit Code ID Character	TRANSMIT_CODE_ID	integer[0,3] ●None ●AIM Code ID Character ●Symbol Code ID Character ●Symbol Character and AIM	0
Application Identifier	GS1_DATABAR_APPLICATION_IDENTIFIER	Enable 1 Disable 0	0
Delete nonprinting characters	DELETE_NONPRINT_CHAR	Enable 1 Disable 0	0
Send as hex	OUTPUT_HEX_STRING_DATA	Enable 1 Disable 0	0

名称	参数	可选参数	默认值
Barcode Append Formatting	BARCODE_FORMAT	integer[0,6] •None •Prefix •Suffix •Prefix and Suffix •Pattern •Replace •Replace,Prefix and Suffix	0
Barcode Prefix	BARCODE_PREFIX	string	
Barcode Suffix	BARCODE_SUFFIX	string	
Barcode Formatting	BARCODE_PATTERN	string	
Barcode Replace Target	BARCODE_TARGET	string	
Barcode Replace Replacement	BARCODE_REPLACEMENT	string	
Match Substring Mode	BARCODE_SUBSTRING_MODE	integer[0,5] •None •Begin Index •Match Substring •Remove The Front Characters •Remove The Back Characters •Remove The Front And Back Characters	0
Match Begin Index	BARCODE_SUBSTRING_INDEX	integer[0,1000]	0
Substring Length	BARCODE_SUBSTRING_LENGTH	integer[-1,1000]	-1
Match Substring	BARCODE_SUBSTRING_MATCH_STR	string	0

• 高级设置

名称	参数	可选参数	默认值
Disable Scan Key	SCAN_LOCK	Enable 1 Disable 0	0
Decode Session Timeout	DECODE_SESSION_TIMEOUT_MS	integer[1,10000]	5000
Phone Display Mode	PHONE_DISPLAY_MODE	Enable 1 Disable 0	0
Illum And Aim Mode	DECODING_ILLUM_AIM	integer[0,3] •ILLUM_AIM_OFF •ILLUM_OFF •AIM_OFF •ILLUM_AIM_ALWAYS	3
Illumination Power Level	DECODE_ILLUM_POWER_LEVEL	integer[0,10]	3
Picklist Mode	DECODE_PICKLIST_MODE	Enable 1 Disable 0	0

• 码制设置

码制	名称	参数	可选值	默认值
UPC-A	Enable	UPC-A_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
UPC-A	Transmit Check Digit	UPC-A_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	1

码制	名称	参数	可选值	默认值
UPC-A	Preamble	UPC-A_PREAMBLE	integer(0,1,2) ●None ●System Character ●System Character and Country Code	1
UPC-A	Convert to EAN-13	UPC-A_CONVERT_TO_EAN13	Enable 1 Disable 0	0
UPC-A	Add-On Code Required	UPC-A_ADDONREQUIRED	integer(0,1,2,3,4) ●None ●2-Digit ●5-Digit ●Autodiscriminate ●Always Required	0
UPC-A	UPCA Coupon	UPC-A_A_COUPON	Enable 1 Disable 0	0
UPC-A	Coupon Required	UPC-A_REQCOUPON	Enable 1 Disable 0	0
UPC-A	Gs1 Coupon	UPC-A_GS1COUPON	Enable 1 Disable 0	0
UPC-E	Enable	UPC-E_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
UPC-E	Transmit Check Digit	UPC-E_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	1
UPC-E	Preamble	UPC-E_PREAMBLE	integer(0,1,2) ●None ●System Character ●System Character and Country Code	1

码制	名称	参数	可选值	默认值
UPC-E	Convert to UPC-A	UPC-E_CONVERT_TO_UPC-A	Enable 1 Disable 0	0
UPC-E	Add-On Code Required	UPC-E_ADDONREQUIRED	integer(0,1,2,3,4) ●None ●2-Digit ●5-Digit ●Autodiscriminate ●Always Required	0
UPC-E1	Enable	UPC-E1_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
UPC-E1	Transmit Check Digit	UPC-E1_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	1
UPC-E1	Preamble	UPC-E1_PREAMBLE	integer(0,1,2) ●None ●System Character ●System Character and Country Code	1
UPC-E1	Convert to UPC-A	UPC-E1_CONVERT_TO_UPC-A	Enable 1 Disable 0	0
UPC-E1	Add-On Code Required	UPC-E1_ADDONREQUIRED	integer(0,1,2,3,4) ●None ●2-Digit ●5-Digit ●Autodiscriminate ●Always Required	0
EAN-13	Enable	EAN-13_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1

码制	名称	参数	可选值	默认值
EAN-13	Transmit Check Digit	EAN-13_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	1
EAN-13	Bookland EAN	EAN-13_BOOKLAND_EAN	Enable 1 Disable 0	0
EAN-13	Bookland ISBN Format	EAN-13_BOOKLAND_ISBN_FORMAT	integer(0,1) ●ISBN-10 ●ISBN-13	0
EAN-13	ISSN EAN	ISSN_EAN_EN	Enable 1 Disable 0	1
EAN-13	Add-On Code Required	EAN-13_ADDONREQUIRED	integer(0,1,2,3,4) ●None ●2-Digit ●5-Digit ●Autodiscriminate ●Always Required	0
EAN-8	Enable	EAN-8_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
EAN-8	Transmit Check Digit	EAN-8_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	1
EAN-8	Convert to EAN13	EAN-8_CONVERT_TO_EAN13	Enable 1 Disable 0	0
EAN-8	Add-On Code Required	EAN-8_ADDONREQUIRED	integer(0,1,2,3,4) ●None ●2-Digit ●5-Digit ●Autodiscriminate ●Always Required	0

码制	名称	参数	可选值	默认值
UPC/EAN/JAN	Add-On Code Required	DECODE_UPC_EAN_JAN_SUPPLEMENTALS	integer(0,1,2,3,4) ●None ●2-Digit ●5-Digit ●Autodiscriminate ●Always Required	0
UPC/EAN/JAN	UPC/EAN Security Level	UPC_EAN_SECURITY_LEVEL	integer(0,1,2,3) ●Level 0 ●Level 1 ●Level 2 ●Level 3	0
UPC/EAN/JAN	Supplemental Redundancy	UCC_EAN_SUPP_Redundancy	integer[1,20]	1
UPC/EAN/JAN	UCC Coupon Extended Code	UCC_COUPON_EXTENDED_CODE	Enable 1 Disable 0	0
UPC/EAN/JAN	Coupon Report	COUPON_REPORT	integer(0,1,2) ●Old ●New ●Both	0
UPC/EAN/JAN	UPC Reduced Quiet Zone	UPC_Reduced_Quiet_Zone	Enable 1 Disable 0	0
Code 128	Enable	CODE_128_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
Code 128	Length1	CODE_128_LENGTH1	integer[1,80]	1
Code 128	Length2	CODE_128_LENGTH2	integer[1,80]	80
Code 128	GS1-128 Enable	CODE_128_GS1-128	Enable 1 Disable 0	1

码制	名称	参数	可选值	默认值
Code 128	GS1-128 Truncate leading 0	GS1_128_Truncate_Leading	integer(0,1,2) ●Disable ●All Leading 0 ●Only the first 0	0
Code 128	ISBT 128 Enable	CODE_128_ISBT_128	Enable 1 Disable 0	1
Code 128	Check ISBT Table	CODE_128_CHECK_ISBT_TABLE	Enable 1 Disable 0	1
Code 128	ISBT Concatenation	ISBT_Concatenation	integer(0,1,2) ●Disable ●Enable ●Autodiscriminate	0
Code 128	Reduced Quiet Zone	Code128_Reduced_Quiet_Zone	Enable 1 Disable 0	1
Code 128	Code 128 Security Level	Code128_Security_Level	integer(0,1,2,3) ●Level 0 ●Level 1 ●Level 2 ●Level 3	0
Code 128	Ignore Code 128(FNC4)	CODE128_IGNORE_FNC4	Enable 1 Disable 0	0
Code 128	Code 128 Out Of Spec	CODE128_OUT_OF_SPEC	integer[0,15]	7
AIM128	Enable	AIM128_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
AIM128	Length1	AIM128_LENGTH1	integer[1,127]	1
AIM128	Length2	AIM128_LENGTH2	integer[1,127]	127

码制	名称	参数	可选值	默认值
Code 39	Enable	CODE_39_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
Code 39	Check Digit	CODE_39_CHECK_DIGIT_VERIFICATION	Enable 1 Disable 0	0
Code 39	Transmit Check Digit	CODE_39_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	0
Code 39	Full ASCII Conversion	CODE_39_FULL_ASCII_CONVERSION	Enable 1 Disable 0	0
Code 39	Length1	CODE_39_LENGTH1	integer[1,55]	2
Code 39	Length2	CODE_39_LENGTH2	integer[1,55]	55
Code 39	Reduced Quiet Zone	Code39_Reduced_Quiet_Zone	Enable 1 Disable 0	1
Code 39	Code 39 Security Level	CODE39_SECURITY_LEVEL	integer(0,1,2,3) ●Level 0 ●Level 1 ●Level 2 ●Level 3	0
Code 39	Trioptic Code 39	TRIOPTIC_CODE_39_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Code 39	Convert Code 39 to Code 32	CODE_32_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Code 39	Code 32 Prefix	CODE_32_PREFIX	Enable 1 Disable 0	0
Code 93	Enable	CODE_93_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0

码制	名称	参数	可选值	默认值
Code 93	Check Digit	CODE_93_CHECK	Enable 1 Disable 0	0
Code 93	Transmit Check Digit	CODE_93_TRANSMIT_CHECK	Enable 1 Disable 0	0
Code 93	Length1	CODE_93_LENGTH1	integer[1,80]	4
Code 93	Length2	CODE_93_LENGTH2	integer[1,80]	55
Interleaved 2 of 5	Enable	INTERLEAVED_2_OF_5_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
Interleaved 2 of 5	Check Digit	I_2_OF_5_CHECK_DIGIT_VERIFICATION	Enable 1 Disable 0	0
Interleaved 2 of 5	Transmit Check Digit	I_2_OF_5_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	0
Interleaved 2 of 5	Length1	I_2_OF_5_LENGTH1	integer[2,80]	6
Interleaved 2 of 5	Length2	I_2_OF_5_LENGTH2	integer[2,80]	55
Interleaved 2 of 5	Convert I 2 of 5 to EAN-13	I_2_OF_5_CONVERT_TO_EAN13	Enable 1 Disable 0	0
Interleaved 2 of 5	Reduced Quiet Zone	I25_Reduced_Quiet_Zone	Enable 1 Disable 0	1
Interleaved 2 of 5	I 2 of 5 Security Level	I_2_OF_5_Security_level	integer(0,1,2,3) ●Level 0 ●Level 1 ●Level 2 ●Level 3	1
Discrete 2 of 5(Industrial 2 of 5)	Enable	DISCRETE_2_OF_5_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0

码制	名称	参数	可选值	默认值
Discrete 2 of 5(Industrial 2 of 5)	Check Digit	DISCRETE_2_OF_5_CHECK	Enable 1 Disable 0	0
Discrete 2 of 5(Industrial 2 of 5)	Transmit Check Digit	DISCRETE_2_OF_5_TRANSMIT_CHECK	Enable 1 Disable 0	0
Discrete 2 of 5(Industrial 2 of 5)	Length1	DISCRETE_2_OF_5_LENGTH1	integer[4,55]	4
Discrete 2 of 5(Industrial 2 of 5)	Length2	DISCRETE_2_OF_5_LENGTH2	integer[4,55]	48
Matrix 2 of 5	Enable	MATRIX_2_OF_5_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Matrix 2 of 5	Check Digit	MATRIX_2_OF_5_CHECK_DIGIT_VERIFICATION	Enable 1 Disable 0	0
Matrix 2 of 5	Transmit Check Digit	MATRIX_2_OF_5_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	0
Matrix 2 of 5	Length1	MATRIX_2_OF_5_LENGTH1	integer[4,80]	4
Matrix 2 of 5	Length2	MATRIX_2_OF_5_LENGTH2	integer[4,80]	55
IATA25	Enable	IATA25_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
IATA25	Check Digit	IATA25_CHECK	Enable 1 Disable 0	0
IATA25	Transmit Check Digit	IATA25_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	0
IATA25	Length1	IATA25_LENGTH1	integer[4,80]	4

码制	名称	参数	可选值	默认值
IATA25	Length2	IATA25_LENGTH2	integer[4,80]	80
Code 11	Enable	CODE_11_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Code 11	Check Digit	CODE_11_CHECK_DIGIT_VERIFICATION	integer(0,1,2) ●Disable ●One Check Digit ●Two Check Digit	0
Code 11	Check Digit	CODE_11_CHECK_DIGIT_VERIFICATION	integer(0,1,2,3,4,5) ●Disable ●MOD11 ●Only MOD11/ MOD11 ●Only MOD11/MOD9 ●Auto MOD11/ MOD11 ●Auto MOD11/ MOD11	0
Code 11	Transmit Check Digit	CODE_11_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	0
Code 11	Length1	CODE_11_LENGTH1	integer[1,80]	4
Code 11	Length2	CODE_11_LENGTH2	integer[1,80]	55
Codabar	Enable	CODABAR_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
Codabar	NOTIS Editing	CODABAR_NOTIS_EDITING	Enable 1 Disable 0	0
Codabar	CLSI Editing	CODABAR_CLSI_EDITING	Enable 1 Disable 0	0
Codabar	Length1	CODABAR_LENGTH1	integer[2,60]	6

码制	名称	参数	可选值	默认值
Codabar	Length2	CODABAR_LENGTH2	integer[2,60]	55
Codabar	Codabar Security Level	Codabar_Security_Level	integer(0,1,2,3) ●Level 0 ●Level 1 ●Level 2 ●Level 3	1
China Post	Enable	CHINESE_2_OF_5_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
China Post	Length1	C25_LENGTH1	integer[4,80]	4
China Post	Length2	C25_LENGTH2	integer[4,80]	80
MSI Plessey	Enable	MSI_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
MSI Plessey	Check Digits	MSI_CHECK_DIGITS	integer(0,1,2) ●None ●One Check Digit ●Two Check Digit	0
MSI Plessey	Transmit Check Digit	MSI_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	0
MSI Plessey	Check Digit Algorithm	MSI_CHECK_DIGIT_ALGORITHM	integer(0,1) ●MOD 10/MOD 11 ●MOD 10/MOD 10	0
MSI Plessey	Length1	MSI_LENGTH1	integer[4,55]	4
MSI Plessey	Length2	MSI_LENGTH2	integer[4,55]	55
GS1 DataBar Family	GS1 DataBar-14	GS1_DATABAR-14_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0

码制	名称	参数	可选值	默认值
GS1 DataBar Family	Convert to UPC/EAN	GS1_DATABAR_CONVERT_TO_UPC_EAN	Enable 1 Disable 0	0
GS1 DataBar Family	GS1 DataBar Limited	GS1_DATABAR-14_LIMITED_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
GS1 DataBar Family	GS1 DataBar Expanded	GS1_EXPANDED_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
GS1 DataBar Family	Length1	GS1_EXPANDED_LENGTH1	integer[1,80]	1
GS1 DataBar Family	Length2	GS1_EXPANDED_LENGTH2	integer[1,80]	74
GS1 DataBar Family	GS1 DataBar Limited Security Level	GS1_LIMITED_Security_Level	integer(0,1,2,3) ●Level 0 ●Level 1 ●Level 2 ●Level 3	3
GS1 DataBar Family	RSS Enable	RSS_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
GS1 DataBar Family	Transmit AI(10)	RSS_TRSM_TAI	Enable 1 Disable 0	0
GS1 DataBar Family	Convert to UPC/EAN	GS1_DATABAR_CONVERT_TO_UPC_EAN	Enable 1 Disable 0	0
Composite	Composite CC-A/B	COMPOSITE_CC_AB_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Composite	Composite CC-C	COMPOSITE_CC_C_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Composite	Composite TLC-39	COMPOSITE_TLC-39_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0

码制	名称	参数	可选值	默认值
Composite	UPC Composite Mode	UPC_COMPOSITE	integer(0,1,2) ●Never Linked ●Always Linked ●Autodiscriminate	0
Composite	GS1-128 Emulation Mode	GS1_128_UPC_Composite_Codes	Enable 1 Disable 0	0
Composite	Composite Enable	COMPOSITE_CC_AB_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Composite	UPC Composite Enable	UPC_COMPOSITE	Enable 1 Disable 0	0
PDF417	Enable	PDF417_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
MicroPDF417	Enable	MICROPDF417_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Han Xin	Enable	HAN_XIN_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Han Xin	Inverse	HAN_XIN_INVERSE	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Inverse Only ●Inverse Autodetect	0
Han Xin	Mirror	HAN_XIN_MIRROR	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Mirrored Only ●Auto-discriminate	0
Data Matrix	Enable	DATA_MATRIX_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
Data Matrix	Length1	DATA_MATRIX_LENGTH1	integer[1,3166]	1

码制	名称	参数	可选值	默认值
Data Matrix	Length1	DATA_MATRIX_LENGTH2	integer[1,3166]	3166
Data Matrix	Inverse	DATA_MATRIX_INVERSE	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Inverse Only ●Inverse Autodetect	0
Data Matrix	Mirror	DATA_MATRIX_MIRROR	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Mirrored Only ●Auto-discriminate	0
Maxicode	Enable	MAXICODE_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
QR Code	Enable	QR_CODE_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1
QR Code	Inverse	QR_CODE_INVERSE	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Inverse Only ●Inverse Autodetect	0
QR Code	Mirror	QR_CODE_MIRROR	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Mirrored Only ●Auto-discriminate	0
Micro QR	Enable	MICROQR_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Aztec	Enable	AZTEC_ENABLE	Enable 1 Disable 0	1

码制	名称	参数	可选值	默认值
Aztec	Inverse	AZTEC_INVERSE	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Inverse Only ●Inverse Autodetect	0
Aztec	Mirror	AZTEC_MIRROR	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Mirrored Only ●Auto-discriminate	0
Grid Matrix	Enable	GRID_MATRIX_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Grid Matrix	Inverse	GRID_MATRIX_INVERSE	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Inverse Only ●Inverse Autodetect	0
Grid Matrix	Mirror	GRID_MATRIX_MIRROR	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Mirrored Only ●Auto-discriminate	0
DotCode	Enable	DOTCODE_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
DotCode	Inverse	DOTCODE_INVERSE	integer(0,1,2) ●Regular Only ●Inverse Only ●Inverse Autodetect	0
DotCode	Mirror	DOTCODE_MIRROR	integer(0,1,2) ●Non-Mirrored Only ●Mirrored Only ●Auto-discriminate	0
DotCode	Prioritize	DOTCODE_PRIORITIZE	Enable 1 Disable 0	0

码制	名称	参数	可选值	默认值
CodablockF	Enable	CODABLOCKF_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
CodablockF	Length1	CODABLOCKF_LENGTH1	integer[1,2048]	1
CodablockF	Length2	CODABLOCKF_LENGTH2	integer[1,2048]	2048
Postal Codes	Korean Post	K35_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Postal Codes	Postal Lists	POSTAL_GROUP_LISTS	integer(0,1,2) ●Disabled ●Australia Post ●Royal Mail	0
Postal Codes	US Postnet	US_POSTNET_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Postal Codes	Send US POSTNET Check Digit	US_POSTNET_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	1
Postal Codes	US Planet	US_PLANET_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Postal Codes	Send US Postal Check Digit	US_POSTAL_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	1
Postal Codes	UK Postal(Royal Mail)	UK_POSTAL_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Postal Codes	Send UK Postal Check Digit	UK_POSTAL_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	1
Postal Codes	USPS 4CB(Intelligent Mail)	USPS_4_STATE_CUSTOM_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0

码制	名称	参数	可选值	默认值
Postal Codes	UPU FICS Postal	UPU_FICS_POSTAL_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Postal Codes	Australia Post	AUSTRALIA_POSTAL_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Postal Codes	Australia Post Format	AUSTRALIA_POSTAL_FORMAT	integer(0,1,2,3) ●Autodiscriminate ●Raw Format ●Alphanumeric ●Numeric	0
Postal Codes	Netherlands KIX Code	NETHERLANDS_KIX_CODE_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Postal Codes	Japan Postal	JAPAN_POSTAL_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
Postal Codes	Send Japan Postal Check Digit	JAPANPOST_TRANSMIT_CHECK_DIGIT	Enable 1 Disable 0	0
Binary Code	Enable	BINARY_CODE_ENABLE	Enable 1 Disable 0	0
DPM Mode	Enable	DPM_MODE	integer(0,1,2) ●Disable ●Dotpeen ●Reflective	0
OCR Mode	Enable	OCR_MODE	Enable 1 Disable 0	0
OCR Mode	Enable	OCR_MODE	integer(0,1,2,3) ●Off ●Normal Video ●Inverse,Both	0

码制	名称	参数	可选值	默认值
OCR Mode	OCR Template	OCR_TEMPLATE	integer(0,1,2,3,4) ●User Defined ●Passport ●ISBN ●Price Field ●MicrE-13 B	0