

Scan_SDK_Uniapp开发文档

Exported on 01/15/2026 By Neil

版本历史 4

1.编程接口 4

2.接口详情 4

2.1.1 Open【打开扫描头】 4

2.1.2 close【关闭扫描头】 5

2.1.3 startDecode【出光解码】 5

2.1.4 stopDecode【停止解码】 6

2.1.5 registerDecodeCallback【注册解码接口回调】 6

2.1.6 unregisterDecodeCallback【取消注册解码接口回调】 7

2.1.7 getParameterInt【获取扫描头Int参数值】 7

2.1.8 setParameterInt【设置扫描头Int参数值】 8

2.1.9 getParameterInt【获取扫描头String参数值】 8

2.1.10 setParameterString【设置扫描头String参数值】 9

3.1 扫描数据回调 9

3.2 扫描String参数表 10

3.3 扫描Int参数表 10

版本历史

版本	作者	日期	修改说明
A	Neil	Jul 28, 2025	init

1.编程接口

接口预览：

```
public void open(UniJSCallback callback)
public void close()
public void startDecode()
public void stopDecode()
public void registerDecodeCallback()
public void unregisterDecodeCallback()
public void getParameterInt(JSONObject options, UniJSCallback callback)
public void setParameterInt(JSONObject options, UniJSCallback callback)
public void getParameterString(JSONObject options, UniJSCallback callback)
public void setParameterString(JSONObject options, UniJSCallback callback)
```

2.接口详情

UniJSCallback 为接口回调，回调参数参考返回。
JSONObject 为json格式参数，按参数的格式输入。

2.1.1 Open【打开扫描头】

定义	public void open(UniJSCallback callback)		
说明	打开扫描头，设备默认已经打开扫描头，如应用自身有调用close关闭扫描头才需要调用此接口		
参数	名称	类型	备注

返回	名称	类型	备注
	code	boolean	true 成功;false 失败

2.1.2 close 【关闭扫描头】

定义	public void close()		
说明	关闭扫描头。		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注

2.1.3 startDecode 【出光解码】

定义	public void startDecode()		
说明	在扫描头打开的情况下，出光等待解码		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注

2.1.4 stopDecode【停止解码】

定义	public void stopDecode()		
说明	在出光等待解码的情况下，关闭灯光退出解码状态		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注

2.1.5 registerDecodeCallback【注册解码接口回调】

定义	public void registerDecodeCallback()		
说明	注册回调，监听扫描结果 扫描数据参考3.1扫描数据回调		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注

2.1.6 unregisterDecodeCallback 【取消注册解码接口回调】

定义	<code>public void unregisterDecodeCallback()</code>		
说明	取消注册解码接口回调，不再接收扫描数据。		
参数	名称	类型	备注
返回	名称	类型	备注

2.1.7 getParameterInt 【获取扫描头Int参数值】

定义	<code>public void getParameterInt(JSONObject options, UniJSCallback callback)</code>		
说明	获取扫描头Int参数值。		
参数	名称	类型	备注
	<code>key</code>	string	参数Key值，参考3.3扫描Int参数表-Key
	<code>defValue</code>	int	参数默认值，参考3.3扫描Int参数表-DefValue
返回	名称	类型	备注
	<code>code</code>	int	根据参数key获取的扫描头对应的参数值

2.1.8 setParameterInt【设置扫描头Int参数值】

定义	<code>public void setParameterInt(JSONObject options, UniJSCallback callback)</code>		
说明	设置扫描头Int参数值。		
参数	名称	类型	备注
	key	string	参数Key值，参考3.3扫描Int参数表-Key
	value	int	需要设置的参数数据值
返回	名称	类型	备注
	code	int	0 成功

2.1.9 getParameterInt【获取扫描头String参数值】

定义	<code>public void getParameterString(JSONObject options, UniJSCallback callback)</code>		
说明	获取扫描头Int参数值。		
参数	名称	类型	备注
	key	string	参数Key值，参考3.2扫描String参数表-Key
返回	名称	类型	备注
	code	int	根据参数key获取的扫描头对应的参数值

2.1.10 setParameterString【设置扫描头String参数值】

定义	<code>public void setParameterString(JSONObject options, UniJSCallback callback)</code>		
说明	设置扫描头Int参数值。		
参数	名称	类型	备注
	key	string	参数Key值，参考3.2扫描String参数表-Key
	value	string	需要设置的参数数据值
返回	名称	类型	备注
	code	int	0 成功

3.1 扫描数据回调

说明	该数据表用于注册解码接口回调，回调的数据		
参数	名称	类型	备注
	barcode	string	条码数据
	length	int	数据长度
	symbology	string	码制

示例代码	<pre>onLoad() { plus.globalEvent.addEventListener("onDecoded", (e) => { console.log('onDecoded'+JSON.stringify(e)); this.text += (e.barcode+"\n"); }) }</pre>
------	--

3.2 扫描String参数表

说明	该数据表用于设置扫描头String参数的key查询。		
参数	key 名称	defvalue默认值	备注
	BROADCAST_INTENT_ACTION_NAME	com.android.scanner.broadcast	广播Action名称
	BROADCAST_INTENT_EXTRA_NAME	scandata	广播获取数据Extra名称
	BROADCAST_INTENT_EXTRA_BYTES	scandata_array	广播获取数据byte数组Extra名称
	BROADCAST_INTENT_EXTRA_TYPE	scandata_symbology	广播获取码制Extra名称

3.3 扫描Int参数表

说明	该数据表用于设置扫描头String参数的key查询，数值可参考设备扫描设置的顺序
----	--

参数	key 名称	defvalue默认值	备注
	DECODE_OUTPUT_MODE	0	解码模式
	SCANNER_MODES	1	扫描模式
	SCANNER_BEEP_ENABLE	1	声音
	SCANNER_VIBRATE_ENABLE	0	震动
	SCANNER_INDICATOR_ENABLE	1	指示灯
	BARCODE_APPEND_ENTER	1	附加结束符