


**CG-203L** 

Pin1 XOUT: RC 振盪頻率輸出端。 Pin2 XIN: RC 振盪頻率輸入端。





/RESET: 系統重置輸入端。 Pin3



Pin4 TSB:電池槽電池温度偵測端。


控制器輸入端讀取 Vtsn,當所讀到的電壓值低於某一點表示温度已高於相對某一温 度。因電池的包裝適用於各機種,可能其內部使用的NTC型號也不一樣,所以搭配

RTH 的電阻值也要不同。

NTC	103AT	104CT	473CT	502AT	
	(R <sub>25°C</sub> =10K)	(R25°C=100K)	(R25°C=47K)	(R25℃=50K)	
Rth(1%)	4.3K/1%	43K/1%	20.2K/1%	2.15K/1%	

温度與 Vtsn (@ VCC=5V) 對照表:

Temp	<b>5</b> ℃	<b>40</b> ℃	<b>45℃</b>	<b>50</b> ℃	<b>55</b> ℃	<b>60</b> ℃
Vtsn	4.2V	2.88V	2.67V	2.46V	2.26V	2.06V



#### 相關控制:


- 1. 電池置入時温度大於40℃已慢充電流充電,待温度降低後再轉為快充。
- 2. 在快充時温度大於60℃即轉為涓充。
- $3. + \triangle T/\triangle t = 3^{\circ}C/3$  Min.  $\circ$

CG-203L

# Pin5 BATB:電池槽電池電壓偵測端。

因類比輸入端之電壓輸入範圍從  $0V\sim VCC$  之間, $\underline{U}$  VCC=5V 為例,最大不可以超過 VCC(+5V),若超過均視成 5V。因此實際電池電壓需要分壓電阻給予衰減令其在  $0\sim 5V$  之間。其公式為:

【(電池顆數×1.8-VCC)/VCC)=R1/R2】 R1 & R2 之比值可依其比率調整。




R1/R2 VCC Battery (NiMH+Li-Ion)		3.3V	4.4V	5.0V
3 Cells	4.1V (Li-lon)	2K/3.3K	3K/15K	1.8K/30K
(NiMH)	4.2 ¥ (Li-lon)	2.1K/3.3K	7.5K/33K	2.4K/30K
4 Cells	NiMH Only	3.9K/3.3K	21K/33K	13.2K/30K
5 Cells	NiMH Only	5.7K/3.3K	34.5K/33K	24K/30K
6 Cells (NiMH)	8.2V (Li-lon)	7.24K/3.3K	21K/15K	33.2K/30K
	8.4V (Li-lon)	7.5K/3.3K	48K/33K	34.8K/30K


## Pin6 TYPEB:電池槽電池種類選擇輸入端。


電池置入時,系統會重新讀取該電池的化學種類。當某種手機使用兩種不同特性電池時,一定會用某種方式來表示。如 NOKIA 手機使用不同的電阻值來區分電池種類, Star-Tac 將種類代碼記載於 DS2502 記憶 IC 中內而 AEG 9082 則記載於 DS2434 記憶 IC 內。

Pin 6 = VDD (NiCd/NiMH Battery)

Pin 6 = GND (Li-Ion Battery)









## Pin7 /PULSE:話機置入充電充飽取出偵測輸入端。

藉著比較偵測手機充電電流與充飽電流之設定值,來判別手機是在快充或已充飽, 其動作原理如下:

當手機置入進入充電時,流經 Rs 電阻產生壓降再經過比較器與充飽點做比較,輸出 High(VCC)/Low 訊號給充電器 (/PULSE Pin) 去偵測,其控制回路如下:



依各手機充飽的電流點不同而必須有所調整,其公式為: 手機充飽電流(充電符號定格點) IRS=VRS/RS=VFULL/RS=VCC\*[R2/(R1+R2)]÷ RS



**CG-203L** 

- 當(1)./PULSE=Low時手機為快充階段,電池槽則為等待狀態。
  - (2). /PULSE=Hi/Low跳動時手機已充飽(充電符號定格)或接近充飽,充電器會計算 出手機是否已達到充飽條件,而轉至電池槽充電。
  - (3). /PULSE=Hi時手機已充飽或離槽,電池槽則進入快充。


#### 注意事項:

- (1). 手機必須能夠自行充電的機種,否則會將機子燒毀。
- (2). 手機是以脈衝方式(圖一)充電者, VFULL設定點必須大於手機截止週期 (OFF duty)所耗的電流。
- (3). 手機是以電流控制方式(圖二)充電者, VFULL設定點不能小於手機待機電流, 否則不會轉至電池槽充電。

Pin8 VSS:系統接地端(GND)。

Pin9 /BFAST:電池槽電池充電指示輸出端。 Pin10 /BFULL:電池槽電池充飽指示輸出端。

> Pin 9 為低電位 (Low) 表示電池槽電池進入充電狀態。 Pin 10 為低電位 (Low) 表示電池槽電池為充飽狀態。




充電狀態	燈	號顯示	方式設	定
	(1)	(2)	(3)	(4)
/BFAST(Pin9)	X	X	1	<b></b>
/BFULL(Pin10)	X	T T	X	<b></b>
等待充電	72		R	
充電中	R		R	
已充飽	G	•	G	0
放電中		<b>\$</b>	RG	<b>P</b>

:表示燈號閃爍 :表示獨立放電燈

→ | :表示有接電容器


CG-203L 腳位功能與使用説明

## Pin 11 CTRL: A/D 轉換控制輸出端。



# Pin 12 CHB: 電池槽充電控制輸出端。

Pin 12 為高電位 (High) 時,表示電池槽充電動作進行中。




# Pin 13 DISCB:電池槽放電控制輸出端。

當 Pin 13 輸出為高電位 (High) 時,表示電池處於放電狀態,放電電壓截止點 NiMH 電池為 1.0V/Cell, Li-Ion 電池則為 3.6V/Cell。放電截止後,系統會自行轉入充電模

# Pin 14 /CVB: 電池槽定電壓控制輸出端。

電池置入後,若為 NiMH 電池則 /CVB 輸出為 Hi-Z (高阻抗) 狀態。 電池置入後,若為 Li-Ion 電池則 /CVB 輸出為 Low (低電位) 狀態。

СНВ	/CVB	Chemistry	Voltage	Recommended /CVB Voltage
Hi	Hi-Z	NiCd/NiMH	1.8V / Cell	5.4V (3 Cells NiXX)
Hi Lo	Li-Ion	4.1V / Cell	4.12V (1 Cell Li-Ion) 8.22V (2 Cells Li-Ion)	
	Lo Lo	Li-Toii	4.2V / Cell	4.22V (1 Cell Li-Ion) 8.42V (2 Cells Li-Ion)
HILLI THOMPSHILL	Hi-Zirowi	NiXX/Li-Loi	None	No Output




當定電壓模式啓動時 (/CVB=Low) VR2 = VRv2, 因此可求得定電壓輸出公式如下:

脚位功能與使用説明 CG-203L

# Pin15 KDISC:電池放電控制輸入端。

Pin 15 為高電位 (High) 選擇電池進入放電狀態,如電池處於放電模式中,則會轉為充電模式。



## Pin16 VDD: MCU 電源輸入端。

- 1.依各機種及模式設定之不同可分為 3.3V, 4.4V, 5.0V 等三種不同電壓輸入方式。
- 2. 參考值的誤差,將會影響電壓設定點的不同,比方說,當參考值為 5.0V 時,則放電截止電壓為 5.0V/5Cells;若參考值正偏 5% 時為 5.25V,相對的,放電截止電壓則升為 5.25V/5Cells。
- 3. 在鋰離子電池充電時,對定電壓 4.25V(容許之上限)要求嚴格,所以必需提供 VCC±1%的電源做參考。
- 4. 利用 TL431 組成 5V±1% 之參考電壓如下:

