内藏 HD61202 及其兼容控制 驱动器图形液晶显示模块

使用手册

(第一版)

目 录

注意事项	•••••	2
第一章	关于 HD61202 及其兼容控制驱动器的一般介绍	4
第二章	内藏 HD61202 及其兼容控制驱动器图形液晶显示 模块的电路结构特点	9
第三章	内藏 HD61202 及其兼容控制驱动器图形液晶显示 模块的应用	10
附录一:	精电蓬远公司配套产品	29
附录二:	北京精电蓬远显示技术有限公司维修服务规范	29
附录三:	内藏 HD61202 及其兼容控制驱动器图形液晶显示 模块目录及其尺寸	. 30

注意事项



十分感谢您购买我公司的产品,在使用前请您首先仔细阅读以下注意事项,以 免给您造成不必要的损失,您在使用过程中遇到困难时,请打拨打我们的技术服务 电话,我们将尽力为您提供服务和帮助。

一、处理保护膜

在装好的模块成品表面贴有一层保护膜,以防在装配时沾污显示表面, 在整机装配结束前不得揭去,以免弄脏或损坏显示面。



二、加装衬垫

在模块与前面板之间最好加装一块约 0.1 毫米左右的衬垫。面板还应保持平整,以免在装配后产生扭曲,并可提高其抗振性能。

三、严防静电

模块中的控制、驱动电路是低压、微功耗的 CMOS 电路,极易被静电击穿,静电击穿是一种不可修复的损坏,而人体有时会产生高达几十伏或上百伏的高压静电,所以,在操作、装配以及使用中都应极其小心,严防静电。为此:

- 1. 不要用手随意去摸外引线、电路板上的电路及金属框:
- 2. 如必须直接接触时,应使人体与模块保持在同一电位,或将人体良好接地;
- 3. 焊接使用的烙铁和操作用的电动工具必须良好接地,没有漏电;
- 4. 不得使用真空吸尘器进行清洁处理, 因为它会产生很强的静电;
- 5. 空气干燥, 也会产生静电, 因此, 工作间湿度应在 RH60%以上:
- 6. 取出或放回包装袋或移动位置时,也需小心,防止产生静电。不要随意更换包装或舍弃原包装。

GROUND GROUND

四、装配操作时的注意事项


- 1. 模块是经过精心设计组装而成的,请勿随意自行加工、修整;
- 2. 金属框爪不得随意扭动、拆卸:
- 3. 不要随意修改加工 PCB 板外形、装配孔、线路极其部件;
- 4. 不得修改导电胶条:
- 5. 不得修改任何内部支架:
- 6. 不要碰、摔、折曲、扭动模块。



在焊接模块外引线、接口电路时,应按如下规程进行操作。

- 1. 烙铁头温度小于 280℃:
- 2. 焊接时间小于 3~4s;
- 3. 焊接材料: 共晶型、低熔点:
- 4. 不要使用酸性助焊剂;
- 5. 重复焊接不要超过3次,且每次重复需间隔5分钟。





六、模块的使用与保养

- 1. 模块的外引线决不允许接错,在您想调试液晶模块时,请注意正确接线,尤其是正、负电源的接线不能有错,否则可能造成过流、过压、烧毁电路上的芯片等对液晶模块元器件有损的现象;
- 2. 模块在使用时,接入电源及断开电源,必须在正电源稳定接入以后,才能输入信号电平。 如在电源稳定前或断开后输入信号电平,有可能损坏模块中的 IC 及电路;
- 3. 模块使用时,接入逻辑电源和驱动电源的顺序应是先逻辑电源,后驱动电源;断电时,应 先驱动电源,后逻辑电源。这样做有助于保持屏的良好显示效果和避免在上电、断电时的 电压冲击损坏。所以推荐使用带控制的 DC-DC 电源做为模块的驱动电源。
- 4. 点阵液晶模块显示时的对比度、视角与温度、驱动电压关系很大,所以,如果 VEE 调整过高,不仅会影响显示,还会缩短模块的使用寿命;
- 5. 因为液晶材料的物理特性,液晶的对比度会随着温度的变化而相应变化,所以,您加的负电压值应该随温度作相应的调整,大致是温度变化 10℃,电压变化 1 伏。为满足这一要求,您可做一个温度补偿电路,或者安排一个电位器,随温度调整负电压值;
- 6. 不应在规定工作温度范围以外使用,并且不应在超过存储极限温度的范围外存储,如果温度低于结晶温度,液晶就会结晶,如果温度过高,液晶将变成各向同性的液体,破坏分子取向,使器件报废:
- 7. 用力按压显示部分,会产生异常显示。这时切断电源,稍待片刻,重新上电,即恢复正常;
- 8. 液晶显示器件或模块表面结雾时,不要通电工作,因为这将引起电极化学反应,产生断线:
- 9. 长期用于阳光及强光下时,被遮部分会产生残留影像。

七、模块的存储

若长期(如几年以上)存储,我们推荐以下方式:

- 1. 装入聚乙稀口袋(最好有防静电涂层)并将口封住;
- 2. 在-10°C~+35°C 之间存储:
- 3. 放暗处,避强光;
- 4. 决不能在表面压放任何物品:
- 5. 严格避免在极限温/湿度条件下存放。

八、责任范围及维修

在您购买液晶显示模块时,精电蓬远将会为您做显示模块的检测,确保您所买的显示模块为完好的器件;在您使用过程中因不小心将显示模块损坏,您可送至精电蓬远维修部修理。液晶模块如果出现屏被损坏的问题,比如玻璃面破损、玻璃屏角碎裂等等,将无法进行修理,您的液晶模块只能报废。

公司产品质量都是通过国际质量认证及时间的考验的,请用户放心使用。如果在使用中发现问题,可以拿到我公司质量检测部检测,确实是质量问题,而且购买时间在一年之内,我公司给予换货处理。因为用户使用不当(例如静电、焊接、连线不当、过流、过压使用等)所造成的损坏,可送到我们维修部修理(具体事宜请参照北京精电蓬远显示技术有限公司维修服务规范)。

推荐应用工作电源

- 1. 模块应用一般有三种电源:逻辑电源,液晶驱动电源,背光电源。
- 2. 液晶驱动电源的应用: 我们建议在上电时先逻辑电源,后驱动电源(延时 50ms 以上); 断电时先驱动电源,后逻辑电源。在关显示期间应该关闭驱动电源。
- 3. 下面给您推荐部分液晶模块的电气参数, 供您参考:

工作电压: 5V+/-0.5V

液晶驱动电源 V0 电压 (测试条件: 温度 20℃, 电源电压 4.9±0.1 V)

MGLS-12864 - 5.0 V

MGLS-12864-HT -10.0 V

MGLS-19264 - 5.5 V

MGLS-19264-HT - 10.0 V

LED 背光工作电压: 40~4.3V (测试条件: 温度 20°C)

下表为电压与电流的关系

	各型号	各型号背光电流 (mA), 精度: ±10 mA								
电压(V)	(V) 12864-03 12864-04		19264-03	19264-04						
4.0	60	120	80	110						
4.1	80	170	90	150						
4.2	110	220	120	200						
4.3	130	270	160	250						

HD61202 及其兼容液晶显示控制驱动器的应用

HD61202 及其兼容液晶显示控制驱动器是一种带有驱动输出的图形液晶显示控制器,它可直接与8位微处理器相联,它可与HD61203 配合对液晶屏进行行、列驱动。本手册将有选择地介绍HD61202 及其兼容控制驱动器,详细地叙述内置HD61202 及其兼容控制驱动器的液晶显示模块MGLS-12864 和MGLS-19264 的应用方法。

第一章 关于 HD61202 及其兼容控制驱动器的一般介绍

HD61202 及其兼容控制驱动器是一种带有列驱动输出的液晶显示控制器,它可与行驱动器 HD61203 配合使用,组成液晶显示驱动控制系统。


一、HD61202 及其兼容控制驱动器的特点

1. 内藏 64×64=4096 位显示 RAM, RAM 中每位数据对应 LCD 屏上一个点的亮、暗状态;

- 2. HD61202 及其兼容控制驱动器是列驱动器,具有 64 路列驱动输出;
- 3. HD61202 及其兼容控制驱动器读、写操作时序与 68 系列微处理器相符,因此它可直接与 68 系列微处理器接口相联;
- 4. HD61202 及其兼容控制驱动器的占空比为 1/32--1/64。

二、HD61202 及其兼容控制驱动器的引脚功能

HD61202 及其兼容控制驱动器管脚图和功能原理图如图所示。



HD61202 及其兼容控制驱动器的引脚功能如下:

引脚符号	状态	引脚名称	功能				
CS1,CS2, CS3	输入	芯片片选端	CS1 和 CS2 低电平选通, CS3 高电平选通				
Е	输入	读写使能信号	在 E 下降沿,数据被锁存(写)入 HD61202 及其兼容控制驱动器;在 E 高电平期间,数据被读出				
R/W	输入	读写选择信号	R/W=1 为读选通,				
			R/W=0 为写选通				
D/I	输入	数据、指令选择信号	D/I=1 为数据操作,				
			D/I=0 为写指令或读状态				
DB0~DB7	三态	数据总线					
RST	输入	复位信号	复位信号有效时,关闭液晶显示,使显示起始行				
			为 0。RST 可跟 MPU 相连,由 MPU 控制;也可				
			直接接 Vcc,使之不起作用。				

以上为与微处理器的接口信号。

引脚符号	状态	引脚名称	功能
M	输入	交流驱动波形信号	
FRM	输入	帧同步信号	
CL	输入	锁存行显示数据的同步信号	该信号上升沿时锁存数据,同时改变显示输出地址
Ф1,Ф2	输入	内部操作时钟信号	

以上为与 HD61203 接口信号。

引脚符号	状态	引脚名称	功能
Y1~Y64		液晶显示驱动端	
Vcc,GND		内部逻辑电源	
VEE1,VEE2		液晶显示驱动电路的电源	常令 VEE1=VEE2
V1L~V4L,		液晶显示驱动电压	其电压值均在 Vcc 和 VEE 之间,常令
$V1R\sim V4R$			V1L=V1R,V2L=V2R,
			V3L=V3R,V4L=V4R
ADC		决定 Y1~Y64 与液晶屏的联	ADC=1 时,Y1=\$0,Y64=\$63
		接顺序	ADC=0 时,Y1=\$63,Y64=\$0
			该引脚直接接 Vcc 或 GND 即可

以上为与 LCD 接口信号。


三、HD61202 及其兼容控制驱动器的时序

HD61202 及其兼容控制驱动器具有能与 68 系列微处理器直接接口的时序。各种信号波形对照如下。


MPU Interface (GND = 0V, V_{CC} = 2.7 to 5.5V, Ta = -30 to +75 $^{\circ}$ C) *

Item	Symbol	Min	Тур	Max	Unit
E cycle time	t _{cyc}	1000	_	_	ns
E high level width	P_{WEH}	450	_	_	ns
E low level width	P _{wel}	450	_	_	ns
E rise time	t _r	_	_	25	ns
E fall time	t _f	_	_	25	ns
Address setup time	t _{AS}	140	_	_	ns
Address hold time	t _{AH}	10	_	_	ns
Data setup time	t _{DSW}	200	_	_	ns
Data delay time	t _{DDR}	_	_	320	ns
Data hold time (write)	t _{DHW}	10	_	_	ns
Data hold time (read)	t _{DHR}	20	_	_	ns

Note: Specified at +75°C for die products.




MPU Write Timing



MPU Read Timing

四、HD61202 及其兼容控制驱动器显示 RAM 的地址结构



五、HD61202 及其兼容控制驱动器的指令系统

HD61202 及其兼容控制驱动器的指令系统比较简单,总共只有七种。现分别介绍如下。

1、显示开/关指令

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1/0

当 DB0=1 时, LCD 显示 RAM 中的内容; DB0=0 时, 关闭显示。

2、显示起始行(ROW)设置指令

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	1	1		显示詞	起始行(()~63)		

该指令设置了对应液晶屏最上一行的显示 RAM 的行号,有规律地改变显示起始行,可以使 LCD 实现显示滚屏的效果。

3、页(PAGE)设置指令

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	1	0	1	1	1	页号	$\frac{1}{7}(0\sim7)$	

显示 RAM 共 64 行, 分 8 页, 每页 8 行。

4、列地址(Y Address)设置指令

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	1		显示	列地址(()~63)		

设置了页地址和列地址,就唯一确定了显示 RAM 中的一个单元,这样 MPU 就可以 用读、写指令读出该单元中的内容或向该单元写进一个字节数据。

5、读状态指令

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	BUSY	0	ON/OFF	REST	0	0	0	0

该指令用来查询 HD61202 及其兼容控制驱动器的状态,各参量含义如下:

 BUSY:
 1-内部在工作
 0-正常状态

 ON/OFF:
 1-显示关闭
 0-显示打开

 REST:
 1-复位状态
 0-正常状态

在 BUSY 和 REST 状态时,除读状态指令外,其它指令均不对 HD61202 及其兼容控制驱动器产生作用。

在对 HD61202 及其兼容控制驱动器操作之前要查询 BUSY 状态,以确定是否可以对 HD61202 及其兼容控制驱动器进行操作。

6、写数据指令

R	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4]	DB3	DB2	DB1	DB0
	0	1				写	数	据			

7、读数据指令


R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1			读	显示	数 技	居		

读、写数据指令每执行完一次读、写操作,列地址就自动增一。必须注意的是,进 行读操作之前,必须有一次空读操作,紧接着再读才会读出所要读的单元中的数据。

第二章 内置 HD61202 液晶驱动控制器模块的电路结构特点

MGLS-12864 和 MGLS-19264 均是使用 HD61202 及其兼容控制驱动器作为列驱动器,同时使用 HD61203 作为行驱动器的液晶模块。由于 HD61203 不与 MPU 发生联系,只要提供电源就能产生行驱动信号和各种同步信号,比较简单,因此这里就不作介绍了。下面主要介绍一下 MGLS-12864 和 MGLS-19264 这两个模块的逻辑电路图。


MGLS-12864 共有两片 HD61202 及其兼容控制驱动器和一片 HD61203,如下图:



在 MGLS-12864 中,两片 HD61202 及其兼容控制驱动器的 ADC 均接高电平,RST 也接高电平,这样在使用 MGLS-12864 时就不必再考虑这两个引脚的作用。/CSA 跟 HD61202(1)的 CS1 相连; /CSB 跟 HD61202(2)的 CS1 相连, 因此/CSA、/CSB 选通组合信号为/CSA,/CSB=01 选通(1), /CSA,/CSB=10 选通(2)。

MGLS-19264 中共有三片 HD61202 和一片 HD61203。HD61203 和三片 HD61202 之间的连接法也同 MGLS-12864 一样。三片 HD61202 中,引脚 ADC 和 RST 的接法也同 MGLS-12864,所有在使用 MGLS-19264 时也不必考虑这两个引脚的影响。

MGLS-19264 也只有两个片选端 CSA 和 CSB 引出供 MPU 接口选通,如下图所示:



由图中可以看出,/CSA,/CSB 选通组合信号为/CSA,/CSB=00 选通 HD61202(1);/CSA,/CSB=01 选通 HD61202(2);/CSA,/CSB=10 选通 HD61202(3)。

无论对于 MGLS-12864 还是对于 MGLS-19264,都只要供给 GND、Vcc 和 V0 即可,HD61202 和 HD61203 所需的电源将由模块内部电路在 Vcc 和 V0、GND 的作用下产生。


第三章 内置 HD61202 液晶驱动控制器模块的的应用

以下的内容均以单片机8031为例机。

一、直接访问方式

(一)接口电路

精电蓬远显示技术有限公司提供的演示板的控制电路为直接访问方式的接口电路。电路原理图如下:



(二) 直接访问方式驱动子程序

A9 = R/W, A8 = A0A11 = /CSB, A10 = /CSA, ;指令寄存器 COM **EQU** 20H ;数据寄存器 DAT **EQU** 21H 0000H ; 写指令代码地址(左) CWADD1 **EQU** 0200H ; 读状态字地址(左) CRADD1 **EQU** 0100H ; 写显示数据地址(左) DWADD1 **EQU** 0300H ; 读显示数据地址(左) DRADD1 **EOU** 0800H ; 写指令代码地址(中) CWADD2 **EQU** 0A00H; 读状态字地址(中) CRADD2 **EQU** 0900H ; 写显示数据地址(中) DWADD2 **EOU** DRADD2 **EQU** 0B00H; 读显示数据地址(中) 0400H ; 写指令代码地址(右) CWADD3 **EOU** CRADD3 **EQU** 0600H ; 读状态字地址(右) DWADD3 EQU 0500H ; 写显示数据地址(右) 0700H ; 读显示数据地址(右) DRADD3 **EOU**

1、写指令代码子程序(左)

PRLO: PUSH DPL ; 片选设置为"00"

PUSH DPH

MOV DPTR,#CRADD1 ;设置读状态字地址

PRL01: MOVX A,@DPTR ; 读状态字

JB ACC.7,PRL01 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

MOV DPTR.#CWADD1 : 设置写指令代码地址

MOV A,COM ; 取指令代码 MOVX @DPTR,A : 写指令代码

POP DPH POP DPL

RET

2、写显示数据子程序(左)

PRL1: PUSH DPL ; 片选设置为"00"

PUSH DPH

MOV DPTR,#CRADD1 ;设置读状态字地址

PRL11: MOVX A,@DPTR : 读状态字

JB ACC.7,PRL11 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

MOV DPTR.#DWADD1 : 设置写显示数据地址

MOV A,DAT ; 取数据 MOVX @DPTR,A : 写数据

POP DPH

POP DPL

RET

3、读显示数据子程序(左)

PRL2: PUSH DPL ; 片选设置为"00"

PUSH DPH

MOV DPTR,#CRADD1 ;设置读状态字地址

PRL21: MOVX A,@DPTR ; 读状态字

JB ACC.7,PRL21 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

MOV DPTR,#DRADD1 ; 设置读显示数据地址

MOVX A,@DPTR ; 读数据 MOV DAT,A ; 存数据

POP DPH POP DPL

RET

4、写指令代码子程序(中)

PRM0: PUSH DPL ; 片选设置为"01"

PUSH DPH

MOV DPTR,#CRADD2 ;设置读状态字地址

PRM01: MOVX A,@DPTR ; 读状态字

JB ACC.7,PRM01 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

MOV DPTR,#CWADD2 ; 设置写指令代码地址

MOV A,COM ; 取指令代码 MOVX @DPTR,A ; 写指令代码

POP DPH POP DPL

RET

5、写显示数据子程序(中)

PRM1: PUSH DPL ; 片选设置为"01"

PUSH DPH

MOV DPTR.#CRADD2 : 设置读状态字地址

PRM11: MOVX A,@DPTR ; 读状态字

JB ACC.7,PRM11 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

MOV DPTR,#DWADD2 ; 设置写显示数据地址

MOV A,DAT ; 取数据 MOVX @DPTR,A ; 写数据

POP DPH POP DPL

RET

6、读显示数据子程序(中)

PRM2: PUSH DPL ; 片选设置为"01"

PUSH DPH

MOV DPTR,#CRADD2 ; 设置读状态字地址

PRM21: MOVX A,@DPTR ; 读状态字

JB ACC.7,PRM21 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

MOV DPTR,#DRADD2 ; 设置读显示数据地址

MOVX A,@DPTR ; 读数据 MOV DAT,A ; 存数据

POP DPH POP DPL

RET

7、写指令代码子程序(右)

PRRO: PUSH DPL ; 片选设置为"10"

PUSH DPH

MOV DPTR,#CRADD3 ;设置读状态字地址

PRR01: MOVX A,@DPTR ; 读状态字

JB ACC.7,PRR01 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

MOV DPTR.#CWADD3 : 设置写指令代码地址

MOV A,COM ; 取指令代码 MOVX @DPTR,A ; 写指令代码

POP DPH POP DPL

RET

8、写显示数据子程序(右)

PRR1: PUSH DPL ; 片选设置为"10"

PUSH DPH

MOV DPTR,#CRADD3 ; 设置读状态字地址

PRR11: MOVX A.@DPTR ; 读状态字

JB ACC.7,PRR11 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

MOV DPTR,#DWADD3 : 设置写显示数据地址

MOV A,DAT ; 取数据 MOVX @DPTR,A ; 写数据

POP DPH POP DPL

RET

9、读显示数据子程序(右)

PRR2: PUSH DPL ; 片选设置为"10"

PUSH DPH

MOV DPTR,#CRADD3 ; 设置读状态字地址

PRR21: MOVX A,@DPTR ; 读状态字

JB ACC.7,PRR21 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

MOV DPTR,#DRADD3 ; 设置读显示数据地址


MOVX A,@DPTR ; 读数据 MOV DAT,A ; 存数据

POP DPH POP DPL

RET

二、间接控制方式

(一)接口电路



(二)间接控制方式驱动子程序

CSA EQU P3.0 ; 片选/CSA CSB EQU P3.1 ; 片选/CSB

 D/I
 EQU
 P3.2
 ; 寄存器选择信号

 R/W
 EQU
 P3.3
 ; 读/ 写选择信号

E EQU P3.4 ; 使能信号

1、写指令代码子程序(左)

PRL0: CLR CSA ; 片选设置为"00"

CLR CSB

CLR D/I ; D/I=0 SETB R/W ; R/W=1

PRL01: MOV P1,#0FFH ; P1 口置"1"

SETB E ; E=1

MOV A,P1 ; 读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC.7,PRL01 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

CLR R/W; R/W=0

MOV P1,COM ; 写指令代码

SETB E ; E=1 CLR E ; E=0

RET

2、写显示数据子程序(左)

PRL1: CLR CSA ; 片选设置为"00"

CLR CSB

CLR D/I ; D/I=0 SETB R/W ; R/W=1

PRL11: MOV P1,#0FFH ; P1 口置"1"

SETB E ; E=1

MOV A,P1 ; 读状态字

CLR E; E=0

JB ACC.7,PRL11 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

 SETB
 D/I
 ; D/I=1

 CLR
 R/W
 ; R/W=0

 MOV
 P1,DAT
 ; 写数据

 SETB
 E
 ; E=1

 $\begin{array}{cccc} \text{SLTB} & \text{E} & \text{; E=1} \\ \text{CLR} & \text{E} & \text{; E=0} \end{array}$

RET

3、读显示数据子程序(左)

PRL2: CLR CSA ; 片选设置为"00"

CLR CSB

CLR D/I ; D/I=0 SETB R/W ; R/W=1

SETB E ; E=1

MOV A,P1 ; 读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC.7,PRL21 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

SETB D/I; D/I=1

MOV P1,#0FFH ; P1 口置"1"

 $\begin{array}{ccc} \text{SETB} & & \text{E} & & \text{; E=1} \end{array}$

MOV DAT,P1 ; 读数据 CLR E : E=0

RET

4、写指令代码子程序(中)

PRM0: CLR CSA ; 片选设置为"01"

SETB CSB

CLR D/I ; D/I=0 SETB R/W ; R/W=1

PRM01: MOV P1,#0FFH ; P1 口置"1"

SETB E ; E=1

MOV A,P1 ; 读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC.7,PRM01 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

CLR R/W ; R/W=0

MOV P1,COM ; 写指令代码

RET

5、写显示数据子程序(中)

PRM1: CLR CSA : 片选设置为"01"

SETB CSB

CLR D/I ; D/I=0 SETB R/W ; R/W=1

SETB E : E=1

MOV A,P1 ; 读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC.7,PRM11 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

 SETB
 D/I
 ; D/I=1

 CLR
 R/W
 ; R/W=0

 MOV
 P1,DAT
 ;写数据

SETB E ; E=1

CLR E ; E=0

RET

6、读显示数据子程序(中)

PRM2: CLR CSA ; 片选设置为"01"

SETB CSB

CLR D/I ; D/I=0 SETB R/W : R/W=1

PRM21: MOV P1,#0FFH ; P1 口置"1"

SETB E ; E=1

MOV A,P1 ;读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC.7,PRM21 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

SETB D/I; D/I=1

MOV P1,#0FFH ; P1 口置"0"

SETB E ; E=1 MOV DAT,P1 ;读数据

CLR E ; E=0

RET

7、写指令代码子程序(右)

PRRO: SETB CSA ; 片选设置为"10"

CLR CSB

CLR D/I ; D/I=0 SETB R/W ; R/W=1

PRR01: MOV P1,#0FFH ; P1 口置"1"

SETB E ; E=1

MOV A.P1 ; 读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC.7,PRR01 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

 CLR
 R/W
 ; R/W=0

 MOV
 P1,COM
 ; 写指令代码

RET

8、写显示数据子程序(右)

PRR1: SETB CSA ; 片选设置为"10"

CLR CSB :

CLR D/I ; D/I=0

SETB R/W ; R/W=1

PRR11: MOV P1,#0FFH ; P1 口置"1"

SETB E ; E=1

MOV A,P1 ; 读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC.7,PRR11 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

 SETB
 D/I
 ; D/I=1

 CLR
 R/W
 ; R/W=0

 MOV
 P1,DAT
 ; 写数据

 SETB
 E
 ; E=1

 $\begin{array}{ccc} \text{CLR} & \text{E} & \text{; E=0} \\ \end{array}$

RET

9、读显示数据子程序(右)

PRR2: SETB CSA ; 片选设置为"10"

CLR CSB

CLR D/I ; D/I=0 SETB R/W ; R/W=1

PRR21: MOV P1,#0FFH ; P1 口置"1"

SETB E ; E=1

MOV A,P1 ; 读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC.7,PRR21 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读

 $SETB \hspace{1cm} D/I \hspace{1cm} ; D/I{=}1$

MOV P1,#0FFH ; P1 口置"0"

SETB E ; E=1 MOV DAT,P1 ; 读数据

 ${\rm CLR} \qquad \qquad {\rm E} \qquad \qquad ; \, {\rm E=}0$

RET

三、应用子程序

在使用该程序之前应根据使用的系统调用相应的驱动子程序,修改口地址,若使用MGLS12864,则将(左)PRLi驱动子程序屏蔽。

1、初始化子程序

INT: MOV COM,#0C0H;设置显示起始行为第一行

LCALL PRL0
LCALL PRM0
LCALL PRR0

MOV COM,#3FH ; 开显示设置

LCALL PRL0
LCALL PRM0
LCALL PRR0

RET

2、清显示 RAM 区(清屏)子程序

CLEAR: MOV R4,#00H ; 页面地址暂存器设置

CLEAR1: MOV A,R4

MOV COM,A ; 页面地址设置

LCALL PRL0
LCALL PRM0
LCALL PRR0

MOV COM,#40H ; 列地址设置为"0"

LCALL PRL0
LCALL PRM0
LCALL PRR0

MOV R3,#40H ; 一页清 64 个字节

CLEAR2: MOV DAT,#00H ; 显示数据为"0"

LCALL PRL1
LCALL PRM1
LCALL PRR1

DJNZ R3,CLEAR2 ; 页内字节清零循环 INC R4 ; 页地址暂存器加 1

CJNE R4,#08H,CLEAR1 ; RAM 区清零循环

RET

示例程序:

MAIN: MOV SP,#60H

ANL P3,#0E0H

LCALL INT LCALL CLEAR

3、西文字符写入子程序

COLUMN EQU 30H ; 列地址寄存器(0-191)

PAGE EQU 31H ; 页地址寄存器 D2,D1,D0:页地址

; D7: 字符体 D7=0 为 6x8 点阵

; D7=1 为 8x8 点阵

CODE EQU 32H ; 字符代码寄存器

COUNT EQU 33H ; 计数器

内藏 HD61202 及其兼容控制驱动器图形液晶显示模块使用手册 : 确定字符字模块首地址 CW PR: MOV DPTR,#CTAB : 取代码 MOV A,CODE ; 字模块宽度为8个字节 MOV B,#08H ;代码 x8 MUL AB ; 字符字模块首地址 **ADD** A,DPL ;= 字模库首地址 + 代码 x 8 DPL,A MOV MOV A,B **ADDC** A.DPH MOV DPH.A : 借用为间址寄存器 MOV CODE,#00H : 读页地址寄存器 **MOV** A,PAGE ACC.7,CW_1 ; 判字符体 JB :6x8 点阵 MOV COUNT,#06H LJMP CW 2 CW_1: MOV COUNT,#08H ;8x8 点阵 ;取页地址值 CW_2: ANL A,#07H **ORL** A,#0B8H ;"或"页地址指令代码 MOV : 写页地址指针 COM,A **LCALL** PRL0 **LCALL** PRM0 **LCALL** PRR0 **MOV** A,COLUMN ; 读列地址寄存器 CLR \mathbf{C} **SUBB** A,#40H ; 列地址-64 JC ; 〈0 为左屏显示区域 CW 3 MOV COLUMN,A **SUBB** : 列地址-64 A,#40H ; <0 为中屏显示区域 JC CW 21

MOV ; ≥0 为右屏显示区域 COLUMN,A

MOV A.PAGE

SETB ACC.5 ;设置区域标志位.

; "00"为左,"01"为中,"10"为右 MOV PAGE,A

LJMP CW 3

CW_21: MOV A,PAGE

> :设置区域标志位 **SETB** ACC.4

MOV PAGE,A

MOV ;设置列地址值 CW_3: COM,COLUMN

> :"或"列地址指令标志位 COM,#40H ORL

MOV A,PAGE ; 判区域标志以确定设置哪个控制器

ANL A,#30H

	CJNE	A,#10H,CW_31	; "01"为中区
	LCALL	PRM0	
	LJMP	CW_4	
CW_31:	CJNE	A,#20H,CW_32	;"10"为右区
	LCALL	PRR0	
	LJMP	CW_4	
CW_32:	LCALL	PRL0	; "00"为左区
CW_4:	MOV	A,CODE	;取间址寄存器值
	MOVC	A,@A+DPTR	;取字符字模数据
	MOV	DAT,A	;写数据
	MOV	A,PAGE	; 判区域标志
	ANL	A,#30H	
	CJNE	A,#10H,CW_41	;"01"为中区
	LCALL	PRM1	
	LJMP	CW_5	
CW_41:	CJNE	A,#20H,CW_42	;"10"为右区
	LCALL	PRR1	
	LJMP	CW_5	
CW_42:	LCALL	PRL1	;"00"为左区
CW_5:	INC	CODE	; 间址加 1
	INC	COLUMN	;列地址加1
	MOV	A,COLUMN	; 判列地址是否超出区域范围
	CJNE	A,#40H,CW_6	
CW_6:	JC	CW_9	; 未超出则继续
	MOV	COLUMN,#00H	
	MOV	A,PAGE	; 超出则判在何区域
	JB	ACC.5,CW_9	; 在右区域则退出
	JB	ACC.4,CW_61	; 判在左或中区
	SETB	ACC.4	; 在左区则转中区
	MOV	PAGE,A	
	MOV	COM,#40H	;设置中区列地址为"0"
	LCALL	PRM0	
	LJMP	CW_9	
CW_61:	SETB	ACC.5	; 在中区则转右区
	CLR	ACC.4	
	MOV	PAGE,A	
	MOV	COM,#40H	;设置右区列地址为"0"
	LCALL	PRR0	
CW_9:	DJNZ	COUNT,CW_4	;循环
	DEE		

RET

西文显示演示程序段

MOV PAGE,#05H ; 6x8 点阵字体, 第 4 页

MOV COLUMN,#30H ; 起始列为第4列

MOV CODE,#34H : 字符代码

LCALL CW_PR

MOV PAGE,#05H

MOV COLUMN,#3CH

MOV CODE.#45H

LCALL CW_PR

MOV PAGE,#05H

MOV COLUMN,#48H

MOV CODE,#4CH

LCALL CW PR

MOV PAGE,#05H

MOV COLUMN,#54H

MOV CODE,#1AH

LCALL CW_PR MOV R7,#00H

MOV R6,#60H

LOOP: MOV A,R7

MOV DPTR,#TAB1

MOVC A,@A+DPTR

MOV CODE,A

MOV PAGE,#85H ; 8X8 点阵字体, 第 4 页

MOV COLUMN,R6

LCALL CW_PR

INC R7

MOV A,#06H

ADD A,R6

MOV R6,A

CJNE R7,#08H,LOOP

SJMP \$

TAB1: DB 16H,12H,17H,18H,10H,18H,16H,16H

西文字符库

该字符数据库由北京精电蓬远显示技术有限公司制作,有疑问之处请与精电蓬远公司技术部联系,电话为: 010-62780866

DB 000H,000H,000H,04FH,000H,000H,000H,000H ;"!"=01H

DB 000H,000H,007H,000H,007H,000H,000H,000H	;"""=02H
DB 000H,014H,07FH,014H,07FH,014H,000H,000H	;"#"=03H
DB 000H,024H,02AH,07FH,02AH,012H,000H,000H	;"\$"=04H
DB 000H,023H,013H,008H,064H,062H,000H,000H	;"%"=05H
DB 000H,036H,049H,055H,022H,050H,000H,000H	;"&"=06H
DB 000H,000H,005H,003H,000H,000H,000H,000H	;""=07H
DB 000H,000H,01CH,022H,041H,000H,000H,000H	;"("=08H
DB 000H,000H,041H,022H,01CH,000H,000H,000H	;")"=09H
DB 000H,014H,008H,03EH,008H,014H,000H,000H	;"*"=0AH
DB 000H,008H,008H,03EH,008H,008H,000H,000H	;"+"=0BH
DB 000H,000H,050H,030H,000H,000H,000H,000H	;";"=0CH
DB 000H,008H,008H,008H,008H,000H,000H	;"-"=0DH
DB 000H,000H,060H,060H,000H,000H,000H,000H	;"."=0EH
DB 000H,020H,010H,008H,004H,002H,000H,000H	;"/"=0FH
DB 000H,03EH,051H,049H,045H,03EH,000H,000H	;"0"=10H
DB 000H,000H,042H,07FH,040H,000H,000H,000H	;"1"=11H
DB 000H,042H,061H,051H,049H,046H,000H,000H	;"2"=12H
DB 000H,021H,041H,045H,04BH,031H,000H,000H	;"3"=13H
DB 000H,018H,014H,012H,07FH,010H,000H,000H	;"4"=14H
DB 000H,027H,045H,045H,045H,039H,000H,000H	;"5"=15H
DB 000H,03CH,04AH,049H,049H,030H,000H,000H	;"6"=16H
DB 000H,001H,001H,079H,005H,003H,000H,000H	;"7"=17H
DB 000H,036H,049H,049H,049H,036H,000H,000H	;"8"=18H
DB 000H,006H,049H,049H,029H,01EH,000H,000H	;"9"=19H
DB 000H,000H,036H,036H,000H,000H,000H,000H	;":"=1AH
DB 000H,000H,056H,036H,000H,000H,000H,000H	;";"=1BH
DB 000H,008H,014H,022H,041H,000H,000H,000H	;"<"=1CH
DB 000H,014H,014H,014H,014H,000H,000H	;"="=1DH
DB 000H,000H,041H,022H,014H,008H,000H,000H	;">"=1EH
DB 000H,002H,001H,051H,009H,006H,000H,000H	;"?"=1FH
DB 000H,032H,049H,079H,041H,03EH,000H,000H	;"@"=20H
DB 000H,07EH,011H,011H,011H,07EH,000H,000H	;"A"=21H
DB 000H,041H,07FH,049H,049H,036H,000H,000H	;"B"=22H
DB 000H,03EH,041H,041H,041H,022H,000H,000H	;"C"=23H
DB 000H,041H,07FH,041H,041H,03EH,000H,000H	;"D"=24H
DB 000H,07FH,049H,049H,049H,049H,000H,000H	;"E"=25H
DB 000H,07FH,009H,009H,009H,001H,000H,000H	;"F"=26H
DB 000H,03EH,041H,041H,049H,07AH,000H,000H	;"G"=27H
DB 000H,07FH,008H,008H,008H,07FH,000H,000H	;"H"=28H
DB 000H,000H,041H,07FH,041H,000H,000H,000H	;"I"=29H

DB 000H,020H,040H,041H,03FH,001H,000H,000H	;"J"=2AH
DB 000H,07FH,008H,014H,022H,041H,000H,000H	;"K"=2BH
DB 000H,07FH,040H,040H,040H,040H,000H,000H	;"L"=2CH
DB 000H,07FH,002H,00CH,002H,07FH,000H,000H	;"M"=2DH
DB 000H,07FH,006H,008H,030H,07FH,000H,000H	;"N"=2EH
DB 000H,03EH,041H,041H,041H,03EH,000H,000H	;"O"=2FH
DB 000H,07FH,009H,009H,009H,006H,000H,000H	;"P"=30H
DB 000H,03EH,041H,051H,021H,05EH,000H,000H	;"Q"=31H
DB 000H,07FH,009H,019H,029H,046H,000H,000H	;"R"=32H
DB 000H,026H,049H,049H,049H,032H,000H,000H	;"S"=33H
DB 000H,001H,001H,07FH,001H,001H,000H,000H	;"T"=34H
DB 000H,03FH,040H,040H,040H,03FH,000H,000H	;"U"=35H
DB 000H,01FH,020H,040H,020H,01FH,000H,000H	;"V"=36H
DB 000H,07FH,020H,018H,020H,07FH,000H,000H	;"W"=37H
DB 000H,063H,014H,008H,014H,063H,000H,000H	;"X"=38H
DB 000H,007H,008H,070H,008H,007H,000H,000H	;"Y"=39H
DB 000H,061H,051H,049H,045H,043H,000H,000H	;"Z"=3AH
DB 000H,000H,07FH,041H,041H,000H,000H,000H	;"["=3BH
DB 000H,002H,004H,008H,010H,020H,000H,000H	;"\"=3CH
DB 000H,000H,041H,041H,07FH,000H,000H,000H	;"]"=3DH
DB 000H,004H,002H,001H,002H,004H,000H,000H	;"^"=3EH
DB 000H,040H,040H,040H,040H,040H,000H,000H	;"_"=3FH
DB 000H,001H,002H,004H,000H,000H,000H,000H	;"`"=40H
DB 000H,020H,054H,054H,054H,078H,000H,000H	;"a"=41H
DB 000H,07FH,048H,044H,044H,038H,000H,000H	;"b"=42H
DB 000H,038H,044H,044H,044H,028H,000H,000H	;"c"=43H
DB 000H,038H,044H,044H,048H,07FH,000H,000H	;"d"=44H
DB 000H,038H,054H,054H,054H,018H,000H,000H	;"e"=45H
DB 000H,000H,008H,07EH,009H,002H,000H,000H	;"f"=46H
DB 000H,00CH,052H,052H,04CH,03EH,000H,000H	;"g"=47H
DB 000H,07FH,008H,004H,004H,078H,000H,000H	;"h"=48H
DB 000H,000H,044H,07DH,040H,000H,000H,000H	;"i"=49H
DB 000H,020H,040H,044H,03DH,000H,000H,000H	;"j"=4AH
DB 000H,000H,07FH,010H,028H,044H,000H,000H	;"k"=4BH
DB 000H,000H,041H,07FH,040H,000H,000H,000H	;"l"=4CH
DB 000H,07CH,004H,078H,004H,078H,000H,000H	;"m"=4DH
DB 000H,07CH,008H,004H,004H,078H,000H,000H	;"n"=4EH
DB 000H,038H,044H,044H,044H,038H,000H,000H	;"o'=4FH
DB 000H,07EH,00CH,012H,012H,00CH,000H,000H	;"p"=50H
DB 000H,00CH,012H,012H,00CH,07EH,000H,000H	;"q"=51H

DB 000H,07CH,008H,004H,004H,008H,000H,000H ;"r"=52H DB 000H,058H,054H,054H,054H,064H,000H,000H ;"s"=53H DB 000H,004H,03FH,044H,040H,020H,000H,000H ;"t"=54H DB 000H,03CH,040H,040H,03CH,040H,000H,000H ;"u"=55H DB 000H,01CH,020H,040H,020H,01CH,000H,000H ;"v"=56H DB 000H,03CH,040H,030H,040H,03CH,000H,000H ;"w"=57H DB 000H,044H,028H,010H,028H,044H,000H,000H ;"x"=58H DB 000H.01CH.0A0H.0A0H.090H.07CH.000H.000H ;"y"=59H DB 000H,044H,064H,054H,04CH,044H,000H,000H ;"z"=5AH DB 000H,000H,008H,036H,041H,000H,000H,000H ;"{"=5BH ;"|"=5CH DB 000H,000H,041H,036H,008H,000H,000H,000H ;"}"=5DH DB 000H,002H,001H,002H,004H,002H,000H,000H ;"~"=5FH ;" "=60H

4、中文字符写入子程序

COLUMN EQU 30H ; 列地址寄存器(0-191)

PAGE EQU 31H ; 页地址寄存器 D1,D0: 页地址

CODE EQU 32H ; 字符代码寄存器

COUNT EQU 33H ; 计数器

CCW_PR: MOV DPTR,#CCTAB ; 确定字符字模块首地址

MOV A,CODE : 取代码

MOV B,#20H ; 字模块宽度为 32 个字节

MUL AB ; 代码 x32

ADD A,DPL ; 字符字模块首地址

MOV DPL,A ;= 字模库首地址 + 代码 x 32

MOV A,B

ADDC A,DPH

MOV DPH,A

PUSH COLUMN ; 列地址入栈 PUSH COLUMN ; 列地址入栈

MOV CODE,#00H ; 代码寄存器借用为间址寄存器

CCW_1: MOV COUNT,#10H ; 计数器设置为 16

MOV A,PAGE ; 读页地址寄存器

ANL A,#07H

ORL A,#0B8H ; "或"页地址设置代码 MOV COM,A ; 写页地址设置指令

LCALL PRL0
LCALL PRM0
LCALL PRR0

;取列地址值 **POP COLUMN** ; 读列地址寄存器 MOV A,COLUMN CLR C ; 列地址-64 **SUBB** A,#40H JC ; 〈0 为左屏显示区域 CCW_2 **MOV** COLUMN,A **SUBB** A,#40H : 列地址-64 JC ; <0 为中屏显示区域 **CCW** 11 ; ≥0 为右屏显示区域 **MOV** COLUMN,A MOV A,PAGE : 设置区域标志位. **SETB** ACC.5 ; "00"为左,"01"为中,"10"为右 MOV PAGE,A CCW 2 LJMP CCW 11: MOV A,PAGE :设置区域标志位 **SETB** ACC.4 **MOV** PAGE.A CCW_2: MOV COM,COLUMN ;设置列地址值 :"或"列地址指令标志位 **ORL** COM,#40H MOV A,PAGE ; 判区域标志以确定设置哪个控制器 **ANL** A,#30H ;"01"为中区 **CJNE** A,#10H,CCW_31 **LCALL** PRM0 LJMP CCW_4 CCW_31: ; "10"为右区 **CJNE** A,#20H,CCW_32 **LCALL** PRR0 LJMP CCW_4 : "00"为左区 CCW_32: **LCALL** PRL0 ;取间址寄存器值 CCW_4: MOV A,CODE **MOVC** A,@A+DPTR ;取汉字字模数据 ; 写数据 MOV DAT,A MOV A,PAGE : 判区域标志 **ANL** A,#30H **CJNE** A,#10H,CCW_41 : "01"为中区 **LCALL** PRM1 LJMP CCW_5 CCW_41: **CJNE** A,#20H,CCW_42 ;"10"为右区 **LCALL** PRR1 LJMP CCW_5 CCW_42: **LCALL** PRL1 : "00"为左区

; 间址寄存器加1

CODE

CCW_5:

INC

殿 ロロ01202 久央	(似钼业小俣坏使用于加	
	INC	COLUMN	; 列地址寄存器加1
	MOV	A,COLUMN	; 判列地址是否超出区域范围
	CJNE	A,#40H,CCW_6	
CCW_6:	JC	CCW_7	; 未超出则继续
	MOV	COLUMN,#00H	
	MOV	A,PAGE	; 超出则判在何区域
	JB	ACC.5,CCW_9	; 在右区域则退出
	JB	ACC.4,CCW_61	; 判在左或中区
	SETB	ACC.4	;在左区则转中区
	MOV	PAGE,A	
	MOV	COM,#40H	;设置中区列地址为"0"
	LCALL	PRM0	
	LJMP	CCW_7	
CCW_61:	SETB	ACC.5	; 在中区则转右区
	CLR	ACC.4	
	MOV	PAGE,A	
	MOV	COM,#40H	;设置右区列地址为"0"
	LCALL	PRR0	
CCW_7:	DJNZ	COUNT,CCW_4	; 当页循环
	MOV	A,PAGE	; 读页地址寄存器
	JB	ACC.7,CCW_9	; 判完成标志 D7 位, "1"则完成退出
	INC	A	; 否则页地址加1
	SETB	ACC.7	;置完成位为"1"
	ANL	A,#0CFH	; 清区域标志
	MOV	PAGE,A	
	MOV	CODE,#10H	;间址寄存器设置为16
	LJMP	CCW_1	; 大循环
CCW_9:	RET		
中文演示员	显示程序段		
	MOV	PAGE,#02H	
	MOV	COLUMN,#35H	
	MOV	CODE,#00H	
	LCALL	CCW_PR	
	MOV	PAGE,#02H	
	MOV	COLUMN,#4BH	
	MOV	CODE,#01H	
	LCALL	CCW_PR	
	MOV	PAGE,#02H	

COLUMN,#63H

MOV

MOV	CODE,#02H
LCALL	CCW_PR
MOV	PAGE,#02H
MOV	COLUMN,#7BH
MOV	CODE,#03H
LCALL	CCW_PR
SJMP	\$

16×16 点阵汉字字模数据库

该汉字库是由北京精电蓬远显示技术有限公司提供的 PICKHZB.EXE 提取汉字字模软件建立的。有关该软件的使用,请打电话: 010-62780866 与技术部联系。

CCTAB: DB 082H,08AH,092H,0B2H,002H,0A7H,092H,05EH ;蓬 90 = 00H

DB 02AH,0AFH,02AH,05AH,04AH,083H,082H,000H

DB 000H,080H,040H,03FH,041H,090H,095H,095H

DB 095H,0FFH,095H,095H,095H,0D0H,040H,000H

DB 080H,064H,024H,024H,03FH,024H,0A6H,064H ;勃 90 = 01H

DB 020H,020H,0FFH,020H,020H,0F0H,020H,000H

DB 000H,008H,049H,089H,07DH,00BH,089H,040H

DB 030H,00EH,041H,080H,040H,03FH,000H,000H

DB 040H,042H,044H,0CCH,000H,020H,022H,0E2H ;远 90 = 02H

DB 022H,022H,0E2H,023H,032H,020H,000H,000H

DB 000H,040H,020H,01FH,020H,050H,04CH,043H

DB 040H,040H,047H,048H,048H,06EH,020H,000H

DB 0A0H,020H,020H,020H,020H,030H,020H,000H

DB 000H,040H,040H,020H,010H,00CH,003H,000H

DB 001H,006H,008H,010H,020H,060H,020H,000H

附录一:精电蓬远公司配套产品

- (1) 各种液晶显示器件背光所需的逆变器,有 PYE-D32-50、PYE-D32-49、NINV-1(配 EL 背光); CXA-L10A(配 CCFL 背光)。
- (2) 日本 OPTREX、SHARP 等公司产品所需控制器及对应控制板(卡),有 SED1330 控制板(共四种版本)
- (3) 各种液晶模块的底层演示板。
- (4) 负电压产生模块 DC-DC 变换器。

附录二:北京精电蓬远显示技术有限公司维修服务规范

随着 LCM 的应用越来越广泛,LCM 的售后维修服务工作越来越重要。为了能长期为用户提供良好的售后服务,公司特制定有关 LCM 的维修范围及维修项目的收费标准。

- 1. LCM 不属于设备,而是作为元器件提供给用户。因此购买 LCM 的客户不享受保修服务。
- 2. 无偿维修服务:由于产品质量造成 LCM 显示不正常,及外观缺陷,公司将提供免费维修,必要时可调换商品。
- 3. 有偿维修服务: 凡由于人为造成 LCM 的外观及电路的损坏,以至造成 LCM 无法正常显示,客户应承担一定数额的维修成本费用。
- 4. 本公司自行设计、制做的各种板、卡的维修服务, 具体办法参照 LCM 的规范。
- 5. 对于本公司销售的 LCM 及相关产品,客户在使用过程中一旦发现问题,请及时与本公司联系,切勿自行处理。

附 1 LCM 的常见故障 (以下故障条目,由香港精电公司提供)

bla I TCMI batta Art	双牌(以下双牌采首,由首他相电公司延庆/
项目	故障现象
液晶片	缺行/列; 共用极/图画极短路; 字暗/行暗; 液晶外观问题; 电压不当; 多字画; 显示模糊; 彩虹; 气泡; 黑点; 针孔; 液晶片损坏; 偏振片擦 花; 玻璃碎/玻璃裂
线路板	线路板弯曲;线路板短路、断路;电镀孔断路;线路损坏;焊盘损坏
背光	背光不平均;扩散膜不平;背光板损坏;背光灯损坏;背光逆变器损坏
斑马条	斑马条扭曲; 斑马条移位
热压导电膜	热压片损坏; 热压片焊接不良
外框	外框损坏; 外框松动
芯片	IC 失效; IC 管脚中有异物


修订日期: 2001年7月

精电蓬远内藏 HD61202 及其兼容控制驱动器图形液晶显示模块目录及其尺寸图 **解录三**:


													民	尺寸単位: mm	mm :
		点尺寸	可视区尺寸	模块尺寸		Ţ	常温型				宽温型			Λ	$\mathbf{V_0}^*$
点阵数	型号	W×H	W×H	W×H	普通型	-LED03	-LED04	-FSTN-LED04	-HT	-HT-LED03	-HT-LED04	-HT-EL	-НТ-LED03-ITО	外部	中第
128×64	VPG12864	0.39×0.55	62.0×44.0	78.0×70.0	>	>	>		>	>	>			>	
128×64	VPG12864-SC	0.39×0.55	62.0×44.0	78.0×70.0	^	>	7		>	>	~				~
194×64	VPG19264	0.36×0.36	84.0×31.0	100.0×60.0	>	>	>		>	>	>			>	
194×64	VPG19264-SC	0.36×0.36	84.0×31.0	100.0×60.0	>	>	>		>	>	>				>
128×64	QH2001	0.48×0.48	70.0×38.8	93.0×70.0			^	~						^	
128×64	QH2002	0.39×0.55	62.0×44.0	78.0×70.0						>				<i>></i>	
128×64	MGL(S)-12864	0.39×0.55	62.0×44.0	78.0×70.0	>	>	>			>		>		>	
128×64	MGL(S)-12864-CCFL	0.39×0.55	62.0×44.0	93.5×70.0										~	
192×64	MGL(S)-19264	0.36×0.36	84.0×31.0	100.0×60.0	^	7	^				^		^	^	


注: * 在 V₀项中,"外部"— 表示 V₀需要由外部提供;"内部"— 该模块已内置 DC-DC 模块,带温补电路,可以单电源(+5V)工作,无需由外部提供 V_{0。}

128 X 64 DOTS



VPG19264-XX 192 × 64 DOTS





SO /RST

19 NC

DB7 LED+ LED-

306

DBS

13 134

12 DB3

21層

G,

DBZ


090

R/W

VDD VO/OFF D/I


/CSA /CSB Vss


20 PIN CONNECTION




VEE LED+ LED-ឧ 50 RES 13 CSS 18 CS1 17 **DB7** 16 15 **DB6** 14 DBS 13 DB4 DB3 15 DB2 = 2 DB1 **DB0** ω ш Ş 7 9 SYMBOL CSA CSB VSS VDD VO D/I PIN NO.


22











16 DB7

DB6 15

DB4 DB5 14

DB3

DB2

DB1

DB0

D/I R/W

0.0 2

/CSA /CSB VSS VDD

∾

16 PIN CONNECTION

G

8 드

9

13

12

MGL(S)-19264 192 x 64 DOTS

