BLACK+DECKER 50 x 60-inch Heated Throw

Mr Brand - image-free searchable transcription

Pictures and diagrams were intentionally removed to reduce size. Readable labels, captions, specifications, warnings, and instructions were transcribed where recoverable. Keep the original manufacturer document for wiring, assembly geometry, part placement, and other visual-only details.

Product ID(s): 83428

Original source file(s): 83428.pdf

Source SHA-256: cd0579c115d06a3f5c08823e0294b05a55a2c49ca364330359352d5b0d57be30

Original PDF pages: 24 | Recovered reading units: 31

Source page 1 (embedded text)

INSTRUCTION MANUAL

50x60in.

HEATED THROW

Please read before returning this product for any reason.

32450/32451/32452/32453/32454/32455/32470

32471/32472/32473/32474/32500/32501/32502

32503/32486/32487/32488/32489/83428/TH001

Source page 2 (embedded text)

Definitions: Safety Alert Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

(Used without word) Indicates a safety related message.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

Source page 3 (embedded text)

WARNING:

CAUTION:

Source page 3 - OCR transcription (OCR)

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons.

Misuse or failure to follow these warnings and instructions may cause

overheating, fire, personal injury and/or property damage:
Awarninc:
Be sure to read carefully all instructions before using this heated product.
AcauTION:
Do not use this heated product with an infant, child, incapacitated or immobile person, paraplegic or quadriplegic, a diabetic, anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation, or anyone who cannot clearly understand the instructions and/or

C+) operate the controls. °e

Do not tuck in, pinch, flex or expose the wired heating area of this heated product.
Do not route electrical cords between the mattress and box spring.
Do not allow the cords to be pinched. Do not use with damaged cords. Damaged cords can lead to overheating or fire.
Keep the control away from drafty areas that may become damp or wet such as an open window.
Do not use pins or other metallic means - They may damage the electric wiring.
Do not use if wet. If a spill occurs, turn heated product off, unplug, and dry before re-using.
Controller is not waterproof. Do not immerse in water or other liquids.
Be sure that this heated product is used only on an AC supply circuit of the proper voltage. Do not use with an extension cord. Do not use with generators, power converters or inverters.
Turn off or unplug this heated product when not in use.
Excessive heating may result from folding or bunching this heated product while in use.
Examine the heated product, cord and controller before each use for signs of wear or damage. If improper operation, wear or damage

| |

Source page 4 - OCR transcription (OCR)

is observed, discontinue its use immediately, unplug it.
Do not use with rocking chairs, recliners, chairs with casters or wheels, or other furniture subject to movement.
Do not use this heated product on a waterbed, bunk bed,mechanically adjustable bed or a child’s crib/bed.
Do not use in conjunction with another electrically heated product.
Do not tuck in the supply cord, blanket or control in a sofa or other furniture.All portions of this heated product should be visible at all times.

Wrapping of cord around the controller may damage the cord. Loop loosely when storing. Allow to cool before storing and do not crease by placing items on top of it. Store in the original packaging, in a cool, dark, dry place.

Do not dry clean this heated product. Do not use dry-cleaning fluid

Cleaning solvents may damage the insulation of the heating element.

Improper laundering may cause problems with the heating wire, which can lead to fire.

Keep all dogs, cats and other pets away from this heated product. This is ® an electrical appliance that they can damage or be injured by. ®

If provided with a detachable controller, use only with the provided controller.

Do not use this heated product with analgesic creams, liniments, salve or ointment preparations. Skin burns could result.

Check with your healthcare provider before using with a pacemaker or any medical devices.

Not for hotel, motel, hospital or other institutional use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

POLARIZED PLUG

Sita aare This appliance has a polarized plug (one blade is wider >) plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

| |

Source page 5 (embedded text)

Heated Throw Setup

Module

Control

Power

Cord

Flag Tag

Throw Cord

Connector

Throw Cord

Label

2

1

3

Specification

Voltage

Capacity

Blanket

size

Material

120V

110W

50" x 60"

100%

Polyester

•

When setting up your heated throw, be sure to follow the steps below in order.

1 Locate the heated throw’s information label near the module.

2 Connect the cord into the module at the bottom of the heated throw until

the plastic hinges click into place. CAUTION: Cord must be COMPLETELY

CONNECTED. A risk of fire could result from a loose connection.

3 Plug the [heated throw] power cord into a 110-120 volt wall outlet.

CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated

product per the instructions.

Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.

• Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress,

springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.

• Do not wrap control in throw when in use.

• Do not use with generator power.

Using Your Heated throw Control:

1 To turn on the throw press the button in the middle of the control.

The indicator light will glow, depending on which setting the heated

throw is set, and the heated throw will begin to warm.

1=Warm, 2=Low, 3=Med, 4=High

CAUTION: ALWAYS turn the heated throw “OFF” and disconnect the

power cord from the outlet when not in use.

2 To turn the heated throw OFF press the button through the different

settings until the temperature setting lights are not glowing.

Source page 6 (embedded text)

Control Features

Auto-Off Feature:

The “Auto-Off” feature is designed for conservation of energy by automatically turning your blanket

off after of continuous use .

Auto-off function can be manually adjusted from 1 to 3 hours

Note: After a power outage, the “Auto-Off” feature automatically resets the timer.

To restart all heated products after a power failure:

Press the power button and the heated product will begin to warm.

Care and Cleaning OF YOUR HEATED BEDDING PRODUCT

CAUTION: Do not dry clean. Do not use bleach. Do not use wringer. Do

not iron. Do not immerse control or cord in water or other liquids. Do

not use mothballs or sprays of any kind. Do not reconnect the heated

product until it is completely dry.

We recommend washing before initial use.

Before Washing or Storing Your Heated Bedding Product

1 Disconnect power cord from wall BEFORE detaching control cord from the heated product.

2 Ensure that no cords are still connected and none of the wires have worn through the fabric.

3 Carefully follow all washing instructions or your heated product may shrink and possibly cause a fire hazard.

Washing Instructions

1 Machine wash in cold water, gentle cycle or hand wash.

Do not use commercial dryers or the dryers at your local laundromat. They get too hot and

would damage the wiring of the heated product.

2 Tumble dry low, delicate cycle.

3 Remove the blanket/mattress pad/throw while still damp and gently stretch to its original size.

4 Drape the heated product over a clothesline or a shower rod. DO NOT use clothespins

5 Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

Hang to Dry

1 While still damp, gently stretch the blanket/mattress pad/throw back to its original size.

2 Drape the heated product over a clothesline or hang over a shower rod. DO NOT use clothespins.

3 Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

CAUTION:

Source page 7 (embedded text)

Frequently Asked Questions

ABOUT YOUR HEATED BEDDING PRODUCT

Q Who should NOT use the heated blanket, heated mattress pad or heated throw?

A The following people should NOT use the heated blanket, heated mattress pad

or warming throw:

- An infant
- A child
- An incapacitated or immobile person
- A paraplegic
- A quadriplegic
- A diabetic
- Anyone insensitive to heat such as a person with poor blood circulation
- Anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate the controls

Q What do I do if my pet chews the cord, I lose my control or the control does not operate properly?

A Please stop using the heated product immediately. Call our Consumer Service number

listed under How to Obtain Warranty Service and ask for instructions on how and where to send

the heated product.

Q My control feels warm to the touch. Is this a problem?

A No. The control will feel warm to the touch when functioning properly.

Q My heated throw doesn’t heat properly.

A Your heated product is not a heating pad. It will not feel hot to the touch when laid out flat in a normal manner. Try the following fold test to see if it is operating properly:

1 Fold the heated blanket, heated mattress pad or warming throw 3 times over.

2 Make sure the control cord is connected to the module and then plug the power cord into an outlet.

3 Turn on your heated product, then turn the control to the highest setting and wait 5 to 7 minutes.

4 Put your hand between the folds and you should feel the blanket/ mattress pad/throw warming up.

Caution: DO NOT continue the test for more than 7 minutes. DO NOT attempt to make any internal

adjustments to this appliance. If you have tried all of the solutions above and the heated product still doesn’t work, stop using it immediately, disconnect the power cord and contact Consumer Care.

Source page 8 (embedded text)

Trademark Acknowledgment

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER,

the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation and are used under license.

All rights reserved.

Made in CHINA

Product Distributed by:

Mr.Brands LLC

113 Fillmore Street, Bristol, PA. 19007, USA

For product, service or warranty information contact us at:

www.mrbrands.com

1-877-420-7555

YRAR

Source page 9 (embedded text)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

50x60in.

MANTA TÉRMICA

Por favor lea este manual antes de devolver este producto por cualquier motivo.

32450/32451/32452/32453/32454/32455/32470
32471/32472/32473/32474/32500/32501/32502
32503/32486/32487/32488/32489/83428/TH001

Source page 10 (embedded text)

Definiciones: Símbolos y palabras de alerta de seguridad
Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras para advertir sobre situaciones peligrosas y el riesgo de lesiones o daños materiales.

PELIGRO : Señala una situación peligrosa inminente que, si no se la evita,

provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

: Señala una situación potencialmente peligrosa que, si no se

la evita, podrá provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

: Señala una situación potencialmente peligrosa que, si no se la evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

(Utilizado sin la palabra) señala un mensaje relacionado con la seguridad.

AVISO : Señala una práctica no relacionada con una lesión que, si

no se la evita, podría provocar daños materiales.

ADVERTENCIA

: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

Source page 11 (embedded text)

ADVERTENCIA

:

PRECAUCIÓN:

No utilice este producto térmico con bebés, niños, personas incapacitadas o inmovilizadas, parapléjicos o cuadripléjicos, diabéticos, cualquier persona insensible al calor, por ejemplo una persona con mala circulación sanguínea, o cualquiera que no pueda comprender claramente las instrucciones y/o manejar los controles.
No pliegue, pellizque, doble o deje al descubierto el área de calentamiento cableada de este producto térmico.
No haga pasar cables eléctricos entre el colchón y el somier.
No permita que los cables se pellizquen.
No utilice cables que estén dañados. Los cables dañados pueden producir un recalentamiento o un incendio.
Mantenga el control alejado de las áreas con corrientes de aire que puedan mojarse o humedecerse, tales como las ventanas abiertas.

No utilice alfileres ni otros sujetadores metálicos; pueden dañar el cableado del producto

No utilice el producto si está mojado. En caso de derrame en el producto, apáguelo, desenchúfelo y séquelo antes de volver a usarlo.

El control no es a prueba de agua. No lo sumerja en agua o en otro líquido.

Asegúrese de que este producto térmico sea utilizado únicamente en un circuito de suministro de CA del voltaje adecuado. No utilice con alargues. No utilice con generadores, convertidores de voltaje o invertidores de potencia.

Apague y desenchufe este producto térmico cuando no esté en uso.

Doblar o plegar este producto durante el uso puede producir un sobrecalentamiento.

Al uΘlizar aparatos eléctricos, siempre de deberían tomar precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones. El uso incorrecto o el incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar recalentamiento, incendios, lesiones y/o daños materiales.

NO DESTRUIR

IMPORTANTES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto térmico.

Source page 12 (embedded text)

Examine el producto térmico, el cable y el control antes de cada uso para asegurarse de que no haya signos de desgaste o daño. En caso de falla técnica, desgaste o daños, interrumpa el uso inmediatamente y desenchúfelo.

No lo utilice en mecedoras, sillones reclinables, sillas con ruedas o con otros muebles sujetos a movimiento.

No lo utilice en camas de agua, literas, camas ajustadas mecánicamente o cunas/camas de niño.

No lo use junto con otro producto calentado eléctricamente.

No meta el cable de alimentación, la manta o el control entre o debajo de los cojines de un sofá u otro mueble. Todas las partes de este producto deben estar a la vista en todo momento. El cable se puede dañar si lo enrolla con fuerza alrededor del control. Enrolle el cable sin apretar para guardarlo.

Permita que el producto se enfríe antes de guardarlo, y no coloque objetos sobre él. Guárdelo en su embalaje original en un sitio fresco, oscuro y seco.

No limpie este producto a seco. No utilice fluidos de limpieza a seco. Los solventes de limpieza a seco pueden dañar el aislamiento del elemento calentador. Lavar el producto de manera inadecuada puede causar problemas con el cable calefactor, lo que puede provocar un incendio.

Mantenga a los perros, gatos y otras mascotas lejos de este producto; lo pueden dañar o resultar heridos por él. Si el producto incluye un control removible, sólo use el control provisto.

No utilice este producto con cremas analgésicas, linimentos, bálsamos o ungüentos; esto puede causar quemaduras.

Consulte con su médico antes de usar este producto si tiene un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico.

No apto para uso comercial en hoteles, moteles, hospitales u otras instituciones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado ((una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para enchufar únicamente en un solo senϴdo en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra en su totalidad en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra completamente, contacte un electricista profesional. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe queda flojo en el tomacorriente de CA, o si el tomacorriente está caliente, no uϴlice ese tomacorriente.

Source page 13 (embedded text)

Montaje de la manta térmica

Al montar su manta térmica, asegúrese de seguir los siguientes pasos en orden.

1 Coloque la etiqueta de información de la manta térmica cerca del módulo.

2 Conecte el cable al módulo en la parte inferior de la manta térmica hasta que la bisagra plástica encaje en su lugar. PRECAUCIÓN: El cable debe estar COMPLETAMENTE CONECTADO. Si la conexión está floja, podría producirse un incendio.

3 Enchufe el cable de alimentación de la [manta térmica] en un tomacorriente en la pared de 110-120 voltios.

PRECAUCIÓN:

•No enchufe el cable de alimentación principal en el tomacorriente de la pared hasta que haya montado por completo su producto térmico según las instrucciones.

•Desconecte el cable de alimentación de la pared antes de separar el control del producto térmico.

•Asegúrese siempre de que los cables y los controles NO están atrapados o pellizcados entre los listones de la cama, el colchón, los resortes, contra una pared, la piecera o el marco de la cama, o entre los muebles, las paredes o las sillas.

•No envuelva el control en la manta cuando esté en uso.

•No utilice con generador de energía.

Uso de su mando de tiro calefactado:

1 Para encender el tiro pulse el botón situado en el centro del mando.

La luz indicadora se encenderá, dependiendo de la posición en la que se encuentre. y la barra térmica comenzará a calentarse.

1=Caliente, 2=Bajo, 3=Medio, 4=Alto

PRECAUCIÓN: APAGUE SIEMPRE la cubierta calefactada y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no esté en uso. cable de alimentación de la toma de corriente cuando no esté en uso.
2 Para apagar la calefacción, pulse el botón a través de los diferentes ajustes hasta que las luces de ajuste de temperatura no se enciendan. ajustes hasta que las luces de ajuste de temperatura no estén encendidas.

Especificación	
Voltaje	110W
Capacidad	50" x 60"
Tamaño de la manta	100%
Material	Poliéster
módulo	Control de mano
cable de alimentación	Etiqueta de bandera
conector del cable de tiro	cable de alimentación
etiqueta	2
1	3
120V	

Source page 14 (embedded text)

Funciones del control
Función apagado automáƟco:
La función “Apagado automáƟco” está diseñada para conservar energía apagando automáƟcamente su frazada luego de un uso conƟnuado.
La función “Apagado automáƟco” puede ajustarse manualmente de 1 a 3 horas.
Nota: Luego de un corte de energía eléctrica, la función “Apagado automáƟco” resetea el temporizador automáƟcamente.
Para reiniciar todos los productos térmicos luego de un apagón:
Presione el botón de encendido y el producto térmico comenzará a calentarse.
Cuidado y limpieza DE SU PRODUCTO TÉRMICO PARA CAMA
PRECAUCIÓN: No limpiar a seco. No uƟlizar lejía. No uƟlizar escurridor. No planchar. No sumergir el control o el cable en agua o en otro líquido. No uƟlizar bolas de naƆalina o aerosoles de ningún Ɵpo. No reconectar el producto térmico hasta que esté completamente seco.
Recomendamos lavarlo antes de su primer uso.

Antes de lavar o de guardar su producto de cama térmico

1Desconecte el cable de alimentación de la pared ANTES de separar el control del producto térmico.

2Asegúrese de que los cables ya no estén conectados y que ningún alambre haya perforado la tela.

3Siga con cuidado todas las instrucciones de lavado. En caso contrario, su producto podría encogerse y probablemente causar un riesgo de incendio.

Instrucciones de lavado

1Lavar a máquina en agua fría, en ciclo "delicado" o lavar a mano.

PRECAUCIÓN: No uΘlice secadoras comerciales o las secadoras de su lavandería local. Éstas se calientan demasiado y dañarían el cableado de su producto térmico.

2Centrifugue en ciclo bajo, delicado.

3ReΘre la frazada/la funda de colchón/la manta mientras esté húmeda y esσrela suavemente hasta su tamaño original.

4Cuelgue el producto térmico en un tendedero o sobre la barra de la corΘna de la ducha. NO UTILIZAR pinzas/broches para ropa.

5 El producto térmico debe estar COMPLETAMENTE seco antes de reconectar el enchufe eléctrico o el enchufe del control.

Cuelgue para secar

1Mientras siga húmeda, esΘre suavemente la frazada/la funda de colchón/la manta hasta su tamaño original.

2Cuelgue el producto térmico en un tendedero o sobre la barra de la corΘna de la ducha. NO UTILIZAR pinzas/broches para ropa.

3El producto térmico debe estar COMPLETAMENTE seco antes de reconectar el enchufe eléctrico o el enchufe del control.

Source page 15 (embedded text)

Preguntas frecuentes

ACERCA DE SU PRODUCTO DE CAMA TÉRMICO

P ¿Quién NO debería uΘlizar la frazada térmica, la funda de colchón térmica o la manta térmica?

R Las siguientes personas NO deberían uΘlizar la frazada térmica, la funda de colchón térmica o la manta térmica:

•Los bebés

•Los niños

•Las personas incapacitadas o inmovilizadas

•Los parapléjicos

•Los cuadripléjicos

•Los diabéΘcos

•Cualquier persona insensible al calor, por ejemplo una persona con mala circulación sanguínea

•Cualquiera que no pueda comprender claramente las instrucciones y/o manejar los controles.

P

¿Qué hago si mi mascota masΘca el cable, pierdo mi control o el control no funciona correctamente?

R

Por favor deje de uΘlizar el producto térmico inmediatamente. Llame al Servicio al Consumidor al número mencionado en Cómo obtener el servicio de garanơa, y pida instrucciones sobre cómo y cuándo enviar el producto térmico.

P

Mi control se siente caliente al tacto. ¿Esto es un problema?

R

No. El control se siente caliente al tacto cuando funciona correctamente.

P

Mi manta térmica no calienta correctamente.

R Su producto térmico no es una almohadilla térmica. No se senΘrá caliente al tacto cuando esté esΘrado de forma normal.

Realice la siguiente prueba de pliegues para ver si está funcionando correctamente.

1Pliegue la frazada, la funda de colchón o la manta térmica en tres.

2Asegúrese de que el cable del control esté conectado al módulo y luego enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

3Encienda su producto térmico, luego coloque el control en la posición más alta y espere de 5 a 7 minutos

4Coloque la mano entre los pliegues. Debería senΘr cómo se calienta la frazada/funda de colchón/manta.

Advertencia: NO conΘnúe con la prueba durante más de 7 minutos. NO intente hacer ningún ajuste a este aparato. Si ha intentado todas las soluciones mencionadas y el producto térmico sigue sin funcionar, deje de usarlo de inmediatamente, desconecte el cable de alimentación y contacte al Servicio al Consumidor.

Source page 16 (embedded text)

Reconocimiento de marca registrada

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, los logotipos de BLACK & DECKER y BLACK+DECKER, y los nombres de productos son marcas comerciales de The Black & Decker Corporation y se utilizan bajo licencia.Todos los derechos reservados.

Fabricado en CHINA

Producto distribuido por: Mr.Brands LLC

113 Fillmore Street, Bristol, PA. 19007, EE. UU.

Para más información sobre productos, servicios o garanơa, contáctenos en:

www.mrbrands.com

1-877-420-7555

YRAR

Source page 17 (embedded text)

MANUEL D'UTILISATION

50X60 po

JETÉ CHAUFFANT

Veuillez lire attentivement avant de retourner ce produit

pour n’importe quelle raison.

32450/32451/32452/32453/32454/32455/32470

32471/32472/32473/32474/32500/32501/32502

32503/32486/32487/32488/32489/83428/TH001

Source page 18 (embedded text)

Définitions : Symboles et mots d’alerte de sécurité

Ce manuel d’utilisation emploie les symboles et mots d’alerte de sécurité suivants pour vous avertir des situations dangereuses et des risques de blessures ou de dommages matériels.

DANGER : Signale une situation dangereuse imminente qui, si elle n’est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

: Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si

elle n’est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

REMARQUES

: Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle

n’est pas évitée, pourrait entraîner des traumatismes légers ou modérés.

(Utilisé sans le mot) signale un message lié à la sécurité.

AVIS: Signale une pratique non liée aux blessures qui, si elle n'est

pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

: Afin de réduire le risque de blessures, lissez le manuel

d’utilisation.

Source page 19 (embedded text)

AVERTISSEMENT:

REMARQUES :

N’utilisez pas ce produit chauffant avec un nourrisson, un enfant, une personne invalide ou immobile, un paraplégique ou quadriplégique, un diabétique, toute personne insensible à la chaleur (par exemple ceux qui ont une mauvaise circulation sanguine), ou toute personne qui ne peut pas bien comprendre les instructions et/ou manier les commandes.

Ne repliez pas, ne pincez pas, ne pliez pas et ne mettez pas le fil

chauffant à découvert.
N’acheminez pas les cordons entre le matelas et le sommier.
Veillez à ce qu’ils ne soient pas coincés.
Ne l’utilisez pas si le cordon est abîmé. Les cordons abîmés peuvent provoquer une surchauffe ou un incendie.
Éloignez le dispositif de commande des zones exposées aux courants d’air qui pourraient devenir humides ou mouillées, comme une fenêtre ouverte.
N’utilisez pas d’épingles ou d’autres moyens métalliques. Ils pourraient abîmer le câblage.
Ne l’utilisez pas si le produit est mouillé. En cas de liquide renversé, éteignez-le, débranchez-le et faites-le sécher avant de recommencer à l’utiliser.
Le dispositif de commande n’est pas résistant à l’eau. Ne l’immergez pas dans l’eau ou dans d’autres liquides.
Assurez-vous que ce produit chauffant soit utilisé seulement dans un circuit d’alimentation en CA ou avec la tension correcte. N’utilisez pas de rallonge. N’utilisez pas avec des générateurs, des convertisseurs de puissance ou des convertisseurs continu-alternatif.
Éteignez ou débranchez ce produit chauffant lorsqu’il n’est pas utilisé.
Lorsque vous uΘlisez des appareils électriques, vous devez toujours suivre des mesures de sécurité de base afin de réduire le risque d’incendie, de décharge électrique et/ou de blessures aux personnes. La négligence ou le fait de ne pas tenir compte de ces instrucΘons et averΘssements pourrait provoquer une surchauffe, des incendies, des blessures et/ou des dommages matériels.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
NE PAS DÉTRUIRE

Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d’utiliser ce produit chauffant.

Source page 20 (embedded text)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
FICHE POLARISÉE

Cet appareil a une fiche polarisée (une broche est plus large que l’autre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, ceΣe fiche est conçue pour rentrer dans une prise polarisée seulement dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle conΘnue à ne pas y rentrer, contactez un électricien qualifié. N’essayez absolument pas de modifier la fiche.
Si la fiche s'enfonce dans la prise sans s'assujeţr fermement ou bien si la prise de CA vous semble chaude, ne vous servez pas de ceΣe prise.
Si vous pliez ce produit chauffant ou y faites des plis lors de son utilisation il

pourrait produire un échauffement excessif.
Examinez le produit chauffant, le cordon et le dispositif de commande avant chaque usage pour vérifier qu'il n'y ait pas de signes d'usure ou de dommage.
Si vous observez un mauvais fonctionnement, de l'usure ou des dommages, arrêtez immédiatement son utilisation et débranchez-le.
Ne l'utilisez pas avec des berceuses, des fauteuils-couchette, des chaises avec des roulettes pivotantes ou des roues, ou d'autres meubles sujets à des mouvements.
Ne l'utilisez pas sur un lit d'eau, un lit superposable, un lit réglable mécaniquement ou un berceau ou un lit d'enfant.
Ne l'utilisez pas en même temps qu'un autre appareil de chauffage.
N'insérez pas le cordon d'alimentation, la couverture ou le dispositif de commande dans un canapé ou un autre meuble. Toutes les parties de ce produit chauffant devraient être visibles à tout moment. Enrouler le cordon autour de la commande pourrait l'abîmer. Faites des grosses boucles pour le ranger.
Laissez-le refroidir avant son rangement et ne le plissez pas en posant quoi que ce soit dessus. Rangez-le dans son emballage d'origine, dans un endroit frais, sombre et sec.
Ne le nettoyez pas à sec. N'utilisez pas de fluide de nettoyage à sec. Les solvants de détachage peuvent abîmer l'isolation de l'élément de chauffage. Un lavage incorrecte pourrait entraîner des problèmes avec le câble chauffant, ce qui pourrait provoquer un incendie.
Tenir à distance des chiens, des chats et d'autres animaux de compagnie. Ils pourraient être blessés ou l'abîmer. Si un dispositif de commande amovible est fourni, utilisez-le seulement avec le dispositif de commande fourni.
Ne l'utilisez pas avec des crèmes analgésiques, des liniments, des baumes ou des onguents. Votre peau pourrait être brulée.
Consultez votre médecin avant d'utiliser si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux.
À ne pas être utilisé dans des hôtels, des motels, des hôpitaux au d'autres institutions.

Source page 21 (embedded text)

Montage du jeté chauffant
Lors du montage de votre jeté chauffant, assurez-vous de suivre les pas ci-dessous dans l'ordre signalé
1 Placez l'étiquette d'information de la couverture chauffante près du module.
2 Reliez le cordon au module situé dans la parte inférieure du jeté chauffant jusqu'à ce que les charnières plastiques s'enclenchent dans leurs places. REMARQUES : Le cordon doit être COMPLÈTEMENT RACCORDÉ. S'il n'est pas bien raccordé il pourrait y avoir un risque d'incendie.
3 Branchez le cordon d'alimentation [du jeté chauffant] dans une prise murale 110-120 volts.
REMARQUES :
•Branchez le cordon d'alimentation principale dans la prise seulement après avoir monté votre produit chauffant selon les instructions.

•Débranchez le cordon d’alimentation du mur avant de détacher le dispositif de commande du produit chauffant.
•Assurez-vous toujours que les cordons et les dispositifs de commande NE soient pas piégés ou pincés entre les lattes du lit, les matelas, les ressorts, contre le mur, le pied de lit ou le cadre de lit, ou entre les meubles, les murs ou les chaises.
•N’enveloppez pas le dispositif de commande dans le jeté lors de son utilisation.
•À ne pas utiliser avec énergie provenant d’un générateur.
Utilisation de la commande des lancers chauffants :
1 Pour mettre le lancer en marche, appuyez sur le bouton situé au milieu de la commande.
Le témoin lumineux s'allume, en fonction du réglage du lancer chauffé, et le lancer chauffé commence à chauffer.
chauffante est réglée, et la lance chauffante commence à chauffer.
1=Tiède, 2=Basse, 3=Moyenne, 4=Haute
ATTENTION : TOUJOURS éteindre le lanceur chauffant et débrancher le cordon d'alimentation de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé. débrancher le cordon d'alimentation de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
2 Pour éteindre le lanceur chauffant, appuyez sur le bouton pour passer d'un réglage à l'autre jusqu'à ce que les voyants de réglage de la température ne s'allument plus.

Spécifications	
Tension	110W
Capacité	100%
Taille de la couverture	Polyester
Matériel	module
	Commande portable
	Cordon d’alimentation
	Étiquette de drapeau
	connecteur du cordon d'alimentation
	Cordon d’alimentation
	Étiquette
	2
	1
	3
	50" x60"
	120V

Source page 22 (embedded text)

REMARQUES : Ne pas neΣoyer à sec. Ne pas uΘliser d’eau de Javel. Ne pas essorer. Ne pas repasser.
Ne pas immerger le disposiΘf de commande ni le cordon dans l’eau ou d’autres liquides. Ne pas uΘliser aucune sorte de boules anΘmites ou de spray. Ne reconnectez pas le produit chauffant avant qu’il ne soit complètement sec.

Nous recommandons de le laver avant la première uϴlisaϴon.

Avant de laver ou de ranger votre couverture de lit chauffante

1.Débranchez le cordon d'alimentaϴon du mur AVANT de détacher le cordon du disposiϴf de commande du produit chauffant.

2.Assurez-vous qu'il n'y ait aucun cordon branché et qu'aucun câble n'ait troué le ϴssu.

3.Suivez aΣenϴvement toutes les instrucϴons de lavage sinon votre couverture chauffante pourrait rétrécir et provoquer possiblement un risque d'incendie.

InstrucϴOns de lavage

1.Lavez à la machine avec de l'eau froide, uϴlisant un cycle délicat, ou lavez à la main.

2.Séchez par culbutage à basse température, en choisissant un programme pour linge délicat.

3.ReϴOrez la couverture/le couvre-matelas/le jeté lorsqu'elle/il est encore humide et éϴOrez-la/le jusqu'à sa taille originale.

4.Posez le produit chauffant sur une corde à linge ou une barre de douche. NE PAS uϴliser de pinces à linge.

5.Le produit chauffant doit être COMPLÈTEMENT sec avant de reconnecter la prise électrique ou la prise du disposiϴf de commande.

dans votre laverie locale. La chaleur excessive pourrait abimer le câblage de votre couverture chauffante.

N'uϴlisez pas un sèche-linge commercial ou les sèche-linge

REMARQUES :

Suspendez pour sécher

1.Lorsqu'elle/il est encore humide, éϴOrez la couverture/le couvre-matelas/le jeté jusqu'à sa taille originale.

2.Posez le produit chauffant sur une corde à linge ou une barre de douche. NE PAS uϴliser de pinces à linge.

3.Le produit chauffant doit être COMPLÈTEMENT sec avant de reconnecter la prise électrique ou la prise du disposiϴf de commande.

CaractérisϴOues du disposiϴf de commande

Coupure automaϴque :

La coupure automaϴque est conçue pour conserver de l'énergie en éteignant automaϴquement votre couverture après une uϴlisaϴon conϴnue.

La coupure automaϴque peut être réglée manuellement de 1 à 3 heures.

Remarque : Après une panne d'électricité, la coupure automaϴque réiniϴalise le temporisateur automaϴquement.

Comment redémarrer tous les produits chauffants après une panne d'électricité :

Appuyez sur l'interrupteur et le produit chauffant commencera à réchauffer.

EntreϴOen et neΣoyage DE VOTRE COUVERTURE DE LIT CHAUFFANTE

Source page 23 (embedded text)

Foire aux quesϴOns

SUR VOTRE COUVERTURE DE LIT CHAUFFANTE

Q

Qui NE devrait PAS uϴliser la couverture chauffante, le couvre-matelas chauffant ou le jeté

chauffant ?

R

Les personnes suivantes NE devraient PAS uΘliser la couverture chauffante, le couvre-matelas chauffant ou le jeté chauffant :

•Les nourrissons

•Les enfants

•Les personnes invalides ou immobiles

•Les paraplégiques

•Les quadriplégiques

•Les diabéΘques

•Toutes les personnes insensibles à la chaleur, telles que ceux avec une mauvaise circulaΘon sanguine

•Tous ceux qui ne peuvent pas bien comprendre les instrucΘons et/ou faire foncΘonner les disposiΘfs de commande

Q

Qu'est-ce que je dois faire si mon animal de compagnie mâche le cordon, si je perds mon disposiΘf de commande ou si le disposiΘf de commande ne foncΘonne pas correctement ?

R

Veuillez cesser immédiatement d’uΘliser le produit chauffant. Contactez notre Service à la Clientèle au numéro répertorié dans la secΘon Comment obtenir un service de garanΘe, et demandez des instrucΘons et l'adresse pour envoyer le produit chauffant.

Q

Le disposiΘf de commande est chaud au toucher. Est-il un problème ?

R

Non. Le disposiΘf de commande sera chaud au toucher lors d’un foncΘonnement correct.

Q

Mon jeté chauffant ne chauffe pas correctement.

R Votre produit chauffant n'est pas un coussin chauffant. Il ne sera pas chaud au toucher lorsqu’il est disposé à plat d’une façon normale.

Essayez le test de pliage suivant pour voir s’il foncΘonne correctement :

1.Pliez la couverture chauffante, le couvre-matelas chauffant ou le jeté chauffant 3 fois.

2.Assurez-vous que le cordon du disposiΘf de commande soit reliez au module et puis branchez le cordon d’alimentaΘon dans une prise de courante.

3.Allumez votre produit chauffant, puis tournez jusqu’au niveau le plus haut et aΣendez de 5 à 7 minutes.

4.MeΣez votre main entre les plis et vous devriez senΘr la couverture/le couvre-matelas/le jeté qui se chauffe.

-

Remarques: NE conΘnuez PAZ le test plus de 7 minutes. N’essayez PAS de faire aucun réglage interne

à cet appareil. Si vous avez essayez toutes les soluΘons ci-dessus et que le produit chauffant conΘnue à ne pas marcher, cessez immédiatement son uΘlisaΘon, débranchez le cordon d’alimentaΘon et contactez le Service après-vente.

Source page 24 (embedded text)

Reconnaissance de marque de commerce

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, les logos BLACK & DECKER et BLACK+DECKER, ainsi que les noms de produits sont des marques déposées de The Black & Decker Corporation et sont utilisés sous licence. Tous droits réservés.

Fabriqué en CHINE

Produit distribué par : Mr.Brands LLC

113 Fillmore Street, Bristol, PA 19007, États-Unis

Pour toute informaϴon sur le produit, le service ou la garanϴe contactez-nous :

www.mrbrands.com

1-877-420-7555