【かんたんガイド】SwitchBotPlugMini_Eyeアプリ Ver1.2.0版

このアプリは、「Windowsパソコンの視線入力で、家電品（扇風機やライトなど）をON/OFFする」ために作ったツールです。
基本的にマウスポインターの操作で使えますので、視線入力だけでなくZonoやJINS ASSIST等によるヘッドトラッキング入力やポインティングデバイス（マウス、トラックパッド、トラックボール、ジョイスティック型マウスなど）に入力できればOKです。

1. 準備するもの

(1) **Windowsパソコン**：視線入力装置（Tobii Eye Tracker 5など）と視線マウスアプリが動いているもの。
　※ 視線入力では使わないという場合、視線入力装置と視線マウスアプリは必要ありません。
　※ 視線マウスアプリとは、EyeMoT Mouse、Mill Mouse、miyasuku EyeConLT2などのことです。
(2) **SwitchBotプラグミニ**：コンセントに差し込んでおきます。
(3) **動かしたい家電品**：SwitchBotプラグミニに差し込み、主電源スイッチを「ON」にしておきます。
(4) **Webカメラ**：必須ではありませんが、動かしたい家電品をユーザーに認識してもらいやすくなるので便利だと思います。
(5) **SwitchBotアプリ**をインストールした**スマートフォン**と**Wi-Fi**：初期設定の時に必要です。
　※ 初めて**SwitchBot製品**や**SwitchBotアプリ**を使う方は、こちらのサイトを読んで設定しておきましょう。→
　↓
　https://bot-lab.tech/switchbot-howtouse/

2. スマートフォンでSwitchBotプラグミニのBluetooth用MACアドレスを調べます

(1) **SwitchBotプラグミニ**をコンセントに差し込みます。
(2) **スマートフォン**の**SwitchBotアプリ**を立ち上げます。

SwitchBotアプリをタップします　【デバイスを追加】をタップします　下から上にスクロールします　【プラグミニ（JP）】をタップします　【次へ】をタップします

(3) 使用する**SwitchBotプラグミニ**のBLE-MACを調べてメモしておきます。

SwitchBotプラグミニの本体側面にある
電源ボタンを2秒ほど長押しして、
本体表面にあるランプを点滅させます

ランプが点滅したら【次へ】をタップします

BLE-MACの右に表示された
文字列をメモしておきます
例 → A0:E3:2C:4E:31:DE

3.支援者が次の設定をします

アプリをダウンロードしましょう

(1) Git Hubのダウンロード先から **SwitchBotPlugMini_Eye_Ver1.2.0.zip** というzipファイルをダウンロードします。

(2) ダウンロードした **SwitchBotPlugMini_Eye_Ver1.2.0.zip** のアイコンを右クリックして、[すべて展開...]を左クリックすると、フォルダ『SwitchBotPlugMini_Eye_Ver1.2.0』ができて、その中にアプリ **SwitchBotPlugMini_Eye.exe** があります。

(3) **SwitchBotPlugMini_Eye.exe** をダブルクリックするとアプリが起動します。

アプリを使いましょう

(1) SwitchBotプラグミニを探す

① 【🔍SwitchBotプラグミニを探査】ボタンを左クリックします。

・5秒ほどで自動的にSwitchBotプラグミニを見つけます。

・【🔍SwitchBotプラグミニを探査】ボタンの右の文字が「スキャン待機中」→「スキャン中...」→「完了」になればOK。

② 【ペアリング：】の右にある枠の下向きV印を押して、2. (3)でメモしたBLE-MACと同じ文字列を探して左クリックします。

③ 【接続】ボタンを左クリックします。

・【🔍SwitchBotプラグミニを探査】ボタンの右の文字が「接続中...」→「接続完了」になればOK。

(2) カメラを選ぶ

スイッチONボタン（緑色の四角）に家電品が映るようにしたい時には「カメラ1」または「カメラ2」を選んでください。

※「カメラ」は外付Webカメラ（USB接続）、ノートパソコンのインカメラ、iVCamなどが自動で選ばれます。

※外付けWebカメラのみ使用したい場合は、Windowsの設定アプリから Bluetoothとデバイス＞カメラ＞接続済みカメラに表示される外付けWebカメラ以外のカメラを無効にしてください。

(3) 操作音の有無を選ぶ

SwitchBotプラグミニがONになった時とOFFになった時に音が鳴ります。

音を鳴らしたくない場合は□を左クリックしてチェックマークをはずしてください。

※使用するWindowsパソコンの機種によっては音が鳴らないことがあります。

(4) 動作モードを選ぶ

①クリック/注視でタイマー実行：スイッチONボタンの中でマウスクリックすれば、タイマー設定した時間、家電品ON。

②マウスオーバーでタイマー実行：マウスポインターがボタンの中に入った瞬間、タイマー設定した時間、家電品ON。

③マウスポインターがボタン内にある間ON：マウスポインターがボタンの中にある間ずっと家電品ON。

※視線入力装置と視線マウスアプリを使ってマウスポインターを視線で動かせば上記3つの動作モードが働きます。

※注視時間は視線マウスアプリで決めてください。

※①②でタイマーが実行されて家電品がONになると実行中◯秒という文字がカウントダウン表示されます。

※③で家電品がONになると実行中という文字が表示されます。

※動作モード①②③はラジオボタンだけでなく、キーボードの[1][2][3]を押して切り替えることもできます。

(5) タイマー秒数を決める

動作モード①や②を選ぶ場合、スライダーを動かして1秒～180秒でタイマー設定（＝設定した時間、家電品ON）します。

※タイマー秒数を決めるためのスライダーは、キーボードの左右矢印キーでも動かせます。

(6) ボタンサイズを選んで適切な場所に配置する

スイッチONボタン（緑色の四角）はサイズが特大・大・中・小から選べて、マウスドラッグで配置場所が移動できます。

(7) 全画面表示とウィンドウ表示の切替ができます

キーボードの[F11キー]を押すと、全画面表示とウィンドウ表示を切り替えることができます。

※全画面表示でキーボードの[ESCキー]を押すとウィンドウ表示に替わります。（逆の操作はできません）

---

4. ユーザーが操作してみましょう

設定が終わったら、画面中央の**緑色の四角形**が家電品を動かす（＝家電品のスイッチをONにする）ボタンになります。

・**家電品を動かす**：緑色の四角形のボタンの中にマウスポインターを動かしましょう。

・**ONのしるし**：家電品がONになると緑色の四角形のボタンの枠が **赤色** になります。