## Inova Máguinas

Inova Máquinas Ltda.

Rua Simão Antônio, 840 - Bairro Cincão Contagem - MG - CEP 32.371-610 - Fone: (31) 2566-1717



NOTA DE ATENDIMENTO DE SOCORRO MECÂNICO

Pag.:

PA 003 05 No 013970 CNPJ: 14.892.124/0001-33 - Insc. Estadual: 001.900277.0049 JOHN DEERE www.inavamaguinas.com.br PTA 45.000000673-18 Nº Garantia: Data abertura OS. Data de fechamento OS.: Modelo Série: 107524KATKI Horimentro: Nome/Razão Social do Cliente: CNPJ/CPF: Insc. Estadual: Endereço: CEP: Bairro: UF: MG Fone: Municipio: Fone: Cidade: / Operador: Endereço de atendimento da máquina: INFORMAÇÕES DO DESLOCAMENTO Saída Inova: ()91001 Chegada Cliente: / Saida Cliente: 910 Chegada Inova Horário: Horário: Horário: Horário: Km da Chegada: Km da Saida: Km da Saida: Km da Chegada: Saida Inova: Chegada Cliente: Saida Cliente: Chegada Inova: Horário: Horário: Horário: Horário: Km da Saida: Km da Chegada: Km da Saida: Km da Chegada: INFORMAÇÕES DA MÃO DE OBRA 910312 DATA: ( DATA: DATA: Mecânico: H. Final: H. Final: H. Almoço H. Almoco H. Almoço: H. Inicio: 1) 2) 3) 4) SOLICITAÇÃO DO CLIENTE: 250 HORAS CARREGADEIRA IDENTIFICAÇÃO: KEVISÃO 250 HORAJ CAUSA: SOLUÇÃO DO PROBLEMA: MUTUR MA INSTERNAD 120 MESMA. MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DESCRIÇÃO P/N EC ITEM QTD UND EC G UND G 11 12 3 13 4 14 15 6 16 17 8 18 9 19 20 10 AUTORIZO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS E AS PEÇAS APLICADAS NESTE ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

RETRABALHAR

APROVADO

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Pós-Venda fone:(31) 2566-1717

Name do Recebedor do Serviço

Assinatura do Recebedor do Serviço





## SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO - SIMM

| Client                 | e: )A ] 4               | PX QUICAGO  | TEC 1                                      | TA                                       |                           | Contato                                    | ):                |           |          |          |
|------------------------|-------------------------|---|--|--|---------------------------|--|-------------------|-----------|----------|----------|
| Fone:                  | M                       | 1   | 57.392                                     | 4  |                           | Local o                                    | peração:          | VA RES    | ENDE     |          |
| Técnie                 | co: F                   |   | лбnio                                      |  |                           | Aplicaç                                    |                   |           |          |          |
| Model                  | lo da ma                |   | TI   |  |                           | Série:                                     | 182524            | KAJKDO    | 01731    |          |
| Horimetro: 252 1 284 6 |                         |   |  |  |                           | Ordem de Serviço: 14, 972   Data: 09/03/20 |                   |           |          |          |
|                        |                         | 00 10.2   | ac.  | CARRE                                    | GADEIR                    | AS DE                                      | RODAS             |           |          |          |
| Intone                 | ala da F                | Revisão:  | ⊠r250 H                                    | □ 500 H                                  | 1500                      | ЭН   | ☐ 2500 H          | □ 3500 H  | □ 4500 H | ☐ 5500 H |
| iiiteiv                | alo de r                | nevisao.  |  |  |                           |  |                   |           |          |          |
| 0.0 - T<br>0.1 - T     | irar foto:<br>irar foto | s da serie da maquina<br>de todos os itens rele   | , horimetro e fot<br>vantes do Check       | os do equipamer<br>List.                 | nto.                      |  |                   |           |          |          |
| 1. M                   | Motor Básico            |   |  |  |                           | Notas                                      |                   |           |          |          |
| R                      | 1.1                     | Inspecionar o compartir   |  | uanto ao acúmulo                         | de                        |  |                   |           |          |          |
| D.                     | 1.2                     | Coletar amostra do óleo   |  |  |                           | Frasco p                                   | ara amostra       |           |          |          |
|                        |                         | Trocar o óleo do motor  |  |  |                           |  | E 15W40 CI-4      | · · · · · |          |          |
| P                      | 1.3                     |   |  |  |                           |  |                   | <u> </u>  |          |          |
|                        |                         | Abrir o filtro para inspeç  |  |  |                           |  |                   |           |          |          |
| à                      | 1.4                     | Verificar a pressão do ó<br>alta em vazio. Apresent<br>o campo de observaçõe  | tar sugestões de i                         | n marcha lenta e c<br>reparos necessário | em marcha<br>os (Utilizar |  |                   |           |          |          |
| d                      | 1.5                     | Verificar o turbocompre<br>silencioso quanto a trir   | essor e coletores d<br>ncas, vazamentos    | de exaustão e coto<br>e parafusos folga  | velo do<br>dos            |  |                   |           |          |          |
| Q                      | 1.6                     | Limpar o respiro do car<br>Remover e limpar a tela  | ter e Substituir o<br>a filtrante do tanqu | Anel-O.<br>ue de combustível             |                           |  |                   |           |          |          |
| 2. S                   | Sistema                 | de Arrefecimento  |  |  |                           |  |                   |           |          |          |
|                        | 2.1                     | Coletar amostra do líqu   | ido arrefecedor.                           |  |                           | Frasco p                                   | ara amostra       |           |          |          |
| R                      | 2.2                     | Inspecionar a colméia do radiador quanto a presença de sujeiras. Se necessário, solicitar limpeza.                                    |  |  | ujeiras. Se               |  |                   |           |          |          |
| Ð                      | 2.3                     | Inspecionar todas as mangueiras do sistema quanto a vazamentos devido a trincas, flacidez junto às braçadeiras e braçadeiras folgadas |  |  | amentos<br>as folgadas.   |  |                   |           |          |          |
| A                      | 2.4                     | Inspecionar/ajustar as ventilador, alternador e desgastes e trincas. Ca ajustagem novamente   | acionamento dos<br>aso correias nova:      | s acessórios quant<br>s sejam instaladas | to a                      |  |                   |           |          |          |
| P                      | 2.5                     | O sistema de arrefecim<br>líquido arrefecedor / an<br>(Cool Gard). Caso o ní<br>complete somente c/ C                                 | iticongelante de lo<br>vel esteja baixo, s | onga vida útil John                      | Deere                     |  |                   |           |          |          |
| 3. 5                   | Sistema                 | de Combustível  |  |  |                           |  |                   |           |          |          |
| A                      | 3.1                     | Drenar a água e os sec<br>verificar se este tipo de   | dimentos do filtro                         | separador de agu-                        | a. OBS:                   |  |                   |           |          |          |
| D                      | 3.2                     | Substituir o filtro primá instalação do elemento  | rio / separador de                         |  |                           | Soment                                     | e revisões de 500 | h         |          |          |
| Þ,                     | 3.3                     | Substituir os elemento  Não encher o filtro co tela de entrada de co de dar partida.  | s filtrantes secund                        | ntes de instalar. Li                     | mpar a<br>rva antes       |  |                   |           |          |          |
| Ø                      | 3.4                     |   | filtrante de aplica                        | ção Severa.                              |                           | Soment                                     | e revisões de 500 | h         |          |          |

|    | 3.5      | Substituir o Elementro do filtro de linha de combustivel  | Somente revisões de 500 h                   | 4                                       |
|----|----------|---|---|---|
| 4. | Sistema  | de Admissão de Ar   |   |   |
| D. | 4.1      | Verificar o indicador de restrição do filtro de ar, caso tenha alarmado Informar o cliente caso necessario a troca do filtro de ar.   |   |   |
| P  | 4.2      | Verificar toda tubagem de admissão e escapamento, quanto a trinca, vasamentos e braçadeiras folgadas.   |   |   |
| 5. | Sistema  | Hidráulico  | •   |   |
| 8  | 5.1      | Verificar nível do óleo do tanque hidráulico (HYDO).  |   |   |
|    | ***      | Completar se necessário, mantendo o nível do óleo na faixa de baixa temperatura se a máquina estiver fria e na de alta temperatura se estiver quente.  Caso haja necessidade de completar o nivel de oleo, recomendar ao cliente. |   |   |
| øk | 5.2      | Inspecionar tanque, vedações das hastes dos cilindros, mangueiras, tubos, bujões e acoplamentos quanto a vazamentos. Reapertar braçadeiras e conexões, se necessario.   |   |   |
|    | 5.3      | Substituir o filtro do respiro do tanque hidráulico   | Somente revisões de 500 h                   |   |
|    | 5.4      | Coletar amosta do óleo hidráulico   | Frasco para amostraSomente revisões de 500  |   |
| 6. | Eixos de | Tração  |   |   |
|    | 6.1      | Coletar amostra do óleo p/ análise.   | Frasco para amostra                         |   |
|    | 6.2      | Inspecionar os eixos de tração quanto a vazamentos. Caso encontrar vazamentos, verifique o nível do óleo, complementando-o se necessário. (Recomendando ao cliente)   |   |   |
| à  | 6.3      | Troca do óleo dos eixos, dianteiro e traseiro.  | Válido somente para revisão de 250 h        |   |
| Ø  | 6.4      | Troca dos filtros dos eixos, dianteiro e traseiro. (Se equipado)  | Válido somente para revisão de 250 h        |   |
| 7. | Sistema  | Elétrico  |   |   |
| Ą  | 7.1      | Testar o alarme de ré quanto ao funcionamento apropriado.   |   |   |
| 8. | Cabine e | Acessórios  |   |   |
| Ø  | 8.1      | Inspecionar o compartimento do operador quanto à limpeza Informar necessidade de limpeza.   |   |   |
|    | 8.2      | Verificar os componentes do JDLink (Antena, MTG e cabos se equipado)  |   | *************************************** |
| D  | 8.3      | Verificar a existência de lentes ou luzes indicadoras quebradas. Com o motor ligado verificar o painel de instrumentos e luzes externas.  |   |   |
| ø  | 8.4      | Verificar sistema de auto nivelamento da caçamba.<br>Verificar movimentos automaticos da lança (Retorno a escavação, retorno ao carregamento e flutuação), quanto ao seu funcionamento adequado.                                  |   |   |
| D  | 8.5      | Verificar painel / monitor quanto aos DTCs ativos e armazenados e indicar soluções caso necessario.  - Recomendar reparos.  |   |   |
|    | 8.6      | Fazer o Download das informações das controladoras (Perfil de<br>Carga, compressão, etc)  |   |   |
| P  | 8.7      | Inspecionar o cinto de segurança e suas ferragens quanto a desgaste ou danos.   |   |   |
| O  | 8.8      | Verificar as lâminas do limpador de para- brisa quanto a danos.<br>Recomendar a substituição se necessário. Reabastecer o reservatorio do limpador de parabrisa e ajustar os bicos esborrifadores quando necessário.              |   |   |
| ø( | 8.9      | Verificar os pedais/alavancas quanto ao funcionamento apropriado.   |   | *************************************** |
| ø  | 8.10     | Inspecionar os degraus, as plataformas e os corrimãos quanto ao seu estado e sua limpeza. Informar necessidade de limpeza ou manutenção.  |   |   |
| 9. | Implemen | ntos  |   |   |
| Ø. | 9.1      | Inspecionar os cilindros hidráulicos e articulações quanto a desgastes excessivos e vazamentos.   |   |   |
|    | 9.2      | Lubrificar com graxa John Deere:  | limpar os graxeiros antes de aplicar graxa. |   |

|           | Mancais superiores caçamba   |   |   |
|-----------|--|---|---|
|           | Munhão do eixo traseiro  |   |   |
|           | Mancais dos cilindros direção  |   |   |
|           | Braço de levantamento e articulações do cilindro   |   | *************************************** |
|           | Mancais do cilindro da caçamba e articulações  |   |   |
| 9.        | 3 Verificar as condições das ferramentas de penetração de solo                             |   |   |
| -         | (Dentes, Laminas, adaptadores, Ferragens, Pinos, Travas) Recomendar troca caso necessário. |   |   |
| 9.        | 4 Inspecionar o uso de material de desgaste genuinos                                       |   |   |
| D. Eixos  | de Transmissão (Cardan)  |   |   |
| ] 10      | 0.1 Lubrificar com graxa John Deere o estriado do eixo de transmissão cardans.             | е   |   |
| 1. Transn | nissão   |   |   |
| ] 11      | 1.1 Coletar amostra do óleo p/ análise   | Frasco para amostra<br>Somente revisões de 500 h  |   |
| 2. Pneu e | Rodas  |   |   |
| 12        | 2.1 Verificar as pressões dos pneus.   |   |   |
| 5 Ta      | 2.2 Verificar a condições fisicas e avarias.   |   |   |
| 3 T       | 2.3 Verificar rodas, sistema de travamento e parafusos de fixação.                         |   |   |
| ITEM      | PROBLEMAS EN   | CONTRADOS / RECOMENDAÇÕES                         |   |
|           |  |   | *************************************** |
|           |  |   |   |
|           |  |   |   |
|           |  |   |   |
|           |  |   |   |
|           |  |   |   |
|           |  |   |   |
|           |  |   |   |
|           |  |   |   |
|           |  |   |   |
|           |  |   |   |
|           |  |   |   |
|           |  |   | 1ª via cliente                          |
|           |  |   | 1ª via cliente                          |
|           | OBSERV   | /AÇÕES / COMENTÁRIOS                              | 1 <sup>s</sup> via cliente              |
| ITEM      |  | /AÇÕES / COMENTÁRIOS<br>CONTRADOS / RECOMENDAÇÕES | 1ª via cliente                          |
| ITEM      |  |   | 1ª via cliente                          |
| ITEM      |  |   |   |
| ITEM      |  |   |   |
| ITEM      |  |   |   |