在 LabVIEW 下使用 ZLGCAN 接口函数库

广州周立功单片机发展有限公司 2005年3月18日

目 录

第1章	概述		1
第2章	使用	VCI 函数	2
2.1	数据	结构	2
	2.1.1	VCI_BOARD_INFO 结构	2
	2.1.2	VCI_CAN_OBJ 结构	3
	2.1.3	VCI_CAN_STATUS 结构	3
	2.1.4	VCI_ERR_INFO 结构	4
	2.1.5	VCI_INIT_CONFIG 结构	4
2.2	调用	VCI 库函数	5
2.3	应用	示例	8
第3章	VCI	函数调用参考	.11
3.1	VCI_	_OpenDevice	11
3.2	VCI_	_CloseDevice	11
3.3	VCI_	_InitCan	11
3.4	VCI_	_ReadBoardInfo	12
3.5	VCI_	ReadErrInfo	12
3.6	VCI_	_ReadCanStatus	13
3.7	VCI_	_GetReference	13
3.8	VCI_	SetReference	14
3.9	VCI_	_GetReceiveNum	14
3.10	VCI_	_ClearBuffer	15
3.11	VCI_	_StartCAN	15
3.12	VCI_	_ResetCAN	15
3.13	VCI_	_Transmit	16
3.14	VCI_	Receive	16

第1章 概述

Virtual CAN Interface (VCI) 函数库是专门为 ZLGCAN 设备在 PC 上使用而提供的应用程序接口。库里的函数从 ControlCAN.dll 中导出,在 LabVIEW7.0 中可以直接使用这些库函数而无需额外的操作。VCI 函数的使用流程如图 1.1 所示。




图 1.1 VCI 函数使用流程

第2章 使用 VCI 函数

2.1 数据结构

VCI 函数库中定义了一些数据结构用于数据交换,在使用 VCI 函数前应该先创建这些数据结构。在 LabVIEW 中创建这些结构时应该使用簇——Cluster。一个簇就是一个由若干不同的数据类型的成员组成的集合体,类似于 C 语言中的结构。其成员可以是任意的数据类型,但必须都是控件或都是显示件。成员的逻辑顺序是由它们被放入簇的先后顺序决定的。

2.1.1 VCI BOARD INFO 结构

VCI_BOARD_INFO 结构体包含 ZLGCAN 系列接口卡的设备信息。结构体将在 VCI ReadBoardInfo 函数中被填充。

```
typedef struct _VCI_BOARD_INFO {

    USHORT hw_Version;

    USHORT dr_Version;

    USHORT in_Version;

    USHORT irq_Num;

    BYTE can_Num;

    CHAR str_Serial_Num[20];

    CHAR str_hw_Type[40];

    USHORT Reserved[4];

} VCI_BOARD_INFO, *PVCI_BOARD_INFO;
```




图 2.1 VCI_BOARD_INFO 结构

2.1.2 VCI_CAN_OBJ 结构

VCI_CAN_OBJ 结构体在 VCI_Transmit 和 VCI_Receive 函数中被用来传送 CAN 信息帧。

```
typedef struct _VCI_CAN_OBJ {
    UINT
            ID;
    UINT
            TimeStamp;
    BYTE
             TimeFlag;
    BYTE
             SendType;
    BYTE
             RemoteFlag;
    BYTE
             ExternFlag;
    BYTE
             DataLen;
    BYTE
             Data[8];
    BYTE
             Reserved[3];
} VCI_CAN_OBJ, *PVCI_CAN_OBJ;
```



图 2.2 VCI_CAN_OBJ 结构

2.1.3 VCI_CAN_STATUS 结构

VCI_CAN_STATUS 结构体包含 CAN 控制器状态信息。结构体将在 VCI_ReadCanStatus 函数中被填充。






图 2.3 VCI CAN STATUS 结构

2.1.4 VCI_ERR_INFO 结构

VCI_ERR_INFO结构体用于装载VCI库运行时产生的错误信息。结构体将在VCI_ReadErrInfo函数中被填充。

```
typedef struct _ERR_INFO {
    UINT ErrCode;
    BYTE Passive_ErrData[3];
    BYTE ArLost_ErrData;
} VCI_ERR_INFO, *PVCI_ERR_INFO;
```




图 2.4 VCI_ERR_INFO 结构

2.1.5 VCI_INIT_CONFIG 结构

VCI_INIT_CONFIG 结构体定义了初始化 CAN 的配置。结构体将在 VCI_InitCan 函数中被填充。

```
typedef struct _INIT_CONFIG {

DWORD AccCode;

DWORD AccMask;

DWORD Reserved;

UCHAR Filter;

UCHAR Timing0;

UCHAR Timing1;

UCHAR Mode;

} VCI_INIT_CONFIG, *PVCI_INIT_CONFIG;
```




图 2.5 VCI_INIT_CONFIG 结构

下面以 VCI_CAN_OBJ 结构为例,在 LabVIEW7.0 中创建 VCI_CAN_OBJ 结构。先在 Array&Cluster 控件子模板选择一个簇的空壳放到前面板上,将其命名为 VCI_CAN_OBJ, 然后根据需要放置的控件多少用定位工具调整簇空壳的大小;按照 VCI_CAN_OBJ 结构成员的顺序,从 Numeric 控件子模板中取 Numeric Indicator 控件或从前面板上移动控件到簇的空壳中,并按图 2.6 将各 Numeric Indicator 控件重命名。




图 2.6 在前面板上创建 VCI_CAN_OBJ 结构的簇

此时,簇壳内的成员的数据类型都为默认的 Double 类型。在簇壳内的边框上弹出快捷菜单,选择 Representation。在下一级子菜单中选择与 VCI_CAN_OBJ 结构成员类型一致的类型。




图 2.7 设置成员类型

2.2 调用 VCI 库函数

在 LabVIEW 中调用 VCI 库函数的过程比较简单。LabVIEW 在 Advanced 函数子模板中提供了 Calling Library Function Node, 只要知道动态连接库里被导出的函数名称及其参数,就可以通过 Calling Library Function Node 调用。ZLG VCI 函数库已经提供了库里的函数声明,因此,在 LabVIEW 中使用 VCI 函数库将通过 Calling Library Function Node 来实现。

以调用 VCI_OpenDevice 函数为例。在 LabVIEW 图形代码窗口中放上调用库函数节点,用鼠标双击节点或使用快捷菜单命令 Configure 弹出如图 2.8 所示的对话框。




图 2.8 调用库函数 1

单击 Browse...按钮,打开一个文件对话框,找到 ControlCAN.dll 文件。或者直接输入库文件路径和名称。

在 Function Name 下拉列表框中照到 VCI_OpenDevice 函数。或直接输入函数名。




图 2.9 调用库函数 2

在 Calling Conventions 下拉列表框中选中 stdcall(WINAPI), 因为 VCI 库函数使用的是 stdcall 调用约定。

Parameter 框中的 return type 不变。Type 框中选 Numeric。Data Type 框中选 Unsigned 32-bit Interger。 即指定返回 32 位整形数。

单击 Add a Parameter After 按钮 ,Parameter 框中的选项变为图 2.10 所示。将缺省值 agr1 改为 DevType , 因为在 VCI_OpenDevice 函数声明中定义了参数 DevType。




图 2.10 调用库函数 3

Type 框中选 Numeric , 并在 Data Type 框中选 Unsigned 32-bit Integer。表示将编程时指定的 LabVIEW 数据类型为 32 位无符号整型。Pass 框中选择 Value。

同样,按以上步骤添加 DevIndex、Reserved 参数。

单击 OK 按钮退出这个对话框。调用库函数节点变为图 2.11 所示中的情况。图中的参数端口由上到下分别为 return type、DevType、DevIndex 和 Reserved。每个端口均有一个输入端和一个输出端,左边的端口为输入端,右边的端口位输出端。因为第一个端口是函数的返回值,所以没有输入端,在图中可以看到其输入端为填充的蓝色。其他端口则是函数的参数,如果参数的类型是指针的话,可以通过参数的输出端输出数据。在其他情况下,不需要使用参数的输出端。




图 2.11 调用库函数程序框图

2.3 应用示例

应用示例 Demo 演示了在 LabVIEW7.0 下如何使用 VCI 库函数。其界面如图 2.12 所示。




图 2.12 demo 界面

在 Demo 中实现了数据的收发 ,并将在 CAN 总线上收发的数据在列表示图中显示。 Demo 程序当中有 3 个主要的 While 循环:主循环、发送数据循环和接收数据循环。 这三个循环是并行运行的。其中,主循环处理与用户交互的界面,并通过用户事件 TREvent 与发送数据循环和接收数据循环通信。

在主循环中使用事件驱动机制处理用户在前面板的操作。打开设备的程序框图如图 2.13 所示。在图中调用 VCI_OpenDevice 函数打开设备,如果打开成功,则调用 VCI_InitCAN 函数初始化设备,成功的话就处理一下前面板控件的状态。




图 2.13 打开设备框图

图 2.14 所示是接收数据的程序框图。接收数据的过程是在一个 while 循环中,这个循环在程序已开始时就一直运行,直到前面板上的 stop 按钮被按下并在其 Value Change 事件中使 stop2 的值变为 False 时才停止。在循环当中,只有设备已经启动时才会进行读操作。在 Demo 中 VCI_Reveive 函数一次只读取一帧,输出的数据保存到 VCI_CAN_OBJ_R 结构中,如果 VCI_Reveive 函数执行成功的话,就把接收到的数据通过事件传递给主循环处理。




图 2.14 接收数据

发送数据的过程与接收数据的过程相似。当前面板上的 Transmit 按钮被按下时,才会

把 VCI_CAN_OBJ_T 结构中的数据通过 VCI_Transmit 函数发送到 CAN 总线上。发送成功后,生成一个 TREvent 事件,并通过这个事件把 VCI_CAN_OBJ_T 结构的内容传递给主循环显示。




图 2.15 发送数据

第3章 VCI 函数调用参考

在 LabVIEW 中使用 Calling Library Function Node 调用 VCI 库函数的配置如下各表所示。

3.1 VCI_OpenDevice

Function name	VCI_OpenDevice							
Prototype		-	evice(DWORD De	eviceType, DWOR	DeviceIndex,			
	DWORD Reserve	ed);						
Calling	atdeell/WINIADI)	stdcall(WINAPI)						
Conventions	stucan(winAPI)							
Reentrant								
		Type	Data Type	Data Format	Pass			
	notrum truno	Numeric	Unsigned		Value			
	return type		32-bit Integer		value			
Parameter	DavisaTorra	Numeric	Unsigned		17-1			
	DeviceType	Numeric	32-bit Integer		Value			
	DeviceIndex	Numeric	Unsigned		Value			
	Devicemdex	numenc	32-bit Integer					

3.2 VCI_CloseDevice

Function name	VCI_CloseDevice								
Prototype	DWORDstdca	DWORDstdcall VCI_CloseDevice(DWORD DeviceType, DWORD DeviceIndex);							
Calling	stdooll(WIN A DI)								
Conventions	stucan(winAPI)	stdcall(WINAPI)							
Reentrant									
		Type	Data Type	Data Format	Pass				
	return type Numer	NT '	Unsigned		Value				
		Numeric	32-bit Integer		value				
Parameter	DaviasTuna	Numeric	Unsigned		Value				
	DeviceType	Numeric	32-bit Integer		value				
	DaviaaIndav	Numaria	Unsigned		V-1				
	Devicemdex	DeviceIndex Numeric			Value				

3.3 VCI_InitCan

Function name	VCI_InitCan				
Dwatatrina	DWORDstdcall VCI_InitCan(DWORD DeviceType, DWORD DeviceIndex, DWORD				
Prototype	CANIndex, PVCI_INIT_CONFIG pInitConfig);				
Calling					
Conventions	stdcall(WINAPI)				
Reentrant					

		Туре	Data Type	Data Format	Pass
	return type	Numeric	Unsigned		Value
			32-bit Integer		
	DeviceType	Numeric	Unsigned		Value
	DeviceType	Numeric	32-bit Integer		varue
Parameter	DeviceIndex	NT	Unsigned		V-l
	Deviceindex	Numeric	32-bit Integer		Value
	CANIndov	CANIndex Numeric	Unsigned		Value
	CANIIdex		32-bit Integer		value
	nInitConfig	A dont to True		Handle by	
	pInitConfig	Adapt to Type		Value	

3.4 VCI_ReadBoardInfo

Function name	VCI_ReadBoardInfo							
Duototymo	DWORDstdcall VCI_ReadBoardInfo(DWORD DeviceType, DWORD DeviceIndex,							
Prototype	PVCI_BOARD_	INFO pInfo);						
Calling	stdooll(WIN A DI)	AL HAWAYA DY						
Conventions	stucan(winAPI)	stdcall(WINAPI)						
Reentrant								
		Туре	Data Type	Data Format	Pass			
	return type	Numeric	Unsigned		Value			
			32-bit Integer		value			
	ъ		Unsigned		Value			
Parameter	DeviceType	Numeric	32-bit Integer		value			
	DeviceIndex	Numeric	Unsigned		Value			
	Devicemdex	Numeric	32-bit Integer					
	1.0			Handle by				
	pInfo	Adapt to Type		Value				

3.5 VCI_ReadErrInfo

Function name	VCI_ReadErrInfo	VCI_ReadErrInfo					
Prototyno	DWORD _stdc	all VCI_ReadEn	rInfo(DWORD De	viceType, DWOR	DeviceIndex,		
Prototype	DWORD CANIn	dex, PVCI_ERR_	INFO pErrInfo);				
Calling	stdcall(WINAPI)						
Conventions	stucan(wiNAPI)						
Reentrant							
Parameter		Type	Data Type	Data Format	Pass		
	notum trino	Numeric	Unsigned		Value		
	return type	Numeric	32-bit Integer		value		
	DaviasTyms	Numeric	Unsigned		Value		
	DeviceType	Numeric	32-bit Integer		value		

DeviceIndex	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value
CANIndex	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value
pErrInfo	Adapt to Type		Handle by Value	

3.6 VCI_ReadCanStatus

Function name	VCI_ReadCanStatus							
Duratatana	DWORDstdcall VCI_ReadCanStatus(DWORD VCI_ReadCanStatus, DWORD							
Prototype	DeviceIndex, DW	ORD CANIndex,	PVCI_CAN_STAT	'US pCANStatus);				
Calling	-4-111/W/IN A DI	AL HAWANA DO						
Conventions	stdcaii(winAPi)	stdcall(WINAPI)						
Reentrant								
		Туре	Data Type	Data Format	Pass			
	return type	Numeric	Unsigned		Value			
			32-bit Integer		value			
	Dania Tara	eviceType Numeric	Unsigned		Value			
	DeviceType		32-bit Integer		value			
Parameter	DeviceIndex	Numeric	Unsigned		Value			
	DeviceIndex	Numeric	32-bit Integer					
	CANIndex	Numeric	Unsigned		Value			
	CAMINICEX	Numeric	32-bit Integer		value			
	nCANStatus	A dept to Type		Handle by				
	pCANStatus	Adapt to Type		Value				

3.7 VCI_GetReference

Function name	VCI_GetReference					
Destatores	DWORDstdcall VCI_GetReference(DWORD DeviceType, DWORD DevIndex,					
Prototype	DWORD Devicel	Index, DWORD R	efType, PVOID pD	Oata);		
Calling	. 1 11/37/1014 DE					
Conventions	stdcall(WINAPI)					
Reentrant						
Parameter		Туре	Data Type	Data Format	Pass	
		Numeric	Unsigned		V-1	
	return type		32-bit Integer		Value	
	ъ . т	.	Unsigned		77.1	
	DeviceType	Numeric	32-bit Integer		Value	
	D : 11	.	Unsigned		77.1	
	DeviceIndex	Numeric	32-bit Integer		Value	
	ъ. «Т		Unsigned		***	
	RefType	Numeric	32-bit Integer		Value	

»Data	Adapt to Type	Handle by	
pData		Value	

3.8 VCI_SetReference

Function name	VCI_SetReference	ce						
Prototype		DWORDstdcall VCI_SetReference(DWORD DeviceType, DWORD DeviceIndex, DWORD CANIndex, DWORD RefType, PVOID pData);						
Calling Conventions	stdcall(WINAPI)	stdcall(WINAPI)						
Reentrant								
		Туре	Data Type	Data Format	Pass			
	return type	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value			
	DeviceType	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value			
Parameter	DeviceIndex	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value			
	CANIndex	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value			
	RefType	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value			
	pData	Adapt to Type		Handle by Value				

3.9 VCI_GetReceiveNum

Function name	VCI_GetReceiveNum						
Duototymo	ULONGstdcall VCI_GetReceiveNum(DWORD DeviceType, DWORD DeviceIndex,						
Prototype	DWORD CANIn	dex);					
Calling	-4-111(W/INI A DI)	AL HAWINA DO					
Conventions	stdcall(WINAPI)						
Reentrant							
		Type	Data Type	Data Format	Pass		
	return type	Numeric	Unsigned		Value		
			32-bit Integer				
	Б : Т	Numeric	Unsigned		17-1		
Parameter	DeviceType		32-bit Integer		Value		
	DeviceIndex 1		Unsigned		Value		
		Numeric	32-bit Integer				
		NI .	Unsigned		Value		
	CANIndex	Numeric	32-bit Integer				

3.10 VCI_ClearBuffer

Function name	VCI_ClearBuffer							
D 4 . 4	DWORDstdcall VCI_ClearBuffer(DWORD DeviceType, DWORD DeviceIndex,							
Prototype	DWORD CANIn	dex);						
Calling	stdosll(WINADI)	stdcall(WINAPI)						
Conventions	stucan(winAFI)							
Reentrant								
		Type	Data Type	Data Format	Pass			
	return type	Numeric	Unsigned		Value			
			32-bit Integer		value			
	DeviceType	Numeric	Unsigned		Value			
Parameter			32-bit Integer					
	DeviceIndex Numeric	Numania	Unsigned		Value			
		Numeric	32-bit Integer		value			
	CANH	Numeric	Unsigned		Value			
	CANIndex	Numenc	32-bit Integer		value			

3.11 VCI_StartCAN

Function name	VCI_StartCAN							
	DWORDstdcall VCI_StartCAN(DWORD DeviceType, DWORD DeviceIndex,							
Prototype	DWORD CANIn	dex);						
Calling	stdooll(WIN A DI)	AL MANTENIA DE						
Conventions	stucan(winAPI)	stdcall(WINAPI)						
Reentrant								
		Type	Data Type	Data Format	Pass			
	return type	Numeric	Unsigned		37.1			
			32-bit Integer		Value			
	ъ . т	DeviceType Numeric	Unsigned		37.1			
Parameter	DeviceType		32-bit Integer		Value			
	DeviceIndex Numeric	NI	Unsigned		17-1			
		Numeric	32-bit Integer		Value			
	CANII	N	Unsigned		17-1			
	CAMINGEX	CANIndex Numeric			Value			

3.12 VCI_ResetCAN

Function name	VCI_ResetCAN
Prototype	DWORDstdcall VCI_ResetCAN(DWORD DeviceType, DWORD DeviceIndex, DWORD CANIndex);
Calling	stdcall(WINAPI)
Conventions	
Reentrant	

		Туре	Data Type	Data Format	Pass
	return type	Numeric	Unsigned		Value
			32-bit Integer		value
	DeviceType	Numeric	Unsigned		Value
Parameter			32-bit Integer		
	DeviceIndex	Numeric	Unsigned		Value
			32-bit Integer		varue
	CANIndex Numeric	NT '	Unsigned		Value
		32-bit Integer		varue	

3.13 VCI_Transmit

Function name	VCI_Transmit					
Prototype	ULONGstdcall VCI_Transmit(DWORD DeviceType, DWORD DeviceIndex, DWORD CANIndex, PVCI_CAN_OBJ pSend, ULONG Length);					
Calling Conventions	stdcall(WINAPI)					
Reentrant						
		Туре	Data Type	Data Format	Pass	
	return type	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value	
	DeviceType	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value	
Parameter	DeviceIndex Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value		
	CANIndex	ANIndex Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value	
	pSend	Adapt to Type		Handle by Value		
	Length	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value	

3.14 VCI_Receive

Function name	VCI_Receive						
Dwatatrina	ULONGstdcall VCI_Receive(DWORD DeviceType, DWORD DeviceIndex, DW						
Prototype	CANIndex, PVC	I_CAN_OBJ pRec	eive, ULONG Leng	gth, INT WaitTime=	= - 1);		
Calling	atdeall(WIN A DI)						
Conventions	stucan(winAPI)	stdcall(WINAPI)					
Reentrant							
Parameter	Type Data Type Data Format Pass						
		Unsigned					
	return type	return type Numeric Valu 32-bit Integer					

DeviceType	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value
DeviceIndex	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value
CANIndex	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value
pReceive	Adapt to Type		Handle by Value	
Length	Numeric	Unsigned 32-bit Integer		Value
WaitTime	Numeric	Signed 32-bit Integer		Value

ZLGCAN 2005年3月