

CV制御盤(B01_B02)

変更ID	ファイル名	データ名	開始行	機能概要	変更前記述(抜粋)	措置	理由/備考
CV-01	01 B01, 02 B02	IO (10/13, 11/14)	01:20, 02:167	I/Oマッピング	DInput.庫入電源:=X60; ...	削除	新ラダーでX/YデバイスをM接点にマッピング済み
CV-02	01 B01, 02 B02	IO (11/14)	01:27, 02:174	内部変数へのI/O割当	Deliver_In.入库口顶升上限检:=DInput.Bx02顶升上限检;	削除	内部信号定義は新ラダーで処理
CV-03	01 B01	Func (8)	13	手動ジョグ制御	Axle_IN.Sew_Control.Bit.正点动:=Manual.手动入库库叉伸出 AND ...	削除	手動ジョグはラダー(M402/M403)から制御
CV-04	01 B01	Func (8)	14	手動時軸設定	Axle_IN.Sew_Write.额定速度:=100;	削除	速度設定は新ラダー/HMI経由で処理
CV-05	02 B02	Func (10)	160	手動ジョグ制御	Axle_IN.Sew_Control.Bit.正点动:=Manual.手动入库货叉伸出 AND ...	削除	01 B01と同様
CV-06	01 B01, 02 B02	FB Outbound (14/17)	30, 176	出庫ステップ制御	IF Mode>1 OR Deliver_Out.Step1=0 ... Deliver_Out.库叉缩回控制:=FALSE;	削除(初期化は維持)	ステップ制御(Step1, Step2...)はラダーで実装
CV-07	01 B01, 02 B02	FB Store (16/19)	35, 184	入庫ステップ制御	IF Mode>1 OR Deliver_In.Step1=0 ... Deliver_In.库叉缩回控制:=FALSE;	削除(初期化は維持)	入庫側ステップシーケンスはラダーで実装
CV-08	01 B01, 02 B02	Func (8/11)	15, 161	定位指令ロジック	IF Deliver_In.库叉伸出控制 OR (Manual.自动入库库叉伸出 AND ...)	削除	定位はラダーM接点(M85, M86等)でトリガー
CV-09	01 B01, 02 B02	Alarm (6)	8, 151	アラーム判定	IF DInput.库入電源=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN Alarm_Code:=1;	削除	アラーム処理(D50/D51)はラダーで再構築
CV-10	01 B01	Alarm (6)	10	故障リセット	IF DInput.故障复位 OR HMI.报警复位 THEN ... Alarm_Code:=0;	削除	リセット処理(M1020/D51.D)はラダーで実行
CV-11	01 B01, 02 B02	IO	24, 171	I/O全体	全てのI/Oマッピング	削除	重複排除
CV-12	01 B01	Wcs (13)	28	通信Rレジスタ書込	Master_R.心跳检:=TN0; Master_R.当前模式:=Mode;	削除	通信データ(D3000台)はラダーで転送
CV-13	01 B01	Wcs (13)	29	STK許可出力	Master_R.堆垛机允许取库1002:=1;	削除	許可ビット(D3008.0等)はラダーで設定
CV-14	02 B02	CCLink (8)	156	CCLink通信出力	CCLink_R.心跳检:=TN0; ...	削除	CCLink出力(D3000台)はラダーで制御
CV-15	01 B01	Func (7)	10	非常停止判定	E_Stop:=DInput.B01急停回路1 AND DInput.B01急停回路2;	削除	非常停止M接点(M40等)はラダー定義
CV-16	01 B01	Func (7)	10	運転準備制御	IF E_Stop=FALSE OR Alarm_Code<>0 THEN DOutput.就绪按钮灯:=FALSE;	削除	ランプ制御(Y出力)はラダー(M1208)で制御
CV-17	01 B01	Func (7)	11	モード切替	IF HMI.自动联机模式 AND 设备静止中 THEN Mode:=0;	削除	モード選択(M11/M12/M13)はラダーで決定

SC制御盤(A02)

変更ID	ファイル名	データ名	開始行	機能概要	変更前記述(抜粋)	措置	理由/備考
SC-01	01 A02	06_Auto (11-14)	69	自動シーケンス全体	CASE Auto_Data.自动流程字 OF 2:... 20:... END_CASE;	削除	ステップ制御 (M54~M64, D300) はラダーで再構築
SC-02	01 A02	06_Auto (9)	56	初期化ロジック	IF Auto_Data.自动流程字=0 THEN ... Auto_Data.终点层:=0;	一部修正	運転フラグは残し、定位開始フラグはラダー対応に変更
SC-03	01 A02	06_Auto (9)	57	自動運転条件判定	IF Auto_Data.自动流程字=0 AND 自动运行中=FALSE AND ...	削除	運転条件 (M20/M21/M22) はラダーで定義
SC-04	01 A02	06_Auto (11)	66	自動開始遅延	OUT_T(自动运行中 AND Auto_Data.自动流程字=1,TC17,20);	削除	開始トリガーはラダー (T17) で処理
SC-05	01 A02	08_Alarm (19-20)	98	アラーム判定全体	IF E_Stop THEN Alarm_record:=TRUE; Auto_Data.错错错:=1;	削除	アラーム処理 (M800台、D301) はラダーで再構築
SC-06	01 A02	08_Alarm (21)	106	アラームリセット	IF (HMI.报警复位 OR DInput.故障复位...) THEN K4M800:=0;	削除	リセット (M9、K4M800クリア) はラダーで実現
SC-M1	01 A02	07_Manua (15-18)	91	手動ジョグ制御	Axle_X_Sew_Control_Bit.正点动:=Axle.点动正转 AND Axle.正转允许;	削除	ジョグはM524/M525 (地上盤) やM504/M505 (HMI) で直接制御
SC-M2	01 A02	07_Manua	92	手動ジョグ時軸設定	Axle_X_Sew_Write.设定应用模式:=100; ... 额定速度:=Parameter_Set.X轴手动速度设置;	削除	モード/速度はラダー (D135/D145/D155, D131等) でMOV
SC-M3	01 A02	07_Manua	82	手動定位制御	IF Mode=2 AND Manual.X轴单独定位 ... THEN Axle.Auto_开启定位:=TRUE;	削除	定位要求 (M500/M520等) はラダーでトリガー
SC-M4	01 A02	07_Manua	83	手動定位時軸設定	Axle_X_Sew_Write.设定应用模式:=400; ... 额定速度:=Parameter_Set.X轴自动速度设置;	削除	定位時設定 (K400, D5000等) はラダーでMOV
SC-M5	01 A02	07_Manua	94	定位終了リセット	IF (Axle_X_Sew_Status_Bit.信息已就位激活...) THEN Axle.Auto_开启定位:=FALSE;	削除	定位終了リセットはラダーシーケンスで処理
SC-M6	01 A02	07_Manua	95	応用停止解除	OUT_T(...Axle_X_Sew_Control_Bit.使能应用停止,TC4,2); IF TS4 THEN ...	削除	応用停止解除 (T4/T5/T6) はラダーで定義
SC-07	01 A02	03_Func (5)	50	堆垛機静止中判定	IF Auto_Data.自动流程字=0 THEN ...	削除	静止中判定 (M50) はラダーでD300=K0判定
SC-08	01 A02	03_Func (5)	50	Mode切替ロジック	IF DInput.检修运行=FALSE THEN Mode:=3; ...	削除	モード選択 (M11/M12) はラダーで処理
SC-09	01 A02	03_Func (5)	51	タスクタイプ表示	HMI.单机入库类型:=Alone.任务类型:=1;	削除	HMI表示はラダー (M930-M933) で制御
SC-10	01 A02	03_Func (5)	52	避障レーダー制御	IF Auto_Data.X轴行走当前实位置<0.0 THEN DOutput.行走前方避障模式1:=TRUE;	削除	避障出力 (Y86/Y88) はラダー (M676/M678) で制御
SC-11	01 A02	04Master (6)	52	通信データ転送	BMOV(1, U2YG4096, 30, D3000); BMOV(1, D3050, 30, U2YG12288);	削除	通信処理はラダーで実行
SC-12	01 A02	04Master (6)	52	通信制御ビット転送	MOV(1, D3024, K4M2500); MOV(1, K4M2000, D3078);	削除	制御ビット処理はラダーで実行
SC-13	01 A02	04Master (6)	52	タスク情報受取	Wcs_interface.任务ID:=Master_W.任务ID;	削除	タスク情報はラダーでD330~D340に直接MOV
SC-14	01 A02	04Master (6)	53	SCステータス書込	Master_R.堆垛机状态:=Auto_Data.堆垛机状态; INT(...Master_R.行走当前位置);	削除	ステータス (D3050台) はラダーで転送
SC-15	01 A02	04Master (6)	54	地上盤手動制御	IF Stacker_W_Control_Bit.请求手动控制 AND 手动模式状态 THEN ...	削除	手動制御ビット (M2500台) はラダーでM520台に割当
SC-16	01 A02	06_Auto (9-10)	58-66	タスク開始ロジック	任务开始 WCS就绪——联机模式/单机模式	削除	タスク処理 (M551~M554) はラダーで実装
SC-17	01 A02	06_Auto (11)	68	タスク強制終了	IF HMI.终止任务 THEN ... Auto_Data.自动流程字:=0;	削除	中止処理 (M905) はラダーでD330~D340をK0にMOV
SC-18	01 A02	08_Alarm (21)	105	HMI画面切替	IF Auto_Data.错错错>0 AND NOT 报警辅助 THEN HMI画面:=5;	削除	HMI制御はラダーで処理
SC-19	01 A02	08_Alarm (22)	107	警告コード判定	Warning_Code:=0; IF Parameter_Set.X轴前限位设置< Axle.Auto_目标位置...	削除	警告コード (D406) はラダーで判定・MOV

地上盤(A01)

変更ID	ファイル名	データ名	開始行	機能概要	変更前記述(抜粋)	措置	理由/備考
GR-01	01 A01	Alarm (2)	112	アラーム判定	IF DInput.输入电源=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN Alarm_Code:=1;	削除	アラーム処理(D456)はラダーで再構築
GR-02	01 A01	Alarm (2)	114	故障リセット	IF (HMI.故障复位 OR DInput.故障复位) AND Alarm_Code<>0 THEN ...	削除	リセット処理(M120トリガー)はラダーで再構築
GR-03	01 A01	Master (9)	133	WCS連動タスク転送	IF mode=0 AND Wcs_R.地面柜设设状态=1 ... THEN Stacker_W.任务类型:=Wcs_W.任务类型;	削除	タスク転送(M3800フラグ)はラダーで実行
GR-04	01 A01	Master (11)	138	単機モードタスク発行	IF Stacker_R.堆垛机状态=1 AND mode=1 ... THEN Stacker_W.任务类型:=Alone.任务类型;	削除	単独タスク発行(M3804/M3803)はラダーで処理
GR-05	01 A01	Func (6)	126	AGV目的地下発	IF 自动单机模式状态 AND CCLink_R1.Status_Bit.出库货叉台物料检检 ... THEN CCLink_W1.允许出料到AGV:=Out_CV.AGV目的地;	削除	AGV許可ロジックはラダーで再定義
GR-06	01 A01	Master (12)	139	CVへのタスク発行	IF Stacker_W.任务类型=1 AND Stacker_W.任务ID=Stacker_R.当前任务ID ... THEN CCLink_W1.货叉站台任务ID:=Stacker_R.当前任务ID;	削除	CVタスク発行はラダーで処理
GR-07	01 A01	Master (12)	140	出庫完了CV指令	IF Stacker_W.任务类型=2 AND ... Stacker_R.任务状态=5 THEN ... B01CV_OutID:=Stacker_R.当前任务ID;	削除	CV側タスクID設定はラダーで処理