PC → A01

			PC		A01		
			Modbus			内部	
1	タスク タイプ	1：搬入 2：搬出 3：移庫 4：原位置	40000	→	D1300	D400	
2	タスク ID		40001	→	D1301	D401	
3			40002	→	D1302	D402	
4	起点 棚		40003	→	D1303	D403	
5	起点 列		40004	→	D1304	D404	
6	起点 層		40005	→	D1305	D405	
7	終点 棚		40006	→	D1306	D406	
8	終点 層		40007	→	D1307	D407	
9	終点 列		40008	→	D1308	D408	
10	搬入台 番号	1：CV1 2：CV3	40009	→	D1309	D409	
11	搬出台 番号	3：CV2 4：CV4	40010	→	D1310	D410	
12	ハートビート		40011	→	D1311	D411	
13	B01 搬入 可		40012	→	D1312	D412	
14	B02 搬入 可		40013	→	D1313	D413	
15	B01 搬出 可		40014	→	D1314	D414	
16	B02 搬出 可		40015	→	D1315	D415	
17	異常リセット	1：リセット	40016	→	D1316	D416	
18	予備		40017	→	D1317	D417	
19	予備		40018	→	D1318	D418	
20	予備		40019	→	D1319	D419	
21	予備		40020	→	D1320	D420	
22	入庫側 搬出 AGV行先		40021		D1321	D421	
23	出庫側 搬出 AGV行先		40022	→	D1322	D422	
24	入庫側 搬入 RFID 異常	0：異常 無 1：RFID 不一致	40023	→	D1323	D423	
25	入庫側 搬出 RFID 異常	0：異常 無 1：計画未達 2：RFID 不一致 3：1 and 2	40024	→	D1342	D424	
26	出庫側 搬入 RFID 異常	0：異常 無 1：RFID 不一致	40025	→	D1345	D425	
27	出庫側 搬出 RFID 異常	0：異常 無 1：計画未達 2：RFID 不一致 3：1 and 2	40026	→	D1346	D426	

A01 → PC

			A01				PC
			内部		Modbus		
1	スタッカー 状態	0：準備中 1：待機中 2：動作中 3：異常		D300	D1200	→	40050
2	スタッカー 自動 STEP No.			D301	D1201	→	40051
3	スタッカー エラーコード			D302	D1202	→	40052
4	スタッカー タスク 状態			D303	D1203	→	40053
5	タスク ID			D304	D1204	→	40054
6				D305	D1205	→	40055
7	タスク 実行総数			D306	D1206	→	40056
8				D307	D1207	→	40057
9	現在 X軸位置（走行）			D308	D1208	→	40058
10	現在 Y軸位置（昇降）			D309	D1209	→	40059
11	現在 Z軸位置（フォーク）			D310	D1210	→	40060
12	現在 X軸速度（走行）			D311	D1211	→	40061
13	現在 Y軸速度（昇降）			D312	D1212	→	40062
14	現在 Z軸速度（フォーク）			D313	D1213	→	40063
15	スタッカー 現在モード	0：運転ﾓｰﾄﾞ 3：点検ﾓｰﾄﾞ		D314	D1214	→	40064
16	ハートビート			D315	D1215	→	40065
17	搬入リクエスト 1			D316	D1216	→	40066
18	搬入リクエスト 2			D317	D1217	→	40067
19	搬出リクエスト 1			D318	D1218	→	40068
20	搬出リクエスト 2			D319	D1219	→	40069
21	予備			D320	D1220	→	40070
22	A01 現在モード	0：自動/連動モード 1：自動/単独モード 2：手動モード 3：点検ﾓｰﾄﾞ		D321	D1221	→	40071
23	A01 現在状態	0：初期化 1：タスク発行許可 2：動作中 3：異常		D322	D1222	→	40072
24	A01 エラーコード			D323	D1223	→	40073

25	入庫側 搬入状態	0：－ 1：動作中 2：動作完了 3：異常		D324	D1224	→	40074
26	入庫側 搬入ﾌｫｰｸ部 在席	1001：パレット在席		D325	D1225	→	40075
27	入庫側 搬入タスク ID			D326	D1226	→	40076
28				D327	D1227	→	40077
29	入庫側 搬出状態	0：－ 1：動作中 2：動作完了 3：異常		D328	D1228	→	40078
30	入庫側 搬出タスク ID			D329	D1229	→	40079
31				D330	D1230	→	40080
32	入庫側 搬入 RFID 読値			D331	D1231	→	40081
33				D332	D1232	→	40082
34				D333	D1233	→	40083
35				D334	D1234	→	40084
36				D335	D1235	→	40085
37				D336	D1236	→	40086
33				D337	D1237	→	40087
34	入庫側 搬出 RFID 読値			D338	D1238	→	40088
35				D339	D1239	→	40089
36				D340	D1240	→	40090
37				D341	D1241	→	40091
38				D342	D1242	→	40092
39				D343	D1243	→	40093
40				D344	D1244	→	40094
41	出庫側 搬入状態	0：－ 1：動作中 2：動作完了 3：異常		D345	D1245	→	40095
42	出庫側 搬入ﾌｫｰｸ部 在席	1005：パレット在席		D346	D1246	→	40096
43	出庫側 搬入タスク ID			D347	D1247	→	40097
44				D348	D1248	→	40098
45	出庫側 搬入状態	0：－ 1：動作中 2：動作完了 3：異常		D349	D1249	→	40099
46	出庫側 搬入タスク ID			D350	D1250	→	40100
47				D351	D1251	→	40101
48	出庫側 搬入 RFID 読値			D352	D1252	→	40102
49				D353	D1253	→	40103
50				D354	D1254	→	40104
51				D355	D1255	→	40105
52				D356	D1256	→	40106
53				D357	D1257	→	40107
54				D358	D1258	→	40108

55	出庫側 搬出 RFID 読値			D359	D1259	→	40109
56				D360	D1260	→	40110
57				D361	D1261	→	40111
58				D362	D1262	→	40112
59				D363	D1263	→	40113
60				D364	D1264	→	40114
61				D365	D1265	→	40115
70	入庫側 搬出CV前進入可			D366	D1266	→	40116
71	出庫側 搬出CV前進入可			D367	D1267	→	40117
72	入庫側 搬出AGV発進可			D368	D1268	→	40118
73	出庫側 搬出AGV発進可			D369	D1269	→	40119

1001|1002	入庫側搬入 現在タスクステータス
1001	入庫側搬入 タスクID
1002	入庫側搬入台 タスクID
1003|1004	入庫側搬出 現在タスクステータス
1003	入庫側搬出 タスクID
1001	入庫側搬入 RFID 読値
1003	入庫側搬出 RFID 読値
1005|1006	出庫側搬入 現在タスクステータス
1005	出庫側搬入 タスクID
1006	出庫側搬入台 タスクID
1007|1008	出庫側搬出 現在タスクステータス
1007站台任务ID	出庫側搬出 タスクID
1005站台RFID读取值	出庫側搬入 RFID 読値
1007站台RIFD读取值	出庫側搬出 RFID 読値
1004	入庫側搬出台 搬出可
1008	出庫側搬出台 搬出可

A01 → スタッカー

			A01					スタッカー				
			内部		Modbus				内部			BMOV
1	タスク タイプ	1：搬入	M3891	D200	D1100	4000	→	D3000	D330			D330
		2：搬出	M3892									
		3：移庫	M3893									
		4：原位置	M3894									
2	タスク ID			D201	D1101	4001	→	D3001	D331			D331
3				D202	D1102	4002	→	D3002	D332			D332
4	起点 棚			D203	D1103	4003	→	D3003	D333			D333
5	起点 列			D204	D1104	4004	→	D3004	D334			D334
6	起点 層			D205	D1105	4005	→	D3005	D335			D335
7	終点 棚			D206	D1106	4006	→	D3006	D336			D336
8	終点 層			D207	D1107	4007	→	D3007	D337			D337
9	終点 列			D208	D1108	4008	→	D3008	D338			D338
10	搬入台 番号	1：CV1		D209	D1109	4009	→	D3009	D339			D339
		2：CV3										
11	搬出台 番号	3：CV2		D210	D1110	4010	→	D3010	D340			D340
		4：CV4										
12	ハートビート			D211	D1111	4011	→	D3011	D3065			D341
13	B01 搬入 可			D212	D1112	4012	→	D3012	M3208			D342
14	B02 搬入 可			D213	D1113	4013	→	D3013	M3210			D343
15	B01 搬出 可			D214	D1114	4014	→	D3014	M3213			D344
16	B02 搬出 可			D215	D1115	4015	→	D3015	M3215			D345
17	現在モード	0：自動連動		D216	D1116	4016	→	D3016	M3220			D346
		1：自動単独							M3221			
		2：手動							M3222			
18	異常リセット	1：リセット		D217	D1117	4017	→	D3017	D3017			D347
19	一時停止	1：一時停止		D218	D1118	4018	→	D3018	D3018			D348
20	目標位置 X軸（走行）			D219	D1119	4019	→	D3019	D3264			D349
21	目標位置 Y軸（昇降）			D220	D1120	4020	→	D3020	D3262			D350
22	目標位置 Z軸（フォーク）			D221	D1121	4021	→	D3021	D3260			D351
23	目標 列（走行）			D222	D1122	4022	→	D3022	D3259			D352
24	目標 層（昇降）			D223	D1123	4023	→	D3023	D3258			D353
25	Control Bit 0	手動操作要求	M2000	D224	D1124	4024	→	D3024		M2500	M535	D354
	Control Bit 1	位置決め/数値 切替	M2001							M2501	M523	
	Control Bit 2	Y軸 強制	M2002							M2502	M530	
	Control Bit 3	X軸 位置決め	M2003							M2503	M520	
	Control Bit 4	Y軸 位置決め	M2004							M2504	M521	
	Control Bit 5	Z軸 位置決め	M2005							M2505	M522	
	Control Bit 6	X軸 前進（＋）	M2006							M2506	M524	
	Control Bit 7	X軸 後退（－）	M2007							M2507	M525	
	Control Bit 8	Y軸 上昇（＋）	M2008							M2508	M526	
	Control Bit 9	Y軸 下降（－）	M2009							M2509	M527	
	Control Bit 10	Z軸 左動作（＋）	M2010							M2510	M528	
	Control Bit 11	Z軸 右動作（－）	M2011							M2511	M529	
	Control Bit 12	原点位置 位置決め	M2012							M2512	M531	
	Control Bit 13	A01 自動運転中	M2013							M2513	M539	
	Control Bit 14		M2014							M2514		
	Control Bit 15		M2015							M2515		
26	非常停止	1：非常停止		D225	D1125	4025	→	D3025	M3219			D355
27	自動単独目標CV位置	1：入庫側CV 2：出庫側CV		D226	D1126	4026	→	D3026				D356
28				D227	D1127	4027	→	D3027				D357
29				D228	D1128	4028	→	D3028				D358
30				D229	D1129	4029	→	D3029				D359

スタッカー → A01

			スタッカー					A01			
			内部			Modbus			内部		
1	現在ステータス	0：準備中 1：待機中 2：動作中 3：異常			D316	D3050	→	4050	D1000	D100	
2	自動 STEP No.				D300	D3051	→	4051	D1001	D101	
3	エラーコード				D301	D3052	→	4052	D1002	D102	
4	タスク 状態	0：*** 1：搬入運転中 2：搬出運転中 3：移庫運転中 4：検修運転中 5：タスク完了 6：異常発生中			D311	D3053	→	4053	D1003	D103	
5	タスク ID				D312	D3054	→	4054	D1004	D104	
6					D313	D3055	→	4055	D1005	D105	
7	タスク 実行総数				D314	D3056	→	4056	D1006	D106	
8					D315	D3057	→	4057	D1007	D107	
9	現在 X軸位置（走行）				D317	D3058	→	4058	D1008	D108	
10	現在 Y軸位置（昇降）				D319	D3059	→	4059	D1009	D109	
11	現在 Z軸位置（フォーク）				D321	D3060	→	4060	D1010	D110	
12	現在 X軸速度（走行）				D323	D3061	→	4061	D1011	D111	
13	現在 Y軸速度（昇降）				D325	D3062	→	4062	D1012	D112	
14	現在 Z軸速度（フォーク）				D327	D3063	→	4063	D1013	D113	
15	現在モード	0：運転 2：点検			D404	D3064	→	4064	D1014	D114	
16	ハートビート				D3001	D3065	→	4065	D1015	D115	
17	搬入要求 1				D410	D3066	→	4066	D1016	D116	
18	搬入要求 2				D411	D3067	→	4067	D1017	D117	
19	搬出要求 1				D412	D3068	→	4068	D1018	D118	
20	搬出要求 2				D413	D3069	→	4069	D1019	D119	
21	現在 X軸トルク（走行）				D103	D3070	→	4070	D1020	D120	
22	現在 Y軸トルク（昇降）				D113	D3071	→	4071	D1021	D121	
23	現在 Z軸トルク（フォーク）				D123	D3072	→	4072	D1022	D122	
24	X軸 アラーム（走行）				D183	D3073	→	4073	D1023	D123	
25	Y軸 アラーム（昇降）				C184	D3074	→	4074	D1024	D124	
26	Z軸 アラーム（フォーク）				D185	D3075	→	4075	D1025	D125	
27	現在 列				D400	D3076	→	4076	D1026	D126	
28	現在 層				D402	D3077	→	4077	D1027	D127	
29	Status Bit 0	A01 手動操作中	M35	M2000		D3078	→	4078	D1028	D128	M2500
	Status Bit 1	フォーク 零点位置	M506	M2001							M2501
	Status Bit 2	オーバーラン X軸（前進）	M612	M2002							M2502
	Status Bit 3	オーバーラン X軸（後退）	M613	M2003							M2503
	Status Bit 4	オーバーラン Y軸（上昇）	M616	M2004							M2504
	Status Bit 5	オーバーラン Y軸（下降）	M617	M2005							M2505
	Status Bit 6	オーバーラン Z軸（左）	M624	M2006							M2506
	Status Bit 7	オーバーラン Z軸（右）	M625	M2007							M2507
	Status Bit 8	受取中	M90	M2008							M2508
	Status Bit 9	受渡中	M91	M2009							M2509
	Status Bit 10	受取完了	M92	M2010							M2510
	Status Bit 11	受渡完了	M93	M2011							M2511
	Status Bit 12	点検ﾓｰﾄﾞ	M11	M2012							M2512
	Status Bit 13	運転ﾓｰﾄﾞ	M12	M2013							M2513
	Status Bit 14	X軸 位置決め完了	M416	M2014							M2514
	Status Bit 15	Y軸 位置決め完了	M437	M2015							M2015
30	予備				D406	D3079	→	4079	D1029	D129	

ネットワークNO.	局番	種別	盤名称	リンク側				CPU側			
				デバイス名	点数	先頭	最終	デバイス名	点数	先頭	最終
1	0	マスタ局	地上側自動倉庫制御盤	RX	144	0000	008F	X	144	1000	108F
				RY	144	0000	008F	Y	144	1000	108F
				RWr	144	0100	018F	D	144	3000	3143
				RWw	144	0100	018F	D	144	4000	4143
1	1	ローカル局	入庫側コンベア制御盤	RX	48	0000	002F	X	48	1000	102F
				RY	48	0000	002F	Y	48	1000	102F
				RWr	48	0100	012F	D	48	3100	3147
				RWw	48	0100	012F	D	48	3000	3047
1	2	ローカル局	出庫側コンベア制御盤	RX	48	0030	005F	X	48	1000	102F
				RY	48	0030	005F	Y	48	1000	102F
				RWr	48	0130	015F	D	48	3100	3147
				RWw	48	0130	015F	D	48	3000	3047
1	3	ローカル局	AGV統括盤	RX	48	0060	008F	X	48	1000	102F
				RY	48	0060	008F	Y	48	1000	102F
				RWr	48	0160	018F	D	48	3000	3047
				RWw	48	0160	018F	D	48	3100	3147

CC-Link IE
CV → A01

		CV					A01				
							B01	B02	B01	B02	
		内部			CC-Link IE				内部		
1	搬入ﾌｫｰｸ部ﾊﾟﾚｯﾄ在席	X84	M1036	M600	Y1000	→	X1000	X1030	M1000	M1048	
2	搬入CV減速	XA5	M1069	M601	Y1001	→	X1001	X1031	M1001	M1049	
3	搬入CV停止	XA4	M1068	M602	Y1002	→	X1002	X1032	M1002	M1050	3sec延長
4	搬出CV停止	X94	M1052	M650	Y1003	→	X1003	X1033	M1003	M1051	3sec延長
5	搬出CV減速	X95	M1053	M651	Y1004	→	X1004	X1034	M1004	M1052	
6	搬出台ﾊﾟﾚｯﾄ在席	XAC	M1076	M652	Y1005	→	X1005	X1035	M1005	M1053	
7	搬入ﾌｫｰｸ上昇端	X80	M1032	M608	Y1006	→	X1006	X1036	M1006	M1054	
8	搬入ﾌｫｰｸ下降端	X81	M1033	M609	Y1007	→	X1007	X1037	M1007	M1055	
9	搬入台上昇端	XA0	M1064	M603	Y1008	→	X1008	X1038	M1008	M1056	
10	搬入台下降端	XA1	M1065	M604	Y1009	→	X1009	X1039	M1009	M1057	
11	搬出ﾌｫｰｸ上昇端	X90	M1048	M658	Y100A	→	X100A	X103A	M1010	M1058	
12	搬出ﾌｫｰｸ下降端	X91	M1049	M659	Y100B	→	X100B	X103B	M1011	M1059	
13	搬出台上昇端	XA8	M1072	M653	Y100C	→	X100C	X103C	M1012	M1060	
14	搬出台下降端	XA9	M1073	M654	Y100D	→	X100D	X103D	M1013	M1061	
15	搬入CV幅超過 1	X8D	M1045		Y100E	→	X100E	X103E	M1014	M1062	
16	搬入CV幅超過 2	X8E	M1046		Y100F	→	X100F	X103F	M1015	M1063	
17	搬入CV高さ超過	X8F	M1047		Y1010	→	X1010	X1040	M1016	M1064	
18					Y1011	→	X1011	X1041	M1017	M1065	
19	搬入CV LC 正常	XB4 and XB5	M1084 and M1085		Y1012	→	X1012	X1042	M1018	M1066	
20	搬出CV LC 正常	XB6 and XB7	M1086 and M1087		Y1013	→	X1013	X1043	M1019	M1067	
21	AGV入口 LC 正常	XB0 and XB1	M1080 and M1081		Y1014	→	X1014	X1044	M1020	M1068	
22	AGV出口 LC 正常	XB2 and XB3	M1082 and M1083		Y1015	→	X1015	X1045	M1021	M1069	
23	安全ﾄﾞｱSW 正常	XBA andXBB	M1090 and M1091		Y1016	→	X1016	X1046	M1022	M1070	
24	搬入AGV在席	XC7 and XCA	M1103 and m1106		Y1017	→	X1017	X1047	M1023	M1071	ST言語：'=1
25	搬入AGVﾊﾟﾚｯﾄ在席	X8A	M1042	M607	Y1018	→	X1018	X1048	M1024	M1072	
26	搬出AGV在席	XCD and XD0	M1109 and m1111	M672	Y1019	→	X1019	X1049	M1025	M1073	ST言語：'=1
27	搬出AGVﾊﾟﾚｯﾄ在席	X9A	M1058	M657	Y101A	→	X101A	X104A	M1026	M1074	
28	搬入ﾌｫｰｸ伸縮限	Not X88	M1040		Y101B	→	X101B	X104B	M1027	M1075	
29	搬入ﾌｫｰｸ零点	X86 and X87	M1038 and M1039		Y101C	→	X101C	X104C	M1028	M1076	
30	搬出ﾌｫｰｸ伸縮限	Not X98	M1056		Y101D	→	X101D	X104D	M1029	M1077	
31	搬出ﾌｫｰｸ零点	X96 and X97	M1054 and M1055		Y101E	→	X101E	X104E	M1030	M1078	
32					Y101F	→	X101F	X104F	M1031	M1079	
33	異常発生				Y1020	→	X1020	X1050	M1032	M1080	
34	自動連動運転中				Y1021	→	X1021	X1051	M1033	M1081	
35					Y1022	→	X1022	X1052	M1034	M1082	
36					Y1023	→	X1023	X1053	M1035	M1083	
37					Y1024	→	X1024	X1054	M1036	M1084	
38	搬入台ﾊﾟﾚｯﾄ在席				Y1025	→	X1025	X1055	M1037	M1085	
39	搬出ﾌｫｰｸ部ﾊﾟﾚｯﾄ在席				Y1026	→	X1026	X1056	M1038	M1086	
40					Y1027	→	X1027	X1057	M1039	M1087	
41					Y1028	→	X1028	X1058	M1040	M1088	
42					Y1029	→	X1029	X1059	M1041	M1089	
43	搬入受取可				Y102A	→	X102A	X105A	M1042	M1090	
44	搬出受渡可				Y102B	→	X102B	X105B	M1043	M1091	
45					Y102C	→	X102C	X105C	M1044	M1092	
46					Y102D	→	X102D	X105D	M1045	M1093	
47					Y102E	→	X102E	X105E	M1046	M1094	
48					Y102F	→	X102F	X105F	M1047	M1095	

CC-Link IE
A01 → CV

		A01			CV		
		B01	B02				
		CC-Link IE				内部	
1	異常リセット	Y1000	Y1030	→	X1000	M1400	
2	スタッカー 受取中	Y1001	Y1031	→	X1001	M1401	
3	スタッカー 受渡中	Y1002	Y1032	→	X1002	M1402	
4		Y1003	Y1033	→	X1003	M1403	
5		Y1004	Y1034	→	X1004	M1404	
6		Y1005	Y1035	→	X1005	M1405	
7		Y1006	Y1036	→	X1006	M1406	
8		Y1007	Y1037	→	X1007	M1407	
9		Y1008	Y1038	→	X1008	M1408	
10		Y1009	Y1039	→	X1009	M1409	
11		Y100A	Y103A	→	X100A	M1410	
12		Y100B	Y103B	→	X100B	M1411	
13		Y100C	Y103C	→	X100C	M1412	
14		Y100D	Y103D	→	X100D	M1413	
15		Y100E	Y103E	→	X100E	M1414	
16		Y100F	Y103F	→	X100F	M1415	
17		Y1010	Y1040	→	Y1010	M1416	
18		Y1011	Y1041	→	Y1011	M1417	
19		Y1012	Y1042	→	Y1012	M1418	
20		Y1013	Y1043	→	Y1013	M1419	
21		Y1014	Y1044	→	Y1014	M1420	
22		Y1015	Y1045	→	Y1015	M1421	
23		Y1016	Y1046	→	Y1016	M1422	
24		Y1017	Y1047	→	Y1017	M1423	
25		Y1018	Y1048	→	Y1018	M1424	
26		Y1019	Y1049	→	Y1019	M1425	
27		Y101A	Y104A	→	Y101A	M1426	
28		Y101B	Y104B	→	Y101B	M1427	
29		Y101C	Y104C	→	Y101C	M1428	
30		Y101D	Y104D	→	Y101D	M1429	
31		Y101E	Y104E	→	Y101E	M1430	
32		Y101F	Y104F	→	Y101F	M1431	
33		Y1020	Y1050	→	Y1020	M1432	
34		Y1021	Y1051	→	Y1021	M1433	
35		Y1022	Y1052	→	Y1022	M1434	
36		Y1023	Y1053	→	Y1023	M1435	
37		Y1024	Y1054	→	Y1024	M1436	
38		Y1025	Y1055	→	Y1025	M1437	
39		Y1026	Y1056	→	Y1026	M1438	
40		Y1027	Y1057	→	Y1027	M1439	
41		Y1028	Y1058	→	Y1028	M1440	
42		Y1029	Y1059	→	Y1029	M1441	
43		Y102A	Y105A	→	Y102A	M1442	
44		Y102B	Y105B	→	Y102B	M1443	
45		Y102C	Y105C	→	Y102C	M1444	
46		Y102D	Y105D	→	Y102D	M1445	
47		Y102E	Y105E	→	Y102E	M1446	
48		Y102F	Y105F	→	Y102F	M1447	

CC-Link IE
CV → A01

		CV			A01					ラダー化時、要変更	
					B01	B02	B01	B02		B01・B02	A02
		内部	CC-Link IE				内部				
ハートビート		T0	D3000	→	D3000	D3048	D1400	D1448			
現在ﾓｰﾄﾞ	0：運転モード 1：単独モード 2：手動モード 3：点検モード	D1008	D3001	→	D3001	D3049	D1401	D1449		0：自動/連動 1：自動/単独 2：手動 3：－	0：運転 1：－ 2：－ 3：点検
装置状態	0：未準備 1：待機中 3：異常	D302	D3002	→	D3002	D3050	D1402	D1450		0：未準備 1：運転準備入？ 3：異常	
エラーコード		D1005	D3003	→	D3003	D3051	D1403	D1451			
搬入ﾀｽｸ状態	0：－ 1：タスク実行中 2：タスク完了 3：タスク失敗	D1002	D3004	→	D3004	D3052	D1404	D1452		0：－ 1：動作中 2：待機中 3：異常	
AGV搬入完了 ST No.	入庫側 1001 出庫側 1005	D305	D3005	→	D3005	D3053	D1405	D1453	RFID 取得後：1001、タスクID受取後：0 出庫側：A01にて「+4」している		
搬入ﾌﾀｽｸID	2 word 1～999999	D1000	D3006	→	D3006	D3054	D1406	D1454	常時 D1000、転送		
搬入許可	0：不可 1：可		D3008	→	D3008	D3056	D1408	D1456			
搬出ﾀｽｸ状態	0：－ 1：タスク実行中 2：タスク完了 3：タスク失敗	D1102	D3009	→	D3009	D3057	D1409	D1457		0：－ 1：動作中 2：待機中 3：異常	
搬出ﾀｽｸID	2 word 1～999999	D1100	D3010	→	D3010	D3058	D1410	D1458	常時 D1100、転送		
搬出許可	0：不可 1：可		D3012	→	D3012	D3060	D1412	D1460			
搬入RFID読値	6 Word	D313	D3013	→	D3013	D3061	D1413	D1461			
搬出RFID読値	6 Word	D320	D3020	→	D3020	D3068	D1420	D1468			
搬入 実行STEP		D1003	D3027	→	D3027	D3075	D1427	D1475			
搬出 実行STEP		D1103	D3028	→	D3028	D3076	D1428	D1476			
AGV搬出完了	0：未完 1：完了		D3029	→	D3029	D3077	D1429	D1477	0：AGV発進後		
搬出AGV行先	1～50	D1110	D3030		D3030	D3078	D1430	D1478	自動単独のみ		
搬入ﾌｫｰｸ位置		D186	D3031	→	D3031	D3079	D1431	D1479			
搬出ﾌｫｰｸ位置		D190	D3032	→	D3032	D3080	D1432	D1480			
			D3033	→	D3033	D3081	D1433	D1481			
			D3034	→	D3034	D3082	D1434	D1482			
			D3035	→	D3035	D3083	D1435	D1483			
			D3036	→	D3036	D3084	D1436	D1484			
			D3037	→	D3037	D3085	D1437	D1485			
			D3038	→	D3038	D3086	D1438	D1486			
			D3039	→	D3039	D3087	D1439	D1487			
			D3040	→	D3040	D3088	D1440	D1488			
			D3041	→	D3041	D3089	D1441	D1489			
			D3042	→	D3042	D3090	D1442	D1490			
			D3043	→	D3043	D3091	D1443	D1491			
			D3044	→	D3044	D3092	D1444	D1492			
			D3045	→	D3045	D3093	D1445	D1493			
			D3046	→	D3046	D3094	D1446	D1494			
			D3047	→	D3047	D3095	D1447	D1495			

CC-Link IE
A01 → CV

		A01			CV		
		B01	B02				
		CC-Link IE				内部	
ハートビート		D4000	D4048	→	D3100	D1400	
搬入 タスク ID		D4001	D4049	→	D3101	D1401	
		D4002	D4050	→	D3102	D1402	
搬入 スタッカー 受取完了	1：受取完了	D4003	D4051	→	D3103	D1403	
搬出 タスク ID		D4004	D4052	→	D3104	D1404	
		D4005	D4053	→	D3105	D1405	
搬出AGV行先	1～50	D4006	D4054	→	D3106	D1406	
搬入 RFID 異常	1：不一致	D4007	D4055	→	D3107	D1407	
搬出 RFID 異常	1：計画未達	D4008	D4056	→	D3108	D1408	
搬出 スタッカー 受渡完了	1：受渡完了	D4009	D4057	→	D3109	D1409	
		D4010	D4058	→	D3110	D1410	
現在 モード	0： 1： 2： 3： 4： 5：手動モード 要確認	D4011	D4059	→	D3111	D1411	
		D4012	D4060	→	D3112	D1412	
		D4013	D4061	→	D3113	D1413	
		D4014	D4062	→	D3114	D1414	
		D4015	D4063	→	D3115	D1415	
		D4016	D4064	→	D3116	D1416	
		D4017	D4065	→	D3117	D1417	
		D4018	D4066	→	D3118	D1418	
		D4019	D4067	→	D3119	D1419	
		D4020	D4068	→	D3120	D1420	
		D4021	D4069	→	D3121	D1421	
		D4022	D4070	→	D3122	D1422	
		D4023	D4071	→	D3123	D1423	
		D4024	D4072	→	D3124	D1424	
		D4025	D4073	→	D3125	D1425	
		D4026	D4074	→	D3126	D1426	
		D4027	D4075	→	D3127	D1427	
		D4028	D4076	→	D3128	D1428	
		D4029	D4077	→	D3129	D1429	
		D4030	D4078	→	D3130	D1430	
		D4031	D4079	→	D3131	D1431	
		D4032	D4080	→	D3132	D1432	
		D4033	D4081	→	D3133	D1433	
		D4034	D4082	→	D3134	D1434	
		D4035	D4083	→	D3135	D1435	
		D4036	D4084	→	D3136	D1436	
		D4037	D4085	→	D3137	D1437	
		D4038	D4086	→	D3138	D1438	
		D4039	D4087	→	D3139	D1439	
		D4040	D4088	→	D3140	D1440	
		D4041	D4089	→	D3141	D1441	
		D4042	D4090	→	D3142	D1442	
		D4043	D4091	→	D3143	D1443	
		D4044	D4092	→	D3144	D1444	
		D4045	D4093	→	D3145	D1445	
		D4046	D4094	→	D3146	D1446	
		D4047	D4095	→	D3147	D1447	

CC-Link IE
A01 → AGV統括盤

		A01		AGV	
		CC-Link IE			
ハートビート	未使用	D4096	→	D3000	
入庫側 搬出 AGV行先	未使用	D4097	→	D3001	
出庫側 搬出 AGV行先		D4098	→	D3002	
入庫側 搬出 AGV発進可	未使用	D4099	→	D3003	
出庫側 搬出 AGV発進可	1：発進可	D4100	→	D3004	
		D4101	→	D3005	
		D4102	→	D3006	
		D4103	→	D3007	
		D4104	→	D3008	
		D4105	→	D3009	
		D4106	→	D3010	
		D4107	→	D3011	
		D4108	→	D3012	
		D4109	→	D3013	
		D4110	→	D3014	
		D4111	→	D3015	
		D4112	→	D3016	
		D4113	→	D3017	
		D4114	→	D3018	
		D4115	→	D3019	
		D4116	→	D3020	
		D4117	→	D3021	
		D4118	→	D3022	
		D4119	→	D3023	
		D4120	→	D3024	
		D4121	→	D3025	
		D4122	→	D3026	
		D4123	→	D3027	
		D4124	→	D3028	
		D4125	→	D3029	
		D4126	→	D3030	
		D4127	→	D3031	
		D4128	→	D3032	
		D4129	→	D3033	
		D4130	→	D3034	
		D4131	→	D3035	
		D4132	→	D3036	
		D4133	→	D3037	
		D4134	→	D3038	
		D4135	→	D3039	
		D4136	→	D3040	
		D4137	→	D3041	
		D4138	→	D3042	
		D4139	→	D3043	
		D4140	→	D3044	
		D4141	→	D3045	
		D4142	→	D3046	
		D4143	→	D3047	