

How to operate the remote control

電源
Power

音量ボタン
Volume

音声切替ボタン
Voice switching

チャンネルボタン
Channel

