

空调遥控器使用说明

感谢您使用 Panasonic 空调。
使用前请仔细阅读本说明书。



1. 按键功能说明

- 1 **冷房** 制冷模式，开始制冷运行。
- 2 **除湿** 除湿模式，开始除湿运行。
- 3 **暖房** 制热模式，开始制热运行。
- 4 **风向** 设置送风方向。
- 5 **内部クリーン** 启动内部清洁功能。
- 6 **切入タイマー** 定时开/关机，设置或取消定时。
- 7 **温度** 调节温度。
▲ 升高 / ▼ 降低
- 8 **決定** 确认设置。
- 9 **风量** 设置风速大小。
- 10 **しずか パワフル** 静音 / 强劲模式切换。
在静音模式和强劲模式之间切换。
- 11 **取消** 取消设置。
- 12 **停止** 停止运行。

2. 快速操作指南

- 1 按 **冷房** **除湿** 或 **暖房** 选择运行模式。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 设置所需温度。
- 3 按 **风量** 设置风速。
- 4 按 **停止** 停止运行。



重要提示

在冬季，如果将温度突然调高到 30°C，空调可能无法启动。