NEC SX-Aurora Tsubasa: Instrukcja

Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2020 by M. Hermanowicz <m.hermanowicz@icm.edu.pl>

Dokument opisuje podstawy użytkowania komputera wektorowego NEC SX-Aurora Tsubasa, dostępnego w centrum obliczeniowym ICM UW. Treść jest oparta na cytowanej w tekście dokumentacji i ma na celu zebranie podstawowych informacji i ich źródeł na potrzeby użytkowników ICM.

Spis treści

1 Wprowadzenie
2 Podstawy użytkowania
3 SOL: Transparent Neural Network Acceleration
3 3

1 Wprowadzenie

NEC SX-Aurora Tsubasa to zapowiedziany w 2017 roku procesor wektorowy (ang. vector engine, VE) o architekturze należącej do serii SX – rozwijanej przez firmę NEC od połowy lat osiemdziesiątych [1]. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, urządzenie nie jest samodzielną jednostką obliczeniową, ale zostało zaprojektowane jako karta PCIe, która pracuje w ramach i pod kontrolą serwera o standardowej architekturze x86_64 (ang. vector host, VH). Host jest zarządzany przez system operacyjny GNU/Linux i dostarcza kompletnego środowiska programistycznego niezbędnego do pracy z podłączonymi kartami VE. Jednym z kluczowych komponentów oprogramowania jest VEOS (ang. Vector Engine Operating System), który pracując po stronie VH pełni funkcję systemu operacyjnego dla programów wykonywanych na VE [2].

ICM UW dostarcza użytkownikom instalację NEC SX-Aurora Tsubasa jako część klastra obliczeniowego Rysy (partycja **ve**) – patrz Tabela 1.

	Vector Host (VH)	Vector Engine (VE)
Model CPU	Intel Xeon Gold 6126	NEC SX-Aurora Tsubasa A300-8
Rdzenie CPU	2×12	8×8
Pamięc RAM [GB]	192	8×48

Tabela 1: NEC SX-Aurora Tsubasa w ICM UW: partycja ve klastra Rysy

2 Podstawy użytkowania

Użycie komputera NEC wymaga zalogowania się do klastra Rysy przez SSH [3] za pośrednictwem systemu dostępowego hpc.icm.edu.pl. Można wykonać tę czynność w dwóch krokach, jak pokazano na Listingu 1, lub w jednym: wywołując instrukcję ssh z opcją -J (ang. jump host), która pozwala określić host pośredniczący w połączeniu z systemem docelowym (szczegóły: man ssh).

```
$ ssh username@hpc.icm.edu.pl
$ ssh rysy
```

Listing 1: Uzyskiwanie dostępu do systemu NEC SX-Aurora Tsubasa – klaster Rysy, ICM UW

Obciążeniem klastra i zadaniami użytkowników zarządza Slurm [4], natomiast oprogramowanie zorganizowane jest w formie modułów [5]. Pojedynczy węzeł obliczeniowy partycji **ve** (PBaran) może być używany interaktywnie – patrz Listing 2 – lub wsadowo (patrz kolejne akapity).

```
$ srun -A GRANT_ID -p ve --gres=ve:1 --pty bash -l
```

Listing 2: Uruchamianie sesji interaktywnej Slurm na klastrze Rysy

Opcja	Opis	
-с	tworzy plik obiektowy	
-0	nazwa pliku wyjściowego	
-I/path/to/include	włączenie plików nagłówkowych	
-L/path/to/lib	włączenie bibliotek	
-g	symbole dla debuggera	
-Wall	ostrzeżenia o składni	
-Werror	traktuj ostrzeżenia jako błędy	
-0[0-4]	poziomy optymalizacji	
-ftrace	użycie profilera	
-proginf	włącz analizę wykonania programu	
-report-all	raportuj diagnostykę	
-traceback	włącz informacje zwrotne nt. wykonania programu	
-fdiag-vector=[0-3]	poziom szczegółów diagnostyki wektorowej	

Tabela 2: Podstawowe opcje kompilatorów NEC

Po uruchomieniu sesji interaktywnej zostaje automatycznie zdefiniowana nowa zmienna środowiskowa \$VE_NODE_NUMBER, która określa która z kart VE zostanie użyta przez oprogramowanie użytkownika. Wartość tej zmiennej można sprawdzić i zdefiniować manualnie za pomoca instrukcji, odpowiednio, echo [6], export [7]. Oprogramowanie służące obsłusze kart VE znajduje się w katalogu /opt/nec/ve. Jego efektywne wykorzystanie wymaga modyfikacji niektórych zmiennych środowiskowych [8], takich jak \$PATH, \$LD_LIBRARY_PATH i innych, czego można w wygodny sposób dokonać za pomocą instrukcji source [9]:

```
$ source /opt/nec/ve/mpi/2.2.0/bin/necmpivars.sh
```

Listing 3: Modyfikacja zmiennych środowiskowych, potrzebnych do pracy z VE

Ustawienie zmiennych środowiskowych (Listing 3) sprawia, że narzędzia VE stają się dostępne dla użytkownika – wśród nich kompilatory NEC języków C, C++ i Fortran, które można wywołać instrukcjami, odpowiednio, ncc, nc++ i nfort lub ich odpowiednimi wariantami MPI: mpincc, mpinc++ i mpinfort. Należy pamiętać, że w systemie dostępnych jest kilka wersji kompilatorów, dlatego zajść potrzeba uwzględnienia numeru wersji przy ich wywołaniu, np. ncc-2.5.1. Ogólny schemat użycia kompilatorów NEC jest zgodny ze standardem znanym z GNU GCC: <kompilator> <opcje> <plik źródłowy>. Tabela 2 listuje zbiór kilkunastu podstawowych opcji kompilatorów NEC. Ostatnie cztery z nich, oznaczone czerwoną czcionką, pozwalają na analizę wydajności i szczegółów wektoryzacji programów. Ponadto, niektóre z nich wymagają dodatkowo zdefiniowania odpowiednich zmiennych środowiskowych. Pełna lista opcji wraz z opisem generowanych danych wyjściowych znajduje się w PROGINF/FTRACE User's Guide [10] oraz w dokumentacji poszczególnych kompilatorów [11, 12].

Programy mogą być uruchamiane bezpośrednio, poprzez podanie ścieżki dostępu do nich, lub pośrednio poprzez użycie programu ładującego VE (ve_exec) – przykłady z uwzględnieniem MPI zestawiono na Listingu 4. Listę opcji mpirun można uzyskać na stronie podręcznika systemowego mpirun [13] lub wydając polecenie mpirun –h.

```
$ ./program
$ ve_exec ./program
$ mpirun ./program
$ mpirun -v -np 2 -ve 0-1 ./program # uzywa kart VE numer 0 i 1
```

Listing 4: Uruchamianie sekwencyjnych i równoległych programów na karcie VE

Pełna dokumentacja dotycząca wszystkich komponentów SX-Aurora Tsubasa (sprzętowych i programowych) znajduje się na stronie internetowej NEC [15]. Przystępne dla użytkownika wprowadzenie znajduje się także na dedykowany blogu [16].

Wsadowy tryb pracy VE wymaga stworzenia skryptu i zlecenia go do kolejki Slurm. Przykładowa treść takiego pliku znajduje się na Listingu 5. Zawarte w nim opcje specyfikują nazwę zadania (-J), żądaną

liczbę węzłów obliczeniowych (-N), rdzeni CPU (--ntasks-per-node), pamięć (-mem; tutaj w mebabajtach), limit czasowy (--time), identyfikator grantu (-A), partition (-p), domyślne zasoby (--gres), plik wyjściowy (--output), a także właściwe instrukcje, które zostaną wykonane w ramach zadania po przyznaniu zasobów. Wyczerpująca lista dostępnych znajduje się w dokumentacji [14].

```
#!/bin/bash -1
#SBATCH -J name
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node 1
#SBATCH --mem 1000
#SBATCH --time=1:00:00
#SBATCH -A <Grant ID>
#SBATCH -p ve
#SBATCH --gres=ve:1
#SBATCH --output=out
./program
```

Listing 5: Przykładowy skrypt Slurm

Listing 6 przedstawia podstawowe polecenia służące pracy z zadaniami Slurm: zlecanie zadania do kolejki (sbatch), które zwraca nadany identyfikator, wyświetla wszystkie zadania użytkownika i ich status (squeue), zwraca szczegóły dotyczące wybranego zadania (scontrol), anuluje wykonanie zadania (scancel). Pełna lista dostępnych opcji znajduje się w dokumentacji Slurm [14].

```
$ sbatch job.sl # zleca zadanie do kolejki
$ squeue -u $USER # listuje wszystkie zadania uzytkownika
$ scontrol show job <ID> # zwraca szczegoly zadania o danym identyfikatorze
$ scancel <ID> # anuluje zadanie o danym identyfikatorze
```

Listing 6: Przykładowe polecenia Slurm

Klaster Rysy nie posiada dedykowanego systemu plików na potrzeby obliczeń. Oznacza to, że wszystkie obliczenia należy prowadzić w swoim katalogu domowym (\$HOME). Partycja **ve** (węzeł PBaran) jest ponadto przeznaczony do zadań wykorzystujących karty VE i nie powinien być używany do zadań, które znacznie obciążają CPU.

3 SOL: Transparent Neural Network Acceleration

Projekt SOL ma na celu optymalizację pracy z sieciami neuronowymi [17]. Jest to oprogramowanie pośredniczące (and. *middleware*), które integruje się z takimi narzędziami, jak PyTorch, TensorFlow i MxNet. SOL posiada wsparcie dla architekruey NEC SX-Aurora Tsubasa, ale może też pracować na standardowych platformach CPU i GPU (x86, ARM64, NVIDIA) [18].

Oprogramowanie wraz z kopią dokumentacji znajduje się w katalogu /apps/nec/sol. SOL dostępny jest w formie pakietu Python Wheel (nie jest dostępny w systemie modułów) i tym samym każdy użytkownik musi wykonać własną, lokalną instalację za pomocą narzędzia pip – patrz Listing 7. Przykłady użycia, publikacje i prezentacje dostępne są na stronie internetowej projektu [17].

```
$ pip3 install --user /apps/nec/sol/sol-0.1.8-py3-none-any.whl # instaluje SOL
$ pip3 install --user torch torchvision numpy # instaluje inne pakiety
```

Listing 7: Instalacja SOL

Literatura

[1] NEC SX Vector Supercomputer https://www.nec.com/en/global/solutions/hpc/sx/index.html

- [2] VEOS: Vector Engine Operating System https://github.com/veos-sxarr-NEC/veos
- [3] SSH: Secure Shell https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
- [4] Slurm Workload Manager https://slurm.schedmd.com/overview.html
- [5] Environment Modules https://modules.readthedocs.io/en/latest
- [6] echo (command) https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_(command)
- [7] export command https://ss64.com/bash/export.html
- [8] Environment variable https://en.wikipedia.org/wiki/Environment_variable
- [9] source command https://ss64.com/bash/source.html
- [10] PROGINF/FTRACE User's Guide https://www.hpc.nec/documents/sdk/pdfs/g2at03e-PROGINF_FTRACE_User_Guide_en.pdf
- [11] NEC C/C++ Compiler User's Guide https://www.hpc.nec/documents/sdk/pdfs/g2af01e-C++UsersGuide-016.pdf
- [12] NEC Fortran Compiler User's Guide https://www.hpc.nec/documents/sdk/pdfs/g2af02e-FortranUsersGuide-016.pdf
- [13] mpirun command https://www.open-mpi.org/doc/v4.0/man1/mpirun.1.php
- [14] Slurm Workload Manager: Documentation https://slurm.schedmd.com/documentation.html
- [15] NEC SX-Aurora Tsubasa Documentation https://www.hpc.nec/documents/
- [16] NEC Blog: First Steps with the SX-Aurora Tsubasa vector engine https://sx-aurora.github.io/posts/VE-first-steps
- [17] SOL: Transparent Neural Network Acceleration http://sysml.neclab.eu/projects/sol
- [18] SOL: Talks/Publications http://sysml.neclab.eu/projects/sol/talks