## Messages Applicable to BBD10x, BBD20x, TBD001 and KBD101

MGMSG MOD IDENTIFY	0.0222	22
MGMSG MOD IDENTIFY MGMSG MOD SET CHANENABLESTATE	0x0223 0x0210	22 23
MGMSG MOD SET CHANENABLESTATE  MGMSG MOD REQ CHANENABLESTATE	0x0210	23
MGMSG MOD REQ CHANENABLESTATE  MGMSG MOD GET CHANENABLESTATE	0x0211	23
MGMSG HW DISCONNECT		25 25
MGMSG HW RESPONSE	0x0002	_
	0x0080	25
MGMSG HW RICHRESPONSE	0x0081	26
MGMSG_HW_START_UPDATEMSGS	0x0011	27
MGMSG HW STOP UPDATEMSGS	0x0012	27
MGMSG HW REQ INFO	0x0005	28
MGMSG HW GET INFO	0x0006	28
MGMSG RACK REQ BAYUSED	0x0060	30
MGMSG RACK GET BAYUSED	0x0061	30
MGMSG MOD SET DIGOUTPUTS	<u>0x0213</u>	34
MGMSG_MOD_REQ_DIGOUTPUTS	<u>0x0214</u>	34
MGMSG MOD GET DIGOUTPUTS	0x0215	_34
MGMSG_MOT_SET_POSCOUNTER	0x0410	38
MGMSG MOT REQ POSCOUNTER	0x0411	38
MGMSG MOT GET POSCOUNTER	0x0412	38
MGMSG MOT SET ENCCOUNTER	0x0409	39
MGMSG MOT REQ ENCCOUNTER	0x040A	39
MGMSG MOT GET ENCCOUNTER	0x040B	39
MGMSG MOT SET VELPARAMS	0x0413	41
MGMSG MOT REQ VELPARAMS	0x0414	41
MGMSG MOT GET VELPARAMS	0x0415	41
MGMSG MOT SET JOGPARAMS	0x0416	43
MGMSG MOT REQ JOGPARAMS	0x0417	43
MGMSG MOT GET JOGPARAMS	0x0418	43
MGMSG MOT SET GENMOVEPARAMS	0x043A	48
MGMSG MOT REQ GENMOVEPARAMS	0x043B	48
MGMSG MOT GET GENMOVEPARAMS	0x043C	48
MGMSG MOT SET MOVERELPARAMS	0x0445	49
MGMSG MOT REQ MOVERELPARAMS	0x0446	49
MGMSG MOT GET MOVERELPARAMS	0x0447	49
MGMSG MOT SET MOVEREEL ANAMS  MGMSG MOT SET MOVEREEL ANAMS	0x0450	50
MGMSG MOT SET MOVEABSPARAMS  MGMSG MOT REQ MOVEABSPARAMS	0x0450	50
MGMSG MOT GET MOVEABSPARAMS	0x0451	50
		51
MGMSG_MOT_SET_HOMEPARAMS	0x0440 0x0441	
MGMSG MOT REQ HOMEPARAMS		51 51
MGMSG_MOT_GET_HOMEPARAMS  MGMSG_MOT_SET_LIMSWITCHPARAMS	0x0442	51
	0x0423	53
MGMSG_MOT_REQ_LIMSWITCHPARAMS	0x0424	53
MGMSG MOT GET LIMSWITCHPARAMS	0x0425	53
MGMSG MOT MOVE HOME	0x0443	55
MGMSG_MOT_MOVE_HOMED	0x0444	55
MGMSG MOT MOVE RELATIVE	0x0448	56
MGMSG_MOT_MOVE_COMPLETED	0x0464	58
MGMSG MOT MOVE ABSOLUTE	0x0453	59
MGMSG MOT MOVE JOG	0x046A	61
MGMSG MOT MOVE VELOCITY	0x0457	62
MGMSG MOT MOVE STOP	0x0465	63
MGMSG_MOT_MOVE_STOPPED	0x0466	64
MGMSG MOT SET EEPROMPARAMS	0x04B9	77

MGMSG MOT SET PMDPOSITIONLOOPPARAMS	0x04D7	78
MGMSG MOT REQ PMDPOSITIONLOOPPARAMS	0x04D8	78
MGMSG MOT GET PMDPOSITIONLOOPPARAMS	0x04D9	78
MGMSG MOT SET PMDMOTOROUTPUTPARAMS	0x04DA	81
MGMSG MOT REQ PMDMOTOROUTPUTPARAMS	0x04DB	81
MGMSG MOT GET PMDMOTOROUTPUTPARAMS	0x04DC	81
MGMSG MOT SET PMDTRACKSETTLEPARAMS	0x04E0	83
MGMSG MOT REQ PMDTRACKSETTLEPARAMS	0x04E1	83
MGMSG MOT GET PMDTRACKSETTLEPARAMS	0x04E2	83
MGMSG MOT SET PMDPROFILEMODEPARAMS	0x04E3	86
MGMSG MOT REQ PMDPROFILEMODEPARAMS	0x04E4	86
MGMSG MOT GET PMDPROFILEMODEPARAMS	0x04E5	86
MGMSG MOT SET PMDJOYSTICKPPARAMS	0x04E6	88
MGMSG MOT REQ PMDJOYSTICKPPARAMS	0x04E7	88
MGMSG MOT GET PMDJOYSTICKPPARAMS	0x04E8	88
MGMSG MOT SET PMDCURRENTLOOPPARAMS	0x04D4	90
MGMSG MOT REQ PMDCURRENTLOOPPARAMS	0x04D5	90
MGMSG MOT GET PMDCURRENTLOOPPARAMS	0x04D6	90
MGMSG MOT SET PMDSETTLEDCURRENTLOOPPARAMS	0x04E9	92
MGMSG MOT REQ PMDSETTLEDCURRENTLOOPPARAMS	0x04EA	92
MGMSG MOT GET PMDSETTLEDCURRENTLOOPPARAMS	0x04EB	92
MGMSG MOT SET PMDSTAGEAXISPARAMS	0x04F0	94
MGMSG MOT REQ PMDSTAGEAXISPARAMS	0x04F1	94
MGMSG MOT GET PMDSTAGEAXISPARAMS	0x04F2	94
MGMSG_MOT_GET_DCSTATUSUPDATE	0x0491	99
MGMSG MOT REQ DCSTATUSUPDATE	0x0490	100
MGMSG MOT ACK DCSTATUSUPDATE	0x0492	100
MGMSG_MOT_REQ_STATUSBITS	0x0429	101
MGMSG MOT SUSPEND ENDOFMOVEMSGS	0x046B	102
MGMSG_MOT_RESUME_ENDOFMOVEMSGS	0x046C	103
MGMSG MOT SET TRIGGER	0x0500	_104
MGMSG_MOT_REQ_TRIGGER	0x0501	_104
MGMSG MOT GET TRIGGER	0x0502	_104
Messages Applicable to KBD101 Only		
NACASC MACT SET VOLIDENMAIDADANAS	0,0530	107
MGMSG MOT SET KCUBEMMIPARAMS	0x0520	107
MGMSG MOT SET KCUBETRIGIOCONFIG	0x0523	110
MGMSG_MOT_SET_KCUBEPOSTRIGPARAMS	0x0526	114