

# 國產IC開發套件 HUB 8735 資源回收辨識



# 前言

功能	描述
處理器	RTL8735B AIOT國產晶片
影像輸入	搭配國產Full HD 1080P CMOS感測
語音輸入	內建MIC語音輸入功能
儲存裝置	支援SD記憶卡
無線連通	Wi-Fi 2.4GHz/5GHz Bluetooth BLE 無線影像串流
影像壓縮	H. 264/265
AI處理	提供多種pre-trained AI models供快速上手
UART介面	提供UART串接多種控制平台,如Arduino等使用UART控制Smart AI CAM的行為
USB介面	USB影像輸出
I/0擴充板	依照開發者需求擴充功能 Speaker語音輸出功能 IMU Sensor 擴充溫度、震度、溼度等功能



# 前言


【商品特色】 多組硬體介面方便擴充 市場上少數結合Camera的 IoT模組 市場上少數具備AI算力IoT模組 國產網通晶片,導入產品沒有疑慮 支持Arduino原生開發環境 透過雲端載入不同AI模型 1080P影像串流低延遲 AI功能無限擴充



第一階段釋出AI功能為物件辨識、人臉辨識、聲音種類辨識建立與ESP32-CAM模組同步的開發架構開發上無縫接軌,直接替換模組即可使用



#### HUB 8735 腳位





# 一、HUB8735環境準備(Arduino IDE)

#### 第一步:安裝最新版本的Arduino IDE

https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360019833020-Download-and-install-Arduino-IDE

#### Installation instructions

If you're using a Chromebook, see Use Arduino with Chromebook.

#### Windows

- CLICK !!!
- 1. Download the latest release 🔟 (The download will start after you click this link. Check your browser's download manager or the Downloads folder on your computer to find the downloaded file)
- 2. Double-click the executable (.exe) file.
- 3. Follow the instructions in the installation guide.
- 4. When completing the setup, leave *Run Arduino IDE* ticked to launch the application, or launch it later from the Start Menu.




# -、HUB8735環境準備(Arduino IDE)


第二步:開啟最新版本的Arduino IDE

Step1:點選檔案->偏好設定

Step2:在額外的開發管理員網址中填入

ttps://github.com/ideashatch/HUB8735/raw/main/amebapro2\_arduino/Arduino\_package/ideasHatch.json








# -、HUB8735環境準備(Arduino IDE)

Step3:點選工具->開發版->開發版管理員

Step4:輸入HUB\_8735->選擇最新版->安裝






### 二、HUB8735環境準備(硬體接線)

第一步:將Jumper連接A5(BOOT)與3.3V(BOOT)

第二步:根據圖片連接TTL與USB轉接頭



Jumper連接

USB轉接頭

5V

HUB8735

**VCC** 



#### 第一步:下載影像串流平台VLC


https://www.videolan.org/vlc/download-windows.zh\_TW.html

#### **VLC** for Windows

VLC 是一個自由和開源的跨平台多媒體播放器和框架,可以播放 大多數多媒體檔案,以及 DVD、音樂CD、VCD 和各種串流協 定。




第二步:開啟Arduino IDE->工具->板子->Ameba boards->HUB-8735






第三步:工具->Port(選擇自己的COM)

第四步:檔案->範例->AmebaMultimedia->StreamRTSP->VideoOnly







第五步: 更改範例程式中的網路名稱和密碼

第六步: 完成燒錄前置作業(轉接頭的5V需與S1用Jumper連接)


(HUB8735需用Jumper連接A5(BOOT)與3.3V(BOOT))

第七步:點擊執行(燒錄程式碼時須按SWA1一下)

網路名稱

char ssid[] = "";
char pass[] = "";

// your network SSID (name)
 // your network password







第七步:打開串列埠,選擇與程式中相同的鮑率(預設115200)

第八步:移除HUB8735上A5(BOOT)與3.3V(BOOT)的Jumper

第九步:按下SWA1,會從串列埠中得到一組RTSP




更改鮑率為115200




第十步:打開VLC->媒體->開啟網路串流->輸入RTSP->播放







如果能出現影像就代表裝置都安裝完成能夠運行成功了





#### 四、HUB8735訓練資料集


第一步:可自行拍攝照片或從網路下載

(需將單張照片大小控制在1M以下,且檔案格式為.jpg)

第二步:下載最新版本的LabelImg(https://github.com/HumanSignal/labelImg/releases)

第三步:將壓縮檔解壓縮後,點選data資料夾->predefined\_classds.txt

第四步:將內容改為所需辨識的物體名稱








#### 四、HUB8735訓練資料集

第五步:點擊labelImg.exe



第六步:點擊Open Dir選擇照片存放的資料夾







第八步:點選



進行邊界框標註

第九步:選擇標註名稱

第十步:存檔(存檔的副檔名為.txt)



選擇辨識的物體名稱






### 五、HUB8735資料集上傳雲端

第一步: 創建名為data的資料夾

第二步:在data資料夾中新增JPEGImages與labels資料夾

第三步:將剛剛標註的圖片放入JPEGImages資料夾中

第四步:將剛剛標註的.txt檔放入labels資料夾中






第一步:前往github下載HUB8735\_Colab與Recycle資料夾

https://github.com/mcutlab105/HUB-8735/tree/main/HUB8735\_Colab

第二步:前往google colab點選檔案->上傳筆記本

https://colab.research.google.com/

第三步:點擊瀏覽->選擇LabelImg\_to\_YOLO\_preprocessing.ipynb





第四步:點選執行階段->全部執行

第五步:同意所有google的權限問題

第六步:程式執行完畢後,回到data資料夾確認是否有產生五個檔案


(如未產生就重新再跑一次程式碼)

第七步:點選檔案->上傳筆記本->瀏覽

->選擇Train\_YOLO\_Object\_Detection\_With\_Colab.ipynb

第八步:它詢問是否要中斷之前的程式運行,選擇中斷執行

(因為colab一次只能執行一個檔案)













#### 環境架設完成



第九步:點選執行階段->全部執行

第十步:執行到中途會停止,如果有跑出圖片就代表環境架設完成。

第十一步:從換為自己的AI模型for HUB8735繼續執行

#### 換為自己的AI模型for HUB 8735

my\_yolov4-tiny

#### 點選後繼續執行





→ Mounted at /content/gdrive

!cp -r /content/gdrive/MyDrive/data/\* /content/darknet

[] %mkdir /content/gdrive/MyDrive/data/results




第十二步:遇到標題「需額外操作」時,去下載中打開Recycle資料夾

第十三步:點選my\_ai.data,將內容按照下面的提示去進行更改

第十四步:點選my\_ai.names , 將內容與predefined\_classds.txt相同

#### 標籤類別個數







第十五步:點選my\_yolov4-tiny.cfg,搜尋(Ctrl+F)yolo

第十六步:根據下面的提示進行更改(有兩處要更改,所以要做兩次)



第十七步:將剛剛修改的三個檔案拉入darknet

第十八步:繼續執行程式(這次是訓練模型,預估時間在兩三個小時)





第十九步:訓練完畢後,回到data中確認是否有產生results資料夾

第二十步:下載my\_yolov4-tiny\_last.weights與my\_yolov4-tiny.cfg

壓縮成一個.zip檔

第二十一步:前往模型轉換網站,創建帳號,進行登入

https://www.amebaiot.com/zh/amebapro2-ai-convert-model/

第二十二步:將前面兩個郵箱填入登入的郵箱

第二十三步:將Midel改為YOLO-TINY, Type改為UINT8

第二十四步:按照下面的提示進行匯入檔案






第二十五步:前往郵箱下載轉換好的模型

第二十六步:前往C:\使用者\使用者名稱\AppData\Local\Arduino15\packages\ideasHatch\hardware\AmebaPro2\4.0.10-Release\variants\common\_nn\_models

第二十七步:將剛剛郵箱下載好的模型取代原本檔案的yolo4\_tiny.nb (下載好的模型需要改名稱為yolo4\_tiny.nb再進行取代)






# 七、Arduino IDE馬達驅動(硬體篇)

第一步:將SG90伺服馬達的正負極接到麵包版的正負極

伺服馬達腳位(Vcc(紅)、GND(棕)、訊號(橘))

第二步:將PWM0、PWM1、PWM2與伺服馬達的訊號線相連

(最終的樣子會和下圖相同)





# 七、Arduino IDE馬達驅動(程式篇)

第一步:前往github下載HUB8735\_Arduino資料夾

https://github.com/mcutlab105/HUB-8735/tree/main/HUB8735\_Colab

第二步:更改HUB\_8735.ino程式中的網路名稱和密碼

(需要與電腦的網路相同,之後才能使用串流影音)

第三步:更改ObjectClassList.h中的類別名稱,順序需相同

```
// 定義網路名稱和密碼
                                            更改網路名稱
     char ssid[] = "iPhone 12";
35
     char pass[] = "ZAQWSXCDE";
36
                                            更改密碼
                                      類別數量


∨ ObjectDetectionItem | itemList[3]
                                              my_ai.names
         "plasticbottle",
                                                              \times
     {1, "metalcan",
                           1},
                                          檔案
                                               編輯
                                                   檢視
     {2, "battery",
                              1},
                               需要按照順序
```



### 七、Arduino IDE馬達驅動(燒錄篇)

第一步:將Jumper連接A5(BOOT)與3.3V(BOOT)

第二步:根據圖片連接TTL與USB轉接頭



Jumper連接

USB轉接頭

5V

HUB8735

**VCC** 




# 七、Arduino IDE馬達驅動(燒錄篇)

第三步: 完成燒錄前置作業(轉接頭的5V需與S1用Jumper連接)

(HUB8735需用Jumper連接A5(BOOT)與3.3V(BOOT))

第四步:點擊執行(燒錄程式碼時須按SWA1一下)






# 七、Arduino IDE馬達驅動(運用篇)

第一步:打開串列埠,選擇與程式中相同的鮑率(預設115200)

第二步:移除HUB8735上A5(BOOT)與3.3V(BOOT)的Jumper

第三步:按下SWA1,會從串列埠中得到一組RTSP






# 七、Arduino IDE馬達驅動(運用篇)

第四步:打開VLC->媒體->開啟網路串流->輸入RTSP->播放







# 八、成果展示



實際效果如影片中所示



#### THANK FOR YOU WATCH