

设备	日巡检标准	周巡检	月巡检	季巡检	运行标准	操作规程
轴流潜水泵	<p>1. 检查水泵控制柜是否干净整洁，无灰尘污渍；</p> <p>2. 检查显示屏上仪表显示是否正常，指示灯是否完好；</p> <p>3. 检查控制柜表面是否干净整洁无灰尘</p>	<p>1. 检查控制柜开关灵活完好，指示灯显示正常；</p> <p>2. 检查运行电流是否正常；</p> <p>3. 浮球开关自动无故障，柜内外清扫卫生</p>	<p>1. 检查启动器、浮球开关自动无故障，电流表、指示灯显示正常；</p> <p>2. 检查电缆有无破损现象；如有损坏应及时更换，以防漏电。</p> <p>3. 检查油质有无乳化，机械密封是否完好</p>	<p>1. 检查潜水泵的轴承情况，看轴承有无磨损、是否缺油、是否有跑内圈或跑外圈的情况、是否要更换。</p> <p>2. 检查潜水泵的运行电压与电流，用电压表测量三相电压基本一致；</p> <p>3. 检查电机内外紧固螺丝是否松动</p>		<p>1. 检查并记录水位是否满足开泵条件，旁通门是否处于关闭状态；</p> <p>2. 检查泵动力控制屏电源电压是否正常；</p> <p>3. 按下水泵控制柜上开启按钮，观察电流是否稳定正常；</p> <p>4. 排水结束后按下停止按钮，记录水位 (详见雨水泵站操作规程)</p>