

设备	日巡检标准	周巡检	月巡检	季巡检	运行标准	操作规程
闸门与启闭设备	<p>1. 检查启闭机是否完好，无裂纹破损；</p> <p>2. 检查启闭机表面是否干净整洁，无油渍锈蚀</p>	<p>1. 检查观测闸门门体，无裂纹损坏等现象；</p> <p>2. 检查启闭机运行工况正常，灵活无阻塞；</p> <p>3. 检查传动机构灵活，油箱润滑良好，无渗漏油现象</p>	<p>1. 检查闸门运行工况、丝杆磨损、密封及腐蚀情况；</p> <p>2. 检查启闭机电动装置完好，运行平稳无异响、渗漏油、限位正常可靠；</p> <p>3. 检查线缆有无松动，电控箱及电气元器件完好</p>	<p>1. 检查螺杆、螺母无裂纹或较大磨损，不超过螺纹厚度的20%；</p> <p>2. 检查螺杆与吊耳连接牢固可靠；</p> <p>3. 拉动操作手轮检查手动、电动操作切换装置，手感啮合良好；</p> <p>4. 检查调整行程与过力矩保护装置，行程指示准确，保护机构动作灵敏</p>		<p>1. 检查管道里面是否有人员或设备进行工作；</p> <p>2. 水位是否满足开启闸门启闭机要求；</p> <p>3. 按下开启按钮，检查电流是否正常，运转是否有异常响动；</p> <p>4. 检查上下限位是否正常 (详见雨水泵站操作规程)</p>