

设备	日巡检标准	周巡检	月巡检	季巡检	运行标准	操作规程
树脂浇注式干式变压器	<p>1. 检查变压器表面是否干净整洁，并进行清理；</p> <p>2. 检查开关柜仪表、指示灯显示是否正常；</p> <p>3. 听有无放电声，闻有无烧焦味</p>	<p>1. 检查母线接触面是否完好，保持清洁；</p> <p>2. 检查变压器的接地是否良好，地线是否腐蚀；</p> <p>3. 清洁变压器周围及配件上的灰尘，检查消防设施及通风系统是否良好</p>	<p>1. 检查紧固部件有无松动发热；</p> <p>2. 检查绕组绝缘表面有无龟裂、爬电和碳化痕迹，声音是否正常；</p> <p>3. 用电吹风机和干燥清洁的布清洁变压器身及周围配件上的灰尘，对变压器房的地板进行除尘打扫</p>	<p>1. 紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝；</p> <p>2. 检查仪表、指示灯显示是否正常，温度是否正常。</p>		<p>1. 检查显示器温度显示是否在正常范围内，如果温度过高需要开风机或打开百叶窗进行通风；</p> <p>2. 听变压器运行是否平稳，无异常响动，放电现象；</p> <p>3. 闻设备是否有异味，以防绝缘出现烧焦等故障。</p> <p>4. 监测运行电压不高于额定电压的105%</p>