

设备	日巡检标准	周巡检	月巡检	季巡检	运行标准	操作规程
水泵控制柜	<p>1. 检查控制柜内外是否干净整洁，无灰尘、蛛网；</p> <p>2. 检查开关、指示灯是否正常；</p> <p>3. 检查防小动物措施是否完好</p>	<p>1. 检查电流表、电压表、指示灯显示正确；</p> <p>2. 检查开关是否灵活完好；</p> <p>3. 检查线路是否正常，电线无发热、破损现象，柜体无锈蚀</p>	<p>1. 检查电线连接是否良好，接头点有无发热变色</p> <p>2. 检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠；</p> <p>3. 检查柜锁是否完好</p> <p>4. 检查电源指示仪表、指示灯完好</p>	<p>1. 检查电机绝缘情况；</p> <p>2. 检查电缆有无破损现象；如有损坏应及时更换，以防漏电；</p> <p>3. 检查触点有无松动，须上紧</p>		<p>1. 检查并记录水位是否满足开泵条件，旁通门是否处于关闭状态；</p> <p>2. 检查泵动力控制屏电源电压是否正常；</p> <p>3. 按下水泵控制柜上开启按钮，观察电流是否稳定正常；</p> <p>4. 排水结束后按下停止按钮，记录水位 (详见雨水泵站操作规程)</p>