

设备	日巡检标准	周巡检	月巡检	季巡检	运行标准	操作规程
轴流风机	<p>1. 检查轴流风机叶片是否完好无锈蚀；</p> <p>2. 检查电缆是否完好无破损；</p>	<p>1. 拨动叶片是否有卡壳摩擦现象；</p> <p>2. 检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。</p> <p>3. 检查叶片有无松动现象，减振座与底子连接螺栓有无松动</p>	<p>1. 检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声；</p> <p>2. 检查电机与机壳连接螺栓紧固环境，检查减振座与底子连接是否完好；</p>	<p>1. 清除叶片的积灰、污垢；</p> <p>2. 检查电机轴承油质油量，并替换润滑脂；</p> <p>3. 检查电机绝缘情况；</p> <p>4. 对各紧固件进行张紧</p>		<p>1. 检查通风管道是否通畅无堵塞；</p> <p>2. 检查电线是否无老化破损现象；</p> <p>3. 插上电源，听是否异常响动；</p> <p>4. 关掉电源</p>