Manual Técnico - Assistente de Direção

Engenharia de Controle e Automação Universidade Federal de Santa Catarina Arquitetura e Programação de Sistemas Microcontrolados Professor: Werner Kraus Junior

> Fernando Battisti Iago de Oliveira Silvestre Igor Assis Rocha Yamamoto

.: developed by AUTOFIGI :.

01/07/2015

Sumário

1	Introdução	2								
2	Funcionamento	3								
3	Estruturamento do Código Fonte	7								
4	Descritiva do Código Fonte									
5	Interação com Dispositivos Externos	14								
6	Registradores Configurados no ATMEGA328	16								
	6.1 Interrupções Externas 0 e 1	16								
	6.2 Comunicação Serial USARTO	17								
	6.3 Timer 1									

Introdução

Neste manual serão descrito os aspectos técnicos do projeto implementado no microprocessador AT-MEGA328 da ATMEL, idealizado e realizado pela equipe AUTOFIGI. Serão discutidos aspectos tais quais como:

- Funcionamento do sistema
- Estruturamento do código
- Descritivo do código
- Interação com dispositivos externos.
- Configuraçções de registradores

O projeto de assistente de direção tem em vista evitar acidentes e danos na estrutura do automóvel.

Funcionamento

Obs: Por "Sinal de alerta" (muito citado no manual) entende-se como o aviso que o sistema dá ao usuário quando o sensor se aproxima de um obstáculo, neste caso o aviso é um pulso no "Buzzer" e no o "Led vermelho".

O usuário irá interagir com o sistema através de dois botões: (1) e (2)

Na figura 2.1 pode-se ver os itens que compõem o projeto.

Segue abaixo a lista dos itens:

- (1) Botão ON/OFF: Usado para ligar ou desligar o sistema.
- (2) Botão de Configuração: Usado para colocar as configurações pessoais do motorista.
- (3) Led Verde: Sinaliza se o sistema está ligado ou desligado.
- (4) Led Vermelho: Pisca na mesma frequência do buzzer, conforme o veículo se aproxima de um obstáculo.
 - (5) Buzzer: É o emissor do "bip".
 - (6) Sensor Ultrassônico: Detecta a distância entre o carro e o obstáculo.




Figura 2.1:

Para facilitar o entendimento, foi feito um diagrama (Figura 2.2) mostrando os principais pontos do funcionamento.




Figura 2.2:

Quando o sistema está desligado ele permanece no estado "Ligado/Desligado". Nesse estado o TI-

MER1 (usado para ajustar o intervalo entre os sinais de alerta) é desabilitado e a INT1 (usada para alterar as configurações pessoais) é habilitada.

Quando o sistema está ligado, o programa fica continuamente atualizando o valor do registrador OCR1A (esse registrador contém o valor top, que é continuamente comparado com o valor de TCNT1). Ao alterar o valor do registrador OCR1A, temos diferentes intervalos de tempo para o "Sinal de alerta", podendo assim sinalizar quando o sensor está se aproximando ou afastando do obstáculo.

No projeto em questão, foi decidido que a distância máxima na qual o sistema emitiria os "Sinais de alerta" pudesse ser alterada. Essa distância máxima pode ser modificada de duas formas:

- Ao iniciar o sistema: Nesse momento o sistema pede para que o usuário escolha o seu nível de instrução, podendo este ser: Iniciante (distância máxima = 20cm), Intermediário (distância máxima = 30cm) ou Profissional (distância máxima = 40cm).
- Quando o sistema estiver no estado "Ligado/Desligado": Aqui, para modificar a distância máxima, o programador deverá pressionar o Botão (2). Ao apertar o Botão (2) é gerada a **INT1**, na qual ele poderá selecionar o nível de instrução do usuário, podendo este ser: Iniciante (distância máxima = 20cm), Intermediário (distância máxima = 30cm) ou Profissional (distância máxima = 40cm).

Para a atualização do valor do registrador OCR1A, dependendo do nível de instrução do motorista, o valor de "top" (variável que armazena o valor a ser colocado em OCR1A) é calculado através de funções logarítmicas diferentes. Na Figura 2.3 é mostrado um gráfico da Distância entre sensor e obstáculo X Frequência entre "Sinais de alerta".




Figura 2.3:

Quando o motorista for estacionar seu veículo, ele deverá iniciar o monitoramento apertando o Botão ON/OFF (1), e assim a **INTO** (Usada para ligar ou desligar o sistema) é gerada. Então, o usuário

poderá notar:

- Um pequeno áudio de inicialização.
- Um LED de cor verde (3) aceso, indicando que o sistema está ligado.
- Ver uma mensagem na Serial dizendo:

Bem-vindo ao seu assistente de condução!

Agora o motorista poderá os "Sinais de alerta"com a frequência variando a medida que o veículo se aproxima de um obstáculo. Além disso, o condutor poderá visualizar a distância entre o carro e o obstáculo pela Serial.

Após o carro ser estacionado, o sistema deverá ser desligado pressionando o Botão ${\rm ON/OFF}$ (1) novamente.

Estruturamento do Código Fonte

Logo no inicio do código, são encontradas alguns comentários sobre a equipe que realizou o projeto, além da data quando o projeto foi finalizado entre outras informações. Após essas informações, temos a declaração de variáveis e funções que são usadas no projeto. (Ver figura 3.1)

```
// Projeto da disciplina de Arquitetura e Programacao de Sistemas Microcontrolados - DAS5332
// Professor: Werner Kraus Junior
   Equipe: Fernando Battisti
            Iago de Oliveira Silvestre
            Igor Assis Rocha Yamamoto
   Julho de 2015
#include <avr/interrupt.h>
#include "pitches.h"
const byte TONE_PIN = 6;
const byte ECHO_PIN = 12;
                                                // Buzzer no pino 6
                                               // Echo do sensor ultrassonico no pino 12

// Trigger do sensor ultrassonico no pino 11

// Led que pisca de acordo com a frequencia de 'Sinais de alerta' no pino 10
const byte TRIGGER_PIN = 11;
const byte LED PISCA = 10;
const byte LED_ON = 9;
const unsigned int CLK_TIMER = 15625;
                                                 // Led que sinaliza ON/OFF no pino 9
int max_distance = 40;
                                                 // Declaracao e inicializacao da variavel max_distance
byte on = LOW;
                                                 // Declaracao e inicializacao da variavel on
int beep = NOTE_C5;
                                                 // Declaracao e inicializacao da variavel beep
unsigned int top = 15625;
                                                 // Declaracao e inicializacao da variavel top
void sing();
                                                 // Declaracao da funcao sing do tipo void
void configInt0();
                                                 // Declaracao da funcao configInt0 do tipo void
void configInt1();
                                                 // Declaracao da funcao configInt1 do tipo void
void configTimer1();
                                                 // Declaracao da funcao configTimer1 do tipo void
void configpersonal();
                                                  // Declaracao da funcao configpersonal do tipo void
void buzz(int targetPin, long frequency, long len); // Declaracao da funcão buzz do tipo void
float dist_measure();
                                                 // Declaracao da funcao dist_measure do tipo float
```

Figura 3.1:

Após as declarações iniciais, encontramos duas funções que devem estar obrigatoriamente presente em qualquer código Arduino (ver Figura 3.2), são elas:

- void setup(): É executada somente uma vez quando a placa é energizada ou cada vez que a placa é "resetada". Nela configuramos a USARTO, INTO, INT1 e TIMER1.
- void loop(): Essa função se repete continuamente durante a execução do programa. É nela que atualizamos o valor da variável "top" (variável que terá seu valor atribuido a OCR1A).

```
void setup() {
}
void loop() {
}
```

Figura 3.2:

Depois das funções obrigatórias, encontramos 3 funções que são usadas para configuração das interrupções (ver Figura 3.3), são elas:

- <u>void configInt0()</u>: Essa função configura os registradores utilizados na **INT0**. Aqui foram configurados os registradores *EICRA* e *EIMSK*.
- <u>void configInt1()</u>: Essa função configura os registradores utilizados na **INT1**. Aqui também foram configurados os registradores *EICRA* e *EIMSK*.
- <u>void configTimer1()</u>: Essa função configura os registradores utilizados no **TIMER1**. Aqui foram configurados os registradores *TCCR1A*, *TCCR1B*, *TIMKS1* e *OCR1A*.

Figura 3.3:

Em seguida configuramos as funções que serão chamadas quando as interrupções ocorrerem. Isso é feito com o auxílio da macro ISR(), que recebe como parâmetro o vetor de interrupção que desejamos configurar (ver Figura 3.4). No nosso caso, devemos configurar 3 vetores, são eles:

- INT0_vect: Vetor da Interrupção Externa 0.
- INT1_vect: Vetor da Interrupção Externa 1.
- TIMER1 COMPA_vect: Vetor da Interrupção por Comparação do Timer 1.

Figura 3.4:

Por fim, temos as 3 últimas funções do projeto, uma relacionada as configurações pessoais do usuário e as outras duas relacionadas a emissão de efeitos sonoros (Ver figura 3.5). São elas:

- void configpersonal(): Seleciona o nível de instrução do condutor e retorna a distância máxima que o sistema começa a emitir os sinais de alerta.
- void buzz(int targetPin, long frequency, long len): Emite um efeito sonoro. Essa função tem três pararâmetros: O pino a ser escrito, a frequência, e o tempo de duração do efeito.
 - void sing(): Emite uma melodia.

Figura 3.5:

Descritiva do Código Fonte

Para uma melhor compreensão do código-fonte, algumas informações adicionais merecem destaque:

- -> No projeto foram usadas 3 interrupções, são elas:
- **Interrupção Externa 0**: Responsável por ligar ou desligar o sistema através do Botão ON/OFF (1). Está configurada no modo RISING (engatilha quando o Botão ON/OFF (1) vai de LOW para HIGH).
- Interrupção Externa 1: Responsável pela edição das configurações do sistema (nível de instrução do motorista). Está configurada no modo RISING (engatilha quando o Botão de Configuração (2) vai de LOW para HIGH).
- Interrupção por Comparação do **Timer 1**: Responsável pelos intervalos de tempo entre os "Sinais de alerta". Está configurada no modo CTC (Clear Timer on Compare) e engatilha sempre que o valor do registrador TCNT1 atingir o valor contido em OCR1A.
- -> Para a comunicação serial foi usada a **USART** (Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter). A **USART** foi configurada para fazer transmissão e recepção com 8 bits de dados com um boudrate de 9600 bits por segundo.

Obs: Para uma explicação mais detalhada consulte a secção Registradores Configurados no AT-MEGA 328.

-> Para a emissão das notas musicais, o programa usa um header file chamado *pitches.h.* No header file estão definidas as notas musicais.

Segue abaixo o código-fonte implementado para a realização do projeto.

```
// Projeto da disciplina de Arquitetura e Programacao de Sistemas Microcontrolados - DAS5332
    Professor: Werner Kraus Junior
    Equipe: Fernando Battisti
               Iago de Oliveira Silvestre
              Igor Assis Rocha Yamamoto
    lulho de 2015
#include <avr/interrupt.h>
#include "pitches.h"
const byte TONE_PIN = 6;
const byte ECHO_PIN = 12;
const byte TRIGGER PIN = 11;
const byte LED_PISCA = 10;
const byte LED_ON = 9;
const unsigned int CLK_TIMER = 15625;
                                                          // Buzzer no pino 6
                                                          // Echo do sensor ultrassonico no pino 12
                                                          // Trigger do sensor ultrassonico no pino 11
// Led que pisca de acordo com a frequencia de 'Sinais de alerta' no pino 10
                                                          // Led que sinaliza ON/OFF no pino 9
int max_distance = 40;
                                                           // Declaracao e inicializacao da variavel max_distance
byte on = LOW;
                                                           // Declaracao e inicializacao da variavel on
int beep = NOTE_C5;
unsigned int top = 15625;
                                                           // Declaracao e inicializacao da variavel beep
                                                           // Declaracao e inicializacao da variavel top
                                                          // Declaracao da funcao sing do tipo void

// Declaracao da funcao configInt0 do tipo void

// Declaracao da funcao configInt1 do tipo void

// Declaracao da funcao configInt1 do tipo void

// Declaracao da funcao configIimer1 do tipo void
void sing();
void configInt0();
void configInt1();
void configTimer1();
                                                           // Declaracao da funcao configpersonal do tipo void
void configpersonal();
void buzz(int targetPin, long frequency, long len); // Declaracao da funcão buzz do tipo void
float dist_measure();
                                                           // Declaracao da funcao dist_measure do tipo float
void setup() {
  PRR = 0;
UBRR0 = 103;
                                                            // Sair do modo de baixo consumo
                                                            // Usado para configurar o boudrate
  UCSR0A = 10;

UCSR0A = 0;

UCSR0B = (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0);

UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);

pinMode(TRIGGER PIN, OUTPUT);
                                                            // Limpa UCSR0A
// Int TX desabilitada, circuito TX habilitado
// 8 bits, sem paridade
                                                            // Pino com Trigger sera saida
   pinMode(ECHO_PIN,INPUT);
pinMode(LED_DN, OUTPUT);
pinMode(LED_PISCA, OUTPUT);
pinMode(TONE_PIN, OUTPUT);
                                                            // Pino com Echo sera entrada
                                                            // Pino com Led sera saida
                                                            // Pino com Led sera saida
                                                            // Pino com Buzzer sera saida
   sei();
configInt0();
                                                            // Halibita as configurações globais
   configInt1();
   configTimer1();
   configpersonal();
void loop() {
  digitalWrite(LED_ON, on);
                                                            // Acende ou apaga o Led de ON/OFF
   delay(50);
   if (on) {
                                                            // Se o sistema estiver ligado...
     EIMSK &= (0xFF ^ (1 << INT1));
                                                            // Desabilita a interrupção 1
     float dist = dist_measure();
if (dist != -1) {
  TIMSK1 = (1 << OCIE1A);</pre>
                                                            // Verifica se a distancia esta na faixa selecionada
        switch(max_distance){
                                                            // Atribui um valor a variavel top dependendo da max distance
          case 20:
             top = CLK_TIMER/(-27.4112*log(0.0482088*dist));
           case 30:
             top = CLK_TIMER/(-27.4112*log(0.0321392*dist));
             break:
           case 40:
             top = CLK TIMER/(-27.4112*log(0.0241044*dist));
             break:
             top = CLK TIMER/(-27.4112*log(0.0241044*dist));
        if (top > 65535) top = 65535;
                                                                                     // top pode ser no maximo ( 2e16 - 1 )
     Serial.print("Ping: ");
     Serial.print(dist);
Serial.println("cm");
      Serial.println(top);
                                                                                     // Se o sistema estiver desligado...
     TIMSK1 = (0 << OCIE1A);
EIMSK |= (1 << INT1);
                                                                                     // Desliga o timer com o buzzer
                                                                                      // Habilita a interrupcao externa 1
```

```
void configInt0() {
                                          // Funcao configIntO(): Configura a interrupcao O
 EICRA = (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
EIMSK = (1 << INT0);
                                             // Registrador de configuração do modo RISING
                                              // Habilita interrupao externa 0
void configInt1() {
    EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
    EIMSK |= (1 << INT1);</pre>
                                          // Funcao configInt1(): Configura a interrupcao 1
                                             // Registrador de configuração do modo RISING
                                              // Habilita interrupao externa 1
                                          // Funcao configTimer1(): Configura o timer 1
void configTimer1() {
  TCCR1A = 0;
                                              // Limpa TCCR1A
  // Desabilita interrupaoo comparacao timer 1
  TIMSK1 = (0 << OCIE1A);
  OCR1A = top;
                                              // Atribui o valor da variavel top no registrador OCR1A
ISR(INTO_vect) {
                                                          //Tratador da INT0
  if(on){\overline{\{}}
    Serial.println("Desligando...");
    Serial.println("Bem-vindo ao seu assistente de conducao!");
    sing();
 on = !on;
}
ISR(INT1_vect) {
                                                          // Tratador da INT1
 while(!( UCSROA & (1<<UDREO) ) );
Serial println("Configuracoes do sistema");</pre>
  configpersonal();
                                                          // Chama a funcao configuersonal()
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  TCCR1B = (0 << CS12) | (0 << CS11) | (0 << CS10);
  buzz(TONE_PIN, beep, 100);</pre>
                                                          // Tratador do TIMER.
  OCR1A = top;
                                                          // Atualiza valor de OCR1A
  TCCR1B = (1 << CS12) | (1 << CS10) | (1 << WGM12);
float dist_measure(){
                                             // Função dist_measure(): retorna a distancia entre o sensor e o objeto mais proximo
  float duration, distance;
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIGGER PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);
  duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
  Serial.print("duration: ");
  Serial.println(duration);
  distance = duration/58.2;
                                                          // Calcula a distancia (em cm) baseado na velocidade do som
  if (2<= distance && distance <= ){
                                             // A medição minima do sensor é 2cm e a maxima é determinada pelo usuario
    return distance;
  else{
    return -1;
  }
```

```
void configpersonal() {
                                                                          // Funcao configpersonal(): Seleciona o nivel de instrucao do condutor e retorna
                                                                          // a distancia maxima que o sistema comeca a emitir os "Sinais de alerta"
  Iniciante ");
   while (!( UCSR0A & (1 << RXC0) ) );
                                                                          // Espera ate que o usuario digite algo
   char ctrlUser = UDR0;
                                                                          // Atribui o que foi digitado a ctrlUser
   switch (ctrlUser) {
  case '1':
                                                                          // Seleciona uma distancia maxima dependendo
                                                                          // do nivel de instrucao do condutor
       max_distance = 20;
       beep = NOTE_D4;
     break;
case '2':
        max distance = 30;
        beep = NOTE_D5;
     break;
case '3':
        max_distance = 40;
        beep = NOTE_D6;
       break:
   Serial println(ctrlUser);
   Serial .print("distancia maxima: ");
   Serial.println(max_distance);
void buzz(int targetPin, long frequency, long len) { // Funcao buzz(): Usada para emitir
  digitalWrite(LED_PISCA,HIGH);
  algitalWrite(LED_PISCA,HIGH);
long delayValue = 1000000/frequency/2;
long numCycles = frequency * len/ 1000;
for (long i=0; i < numCycles; i++){
    digitalWrite(targetPin,HIGH);
    delayMicroseconds(delayValue);
    digitalWrite(targetPin,LOW);
}</pre>
     delayMicroseconds(delayValue);
  digitalWrite(LED_PISCA,LOW);
void sing(){
                                                               // Funcao sing(): Usada para emitir uma melodia
  int melody[] = {
NOTE_E7, NOTE_E7, 0, NOTE_E7,
0, NOTE_C7, NOTE_E7, 0,
 int size = sizeof(melody) / sizeof(int);
for (int thisNote = 0; thisNote < size; thisNote++) {
  int noteDuration = 1000/12;
  buzz(TONE_PIN, melody[thisNote],noteDuration);
  int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
}</pre>
    delay(pauseBetweenNotes);
    buzz(TONE_PIN, 0,noteDuration);
}
```

Interação com Dispositivos Externos

Para a realização do projeto, foram usados os seguintes dispositivos externos:

- Chaves momentâneas: (1) e (2) da Figura 2.1. Quando o botão é apertado, os contatos entre os terminais de cada lado são ligados entre si.
- Leds (Verde e Vermelho): (3) e (4) da Figura 2.1. Emite uma luz quando uma pequena corrente o excita.
 - Buzzer: (5) da Figura 2.1. Quando uma corrente elétrica passa por ele, ele emite um som.
- Resistores: Limita a corrente elétrica que passa pelo circuito. Para limitar mais ou menos corrente, o valor deste componente pode variar.
 - Sensor Ultrassônico: (6) da Figura 2.1. É usado para medir distâncias.

Dos itens citados acima, consideramos que o sensor ultrassônico merece uma explicação mais detalhada.

O sensor ultrassônico utilizado no projeto é o HC-SR04. Ele é composto de um emissor e um receptor de ondas sonoras e trabalha com ondas de altíssima frequências, na faixa dos 40KHz.

O sinal emitido, ao colidir com algum obstáculo, é refletido de volta na difereção do sensor. Durante esse processo, o aparelho mede o tempo entre o sinal emitido e o sinal recebido. Como conhecemos a velocidade do som no ar, é possivel então calcularmos a distância entre o sensor e o obstáculo através da equação $d = \frac{v \times t}{2}$. Fizemos a divisão por 2 pois o tempo medido pelo sensor é na verdade o tempo para ir e voltar, ou seja, duas vezes a distância que queremos descobrir.

Na Figura 5.1 podemos ver um gráfico do ângulo x performace do sensor.




Figura 5.1: Ãngulo x Performace

Registradores Configurados no ATMEGA328

Descreveremos aqui como foi feita a configuração dos registradores utilizados no projeto.

6.1 Interrupções Externas 0 e 1

Para as interrupções externas 0 e 1, usamos os seguintes registradores:

- EICRA (External Interrupt Control Register A): Esse registrador é usado para configurar o modo como a INTO e a INT1 irão atuar.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0x69)	-	-	-	-	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	EICRA
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

As tabelas abaixo mostram as configurações dos bits com suas respectivas descrições.

Table 12-1. Interrupt 1 Sense Control

ISC11	ISC10	Description
0	0	The low level of INT1 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT1 generates an interrupt request.

Table 12-2. Interrupt 0 Sense Control

ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INT0 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.

No projeto, configuramos ambas interrupções no modo FALLING edge. Para isso, os bits ISC11 e ISC01 foram setados.

- EIMSK (External Interrupt Mask Register): Esse registrador é usado para habilitar as interrupções externas.


Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x1D (0x3D)	-	-	-	-	-	-	INT1	INT0	EIMSK
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

No projeto, setamos os bits *INT0* e *INT1* para que as interrupções externas **INT0** e **INT1** fossem habilitadas.

6.2 Comunicação Serial USARTO

Para a **USARTO**, usamos os seguintes registradores:

- UDR0 (USART I/O Data Register 0): É o buffer de transmissão e recebimento. No projeto, o registrador é usado tanto para escrita quanto para leitura na configuração do nível do motorista.



- UCSR0A (USART Control and Status Register 0 A): Nesse registrador usamos o bit RXC0 para indicar que o usuário selecionou uma opção na função void configuramento.).

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	

- *UCSR0B* (USART Control and Status Register 0 B): Esse registrador foi utilizado para habilitarmos a transmissão e recebimento de dados. Para isso foram setados os bits *TXEN0* e *RXEN0*.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- UCSROC (USART Control and Status Register 0 C): Esse registrador foi usado para que a comunicação serial aconteça de forma assíncrona, sem paridade e com um tamanho de dados recebidos e

transmitidos de 8 bits.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	UCSRnC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	1	1	0	

De acordo com a tabela abaixo, para um tamanho de dados de 8 bits, foi setado os bits UCSZ01 e UCSZ00.

Table 19-7. UCSZn Bits Settings

UCSZn2	UCSZn1	UCSZn0	Character Size
0	0	0	5-bit
0	0	1	6-bit
0	1	0	7-bit
0	1	1	8-bit
1	0	0	Reserved
1	0	1	Reserved
1	1	0	Reserved
1	1	1	9-bit

- UBRR0 (USART Baud Rate Registers): Esse registrador é usado para configurar o boud rate. No projeto, usamos um boud rate de 9600 bps. Para isso o valor de UBRR0 deve ser igual a 103.

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	_			
	-	-	_	-		UBRRn[11:8]						
		UBRRn[7:0]										
	7	6	5	4	3	2	1	0	•			
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W				
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W				
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0				

A tabela abaixo mostra as equações para o cálculo do boud rate e do valor do registrador UBRR0 de acordo com o modo de operação. No nosso caso, usamos a equação destacada.

Table 19-1. Equations for Calculating Baud Rate Register Setting

Operating Mode	Equation for Calculating Baud Rate ⁽¹⁾	Equation for Calculating UBRRn Value
Asynchronous Normal mode (U2Xn = 0)	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{16(UBRRn + 1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1$
Asynchronous Double Speed mode (U2Xn = 1)	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{8(UBRRn + 1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{8BAUD} - 1$
Synchronous Master mode	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{2(UBRRn + 1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{2BAUD} - 1$

 $Apresentamos\ abaixo\ como\ chegamos\ nesse\ valor,\ lembrando\ que\ possuimos\ um\ clock\ de\ 16 MHz.$

$$UBRRn = \frac{f_{osc}}{16 \times BOUD} - 1$$

Substituindo $f_{osc} = 16MHz$ e BOUD = 9600, obtemos o valor a ser colocado em $UBRR\theta$, que é 103.

6.3 Timer 1

Para o TIMER1, usamos os seguintes registradores:

- TCCR1A (Timer/Counter1 Control Register A): No projeto, esse registrador é zerado.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0x80)	COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	-	-	WGM11	WGM10	TCCR1A
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- TCCR1B (Timer/Counter1 Control Register B): Usamos esse registrador para configurar o modo da forma de onda gerada pelo **TIMER1** e a divisão de clock.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x81)	ICNC1	ICES1	_	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

No projeto, configuramos o **TIMER1** no modo CTC. Conforme a tabela abaixo, setamos o bit WGM12, e assim o valor de OCR1A fica definido como o valor de topo (máximo valor de contagem).

Table 15-4. Waveform Generation Mode Bit Description⁽¹⁾

Mode	WGM13	WGM12 (CTC1)	WGM11 (PWM11)	WGM10 (PWM10)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCR1x at	TOV1 Flag Set on
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF	Immediate	MAX
1	0	0	0	1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	воттом
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	воттом
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	воттом
4	0	1	0	0	СТС	OCR1A	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	воттом	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	воттом	TOP
7	0	1	1	1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	воттом	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICR1	воттом	воттом
9	1	0	0	1	PWM, Phase and Frequency Correct	OCR1A	воттом	воттом
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICR1	TOP	воттом
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCR1A	TOP	воттом
12	1	1	0	0	СТС	ICR1	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	(Reserved)	_	_	_
14	1	1	1	0	Fast PWM	ICR1	воттом	TOP
15	1	1	1	1	Fast PWM	OCR1A	воттом	TOP

Note: 1. The CTC1 and PWM11:0 bit definition names are obsolete. Use the WGM12:0 definitions. However, the functionality and location of these bits are compatible with previous versions of the timer.

Além do modo CTC, no registrador TCCR1B configuramos a divisão do clock. No projeto, usamos uma divisão de clock por 256, assim ficamos com um clock de 62500Hz. Para isso, conforme a tabela abaixo, setamos s bit CS12.

Table 15-5. Clock Select Bit Description

CS12	CS11	CS10	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	clk _{VO} /1 (No prescaling)
0	1	0	clk _{VO} /8 (From prescaler)
0	1	1	clk _{VO} /64 (From prescaler)
1	0	0	clk _{VO} /256 (From prescaler)
1	0	1	clk _{VO} /1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.

- *TIMSK1* (Timer/Counter1 Interrupt Mask Register): Usamos esse registrados para habilitar ou desabilitar a interrupção do **TIMER1** por comparação. Para isso usamos o bit *OCIE1A*.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0x6F)	-	-	ICIE1	-	-	OCIE1B	OCIE1A	TOIE1	TIMSK1
Read/Write	R	R	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	