

## **MANUALE D'USO**

### **Schermata principale**

- Lettura Potenziometri 1 e 2
- 10 memorie



### **Breve pressione PULSANTE >3s**

- Attiva automatismo
- Avvia timer movimenti motori 15s
- Lampeggio "MOV"



### **Lunga pressione PULSANTE >6s**

- Salva memoria corrente



### **Lunga pressione PULSANTE >15s**

- Attiva la modalità CALIBRAZIONE POTENZIOMETRI
- Ruota Potenziometri 1 e 2 MIN/MAX
- Breve pressione pulsante >1s resetta la lettura
- Lunga pressione pulsante >15s memorizza la Calibrazione e aggiorna la EEPROM
  - Appare un asterisco sulla schermata principale a conferma della avvenuta calibrazione.

---