

Инструкция

Настройки симуляции

- **Симуляция движения**

- *true* – машина будет двигаться к `goal_point`, скорость движения зависит от задержки;
- *false* – будет выполнено построение пути до `goal_point`.

P. S. Если `goal_point` задан за пределами навигационной сетки, то ошибки не будет, правда маршрут может быть построен топорно, особенно в “невидимой области”.

- **Зациклить**

- *true* – симуляция будет повторяться вновь и вновь после достижения `goal_point`, пока не будет нажата кнопка “остановить симуляцию”;
- *false* – повтор отсутствует.

P. S. Если включен режим “точка маршрута недостижима” и “зациклить”, то генератор в случае если в последовательности не заложены препятствия, на очередной повтор будет уходить при достижении ТС `y_goal`. Если препятствия в последовательности есть, то на очередной повтор генератор уйдет после проезда ТС препятствия имеющего самую большую координату `y`.

- **Точка маршрута недостижима**

- *true* – `y_goal` жестко привязана и не меняется при движении (бесконечное движение прямо), `x_goal` в процессе симуляции движения может изменяться;
- *false* – `y_goal` и `x_goal` могут изменяться в процессе симуляции движения.

- **Ожидать ответа БПР (Блок принятия решений)**

- *true* – отправка очередного пакета с данными осуществляется только после приема данных от БПР;

- *false* – пакеты отправляются независимо от того пришли ли данные от БПР. Осуществляется подсчет количества пакетов, которые отправил генератор и которые он получил от БПР, информация об этом выводит в консоль генератора после нажатия кнопки “остановить симуляцию”.

Поля для ввода

Большая часть полей для ввода это формирование пакета под отправку, на них останавливаться не буду.

“Задержка мсек” устанавливает задержку, с которой отправляются пакеты.

Если **Ожидать ответа БПР** = *true*, то генератор получает пакет от БПР (неважно как долго шли вычисления), ждёт указанную задержку, после чего высылает новый пакет БПР.

Если **Ожидать ответа БПР** = *false*, генератор отправляет пакет, ждёт задержку, отправляет пакет и т. д.

Значения в поле указывается в мсек, для справки даю значения в Гц с соответствующим переводом (Шагури вроде как говорил про 20 Гц).

20 Гц = 50 мсек

40 Гц = 25 мсек

Кнопки

“Настройки” – бесполезна на данный момент, причем обе;

“Отправить” – отправляет последовательность БПР

“Остановить симуляцию” – останавливает симуляцию.

“Файл → загрузить последовательность из файла” – загружает последовательность из файла, формат как у пакета, только в 10-чном виде, не в бинарном, каждый параметр с новой строки.

Общее

При вводе данных в поля нужно быть осторожным, т. к. Генератор никак не проводит валидацию данных, частично это делает БПР и может вернуть

ошибку, но лучше сильно не ломать и не вводить символы например или отрицательную ширину и высоту сетки)