Procédure de démarrage de la pompe A-100

Rubrique	Contenu
Document	proc_demarrage_pompe_a
Version	v1.0 (2025-03)
Équipements	POMPE-A-01 ; POMPE-A-02
Référence manuel	manuel_pompe_a, figure 4.2, p.6

Étapes

1. Contrôler le niveau d’huile au voyant de niveau du palier.
2. Ouvrir complètement la vanne d’aspiration V1 (voir schema_circuit_pompe_a).
3. Ouvrir la vanne de refoulement V2 d’environ un quart.
4. Appuyer sur MARCHE ; le voyant MARCHE s’allume en vert (figure 4.2 du manuel).
5. Ouvrir progressivement V2 jusqu’à une pression de refoulement de 3,4 bar.
6. Surveiller les voyants pendant 10 minutes.

En cas d’alarme

Relever le voyant et son état, puis consulter codes_alarme_pompe_a et manuel_pompe_a, tableau 6.2, p.9.