Tableau des codes d’alarme – Groupe électrogène diesel D-400

Équipements concernés : GE-D-01. Les voyants sont décrits dans manuel_ge_d, tableau 4.1 (p.6).

Tableau 1 – Codes d’alarme et seuils

Code	Voyant et état	Description	Seuil	Arrêt auto
AL-GD-01	TEMP fixe	Température du liquide de refroidissement élevée (alerte)	> 98 °C	Non
AL-GD-02	TEMP clignotant	Température critique	> 108 °C	Oui
AL-GD-03	PRESS HUILE fixe	Pression d’huile basse	< 1,5 bar	Oui
AL-GD-04	BATTERIE fixe	Tension de batterie basse	< 11,8 V	Non
AL-GD-05	BATTERIE clignotant	Défaut de charge de la batterie	Tension < 13,2 V moteur en marche	Non
AL-GD-06	DEFAUT clignotant	Survitesse	> 1 725 tr/min	Oui
AL-GD-07	DEFAUT fixe	Échec de démarrage	3 tentatives sans succès	—
AL-GD-08	DEFAUT clignotant lent	Tension de sortie hors plage	< 360 V ou > 440 V	Oui

Conduite à tenir

Tableau 2 – Cause probable, action et document de référence

Code	Cause probable	Action	Référence
AL-GD-01	Radiateur encrassé ; niveau de liquide bas ; courroie détendue	Réduire la charge, contrôler niveau et radiateur	manuel_ge_d, tableau 6.2, p.9
AL-GD-02	Perte de liquide ; ventilateur défaillant	Laisser refroidir avant d’ouvrir le bouchon de radiateur ; rechercher la fuite	manuel_ge_d, tableau 6.2, p.9
AL-GD-03	Niveau d’huile bas ; filtre colmaté ; capteur défectueux	Contrôler le niveau d’huile et le filtre avant tout redémarrage	manuel_ge_d, tableau 6.2, p.9
AL-GD-04	Batterie déchargée ou en fin de vie ; bornes oxydées	Contrôler la tension au repos et l’état des bornes	manuel_ge_d, tableau 6.2, p.9
AL-GD-05	Alternateur de charge ou courroie défaillant	Contrôler la courroie et la tension de charge	manuel_ge_d, tableau 6.2, p.9
AL-GD-06	Défaut de régulation de vitesse	Ne pas redémarrer ; faire contrôler le régulateur	manuel_ge_d, tableau 6.2, p.9
AL-GD-07	Batterie faible ; carburant absent ; circuit de démarrage défectueux	Contrôler batteries, niveau de carburant puis circuit de démarrage	manuel_ge_d, tableau 6.2, p.9
AL-GD-08	Défaut du régulateur de tension (AVR) ; défaut d’excitation	Faire contrôler l’AVR (voir schema_regulation_ge_d) ; ne pas redémarrer	manuel_ge_d, tableau 6.2, p.9