# Procédure d’arrêt du groupe D-400

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Document | proc_arret_ge_d |
| Version | v1.0 (2025-06) |
| Équipements | GE-D-01 |
| Référence manuel | manuel_ge_d, tableau 6.1, p.8 |

## Étapes

1. Prévenir l’exploitation avant l’arrêt.
2. Ouvrir le disjoncteur de départ Q2.
3. Laisser tourner 5 minutes à vide pour refroidir le moteur.
4. Appuyer sur ARRET ; le voyant MARCHE s’éteint.
5. Contrôler l’absence de fuite et relever les compteurs.
6. Si l’arrêt est prolongé, débrancher les batteries.

## En cas d’arrêt automatique

Relever le voyant et son état, puis consulter codes_alarme_ge_d et manuel_ge_d, tableau 6.2, p.9. Ne pas redémarrer avant d’avoir identifié la cause (AL-GD-02, AL-GD-03, AL-GD-06 et AL-GD-08 provoquent l’arrêt).