

Versión 2012/04/27 (rev 1106b)

- Corrección error: siempre que se reimprime un tique se realiza la copia en local, independientemente del estado de “copia local”.
 - Si la opción “copia local” está desactivada, se imprime el tique y no hay copia en local, pero si se reimprime aparece la copia local en la balanza.
 - Aparece la copia local aunque se reimprima en una balanza diferente de la original (a la que no corresponde el tique). Así, reimprimiendo en diferentes balanzas, se acaba obteniendo diversas copias del mismo tique en toda ellas.

Versión 2012/04/25 (rev 1106)

- Corrección error en impresión de tiques (con copia local), si se da la vuelta al contador de numeración sin borrar la tabla (se repite el número de tique), se ignoran los nuevos tiques y se utiliza el de mismo número. Sólo pasa cuando coinciden en la misma balanza.

Limitaciones: Versión 2012/04/20 (rev 1105)

- Mejoras en el refresco de los datos de las teclas de PLU.
 - Se actualizan todos los datos del artículo que aparecen en la tecla, tanto para teclas directas (“PLUSEC”) como para favoritos (“MUPKEY”).
 - Limitaciones:
 - No se pueden repetir teclas:
 - NO puede haber dos teclas asociadas a la misma sección y con la misma tecla.
 - SI puede estar el mismo artículo asociado a dos teclas diferentes.
 - Si se repiten teclas sólo se actualizará una de ellas.
 - En el campo “data” de la tecla no se aceptan ceros no significativos (0 a la izquierda de un valor numérico).
 - NO es válido *data*=”04/25”, debe ser *data*=”4/25”.
 - Las teclas que incumplen esta premisa no se refrescan.
 - Se ha modificado la BBDD: nueva tabla local “*LocalPLUKeysChanges*”, cambios en los triggers de teclas de PLU: NOTA: si es posible, se recomienda realizar un RESET de las tablas (mantiene óptima la estructura de triggers).
- Corrección error tecla vendedor: con “tique en proceso”, si el vendedor re-imprimía el tique anterior, desaparecía la información de “tique en proceso” de la tecla de vendedor, pasaba a “reposo”.
- Revisión de tique: si se realiza simultáneamente en dos (o más) balanzas la revisión de un mismo tique:
 - Los datos que modifican los importes de líneas o totales, se actualizan entre las diferentes balanzas: anulación líneas, descuentos, etc.
 - Al imprimir o cancelar el tique en una balanza, se cierran las revisiones del mismo en el resto de balanzas y se informa al vendedor.
- Corregido error comunicaciones: al arrancar el PC sin cable de ethernet, la balanza no iniciaba correctamente las comunicaciones.

- Corregido error programación entre balanzas: cuando en las tablas (básicamente “*Items*”) aparecían caracteres reservados de XML, únicamente se podían programar desde la balanza servidora:
 - Dependiendo de la secuencia en la que se encontraban estos caracteres, no se producía ningún efecto.
 - Este problema podía provocar el bloqueo y salida del programa.
 - Son caracteres reservados: “> < & ' “ “
- Corregido error en ciertas teclas del teclado alfanumérico: no existían o el código generado no coincidía con el texto mostrado en la tecla.
- Nuevo formulario “limpieza de pantalla”:
 - Accesible desde menú. También es posible abrirlo mediante la nueva tecla “*CLEANUP*”.
 - El formulario ocupa “toda” la pantalla y muestra un botón en cada esquina.
 - Una vez realizada la operación de limpieza, se deben pulsar en orden los 4 botones.
 - Entre las pulsaciones de dos botones consecutivos hay una temporización de 3 segundos.
 - Si se pulsan en el orden incorrecto o se supera el tiempo entre pulsaciones de dos botones, se reinicia la secuencia.
 - El formulario indica en que punto de la secuencia se encuentra: que botón se debe pulsar.
- Ampliación del tamaño de los textos PPI del display cliente de 1280x768:
 - Verticalmente, se ajustan al máximo los dígitos, sin modificar el diseño del background.
 - Se ha eliminado un dígito de base (los que aparecen difuminados) en cada uno de los valores PPI. Se eliminan los espacios entre signo y valor del peso.
 - NOTA: posible problema. Con importe negativo máximo, para producto unitario con 999 unidades... se supone que es irreal!!!. Si se realiza una operación de este tipo, en el display quedarán trazas (trozos de dígitos) de este dato. Para “limpiar” el display se debe re-iniciar la balanza.
 - En las balanza en funcionamiento, se debe cambiar la clave de registro “/config/DISPLAY/font-size-weight-big” a 120.
- Añadido nuevo teclado e iconos de systema. Cambiados iconos de vendedor.

Versión 2012/04/12 (rev 1101)

- Corrección icono vendedor con tique en impresión.
- Corregido error ventas: con artículo pesado seleccionado, pulsar [ESC\K] en **pantalla** mantiene el precio (**internamente** es 0) y modifica el importe para una unidad (con el precio del artículo). Da error si se intenta realizar la transacción. En display LCD aparece precio 0 e importe el de la pantalla vendedor. Ahora directamente pone el precio e importe a 0, también corrige display LCD.
- Numeración de tiques y etiquetas: se introduce control de numero máximo.
 - Formulario “Numeración y Ajustes de Carpetas”, para cada forma básica de vendta, aparece nuevo campo “Numeración” que permite seleccionar:
 - 1...999: 3 dígitos
 - 1...9999: 4 dígitos
 - 1...99999: 5 dígitos
 - Por defecto el valor es “1...9999”. Este valor se “activa” después de realizar una transacción en el modo básico de venta correspondiente.
 - Si se modifica el valor, no se borran los tiques existentes.

Versión 2012/04/03 (rev 1100)

- Visualización, mientras se imprime el tique, en la pantalla cliente (gráfica), como texto, del número de líneas y total.
- Corregidos errores en el fichero de creación de tablas: "create_mysql_db.sql"
- Corregido error visualización nombre artículo fuera de su marco (después de error de transacción).
- Corregido error: con tique local, se refrescaba el icono de vendedor (pasaba a tique red) si se realiza alguna operación en red (en otra balanza).
- Al pedir un total o subtotal de vendedor: si no hay comunicación con base maestra pero el vendedor tiene líneas de tique en red, se visualiza el icono de vendedor en local y se borran las informaciones de número de líneas y total.
- Añadida opción en teclados para ejecutar una sentencia SQL (ver manual "touch"):
 - Mismo sistema que "EXEC". Permite un valor de retorno y llamada automática.
 - Se ejecuta contra la balanza servidora como usuario "pcscale" sobre la base de datos "pcscale".
- Denominación de los iconos de estado de vendedores:
 - Se ha cambiado el nombre del icono de "reposo".
 - Los iconos son "semiconfigurables" mediante clave en el registro. Esto permite tener varios juegos de iconos.
 - Los nuevos nombres son
 - Reposo (sin tique en proceso): "key-*base.png"
 - Tique en proceso en red: "key-*netopen.png"
 - Tique imprimiéndose en red: "key-*netprint.png"
 - Tique en proceso en local: "key-*localopen.png"
 - Tique imprimiéndose en local: "key-*localprint.png"
 - El carácter '*' se sustituye por el valor del registro: "config\TOUCH\ vendor-icon".
 - Por defecto '*' es "vnd", los iconos son:
 - Reposo (sin tique en proceso): "key-vndbase.png"
 - Tique en proceso en red: "key-vndnetopen.png"
 - Tique imprimiéndose en red: "key-vndnetprint.png"
 - Tique en proceso en local: "key-vndlocalopen.png"
 - Tique imprimiéndose en local: "key-vndocalprint.png"
 - Nota: con este sistema se han añadido los iconos utilizado en Ahorramás (como "vnd") y se mantienen los de prueba (como "vndlogo")

Versión 2012/03/30 (rev 1099)

- Corregido error: configuración de modos de trabajo basados en reposo (“sleep”).
- Visualización “pantalla completa” de revisión de tique en pantalla auxiliar (1280x768).
- Visualización de total en pantalla auxiliar durante la impresión del tique.
- Corrección error “No hay clave de búsqueda para vendedor” al activar la opción de venta “Cerrar después de venta”.
- Cambiados a dos dígitos los números de “grupo de teclas” (1..99) y “tablas de PLU” (0..99). El número de “grupo de favoritos” ya aceptaba 2 dígitos.
- Se han pasado los datos de “Ajustes\Balanza\Ajustes venta” a configuración de tipos de trabajo.
 - Se individualizan para cada modo de trabajo.
 - Desaparece el menú “Ajustes\Balanza\Ajustes venta”.
- Añadido IVA:
 - **Nueva versión DB: 5.** (IVA, datos teclas vendedor y tiques)
 - Nueva tabla de IVAs: “VATs”: “Code” (1 dígito), “Name” (15 caracteres) y porcentaje (con 2 decimales).
 - Formulario de programación de IVAs.) valores programables (1..9), el valor '0' se reserva para “NO IVA” (si se programa externamente.....).
 - Modificada la columna “VAT” de la tabla “Items” para adaptarla al nuevo formato.
 - Modificado el formulario de programación de artículos: el IVA se selecciona de una lista.
 - IVA en tique. Sólo resumen, no se implementa IVA por línea.
 - Nuevo data source “ds_ticket_vat.xml”. Campos “vat”. Incluye:
 - Total antes de aplicar IVA: “*vat.TotalBase*”
 - Total de IVA: “*vat.TotalTax*”Para cada tipo de IVA utilizado en el tique:
 - Código interno de IVA: “*vat.Code*”
 - Nombre de IVA: “*vat.Name*”
 - Porcentaje aplicado: “*vat.Percentage*”
 - Base sobre la que aplica: “*vat.Base*”
 - Importe de IVA: “*vat.Tax*”
 - Todos los valores se obtienen después de aplicar los descuentos correspondientes.
- Modificaciones en la configuración de Mysql, para recuperar (de forma rápida) los errores en la replicación debidos a desconexión: para que tengan efecto, si las balanzas actualizadas están en red, se debe reconfigurar la misma: dar de baja las balanzas y volver a configurar la red.
- NOTA: (sólo a nivel informativo). Modificaciones en la actualización de tablas al cambiar de versión de programa.
 - Creación y actualización de tablas mediante ficheros batch/scripts.
 - Permiten actualizar las balanzas de una red en cualquier orden.
 - Cambios en formato triggers.

- Información complementaria en teclas de vendedor.
 - Se añaden mediante configuración de teclados.
 - Utilizan los campos existentes de texto para datos e “icon_logo” para indicar estados.
 - Para identificar los datos se utiliza el formato “campo variable” de los teclados, con la diferencia de que el valor indicativo de “numero de tecla de vendedor” se refleja en la propia identificación del “campo variable”.
 - Ej.: Total de vendedor correspondiente a la tecla “1”: “#vndtotal1#”. La balanza los datos de vendedor asociados a la tecla “1” de su sección.
- NOTAS. **MUY IMPORTANTE:**
 - Por el formato utilizado en estos campos variables, la información aparece en cualquier tecla, independientemente de su función y valor. Asegurar que el importe de la tecla “1” de vendedor se asigna a la tecla “1”, no a cualquier otra.
 - No se deben repetir los valores: sólo se refrescará uno de ellos (el último en el orden interno de generación). Si hay varios “#vndtotal1#” sólo se refrescará uno de ellos, el resto “no existen”.
- Los datos (de tique y estado) se actualizan “simultáneamente” en todas las balanzas del mostrador. NOTA: puede existir un retardo máximo de 1seg., tiempos mayores implican que hay problemas de red o que la balanza no está actualizada (por ejemplo si ha estado apagada con la red en funcionamiento).
- Datos a refrescar y nombre de la variable (a incrustar en teclado):
 - En el nombre de variable, se debe sustituir el símbolo '?' por el número de tecla de vendedor, sin espacios ni ceros a la izquierda.
 - Generales de vendedor (sólo se refrescan con el teclado):
 - Código de vendedor: “#vndcode?#”.
 - Nombre de vendedor (no verificado): “#vndname?#”
 - Totales de tique (sólo si hay tique abierto):
 - Número de líneas (sin cancelar): “#vndlines?#”
 - Importe (sin indicación de moneda): “#vndtotal?#”
 - Estado: se modifica “icon_logo”: “#vndstatus?#”
 - Posibles estados e imagen cargada para estado. Se adjuntan iconos de ejemplo, se esperan los definitivos para versionarlos correctamente.
 - Reposo (sin tique en proceso): “key-logo_vendor.png”
 - Tique en proceso en red: “key-vndnetopen.png”
 - Tique imprimiéndose en red: “key-vndnetprint.png”
 - Tique en proceso en local (sólo balanza con tique local): “key-vndlocalopen.png”
 - Tique imprimiéndose en local (sólo balanza con tique local) o en copia local (sólo en la balanza que se imprime, en el resto aparece el estado de impresión en red) : “key-vndlocalprint.png”
 - Ver ejemplo en teclado de ventas “touch_packet\vendors.xml”.
- **Casos a tener en cuenta.**
 - Vendedor con líneas de tique en red. Realiza una operación en una balanza sin conexión a la BD servidora (pasa a local!). Se visualizarán los iconos correspondientes a local (hasta aquí todo normal). Cuando se finaliza el tique, se visualiza el icono de reposo, aunque el vendedor continúa teniendo las líneas en red (no se pueden modificar desde una balanza sin conexión!). Pero...se recupera el icono de líneas de red si:
 - Cambiamos de teclado. Ej. cambios de forma de venta o apagar/encender la balanza.

- Si se recupera la conexión: si se realizan nuevas operaciones en red con la misma tecla de vendedor, en otras balanzas: error del vendedor si es el mismo tique!.
 - El punto anterior incluye líneas realizadas con anterioridad y que no se han reflejado en la balanza (se hacen operaciones sobre servidora con una balanza en local): error del vendedor que al pasar a local no ha tenido en cuenta (ignora la información) las operaciones totales realizadas.
- “Aviso de venta local”: la balanza puede indicar al vendedor que inicia un tique en local.
 - Por configuración, en las formas de venta basadas en “sales”, aparece una nueva opción: “**Start local tickets**”, valores posibles:
 1. “**Open new**”: la balanza abre un tique en local automáticamente. Como hasta ahora. Opción por defecto.
 2. “**Forbidden**”: la balanza no permite las ventas en local.
 3. “**Copy network**”: la balanza abre un tique en local automáticamente, pero si encuentra líneas en red, las añade al nuevo tique.
 4. “**Always ask**”: la balanza requiere la confirmación del vendedor antes de abrir cualquier tique en local. Seguir leyendo...
 5. “**Ask if network**”: la balanza requiere la confirmación del vendedor antes de abrir un tique en local si encuentra líneas en red. Seguir leyendo...
 - En caso de continuarse un tique de red en local, se copian las líneas existentes a un nuevo tique en local (no se modifican las líneas de red). El tique en local mantiene información del tique origen (nuevo campo en las tablas de tique “IdNetHticket”).
 - Nota: el campo “IdNetHticket” también se “llena” cuando se realiza “Copia local” de los tiques (ver configuración de numeración tiques).
 - Nota: “IdNetHticket” se incorpora también en las tablas de tiques en red, para que las tablas red y local sean iguales, pero no se utiliza.
 - Comportamiento de la balanza en los casos que requiere confirmación del vendedor (4 y 5):
 - Existe un tique en red. Al realizar la operación, se indica el número de líneas y total acumulado en las tablas de red (en **esta** balanza), y se ofrecen tres posibilidades:
 - (a) Iniciar un nuevo tique en local. Sólo con la nueva operación.
 - (b) Continuar, en local, con las líneas de red. Añadiendo la nueva.
 - (c) Salir sin cambios. Se ignora la operación de peso realizada.
 - No existen líneas en red (en **esta** balanza).
 - Si (4). Se inicia automáticamente un tique en local.
 - Si (5). Se pide la confirmación del vendedor antes de inicia el tique en local.
- Notas
 - Casos 4 y 5: el proceso normal debería ser:
 - Antes de realizar la operación: el vendedor comprueba si su tecla indica operaciones (sin necesidad de mirar el valor), para ver hay si coincidencia con la balanza... primera/siguiente operación. Si no hay coincidencia, lo recomendable es cambiar de balanza.
 - Si se realiza la operación y la balanza intenta pasar a local: se debe comprobar el número de líneas con las realizada realmente.
 - Si no coinciden: cambiar de balanza.
 - Si coinciden y se continúa el tique. Recordar anularlo en una balanza en red. Seguir leyendo...

- En caso de continuar en local con las operaciones de red, la balanza “ignora” dicho tique en operaciones posteriores: Ejemplo:
 - Casos 3, 4 y 5.
 - El vendedor asociado a “V1” continua en local un tique de red.
 - Imprime (y cierra) dicho tique.
 - La balanza continua en local.
 - “V1” realiza una nueva operación: la balanza no ofrecerá la posibilidad de continuar el tique de red, iniciará o pedirá confirmación para iniciar un nuevo tique en red.
 - La balanza continúa teniendo las líneas en red (no se pueden borrar desde una balanza aislada), pero se ha “apuntado” que aquel tique se ha continuado en local. (utiliza “IdNetHticket”).
 - Cuidado! Se pueden añadir líneas al tique en red. Es importante que si se completa en local, se borre el de red.
- Si la instalación es “sensible” a los tiques en local se recomienda utilizar la opción de configuración (4) “*Always ask*”
- Cancelación manual de tiques:
 - Nueva opción de configuración en las formas de venta basadas en “sales”: aparece una nueva opción: “*Allow cancel ticket*”. (ON/OFF) Por defecto desactivada.
 - Si se activa la opción, en el formulario de subtotal/check del tique, aparece un nuevo botón (la papelera) que permite cancelar manualmente el tique.
 - Los tiques cancelados por el vendedor se marcan 'X' en la columna “*Status*” de las tablas de tiques.
 - Si la configuración “aviso de venta local” permite continuar las líneas de red en un tique en local, por lógica, se debería activar esta opción

Versión 2012/02/10 (rev 1075)

- Se han realizado una serie de cambios solicitados por Ahorramas (para las indicaciones * ver documento *cambios_en_v030221012_Ahorramas.doc*).
- Configuración “check user” para entrar y salir de modo de trabajo se individualiza a cada modo (en la versión anterior era común a todos ellos) (3*).
 - Si se introduce clave errónea, se muestra el error y se borra (4*).
- Formulario selección ficha de vacuno en 2 etapas (1*):
 - La primera validación del formulario selecciona la ficha.
 - Es necesaria una segunda validación para (con datos en crotal o lote) para abandonar con éxito el formulario.
 - Si se abandona el formulario sin datos de ficha en el bucle de envasado, se vuelve a pedir el artículo (sólo si envasado está configurado para iniciarse con la petición de artículo). Es decir si se activa vacuno desde envasado (ya hay ficha seleccionada) no se volverá al formulario de petición de artículo.
 - Corregido el “error” que limitaba a 3 dígitos el número de ficha de vacuno (1*).
 - Modificado el texto “vacuo” (1*).
- Modificado el espacio reservado a descriptivo en formulario de envasado (2*).
- Verificado (5*).
- Modificado el orden en la programación de descriptivos de artículo (6*).

Versión 2012/02/03 (rev 1070)

- Añadida gestión de modos de trabajo:
 - Se deben considerar como formularios de “fábrica” o “distribuidor avanzado”, no de usuario final.
 - Formulario para modificar y eliminar modos:
“*menú\ajustes\ajustes de instalación\working mode maintenance*”
 - Nota: No permite cambiar el modo de partida (base).
 - El formulario contiene tecla para generar nuevos modos de trabajo.
 - Los nuevos modos de trabajo siempre tienen la configuración “por defecto”.
 - Nuevo status “in use”. El vendedor sólo puede acceder a los modos “in use”.
 - Si se desactiva el status en el modo de trabajo actual, no “desaparece” (ni reiniciando la balanza) hasta que se cambia de modo.
- Modificado formulario de configuración de impresora/etiquetadora y menú para mostrar el teclado numérico.
- Modificado formulario de selección de modos para corregir error al temporizar la verificación de usuario de modo destino.

Versión 2012/01/27 (rev 1062)

- Añadidos teclados estándar al paquete de instalación.
- Para que la publicidad funcione en actualizaciones: borrar los ficheros “publi.glade” de los directorios:
 - “share\pcscale\gui\client\800x480
 - “share\pcscale\gui\client\1024x768
 - “share\pcscale\gui\client\1280x768
 - “share\pcscale\gui\vendor\1024x768
 - Sólo debe quedar “share\pcscale\gui\ publi.glade”
 - NOTA: son ficheros con el mismo nombre pero no son compatibles.

Versión 2012/01/26 (rev 1058)

- Corregido error en entrada de menú si verifica el usuario. Entraba en menú si se cancelaba el usuario.
- Formulario envasado: eliminada tecla de selección de ficha de vacuno.
- Teclados. Ver manual de teclado:
 - Se desplazan los teclados de programación alfanumérico y numérico a directorio “touch_shared”. Se han modificado los ficheros base de los teclados.
 - Nueva opción de tecla para lanzar programas. “LAUNCH”. No espera finalizar el programa.
 - Propiedad “toggle” modificada. Permite modificar el led de “toggle” de la tecla, visualizado mediante “icon_on” e “icon_off”. Teclas contempladas:
 - Teclado alfanumérico: "NUMLOCK", "CAPSLOCK"
 - Otros: "ITEMS_DND" (DnDon/OFF). Ver “touch_packet\mup_table.xml”
- Se ha modificado la estructura de configuración de los diferentes modos: la configuración se sitúa directamente bajo el modo (desaparece “config”). Provisionalmente, la lectura acepta los valores de “config”.

Versión 2012/01/23 (rev 1052)

- Añadido un usuario por cada forma de trabajo (en versiones anteriores el usuario dependía del modo básico “sales”/”packet”/”selfservice”):
 - Se ha modificado el formulario de asignación de usuario a modo (ahora es dinámico en función de las formas de trabajo existentes).
- La rutina de “generación” de las formas de trabajo estándar se ha modificado para no crear las formas básicas si existe “alguna” forma de trabajo programada:
 - Sólo se programan las formas básicas (venta/envasado/autoservicio) si no existen formas programadas (ej.: la primera vez que arranca la balanza)
 - El punto anterior permite cambiar los nombres (internos) de las formas de trabajo sin aumentar el número de las mismas al arrancar nuevamente la balanza.
 - El cambio de nombre permite ordenarlas alfabéticamente.
 - Si la balanza no tiene forma de trabajo (o no coincide el nombre con una forma programada) se selecciona la primera (por orden alfabético) que encuentra.

- **(A comentar)** En pantalla aparece el nombre de forma de trabajo y el nombre de usuario.
- Nueva funcionalidad “check user”: se comprueba (mediante su clave) si es el usuario el que realiza una función. La opción se puede configurar (individualmente) en el formulario “ajuste de operativa”.
 - Al “activarse” un punto de verificación, aparece un formulario en el que se solicita la clave del usuario:
 - Se indica el usuario.
 - No se puede cambiar de usuario.
 - Es un formulario temporizado.
 - Puntos de verificación:
 - Abrir formulario de menú.
 - Abrir formulario de cambio de modo (no desde menú).
 - Cambio de modo.
- Se han añadido las teclas y teclados “estándar extendido”... en la instalación del programa. Las imágenes y background se añadirán en la instalación “full”.
- Nuevas teclas:
 - Para visualizar textos desplazables, imágenes y vídeos. Diversos parámetros configurables.
 - Ver manual de teclado.
 - Ver ejemplo en teclado “touch”.
 - Código no definitivo. (Se está completando la verificación)
- Nuevo “modo base”: “*sleep*”:
 - No hace nada, únicamente acepta la tecla de cambio de modo.
 - Dispone de usuario: pedirá clave para entrar/salir (según configuración general).
 - De momento no hay parámetros para configurar.
 - Con las nuevas teclas permite crear modos de “publicidad” que se activan por el usuario y tienen control de acceso. Ver ejemplo en teclado “touch_packet”
- Configuración de venta personalizada para cada modo de trabajo:
 - Modos de trabajo con el mismo modo base pueden funcionar de forma diferente. Ej.: modos “sales” con impresión de etiqueta o no, etc.
 - Sólo se programan los parámetros correspondientes al modo base (sales/packet/selfservice).
- Publicidad configurable independientemente para las dos pantallas (vendedor/cliente).
- Desde configuración de display (genérico) se puede cambiar a pantalla dual. En pruebas.

Versión 2012/01/05 (rev 1042)

- Corregido error: en paquete instalación falta módulo de vacuno en envasado.
- Añadidos iconos varios en paquete instalación.
- Corregido error: función “COMMAND” de teclado con “timer”, hacía desaparecer los textos de los formularios, “cuelgues”....
- Se envían 2 ficheros de instalación:
 - Instalación completa: ***TouchScale-full-1.0.1042-win32.exe***. Instala todas las librerías necesarias (del programa y externas), recursos, etc... Esta instalación sólo se enviará cuando haya cambios “mayores”: cambio de versión librerías externas, añadir iconos de productos, etc.
 - Actualización de programa TouchScale: ***TouchScale-1.0.1042-win32.exe***. Únicamente instala/actualiza el programa de balanza, librerías propias, formularios, teclados, etc. Debe utilizarse sobre una balanza con el programa previamente instalado. Esta opción es la que se enviará en el futuro.

Versión 2012/01/03 (rev 1034)

- Corregido errores visualización envasado: repeticiones (después de borrarlas) y totales después de eliminar la última etiqueta.
- Se permite guardar los tiques/etiquetas en local (ver nuevas opciones en formulario de numeración de tiques):
 - Tiques: permite realizar una **copia** en la tabla de tiques locales (LocalHTickets + LocalLTickets + LocalPayTickets) en la balanza en la que se imprime el tique. Secuencia:
 - Solicitud de total vendedor desde balanza “S”.
 - Bloqueo de tique (en impresión) y copia a la tabla local de la balanza “S”.
 - Impresión del tique.
 - Se marca el tique como impreso en la tabla local de la balanza “S”.
 - Se marca el tique como impreso en la servidora.
 - NOTA: los tiques recargados únicamente se marcan en la balanza servidora.
 - Etiquetas: envasado y autoservicio. Se guarda la etiqueta en la tabla local en la balanza en la que se imprime.
 - NOTA: en etiquetas, la configuración óptima es numeración por balanza y guardar en local.
- Cambiada la fuente del formulario de selección de modos (a comentar).
- Envasado productos de la familia “vacuno”:
 - Al seleccionar el producto se pasa a un formulario de programación de ficha:
 - NO es el formulario de programación, es “similar” con un funcionamiento específico.
 - Sólo permite modificar fichas existentes.
 - Únicamente permite modificar los campos crotal y lote.
 - Visualización de los totales de vacuno para el crotal (lote si crotal no está programado) en uso.

- La consulta se realiza sobre las etiquetas guardadas en BD.
- La consulta se realiza únicamente en la balanza servidora o la balanza en servicio, según se haya guardado la última etiqueta:
 - Etiqueta red: balanza servidora.
 - Etiqueta local por fallo comunicación servidora o por configuración de envasado (“guardar local”): balanza en servicio.
- Nueva funcionalidad de tecla. *function*=“COMMAND”. Permite ejecutar ordenes internas o externas (programas), al pulsar la tecla o cada x segundos. También permite visualizar el texto resultado de la operación. Ver documento “Touch”.

Versión 2011/12/15 (rev 1027)

- Corregido error envasado: repetición de etiquetas realiza etiquetas continuamente.
- Corregido error visualización en el formulario de envasado: no se borra número de cliente.
- Añadido display posterior de 1280x768.
- Publicidad acepta nombres de fichero con extensiones en mayúsculas y minúsculas.
- Se ha cambiado la forma de cortar los textos en varias líneas en el formateo de datos a imprimir.
- Se han añadido TODAS las fuentes “liberation” en el paquete de instalación (no se instalan).

Versión 2011/12/05 (rev 1023)

- Corregido error teclados superpuestos (por cambios en librería Glib): teclados de grupo con tecla con funcionalidad + tecla sin funcionalidad (“marco”). Sólo funcionaba la primera pulsación después de actualizar el teclado del grupo.
- Corregida tara numérica en autoservicio. NOTA: no es funcional, ya que al seleccionar el artículo, se borrará la tara introducida mediante teclado.
- NOTA: se debe desinstalar la versión precedente de la balanza (o no se modifica ningún fichero). Utilizar icono desinstalación del grupo de programas creado en la versión anterior.

Versión 2011/12/02 (rev 1020)

- Fichero log:
 - Activar en registro: config/LOG/enable = '1'. **Debe desativarse ('0') si no se utiliza** ya que el programa no controla el número de ficheros generados, ni el tamaño de los mismos.
 - Se genera el fichero YYYYMMDD.log (año-mes-día) en el directorio log de pcscale.
 - Traza con las operaciones de autoservicio con importe 0.
 - Traza con tiempos de impresión cuando se superan los 3,5 seg. Totales o 2 seg en acceso a BBDD.
- Publicidad video vuelve a funcionar. Con nueva versión de VLC se minimizan los problemas de arranque.
- Se permiten (directamente) las teclas de tara en modo autoservicio. Nota: la tecla de cero ya estaba permitida.
- Formulario de envasado:
 - Corregida visualización de botón de edición de código de cliente.
 - Modificaciones para evitar/minimizar los cambios de tamaño (“resizado”).
- Envasado automático: corregido error que permitía generar etiquetas con la balanza en error (básicamente error impresión).
- El formulario de envasado carga el teclado “packet-loop”. Es decir, es opcional ponerlo dentro de “mode=packet”. Tampoco es necesario que sea “anchored”.
- Tecla multiplicación configurable.
- Sugerencia: poner un teclado “estándar” dentro de mode=packet y definir el teclado reducido “packet-loop” como un teclado común (igual que “alfa” o “numeric”), así en funcionamiento estándar existe un teclado y si se configura el modo envasado para acceso “directo” disponemos del teclado reducido.

- NOTA: el teclado “packet-loop” también es posible ponerlo dentro de “mode=packet”.
- Añadida posibilidad de varios teclados para cada modo de trabajo (sin cambiar de fichero xml).
 - Se definen una serie de “modos” que incluyen:
 - Modo de funcionamiento en el que se basa (venta/envasado/autoservicio).
 - Teclado a utilizar. Corresponde al valor “mode” dentro del fichero principal xml. ej. touch_ss_AHO16.xml
 - Descripción. Texto que aparece en los formularios de selección y en la pantalla principal (sobre las indicaciones de vendedor).
 - Estos “modos” se definen bajo el registro "*config/CORE/define-mode*". Cada clave que contenga será un nuevo modo (el nombre de la clave corresponde al “**nombre interno**” del modo).:
 - El “**nombre interno**” del modo no puede contener caracteres '_' ni espacios.
 - Cada clave de modo contiene 3 valores alfanuméricos:
 - “*based*”: modo de funcionamiento en el que se basa (sales/packet/selfservice)
 - “*description*”: texto para selección
 - “*keyboard*”: teclado, etiqueta “mode” del fichero xml de teclados.
 - Se han predefinido los tres modos de trabajo básicos: “sales”, “packet” y “selfservice”.
 - Se mantiene el poder cambiar directamente de modo, sin pasar por el formulario de cambio de modo, para ello el campo “data” de la tecla de función “MODE”, debe ser el nombre interno del modo.
 - NOTA: El formulario de selección de modo incorpora automáticamente TODOS los modos del registro "*config/CORE/define-mode*"... pero el menú no. Se ha modificado el menú para abrir el formulario, pero queda descolgada la opción de “configuración de modo de trabajo”. A comentar.
- Se añade la posibilidad de incorporar un fichero gif en cualquier tecla, en lugar del fichero imagen. NOTA: en los ficheros que incorporan dos imágenes solapadas (artículos con imagen de calidad) el resultado es impredecible.
- Se genera programa instalador:
 - Instala programa y todas las librerías necesarias.
 - GTK y librerías complementarias.
 - VLC: (opcional) versión más actual, con menos problemas al arrancar. **Es imprescindible instalar VLC para utilizar la publicidad.**
 - No instala mysql.
 - No instala las fuentes truetype. Pero deja una copia de las mismas en “\share\fonts\truetype\epelsa-fonts”.
 - Copia (opcional) algunas imágenes de ejemplo (items e imágenes de publicidad).
 - Por defecto el programa se instala en “archivos de programa\TouchScale”. Utilizar en nuevas instalaciones.
 - En balanzas con versiones anteriores, es posible instalarlo sobre “pcscale” y mantener los datos existentes (iconos, formatos, publicidad...).
 - (Lamentablemente). Posteriores instalaciones requieren des-instalar primero la versión anterior. Utilizar para ello el icono de des-instalación que se crea en el grupo de programas TouchScale antes de realizar una nueva instalación.

Versión 2011/11/24 (rev 1004)

- Eliminadas del formulario de configuración de envasado las opciones que aparecen en el formulario base de envasado. Quedan: borrado totales, selección EAN13 y preselecciones
- Corregido: envasado manual no funciona correctamente después de activar el check.
- Eliminada la opción código/nombre en TODOS los formularios de búsqueda alfanumérica. La balanza realiza una búsqueda doble y muestra los datos apropiados (como en la búsqueda de artículos).
- Revisión de tique visible en lado cliente.
- Revisión tique: corregido error en selección de cliente (se solicitaba continuamente).
- Cliente en revisión de tique:
 - Tecla “edición” permite seleccionar el cliente de una tabla.
 - Pulsando sobre el código de cliente se puede cambiar dicho código (esté o no en base de datos)
- Envasado: al seleccionar producto de la familia vacuno, se solicita la confirmación/cambio de ficha antes de pasar a la ventana de envasado.
- Desde la ventana de envasado se puede:
 - Cambiar ficha de vacuno o cliente seleccionándolos de la tabla (teclas “lupa”).
 - Cambiar el código de cliente (programado o no en base de datos). Tecla “edición”.
 - Modificar la programación de crotal y lote de la ficha de vacuno que se está utilizando. Tecla “edición”. Sólo se pueden modificar ambos datos, aunque se muestra la ficha completa.
- Corregida “caída” del programa si la placa de peso arranca con el programa rodando. También se producía después de ajuste (o intento), al reiniciarse el peso.
- **Se han cambiado algunos directorios** (primeros pasos para “migrar” a una versión instalable dentro de archivos de programa). **Se debe copiar todo el contenido del zip.**
 - **Tema:** se incluye en share (por eso el ZIP es más “voluminoso”).
 - Ficheros de “background”: en share/pcscale/gui/....
 - Idiomas: en share/locale...
- **ERRORES CONOCIDOS:**
 - No funciona el video en publicidad.
 - En la pantalla de envasado, se mantiene el botón de edición de código de cliente aunque no se seleccione cliente en envasado.

Versión 2011/11/15 (rev 989)

- Añadidas teclas de repetición y selección de automático/manual en formulario de envasado.

Versión 2011/11/15 (rev 987)

- Corregido bloqueo en envasado al realizar pesada con formulario (externo) abierto. Ej.: introducción de tara numérica.
- Añadidos campos en líneas de tique y etiquetas:
 - Tara y tipo de tara ('W'/'M'/'I' pesada/manual/artículos).
 - Número de ficha de vacuno y lote.

- Corregido error borrado de ficha de vacuno en envasado (si producto no es de la familia vacuno).
- Vacuno: cambiada estructura tabla y funcionamiento
 - Añadido identificador de ficha. Valor único de 1 a 999.
- Envasado: selección de ficha de vacuno y cliente desde formulario de envasado.

Versión 2011/11/08 (rev 979)

- Corregido error recarga etiqueta desde iconos de estado (autoservicio).
- Envasado se puede configurar:
 - Vendedor automático (cualquier código).
 - Una vez obtenido vendedor: abrir formulario de selección alfanumérica de artículo. Seleccionando esta opción, sólo se puede abandonar el formulario si se selecciona artículo.
 - Iniciar envasado automáticamente al obtener artículo.
- Se diferencia la tecla “INTRO” en teclado alfanumérico y de ventas:
 - ***En los teclados alfanuméricos y numéricos, se debe cambiar el nombre de tecla “INTRO” por “ENTER”.***
- La tecla para acceder a menú es “MENU” en lugar de “MENUNEXT”. ***Modificar en los nuevos teclados.***
- Se amplía la selección alfanumérica de artículo a “búsqueda que contenga el texto...”, en cualquier posición, no es necesario que el nombre del artículo empiece por el texto a buscar.
- Formulario de envasado:
 - Añadida tecla para introducir número de unidades (productos no pesados).
 - Se aceptan algunas teclas: cero, taras, menú (sólo “MENU”), mode, “LABELCAL”.

Versión 2011/10/27 (rev 974)

- Corregido error (el programa aborta) en listados.
- Corregido error en selección icono.
- Recuperado timeout en la introducción de password.:
 - Registro "config/USER/timeout" valor por defecto “10”

Versión 2011/10/26 (rev 970)

- Corregido error (no funcionaba) búsqueda/selección alfanumérica de artículo.
- Eliminada clave de acceso (no utilizada) en formulario configuración balanza.
- **Se debe borrar el registro “config/display/theme-path-win32”.** Se ha desdoblado en dos y se debe borrar para que el programa grabe la correcta.
- Programación de familias incluye tecla de selección de etiqueta.
- Corregido formulario de trabajo en envasado: ahora se muestra en el sitio correcto el importe y peso.

Versión 2011/10/24 (rev 964)

- Cambiada la configuración de locale: únicamente utiliza la información de “locale” (language) del programa:

- Formato del registro “locale/language”: “ll_CC”. Siendo “ll” el identificador del idioma a utilizar y “CC” el identificador de país. Ambos con 2 caracteres.
- Idioma a utilizar: debe existir el correspondiente fichero traducido en el directorio “share/pcscale/locale/ll/LC_MESSAGES/pcscale.mo” Siendo “ll” el identificador del punto anterior.
- Corregidos algunos problemas, al introducir textos en BBDD, con el carácter comilla (').
- Añadidos opciones de menús/teclas para seleccionar tiques y etiquetas por defecto:
 - Menús: ver opción “Select format to print”.
 - Tecla. function: "SELECTFORMAT" data "label" / "ticket".
 - Teclas válidas en cualquier modo de trabajo.
 - Añadida tecla de selección en formulario de programación de artículos.
- Ampliada funcionalidad tecla “LABELCAL”, ahora es posible realizar la calibración del dispositivo:
 - Data = “LBL” o “PRN” recarga de etiqueta o papel en impresora,
 - Data= “CALIBRATE-LBL” calibración etiquetadora (y recarga)
 - Tecla válida en cualquier modo de trabajo.
- Añadida tecla "DNDTOGGLE" que permite activar /desactivar el funcionamiento de drag and drop. Si conmuta el estado de drag & drop, recarga el teclado.
 - Data = “1” o “0” fuerza drag & drop a “activo o “inhibido”
 - Data= “-” (..cualquier otro valor) conmuta el estado de drag & drop.
 - Tecla válida en cualquier modo de trabajo.
- Corregido error: no se visualizaban los iconos cuyo nombre empieza por un número.
- En autoservicio da error si detecta importe nulo en el momento de guardar la línea.

Versión 2011/10/13 (rev 960)

- Corregido error: Teclas “MUPKEY” no establecidas en los diferentes modos de trabajo.
- Ampliado el filtro de iconos a asociar a artículos: se aceptan mayúsculas y la extensión “jpeg”. NOTA: válidas “png”, “jpg”, “jpeg” y “bmp”
- Corregido: en selección de directorio de iconos de artículo, se añadía una barra “/” en el path cada vez que se validaba.

Versión 2011/10/10 (rev 959)

- Corregido error: después de una operación de “drag&drop” cambia el cursor.
- Corregido error: el programa falla al incorporar el icono “qlevel” en el artículo. El problema se manifiesta al generar los teclados (ej.: arranque de programa) no al refrescarlos (ej.: cambio programación artículo).
- Se añade nueva tecla “MUPKEY” de PLU de uso frecuente o favoritos (Mous Used PLU). Como dato únicamente se programará el número de tecla. La balanza podrá asignarse a uno de los 99 grupos de favoritos posibles.

Versión 2011/10/06 (rev 957)

- Corregido error: al iniciar / realizar una operación drag & drop, se seleccionaba el artículo y se intentaba realizar la transacción.

Versión 2011/10/05 (rev 955??)

- Opción para permitir drag & drop. (defecto off).
- Modificación para eliminar las teclas “flotantes” después de drag & drop.

Versión 2011/10/04 (rev 954)

- **NUEVA VERSION DEL PROGRAMA: “Anthe”:**
 - Se han cambiado los nombres de las principales librerías. Ahora so “pcs-...”. Por seguridad se deben borrar las antiguas o renombrar el directorio.
 - Se ha modificado el árbol de las claves de registro: ahora la raíz es “TouchScale” y las claves “accesibles” a usuario están bajo “config” exclusivamente.
- **Nueva versión (2) de base de datos.**
 - Añadidas líneas de descriptivos en artículos.
 - Modificación en teclas de vendedor.
 - **Se debe reiniciar la base de datos: pcscale main reset.**
- Nueva opción de menú que permite seleccionar el teclado a utilizar y el directorio de iconos para los artículos.
- Modificado formulario de programación vendedores:
 - Añadidas teclas “estándar” de programación de tablas
 - Ahora permite asignar el vendedor a una tecla.
- Modificado el aspecto del formulario “Operativa de Ventas”.
- Añadida opción “arrastrar y soltar” (drag and drop) en teclas "PLUSEC".
 - Permite “pasar” la programación de una tecla origen (drag) a otra destino (drop).
 - Para que una tecla "PLUSEC" acepte datos de otra tecla, debe tener la propiedad **droppable="1"**
 - Por defecto todas las teclas "PLUSEC" son “drag” excepto las marcadas “drop”.

Versión 2011/09/19 (rev 949)

- Añadida búsqueda de icono por imagen.

Versión 2011/09/13 (rev 947)

- Corregido reset en envasado: envasar sin artículo, al seleccionar el vendedor nuevamente, la balanza se reseteaba.
- Corregidos problemas con tara en envasado: tara pesada se borraba (al retirar el peso después de una operación). Al salir del bucle de etiquetado se borra la tara.
- Corregido error en la introducción del descuento en el total del tique.
- Corregidos ciertos errores en la programación de las preselecciones, en la configuración de envasado.
- Modificadas visualización de revisión de tique y ciclo de envasado.
- Modificado formulario programación teclas directas de PLU.
- Añadida previsualización de icono en formularios de programación de artículos y teclas directas.
- Corregido error en generación de la imagen de tecla: desaparece la imagen si el fichero de imagen de calidad no existe.
- Modificado el formato XML de los ficheros de impresión para permitir su traducción. Se agrupan y desaparecen las propiedades “format_t” y “resource_t”. El sistema permite imprimir formatos antiguos.

Versión 2011/07/29(rev 933)

- Corregidos errores visualización en formularios “settings” de envasado y revisión de tique en ventas.
- Cambios en la introducción de datos de cliente en ventas: ahora se permite incorporar un código de cliente no programado.

Versión 2011/07/27(rev 932)

- **Se debe reiniciar la base de datos: pcscale main reset.**
- **Se debe borrar el fichero “PCScale\share\pcscale\sqlengine\update_mysql_db_1.sql”.**
- Se han unificado los ficheros de creación y update de la base de datos. Directamente se crea la tabla con todos los datos y versión 1.
- Corrección error ventas: bloqueo sentencia SQL por dato fecha incorrecto.
- Añadido cliente en envasado.
- Impresión datos de cliente en tiques y etiquetas.

Versión 2011/07/22(rev 930)

- Corrección errores:
 - Envasado productos no pesados no mostraba descriptivo en lista etiquetas.
 - Envasado productos no pesados con repetición, después de un total se lanzaba una nueva repetición.
 - Envasado productos no pesados con repetición, después de un error de impresora,

continuaba la repetición (nuevos errores) y no se podía recargar la etiqueta, ahora se detienen las repeticiones.

- En venta si se cancelan las formas de pago, la balanza vuelve a reposo. Antes imprimía el tique.
- Autoservicio no hacía caso de la opción SI/NO visualización mensaje de impresión.
- Corregidos errores en generación fuentes.
- Mejoras en avance etiquetas.

Versión 2011/07/20(rev 929)

- Solucionado problema en recarga de etiquetas con etiquetas de 45x57: no las posicionaba correctamente (si lo realizaba correctamente con otros tamaños de etiqueta).
- Después de la calibración se envía un avance de etiqueta.
- En autoservicio la tecla de “recarga de etiqueta” funciona sin necesidad de iconos. Ahora ocupa todo el rectángulo inferior (la zona de los 4 iconos).
- En venta, no se fuerza la introducción de datos “extra”, se va directamente a formas de pago o impresión. La introducción de datos “extra” se continúa realizando desde subtotal.

Versión 2011/07/20(rev 927)

- **Se debe borrar la clave PCScale\modules\PRINTER\name**
- **Se debe reiniciar la base de datos: pcscale main reset.**
- **Utilizar** uno de los fichero “add_sql_data_collado.sql” o “add_sql_data_to_db.sql” **enviados** para generar la nueva tabla. (se ha añadido el campo Discount)
- Envasado guarda la tara del artículo.
- Nueva tecla: “DESCUENTO” Permite introducir un descuento en el precio del artículo.
 - Dos posibles opciones para data:
 - Data: “0”. Muestra un formulario que permite introducir el descuento.
 - Data: valor numérico (ej.:”3,5”). Aplica el valor numérico como descuento (sin pasar por el formulario).
- En los fichero “dataformat” de impresión de tiques y etiquetas, se eliminan los formatos “Weight” y “Currency”. Formato de los tipos de datos:
 - “Numeric”: (cantidades numéricas sin punto decimal) se pueden utilizar parámetros “%s” ó “%d”
 - “DateTime”: los tipos de formato utilizados por la rutina de librería “strftime”. Ver: <http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/ctime/strftime/>
 - Resto de tipos: únicamente se permite el parámetro “%s”.
 - La característica “format” sólo es necesaria si se quiere añadir información extra, no es necesario para imprimir únicamente el valor.
- Corregido error en display balanza en revisión de tique. Ocurría cuando los textos traducidos eran mayores que el espacio asignado.
- Descuentos en ticket:
 - Configuración ON/OFF en: Menú\Ajustes\Balanza\Change working mode\Working settings.
 - Introducción del valor desde revisión de tique.
 - Revisión tique aparece al finalizar tique si se pueden introducir descuentos o código de cliente.
- Cambiada secuencia de finalización de tique (sólo aparecen los pasos necesarios):
 - Inicio total vendedor....
 - Añadir datos “extras”: descuento, cliente...
 - Pagar el tique.
 - El tique se marca como “en impresión”.
 - Imprimir etiqueta de total.
 - Imprimir tique.
 - Cerrar tique.
 - Vuelta a reposo.
- Clientes en tique.
 - Nueva tabla clientes (“Customers”).
 - Posibilidad de asignarlo a un tique.
- Cambiada la forma de realizar tique encargo: desde subtotal (no pulsando 2 veces la tecla intro o total).
- Recarga etiqueta no realiza calibración.
- Autoservicio: cero de tecla y recarga e etiqueta desde pantalla principal (sin menús)
 - Cero: Pulsar sobre la información de modo de trabajo y a continuación sobre la información de peso.

- Recarga de etiqueta: pulsar sobre información de modo de trabajo y a continuación sobre el icono de etiquetadora.
- Ventana de tiempo entre la primera y segunda pulsación : 2 seg.
- Menú: no se ha modificado. Pulsar dos veces seguidas sobre la información de modo de trabajo.
- PROBLEMAS CONOCIDOS (pendiente tema clientes):
 - De momento no imprime datos de cliente en tique.
 - Falta cliente en envasado.
 - Los clientes deben estar programados en la tabla, no acepta códigos no programados.

Versión 2011/06/28(rev 916)

- Se debe reiniciar la base de datos: **pcscale main reset**.
- Se da por finalizada la primera versión de envasado.
- Impresión de los datos de vacuno en tiques y etiquetas:
 - Se guarda la información de crotal en líneas de tique y en etiquetas.
 - Nueva tabla con los países “iso_3166”. No son programables.
 - Nuevo formulario de selección de ficha. Alfanumérico por crotal, aparece la información de crotal y lote.
- Modificaciones en formulario de vacuno:
 - Teclas alfanuméricas de selección de países.
 - Tecla alfanumérica de selección de crotal.
- Eliminados “modos” de venta:
 - Se puede seleccionar si imprimir tique o no.
 - Se puede configurar impresión de etiqueta con cada transacción o al cerrar el tique.
 - Cierre automático del tique al realizar una operación.
 - Para que funcione como anteriormente:
 - MIXTO: imprimir etiqueta con cada operación y al cerrar el tique.
 - SUPER: cierre automático con cada operación. Imprimir tique si/no. Imprimir etiqueta con cada operación si/no.
 - Nuevas opciones: en MIXTO se puede seleccionar si imprimir etiqueta de total si/no sin necesidad de etiquetas “especiales”. En SUPER se puede imprimir etiqueta de total en lugar de tique o etiqueta de línea (o imprimir ambas).
 - Códigos de barras: Mixto corresponde a etiqueta de línea (para ventas) y super a etiqueta de total. Antes ambos correspondían a etiqueta de línea, la etiqueta de total utilizaba el código de barras de venta. Se han cambiado los nombres de los códigos de barras en la tabla.
- Nuevo formulario de programación de familias:
 - Permiten seleccionar si la familia es “bovino”. Puede haber más de una familia de bovino.
 - Se les puede asociar un formato de etiqueta.
 - Tecla alfanumérica para selección (se activa en programación de artículos).
- Asociación de etiquetas a artículo y familia. El orden de selección de la etiqueta a imprimir es: artículo, familia del artículo, etiqueta por defecto.

-

Versión 2011/06/03(rev 906)

- Se debe reiniciar la base de datos: **pcscale main reset**.
- Impresión de etiquetas de pre-selección en envasado. Repetición etiquetas (NO copia).
- Cambios en los ficheros “datasource” de impresión de tiques y etiquetas. Se han repasado los ficheros de formato (“dataformat”) de tiques y etiquetas (45x57, alcampo, estándar, etc).
- Corregidos errores varios en las condiciones de formatos de impresión.
- Revisado formulario de totales.
- Corregido error (bloqueo) en pre-visualización de impresión.
- Corregido bloqueo al activar la opción “revisión de tique después de venta” y realizar una transacción de producto no pesado. El error ocurría cuando se cerraba, por tiempo, la ventana de revisión, no se podían vender productos pesados.
- Corregidos errores visualización de menús al cambiar los accesos.
- Usuario por defecto: ahora tiene derechos de administrador (se deberán borrar las claves “PCScale\CONFIG\USER”
- Corregido error simulador: no aparecía el primer dígito de importe en display y otros efectos similares.
- Simulador. Para utilizarlo se debe modificar una segunda clave.

Clave	Balanza	Simulador
PCScale\modules\WEIGHT\name	libwgt_com	libwgt_trx
PCScale\modules\WGT_DEV\name	libwgt_dev	libwgt_dev_sim

- Se añade campo importe (“Amount”) a tablas de líneas de tique.
- Se habilita el segundo port serie de la balanza (COM1) para conectar un scanner. Lectura EAN13.
-

Versión 2011/05/19 (rev 901)

- Corregidos errores en teclas de PLU que incorporan 2 bitmaps. Al modificar uno de ellos se pintaba sobre el conjunto: no se podían borrar o quedaban superpuestos en orden incorrecto.
- Tablas de transacciones separadas para venta/envasado/autoservicio. Borrados individuales para cada una de ellas.
- NOTA: para compatibilizar con la versión ALCAMPO. Si la clave "config/CORE/save_self_service" vale "TICKETS", las transacciones de autoservicio se guardan en las tablas de líneas y cabeceras de tiques. En este caso la numeración es propia de envasado pero el borrado se realiza conjuntamente con los tiques (borrado de autoservicio "no hace nada").
- Tipos de numeraciones separadas para venta/envasado/autoservicio.
- Primeros pasos en envasado (automático/manual), etiqueta total manual y cancelación última etiqueta. Configuración preselecciones (no operativo). Todo los valores personalizables por vendedor.
- Para empezar el proceso de envasado: seleccionar vendedor (si se utilizó recupera artículo), seleccionar producto, tecla "inicio envasado". Si es el primer uso del vendedor se pasa por el formulario de configuración.
- Los formatos de etiquetas incorporan modificaciones para seleccionar la tabla origen. Se deberían sustituir las líneas correspondientes a "<include datasource=" por las nuevas existentes en la etiqueta ejemplo.
- Usuario para acceso a menús. Se definen unos "usuarios" con determinados niveles de acceso. Cada forma de trabajo (venta, envasado, autoservicio) tiene asociado un usuario "por defecto" que le permite acceder a una serie de opciones del menú.
- Aparecen:
 - Opción de menú para cambiar de usuario (al salir de menú se recupera el usuario "por defecto").
 - Formulario para dar de alta/baja usuarios, su password y asociarles su nivel de acceso (sólo acceso administrador).
 - Formulario para asociar el usuario "por defecto" a cada forma de trabajo.
 - Al solicitar un cambio de usuario: formulario para seleccionarlo e introducir su password.
 - NOTA: el campo "access" de la estructura de menú (menu.xml) ha cambiado de valores, las versiones anteriores no son funcionales.
- Por defecto se dan de alta los usuarios:
 - "admin" (password "admin"), acceso administrador.
 - "sales" (password "sales"), acceso mínimo a opciones de menú.
 - "packet" (password "packet"), idem anterior.
 - "sservice" (password - indiferente- "sservice"), sin acceso.
- Para futuras versiones se deberán definir: usuarios por defecto y sus accesos.

Versión 2011/04/18 (rev 890)

- Corregido error en teclado si se pintaban 2 imágenes en la misma tecla (desaparecen imágenes de algunas teclas).
- Corregido error en teclado si se pintaban 2 imágenes en la misma tecla y la primera no existía (salida indebida de programa).
- Cambio de modo de trabajo por tecla . La funcionalidad permite hacerlo por tecla indicando el modo destino (aplicable a menús) o abrir un formulario para seleccionar el modo (y cambio de teclado). Ver documento de teclado.
- Añadido formulario “about”.
- Se cambia la DLL de peso por la versión homologada.
- NOTA. Pendiente de corregir: refresco de teclas si se anula el valor de calidad en el artículo. OK si se cambia por otro valor.

Versión 2011/04/11 (rev 871)

- Se mira estado de papel para ver si la calibración de la etiquetadora ha sido correcta o no.
- Corregido error por el que no imprime si no encuentra el bitmap..

Versión 2011/04/07 (rev 867)

- La carga de teclados muestra un formulario de progresión (“*progress box*”). (1)
- Es posible imprimir (*de forma coherente*) los datos del producto en la etiqueta total: se detecta si el tique ha utilizado diversos artículos ("total.DifferentItems"=="1"). También es posible imprimir total de peso y unidades (●*). Ver etiqueta ejemplo “df_wlabel.xml”. (2)
- Se corrige el error que mostraba “INTO MENU MODE” en el display de balanza al entrar en menú (“*sin entrar*”). Ocurría cuando se salía de la petición de password sin éxito (ESC, timeout o password erróneo). (3)
- Corregido borrado (*fondo negro*) temporal y periódico de la publicidad. (4)
- La visualización del mensaje de impresión de etiqueta en autoservicio se hace configurable. (5).
- Se ha modificado el formulario de sistema/modos de venta (ahora “sistema/working settings” con la intención de incluir las diferentes configuraciones según el modo de trabajo. El objetivo es acabar con sólo 3 modos: venta, envasado y autoservicio).
- Se generan las claves de configuración de etiquetadora e impresora. De momento no hay formulario. (6)
- Cuando hay agrupaciones de teclados, la primera vez que arranca la aplicación se muestra “*uno*” de ellos. (7)

Referencias a documento version18032011.doc

(1): punto 28

(2): puntos 24 y 25

(3): punto 29

(4): punto 31

(5): punto 32.d

(6): punto 33

(7): punto 30

Versión 2011/04/01 (rev 862)

- Se debe resetear la base de datos: hay una nueva tabla.
- Modificaciones Alcampo SelfService: borrar artículo en situaciones de error y si se recupera el teclado principal.
- Password para entrar en menú: si está borrado (por defecto) no lo pide. Se programa en el formulario de configuración de balanza. El formulario de solicitud de password está temporizado (10segundos).(se modificará en el futuro).
- Nueva tabla “niveles de calidad” y formulario de programación. Se asocian a cada artículo y permiten “colocar” un segundo bitmap. Nuevo campo en formulario de artículos.
- Corregido centrado de textos en teclas.
- Corregido bloqueo en formas de pago si no se llega al total de importe a pagar.

NOTA: La versión (rev 859) incluye modificaciones para homologación, tratamiento de taras y envío de datos en total y menú a display de balanza .

Versión 2011/03/29 (rev 859)

- Modificaciones Alcampo SelfService (ver correo).
- Se ha generado fichero “pcscale.pot” para traducción de los textos del programa.
- Corregido problema en nombre ficheros imágenes de artículos (el formulario limitaba a 21 caracteres).
- Datos a imprimir se limitan al rectángulo definido (antes no tenían en cuenta la altura).
- Corregido: No se visualizaban los estado de red “connecting/disconnecting”.
- Modificaciones en definiciones de tablas para tener la necesaria precisión en los cálculos. Se sustituye “DOUBLE” (es “aproximado”) por “DECIMAL” (“exacto”). Se debe resetear la base de datos. Ejemplo de error: 1/2kg @ 0,25€ era 0,13€ en balanza (correcto) y 0,12€ en tique (incorrecto)

Versión 2011/03/18 (rev 854)

- Modificaciones en teclados para cumplir especificaciones Alcampo. Se envía e-mail.
- La funcionalidad de las teclas se ha adaptado a los estándares: se genera el evento al pulsar la tecla. Por favor reportar si se detecta algún punto del programa en el que esto no sea así (teclas, botones, selección de valores, etc.).

Versión 2011/03/11 (rev 849)

- Corregido problema con taras en secuencia producto no pesado/pesado. NOTA: la balanza no permite cambiar la tara si no hay un producto pesado, entonces si se programa el artículo y después la tara, OK en productos pesados, pero en productos no pesados mantiene la última tara existente (no se puede borrar).
- Se ha incluido un nuevo índice en la tabla de tiques para acelerar el acceso (había problemas al aumentar el número de tiques guardados). NOTA: se debe resetear la base de datos: “pcscale main reset”. Si no es posible, consultar cómo añadir el nuevo índice.

- Se ha incrementado la calidad de impresión de tiques y etiquetas.
- Corregido problema con las propiedades de las fuentes en los ficheros de formato de tiques.
- Modificaciones en gestión de etiquetadora para adaptar el programa a las nueva versión de driver.
- Añadidos nuevos parámetros: lbl_sensor_head_distance, lbl_forward_feed, prn_forward_feed, lbl_print_intensity, prn_print_intensity. De momento sólo accesibles desde regedit (config\IMP)
-

Versión 2011/03/08

- Corregido desplazamiento, para artículos no pesados, en display LCD.
- Tara en productos no pesados. Al realizar una operación con artículo no pesado, se programa siempre tara 0 en la balanza. Independientemente del valor existente en balanza o el valor programado en el artículo.
- Se han realizado cambios para evitar etiquetas con precio/importe nulo.
- Esta versión contiene una traza de tiempo, para evaluar los retardos en la ejecución de etiquetas. La traza muestra en segundos (con decimales), los puntos trazados se muestran como: ">>>>>>>>Texto informativo: (0,12345). Descripción de los puntos trazados:
 - ">>>>>>>>PLU key" => pulsada tecla PLU
 - ">>>>>>>>Request weighed: (0,015625)" => petición e pesada a la balanza.
 - ">>>>>>>>Stable weight: (0,296875)" => se recibe peso estable ("icono").
 - ">>>>>>>>Start weighed: (0,796875)" => se recibe pesada OK.
 - ">>>>>>>>Start transaction: (0,796875)" => se inicia transacción.
 - ">>>>>>>>Saved in DB: (0,828125)" => datos guardados en BD.
 - ">>>>>>>>Send to print: (0,828125)" => orden al gestor impresión.
 - ">>>>>>>>Start printer parser: (0,890625)" => gestor impresión. Lee datos
 - ">>>>>>>>Start send to printer: (0,968750)" => inicio procesado.
 - ">>>>>>>>Data send. Waiting end printer: (1,359375)" => orden de imprimir al driver.
 - ">>>>>>>>Start send to printer: (1,484375)" => final de impresión.

Los tiempos se han obtenido con uno de los terminales, imprimiendo en pdf (por ello el tiempo de impresión es falso) y no es el caso "usual".

El tiempo de procesado desde "pesada" hasta "finalizado envío a impresora" es de unos 0,6s. Se puede intentar optimizar en el futuro pero no creo que ganemos más de una décima.

Lo que no acabo de entender, es el retardo entre peso estable e inicio de pesada. Creo que deberían ser simultáneos (normalmente lo son).

Versión 2011/03/04

- Corregido falso "redondeo" en importe de códigos de barras.
- Etiqueta SUPER corresponde a línea de producto vendido, no al total.
- Corregido error que no permitía cambiar de tabla de teclas.
- Se ha modificado el programa para que el bloqueo después de una transacción (con peso) lo de la balanza no el programa de PC.

Versión 2011/03/03

- Corregido gran cuelgue de impresora y etiquetadora.
- Desactivado auto cero en zona visualización (todos modos).
- Teclas escalables: nueva propiedad en fichero teclados scale="1".
NOTA: por defecto desactivado. Si no se usa no es necesario ponerla
- Mejorada la nitidez en impresión de códigos de barras.
- Protección para evitar el error "*Glib-ERROR*: gmem.c:202:failed...*", debido a problemas con el spooler de impresión de Windows.
- El subtotal de vendedor pasa directamente a check de tiquet.
- Ampliado a 3 el número de dígitos de la tecla en la programación de teclas directas de PLU.
- Se adjunta fichero ss_menu.xml: las dos primeras opciones son recarga de etiqueta y auto-cero, después aparece el menú general standard (NOTA: vuelve aparecer la recarga).
- La información de arranque desaparece automáticamente pasados 5seg (a contar desde la activación del botón "cerrar"). El tiempo se obtiene de un registro; si es "0" no actúa, se debe pulsar "cerrar".

Versión 2011/02/23

- Corregido bug en base de datos que no permitía dar de alta el usuario pcscale.
- "Message box" de impresión (tiques y etiquetas) controlados por las rutinas de impresión.

Versión 2011/02/21

- **NECESITA RESETEAR LA BASE DE DATOS.**
- Cambiada tabla de códigos de barras EAN13 y el funcionamiento de la balanza. Ahora es similar a Euroscale.
Se programan códigos de barras para red y local, para los modos de funcionamiento: venta (cualquier tique), etiqueta mixto, etiqueta super, autoservicio, envasado 1, 2 y total (sólo local).
Se pueden programar códigos de barras por balanza o mostrador. Cuando se ha de imprimir un código de barras, se busca por igual número de balanza, si no se encuentra se busca por igual número de mostrador y en su defecto se utiliza el código EAN13 por defecto.
- Modo Autoservicio: para entrar en menú pulsar dos veces sobre la indicación de la forma de trabajo (parte superior derecha de la pantalla).
- Publicidad: permite mostrar películas o imágenes fijas.
Utiliza VLC, los plugins de video se encuentran en "c:\opt\vlc".
Se debe añadir al PATH: "c:\opt\vlc\bin".
Se utiliza un formato 16:9. Se amplía las imágenes SIN deformarlas para ocupar el máximo de anchura/altura.
Formatos aceptados de video: AVI, MPG, FLV y MP4.
Formatos aceptados de imágenes fijas: BMP, JPG, PNG y TIF
Las imágenes y videos se deben guardar en "c:\pcscale\share\pcscale\resouces\publi"

Menú configuración: “Main\Settings\Scale\Advertising”.

- .-“Advertising type”: activa/desactiva publicidad y selecciona el tipo. (NONE/PICTURE/VIDEO)
- .-“Activation timeout”: tiempo de inactividad de la balanza para activar publicidad. (0 no entrará publicidad).
- .-“Picture show time”: duración de la visualización de cada imagen en modo “PICTURE”.

La publicidad se desactiva modificando el peso sobre el plato o pulsando alguna de las teclas visibles.

- Funcionamiento con última versión conocida de etiquetadora.
No es posible probar con impresora y etiquetadora simultáneamente por problemas en los drivers de Windows (mezclan datos).
- Teclado configurable: Se añade la propiedad “fn_image” para activar/desactivar la imagen asociada a una tecla (Ej.: imagen de producto para una tecla de PLU). (Desactivada pinta la tecla exclusivamente). Por defecto fn_image=”0”.
En teclas de PLU se pueden añadir el texto “short_name” o/y el precio de venta: #name# y #price#. Ver ejemplos.
- Añadida funcionalidad de apertura de cajón en teclado: `function="DRAWER"`. Ver ejemplo.
- Se adjunta “theme Blue” y directorio con plugins vlc.