リモート入力RX

	I/Oポート番号			
信号名	2局占有	3局占有	4局占有	 備考
	64点	96点	128点	
ステップ停止(全タスク)	512	512	512	
(予約)	513	513	513	使用不可
瞬時停止(全タスク)	514	514	514	
ストローブ信号	515	515	515	
割り込みスキップ	516	516	516	
(-)	517	517	517	使用不可
(-)	518	518	518	使用不可
コマンド・データ領域奇数パリティ	519	519	519	
データ領域1第0ビット	520	520	520	
データ領域1第1ビット	521	521	521	
データ領域1第2ビット	522	522	522	
データ領域1第3ビット	523	523	523	
データ領域1第4ビット	524	524	524	
データ領域1第5ビット	525	525	525	
データ領域1第6ビット	526	526	526	
データ領域1第7ビット	527	527	527	
データ領域2第0ビット	528	528	528	
データ領域2第1ビット	529	529	529	
データ領域2第2ビット	530	530	530	
データ領域2第3ビット	531	531	531	
データ領域2第4ビット	532	532	532	
データ領域2第5ビット	533	533	533	
データ領域2第6ビット	534	534	534	
データ領域2第7ビット	535	535	535	
データ領域2第8ビット	536	536	536	
データ領域2第9ビット	537	537	537	
データ領域2第10ビット	538	538	538	
データ領域2第11ビット	539	539	539	
データ領域2第12ビット	540	540	540	
データ領域2第13ビット	541	541	541	
データ領域2第14ビット	542	542	542	
データ領域2第15ビット	543	543	543	
コマンド領域第0ビット	544	544	544	
コマンド領域第1ビット	545	545	545	
コマンド領域第2ビット	546	546	546	
コマンド領域第3ビット	547	547	547	
(予約)	548	548	548	使用不可
(予約)	549	549	549	使用不可
(予約)	550	550	550	使用不可
(予約)	551	551	551	使用不可
	552	552	552	18 18 1 W
汎用入力				
	559	591	623	
	560	592	624	
(システム領域)] ".	使用不可
100000	575	607	639	
	3,0	507	300	

リモートレジスタ入力RWr

	I/Oポート番号			
信号名	2局占有 8ワード	3局占有 12ワード	4局占有 16ワード	
	4096 ~ 4111	4096 ~ 4111	4096 ~ 4111	
	4112 ~ 4127	4112 ~ 4127	4112 ~ 4127	
	4128 ~ 4143	4128 ~ 4143	4128 ~ 4143	
汎用入力	4144 ~ 4159	:	:	
»tmX)	4160 ~ 4175	:	:	
	4176 ~ 4191	4240 ~ 4255	4304 ~ 4319	
	4192 ~ 4207	4256 ~ 4271	4320 ~ 4335	
	4208 ~ 4223	4272 ~ 4287	4336 ~ 4351	

リモート出力RY

(-)		I/Oポート番号			
(-) 64点 96点 128点	信号名	2局占有		4局占有	一 備考
(-) 768 768 768 768 使用不可					5
ロボット製幣 770 770 770 サーボのN中 771 771 771 771 ロボット初期化完了 772 772 772 自動モード 773 773 773 外部モード 774 774 774 バッテリ切れ警告 775 775 775 ロボット警告 776 776 776 コンティニュタート許可 777 777 777 SSモード出力 778 778 778 (予約) 779 779 779 使用不可 (予約) 780 780 780 (再不可 (予約) 780 780 780 使用不可 (予約) 781 781 781 781 781 ステタス領域等助りティ 782 782 782 782 782 ステタス領域等助りティ 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 784 <td>(-)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>使用不可</td>	(-)				使用不可
サーボON中 771 771 771 771 771 日ボット初期化完了 772 772 日前町モード 773 773 773 773 773 773 773 773 773 77	ロボット運転中	769	769	769	
ロボット初期化完了 772 772 772 772 日動モード 773 773 773 773 773 773 773 773 773 77	ロボット異常	770	770	770	
ロボット初期化完了 772 772 772 773 773 773 773 773 773 773	サーボON中	771	771	771	
自動モード 773 773 773 773 773 773 773 773 773 77	ロボット初期化完了	772	772		
バッテリ切れ警告 775 775 775 775 775 776 776 776 776 776		773	773	773	
バッテリ切れ警告 775 775 775 775 775 776 776 776 776 776	外部モード	774	774	774	
口ボット警告 776 776 コンティニュスタート許可 777 777 777 SSモート出力 778 778 778 (予約) 779 779 779 使用不可 (予約) 780 780 780 使用不可 (予約) 781 781 781 781 使用不可 マトシル理完了 782 782 782 782 ステータス領域第砂ピット 784 784 784 784 ステータス領域第1ピット 785 785 785 785 ステータス領域第3ピット 787 787 787 787 ステータス領域第3ピット 788 788 788 788 789 ステータス領域第1ピット 790 790 790 790 790 792 ステータス領域第1ピット 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 793 <td< td=""><td>バッテリ切れ警告</td><td>775</td><td>775</td><td>775</td><td></td></td<>	バッテリ切れ警告	775	775	775	
コンティニュスタート計可	ロボット警告	776	776	776	
(予約) 779 779 779 使用不可 (下約) 780 (下約) 780 で (下約) 780 780 780 使用不可 (下約) 781 781 781 781 使用不可 (下約) 781 781 で (使用不可 (下秒) 781 781 781 で (使用不可 (下秒) 782 782 782 782 782 782 782 782 783 783 783 783 783 783 783 783 783 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784		777			
(予約) 780 780 780 使用不可 (予約) 781 781 781 781 使用不可 コマンド処理完了 782 782 782 782 ステータス領域奇数パリティ 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783	SSモード出力	778	778	778	
(予約) 780 780 使用不可 (予約) 使用不可 (予約) 781 781 781 781 781 781 781 使用不可 コマンド処理完了 782 782 782 782 782 782 782 782 782 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783	(予約)	779	779	779	使用不可
(予約) 781 781 781 781 使用不可 782 782 782 782 782 782 782 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783	(予約)	780	780		
マンド処理完了					
ステータス領域第1ピット 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	コマンド処理完了	782	782	782	
ステータス領域第1ピット 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785	ステータス領域奇数パリティ	783	783	783	
ステータス領域第1ピット 785 785 785 786 ステータス領域第2ピット 786 786 786 786 786 787 787 787 787 787					
ステータス領域第3ピット 786 786 786 786 ステータス領域第3ピット 787 787 787 ステータス領域第4ピット 788 788 788 ステータス領域第6ピット 789 789 789 ステータス領域第6ピット 790 790 790 ステータス領域第7ピット 791 791 791 ステータス領域第8ピット 792 792 792 ステータス領域第9ピット 793 793 793 ステータス領域第11ピット 795 795 795 ステータス領域第13ピット 797 797 797 ステータス領域第13ピット 798 798 798 ステータス領域第14ピット 798 798 798 ステータス領域第15ピット 799 799 799 ステータス領域第15ピット 799 799 799 ステータス領域第15ピット 798 798 798 ステータス領域第15ピット 799 799 799 ステータス領域第15ピット 798 799 799 ステータス領域第15ピット 798 788 889 エータスの会域第10000 800 800 800 ルカースの会域第10000 800 800 800 カイナースの会域第10000 800 800 800 カースの会域第10000 800 800 800<	ステータス領域第1ビット	785	785	785	
ステータス領域第名ビット 787 787 787 ステータス領域第名ビット 788 788 788 ステータス領域第5ビット 789 789 789 ステータス領域第7ビット 790 790 790 ステータス領域第7ビット 791 791 791 ステータス領域第8ビット 792 792 792 ステータス領域第9ビット 793 793 793 ステータス領域第10ビット 794 794 794 ステータス領域第11ピット 795 795 795 ステータス領域第13ピット 797 797 797 ステータス領域第13ピット 798 798 798 ステータス領域第15ピット 799 799 799 双用出力 : : : ま15 847 879 エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oボート番号 エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oボート番号 エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oボート番号 エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット製造には、ロボット警告(I/Oボート番号 エラー状態フラグ 827 859 891 ロボット初期化完了(I/Oボート番号 インステム領域) : : : 使用不可 (システム領域) : : : :		786	786	786	
ステータス領域第5ピット 788 789 789 789 789 789 789 789 789 789				787	
ステータス領域第6ビット 789 789 789 ステータス領域第6ビット 790 790 790 ステータス領域第7ビット 791 791 791 ステータス領域第8ビット 792 792 792 ステータス領域第10ビット 794 794 794 ステータス領域第11ビット 795 795 795 ステータス領域第12ビット 796 796 796 ステータス領域第13ビット 797 797 797 ステータス領域第14ビット 798 798 798 ステータス領域第15ビット 799 799 799 ステータス領域第15ビット 799 799 799 ステータス領域第15ビット 800 800 800 汎用出力 : : : (システム領域) : : : 816 848 880 (システム領域) : : : ガート番号 770)または、ロボット警告(I/Oボート番号 エラー状態フラヴ 826 858 890 770)または、ロボット警告(I/Oボート番号 カー大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・				788	
ステータス領域第6ピット 790 790 790 ステータス領域第7ピット 791 791 791 ステータス領域第8ピット 792 792 792 ステータス領域第10ピット 794 794 794 ステータス領域第11ピット 795 795 795 ステータス領域第12ピット 796 796 796 ステータス領域第13ピット 797 797 797 ステータス領域第14ピット 798 798 798 ステータス領域第15ピット 799 799 799 ステータス領域第15ピット 799 799 799 ステータス領域第15ピット 799 799 799 ステータス領域第15ピット 800 800 800 汎用出力 : : : (システム領域) : : : ま25 857 889 エラー状態フラヴ 826 858 890 770)または、ロボット警告(I/Oポート番号 エラー状態フラヴ 827 859 891 ロボット初期化完了(I/Oポート番号772)と同期 リモート局Ready 828 860 892 (システム領域) : : 使用不可		789	789	789	
ステータス領域第7ピット 791 791 791 791 ステータス領域第8ピット 792 792 792 792 ステータス領域第9ピット 793 793 793 793 793 ステータス領域第10ピット 794 794 794 794 794 795 795 795 795 795 795 795 795 796 796 796 796 796 796 796 797 797 797					
ステータス領域第8ピット 792 792 792 ステータス領域第9ピット 793 793 793 ステータス領域第10ピット 794 794 794 ステータス領域第11ピット 795 795 795 ステータス領域第13ピット 796 796 796 ステータス領域第13ピット 797 797 797 ステータス領域第14ピット 798 798 798 ステータス領域第15ピット 799 799 799 汎用出力 : : : ボータス領域第15ピット 800 800 800 汎用出力 : : : ボータス領域第15ピット 815 847 879 (システム領域) : : : 使用不可 エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oポート番号 アラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oポート番号 リモート局Ready 827 859 891 番号772)と同期 (システム領域) : : 使用不可		791	791	791	
ステータス領域第10ピット 793 793 793 ステータス領域第11ピット 794 794 794 ステータス領域第11ピット 795 795 795 ステータス領域第12ピット 796 796 796 ステータス領域第13ピット 797 797 797 ステータス領域第14ピット 798 798 798 ステータス領域第15ピット 799 799 799 別用出力 : : : 815 847 879 (システム領域) : : : エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(1/Oポート番号 エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(1/Oポート番号 リモート局Ready 827 859 891 ロボット初期化完了(1/Oポート番号772)と同期 (システム領域) : : 使用不可					
ステータス領域第10ビット 794 794 794 ステータス領域第11ビット 795 795 795 ステータス領域第12ビット 796 796 796 ステータス領域第13ビット 797 797 797 ステータス領域第14ビット 798 798 798 ステータス領域第15ビット 799 799 799 汎用出力 : : : 815 847 879 816 848 880 (システム領域) : : : エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oポート番号 エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oポート番号 リモート局Ready 827 859 891 田オット初期化完了(I/Oポート番号 772)と同期 (システム領域) : : 使用不可	ステータス領域第9ビット	793	793	793	
ステータス領域第11ビット 795 795 795 ステータス領域第12ビット 796 796 796 ステータス領域第13ビット 797 797 797 ステータス領域第14ビット 798 798 798 ステータス領域第15ビット 799 799 799 汎用出力 : : : 第15 847 879 (システム領域) : : : エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oポート番号 リモート局Ready 827 859 891 ロボット初期化完了(I/Oポート番号 772)と同期 (システム領域) : : 使用不可		794	794	794	
ステータス領域第13ピット 796 796 796 796 797 797 797 797 797 797 797 797 797 797 798 798 798 798 798 798 799		795	795	795	
ステータス領域第13ビット 797 797 797 ステータス領域第14ビット 798 798 798 ステータス領域第15ビット 799 799 799 汎用出力 : : : 815 847 879 816 848 880 (システム領域) : : : エラー状態フラグ 826 858 890 770)または、ロボット警告(I/Oポート番号 770)または、ロボット警告(I/Oポート番号 770)と同期 ロボット初期化完了(I/Oポート番号 7770)と同期 ロボット初期化完了(I/Oポート番号 7770)と同期 日ボット初期化完了(I/Oポート番号 7770)と同期 日ボット初期化完了(I/Oポート番号 7770)と同期 日本ライスのポート 番号 7770)と同期 日本ライスのポート 番号 7770)と同期 828 860 892 (システム領域) : : 使用不可					
ステータス領域第14ビット 798 798 798 ステータス領域第15ビット 799 799 799 汎用出力 800 800 800 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	ステータス領域第13ビット	797	797	797	
ステータス領域第15ビット 799 799 799 汎用出力 800 800 800 : : : : 815 847 879 (システム領域) : : : : エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oポート番号 リモート局Ready 827 859 891 ロボット初期化完了(I/Oポート番号772)と同期 (システム領域) : : 使用不可		798	798	798	
汎用出力 : : : : 815 847 879 816 848 880 : : : 使用不可 825 857 889 エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oポート番号 リモート局Ready 827 859 891 ロボット初期化完了(I/Oポート番号772)と同期 (システム領域) : : 使用不可		799	799	799	
815 847 879 816 848 880 : : : 使用不可 825 857 889 エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oポート番号 リモート局Ready 827 859 891 ロボット初期化完了(I/Oポート番号772)と同期 (システム領域) : : 使用不可		800	800	800	
816 848 880 使用不可 825 857 889 世界不可 825 857 889 ロボット異常(I/Oポート番号 1ブート番号 1ブート 1ブ	汎用出力	:	:	:	
816 848 880 使用不可 825 857 889 世界不可 825 857 889 ロボット異常(I/Oポート番号 1ブート番号 1ブート 1ブート		815	847	879	
825 857 889 エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oポート番号 770)または、ロボット警告(I/O ポート番号776)と同期 ロボット初期化完了(I/Oポート番号772)と同期 リモート局Ready 827 859 891 ロボット初期化完了(I/Oポート番号772)と同期 (システム領域) : : 使用不可					
エラー状態フラグ 826 858 890 ロボット異常(I/Oポート番号 770)または、ロボット警告(I/O ポート番号776)と同期 ロボット初期化完了(I/Oポート番号776)と同期 ロボット初期化完了(I/Oポート番号772)と同期 リモート局Ready 827 859 891 ロボット初期化完了(I/Oポート番号772)と同期 828 860 892 (システム領域) : 使用不可	(システム領域)	:	:	:	使用不可
エラー状態フラグ826858890770)または、ロボット警告(I/O ポート番号776)と同期リモート局Ready827859891ロボット初期化完了(I/Oポート 番号772)と同期828860892(システム領域):使用不可		825	857	889	
エラー状態フラグ826858890770)または、ロボット警告(I/O ポート番号776)と同期リモート局Ready827859891ロボット初期化完了(I/Oポート 番号772)と同期828860892(システム領域):使用不可					ロボット異常(I/Oポート番号
ポート番号776)と同期 リモート局Ready 827 859 891 ロボット初期化完了(I/Oポート 番号772)と同期 (システム領域) : : 使用不可	エラー状態フラグ	826	858	890	
リモート局Ready 827 859 891 ロボット初期化完了 (I/Oポート 番号772)と同期 828 860 892 (システム領域) : : 使用不可					ポート番号776)と同期
827 859 番号772)と同期 828 860 892 (システム領域) : : 使用不可	UT LED I	207	050	004	ロボット初期化完了(I/Oポート
828 860 892 (システム領域) : : 使用不可	リセート局Ready	82/	859	891	
(システム領域) : : 使用不可		828	860	892	m 3 · · · - / Ci: 1/41
	(システム領域)	:	:	:	使用不可
		831	863	895	

リモートレジスタ出力RWw

	I/Oポート番号			
信号名	2局占有	3局占有	4局占有	
	8ワード	12ワード	16ワード	
	4608 ~ 4623	4608 ~ 4623	4608 ~ 4623	
	4624 ~ 4639	4624 ~ 4639	4624 ~ 4639	
	4640 ~ 4655	4640 ~ 4655	4640 ~ 4655	
汎用出力	4656 ~ 4671	:	:	
літш Л	4672 ~ 4687	:	:	
	4688 ~ 4703	4752 ~ 4767	4816 ~ 4831	
	4704 ~ 4719	4768 ~ 4783	4832 ~ 4847	
	4720 ~ 4735	4784 ~ 4799	4848 ~ 4863	