DATECS DP-50, DP-150

Intrare in mod Comunicatie PC

1. Se apasa tasta [ON] pana cand pe ecran apare mesajul:

MENIU

1) VANZARI

2. Se apasa tasta [6] si pe ecran pare mesajul:

E 12:06

CONEXIUNE PC

Important - semnul dinaintea orei trebuie sa fie simbolul de USB, ca mai jos:



Daca nu va apare acest simbol, inseamna ca aveti casa de marcat setata pe altceva, si va trebui sa o setati pe USB urmand pasii de la Setare comunicatie pe USB

lesiere din modul Comunicatie PC

1. Se apasa tasta [ON] si pe ecran apare mesajul:

MENIU

6) CONEXIUNE PC

Pornire casa de marcat

2. Se apasa tasta [ON] iar dupa un timp pe ecran apare mesajul:

MENIU

1) VANZARI

Oprire casa de marcat

1. Se tine apasata tasta [ON] pana cand casa de marcat se inchide.

Raport Z

3. Se apasa tasta [ON] pana cand pe ecran apare mesajul:

MENIU

1) VANZARI

4. Se apasa tasta [3] si pe ecran apare mesajul:

INTRODUCETI

5. Se apasa [0][0][3][0][TOTAL] si pe ecran apare mesajul:

RAP.FISCALE

1) FISCAL ZILNIC Z

6. Se apasa [1] si pe ecran apare mesajul:

DATA CORECTA?

09-11-2018

7. Se apasa [TOTAL] si casa va scoate raportul Z iar la final pe ecran apare mesajul:

RAP.FISCALE

1) FISCAL ZILNIC Z

8. Se apasa tasta [ON] pana cand pe ecran apare mesajul:

1) VANZARI

Setare comunicatie port USB

1. Se apasa tasta [ON] pana cand pe ecran apare mesajul:

MENIU

1) VANZARI

2. Se apasa tasta [4] si pe ecran apare mesajul:

INTRODUCETI

3. Se apasa [0][0][3][0][TOTAL] si pe ecran apare mesajul:

PROGRAMARE

1) ANTET

4. Se apasa tasta [个] si pe ecran apare mesajul:

PROGRAMARE

13) CONFIGURARE

5. Se apasa tasta [TOTAL] si pe ecran apare mesajul:

CONFIGURARE

1) PARAMETRI AMEF

6. Se apasa tasta [5] si pe ecran apare mesajul:

COMUNICATIE

1) PERIFERICE

7. Se apasa tasta [2] si pe ecran apare mesajul:

NUMAR COM (0-5):

COM 1

8. Se apasa tasta [个] pana cand pe ecran apare mesajul:

NUMAR COM (0-5):

USB

9. Se apasa tasta [TOTAL] si pe ecran apare mesajul:

TIPARITI?

(0) - DA / (TL) - NU

COMENZI DATECS

10. Se apasa tasta [TOTAL] si pe ecran apare mesajul:

COMUNICATIE

2) CONEXIUNE PC

11. Se apasa tasta [ON] pana cand pe ecran apare mesajul:

MENIU

1) VANZARI