ИГРА. ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ПОИСК»

«ПОИСК» Руководство по эксплуатации 2.940.019 РЭ

Цифровая реставрация. Черновик - коллаж.

dimmo

2019

Воронеж – Ленинград – Санкт-Петербург

Руководство по эксплуатации

ИГРА. ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ПОИСК»

Руководство по эксплуатации

2.940.019 PЭ

Черновик-коллаж от 13 декабря 2019 года. Стилистика и наполнение – предмет изменений.

Для поиска последних обновлений, посетите адрес: https://zx-pk.ru/threads/11370-poisk-1-dokumentatsiya-i-soft.html?p=996739&viewfull=1#post996739

Что ещё сделать по руководству?

Продумать и проработать цветовую схему, деление на разделы. Возможно, интегрировать с техническим описанием в один документ и распечатать «на пружине».

Нарисовать рисунки в векторном формате SVG (inkscape).

Изготовить профессиональные фотографии комплекса в сборе.

Решить вопрос с Приложением 3, а также сервисными листами, гарантийными обязательствами и прочей неактуальной информацией.

Добавить иконографии.

Не нравится слово «эксплуатация» - может быть «руководство пользователя»

Обсудить всё это с людьми.

Макет-заготовка обложки страницы. Скорее заглушка.

СОДЕРЖАНИЕ

1. (ЭБЩИЕ УКАЗАНИЯ	5
1.1.	Проверка работоспособности изделия при покупке	5
1.2.	Проверка гарантийных талонов	5
1.3.	Проверка сохранности пломб	5
1.4.	При зимних условиях покупки	5
1.5.	Перед включением	6
1.6.	Условия эксплуатации	6
2. 1	КОМПЛЕКТНОСТЬ	7
2.1.	Комплектность	7
3. 1	назначение	. 10
3.1.	Область применения комплекса	10
3.2.	Возможность модернизации комплекса	10
3.3.	О применении в учебных заведениях	10
3.4.	Санитарно-гигиенические нормы при использовании комплекса	10
4. (ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	. 11
4.1.	Характеристики процессора	11
4.2.	Характеристики внутренней памяти	11
4.3.	Система прерываний	11
4.4.	Устройство отображения	11
4.5.	Разрешающая способность в символьном режиме	11
4.6.	Разрешающая способность в графическом режиме	12
4.7.	Устройство внешней памяти	12
4.8.	Частота кадровой развертки	12
4.9.	Характеристики клавиатуры	12
4.10	.Возможность расширения	12

4.11.Возможность увеличения оперативной памяти	12
4.12. Программная совместимость	13
4.13. Потребляемая мощность	13
4.14. Размеры	13
4.15. Macca	13
4.16. О блоках электропитания	13
4.17. Содержание драгметаллов	13
5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	14
6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОМПЛЕКСА	15
6.1. Основа комплекса	15
6.2. Устройство отображения комплекса	15
6.3. Минимальный состав комплекса	15
6.4. О применении дополнительных адаптеров-расширителей	15
6.5. Схема соединения комплекса 6.5.2. Назначение контактов разъёмов для комплексов «Поиск», «Поиск 1.6.5.3. Назначение контактов разъёмов для комплексов «Поиск 1.02», «По 1.03», «Поиск 1.4» 6.5.4. Кабель телевизионный	. 01» 18 эиск 19
6.6. Основные средства работы комплекса	22
6.7. Клавиатура и экран	22
6.7.1. Алфавитно-цифровое поле	
6.8. Управляющие клавиши	24
6.7.3. Двухрежимная малая цифровая клавиатура	27
6.7.4. Функциональные клавиши	28
6.9. Конкретные сведения о пользовании клавиатурой	29
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	30
7.1. Указания по использованию комплекса «Поиск» совместно с	
радиотелевизионной аппаратурой	30
7.2. Рекомендации по установке комплекса	30
7.3. Включение комплекса	31

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ	33
8.1. О режимах работы	33
8.2. Ввод информации с кассеты	33
8.3. Содержимое кассеты комплекта поставки комплекса	33
8.4. Порядок работы с кассетой	
8.4.1. Прочитать имя программы на кассете	
8.5. О превышении программой емкости памяти	34
8.6. Об отсутствии MS DOS	34
8.7. Ввод информации с дискеты	34
8.8. При работе с НГМД	35
8.9. Ввод информации с расширителя постоянной памяти	35
8.10. О расширении функциональных возможностей	35
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	37
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС	40
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СЛОВАРЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ	45
приложение 3. адреса ремонтных предприятий	49
приложение 4. кодирование клавиш	52
приложение 5. СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММ	53
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОТОГРАФИИ КОМПЛЕКСА	56

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Проверка работоспособности изделия при покупке

При покупке изделия «Игра. Электронный информационноигровой комплекс «Поиск» в дальнейшем комплекс, требуйте проверки его работоспособности. Для демонстрации работоспособности комплексов «Поиск» и «Поиск 1. 02» необходимо подключить телевизор согласно 4.075.165 ПС или видеомонитор и кассетный магнитофон.

Для комплексов «Поиск 1.01», «Поиск 1.03», «Поиск 1.04» для демонстрации работоспособности необходимо подключить накопитель на гибких магнитных дисках через адаптер НГМД.

При обнаружении неработоспособности комплекса в процессе его предпродажной проверки торгующая организация для устранения неисправности в нем должна обратиться на предприятие, осуществляющее сервисное обслуживание. Адреса ремонтных предприятий указаны в приложении 3.

1.2. Проверка гарантийных талонов

Проверьте наличие гарантийных талонов. Убедитесь в том, что в гарантийных талонах на комплекс и в гарантийном талоне на кассеты поставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

1.3. Проверка сохранности пломб

Проверьте сохранность пломб на системном блоке и блоке питания, комплектность комплекса без нарушения упаковочного чехла. При нарушении пломб и целостности упаковочного чехла претензии по работе комплекса и его комплектности завод не принимает.

1.4. При зимних условиях покупки

После транспортирования комплекса в зимних условиях надо дать ему прогреться при комнатной температуре не ниже +20 °C в течение 3 ч.

1.5. Перед включением

Перед включением комплекса внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и расположением разъёмов для внешних соединений. Оберегайте комплекс от ударов, сырости и попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте комплекс возле отопительных приборов ближе $0,5\,\mathrm{m}$.

Дополнительные устройства (магнитофон, дисковые накопители) располагайте на расстоянии не менее $0,5\,\mathrm{m}$ от телевизора (видеомонитора) и блока электропитания.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений отдельных узлов комплекса запрещается подключать кабели при включённых в сеть внешних устройствах. Категорически запрещается установка дополнительных модулей расширения при включённом блоке электропитания.

1.6. Условия эксплуатации

Комплекс рассчитан для работы в следующих климатических условиях:

- 1) температуре окружающего воздуха +(10-35) °C;
- 2) атмосферном давлении 630-800 мм рт. ст. (84-106,7 кПа);
- 3) относительной влажности воздуха не более 80% при температуре $+25\,^{\circ}\mathrm{C}$.

ВНИМАНИЕ! Завод-изготовитель постоянно работает над совершенствованием продукции, поэтому возможны отклонения спецификации поставляемых изделий от данных, приведённых в технической документации, не ухудшающие его технической характеристики.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность

Комплектность комплекса соответствует указанному в табл. 1

Таблица 1 Комплектность комплекса

Наименование и Количество на исполнение			Приме			
обозначение	Поиск	Поиск 1.01	Поиск 1.02	Поиск 1.03	Поиск 1.04	чание
Электронный информационно- игровой комплекс, в том числе:						
Модуль системный 3.055.077	1 шт.	1 шт.				
Модуль системный 3.05Б.077-01			1 шт.	1 шт.		
Модуль системный 3.055.077-02					1 шт.	
Блок электропитания B265 2.200.131	1 шт.		1 шт.			
Блок электропитания B266 436614.002		1 шт.		1 шт.	1 шт.	*1
Комплект монтажных частей 4.075.165	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Кабель телевизионный 4. 853.937	1 шт.	1 шт.				
Кабель телевизионный 4. 853.937-01			1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Кабель магнитофонный 4. 853. 939	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
ВИНТ ВМ2,5-86X16. 58.016	8 шт.	8 шт.	8 шт.	8 шт.	8 шт.	
Вставка плавкая ВП1-1 0,5 А	2 шт.		2 шт.			
Соединитель 3.645.027	1 шт.	1 шт.				*2
Соединитель 3. 645.027-01			1 шт.	1 шт.	1 шт.	*3
Носитель на магнитофонной кассете 4.098.104	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Носитель на	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	* 4

	1					
магнитофонной						
кассете (кассета						
типа МК-60)						
Потребительская	1	1	1	1	1	
тара	компл.	компл.	компл.	компл.	компл.	
Комплект						
эксплуатационных						
документов, в том						
числе:						
Руководство по						
эксплуатации						
2.940.019 PЭ						
"Электронный	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	
информационно-						
игровой комплекс						
"Поиск"						
Руководство по						
эксплуатации 2.						
200.131 РЭ "Блок	1 экз.		1 экз.			
электропитания	1 0113.		1 0110.			
B265"						
Паспорт 4.075.165						
ПС. 'Комплект	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	
монтажных частей"	I JRS.	1 383.	I JRS.	I JRS.	I JRS.	
Руководство						
пользователя						
589.7130.00150-01	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	
90 01. "Бейсик"						
Руководство						
пользователя						
589.7130.00151-01	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	
90 01. "Программа						
контроля						
работоспособности"						
Руководство						
пользователя						
589.7130.00152-01	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	
90 01		_ ,	_ ,			
"Демонстрационная						
программа"						
Руководство	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	
пользователя						
Пакет прикладных	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	* 4
программ	1 010.	1 010.	1 0100.	1 010.	1 010.	•

Примечания:

 $\star 1$. Допускается замена на блоки электропитания B271 436714.001 или B270 436717.003. Блоки электропитания B266, B270, B271 поставляются с комплектом эксплуатационных документов.

- *2. Допускается замена на вилку ОНЦ-ВГ-4-5/16-В ГОСТ 12368-78.
- *3. Допускается замена на вилку ОНЦ-ВГ-11-7/16-В ГОСТ 12368-78.
- *4. Допускается замена пакетов прикладных программ в пределах выпусков 1-10 (поставляются на носителях на магнитофонной кассете 4.098.105-04-4.098.105-13).

ВНИМАНИЕ! При подключении модулей расширения к комплексу необходимо учитывать их токи потребления. Ток потребления модуля системного не превышает 2,2 A.

Блоки электропитания обеспечивают:

В265 - ток нагрузки 2,7 А по цепи +5 В;

B266 - ток нагрузки 6,5 A по цепи +5 B; 2,5 A по цепи +12 B; 0,4 A по цепи -12 B;

3. НАЗНАЧЕНИЕ

3.1. Область применения комплекса

Комплекс «ПОИСК» предназначен для обучения и интеллектуального развития детей от 12 лет и старше.

Область применения комплекса - индивидуальное применение в быту для организации досуга, творчества, обучения различным видам деятельности человека, в том числе и основам программирования.

3.2. Возможность модернизации комплекса

Пользователь может самостоятельно модернизировать и совершенствовать комплекс путем приобретения или самостоятельного изготовления дополнительных адаптероврасширителей, а также подключением цветного или черно-белого видеомониторов.

3.3. О применении в учебных заведениях

Комплекс может быть использован для работы школьников и студентов средних и высших учебных заведений: лабораторные практикумы, вычисления, учебные пособия, словари и т. д., а также для организации учебных классов.

3.4. Санитарно-гигиенические нормы при использовании комплекса

В Соответствии с санитарно-гигиеническими нормами рекомендуемое время непрерывной работы с комплексом не более 20 минут, после этого соблюдать обязательный физиологический перерыв не менее 10 минут. Ежедневная продолжительность работы не более двух часов.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Характеристики процессора

- 1) тип микропроцессора КМ1810ВМ88;
- 2) быстродействие 1,25 млн. операций/с типа регистр-регистр;
- 3) тактовая частота 5 МГц;
- 4) разрядность микропроцессора 8/16;
- 5) разрядность шины данных 8;
- 6) разрядность шиты адреса 20;

4.2. Характеристики внутренней памяти

- 1) оперативная память (ОЗУ) 0,128 Мбайт (для комплексов «Поиск», «Поиск 1.01», «Поиск 1.02», «Поиск 1.03»);
- 0,512 Мбайт (для комплекса «Поиск 1.04»);
- 2) постоянная память (ПЗУ) 8 Кбайт.

4.3. Система прерываний

Система прерываний - многоуровневая, количество уровней - 8.

4.4. Устройство отображения

Устройство отображения - видеомонитор цветной или монохромный, телевизор цветной или черно-белый.

4.5. Разрешающая способность в символьном режиме

- 1) 40 символов х 25 строк четыре цвета из 16 возможных;
- 2) 80 символов х 25 строк два цвета из 16 возможных.

4.6. Разрешающая способность в графическом режиме

- 1) 320 х 200 точек четыре цвета из 16 возможных;
- 2) 640 х 200 точек два цвета из 16 возможных.

4.7. Устройство внешней памяти

4.8. Частота кадровой развёртки

Частота кадровой развёртки 50 Гц (для комплексов «Поиск», «Поиск 1.01»);

- 50 Гц и 70 Гц (для комплексов «Поиск 1.02», «Поиск 1.03», «Поиск 1.04»).

4.9. Характеристики клавиатуры

Характеристики клавиатуры: тип с полноприводными клавишами; количество клавиш - 88, в том числе - 10 программно- функциональных.

4.10. Возможность расширения

Возможность расширения - одновременное подключение к системному интерфейсу до четырёх модулей расширения. Описание системного интерфейса приведено в приложении 1.

4.11. Возможность увеличения оперативной памяти

Возможность увеличения оперативной памяти до 640 Кбайт.

4.12. Программная совместимость

Программная совместимость с рядом ПЭВМ 1ВМ РС (США), EC1840 (СССР).

4.13. Потребляемая мощность

Потребляемая мощность от сети переменного тока напряжением 220 В: для комплексов «Поиск», «Поиск 1.02» – не более 30 ВА; для комплексов «Поиск 1.01», «Поиск 1.03», «Поиск 1.04» – не более 150 ВА.

4.14. Размеры

Размеры модуля системного с клавиатурой 415х280х50 мм.

4.15. Macca

Масса модуля системного с клавиатурой, кг, не более 3,5.

4.16. О блоках электропитания

Технические характеристики, краткое описание работы и другие сведения о блоках электропитания приведены в их руководствах по эксплуатации.

4.17. Содержание драгметаллов

Содержание драгметаллов в комплексе:

```
золота - 2,13548 г;
серебра - 1,67746 г;
```

палладия - 0,012742 г.

5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Комплекс «ПОИСК» рассчитан на совместную работу с телевизором, бытовым магнитофоном, блоком питания. Все указания по технике безопасности Вы можете угнать в соответствующих руководствах по эксплуатации данных приборов.

Категорически запрещается установка дополнительных модулей расширения при включённом блоке электропитания.

Системный модуль комплекса «ПОИСК» не содержит напряжений, опасных для жизни.

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОМПЛЕКСА

6.1. Основа комплекса

Основу комплекса составляет системный модуль. В состав системного модуля входит процессор с открытой архитектурой, допускающий расширение комплекса путём установки до четырёх дополнительных модулей расширения, оперативная и постоянная память, графический видеоконтроллер, адаптер магнитофона и алфавитно-цифровая клавиатура.

Конструктивно системный модуль представляет собой корпус ив ударопрочной пластмассы, на верхней панели которого расположена клавиатура и закрывающиеся гнезда для установки дополнительных модулей, а на задней стенке расположены разъёмы для подключения блока электропитания, бытового магнитофона и телевизора или видеомонитора

6.2. Устройство отображения комплекса

В качестве устройства отображения в составе комплекса можно использовать цветной телевизор согласно $4.075.165\,$ ПС, чернобелый телевизор или видеомонитор (например: «Электроника МС6106.02», «Электроника МС6106.08», «Электроника 32 ВТЦ 201М», «Электроника 32 ВТЦ 202», «Электроника МС6114.02», «Электроника МС6105.08»).

6.3. Минимальный состав комплекса

Минимально необходимый состав комплекса должен содержать системный модуль, блок электропитания, устройство отображения и устройство внешней памяти. В таком составе комплекс может быть использован для учебных и игровых применений, для написания и отладки программ, для решения вычислительных задач значительного объёма и сложности, для подготовки и редактирования текстов и т. д.

6.4. О применении дополнительных адаптеров-расширителей

Применение дополнительных адаптеров-расширителей позволит увеличить объем оперативной или постоянной памяти комплекса, использовать в качестве внешней памяти накопитель на гибких и жёстких магнитных дисках, подключить игровой манипулятор, печатающее устройство, программатор, музыкальный синтезатор, манипулятор «мышь» и т. д.

В расширенных конфигурациях комплекса возможно использование дисковых операционных систем, что даёт возможность использовать огромный задел по программному обеспечению, разработанному для ПЭВМ, совместимых с 1ВМ РС и ЕС1В40. Перечень программ, на которых была проведена проверка программной совместимости комплекса «Поиск» с машинами класса 1ВМ РС/ХТ, приведён в приложении 5.

6.5. Схема соединения комплекса

Схема соединения модуля системного электронного информационно-игрового комплекса «Поиск», телевизора и бытового кассетного магнитофона представлена на рис. 1.

Расположение разъёмов на задней панели комплекса приведено на рис. 2;

Расположение разъёмов для внешних соединений для комплексов «Поиск», «Поиск 1.01» приведено на рис. 3; назначение контактов разъёмов для комплексов «Поиск 1.02», «Поиск 1.03», «Поиск 1.04» приведено на рис 4.

Общий вид и схемы соединительных кабелей представлены на рис. 5,6,7.

Общий вид клавиатуры представлен на рис. 8.

Возможная компоновка комплекса «Поиск» представлена на рис. 9, где:

- 1 модуль системный
- 2 блок электропитания
- 3 модулятор телевизионный
- 4,5 дополнительные модули расширения
- 6 манипулятор игровой
- 7 бытовой телевизор

- 8 накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД)
- 9 бытовой кассетный магнитофон

Рисунок 1 Схема соединения комплекса

- 1. МГ кассетный магнитофон
- 2. TB телевизионный приёмник (цветной)
- 3. ВП блок электропитания
- 4. Кабель магнитофонный 1
- 5. Кабель телевизионный 2
- 6. Жгут блока электропитания 3




Рисунок 2 Расположение разъёмов внешних соединений

6.5.2. Назначение контактов разъёмов для комплексов «Поиск», «Поиск 1.01»

Назначение контактов разъёмов для комплексов «Поиск», «Поиск 1.01».




Рисунок 3

6.5.3. Назначение контактов разъёмов для комплексов «Поиск 1.02», «Поиск 1.03», «Поиск 1.4»

Назначение контактов разъёмов для комплексов «Поиск 1.02», «Поиск 1.03», «Поиск 1.4»

X10 12 34 питание	112 B 2 - +12 B 3 - +5 B 4 - ЗЕМЛЯ (GND)
X7	1 — ВЫХОД 2 — ЗЕМЛЯ (GND) 3 — ВХОД 4 — свободен 5 — свободен
X8 ООО ВИДЕО	1 - SOUND 2 - GND 3 - +12 B (BΠ) 4 - +5 B (BΠ) 5 - VIDEO
X6 О О О О О О О О О О О О О О О О О О О	1 - R 2 - GND 3 - G 4 - B 5 - I 6 - HSYNC (HSYNC) 7 - VSYNC (VSYNC)
X9 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	1 - R 2 - GND 3 - G 4 - B 5 - SYNC 6 - SOUND 7 - I

Рисунок 4

Примечания:

- 1. Выходные сигналы разъёма X6 совместимы с ТТЛ-входами. Полярность выходных сигналов HSYNC, VSYNC определяется положением перемычек на колодке SB:
 - 1 2 HSYNC (-)
 - 3 4 HSYNC (+)
 - 5 6 VSYNC (+)
 - 7 8 VSYNC (-)

Исходное положение перемычек соответствует положительной полярности сигналов.

2. Выходные сигналы разъёмов X8 и X9 соответствуют ГОСТ 24838-87 (U-1 B / R-76 Om).

6.5.4. Кабель телевизионный



Рисунок 5 Кабель телевизионный



Рисунок 6. Для комплексов «Поиск», «Поиск 1.01»




Рисунок 7. Для комплексов «Поиск 1.02», «Поиск 1.03», «Поиск 1.04»

Кабель телевизионный предназначен для подключения цветного телевизора (разъём X2) к системному модулю комплекса X1.




Рисунок 8 Общий вид клавиатуры комплекса «Поиск»




Рисунок 9 Компоновка комплекса «Поиск»

6.6. Основные средства работы комплекса

Основными средствами при работе на комплексе являются клавиатура и экран телевизора или телевизионного монитора, а также средства хранения информации: расширитель постоянной памяти (ПЗУ), магнитофонная кассета или дискета.

6.7. Клавиатура и экран

С клавиатуры пользователь вводит в ЭВМ информацию (команды и данные). Вводимая информация обычно отображается на экране и пользователь может исправить допущенную им ошибку. На экране телевизора выводятся также сообщения пользователю, результаты выполнения программ, диагностическая и прочая информация.

На клавиатуре выделяются следующие группы клавиш в соответствии с их назначением и компоновкой:

- 1) алфавитно-цифровое поле,
- 2) управляющие клавиши,
- 3) двухрежимная малая цифровая клавиатура,
- 4) функциональные клавиши.

Кодировка клавиш приведена в приложении 4.

6.7.1. Алфавитно-цифровое поле

Эти клавиши предназначены для ввода строчных и прописных букв русского, украинского и латинского алфавитов, цифр и специальных графических символов.

Среди клавиш, входящих в состав алфавитно-цифрового поля, различаются буквенные клавиши, предназначенные для ввода букв, и клавиши, предназначенные для ввода цифр и специальных графических символов.

Цифры и специальные графические символы соответствуют регистрам клавиатуры (см. 6.7.2.3.), указанным в табл. 2.

Обозначение и наименование цифр и специальных графических символов на клавиатуре

Обозначение	Регистр к	Наименование	
	LAT	Cyril	
#	2	-	Номер
*	2	-	Звездочка
~	2	_	Тильда(черта
·	۷		сверху)
+	2	2	Плюс
1	2	2	Круглая скобка
(2	۷	(левая)
,	1	_	Апостроф
1	1	1	Цифра один
1	2	2	Круглая скобка
,	2	۷	(правая)
&	2	_	Коммерческое И
2	1	1	Цифра два
_	1	1	Минус, дефис
@	2	_	Коммерческое ЭТ
3	1	1	Цифра три

/	1	3	Дробная черта
,			Сюрюомфлекс
^	2	_	ударение
			(логическое НЕ)
4	1	1	
4			Цифра четыре
	2	3	Кавычки
{	2	_	Фигурная скобка
			(левая)
5	1	1	Цифра пять
:	2	3	Двоеточие
ì	2	_	Фигурная скобка
J	2		(правая)
6	1	1	Цифра шесть
,	1	3	Запятая
\	1	1	Обратная
\	1	1	дробная черта
7	1	1	Цифра семь
	1	3	Точка
<	2	_	Меньше
8	1	1	Цифра восемь
	2	2	Подчеркивание
>	2	_	Больше
9	1	1	Цифра девять
			Вопросительный
?	2	3	знак
			Вертикальная
	2	2	
0	1	1	черта Цифра ноль
96	2	Δ	
7	Δ	_	Проценты
]	1	-	Квадратная
	1	1	скобка (левая)
=	1	1	Равно
!	2	2	Восклицательный
-	_	_	знак
]	1	_	Квадратная
,			скобка (правая)
\$	2	_	Знак денежной
۲			единицы
;	1	3	Точка с запятой
<i>'</i>	1	1	Слабое ударение

6.8. Управляющие клавиши

Клавиатура имеет управляющие клавиши, обеспечивающие переключение алфавитов, режимов ввода прописных или строчных букв, а также другие действия по управлению режимами работы.

6.7.2.1. Фиксация прописных (заглавных) букв

Для реализации этой функции используется клавиша «Caps/Lock». В исходном состоянии (после включения комплекса) устанавливается режим ввода строчных букв. Нажатие клавиши «Caps/Lock» устанавливает режим ввода прописных (заглавных) букв, повторное нажатие клавиши восстанавливает исходное состояние ввода строчных букв.

Действие клавиши «Caps/Lock» не распространяется на клавиши алфавитно-цифрового поля, на которых отсутствуют буквы.

6.7.2.2. Фиксации алфавита

Для переключения алфавитов используется клавиша «Кириллица-Латынь» - «Cyril».

В исходном состоянии (после включения комплекса) устанавливаете режим ввода строчных букв латинского алфавита. Нажатие клавиши «Сугіl» устанавливает режим ввода букв русского алфавита. Повторное нажатие клавиши «Сугіl» восстанавливает исходное состояние ввода букв латинского алфавита.

6.7.2.3. Смена регистра

Смена регистра заключается во временной смене режима ввода прописных/строчных букв у буквенных клавиш и временном включении второго регистра у клавиш с цифрами и специальными графическими символами.

Для реализации этой функции используются клавиши « \hat{I} Shift» (в левой и правой части основного поля).

Нажатая и удерживаемая клавиша «Î Shift» вызывает включение второго регистра у клавиш с цифрами и специальными графическими символами (см. табл. 2) и включение альтернативного текущему (выбранному клавишей «Caps/Lock») режима ввода прописных/строчных букв у буквенных клавиш. При отпускании клавиши восстанавливается режим, выбранный клавишей «Caps/Lock».

6.7.2.4. Смена регистра

Смена регистра / алфавита заключается во временной смене режима ввода символов русско-украинского и латинского алфавитов у буквенных клавиш и временном включении третьего регистра у клавиш с цифрами и специальными графическими символами (см. табл. 2).

Для переключения алфавитов используется клавиша «Cyril», расположенная в правой части основного поля. После инициализации системы устанавливается режим ввода букв латинского алфавита. При нажатии клавиши «Cyril» происходит смена алфавита, устанавливается режим ввода букв русско-украинского алфавита для буквенных клавиш и происходит включение третьего регистра у клавиш с цифрами и специальными графическими символами. Повторное нажатие клавиши «Cyril» восстанавливает исходное состояние ввода букв латинского алфавита.

6.7.2 5. Табуляция

Табуляция заключается в перемещении курсора на экране из текущей позиции в ближайшую к ней позицию горизонтальной табуляции справа (в исходном режиме) или слева (при нажатой и удерживаемой клавише «Î Shift».

Для реализации этой функции используется клавиша со знаком \iff ».

6.7.2.6. Возврат на шаг

Для реализации функции перемещении курсора на экране на одну позицию влево со стиранием символа, расположенного в этой позиции используется клавиша со знаком « \hookrightarrow ».

6.7.2.7. Конец ввода

Это зависящая от реализации в выполняемой программе функции, обычно связанная с завершением ввода строк в текстах или команд при программировании, реализуется клавишей со знаком « \checkmark ».

6.7.2.8. Модификации

Для реализации этой функции используется клавиша «Ctrl», которая будучи нажата и удерживаема, изменяет функции других клавиш.

Имеется несколько специальных функций реализуемых с помощью клавиши «Ctrl». При одновременном нажатии клавиш «Ctrl» и «Scroll/lock» происходит прерывание выполняемой программы, при одновременном" нажатий клавиш «Ctrl», «Alt», «Del» происходит программная начальная установка комплекса (аналогично действию кнопки «СБРОС»).

Клавиша «Alt», которая будучи нажата и удерживаема, также модифицирует функции других клавиш, обеспечивая, возможность ввода дополнительных, отсутствующих на клавиатуре символов.

6.7.2.9. Режим прокрутки

Включение режима «прокрутки» (просмотр движущейся снизу вверх информации на экране). Для реализации этой функции используется клавиша «Scroll/lock» При нажатии клавиши «Pause» происходит приостановка выполняемой программы.

6.7.2.10. Функции отмены

Функция отмены (игнорировании! комплексом любых символов, записанных в текущей строке экрана, которая в некоторых случаях при этом стирается, реализуется клавишей «Еsc». В ряде других ситуаций при нажатии клавиши «Еsc» в конце текущей строки на экране появляется символ косой черты и курсор переходит в начальную позицию следующей строки.

6.7.3. Двухрежимная малая цифровая клавиатура

6.7.3.1. Цифровой блок

Группа клавиш в правой части клавиатуры по своей компоновке напоминает клавишную панель стандартного электронного калькулятора. Это облегчает ввод чисел в машину. Расположенные по соседству клавиши с символами умножения ((**)), деления ((**)), (**) и (**) позволяют удобно работать при арифметических вычислениях.

6.7.3.2. Клавиша «Num/Lock»

Клавиша «Num/Lock» - включение цифровой клавиатуры. Определяет выбранный режим работы малой цифровой клавиатуры: цифровой или нецифровой.

В цифровом режиме клавиши генерируют цифры от 0 до 9 и точку, разделяющую целую часть десятичной дроби в соответствии с нанесенным на клавише обозначением.

В нецифровом режиме эта клавиатура обычно используется для управления положением курсора.

В этом режиме клавиши имеют следующие функции:

- 1) клавиша «7 НОМЕ» («исходное положение») служит для перемещения курсора в верхний левый угол экрана, в исходную позицию;
- 2) клавиша «1 END» («конец») обеспечивает перемещение курсора в конец текущей строки;
- 3) клавиша «0 Ins» («вставка») переводит комплекс в режим вставки символов и выводится на него;
- 4) клавишей «Del» («удаление») производится удаление с экрана того символа, на который указывает курсор;
- 5) клавиши «8 \uparrow », «4 \leftarrow », «6 \rightarrow », «2 \downarrow » обеспечивают перемещение курсора на одну позицию вверх, влево, вправо, вниз соответственно направлению стрелок;
- 6) клавиши «9 PgUp» и «3 PgDn» в специальных программах в нецифровом режиме (например, в текстовом редакторе) обеспечивают перемещение текста на страницу вверх и вниз соответственно.

6.7.4. Функциональные клавиши

Функциональные клавиши «F1», «F2» … «F10», расположенные в верхней части клавиатуры, используются операционной системой и многими программами, которые присваивают им значения наиболее часто используемых команд. Это означает, что достаточно нажать одну ив этих клавиш, чтобы выполнить соответствующую ей команду. Часто программы разрешают пользователю изменить список команд, закреплённых за функциональными клавишами. Кроме того, пользователь может поставить в соответствие функциональной клавише любую последовательность символов, но не более 20 символов. Таким образом, нажатием функциональной клавиши можно передать определённую информацию в комплекс. Функциональная клавиша F4, кроме того, имеет постоянно закреплённую функцию: она управляет выдачей звукового сигнала при нажатии алфавитноцифровых клавиш.

Остальные клавиши основного поля и клавиши дополнительного (малого) поля (расположенного в правой части клавиатуры) используются в программах для управления положением курсора на экране и различных специальных применений. Значения им присваиваются программой и сообщаются пользователю на экране в виде подсказки, меню команд и т.п.

6.9. Конкретные сведения о пользовании клавиатурой

Конкретные сведения о пользовании клавиатурой при работе с определенными программами приведены в руководствах пользователя, которые входят в комплект поставки носителей информации (магнитофонные кассеты, расширители постоянной памяти и т.д.).

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Указания по использованию комплекса «Поиск» совместно с радиотелевизионной аппаратурой

Во время своей работы комплекс вырабатывает электромагнитное поле, как и любые средства электронной техники (телевизор, радиоприёмник, магнитофон и т.д.). Уровень данного поля настолько низок, что не оказывает влияния на биологические объекты, что подтверждено специальными медицинскими исследованиями. Ко теле и радиоприёмники могут принимать это поле в виде помехи.

С целью уменьшения влияния электромагнитного поля на телерадиоаппаратуру рекомендуются следующие меры:

- 1) компактно расположите устройства комплекса для уменьшения длины кабелей;
- 2) расположите комплекс ближе к сетевой розетке и не используйте удлинители для подключения 220 В:
- 3) лишние длины кабелей сверните в виде гармошек;
- 4) расположите устройства так, чтобы максимально исключить параллельную прокладку кабелей;
- 5) не используйте самодельные кабели, блоки расширения и блоки электропитания;
- Б) уменьшите яркость излучения видеомонитора до минимально приемлемой;
- 7) не оставляйте включённым комплекс, если Вы прерываете на нем работу на некоторое время;
- 8) максимально разнесите комплекс и теле-радиоустройства, если требуется одновременная их работа;
- 9) подключите к телевизору антенну коллективного пользования вместо комнатной антенны.

7.2. Рекомендации по установке комплекса

Комплекс "ПОИСК" предназначен для установки на рабочем столе пользователя. Составные части комплексе, пользователь размещает по своему усмотрению. При размещении телевизионного приёмника

или монитора необходимо учитывать рекомендации, изложенные в руководстве по эксплуатации на эти приборы, которые устанавливают оптимальные расстоянии пользователя от экрана телевизора (монитора). В любом случае это расстояние не должно быть менее $0,5\,\mathrm{m}$.

Блок электропитания, бытовой магнитофон и телевизор подключаются к системному блоку с помощью табелей, входящих в состав комплекса, согласно схеме, приведённой на рис. 1.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения отдельных узлов комплекса запрещается подключать кабели при включённых в сеть внешних устройствах.

Подключение дополнительных адаптеров-расширителей к системному блоку производится по мере необходимости. Следует помнить, что установка и смена дополнительных модулей производится при выключенном блоке электропитания. Необходимую информацию по работе с дополнительным адаптером-расширителем Вы сможете найти в руководстве по эксплуатации на данный модуль.

Кабели электропитания внешних устройств подключить к сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

7.3. Включение комплекса

Пуск комплекса предполагает включение тумблеров электропитания устройств в следующей последовательности:

- 1) печатающее устройство (при его наличии);
- 2) кассетный магнитофон (или НГВД накопитель на гибких магнитных-дисках, при его наличии);
- 3) телевизор или специализированный монитор;
- 4) блок электропитания.

При нормальном функционировании системного блока на экране устройства отображения появится сообщение:

BIOS (C) 1991, POISK

F1 - работа с кассетой

F2 - работа с ПЗУ

После этого комплекс находится в состоянии ожидания выбора режима его работы.

Если на экране появится другое изображение, то необходимо нажать кнопку "СБРОС", расположенную с правой стороны системного модуля.

Прежде, чем начать работу с комплексом, Вы должны отрегулировать яркость и контрастность изображения на экране устройства отображения.

После появления на экране монитора вышеуказанного сообщения комплекс готов κ работе.

ВНИМАНИЕ! Кнопкой «СБРОС» необходимо пользоваться в экстренных случаях, когда происходит неуправляемый процесс работы комплекса и есть необходимость в перезагрузке. Следует помнить, что после нажатия кнопки «СБРОС» вся информация, введённая в оперативную память комплекса, теряется.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. О режимах работы

Предусмотрено три варианта режима работы комплекса, каждый из которых соответствует способу хранения информации, с которой работает пользователь:

- 1) на магнитофонной кассете (с помощью кассетного магнитофона);
- 2) на дискете (с помощью НГМД);
- 3) в расширителе постоянной памяти (ПЗУ).

Для выбора режима ввода информации необходимо нажать на клавиатуре клавиши: F1 или F2.

8.2. Ввод информации с кассеты

Для ввода информации с кассеты к системному модулю должен быть подключён кассетный магнитофон с помощью магнитофонного кабеля, как показано на рис. 1.

Кассета может содержать одну или несколько программ, в том числе и кассетную операционную систему. Каждая программа хранится на кассете в виде отдельного блока (массива), который называется файлом. Каждому файлу присваивается свое имя. Название программ приведено на этикетке кассеты. Имена файлов и правила работы с программами приведены в соответствующих руководствах пользователя, входящих в комплект поставки этих программ.

8.3. Содержимое кассеты комплекта поставки комплекса

В комплект поставки комплекса входит кассета с базовым программным обеспечением, включающим три программы:

- 1) БЕЙСИК (интерпретатор языка);
- 2) программу контроля работоспособности;
- 3) демонстрационную программу.

Пользователь может приобрести магнитофонные кассеты с различными программами: прикладными, учебными, игровыми и т. д.

8.4. Порядок работы с кассетой

Для работы с кассетой необходимо установить ее в магнитофон в соответствии с руководством по эксплуатации магнитофона и на запрос монитора «Выберите режим» после нажатия кнопки «СБРОС» или после включения электропитания нажать клавишу «F1» на клавиатуре. Далее следует выполнять указания "подсказки" монитора, который попросит ввести с клавиатуры имя файла на кассете и запустить магнитофон (клавишами управления на магнитофоне) в режиме воспроизведения. Далее осуществляется поиск требуемого файла на кассете, его загрузку в оперативную память комплекса и выдаётся запрос на запуск загруженной программы на её выполнение, которое осуществляется нажатием клавиши "Д". Дальнейшие действия пользователя определяются руководством пользователя соответствующей программы.

8.4.1. Прочитать имя программы на кассете

Прочитать имя программы на магнитофонной кассете можно путем запуска интерпретатора языка БЕЙСИК и выполнения команды LOAD "A"

8.5. О превышении программой ёмкости памяти

Отдельные пользовательские программы могут иметь информационную ёмкость, превышающую ёмкость внутренней системной оперативной памяти (96 Кбайт), поэтому для их работы пользователь может приобрести расширитель оперативной памяти ёмкостью 256 Кбайт, который можно подключить к системному интерфейсу системного модуля.

8.6. Об отсутствии MS DOS

Базовый вариант комплекса не имеет в своём составе операционной системы (ОС) семейства MS DOS. В системе прикладного обеспечения имеется ОС на дискете.

8.7. Ввод информации с дискеты

Для ввода информации с дискеты необходимо установить в системный модуль (подключить к системному интерфейсу) адаптер дискового накопителя, к которому подключить НГМД. Адаптер позволяет подключить два НГМД с диаметром дискет 89 и 133 мм. При этом требуется блок электропитания E_{0} (E_{0} (E_{0}), E_{0} имеющий, кроме выхода E_{0} +5%, дополнительный выход E_{0} +12 E_{0} +5%.

Подключение и работа с НГМД приведены в руководстве по эксплуатации адаптера дискового накопителя В504.

8.8. При работе с НГМД

При работе с НГМД (после включения питания) на экране появляется сообщение:

BIOS (C) 1991, POISK

После этого необходимо установить в накопитель дискету с операционной системой и загрузить её путём нажатия кнопки "СБРОС". После загрузки ОС можно вводить рабочую программу и запускать её.

8.9. Ввод информации с расширителя постоянной памяти

Для ввода информации с расширителя постоянной памяти (ПЗУ) необходимо установить в системный модуль соответствующий вариант расширителя (название программы указано на торцевой части корпуса) и нажать кнопку «СБРОС», а по запросу монитора нажать клавишу «F2». Дальнейшие действия пользователя определяются "подсказками" на экране у руководством пользователя для данной программы, которое входит в комплект поставки расширителя постоянной памяти. Расширитель постоянной памяти приобретается пользователем отдельно. В различных вариантах исполнения могут быть занесены прикладные, учебные, игровые и другие программы.

8.10. О расширении функциональных возможностей

Расширение функциональных возможностей комплекса производится за счёт подключения к системному модулю дополнительных адаптеров-расширителей, приобретаемых отдельно и подключаемых к системному интерфейсу. Правила пользования и

возможности каждого из адаптеров-расширителей приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации.

Следует при этом еще раз напомнить о том, что подключение к системному интерфейсу новых адаптеров необходимо производить только при выключенном блоке электропитания комплекса. После установки адаптеров в системный модуль их нужно закрепить в системном модуле с помощью винтов, которые входят в комплект поставки комплекса Перед включением дополнительных адаптероврасширителей необходимо проверить, не превысит ли ток потребления дополнительных блоков максимально допустимого тока для применяемого блока электропитания.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Игра. Элект	ронный инфорг	мационно-игрс	вой компл	екс "ПОИСК"
Заводской н	юмер	COOTB6	етствует т	ехническому
описанию об	бразца ТО 25-	7130.0039-89	и признан	годным для
эксплуатаци	IN•			
Дата выпусн	:a:			
Владелец:				

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует устойчивую работу комплекса при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации комплекса «ПОИСК» исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

При отсутствии в гарантийных талонах даты продажи и штампов магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт.

Замена вышедшего из строя предохранителя (вставки плавкой) блока питания не является основанием для претензий по качеству изделия, при этом гарантийный талон не изымается.

При нарушении сохранности пломб на изделии, при наличии механических повреждений изделия претензии к качеству его работы не принимаются.

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделие, ремонт производится за счет владельца е случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций ремонтного предприятия, направленных на обеспечение работы изделия.

Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть по предъявлении справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров.

По вопросам, связанным с ремонтом изделия и его эксплуатацией, следует обращаться в региональные ремонтные пункты, перечень которых приведён в приложении 3.

Все замечания по вопросам качества изготовления и сервиса изделия направлять по адресу: 252180, г. Киев-180, ул. Б. Окружная, 4, КПО. "Электронмаш". Телефоны: отдел технического контроля 474-12-40, 475-92-30

отдел технического и гарантийного обслуживания 475-92-52

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска комплекса заводом-изготовителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Системный интерфейс представляет собой набор линий для передачи данных, адреса и сигналов управления, который обеспечивает связь модуля системного с дополнительными модулями расширения. Конструктивно системный интерфейс реализован в виде четырёх 64-контактных разъёмов, установленных на блоке элементов модуля системного. Одноименные контакты разъёмов соединены между собой. Назначение линий системного интерфейса приводится в таблице.

Направление передачи сигналов по системному интерфейсу «Вход (Выход)» (см. таблицу) указано относительно модуля системного.

Примечание. Запись «DEN» означает, что активным является высокий уровень сигнала, запись «DEN/» означает, что активным является низкий уровень сигнала.

Сигнал	Контакт	Вход/	Назначение линий
	разъёма	Выход	
ADDR13	A1	Выход	ADDROADDR13 шины адреса.
ADDR12	C1	Выход	адресные линии с 0 до 13Н
ADDR11	A2	Выход	используются для адресации
ADDR10	C2	Выход	памяти и обеспечивают адресное
ADDRF	A3	Выход	пространство 1 МБайт.
ADDRE	C3	Выход	адресные линии с 0 до 9Н
ADDRD	A4	Выход	используются для адресации
ADDRC	C4	Выход	портов ввода-вывода и
ADDRB	A14	Выход	обеспечивают адресное
ADDRA	C14	Выход	пространство 1 Кбайт.
ADDR9	A15	Выход	ADDR0 - младший разряд адреса.
ADDR8	C15	Выход	
ADDR7	A16	Выход	
ADDR6	C16	Выход	
ADDR5	A17	Выход	
ADDR4	C17	Выход	
ADDR3	A18	Выход	
ADDR2	C18	Выход	
ADDR1	A19	Выход	
ADDR0	C19	Выход	
DAT7	A20	Вх/Вых	DATODAT7 Шины данных.
DAT6	C20	Вх/Вых	восемь двунаправленных линий
DAT5	A21	Вх/Вых	данных используются для передачи
DAT4	C21	Вх/Вых	или приёма информации, при этом
DAT3	A22	Вх/Вых	DAT0 является младшим разрядом
DAT2	C22	Вх/Вых	данных.
DAT1	A23	Вх/Вых	
DAT0	C23	Вх/Вых	
MRDC/	C12	Выход	Команды системного интерфейса.
MWTC/	A12	Выход	"MRDC/" сигнал чтения из памяти:
IORC/	C13	Выход	выдаётся ЦП и указывает, что на

IOWC/	A13	Выход	линии адреса выдан адрес ячейки памяти, содержимое которой должно быть выдано на линии данных. "МWTC/" сигнал записи в память. Выдаётся ЦП и указывает, что на линии адреса выдан адрес ячейки памяти и, что на линии данных выдана информация. "IORC/" сигнал чтения из порта. выдаётся ЦП и указывает, что на линии адреса выдан адрес порта ввода, содержимое которого должно быть выдано на линии данных. "IOWC/" сигнал записи в порт. выдаётся ЦП и указывает, что на линии адреса выдан адрес порта выдаётся ЦП и указывает, что на линии адреса выдан адрес порта вывода, а на линии данных выдана информация.
INTR7 INTR5 INTR4 INTR3 INTR2	C9 A10 C10 A11 C11	Вход Вход Вход Вход Вход	"INTR7", "INTR5", "INTR4", "INTR3", "INTR2" пять линий запроса прерывания от дополнительных модулей расширения. В системном модуле запросы фиксируются по наличию положительного фронта сигнала. приоритет запросов фиксированный - с низшим приоритетом для "INTR7" (источники запросов "INTR0" и "INTR6" находятся внутри системного модуля). линия запроса "INTR1" не используется.
INIT/	C5	Выход	"INIT/" сигнал начальной установки. используется для сброса всей системы, подключённой к интерфейсу, в некоторое известное состояние, называемое начальным. Сигнал может быть сформирован при включении электропитания кнопкой сброс либо внешним источником (aux reset/).
AUXRESET/	A25	Вход	"AUXRESET/" внешний сигнал сброса.
READY	A9	Вход	"READY" готовность канала ввода-

			вывода. эта линия используется адаптерами устройств ввода- вывода при необходимости удлинения цикла передачи данных по системному интерфейсу. Для удлинения цикла передачи адаптер при распознавании относящейся к нему команды системного интерфейса переводит свои выход ready в низкий уровень на время необходимого удлинения цикла.
RAM RDY	C25	Выход	"RAM RDY" технологический сигнал. Используется при контроле внутренней памяти (ram) системного модуля. сигнал принимает низкий уровень на время всего цикла обращения к памяти и высокий уровень по его завершении.
HOLD	A24	Вход	"НОLD" технологический сигнал. используется при контроле системного модуля. в исходном состоянии имеет низкий уровень. Свидетельствует с том, что внешний задатчик запрашивает "захват" локального канала. Процессор, получивший запрос захвата, выдаёт сигнал-подтверждение захвата "NLDA" высокого уровня и переводит в высокоимпедансное состояние локальный канал и канал управления.
EXBDSEL/	C24	Вх/Вых	"EXBDSEL/" как вход используется в качестве технологического сигнала при контроле системного модуля. Как выход управляет- выбором буфера данных системной шины при обмене информацией между ЦП и дополнительными модулями расширения.
osc	A6	Выход	"OSC" сигнал, задающий серии синхроимпульсов (Fosc=15 МГц, скважность=2).
PCLK/2	С6	Выход	"PCLK/2" рабочая серия синхроимпульсов (F=1,25 МГц, скважность=2).

ALE/	C8	Выход	"ALE/" строб адреса. Сигнал
			активен в момент выдачи ЦП
			действительно адреса.
DEN/	A8	Вх/Вых	"DEN/" Как вход используется с
			качестве технологического
			сигнала при контроле системного
			модуля. Как выход - сигнал
			разрешения подачи данных.
			Сигнал "DEN/" низкого уровня
			выдаётся в каждом цикле обращения к ЗУ и УВВ и в циклах
			подтверждения прерывания. При
			подтверждении захвата сигнал
			"DEN/" находится в
			высокоимпедансном состоянии.
DT/R	C7	Вх/Вых	"DT/R" как вход используется в
			качестве технологического
			сигнала при контроле системного
			модуля. Как выход - выдача/прием данных. Используется для
			управления направлением передачи
			данных через буферы. При
			подтверждении захвата локального
			канала сигнал DT/R находится в
			высокоимпедансном состоянии.
IO/M	A7	Вх/Вых	"IO/M" как вход используется в
			качестве технологического
			сигнала при контроле системного
			модуля, как выход - признак
			обращения к ЗУ или УВВ. При подтверждении захвата
			при подтверждении захвата покального канала сигнал "IO/М"
			находится в высокоимпедансном
			состоянии.
GND	A26	_	общий провод (земля)
	C26		электропитания.
	A27		
	C27		
	A28		
+5B	C28 A29		"+5D" OHOMEDOHAMO
TJD	C29	_	"+5В" электропитание +5В.
	A30		
	C30		
+12B	A31	-	"+12В, -12В" электропитание +(-
	C31)12B.
-12B	A32		
	C32		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СЛОВАРЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Байт

общепринятая единица измерения информации, используемая для указания объёма памяти, скорости передачи информации и других характеристик ЭВМ. Один байт состоит из восьми битов. При представлении символьной (текстовой) информации, каждая буква, цифра или знак занимает один байт; 1 Кбайт равен 1024 байтам; 1 Мбайт равен 1024 Кбайтам.

Бит

двоичный разряд, элементарная единица информации, принимающая значения 0 или 1.

БИС

большая интегральная схема.

Внешние накопители

устройство для постоянного хранения информации (программ и данных): на магнитных лентах, гибких и жёстких магнитных дисках.

Дисплей - устройство визуального отображения

(видеомонитор) информации; на экран дисплея выводятся тексты и графические изображения.

Драйвер

программа специального типа, ориентированная на управление внешним устройством; каждому типу внешних устройств сопоставляется свой драйвер. Драйверы стандартных устройств образуют в совокупности базовую систему управления вводомвыводом, которая заносится в ПЗУ системного модуля.

Знакоместо

элемент экрана дисплея, в котором может быть изображён ровно один знак: буква или цифра; типичный эк ран микро-ЭВМ содержит 25 строк по 40 или 80 знакомест в каждой.

Игровой манипулятор

Манипулятор типа "мышь": это небольшая коробочка, скользящая по плоской поверхности; относительные координаты её перемещения передаются в микро-ЭВМ и обрабатываются таким образом, чтобы управлять движением курсора на экране дисплея.

Манипулятор типа "джойстик" - это специальное устройство для управления перемещением курсора путём изменения угла наклона специальной рукоятки, снабжённой одной или двумя кнопками,

Клавиатура

устройство ввода текстов, чисел и управляющей информации в память микро-ЭВМ; внешне похожа на клавиатуру обычной пишущей машинки, но имеет дополнительные группы клавиш для расширения возможностей управления компьютером.

Курсор

мигающий или выделенный другим способом значок на экране дисплея, который обычно указывает позицию, где отображается очередной выводимый с клавиатуры символ.

Микропроцессор

электронная микросхема (БИС), обеспечивающая выполнение арифметических, логических и управляющих операций, заданных программой в машинном коде; тип микропроцессора определяет внутреннюю архитектуру микро-ЭВМ.

Оперативная память или оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)

устройство, где размещаются во время исполнения программы, а также используемые ими данные; оперативная память характеризуется более высокой скоростью записи и чтения и меньшим объёмом, чем внешняя память; при выключении питания микро-ЭВМ содержимое памяти не сохраняется.

Операционная система (OC)

важнейшая часть программного оснащения компьютера, обеспечивающая управление всеми аппаратными компонентами и позволяющая отделить остальные классы программ от непосредственного взаимодействия с аппаратурой.

Принтер

устройство для печати на бумаге информации, передаваемой из памяти микро-ЭВМ.

Программа

последовательность действий (команд, операторов), записанная на специальном языке и предназначенная для выполнения компьютером.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)

разновидность памяти микро-ЭВМ, содержимое которой постоянно (сохраняется при выключении питания); запись информации в ПЗУ невозможна, а чтение может производиться с высокой скоростью в ПЗУ обычно находятся программы и данные, обслуживающие работу аппаратуры.

Системный интерфейс

общие линии (проводники), посредством которых микропроцессор связывается с дополнительными устройствами, подключёнными к системному модулю.

Системный модуль

блок, размещённый в небольшом пластмассовом корпусе и содержащий базовую плату и клавиатуру. Базовая плата содержит все электронные элементы й специальные разъёмы, в которые устанавливаются дополнительные платы - адаптеры внешних устройств, расширение оперативной памяти и др.

Текстовый редактор

программа для подготовки и обработки текстовой информации, которая позволяет вводить символы (буквы, цифры и др. знаки) с клавиатуры и осуществлять различные действия по изменению (редактированию) текстов под управлением пользователя.

Транслятор

особая программа, назначение которой состоит в преобразовании текста, записанного человеком-программистом на языке программирования, в машинный код, который может быть исполнен компьютером.

Файл

именованная область внешней памяти для хранения программ и данных для их работы; в файлах могут содержаться произвольные текстовые документы и числовые данные, закодированная табличная, графическая и любая другая информация.

Функциональные клавиши

группа клавиш на клавиатуре микро-ЭВМ, не имеющих постоянного, закреплённого назначения; ФК могут "программироваться", т. е. приобретать по воле программиста определённый смысл в прикладных и системных программах.

Язык программирования

формальная система для записи алгоритмов в виде программ.

приложение 3. Адреса ремонтных предприятий

- г. Алма-Ата, тел. 67-20-23 665800, г. Ангарск, а/я 2822, тел. 4-36-58
- 675006, г. Благовещенск, Амурской, ул. Горького, 19, тел. 4-65-02, 4-02-55
- 720000, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 1/2, те л. 42-89-55
- 690000, г. Владивосток, ул. Кирова, 23, тел. 46-47-70
- 400105, г. Волгоград, ул. Штеменко, 42, тел. 75-39-74
- 659700, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 6, тел. 71-59
- 320000, г. Днепропетровск, ул. К. Маркса, 35, тел. 44-56-63, 44-86-73
- 340050, г. Донецк, пр. Мира, 9. тел. 93-63-70
- г. Ереван, тел. 26-48-96
- 153000, г. Иваново, ул. Строителей, 5, тел. 24-19-70
- г. Ивано-Франковск, тел. 6-58-66
- 252179, г. Киев, ул. Львовская, 49, тел. 444-86-79, 444-05-61
- 277000, г. Кишинёв, ул. С. Лазо, 48, тел. 24-77-06
- 245780, г. Конотоп, Сумской обл., пр. Мира, 24-а, тел. 46-2-56
- 343901, г. Краматорск, ул. Машиностроителей, 49, тел. 4-42-14
- 324053, г. Кривой Рог, ул. Мусоргского, 15, тел. 51-02-40
- 305000, г. Курск, ул. Добролюбова, 4, тел. 2-00-36
- 438025, г. Луганск, пер. Лесной проезд, 4/12, тел. 57-09-12
- г. Львов, тел. 75-66-88
- 685000, г. Магадан, ул. Транспортная, 5/123, тел. 2-71-30
- 220035, г. Минск, ул. Гастелло, 15, тел. 23-32-13
- 212027, г. Могилев, пр. Шмидта, 13, тел. 41-05-12 129110, г.
- Москва, ул. Новозаводская, 15, корп. 2, тел. 145-75-79
- 603003, г. Нижний Новгород, ул. П. Мочалова.9, тел. 23-84 35, 22-29-74

- 622036, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 34, тел. 22-17-96
- 327000, г. Николаев, ул. Садовая, 31/2, тел. 39-93-43
- 640043, г. Новосибирск, Красный проспект, 153, тел. 25-66-98
- 663516, г. Норильск, а/я 2208, тел. 4-18-10
- 270063, г. Одесса, ул. Ленинского Батальона, 10/113,тел. 63-48-57, 25-66-04
- 302000, г. Орел, ул. Комсомольская, 88, тел. 6-42-73
- 614600, г. Пермь, ул. Ленина, 66, тел. 33-17-61
- 185005, г. Петрозаводск, пр. Урицкого, 10, тел. 5-47-95
- 314005, г. Полтава, ул. Медицинская, 1, тел. 1-09-84
- 236060, г. Рига, ул. Дэелзавас, 74, тел. 57-45-95, 57-43-96
- 266024, г. Ровно, ул. Ленинская, 259, тел. 5-53-51
- 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленааводская, У, тел. 66-78-40
- 390013, г. Рязань, ул. Свердлова, 40, тел. 76-72-36
- 443083, г. Омара, ул. Победы. 7а, корпус 2, тел. 51-89-07, 51-37-79
- 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Набережная р. Фонтанки, д. 24, подъезд 9, тел. 273-10-69
- 410072, г. Саратов, ул. Шелковичная, 25, ком. 122, тел. 25-98-20
- 349940, г. Северодонецк, ул. Парижской коммуны, 10. тел. 4-33-43
- 620000, г. Свердловск. ул. Репина. 93, тел, 72-06-33
- 258410, г. Смела, Черкасской обл., ул. Мазура, 24, тел. 2-31-08
- 244000. г. Сумы, ул. Рабочая, 39, тел. 2-34-00
- г. Ташкент, тел. 54-87-56
- 634045, г. Томск, а/я 2315, тел. 49-65-95
- 632067, г. Ульяновск, бульвар Новосондецкий, 16/11, тел. 29-10-53
- 492024, г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской, а/я 1282, тел. 66-73-97
- 450000, г. Уфа-центр, а/я 1234, тел. 23-14-62, доп. 1-75
- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 67, тел. 33-40-70
- 310017, г. Харьков, ул. Котлова, 115, тел. 43-00-43

- 230015, г. Хмельницкий, пр. Мира 99/101, тел. 3-61-84
- 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, 25, тел. 39-01-60
- 250000, Г. Чернигов, ул. Пролетарская, 15, тел. 7-20 40
- 672000, г. Чита, а/я 334, тел. 99-28-11
- 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, 15а, тел. 33-9-49
- 150054, г. Ярославль, ул. Богдановича, 22, тел. 23-44-85, 23-55-45

Примечание. В случае, если в Вашем регионе отсутствует предприятие по ремонту комплекса "ПОИСК", Вам следует обращаться в Киевское предприятие "Электронмашсервис" по адресу:

252179, г. Киев, ул. Львовская, 49. Телефоны 444-86-79, 444-05-61. Телетайп 132183 "ВЕРЕЯ".

приложение 4. кодирование клавиш

Обозначение	Код клавиш	Обозначение	Код клавиш
клавиш	0.1	клавиш	
ESC	01	ЕУ	12
F1	3B	R K	13
F2	3C	TE	14
F3	30	Y H	15
F4	3E	UΓ	16
F5	ЗF	IШ	17
F6	40	ОЩ	18
F7	41	Р 3	19
F8	42	[X {	1A
F9	43]ъ}	1B
F10	44	+ Ë	4E
~ % `	29	Возврат каретки	1C
1 !	02		
2 @ "	03	Caps Lock	3A
3 # /	04	_	
4 \$?	05	Ї (с двумя точками)	58
5 % :	06	ΑΦ	1E
6 ^ ,	07	ѕ ы	1F
7 & .	08	D B	20
8 * ;	09	F A	21
9 (0A	GΠ	22
0)	0B	НР	23
	0C	JO	24
= +	0 D	КЛ	25
\	2B	ΙД	26
\	0E	; X :	27
← →	0F	Э " ′	28
			4 A
i	56	Ctrl	1B
QЙ	10	Shift (левый)	2A
WЦ	11	Z Я	2C

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММ

Перечень программ, на которых проводилась проверка программной совместимости комплекса «ПОИСК» с машинами класса IBM PC/XT.

I. Операционные системы:

MS DOS версии ... 3.30, 4.01, 5.0

- II. Тестовые системы:
 - 1. CHECK IT ver. 2.0, ver. 3.0 *)
 - 2. SYSINFO ver. 5.0, ver. 6.0 (Norton Utilities!
 - 3. SYS ID ver. 4.4
 - 4. Speed ver. 0.99 Londmark Soft 19J6
 - 5. Vberrh ver. 1.06
 - 6. Sleuth ver. 1.03 (PC DIAGNOSTIC)
- III. Языки программирования
- 1. Ассемблер
 - 1. MASM5.EXE ver. 5.10 Copyright Microsoft Corp. 1981, 1988
 - 2. LINK.EXE ver. 3.65 Copyright Microsoft Corp. 1983, 1986
 - 3. TASM.EXE ver. 1.02B PC-DOS Copyright 1984, 1985 TURBO-ASSEMBLER ver. 2.0
- 2. Турбо паскаль (пакеты)
 - 1. TURB03 ver. 3.0
 - 2. TURB05 ver. 5.0 Borland International *)
 - 3. TURB06 ver. 6.0
- 3. TURBO "C" ver. 1.5 Borland International *)
- 4. TURBO-DEBUGER ver. 2.0
- 5. Бейсик (пакет)
 - 1. GWBASIC ver. 2.02, 3.23 Copyright Microsoft 1983, 1981 TURBO BASIC
- IV. Текстовые редакторы (пакеты)
 - 1. Лексикон ver. 6.37
 - 2. Лексикон ver. 6.50, ver. 8.92 **)
 - 3. "Стиль" ver. 1.0 НПО "Центрпрограммсистема"

- 4. "Multiedit" ver. 4.0 Copyright 1988 1989 by American Cybernetio
- 5. VS2001 ver. 2.08 Copyright 1984, 1986 Micro Pro Internation Corporation
- 6. NE ver. 1.2 (Norton Editor)
- 7. Q ver. 2. 08 Sem Wave 1989
- 8. PES
- 9. Norton Editor ver 2.0

V. Графические пакеты:

- 1. STBRD ver. 1.0 (Story Board) Zsoft
- 2. PAINTBRUSH ver. 3.0
- 3. ORCAD ver. 3.11 1987 Oread System Corporation
- 4. FANTA VISION

VI. Сервисные пакеты:

- 1. Norton Commander ver. 2.0, ver. 3.0 Peter Norton Computing
- 2. Norton Utilities ver. 4.5 Peter Norton Computing (для коррекции информации на диске и восстановления стёртых файлов)
- 3. Norton Utilities ver. 6.0
- 4. HELP ver. 1.2, ver. 3.3a. Электронный справочник DOS BIOS фирмы Flambeaux Software (в CONFIG.EXE выбрать черно белый режим)
- 5. PC TOOLS ver. 3.25
- 6. PCTOOLS DELUXE ver. 4.21 Copyright 85-88 Central point Software (услуги с дисками и файлами)
- 7. DIC Подстрочник (система перевода специализированных английских текстов)
- 8. SIDE KICK (SK) ver. 1.56A. Калькулятор Borland Inter.
- 9. PC SHELL ver. 5.0

VII. Архиваторы

- 1. PKPAK ver. 3.61 1988 PKWARE Inc.
- 2. PKUNPAK ver. a 61
- 3. PKZIP ver. 1.10 1990
- 4. LHA ver. 2.05 1991 Haruyasu Voshizaky
- 5. ARJ ver. 2.20 1990, 1991 Robert K Jung

VIII. База данных:

1. KARAT ver. 2.0 1991 VNIINSoft **)

```
Игры, загружаемые с дискеты:
IX.
  CATS
        (KOT)
  DIGGER (крот)
  ARKANOlD (веселый тир)
  GS (вертолет) IBM
  F19 (вертолет с маршрутом)
  BL3 (тетрис объёмный) California
  ZONE
         (бой на танке)
  KICKS (змейка с шариками) Transoft
  ARC AD VOLBALL (AV) (волейбол)
  CHESS (шахматы)
  TOWER (башня)
  PRINCE (арабский принц)
  PARATROOPER (парашютисты)
  GPCGA (машина на трассе) Aecolade
  BUDOCAN (японский бой) Electronic ARTP
  THEXDER
  KARATECA (карате)
  LIV1NGSTONE (ливингстон)
  SCCCER (футбол)
  SOCOBAN
  MDNT
```


^{*)} Требуется 512 Кбайт оперативной памяти

^{**)} Вывод на печать осуществляется при наличии интерфейсного адаптера B108.

Приложение 6. ФОТОГРАФИИ КОМПЛЕКСА



Фотография найдена на просторах сети (joyreactor.cc). Автор неизвестен. Стилистика подходит. На белом фоне, ничего лишнего. Ракурс только сменить.



Образец фотографии взят из сети, по запросу «Поиск 1 компьютер». Хорошая компоновка комплекса. Представлены модули, дисковод, монитор. Сменить ракурс.

```
КПО "Электронмаш", 252180, г.Киев, ул.Б.Окружная, 4.
ТАЛОН N1 на гарантийный ремонт изделия "Игра. Электронный
информационно-игровой комплекс "Поиск"
Заводской номер-
<del>Продан магазином N</del>
(наименование торга)
<del>19_r.</del>
<del>Штамп магазина</del>
(подпись)
Владелец и его адрес
<del>Подпись _</del>
Выполнены работы по устранению неисправностей: _:_
Механик ателье _Владелец.
(дата) (подпись)
<del>УТВЕРЖДАЮ</del>
Зав. ателье
(наименование быт. предприятия)
Штамп
<del>ателье "_"_19_г._</del>
(подпись)
```