# 广州山页信息控制有限公司

GUANGZHOU SHANYE INFORMATION CONTROL CO., LTD

# 产品使用手册




名称: 拉动式看板管理系统

# 录 目

一,	系统示意图	. 4
_,	系统总体概述	. 5
三、	系统主要功能	. 5
四、	系统主要组成	. 5
五、	主要设备的功能介绍	. 6
六、	主要设备电气参数介绍	. 7
6.1 i	远程 IO 控制柜	. 7
6.2 1	在库采集控制箱	. 8
七、	产线作业指示电子看板介绍	. 8
八、	拉动式看板管理系统软件	. 9
8.1 4	物料拉动系统	10
	8.1.1 功能	10
	8.1.2 登陆界面	10
	8.1.3 系统主界面	11
	8.1.3.1 用户管理	12
	8.1.3.2 班次管理	14
	8.1.3.3 产线管理	15
	8.1.3.4 仓库资料	16
	8.1.3.5 零件管理	17
	8.1.3.6 零件位置	18
	8.1.3.7 生产计划	19

8.1.3.8 库存调整	20
8.1.3.9 实时库存	21
8.1.3.10 出入库明细	22
8.1.3.11 退出系统	23
8.2 拉动生产管理看板	24
8.3 涂胶生产管理看板	25
8.4 喷漆生产管理看板	26
九、系统部品清单	26
十、系统电气图	27

# 一、系统示意图



### 二、系统总体概述

- 1. 物流拉动看板系统自动出入库管理系统是以追求 JIT 准时制生产(Just In Time)为准则,是一种集计算机技术、数据采集处理技术、光电技术、网络数据通讯技术、机械电子自动控制技术等多种学科综合应用为一体的自动化控制产品。
- 2. 该系统是通过对现场缓冲区(小森林)在库品进行非接触式信息采集处理,实现对各类零件进出自动采集,自动计算各种零件的即时在库数据。
- 3. 该系统自动统计各区域小森林的消耗零件,根据预先约定的规则自动计算前工程所需的生产计划数并进行平准化处理,从而实现自动拉动生产。同时根据库存自动启动生产与否,可以将生产计划自动下载到机台或产线的作业指示电子看板显示,实现生产指令无纸化作业。
- 4. 该系统通过电子看板与网络系统,即时统计各小森林的进出库情况、即时传递相关信息, 从而实现目视化与无纸化作业,提高现场管理水平与生产效率,减少浪费。
- 5. 该系统具有良好的扩充性和异常处理能力,适合多个区域多个轨道零件生产管理,极大提高现场零件物流的数据准确性及降低零件库存与占地面积,提高生产力及提高现场管理水平。

# 三、系统主要功能

- 1. 拉动看板排产及自动生成
- 2. 小森林零件库存自动监测
- 3. 各零件基准库存等参数设定
- 4. 各零件出入库自动采集数据
- 5. 电子看板即时显示库存与产线动态
- 6. 与 ERP 系统数据交换

# 四、系统主要组成

- ◆ 系统控制柜
- ◆ 在库采集控制箱
- ◆ 工序在库汇总大看板
- ◆ 远程 IO 控制柜

- ◆产线作业指示电子看板
- ◆ 光电开关

### 五、主要设备的功能介绍

#### 5.1 系统控制柜

生产线现场设立 1 台控制柜,采用工业控制电脑负责收集控制各收集器的信息,液晶控制柜负责记录驱动液晶看板显示,同时可以读取生产计划下发给看板显示,并按作息时间控制产线启动/停止作业,收集每种零件的实际在库数量,统计每天每台设备的实际生产数量、实际出库数量,生成各种报表、分析图表。

#### 5.2 在库采集控制箱

在库采集控制箱采用 PLC 或 MCU 控制、与系统控制柜可无线通信,最多可以支持 64 点 IO 输入,并可以对每个 IO 的计数基值进行设置【步长最大可达 99】;可以统计每个零件的入库数、出库数、在库数并上传给上位机,还可以由上位机设置修改出入库基础数,方便盘点使用(注塑、前保、后保、SMC、涂胶小森林)。

#### 5.3 工序在库汇总大看板

使用具有智能网络接口的 65 寸液晶平板显示器作为拉动生产管理看板,在注塑小森林区域、 SMC 小森林区域、涂胶小森林区域设立大屏幕显示器显示实时在库信息即时显示各部需要的信息。

每台注塑机对应 1 套拉动电子看板,各台注塑机对应注塑小森林区域; 电子看板即时显示小森林中各零件的实时库存; 当生产线拉走一容器数量的零件时,库存自动减少,同时待生产数量增加,当达到可以启动生产批次的数量时自动生成计划下达给注塑机台生产; 如此循环; 同时提供库存最大最小报警指示。

#### 5.4 远程 IO 控制柜

连接光电开关(生产流水线处),收集生产出入库数据,传输到在库采集控制箱中。

#### 5.5 产线作业指示电子看板

在每个工序的作业台设置 1 台国产工业 10 寸平板显示屏(电子硬盘 64G 内存 2G) 采用工厂 WIFI 网络连接,显示本机台的各种生产计划,该生产计划由拉动系统自动生成,但也可以手动调整。

#### 5.6 光电开关

由计数感应光电开关来统计出入库数量,通过 485 网络统计到 IO 控制柜再将信息传输到在库采集控制箱,控制箱再通过工程 WIFI 传输到系统控制电脑(系统控制柜)处理。记录、存储、显示、生成报表等一系列处理!每个计数点的 batch 数可以设置,方便不同零件不同轨道计数,要求每挂一样。

# 六、主要设备电气参数介绍

# 6.1 远程 IO 控制柜



型号	SY16-ER(山页牌)
输入信号	8/16 路开关量;每路计数值独立保存
通信接口	RS-485 或无线 FSK 信号;
工作电压	DC24V; 带有防反接短路功能,带外置开关电源
功耗	整机最大功率不超过 10W,平均小于 5W
寿命	10 万小时,整机平均无故障时间(MTBF)大于 50000 小
7.3	时; 开关寿命 100 万次
外形尺寸	300mm×200mm×150mm
响应速度	数据更新时间<=2 秒

# 6.2 在库采集控制箱



型	号	SYWDCTS-01
规	格	600(L)mm×400(H)mm×200(W)mm
外	框	丰田白喷漆
电	源	DC24V/5A,AC200V
控制	方式	采用嵌入式 MCU 控制,多通道通信,支持级联 64 个远程 IO 模块

# 七、产线作业指示电子看板介绍

2#注塑机 测试 生产管理板							
生产零件 G02 LP0568954 上装骨架							
需求计划	产量		310				
累计生产	件数(入库)			25	58		
差异数			-52				
		下一生产计划	<u>.</u>				
项目	零件号	零件描述	当前库存	需求计划	最大值	最小值	
P123	GLU234DFA	前挡板 黑色 (带标签)	123	689	300	80	
S020	QW230Pwe	A3 IP骨架注塑件	564	56	600	400	
参数	<b>放设置</b>					ping:24m	

进入产线作业指示电子看板界面(如上图),该界面上半部分是当前工单的实时生产状态,下半部分是下一工单的预计生产计划和参数设置按钮(参数设置由现场设备维护人员及调试人员设置)。

界面第一栏左上角显示的是当前实时时间和日期,右边部分则是当前生产工单,黑色版面则 是当前生产工单的生产情况,内容有生产零件的编号,需求计划产量实时数量、累计生产件数(入 库)的实时数量以及差异数的实时数量。

下半部分是下一产线的生产计划,界面显示下一生产计划的项目、零件号、零件描述、当前库存、需求计划、最大值、最小值的参数内容。等到上一工单完成生产计划则系统自动进行下一工单的生产。

# 八、拉动式看板管理系统软件

系统说明: DELL 电脑, CPU:Intel Core2 Quad Q9400 3.0G; 处理器类型: 酷睿 2; 内存大小: 2GB; 硬盘容量: 500GB; 光驱: DVD±RW; 显示器: 宽屏液晶; 尺寸: 19寸; 显卡: ATI Radeon 3450; 操作系统: Windows XP Business 、XP; 双网卡: 内置 WIFI 路由器(可以组成 WIFI 网络); 安装 MySQL 数据库及 Office2007 或 Office2007 以上的 Office 版本。

打开软件系统文件夹,内有 4 个软件模块,分别是"物料拉动系统"和"拉动生产管理看板、涂胶生产管理看板以及喷漆生产管理看板"。

#### 8.1 物料拉动系统

#### 8.1.1 功能

该程序用于录入生产基础信息以及硬件的相关信息,管理系统是管理所有信息和数据的程序。

#### 8.1.2 登陆界面

双击"PStockInfo.exe"即可进入如图1所示的系统登录界面,第一次登录时需要填入数据库的相关信息;第一次运行时,因为要重新生成客户需要的连接配置文件,而且已有的配置文件因无法正常连接启动,而导致出现短时间没有及时弹出此登录窗体的情况(可能需要几秒钟),此为正常现象,请等待一下就可以了。正常登录一次后,此现象消失。



(图 1)

第一次登录成功后的登录界面如图 2:



10

(图2)

#### 图 1 模块注释:

用户名	用户的登陆账号
密码	用户的登陆密码
登录	点击此按钮进行登录,快捷键 ALT+0
退出	不进行登录操作,退出系统,快捷键 ALT+Q
详细(隐藏)	显示或隐藏系统连接数据文件路径,快捷键 ALT+D 和 ALT+H
服务器	数据库所在电脑的名称或 IP 地址
数据库帐号	登录数据库的账号
数据库	使用 MYSQL, 系统连接的数据库名称, logisticspullkanban
数据库密码	登录数据库的密码:123456

(表1)

#### 注意:

- 当前可用用户名: a; 密码: a
- 三次登录失败将自动退出整个系统
- 所有系统缺省初始化登录账号:a,密码:a,初始化后此账号禁用
- 要使用本模块必須具有 "Admin" 权限

#### 8.1.3 系统主界面

成功登录后将出现如图 3 所示的系统设置主界面,界面左边为功能模块区,共有用户管理、班次管理、产线管理、仓库资料、零件管理、零件位置、生产计划、库存调整、实时库存、出入库明细和退出系统 11 个功能模块。




(图3)

### 图 3 模块注释:

用户管理	账户用户
班次管理	班次时段: 白班、夜班
产线管理	产线信息
仓库资料	仓库信息
零件管理	零件、部件管理
零件位置	零件 ID 设置
生产计划	产线生产计划
库存调整	仓库部品盘点
实时库存	实时库存查询
出入库明细	部品出入库明细
退出系统	退出系统

# 8.1.3.1 用户管理

点击"用户管理"模块,进入用户资料设置界面,如下图图 4 所示:




(图4)

该界面是用户资料设置界面,左边是显示系统管理员的已有用户,可以对这些用户进行增加、删除、和保存。右边是增加或修改用户时需要填写的登录名、真实名、登录、密码、密码确认、邮箱地址、是否发邮件和备注,下方是选择当前添加用户的使用权限。

使用权限包含有用户管理、班次管理、产线管理、仓库资料、零件管理、零件位置、生产计划、库存调整、实时库存、出入库明细,增加成功后点击保存,保存后点击"退出"按钮即可(图5)。


注意:修改已有用户时,点击需要修改的用户即可更改(其他模块修改方法相同)。



(图5)

#### 8.1.3.2 班次管理

点击"班次管理"模块。进入到班次时段设置界面,如下图图 6 所示:



(图6)

班次时段界面可以设置产线的班次名称(白班、夜班)、开始时间和结束时间和是否有效,并可以对原有的班次进行增加和删除,点击"保存"即可生效。


当选择一组产线,点击"删除"按钮,该条产线显示如下图图 7 所示,这时,"删除"按钮转变为"恢复"按钮,点击"恢复"按钮,就可以恢复之前被删除的产线。(**注意:除生产计划模** 块外,其他模块同理)



(图7)

#### 8.1.3.3 产线管理

点击"产线管理"模块。系统进入到产线信息界面,如下图图 8 所示:




(图8)

产线信息界面显示当前产线的信息,点击"增加"按钮,在界面下方可进行产线 ID、产线编号、产线名称、以及备注栏填写,对是否有效进行勾选,保存后,方可在当前界面信息栏显示。

点击"导出"按钮,系统自动生成导出当前页面的 EXCEL 资料文件。

#### 8.1.3.4 仓库资料


点击"仓库资料"模块,系统进入到仓库信息设置界面(图9):



(图9)

仓库信息界面显示了当前仓库的物料信息,可以对仓库物料进行增加、修改、删除和导出进行设置:


- 1.增加物料时,点击"增加"按钮,在下方信息栏填写仓库 ID、仓库编号、仓库名称、轨道 名称以及是否有限勾选,填写完成后点击保存即可。
- 2. 在上方信息栏中填写所需要的仓库编号、名称和轨道名称,点击"过滤"按钮,即可搜索出所需要查找的物料信息。
- 3.点击"导出"按钮,系统自动生成导出当前页面的 EXCEL 资料文件(与其他模块资料导出方式相同),如下图所示(图 10)。



(图 10)

#### 8.1.3.5 零件管理

点击"零件管理"模块,进入到部件资料设置界面(图11):




(图11)

部件资料界面显示了当前部件零件的各种信息,该界面可以对当前零件进行增加、修改、删除和 导出设置:

- 1. 增加物料时,点击"增加"按钮,在下方信息栏填写零件 ID、项目、零件编号、零件名称、期初库存、零件出库 Batch、零件入库 Batch、生产启动库存、低于库存报警值、高于库存报警值、零件最小值、零件最大值、是否有效以及备注等相关资料,填写完成后点击保存即可。
- 2. 在上方信息栏中填写所需要的项目、部品编号、部门名称,点击过滤按钮,即可搜索出所需要查找的物料信息。
  - 3.点击"导出"按钮,系统自动生成导出当前页面的 EXCEL 资料文件。

#### 8.1.3.6 零件位置

点击"零件位置"模块,进入到部品位置设置界面(图12):



(图 12)

部件位置界面显示了当前部件的各种信息,该界面可以对当前零件进行增加、修改、删除和 导出设置:


- 1. 增加物料时,点击"增加"按钮,在下方信息栏填写各栏目资料:出库控制器 ID、出库计数按键开关 ID、入库控制器 ID、入库计数按键开关 ID、仓库、产线和部件,填写完成后点击保存即可。
  - 2.在上方信息栏中填写所需要的产线、仓库编号、部品编号和部件名称,点击过滤按钮,即

可搜索出所需要查找的物料信息。

3.点击"导出"按钮,系统自动生成导出当前页面的 EXCEL 资料文件。

#### 8.1.3.7 生产计划


点击"生产计划"模块,进入到生产计划界面,如下图所示:



(图13)


点击生产线区域,选择产线组别,即可点击"增加"按钮,新增产线,新产线需要对计划ID、 日期、班次、产品、计划数量、实际数量、生成顺序、状态和备注信息栏进行填写,填写完成后, 点击保存即可。如下如图所示。

点击"导出"按钮,系统自动生成导出当前页面的 EXCEL 资料文件。



(图 14)


注意:选择一条产线点击"删除"按钮时,已处理的计划不能删除(如下图)。



(图15)

#### 8.1.3.8 库存调整

点击"库存调整"模块,进入到部品盘点界面,如下图所示:




(图 16)

点击左边盘点单,新增一条单号,然后选择盘点员、录入员、审核员、备注、部品编号和调整数,在点击"加入"按钮,该界面显示筛选出需要的部品,点击"保存"后,再点击"审核"按钮,即可完成盘点单盘点。

#### 8.1.3.9 实时库存

点击"实时库存"模块,进入到实时库存查询界面,如下图所示:



(图17)


实时库存查询界面,填写部件编号和部件名称或者不选择,点击"查询"按钮,页面显示该部件的库存信息,包括部件 ID、工程编号、部件编号、部件名称和当前库存。

点击"导出"按钮,系统自动生成导出当前页面的 EXCEL 资料文件

点击"导入"按钮,选择需要导入的库存信息,导入的格式为零件编号、库存数量。

#### 8.1.3.10 出入库明细

点击"出入库明细"模块,进入到出入库明细查询界面,如下图所示:



(图18)

出入库明细查询界面,选择起始时间、结束时间、出入类型、仓库、部件编号和部品名称,在点击"查询"按钮,界面显示出所选择得物料部品的详细资料,包括部件 ID、工程编号、部件编号、部件名称、仓库 ID、仓库编号、仓库名称、轨道名称、班次、出入类型、出入方式、出入数据、出入时间、原库存、控制器 ID 和按键 ID。

点击"导出"按钮,系统自动生成导出当前页面的 EXCEL 资料文件。

#### 8.1.3.11 退出系统

点击"退出系统"模块退出系统。

# 8.2 拉动生产管理看板

faurecia		注塑线拉动式生产管理看板		2017-08-24 13:43		
项目	零件号	零件名称	入库数量	实时库存	生产启动 数量	状态
注塑	I MMOOO 1	P84 前保注塑表皮-MS	0	228	225	正在生产
注塑	1MM0002	P84、P87 前保注塑表皮-GT	0	616	75	正在生产
注塑	I MM0007	P84、P87 前保- 上骨架	0	561	600	启动生产
注塑	IMM0101	p84-后保下蒙皮冲孔	0	530	225	正常
注塑	IMM0102	P84 后保侧表皮坯件	0	550	225	正常
注塑	IMM0103	P84 后保侧表皮坯件	0	540	225	正常
注塑	I MM0201	P84 扰流板-注塑后胚件	0	54	225	启动生产
注塑	1MM0202	P84 下门板-注塑后胚件	0	2384	225	
注塑	I MM0203	P84 上门板-注塑后胚件	0	0	225	正在生产
注塑	I MM0301	P87 前保注塑表皮-MS	0	259	225	正常

(图19)

管理看板显示的是库存数量和出入库信息和零件的实时状态,该界面显示当前时间和日期、项目、零件号、零件名称、入库数量、实时库存、生产启动数量和状态(如图 19);使得工作人员能够快速了解当前生产状况。

#### 8.3涂胶生产管理看板



(图 20)

如上图所示,该看板显示涂胶生产线生产计划,分别按照 P84、P87、C84 车型进行显示。

实际数量增加或者扣减,需要对点击相应零件扣减和增加按钮来进行操作。如果计划数量和实际数量相等时该生产计划会自动关闭。

点击处理完成按钮时该生产计划也会进行关闭处理。

### 8.4 喷漆生产管理看板

類第Ⅰ■▼	查询 处理	<b>贮成</b>	第	1匿			上件完
1	9	17	25	33	41	49	57
C84高配	P87高配	P87高配	P87低配	P84高配	C87低配	C95低配	C103低配
前保装皮蓝色	下门板蓝色	前保装皮蓝色	前保制皮蓝色	前保装皮白色GT	扰流板红色	下门板红色	自由搭配红色
2	10	18	26	34	42	50	58
P87高配	P87高配	P87高配	C84低配	P84低配	C88低配	C96低配	C104低配
下门板蓝色	扰流板蓝色	前保表皮蓝色	扰流板白色	下门板铜色	扰流板红色	下门板红色	自由搭配紅色
3	11	19	27	35	43	51	59
P87高配	P87高配	P87低配	C84低配	P84低配	C89低配	C97低配	C105低配
下门板蓝色	扰流板蓝色	自由搭配红色	扰流板白色	下门板铜色	扰流板红色	扰流板红色	自由搭配红色
4	12	20	28	36	44	52	60
P87高配	P87高配	P87低配	C84低配	P84低配	C90低配	C98低配	C106低配
下门板蓝色	扰流板蓝色	前保装皮蓝色	扰流板白色	扰流板铜色	自由搭配红色	前保装皮红色	自由搭配紅色
5	13	21	29	37	45	53	
P87高配	P87低配	P87低配	C85高配	P84低配	C91低配	C99低配	
下门板蓝色	自由搭配红色	前保表皮蓝色	自由搭配红色	前保装皮红色	自由搭配红色	前保表皮红色	
6	14	22	30	38	46	54	
P87高配	P87低配	P87低配	C86高配	C84低配	C92低配	C100低配	
下门板蓝色	自由搭配红色	前保装皮蓝色	自由搭配红色	前保装皮蓝色	前保装皮红色	下门板红色	
7	15	23	31	39	47	55	
P87高配	P87低配	P87低配	P84高配	C85低配	C93低配	C101低配	
下门板蓝色	自由搭配红色	前保表皮蓝色	前保装皮白色GT	前保装皮红色	前保装皮红色	下门板红色	
8	16	24	32	40	48	56	
P87高配	P87高配	P87低配	P84高配	C86低配	C94低配	C102低配	
下门板蓝色	前保装皮蓝色	前保表皮蓝色	前保装皮白色GT	前保装皮红色	前保装皮红色	扰流板红色	

(图21)

如上图所示,该看板显示喷漆生产线生产计划,读取服务器【10.166.150.68】的共享文件夹 【生产计划】中对应生产线的 Excel 文件。

点击上件完成按钮,系统会自动按照小车进行颜色区分【绿色】表示该小车已经完成上件操作。

点击处理完成按钮,系统会自动读取下一圈生产计划进行显示,如果没有下一生产计划那么页面显示空白。

# 九、系统部品清单

序号	部品	型号、规格	数量	品牌
1	系统控制柜	金盾,600(L)×1600(H)×600(W)mm 内置控制电脑,含 WIN10 操作系统	1台	山页
2	在库采集控制箱	SYWDCTS-01 600(L)×400(H)×200(W)mm	5套	山页

3	IO 控制箱	SY16-ER 300mm(L)×200mm(W)×150mm(H)	42 套	山页	
		YC-EPC-F101N-A,带 WIFI 模块			
4	作业指示电子看板	10 寸平板电脑	8套	山页	
5	工序在库汇总大看板	65 寸平板显示器	4 套	山页	
6	感应开关	金属接近开关	306 套		

# 十、系统电气图



