

# 통세척 코스 사용 가이드



## 통세척

세탁조를 깨끗하고 위생적으로 사용하고자 할 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. [통세척] 코스를 선택하세요.
  - 물높이는 직접 선택이 불가능합니다.
  - 세탁/헹굼/탈수 단독 기능은 선택할 수 없습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

## 세탁조를 청결하게 사용하려면

습기가 있는 곳에서 세탁기를 장기간 사용하는 경우, 물때에 공기 중의 다양한 균들이 달라붙어 검은 때(곰팡이)가 생길 수 있으며 이로 인해 건강에 유해할 수 있습니다. 본제품에 적용되어 있는 [통세척] 코스로 세탁조를 주기적으로 1~2 개월에 (통세척 자동 알림 아이콘 점등 시) 1 회 정도 청소하여 항상 깨끗하고 위생적인 세탁조를 유지하여 사용하세요.

### ⚠ 주의

- 통세척 기능을 사용 할 경우 절대 **세제와 세탁물을 넣지 마세요.** 옷감 손상, 변색의 원인이 됩니다.
- 사용 조건과 환경에 따라 세탁조의 오염 발생 정도 또는 통세척 코스의 예방 효과가 다를 수 있습니다.

### 📖 참고

- 세탁 중에는 안전을 위해 자동으로 문 잠김이 되며, 문 잠김을 해제하려면 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요. 강제로 세탁기 문을 열 경우 고장 및 안전에 위험이 있습니다.
- 통세척은 1~2 개월에 1 회 정도 진행하여 주세요.
- 통세척 세제를 넣지 않아도 됩니다.
- 적절한 통세척 시기가 되면 통세척을 권장하도록 세탁이 끝날 때마다 6 회까지 알림이 표시됩니다. 세탁기 사용에는 아무 이상이 없습니다.
- 통세척 자동 알림은 세탁기 사용 횟수에 따라 차이가 있으나 일반적으로 1~2 개월에 1 번씩 표시됩니다.
- 램프 점등 시 통세척을 동작시키세요.
- 일부 모델은 통세척 자동 알림 기능을 지원하지 않습니다.

## 통세척 시기를 놓쳤어요.

통세척 코스 사용 시 염소계 표백제 200 ml를 세탁조 안쪽 바닥에 골고루 부어주세요.

### ⚠ 주의

- 과도한 염소계 표백제의 투입은 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 염소계 표백제와 다른 성분(식초, 구연산, 산소계 표백제 등)을 혼용해서 사용하지 마세요.
  - 유해한 가스가 발생할 수 있습니다.
- 염소계 표백제 사용 시 환기를 시켜주세요.
- 제품을 사용한 기간이 오래되었거나 처음으로 통세척을 진행하시는 경우에는 불려진 찌꺼기가 세탁조 내에 남아 세탁 시 옷감에 묻어 나올 수 있으니 통세척 후 헹굼+탈수를 추가로 진행해 주세요.
- 스테인리스 세탁조는 쉽게 녹슬지 않으나, 아래의 경우에는 녹이 생길 수 있으니 주의해 주세요.
  - 만약 녹이 발생하면 스펀지나 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀서 닦아내 주세요.
  - 녹이 쉽게 발생하는 철제품 (우틴, 머리핀 등)이 세탁조 안에 장시간 방치된 경우
  - 표백제를 세탁조 안에 투입하고 장시간 방치한 경우
  - 염소계 표백제를 과도하게 사용한 경우