Overview

- RaspberrySoftware
 - o <u>Azioni Preliminari</u>
 - Se non abbiamo WIFI
 - o <u>Aggiornamento del sistema</u>
 - o <u>Uno sguardo al sistema</u>
 - o <u>Abilitazione</u>
 - Installazione-base 2022
 - Java
 - <u>GIT</u>
 - cmake
 - o <u>Altre Installazioni</u>
 - Node ed Express
 - <u>Samba</u>
 - aiocoap
 - Shellinabox
 - Python
 - Installazione del modulo GPIO per Python3
 - Ambiente virtuale Python
 - Installazione di virtualenv
 - Installezione di virtualenvwrapper
 - <u>Creazione di un virtual environment</u>
 - <u>Multi-Media</u>
 - Audio con alsa
 - RaspiCam
 - <u>WebCam</u>
 - <u>mjpg-streamer</u>
 - <u>pygame</u>
 - opencv
 - o <u>ngrok</u>
 - o <u>wiringpi on Bullseye</u>
 - websocket
 - o <u>Docker</u>
 - o <u>Docker-compose</u>
 - o Senza wifi
 - o wifi su bullseye

RaspberrySoftware

Costa poco e permette di fare (e di imparare) molto)

Riportiamo alcuni appunti per rendere più agevole l'attivazione e l'uso del RaspberryPi. Il modello di riferimento è il RaspberryPi 3 B+ ma possono essere usati anche anche modelli precedenti e ovviamente il RaspberryPi 4 B.

- Un interessante articolo sui microchips: https://ig.ft.com/microchips/
- Come caricare il (nuovo) sistema operativo: https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-bullseye-update-april-2022/

Azioni Preliminari

1. Crea scheda *SecureDigital* (SD) (usando *Rpilmager*) con **2020-02-13-raspbian-buster-lite** o con il più recente *Bullseye*.

CTRL_SHIFT-X: si apre una finestra di personalizazione del sistema operativo

In precedenza:

- 1. Con la scheda inserita in un PC, crea un file vuoto boot/ssh.
- 2. Crea un file boot/wpa_supplicant.conf con il seguente contenuto

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=IT
network={
    ssid="... Your_ESSID "
    psk="... Your_wifi_password"
    key_mgmt=WPA-PSK
}
```

A questo punto inserisci la scheda SD sul Raspberry, alimentalo con **5VDC 700mA** e poi (Si veda anche *Raspberry Pi Wi-Fi & Bluetooth Setup*):

- 1. Leggi (opzionalmente collega il Rasperry con un cavo Ethernet) l'indirizzo IP del Raspberry sul Modem-HUB di casa.
- 2. Connetti il Raspberry via ssh usando Putty.

Quando il sistema si attiva i file in boot è trasferito in


etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

<u>Se non abbiamo WIFI</u>

Inseriamo la SD nel PC, apriamo con un editor il file **boot/cmdline.txt** e scriviamo in fondo alla linea di comando:

```
ip=192.168.137.2
```

Salviamo e reiseriamo la SD nel RasperryPi e in Windows **Network and Sharing Center** di *Control Panel/Network and Internet/* vediamo:



Accendiamo il Raspberry, che dovrebbe essere accessibile all'indirizzo 192.168.137.2.

<u>Aggiornamento del sistema</u>

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade

sudo raspi-config

Abilita l'opzione 3 Interface Options -> P3 VNC

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
```

Uno sguardo al sistema

Prima di procedere alla installazione di nuovo software, conviene dare un'occhiata alla versione iniziale

```
cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    ...
uname -a
    Linux raspberrypi 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
```

Visualizziamo i dispositivi

```
arecord -1 #visualizza i dispositivi

**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: Camera [HD Web Camera], device 0: USB Audio [USB Audio]

arecord -L #visualizza in modo esteso
plughw:CARD=Camera,DEV=0

HD Web Camera, USB Audio
Hardware device with all software conversions
```

Abilitazione

sudo raspi-config

(Installazione-base 2022

<u>Java</u>

Installazione di OpenJDK 11, il default Java development e runtime nell'ultima versione di Raspbian OS, basata su Debian 10, Buster.

```
sudo apt update
sudo apt install default-jdk
java -version
```

GIT

```
sudo apt-get install git git --version #git version 2.20.1
```

cmake

<u>cmake</u> è un software multipiattaforma gratuito e open source per l'automazione della build, il test, il confezionamento e l'installazione di software utilizzando un metodo indipendente dal compilatore. Ha dipendenze minime, richiedendo solo un compilatore C++ sul proprio sistema di compilazione.

```
sudo apt-get install cmake
```

Altre Installazioni

Node ed Express

Node.js è un runtime system open source multipiattaforma orientato agli eventi per l'esecuzione di codice JavaScript, costruita sul motore JavaScript V8 di Google Chrome. Molti dei suoi moduli base sono scritti in JavaScript, e gli sviluppatori possono scrivere nuovi moduli in JavaScript.

Samba

Samba consente la condivisione di file e stampe tra computer che eseguono Microsoft Windows e computer che eseguono Unix.

```
sudo apt install -y samba
```

<u>aiocoap</u>

Il package <u>aiocoap</u> è un'implementazione di <u>CoAP</u> (*Constrained Application Protocol*). È scritto in Python 3 utilizzando i suoi metodi <u>asyncio</u> nativi per facilitare le operazioni simultanee mantenendo un'interfaccia facile da usare.

```
pip install aiocoap
```

Si veda anche Copper for Chrome (Cu4Cr) CoAP user-agent

Shellinabox

<u>Shellinabox</u> utilizza la tecnologia <u>AJAX</u> per fornire l'aspetto di una shell nativa tramite un browser web. Il demone <u>shellinabox</u> implementa un server web che ascolta sulla porta specificata (il defualt è <u>4200</u>). Il server web pubblica uno o più servizi che verranno visualizzati in un emulatore <u>VT100</u> implementato come applicazione web <u>AJAX</u>.

Shellinabox è incluso in molte distribuzioni Linux tramite repository predefiniti. Per motivi di sicurezza, è bene cambiare la porta predefinita (ad esempio in 6754) per rendere difficile a chiunque raggiungere la casella SSH.

Durante l'installazione viene creato automaticamente un nuovo certificato SSL autofirmato in /var/lib/shellinabox per utilizzare il protocollo *HTTPS*.

Python

Dando i comandi:

```
python --version
python3 --version
```

su versioni del sistema operativo preedenti la 11 (bullseye) si possono avere risposte diverse.

Una volta installato, Python3 si trova in /usr/bin/ ed è un symlink di /usr/bin/python3, che a sua volta è un symlink di /usr/bin/python3.7 (il vero binario).

```
which python3
    /usr/bin/python3
ls -lart /usr/bin/python3
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 26 2019 /usr/bin/python3 -> python3.7
ls -lart /usr/bin/python3.7
    -rwxr-xr-x 2 root root 4275580 Dec 20 2019 /usr/bin/python3.7
22/07/2024
USO Raspi4 con buster10
wget -qO - https://raw.githubusercontent.com/tvdsluijs/sh-python-installer/main/python.sh | sudo bash
//ci mette parecchio tempo ma tutto ok ...
pip install virtualenv
python -m venv ml24 //in /home/pi
source ml24/bin/activate
deactivate
https://www.youtube.com/watch?v=2rJCGyHO zM
https://github.com/modzy/hugging-face-raspberry-pi?tab=readme-ov-file#environment-setup
pip install notebook
pip install torch transformers[torch] numpy chassisml modzy-sdk grpcio~=1.50.0 protobuf~=4.21.9 google
jupyter notebook
http://192.168.1.248:8888/tree?token=41edd75110919fa451f1e08f0c87366cba48841470cc3dd7
http://127.0.0.1:8888/tree?token=a2ef06ab91841da02dc67d660a1e92d1a71074b34709747c
```

Il modulo Python per interagire con i GPIO non è preinstallato per la versione Python3. Per installarlo, procedere come segue:

```
sudo apt update //aggiorna le informazioni sul repository del software sudo apt upgrade //installa gli aggiornamenti disponibili (ci vuole tempo ... ) sudo apt install python3-rpi.gpio
```

Ambiente virtuale Python

Un ambiente virtuale è uno strumento Python per la gestione delle dipendenze e l' isolamento del progetto. Consentono ai Package del sito Python (librerie di terze parti) di essere installati localmente in una directory isolata per un particolare progetto, invece di essere installati globalmente (cioè come parte di un Python a livello di sistema).

Installazione di virtualenv

Fase 1: aggiungiamo un opzione di configurazione al file hidden denominato .bashrc aggiungendo il comando (alias) myenv.

```
( echo; echo '##### added for myenv #####'; echo 'export PATH=/home/pi/.local/bin:$PATH'; echo "alias . ~/.bashrc
```

Fase 2: attiviamo il nuovo virtualenv e entriamo in esso:

```
pip3 install --upgrade pip
python3 -m pip install virtualenv
python3 -m virtualenv myenv
```

In coppia con <u>virtualenv</u>, è consigliabile l'installazione del modulo <u>virtualenvwrapper</u> che contiene una sere di utilities per facilitare la gestione degli ambienti virtuali.

Installezione di virtualenvwrapper

```
sudo pip3 install virtualenv virtualenvwrapper pip install virtualenvwrapper-win //su Windows10
```

Verifichiamo l'avvenuta installazione e la relativa versione:

```
virtualenv --version
   virtualenv 20.10.0 from /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/virtualenv/__init__.py
```

Per fruire degli ambienti aggiungiamo i riferimenti e le risorse nel profilo

```
nano ~/.profile

# virtualenv and virtualenvwrapper
export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs
export VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/bin/python3
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh
```

Ricarichiamo le risorse del profilo:

```
source ~/.profile
```

Creazione di un virtual environment

Posizionamoci in una drectory di lavoro e creiamo un ambiente per Python 3 denominato myenv.

```
mkvirtualenv myenv
```

Per entrare nel virtualenv appena creato basta digitare:

myenv

Per uscire dal virtualenv:

deactivate.

Per visualizzare gli ambienti virtuali creati, occoorre avere installato virtualenvwrapper`:

```
lsvirtualenv -l
```

Multi-Media

Audio con alsa

Nella directory /home/pi/nat inseriamo file wav ed mp3 ed eseguiamo (per sentire audio mediante cell-phone TRRS Headset):

```
aplay example_WAV.wav #(non usare per mp3)
omxplayer Oratore.mp3 #(- + regola volume)
omxplayer example_WAV.wav #riproduce - + modifica volumer
omxplayer /home/pi/Music/Ella_Fitzgerald_Summertime.mp3

speaker-test -c2 --test=wav -w Rear_Center.wav
(cerca in /usr/share/sounds/alsa/xxx.wav)
```

Una libreria di suoni: https://pdsounds.org/

<u>RaspiCam</u>

```
raspistill -o image.jpg #scatta immagine
raspivid -o video.h264 -t 5000 #crea video (in msecs)
```

<u>WebCam</u>

```
sudo apt install fswebcam
fswebcam image1.jpg #crea immagine 640x320
fswebcam -r 1280x720 image2.jpg #crea immagine 1280x720
fswebcam -r 320x240 image3.jpg #crea immagine 320x240
```

Se abbiamo installato una WebCam con microfono, controlliamone il funzionamento

```
arecord -D plughw:Camera test.wav
arecord -D plughw:Camera,0 -d 5 -f cd test.wav -c 2
omxplayer test.wav #riproduce - + modifica volumer
alsamixer #F6 seleziona la scheda
```

mjpg-streamer

```
git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git
sudo apt-get install cmake libjpeg9-dev
cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/
make
sudo make install
```

Attivazione e prova:

```
./start.sh or bash start.sh
http://localhost:8080/stream.html
```

Se la webcam si ferma dopo qualche secondo, modificare in /boot/config.txt da gpu_mem=128 a gpu_mem=256.

Altro codice di attivazione:

```
/usr/local/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1280x720 -d /dev/video0 -f 30" -o "output_http.so http://localhost:8085/stream.html
```

<u>pygame</u>

PyGame di solito viene installato con l'ultima distribuzione Raspbian Pygame v1.9 is in raspi os at install.

```
/usr/local/lib #directory delle librerie

sudo apt-get install libsdl-ttf2.0-0
python3 -m pip install -U pygame --user #install in the home directory
pygame.mixer.music.load("/home/pi/Music/Oratore.mp3")
pygame.mixer.music.play(0)

python
```

<u>opencv</u>

L'ultima versione non sembra facilmente caricabile.

```
sudo apt install libatlas3-base
pip install opencv-python==4.4.0.42

python face_detection.py  #da: https://www.html.it/articoli/face-detection-python-10-linee-di-codice/
Necessita scaricare  #da: https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades
```

(ngrok

- 1. Download di ngrok (tar -xvzf ngrok-stable-linux-arm.tgz)
- 2. Acquisire account (ad es. con Google)
- 3. Acquisire authtoken (xxx)
- 4. ngrok authtoken xxx (salvato in /home/pi/.ngrok2/ngrok.yml)
- 5. ngrok http 8081
- 6. usare il forqarding proposto (http://leaa-95-249-218-184.ngrok.io)

<u>wiringpi on Bullseye</u>

Su Bullseye wiringPi è deprecated. Possiamo però ricaricarlo come segue:

```
cd /tmp
wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
```

(websocket

https://spring.io/guides/gs/messaging-stomp-websocket/

Docker

```
Installazione

sudo curl -fsSL https://get.docker.com -o /tmp/get-docker.sh
sudo chmod +x /tmp/get-docker.sh
sudo sh /tmp/get-docker.sh

Aggiunta permessi per eseguire comandi
sudo usermod -aG docker pi
reboot !!!

sudo dockerd & #daemon runs with default configuration
docker version #20.10.6
docker info

Test

docker run hello-world
```

<u> Docker-compose</u>

```
Installazione dipendenze
sudo apt-get install -y libffi-dev libssl-dev
sudo apt-get install -y python3 python3-pip
sudo apt-get remove python-configparser

Installazione docker-compose
sudo pip3 install docker-compose
```

<u>Senza wifi</u>

Richiesta: come collegare un raspberry a un pc senza usare wifi

Per collegare un Raspberry Pi a un PC senza utilizzare una connessione Wi-Fi, puoi utilizzare una connessione Ethernet diretta tra i due dispositivi. Questa configurazione ti consentirà di stabilire una connessione cablata tra il Raspberry Pi e il PC per condividere dati o stabilire una connessione SSH.

Ecco i passaggi da seguire per creare una connessione Ethernet diretta tra un Raspberry Pi e un PC:

- Collega il cavo Ethernet: Assicurati di disporre di un cavo Ethernet (anche noto come cavo LAN) e collega un'estremità del cavo all'interfaccia Ethernet (eth0) del Raspberry Pi e l'altra estremità al PC.
- Configura l'interfaccia Ethernet sul Raspberry Pi:
 - Se stai utilizzando Raspbian o Raspberry Pi OS, l'interfaccia Ethernet dovrebbe essere configurata in modo dinamico per ottenere un indirizzo IP tramite DHCP per impostazione predefinita. Verifica che DHCP sia abilitato.
 - Puoi anche configurare l'interfaccia Ethernet manualmente sul Raspberry Pi se preferisci un indirizzo IP statico. Per fare ciò, modifica il file /etc/dhcpcd.conf sul Raspberry Pi. Ecco un esempio di come configurare un indirizzo IP statico:

```
plaintext
Copy code
interface eth0
static ip_address=192.168.1.2/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
```

Assicurati che l'indirizzo IP sia nello stesso subnet della tua rete locale ma diverso dagli altri dispositivi. Il gateway (routers) dovrebbe essere l'indirizzo IP del tuo PC o del tuo router.

- · Configura l'interfaccia Ethernet sul PC:
 - Su un PC con sistema operativo Windows, apri "Connessioni di rete" e individua l'interfaccia Ethernet. Fai clic con il tasto destro del mouse su di essa e seleziona "Proprietà". Configura l'indirizzo IP e la maschera di sottorete manualmente in modo che siano compatibili con quelli configurati sul Raspberry Pi (esempio: IP: 192.168.1.1, Maschera di sottorete: 255.255.255.0).
 - Su un PC con sistema operativo Linux, puoi utilizzare il comando ifconfig o ip per configurare manualmente l'interfaccia Ethernet. Ad esempio:

```
bash
Copy code
sudo ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
```

• Testa la connessione: Una volta configurate entrambe le interfacce Ethernet, dovresti essere in grado di accedere al Raspberry Pi dal PC utilizzando l'indirizzo IP assegnato al Raspberry Pi. Puoi utilizzare SSH per accedere al Raspberry Pi o condividere file tramite Samba (se configurato).

Assicurati di configurare correttamente l'indirizzo IP e la maschera di sottorete su entrambi i dispositivi, e dovresti essere in grado di stabilire una connessione Ethernet diretta tra il tuo Raspberry Pi e il PC senza utilizzare una connessione Wi-Fi.

wifi su bullseye

Per configurare una connessione Wi-Fi su un Raspberry Pi con il sistema operativo Raspberry Pi OS basato su Debian 11 "Bullseye", puoi seguire questi passaggi:

Nota: Assicurati che il tuo Raspberry Pi sia collegato a una tastiera, un mouse e un monitor o che abbia l'accesso SSH abilitato per eseguire questi passaggi.

• Verifica del Wi-Fi integrato: Se stai utilizzando un Raspberry Pi con Wi-Fi integrato (ad esempio, Raspberry Pi 3 Model B o successivo), assicurati che il modulo Wi-Fi sia riconosciuto dal sistema. Puoi farlo eseguendo il seguente comando:

```
iwconfig
```

Dovresti vedere un'interfaccia Wi-Fi elencata (ad esempio, wlan0).

• Apri il file di configurazione delle reti: Utilizza un editor di testo per aprire il file di configurazione delle reti:

```
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

• Aggiungi la configurazione Wi-Fi: Aggiungi le seguenti linee alla fine del file per specificare le tue informazioni di connessione Wi-Fi:

```
network={
    ssid="IlNomeDellaTuaReteWiFi"
    psk="LaTuaPasswordWiFi"
}
```

Sostituisci "IlNomeDellaTuaReteWiFi" con il nome (SSID) della tua rete Wi-Fi. Sostituisci "LaTuaPasswordWiFi" con la password della tua rete Wi-Fi. Se la tua rete Wi-Fi utilizza WPA2 o WPA3,

questo metodo funzionerà bene.

- Salva e chiudi il file: Premi Ctrl + O per salvare le modifiche e Ctrl + X per uscire dall'editor.
- Riavvia il servizio Wi-Fi: Esegui il seguente comando per riavviare il servizio Wi-Fi in modo che prenda in considerazione la nuova configurazione:

```
sudo systemctl restart networking
```

Verifica la connessione: Puoi verificare la connessione Wi-Fi eseguendo il seguente comando:

```
ifconfig wlan0
```

Dovresti vedere un indirizzo IP assegnato all'interfaccia wlan0.

- Opzionale: Abilita SSH (se necessario): Se intendi accedere al Raspberry Pi via SSH, assicurati di aver abilitato SSH nelle impostazioni di Raspberry Pi OS. Puoi farlo tramite il comando raspiconfig.
- **Riavvia il Raspberry Pi**: A questo punto, puoi riavviare il Raspberry Pi per assicurarti che la connessione Wi-Fi funzioni correttamente.

Una volta completati questi passaggi, il tuo Raspberry Pi dovrebbe essere connesso alla rete Wi-Fi specificata. Puoi quindi accedervi tramite SSH o utilizzare la connessione Wi-Fi per qualsiasi altra necessità di rete.

```
sudo systemctl enable NetworkManager
sudo systemctl start NetworkManager
sudo reboot
```