# Data to Azure IoT Hub Example

- 概述
- 先决条件
- 环境准备
- 开始测试

### 概述

映翰通提供azure\_iot\_device示例以便于客户基于InGateway二次开发实现上传数据至Azure IoT Hub并接收 Azure IoT Hub下发的数据。示例包含以下内容:

- azure\_iot\_device/iothub\_client\_example: 主要基于Azure IoT Device SDK实现上传数据至 Azure IoT Hub以及接收Azure IoT Hub下发的数据, Azure IoT Device SDK的详细使用方法请访问 azure-iot-sdk-python。
- azure\_iot\_device/iothub\_client\_cert: 连接Azure loT所需的证书脚本,直接使用即可,无需修改。
- azure\_iot\_device/sftp.json: 用于连接InGateway的SFTP配置文件。

### 先决条件

在进行开发和测试前,你需要具备以下条件:

- InGateway
  - 固件版本: 2.0.0.r12191及以上
  - SDK版本: 1.3.4及以上
- VS Code软件
- Azure IoT账号


## 环境准备

- 配置Azure IoT
- 配置开发环境


#### 配置Azure IoT

如果你已经在Azure IoT上配置了相应的IoT Hub和IoT device,可以跳过这一小节。


步骤1: 登录Azure IoT
 访问https://portal.azure.cn/登录Azure。



• 步骤2:添加IoT Hub 登录成功后如下图所示,选择"IoT Hub"。




点击"Add"创建一个IoT Hub。





#### 创建成功后如下图所示:

| Review + create | < Previous | Next Size and scale > Automation options




步骤3:添加IoT Device
 在IoT Hub中创建一个IoT Device。






#### 创建成功后如下图所示:




#### 配置开发环境


- InGateway配置
- 建立项目文件夹
- 在VS Code中安装Azure IoT Tools插件
- 安装Azure IoT SDK
- InGateway配置
   设备联网、软件更新、IDE软件获取等基础的配置操作请查看MobiusPi Python Development Quick
   Start。以下操作我们将假设你已经完成了InGateway的软件更新、设备联网、开启调试模式等配置。
- 建立项目文件夹 建立一个"Demo test"文件夹作为项目文件夹, 将从InGateway-Python-Examples下载的 iothub\_client\_example.py、iothub\_client\_cert.py和sftp.json放入项目文件夹中。
- 在VS Code中安装Azure IoT Tools插件
   在VS Code中点击"Extensions",在搜索框中输入Azure IoT Tools并安装Azure IoT Tools插件。




安装成功后在左侧可以看到Azure模块。



• 安装Azure IoT SDK 使用VS Code打开项目文件夹,在"命令面板"中输入>SFTP:Config 命令打开sftp.json文件。



配置sftp.json文件,配置方法见建立SFTP连接。



#### 配置完成并保存后在"命令面板"中输入>SFTP:Open SSH in Terminal以连接InGateway。

```
★ 文件(E) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) 帮助(H)
                                                                                                     sftp.json - Demo test - Visual Studio Code
                                             {} sftp.json ×
         资源管理器
 ф
                                                                          >SFTP:Open SSH in Terminal
                                              .vscode > {} sftp.json > ...
                                                                                                                                                       最近使用
                                                                          SFTP: Open SSH in Terminal
         × {} sftp.json .vscode
                                                          "name": "My Server",
       ∨ DEMO TEST
                                                          "host": "10.5.16.79",

√ .vscode

                                                4
                                                          "protocol": "sftp",
        {} sftp.json
                                                          "port": 222,
"username": "pyuser",
"password":"Yo)96aH#5$VF",
                                                5
         iothub_client_cert.py
                                                6
         iothub_client_example.py
                                                           'remotePath": "/var/user/",
                                                          "uploadOnSave": true,
                                               10
                                                           "ignore":[
                                                              ".vscode",
".git",
                                               11
                                               12
 ".DS_Store"
                                               13
                                               14
                                               15
 1
```


#### 输入后命令面板会提示你需要输入SFTP服务器的IP地址(即"host"项内容)。

```
★ 文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) 帮助(H)
                                                                                                           sftp.json - Demo test - Visual Studio Code
         咨源管理器
                                                {} sftp.ison ×
 凸
                                                                              10.5.16.79
        ∨ 打开的编辑器
                                                .vscode > {} sftp.json > ...
          × {} sftp.json .vscode
                                                             "name": "My Server",
        ∨ DEMO TEST
                                                             "host": "10.5.16.79",


√ .vscode

                                                             "protocol": "sftp",
         {} sftp.json
                                                             "port": 222,
"username": "pyuser",
"password": "Yo)96aH#5$VF",
         iothub client cert.py
         iothub_client_example.py
                                                              "remotePath": "/var/user/",
"uploadOnSave": true,
                                                              'ignore":[
                                                  10
                                                                 ".git",
                                                  12
 ".DS_Store"
                                                  13
```


"终端"窗口会提示你需要输入密码,你只需要将sftp.json文件中"password"项复制粘贴到此处即可。




#### 成功与InGateway建立SFTP连接后如下图所示:



在"终端"中输入pip install azure-iot-device --user命令以安装Azure IoT SDK。(安装前请确认InGateway已经联网成功)




#### 安装完成后如下图所示:




# 开始测试


- 配置iothub\_client\_example.py
- 使用Azure IoT Tools查看上报数据
- 使用Azure IoT Tools下发数据
- 步骤1:配置iothub\_client\_example.py
   在VS Code中打开项目文件夹并选中iothub\_client\_example.py,根据你的实际情况修改脚本中的CONNECTION STRING参数。




步骤2:使用Azure IoT Tools查看上报数据
 建立与InGateway的SFTP连接并运行iothub\_client\_example.py




在"AZURE IOT HUB"模块中设置IoT Hub的连接字符串以建立与IoT Hub的连接。




#### 随后会提示你输入IoT Hub Connetion String (IoT Hub连接字符串)。




IoT Hub连接字符串可从"Azure IoT Hub"页面复制。




输入IoT Hub Connetion String后可以看到该IoT Hub下的"IoT Device"且状态为Connected。




右击"IoT Device"并在菜单中选择Start Monitoring Built-in Event Endpoint以查看InGateway推送到IoT Hub的数据。




#### 随后在"输出"窗口可以查看IoT Hub接收到的数据。




• 步骤3: 使用Azure IoT Tools下发数据 右击"IoT Device"并在菜单中选择Send C2D Message to Device以下发数据至InGateway。




#### 在下发框中输入需要下发的数据,如{"temperature": 27,"humidity": 66}



在"输出"窗口出现下图所示日志说明数据下发成功:



#### 随后可在"终端"中查看InGateway接收到的下发数据。



至此,完成了上传数据至Azure IoT Hub并接收Azure IoT Hub下发的数据。

### **FAQ**

Q1: 脚本运行一段时间后,数据无法上传至Azure IoT Hub了。

A1: 请检查与Azure IoT Hub的连接是否正常, 当上报消息超过8000条时可能会导致无法正常上报数据。

