

[印列印](#)

具備 GB 10 (FCM1253) 初始設定的開箱即用體驗 Dell Pro Max

摘要: 本文詳細說明使用 Dell Pro Max 搭配 GB10 (FCM1253) 電腦的初始設定開箱即用體驗。

詳細文章

說明

本指南將引導您首次設定 Dell Pro Max 的 GB10 (FCM1253)。您將在設定程序期間選擇如何作業系統，並執行初次設定公用程式來設定電腦。所選擇的方法將用於整個初始設置過程。完成初始設置後，用戶可以在桌面和網路設備模式之間自由切換。

(i) 注意：當系統加入本機網路時，Wi-Fi 热點模式便會停用。若未完全重建系統映像，就無法重新啟用 Wi-Fi 热點模式。

初始設定

此設定程序包括：

- 在桌面或網路裝置設定模式之間進行選擇
- 準備您的系統和連線
- 執行初次設定公用程式以設定系統

如何在設定程序期間使用您的系統

您有兩種模式可使用 Dell Pro Max 搭配 GB10 系統。

桌面設定模式

- 使用 USB 或藍牙連接鍵盤與滑鼠
- 直接使用 Ubuntu 桌上型電腦

網路裝置設定模式

- 透過網路遠端存取系統
- 將系統用作伺服器或計算節點
- 無需本機顯示器或週邊設備即可管理系統（獨立模式）

(i) 注意：所選取的模式會在整個初始設定程序中使用。設置完成後，計算機可以在桌面和網路設備模式之間自由切換。

(i) 注意：具有 GB10 的 Dell Pro Max 裝置會在通電時立即啟動。連接電源供應器之前，請先連接所有周邊裝置（顯示器、鍵盤、滑鼠、網路等）。

開始之前，請確定您具備：

- 提供有效網際網路連線的乙太網路連線，或提供有效網際網路連線的可用相容 Wi-Fi 網路，無需強制網路入口網站登入（例如：在酒店或機場）。
- 如果是桌上型電腦模式：顯示器、鍵盤及滑鼠已連接（或使用藍牙提供）
- 若為 NetAppliance 模式：同一網路上用於遠端存取的電腦
- 與系統的電源連接（系統在通電時自動啟動）

(i) 注意：顯示器故障診斷：某些顯示器在開箱時配備 GB 10 的 Dell Pro Max 可能會遇到問題。如果您透過 USB-C over DisplayPort 連線，但沒有顯示畫面，請嘗試改用 HDMI 連線。

(i) 注意：如果您計劃使用有線網路連線，請先插入網路線，再開始安裝。這有助於避免在程序的後續階段出現連線問題。

[回到頁首](#)

執行首次設定

首次設定公用程式會引導您完成下列步驟：

- 開啟電源並初始化系統
- 選取您偏好的設定模式
- 下載和安裝重要更新
- 完成初始組態

⚠ 警告：嚴重：在更新過程中，請勿關閉或重新開機系統。下載作業一開始即無法中斷安裝，且在更新期間關閉電源可能會導致系統損壞。

入門

啟動安裝的方式取決於您選擇的模式：

桌面模式

- 開啟系統電源。
- 初次設定公用程式會在連接的顯示器上自動啟動。
- 使用有線鍵盤和滑鼠（已連線）進行導覽。
- 如果未偵測到鍵盤或滑鼠，系統會提示您將藍牙裝置置於配對模式：
USB 裝置可隨時插入，即使偵測不到異常，仍應可開始運作。藍牙裝置可以進入配對模式，而且在「開始使用」畫面時通常仍會配對（例外情況 - 需要密碼才能輸入的鍵盤無法在此畫面上運作）。按一下「開始使用」後，藍牙配對即會停止，您必須重新啟動電源才能再試一次。
- 按照畫面上的提示完成設定程序。

網路裝置模式

- 開啟系統電源。這將創建一個Wi-Fi熱點，您將使用該熱點連接到系統並繼續設置過程。Wi-Fi熱點的SSID和密碼會貼在貼紙上，貼在隨附於GB10的Dell Pro Max隨附的快速入門指南上。
- 使用快速入門指南中提供的SSID和密碼，從另一部電腦連線至具備GB10 Wi-Fi熱點的Dell Pro Max。強制網路門戶頁面將在計算機上的預設Web瀏覽器中打開。如果它沒有自動打開，請使用瀏覽器導航到快速入門指南中列出的Spark系統設置頁面。
- 按照畫面上的提示繼續設定程序。
當GB10的Dell Pro Max加入您的家用網路時，Wi-Fi熱點會關閉，而您的電腦會透過Wi-Fi網路重新連線至裝置，以繼續設定程序。如果您在Dell Pro Max加入您的家用網路後無法連線至GB10，您必須連接顯示器、鍵盤及滑鼠才能繼續。

(i) 注意：

- 配備GB10的Dell Pro Max可能需要長達10分鐘的時間，才能安裝所有更新並加入您的網路。
- 對於iPhone使用者：
iPhone的行為與Android設備不同。當Spark作為熱點運行但尚未連接到互聯網時，用戶必須手動選擇「無互聯網」選項；否則，iPhone將自動切換到LTE，而不是使用Spark熱點。

回到頁首

設定期間的預期內容

首次設定公用程式會引導您完成幾個配置步驟。只需按照螢幕上的提示完成每個步驟。

設定程序步驟：

- 語言和時區選項：
為系統選擇您偏好的語言和時區設定。請注意，輸入欄位會在您鍵入時進行篩選。
- 鍵盤配置選擇（僅限桌面模式）：
選取鍵盤配置（例如美式鍵盤與俄文鍵盤）。此畫面僅會在桌上型電腦模式下顯示。
- 條款和條件
檢閱並接受條款與條件以繼續安裝。
- 建立
使用者帳戶
建立您的使用者名稱和密碼以存取系統。
- 資訊共用設定（選用）
設定分析和當機報告偏好設定。如果需要，您可以跳過此步驟。
- Wi-Fi 網路選項：
選取您的Wi-Fi網路。如果連接提供網際網路存取的乙太網路纜線，則會自動略過此步驟。

ⓘ 注意：在 2026 年 1 月 Wi-Fi 驅動程式更新之前，不支援 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 網路。

7. Wi-Fi 密碼：

輸入所選 Wi-Fi 網路的密碼。

8. 加入 Wi-Fi 網路：

系統會連線至您的 Wi-Fi 網路並中斷存取點。您的電腦會自動重新連線至預設網路。

ⓘ 注意：網路連線問題：

- 如果您的電腦自動重新連線至與配備 GB10 的 Dell Pro Max 相同的網路，則安裝應會順暢繼續。
- 否則，當設定應用程式等待網路設定程序完成時，您需要將電腦連接至與 Dell Pro Max GB 10 相同的網路。
- 如果設定失敗，您必須連接顯示器/鍵盤/滑鼠才能繼續。
- 模式指示您嘗試重新連線至具有 GB10 热點的 Dell Pro Max，然後再試一次。如果 GB 10 的 Dell Pro Max 無法加入網路（例如密碼錯誤），而您的筆記型電腦無法與 GB 10 的 Dell Pro Max 通訊，則此選項有效。
- 如果您在出現此錯誤模式時看不到可用的熱點，則表示配備 GB10 的 Dell Pro Max 確實已加入網路，但您的筆記型電腦無法與之通訊。這可能是因為：
 - 裝置隔離。
 - 您未能加入與 Spark 相同的網路。
 - 由於組態複雜（例如公司網路），mDNS 無法在您的網路上運作。

軟體下載與安裝

連接網路後，系統會自動下載並安裝完整的軟體映像。此程序需要一段時間，且系統會在完成前重新開機超過一次。如果在網絡設備模式下進行設置，則在此期間無法訪問設備。在介面顯示裝置正在重新開機以完成設定後，此程序可能會持續最多 10 分鐘。

⚠ 警告：在此過程中，請勿關閉或重新開機系統。下載作業開始後，即無法中斷安裝。

[回到頁首](#)

安裝完成

安裝完成後，設備會自動重新啟動，然後您可以正常使用它。

[回到頁首](#)

受影響的產品

Dell Pro Max with GB10 FCM1253

文章屬性

文章編號: 000398800

文章類型: How To

上次修改時間: 02 12月 2025

版本: 1