Time..

Actor

Brancher

Obtacle à droite

Obtacle à gauche

Obstacle devant

Appuyer

Avancer

Avancer

Tourner à gauche
ou reculer en arrière

distance < 31 cm

random

random

distance < 31 cm

distance < 31 cm

Avancer

Tourner à droite
ou reculer en arrière