环境控制列表

NEWAIR [新风系统]

/NEWAIR/VALVE [新风机]

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
1	400011	W1	uint16_t	0-10000	0-10v	wr
1	400012	W2	uint16_t	0-10000	0-10v	wr

/NEWAIR/SENSOR [环境传感器]

- 二氧传感器

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
2	400001	CO2	uint16_t	0-5000	0-5000ppm	r
2	400057	CO2CAL	int16_t	-2000-2000	-2000-2000ppm	wr

- 压差传感器[1]

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
3	400001 400002	PA1	float32	-200-200	-200-200pa	r

- 压差传感器[2]

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
4	400001 400002	PA2	float32	-200-200	-200-200pa	r

- 温湿度传感器[1]

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
5	400001	T1	int16_t	-40-80	℃ 实际10倍	r
5	400002	H1	uint16_t	0-100	% 实际10倍	r
5	400050	TCAL1	int16_t	-40-80	℃ 实际10倍	wr
5	400051	HCAL1	uint16_t	0-100	% 实际10倍	wr

- 温湿度传感器[2]

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
6	400001	T2	int16_t	-40-80	℃ 实际10倍	r
6	400002	H2	uint16_t	0-100	% 实际10倍	r
6	400050	TCAL2	int16_t	-40-80	℃ 实际10倍	wr
6	400051	HCAL2	uint16_t	0-100	% 实际10倍	wr

HEATDEHUM [加热/除湿系统]

/HEATDEHUM/S1 [系统一]

- 温控器

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
1	400001	PV	int16_t	-16666-18888	-16666-18888℃ 测量温度	r
1	400002	SV	int16_t	-16666-18888	-16666-18888℃ 目标温度	wr
1	400004	OUTB	uint16_t	0-100	0-100% 当前输出百分比	r
1	400005	P	uint16_t	12 22	12 打开加热 22 关闭加热	wr

- 除湿机

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
2	400001	K	uint16_t	0 1	0 关 1 开	wr
2	400002	HSET	uint16_t	10-95	10-95% 湿度设定	wr
2	400003	TSET	uint16_t	5-60	5-60℃ 温度设定	wr
2	400004	HCAL	int16_t	-15-15	-15-15% 湿度校准	wr
2	400005	TCAL	int16_t	-10-10	-10-10℃ 温度校准	wr
2	400006	ST	16bit	bit0-8	工作状态	r
2	400007	H	uint16_t	0-100	% 环境湿度	r
2	400008	T	uint16_t	5-60	℃ 环境温度	r
2	400009	E	16bit	bit0-12	故障码	r
2	400011	WR	uint16_t	0-10000	HZ 实际风速	r
2	400012	WCSET	uint16_t	0-10000	HZ 设定循环风速	wr
2	400013	WOSET	uint16_t	0-10000	HZ 设定排风风速	wr
2	400016	WT	uint16_t	0 1 2	工作模式 0 自动 1 通风 2 除湿	wr

- 隔断阀控制

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
3	300001	K1	uint16_t	0 1	阀限位关 0 关 1 开	r
3	300002	K2	uint16_t	0 1	阀限位开 0 关 1 开	r
3	400001	K3	uint16_t	0 1	阀开 0 关 1 开	wr
3	400002	K4	uint16_t	0 1	阀关 0 关 1 开	wr

`/HEATDEHUM/S2` [系统二]

- 设备同 [系统一]
- 站号 4 5 6

COOLHUM [制冷/加湿系统]

/COOLHUM/S1 [系统一]

- 制冷机主控

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
1	000001	OPEN	coil	0 1	0 取消 1 开	wr
1	000002	CLOSE	coil	0 1	0 取消 1 关	wr
1	000009	RESET	coil	0 1	0 取消 1 复位	wr
1	000010	SILENT	coil	0 1	0 取消 1 消音	wr
1	000017	FORCEDF1	coil	0 1	0 取消 1 强制除霜	wr
1	000018	FORCEDF2	coil	0 1	0 取消 1 强制除霜	wr
1	000019	FORCEDF3	coil	0 1	0 取消 1 强制除霜	wr
1	000020	FORCEDF4	coil	0 1	0 取消 1 强制除霜	wr
1	000021	FORCEDF5	coil	0 1	0 取消 1 强制除霜	wr
1	000022	FORCEDF6	coil	0 1	0 取消 1 强制除霜	wr
1	000023	FORCEDF7	coil	0 1	0 取消 1 强制除霜	wr
1	000024	FORCEDF8	coil	0 1	0 取消 1 强制除霜	wr

- 制冷机设置

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
1	400769	ST	16bit	bit0-15	机组状态	r
1	400771	MODE	uint16_t	0 1 2	设定模式 0 制冷 1 制热 2 恒温 (只能用0)	wr

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
1	400772	MODER	uint16_t	0 1 2	当前运行模式 0 制冷 1 制热 2 恒温	r
1	400773	TSET	int16_t	-400-800	步进 0.1℃ -40-80℃ 温度设定	wr
1	400774	TCOOL	int16_t	-400-800	步进 0.1℃ -40-80℃ 控制温度	r
1	400795	WST	uint16_t	bit0-4	机组运行状态 1 待机 2 启动 3 运行 4 停机 5 报警	r

- 加湿机

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
2	400001	K	uint16_t	0 1	0 关 1 开	wr
2	400002	HSET	uint16_t	10-95	10-95% 湿度设定	wr
2	400004	WSET	uint16_t	0 1 2	0 低风 1 中风 2 高风	wr
2	400006	WST	uint16_t	bit4	机组状态 0 待机 1 加湿	r
2	400007	HWET	uint16_t	10-95	% 环境湿度	r
2	400008	TWET	int16_t	-38-84	℃ 环境温度	r
2	400009	E	16bit	bit0 温湿度传感器故障 bit9 水箱满 bit11 缺水保护	故障码	r

- 加湿机换水

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
3	400001	K1	uint16_t	0 1	加水 0 关 1 开	wr
3	400002	K2	uint16_t	0 1	排水 0 关 1 开	wr

- 温湿度传感器

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
4	400001	T	int16_t	-40-80	℃ 实际10倍	r
4	400002	H	uint16_t	0-100	% 实际10倍	r
4	400081	TCAL	int16_t	-40-80	℃ 实际10倍	wr
4	400082	HCAL	uint16_t	0-100	% 实际10倍	wr

`/COOLHUM/S2` [系统二]

- 设备同 [系统一]
- 站号 5 6 7 8

`/COOLHUM/S3` [系统三]

- 设备同 [系统一]
- 站号 9 10 11 12

`/COOLHUM/S4` [系统四]

- 设备同 [系统一]
- 站号 13 14 15 16

`/COOLHUM/S5` [系统五]

- 设备同 [系统一]
- 站号 17 18 19 20

`ENVSYSTEM` [控制系统]

`/ENVSYSTEM/SETTING` [系统设置]

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
1	400001	TSET	uint16_t	10-35	设定温度 ℃	wr
1	400002	HSET	uint16_t	10-80	设定湿度 %	wr
1	400003	KS	uint16_t	0 1	系统开关 0 关 1 开	wr
1	400004	F	uint16_t	0-10000	最低压强风速	wr

`/ENVSYSTEM/ENV` [系统监测]

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
2	400001	H1	uint16_t	0-100	% 环境湿度1	wr
2	400002	H2	uint16_t	0-100	% 环境湿度2	wr
2	400003	H3	uint16_t	0-100	% 环境湿度3	wr
2	400004	H4	uint16_t	0-100	% 环境湿度4	wr
2	400005	H5	uint16_t	0-100	% 环境湿度5	wr
2	400006	H6	uint16_t	0-100	% 环境湿度6	wr
2	400011	T1	int16_t	-40-80	℃ 环境温度1	wr
2	400012	T2	int16_t	-40-80	℃ 环境温度2	wr
2	400013	T3	int16_t	-40-80	℃ 环境温度3	wr
2	400014	T4	int16_t	-40-80	℃ 环境温度4	wr
2	400015	T5	int16_t	-40-80	℃ 环境温度5	wr
2	400016	T6	int16_t	-40-80	℃ 环境温度6	wr
2	400021	CO2	uint16_t	0-5000	ppm 环境CO2浓度	wr
2	400031 400032	PA1	float32	-200-200	-200-200pa	wr
2	400033 400034	PA2	float32	-200-200	-200-200pa	wr

`/ENVSYSTEM/EQ` [设备管理]

站号	地址	名称	类型	范围	备注	读写
3	400001	COOL1	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400002	COOL2	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400003	COOL3	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400004	COOL4	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400005	COOL5	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400011	HUM1	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400012	HUM2	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400013	HUM3	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400014	HUM4	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400015	HUM5	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400021	DEHUM1	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400022	DEHUM2	uint16_t	0 1	设备可用性 0 可用 1 故障	wr
3	400031	WASH1	uint16_t	0 1	换水 0 停止 1 换水	wr
3	400032	WASH2	uint16_t	0 1	换水 0 停止 1 换水	wr
3	400033	WASH3	uint16_t	0 1	换水 0 停止 1 换水	wr
3	400034	WASH4	uint16_t	0 1	换水 0 停止 1 换水	wr
3	400035	WASH5	uint16_t	0 1	换水 0 停止 1 换水	wr