# 环境控制列表

## NEWAIR [新风系统]

### /NEWAIR/VALVE [新风机]

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400011 | W1 | uint16_t | 0-10000 | 0-10v | wr |
| 1 | 400012 | W2 | uint16_t | 0-10000 | 0-10v | wr |

### /NEWAIR/SENSOR [环境传感器]

- 二氧传感器

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 400001 | CO2 | uint16_t | 0-5000 | 0-5000ppm | r |
| 2 | 400057 | CO2CAL | int16_t | -2000-2000 | -2000-2000ppm | wr |

- 压差传感器[1]

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 400001 400002 | PA1 | float32 | -200-200 | -200-200pa | r |

- 压差传感器[2]

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 400001 400002 | PA2 | float32 | -200-200 | -200-200pa | r |

- 温湿度传感器[1]

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 400001 | T1 | int16_t | -40-80 | ℃ 实际10倍 | r |
| 5 | 400002 | H1 | uint16_t | 0-100 | % 实际10倍 | r |
| 5 | 400050 | TCAL1 | int16_t | -40-80 | ℃ 实际10倍 | wr |
| 5 | 400051 | HCAL1 | uint16_t | 0-100 | % 实际10倍 | wr |

---

- 温湿度传感器[2]

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 400001 | T2 | int16_t | -40-80 | ℃ 实际10倍 | r |
| 6 | 400002 | H2 | uint16_t | 0-100 | % 实际10倍 | r |
| 6 | 400050 | TCAL2 | int16_t | -40-80 | ℃ 实际10倍 | wr |
| 6 | 400051 | HCAL2 | uint16_t | 0-100 | % 实际10倍 | wr |

# HEATDEHUM [加热/除湿系统]

## /HEATDEHUM/S1 [系统一]

- 温控器

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400001 | PV | int16_t | -16666-18888 | -16666-18888℃ 测量温度 | r |
| 1 | 400002 | SV | int16_t | -16666-18888 | -16666-18888℃ 目标温度 | wr |
| 1 | 400004 | OUTB | uint16_t | 0-100 | 0-100% 当前输出百分比 | r |
| 1 | 400005 | P | uint16_t | 12 22 | 12 打开加热 22 关闭加热 | wr |

---

- 除湿机

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 400001 | K | uint16_t | 0 1 | 0 关 1 开 | wr |
| 2 | 400002 | HSET | uint16_t | 10-95 | 10-95% 湿度设定 | wr |
| 2 | 400003 | TSET | uint16_t | 5-60 | 5-60℃ 温度设定 | wr |
| 2 | 400004 | HCAL | int16_t | -15-15 | -15-15% 湿度校准 | wr |
| 2 | 400005 | TCAL | int16_t | -10-10 | -10-10℃ 温度校准 | wr |
| 2 | 400006 | ST | 16bit | bit0-8 | 工作状态 | r |
| 2 | 400007 | H | uint16_t | 0-100 | % 环境湿度 | r |
| 2 | 400008 | T | uint16_t | 5-60 | ℃ 环境温度 | r |
| 2 | 400009 | E | 16bit | bit0-12 | 故障码 | r |
| 2 | 400011 | WR | uint16_t | 0-10000 | HZ 实际风速 | r |
| 2 | 400012 | WCSET | uint16_t | 0-10000 | HZ 设定循环风速 | wr |
| 2 | 400013 | WOSET | uint16_t | 0-10000 | HZ 设定排风风速 | wr |
| 2 | 400016 | WT | uint16_t | 0 1 2 | 工作模式 0 自动 1 通风 2 除湿 | wr |

---

- 隔断阀控制

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 300001 | K1 | uint16_t | 0 1 | 阀限位关 0 关 1 开 | r |
| 3 | 300002 | K2 | uint16_t | 0 1 | 阀限位开 0 关 1 开 | r |
| 3 | 400001 | K3 | uint16_t | 0 1 | 阀开 0 关 1 开 | wr |
| 3 | 400002 | K4 | uint16_t | 0 1 | 阀关 0 关 1 开 | wr |

## `/HEATDEHUM/S2` [系统二]

- 设备同 [系统一]
- 站号 4 5 6

# COOLHUM [制冷/加湿系统]

## /COOLHUM/S1 [系统一]

- 制冷机主控

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | OPEN | coil | 0 1 | 0 取消 1 开 | wr |
| 1 | 000002 | CLOSE | coil | 0 1 | 0 取消 1 关 | wr |
| 1 | 000009 | RESET | coil | 0 1 | 0 取消 1 复位 | wr |
| 1 | 000010 | SILENT | coil | 0 1 | 0 取消 1 消音 | wr |
| 1 | 000017 | FORCEDF1 | coil | 0 1 | 0 取消 1 强制除霜 | wr |
| 1 | 000018 | FORCEDF2 | coil | 0 1 | 0 取消 1 强制除霜 | wr |
| 1 | 000019 | FORCEDF3 | coil | 0 1 | 0 取消 1 强制除霜 | wr |
| 1 | 000020 | FORCEDF4 | coil | 0 1 | 0 取消 1 强制除霜 | wr |
| 1 | 000021 | FORCEDF5 | coil | 0 1 | 0 取消 1 强制除霜 | wr |
| 1 | 000022 | FORCEDF6 | coil | 0 1 | 0 取消 1 强制除霜 | wr |
| 1 | 000023 | FORCEDF7 | coil | 0 1 | 0 取消 1 强制除霜 | wr |
| 1 | 000024 | FORCEDF8 | coil | 0 1 | 0 取消 1 强制除霜 | wr |

- 制冷机设置

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400769 | ST | 16bit | bit0-15 | 机组状态 | r |
| 1 | 400771 | MODE | uint16_t | 0 1 2 | 设定模式 0 制冷 1 制热 2 恒温 (只能用0) | wr |

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400772 | MODER | uint16_t | 0 1 2 | 当前运行模式 0 制冷 1 制热 2 恒温 | r |
| 1 | 400773 | TSET | int16_t | -400-800 | 步进 0.1℃ -40-80℃ 温度设定 | wr |
| 1 | 400774 | TCOOL | int16_t | -400-800 | 步进 0.1℃ -40-80℃ 控制温度 | r |
| 1 | 400795 | WSTC | uint16_t | bit0-4 | 机组运行状态 1 待机 2 启动 3 运行 4 停机 5 报警 | r |

- 加湿机

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 400001 | K | uint16_t | 0 1 | 0 关 1 开 | wr |
| 2 | 400002 | HSET | uint16_t | 10-95 | 10-95% 湿度设定 | wr |
| 2 | 400004 | WSET | uint16_t | 0 1 2 | 0 低风 1 中风 2 高风 | wr |
| 2 | 400006 | WSTH | uint16_t | bit4 | 机组状态 0 待机 1 加湿 | r |
| 2 | 400007 | HWET | uint16_t | 10-95 | % 环境湿度 | r |
| 2 | 400008 | TWET | int16_t | -38-84 | ℃ 环境温度 | r |
| 2 | 400009 | E | 16bit | bit0 温湿度传感器故障 bit9 水箱满 bit11 缺水保护 | 故障码 | r |

- 加湿机换水

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 400001 | K1 | uint16_t | 0 1 | 加水 0 关 1 开 | wr |
| 3 | 400002 | K2 | uint16_t | 0 1 | 排水 0 关 1 开 | wr |

---

- 温湿度传感器

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 400001 | T | int16_t | -40-80 | ℃ 实际10倍 | r |
| 4 | 400002 | H | uint16_t | 0-100 | % 实际10倍 | r |
| 4 | 400081 | TCAL | int16_t | -40-80 | ℃ 实际10倍 | wr |
| 4 | 400082 | HCAL | uint16_t | 0-100 | % 实际10倍 | wr |

## `/COOLHUM/S2` [系统二]

- 设备同 [系统一]
- 站号 5 6 7 8

## `/COOLHUM/S3` [系统三]

- 设备同 [系统一]
- 站号 9 10 11 12

## `/COOLHUM/S4` [系统四]

- 设备同 [系统一]
- 站号 13 14 15 16

## `/COOLHUM/S5` [系统五]

- 设备同 [系统一]
- 站号 17 18 19 20

# `ENVSYSTEM` [控制系统]

---

## `/ENVSYSTEM/SETTING` [系统设置]

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400001 | TSET | uint16_t | 10-35 | 设定温度 ℃ | wr |
| 1 | 400002 | HSET | uint16_t | 10-80 | 设定湿度 % | wr |
| 1 | 400003 | KS | uint16_t | 0 1 | 系统开关 0 关 1 开 | wr |
| 1 | 400004 | F | uint16_t | 0-10000 | 最低压强风速 | wr |

## `/ENVSYSTEM/ENV` [系统监测]

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 400001 | H1 | uint16_t | 0-100 | % 环境湿度1 | wr |
| 2 | 400002 | H2 | uint16_t | 0-100 | % 环境湿度2 | wr |
| 2 | 400003 | H3 | uint16_t | 0-100 | % 环境湿度3 | wr |
| 2 | 400004 | H4 | uint16_t | 0-100 | % 环境湿度4 | wr |
| 2 | 400005 | H5 | uint16_t | 0-100 | % 环境湿度5 | wr |
| 2 | 400006 | H6 | uint16_t | 0-100 | % 环境湿度6 | wr |
| 2 | 400011 | T1 | int16_t | -40-80 | ℃ 环境温度1 | wr |
| 2 | 400012 | T2 | int16_t | -40-80 | ℃ 环境温度2 | wr |
| 2 | 400013 | T3 | int16_t | -40-80 | ℃ 环境温度3 | wr |
| 2 | 400014 | T4 | int16_t | -40-80 | ℃ 环境温度4 | wr |
| 2 | 400015 | T5 | int16_t | -40-80 | ℃ 环境温度5 | wr |
| 2 | 400016 | T6 | int16_t | -40-80 | ℃ 环境温度6 | wr |
| 2 | 400021 | CO2 | uint16_t | 0-5000 | ppm 环境CO2浓度 | wr |
| 2 | 400031 400032 | PA1 | float32 | -200-200 | -200-200pa | wr |
| 2 | 400033 400034 | PA2 | float32 | -200-200 | -200-200pa | wr |

## `/ENVSYSTEM/EQ` [设备管理]

| 站号 | 地址 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 | 读写 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 400001 | COOL1 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400002 | COOL2 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400003 | COOL3 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400004 | COOL4 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400005 | COOL5 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400011 | HUM1 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400012 | HUM2 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400013 | HUM3 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400014 | HUM4 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400015 | HUM5 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400021 | DEHUM1 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400022 | DEHUM2 | uint16_t | 0 1 | 设备可用性 0 可用 1 故障 | wr |
| 3 | 400031 | WASH1 | uint16_t | 0 1 | 换水 0 停止 1 换水 | wr |
| 3 | 400032 | WASH2 | uint16_t | 0 1 | 换水 0 停止 1 换水 | wr |
| 3 | 400033 | WASH3 | uint16_t | 0 1 | 换水 0 停止 1 换水 | wr |
| 3 | 400034 | WASH4 | uint16_t | 0 1 | 换水 0 停止 1 换水 | wr |
| 3 | 400035 | WASH5 | uint16_t | 0 1 | 换水 0 停止 1 换水 | wr |