

rknn不量化的默认格式是什么 转换caffe模型遇到问题: Deprecated caff.. 运行rknn模型遇到错误:This RKNN mod. 运行模型超过20秒, dmesg中有GPU[0] h... 官方文档里提到的驱动仅仅是驱动吗? 量化模型的输出一定是uint8吗? rknn的uint8输出如何反量化? 如何dump网络的的原始数据 如果读取的图片是BGR、网络训练时是R... C LLM 2篇 8篇 ○ 数字人/3D建模/动画 深度学习论文笔记和实践 40篇 MPC和深度学习 pytorch 2篇 8篇 (3d制作 1篇 嵌入式深度学习 13篇 SOI tensorflow案例:一步一个... 28篇 这就是opency 机器学习和机器视觉 22篇 芯片/硬件 9篇 🥦 linux驱动 36篇 ◎ 目标检测 15篇 10篇 g python 65篇 € 语音识别 2篇 C/C++ 27篇 ◎ 环境配置 🚺 linux/操作系统 19篇

rknn如何转换模型

量化模型的输出一定是uint8吗?

这个不一定,要看看模型加载后读取的tensor属性。以我的一个模型举例,目标检测模型转换后,bbox坐标是uint8的,但是分类置信度是float16的,需要用到本文上面提到的float16转float32的函数提取数据。

rknn的uint8輸出如何反量化?

```
1 static float deqnt_affine_to_f32(int8_t qnt, int32_t zp, float scale)
2 {
3     return ((float)qnt - (float)zp) * scale;
4 }
```

如何dump网络的的原始数据

在板子上,在命令行上执行"export NN_LAYER_DUMP=1",然后运行程序执行网络推理,最后一层的数据就会dump到当前目录。

如果是在PC上用python评估rknn模型,在命令行上执行"export NN_LAYER_DUMP=1",之后运行模型,则会在当前目录输出大部分网络层的数据。

dump的数据基本都是float类型的, 不用再反量化了。

如果读取的图片是BGR, 网络训练时是RGB, 怎么设置reorder_channel

转换模型时可以将rknn.config的reorder_channel设置为'2 1 0'。

1 rknn.config(mean_values=[[0, 0, 0]], std_values=[[1, 1, 1]], reorder_channel='2 1 0'. precompile=True

opencv读取到的数据算什么格式?

NHWC

如果网络要求NCHW输入,需要转换图片序列吗

不需要,只要在input的fmt设置为图片真实的格式,rknn的库就会自动处理这种转换

1 inputs[0].fmt = RKNN_TENSOR_NHWC;

跳 文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识

Python入门技能树 > 人工智能 > 深度学习 424671 人正在系统学习中

	-
RK3588平台开发系列讲解(AI 篇)什么是RKNPU □本篇章主要讲解什么是 RKNPU 。	ò
RK3588平台开发系列讲解(AI 篇) RKNPU 推理软件框架 内线笔记 ◎ 1565 □本篇章主要讲解什么是RKNPU。	ţ
脚本解读 以及函数解读(版本V1.7.3)_rknn.config onnx模型转 rknn 模型需要用到f knn. api,主要包含以下几个主要的函数: rknn = RKNN ():创建rknn对象。 rknn .config():rknn的参数配置,这个函数需要设置的参)
模型部署—— <mark>RKNN模型量化精度分析及混合量化提高精度 如何对量化后</mark> from <mark>rknn</mark> .api import <mark>RKNN</mark> import cv2 import numpyasnp ifname=='main': <mark>rknn=RKNN</mark> (verbose=True) # 打印详细日志 # 词用config接口设置模	ì
【边缘设备】yolov5训练与rknn模型导出并在RK3588部署~总结(亲测有效) rk3588环境验证,在PC上训练YOLOv5的目标检测模型,并得模型导出,在板端使用NPU进行推理。	1
【rknn]onnx持rknn脚本解读以及函数解读(版本V1.7.3) 创建rknn对象。rknn的参数配置,这个函数需要设置的参数细节很多。加载onnx模型构建rknn模型模型转换并输出rknn模型接下来,依次具体介绍上述这些面	
模型转 <mark>RK(NN)及调用PC端_rknn.config()</mark> 转rknn: rknn=RkNN()非实例化RkNNrknn.config(channel_mean_value=",reorder_channel=")非配置预处理信息,参数-channel_mean_value 4个值是3通道分.	
RKNN模型部署(3)——模型转换与测试 转化模型之前需要先配置RKNN-Toolkit, <mark>使用</mark> 到的API是config, <mark>使用示例如下: ret = rknn.config(reorder_channel='2 1 0', mean_values=[123.675, 116.28,</mark>	
香橙派5B的RKNPU 驱动 更新 最新发布 gaoxukkk888的博客 ◎ 1290 香橙派5B更新 RNPU 驱动	1
RKNN模型部署(3) — 模型转换与测试 将pth模型转换成rknn模型。然后调用rknn模型进行测试	
RKNN部署记录-1 参考-RKNN例程。RKNN工具使用rknn库转换模型(Linux系统)实际部署后,得动态输入修改为静态,由于python API没有动态接口的讲解和示例。实际显行也不成。	
AL新手玩转RKNN rknn_toolkit_lite2:运行与RK主板上 <mark>使用RKNN RKNN-</mark> Toolkit2是为用户提供在 PC 平台上进行模型转换、推理和性能评估的开发套件,用户 通过该工具提供的.	
【智能硬件】初识RKNN 為日推荐 一、介紹 RMN 是 Rockchip npu 平台 <mark>使用</mark> 的模型类型,以.rknn后缀结尾的模型文件。Rockchip 提供了完整了模型转换 Python 工具,方便用户将自主研发的…	
[RKNN] 1. 入门介绍 小小兵 ◎ 1965 在RK3588s上完成(RKNN)的邮署,环境配置篇)
第三篇】模型精度优化指南、和精度问题查找_fknn模型连板推理精度低 需要在 <mark>使用fknn</mark> 的bulld接口时,将do_quantization参数设置为False,即可以将原始模型转换为"fp16 模型"。如果"fp16 模型"输出结果错误,则需进行以下排弃。	
rknn环境安装笔记_from rknn.api import_rknn rknn windows版本,只有python3.6版本,linux有3.7版本 conda configset report_errors true conda createname rknn3.6 python=3.6 rknn下级: http://re)
RKNN 工具使用-python	
mapinfo使用笔记.pdf 12-30 mapinfo使用笔记	ı
SQLMAP使用笔记.pdf 01-25 SQLMAP使用笔记	i
Al软件使用笔记.pdf 11-20 Al软件使用笔记.pdf)
AIW软件使用笔记.pdf 11-17 AIW软件使用笔记.pdf	,
Uboot命令使用笔记.docx Uboot命令使用笔记.)
Yolov5项目在RK35888设备上的部署(RMYC2023技术分享) (图作者比赛有关,可以选择略过)在RMYC以往的赛季当中大多数以伍 <mark>使用</mark> 到的视觉技术都依赖于RoboMaster官方给的AJ人工智能教育案件,但是随着比赛…	þ
模型部署	!
yolov8seg 瑞芯微RKNN部署 yolov8n-seg rknn部署)
(十二)rk3568 NPU 中部署自己训练的模型。(2)模型转换 对于rknn 模型部署。本人 <mark>使用*</mark> rk→*.onnx→**rknn的方式。	}
yolo5 onnx2rknn 瑞 芯微香橙派 rk3588 qq_31764341的博客	þ



▲ 1 📭 🏡 32 📮 0 │ 🔇 专栏目录

yuanlulu 美注