

0 0 0 M

ai\_believe

Android主线程不能访问网络异常解

网络层首部记录着超多信息

iOS音頻AudioStreamBasicDescriptio



例: 如有一个 H.264 的 NALU 是这样的: [00 00 00 01 67 42 A0 1E 23 56 0E 2F ... ]

```
这是一个序列参数集 NAL 单元. [00
封装成 RTP 包将如下:
[ RTP Header ] [ 67 42 A0 1E 23 56 0E 2F ]
即只要去掉 4 个字节的开始码就可以了.
组合封包模式
其次, 当 NALU 的长度特别小时, 可以把几个 NALU 单元封在一个 RTP 包中.
这里只介绍STAP-A模式,如果是STAP-B的话会多加入一个DON域,另外还有MTAP16、MTAP24,具体不介绍,可以看作文档,文章尾贴一个链接可以去看。
特我的话注明一下作者:jwybobo2007出处:http://blog.csdn.net/jwybobo2007/article/details/7054140
如有一个 H.264 的 NALU 是这样的:
[00 00 00 01 67 42 A0 1E 23 56 0E 2F ... ]
封装成 RTP 包将如下:
[RETP Header] [78 (STAP-A头、占用1个字节)] (第一个NALU长度 (占用两个字节)] [ 67 42 A0 1E 23 56 0E 2F ] 第二个NALU长度 (占用两个字节)] [ 68 42 80 12 58 6A D4 FF...]
当NALU的长度超过MTU时就必须对NALU单元进行分片封包·也称为Fragmentation Units(FUs)。
本荷载类型允许分片一个NAL单元到几个RTP包中。下图 表示FU-A的RTP荷载格式,FU-A由1字节的分片单元指示。1字节的分
片单元头, 和分片单元荷载组成。
FU指示字节有以下格式:
FU指示字节的类型域的28, 29表示FU-A和FU-B。F的使用在5。3描述。NRI域的值必须根据分片NAL单元的NRI域的值设置。
  注意: 这是第一个字节FU indicator, NRI为 帧重要程度 00 可以丢,11不能丢。F一般设置0。这一个字节用来表示当前
  包为分片FU-A包。
当设置成1,开始位指示分片NAL单元的开始。当跟随的FU荷载不是分片NAL单元荷载的开始,开始位设为0。
E: 1 bit
当设置成1.結束位指示分片NAL单元的结束,即,有核的最后字节也是分片NAL单元的最后一个字节。当跟随的
FU荷载不是分片NAL单元的最后分片结束值设置为0。
R: 1 bit
保留位必须设置为0. 接收者必须忽略该位。
NAL单元荷载类型定义在[1]的表7-1.
 注意:这是第二个字节,用来表示开始结束和NAL帧的类型。
● 9人直致> 甲
                                                                   ■ 网络编程 …
                              更多精彩内容, 就在简书APP
                              "小礼物走一走,来简书关注我"
                                   赞赏支持
                               还没有人赞赏, 支持一下
```

00 00 01] 是四个字节的开始码, 67 是 NALU 头, 42 开始的数据是 NALU 内容

面向对象的用电信息数据交换协议

国家电网公司企业标准(Q/GDW)-面向对象的用电信息数据交换协议-报批稿:20170802 前言:排版...

更多精彩内容》



写下你的评论... 學 评论0 👍 赞9 …