

登录/注册 会员中心 😝 足迹 动态 😢 📆 📆 🚨

14篇

```
空格
                  回车换行
方法 URL 版本 CRLF 请求行
首部字段名: 值 CRLF
                 >首部行
首部字段名 : 值 CRLF
CRLF
        实体主体
(通常不用)
```

图2 RTSP请求报文的结构

RTSP请求报文的方法包括: OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、TEARDOWN、PLAY、PAUSE、GET_PARAMETER和SET_PARAMETER。

一个请求消息(a request message)即可以由客户端向服务端发起也可以由服务端向客户端发起。请求消息的语法结构如下

```
Request = Request-Line
```

请求消息的第一行的语法结构如下:

```
Request-Line = Method 空格 Request-URI 空格 RTSP-Version CRLF
```

其中在消息行中出现的第一个单词即是所使用的信令标志。目前已经有的信息标志如下:

```
= "DESCRIBE"

"ANNOUNCE"

"GET_PARAMETER"

"OPTIONS"

"PAUSE"

"RECORD"

"RECORD"

"REDIRECT"

"SETUP"

"SET_PARAMETER"
```

例子:

```
DESCRIBE rtsp://211.94.164.227/3.3gp RTSP/1.0
```

在消息头中除了第一行的内容外,还有一些需求提供附加信息。其中有些是一定要的,后续我们会详细介绍经常用到的几个域的含义。

```
Request-header = Accept
| Accept-Encoding
| Accept-Language
| Authorization
| From
| If-Modified-Since
```

响应消息

响应报文的开始行是状态行,RTSP响应报文的结构如下图所示




图3 RTSP响应报文的结构

响应消息的语法结构如下:

```
Response = Status-Line
*( general-header
| response-header
| entity-header)
CRLF
```

1. Status-Line

响应消息的第一行是状态行(status-line),每个元素之间用空格分开。除了最后的CRLF之外,在此行的中间不得有CR或是LF的出现。 它的语法格式如下,

Status-Line = RTSP-Version 空格 Status-Code 空格 Reason-Phrase CRLF

状态码(Status-Code) 是一个三位数的整数,用于描述接收方对所收到请求消息的执行结果

```
Status-Code的第一位数字指定了这个回复消息的种类,一共有5类:
Status-Code识那一位数于启证了32个回数周目的呼吸,一并有5梁:
- [] JXXC Informational - 请求接接受费用、继续处理
- [] JXXC Success - 请求被成功的接收,解析并接受
- [] JXXX Redirection - 为方选请求需要更多的操作
- [] JXXX Redirection - 为方选请求需要更多的操作
- [] SXXX Server Error - 请求消息中心语法指读成是不能够被有效执行
- [] SXXX Server Error - 服务器响应失败,无法处理正确的有效的请求消息
```

我们在处理问题时经常会调到的状态码有如下:

```
Status-Code
```

2. Response Header Fields

在响应消息的域中存放的是无法放在Status-Line中,而又需要传送给请求者的一些附加信息。

```
1 Response-header = Location
2 | Proxy-Authenticate
3 | Public
```

	4		Retry-After	
	5	1	Server	
	6	1	Vary	
	7	1	WWW-Authenticate	
1				

RTSP的主要方法:

方法			要求	含义
DESCRIBE	C- >S	P,S		检查演示或媒体对象的描述,也允许使用接收头指定用户理解的描述格式。DESCRIBE的答复-响应组成媒体 RTSP初始阶段
ANNOUNCE	C- >S S- >C	P,S		当从用户发往服务器时,ANNOUNCE将请求URL识别的满示或媒体对象描述发送给服务器;反之, ANNOUNCE实对更新连接描述。如新媒体或加入满示,整个濒示描述再次发送,而不仅仅是附加组件,使组件 能被删除
GET_PARAMETER	C- >S S- >C	P,S		GET_PARAMETER追求检查RUL指定的演示与媒体的参数值。没有实体体制,GET_PARAMETER也许能用来测试用户与服务器的连速情况
OPTIONS	C- >S S- >C	P,S	要求	可在任意封刻发出OPTIONS请求,如用户打算尝试非标准请求,并不影响服务器状态
PAUSE	C- >S	P,S		PAUSE讓來引起漁发送檢討中新,如請來URL命名一个流,仅回放和已要被停止;如請來URL命名一个流示或流 组,演示或组中所有当前活动的漁发送邮停止,恢复回放或记录后,必须维持同步,在SETUP消息中连接头超 財參數所指述时限期间被暂停后,尽管服务器可能关闭连接并释放资源,但服务器资源会被预订
PLAY	C- >S	P,S		PLAY告诉服务器以SETUP指定的机制开始发送数据;直到一些SETUP请求被成功响应,客户能才可发布PLAY 请求,PLAY请求将压带摄放的问设置任所指定范围的起始处,发送流数据直到范围的结束处,PLAY请求可排成 队列,服务器将PLAY请求排成队列,顺序执行
RECORD	C- >S	P,S		该方法根据满不描述初始化媒体数据记录范围,时场反映开始和结束时间;如设有给出时间范围,使用满示描述即始所开始相结束时间。如连接已经运动,立即开始记录。 服务器数据顺来以取成实施(时以北定是各种辖记录的版据:加密各级保持使用以北海、申城应为201(创新),并包含能逐渐大水和参考的资源的实体与位置头、支持现场流水记录的媒体服务器必须支持时钟范围格式,smpte格式设有意义
REDIRECT	S- >C	P,S		重定的请求通知客户端连接到另一服务器绝址。它包含强制头地址,指示客户端发布URL请求;也可能包括参数范围,以指明重定的问时生效。着客户端要继续发送或接收URL媒体,客户端必须对当前连接发送 TEARDOWN请求,而对指定主执新连接发送SETUP请求
SETUP	C- >S	S		对URL的SETUP请求指定用于流媒体的传给机制。客户端对正规的的流发布一个SETUP请求,以改变服务器允许的传输参数。如不允许这样做,响应错误为"455 Method Not Valid In This State",为了透过防火境,客户端必须指明传输参数,即使对这些参数没有影响
SET_PARAMETER	C- >S S- >C	P,S		请求权置澳示或URI指定值的参数值。请求权应包含律个参数,允许哲户瑞光定某个特殊事求为研关观。如请 求包含多个参数,所考参阅可成功证据,服务器必须对对该请求起作用。服务器必须允许参数可重复设置或词 一值。但不让改变数值。注意:继承性参数处分据比如命令设置,将设置特值参数规制为SETUP有利 于彼大地。将参数划分成规则特别形式,结果有更多有意义的错误指示
TEARDOWN	C- >S	P,S		TEARDOWN请求停止给定URL流发送,释放相关资源。如URL是此演示URL,任何RTSP连接标识不再有效。除非全部传输参数是连接描述定义的,SETUP请求必须在连接可再次播放前发布

注: P-漢示, C-客户端,S-服务器, S (对象栏) -流

信令指的是在Request-URI中指定的需要被接收者完成的操作。信令(The method)大小写敏感,不能以字符" \$" 开始,并且一定要是一个标记符。

RTSP重要头字段参数

Accept: 用于指定客户端可以接受的媒体描述信息类型。比如:

Accept: application/rtsl, application/sdp;level=2

Bandwidth: 用于描述客户端可用的带宽值。

CSeq: 指定了RTSP请求回应对的序列号,在每个请求或回应中都必须包括这个头字段。对每个包含一个给定序列号的请求消息,都会有一个相同序列号的回应消息。

4. Rang: 用于指定一个时间范围,可以使用SMPTE、NTP或clock时间单元。

Session头字段标识了一个RTSP会话。Session ID 是由服务器在SETUP的回应中选择的,客户端一当得到Session ID后,在以后的 对Session 的操作请求消息中都要包含Session ID.

6. Transport:

Transport头字段包含客户端可以接受的转输选项列表,包括传输协议,地址端口,TTL等。服务器端也通过这个头字段返回实际选 Iransport头子段包含各一端可以接受的转输选项列表,包括 接的具体选项。如: Transport: RTP/AVP;multicast;ttl=127;mode="PLAY", RTP/AVP;unicast;client_port=3456-3457;mode="PLAY"

简单的RTSP消息交互过程

C表示RTSP客户端,S表示RTSP服务端

```
第一步: 查询服务器端可用方法
```

```
C->S OPTION request //询问S有哪些方法可用
```

S->C OPTION response //S回应信息的public头字段中包括提供的所有可用方法

第二步: 得到媒体描述信息

```
C->S DESCRIBE request //要求得到S提供的媒体描述信息
```

S->C DESCRIBE response //S回应媒体描述信息,一般是sdp信息

第三步: 建立RTSP会话

```
C->S SETUP request //通过Transport头字段列出可接受的传输选项,请求S建立会话
```

S->C SETUP response //S建立会话,通过Transport头字段返回选择的具体转输选项,并返回建立的Session ID;

第四步: 请求开始传送数据

```
C->S PLAY request //C请求S开始发送数据
```

S->C PLAY response //S回应该请求的信息

第五步: 数据传送播放中

```
S->C 发送流媒体数据 // 通过RTP协议传送数据
```

第六步: 关闭会话, 退出

```
C->S EARDOWN request //C请求关闭会话
 S->C TEARDOWN response //S回应该请求
```

上述的过程只是标准的。友好的rsp流程,但本家的需求中并不一定按此过程, 其中第三和第四步是公嘱的:第一步,只要服务器和客户端约定好有哪些方法可用,则option请求可以不要。第二步,如果我们有其他途 径得到媒体初始化描述信息(比如http请求等等),则我们也不需要通过rtsp中的describe请求来完成。

RTSP的请求响应示例

其中C是客户端,S是服务端。

OPTIONS

```
1 C->S: OPTION request // 詢函·有哪些方法可用
2 S->C: OPTION response // S回应信息中包括提供的所有可用方法
```

```
* 客户端到服务端 *
   OPTIONS rtsp://218.207.101.236:554/mobile/3/67A451E937422331 RTSP/1.0
   Cseq: 1
服务端对OPTIONS的回应: (服务器的回应信息会在Public字段列出提供的方法。)
   RTSP/1.0 200 OK
Server: PVSS/1.4.8 (Build/20090111; Platform/Win32; Release/StarValley; )
Cseq: 1
   Public: DESCRIBE, SETUP, TEARDOWN, PLAY, PAUSE, OPTIONS, ANNOUNCE, RECORD
 1 C->S: DESCRIBE request //要求得到於提供的媒体初始化描述信息
2 S->C: DESCRIBE response //S回应媒体初始化描述信息,主要是sdp
套户端到服务端的请求举例(客户端向服务器端发送DESCRIBE,用于得到URI所指定的媒体描述信息,一般是SDP信息。客户端通过
Accept头指定客户端可以接受的媒体述信息类型。)
   DESCRIBE rtsp://218.207.101.236:554/mobile/3/67A451E937422331/8jH5QPU5GWS07Ugn.sdp RTSP/1.0
服务端对DESCRIBE的回应: (服务器回应URI指定媒体的描述信息)
 22 b=AS:20
23 a=rtpmap:96 MP4V-ES/1000
24 a=fmtp:96 profile-level-
25 a=range:npt=now-
26 a=framerate:5
27 a=framesire:96 176-144
28 a=cliprect:0,0,144,176
29 a=control:trackID=1
                                 创作打卡挑战赛
画取流量/现金/CSDN
相关推荐
□ RTSP协议详解中文版
实对进协议(RTSP)是应用品协议,控制实对数据的传送,RTSP提供了一个可扩展框架,使受免、技需传输实对数据(如告领与规则)成为可能、数是
◆149根件 ② 6万
RTSP视频流显示(海康威视) MJ推荐
RTSP视频流显示(海康威视) VLCSDK (C++) ffmpeg+Nginx 本文目的主要是想要在
■ RTSP协议详解及实例分析_king_weng的博客_rtsp协议
PTSP协议详解及实例分析 1 PTSP然介 PTSP/Paul.TimeStreamP
■ RTSP协议解析
□ 实时流协议—RTSP【详解】
流媒体传输协议介绍
□ 流媒体网络协议 – RTSP
■ RTSP协议实例分析 dosthing的博客 ② 15
1、前吉互联网上关于RTSP的文章很多,但是大多数都是抽象的理论介绍,本文将从实际例子解论<mark>RTSP协议</mark>,不求面面俱到,但束简单悬僵。RTSP(R...
■ RTSP协议--图文解释

- . 什么是RTSP RTSP (Re
                                                          娜麦的博客 ◎ 9208
MP 协议体系中的一个应用层协议,RTSP在体系结构上位于RTP和RT...
■ 流媒体传输协议系列之—RTSP协议详解
转自http://www.mamicode.com/info-delail-1444337.html 流媒体传输协议介绍 — RTSP协议介绍 什么是rtsp? RTSP协议以答户服务器方式工作, 如: ....
RTSP协议讲解
写在前面目前正在学
               : 27RTSP协议,偶然间发现在这篇文章非常好,故转载学习使用:RTSP协议讲解一,什么是RTSP协议? RTSP是一个车时传输流协
"相关推荐"对你有帮助么?

☆ 幸樂沒帮助 ② 沒帮助 ② —— ☆ ② 有帮助 ③ 非常有帮助
```

★3 単 ■0 ☆63 図 专栏目录

● 黒面狐 关注

0,5