
PyNiryo & Niryo Studio






Move Joints



Move Pose

Muovo il **TCP** nel sistema di riferimento globale!



Move Linear

Muove l'estremità del robot di un offset, mediante un **movimento lineare** in un frame

Pick & Place

- 1. Muoversi sul pick point dell'oggetto con un certo offset per evitare collisioni
- 2. Scendere all'altezza dell'oggetto
- 3. Afferrare con lo strumento
- 4. Tornare alla posa del passaggio 1
- 5. Muoversi verso il place point con un certo offset per evitare collisioni
- 6. Scendere all'altezza del luogo
- 7. Rilasciare l'oggetto con lo strumento
- 8. Tornare alla posa del passaggio 5

Esercizio

1. Prendere l'oggetto

- a. Con il Free Move salvo la posizione
- b. Sequenza di Picking

2. Fare 2 cerchi

- a. Completare funzione circle
- b. Chiamare la funzione nel main code (funzione process)

3. Piazzare l'oggetto a destra

a. Sequenza di Placing

```
1 FUNZIONE circle(robot, raggio = 0.1, altezza = 0, numero punti = 10, numero cerchi = 1)
      // Ottieni la posa corrente del robot
      posa corrente = robot.ottieni posa()
      x iniziale = posa corrente[x] + raggio // Calcola la x iniziale del cerchio
      y iniziale = posa corrente[y] // y iniziale del cerchio
      z iniziale = posa corrente[z] // z iniziale del cerchio
9
10
      // Ciclo esterno per il numero di cerchi
11
      PER n DA 1 A numero cerchi
13
          // Ciclo interno per i punti del cerchio
          PER i DA 1 A numero punti
              // Calcola l'angolo corrente
              angolo = (i / numero punti) * 2 * PI
              // Calcola le coordinate x e y del punto sul cerchio
              x = x iniziale + raggio * coseno(angolo)
21
              v = v iniziale + raggio * seno(angolo)
23
              // Calcola la coordinata z (aggiunge l'altezza)
              z = z iniziale + altezza
              // Crea la posa completa (x, y, z, roll, pitch, yaw)
              posa = [x, y, z, posa corrente[roll], posa corrente[pitch], posa corrente[yaw]]
              // Muovi il robot alla posa calcolata
30
              robot.muovi_a_posa(posa)
31
32
          FINE PER // Ciclo interno
33
34
      FINE PER // Ciclo esterno
36 FINE FUNZIONE
```

Feedback sulla lezione?

