Conceptos básicos

Impartida por: Mcs Edgar Macías García

Tabla de contenido

- Introducción a ROS
 - 1.1 Conceptos básicos
 - 1.2 Historia de desarrollo
 - 1.3 Filosofía
 - 1.4 Instalación
- 2. Funcionamiento de ROS
 - 2.1 Conceptos básicos
 - 2.2 Nodos y paquetes
- 3. Creación de nodos
 - 3.1 Inicialización
 - 3.2 Tipos de Mensajes
 - 3.3 Publicando tópicos
 - 3.4 Suscripción a tópicos

- 4. Mensajes Compuestos
 - 4.1 Temporizados
 - 4.2 Imágenes
 - 4.3 Mensajes 3D
 - 4.4 Personalizados
- Tópicos avanzados
 - 5.1 Arranque avanzado
 - 5.2 Herramientas básicas
 - 5.3 Conexión entre equipos
 - 5.4 Uso de librerías
 - 5.5 Habilitamiento de

sensores

Tabla de contenido

- Introducción a ROS
 - 1.1 Conceptos básicos
 - 1.2 Historia de desarrollo
 - 1.3 Filosofía
 - 1.4 Instalación
- Funcionamiento de ROS
- Creación de nodos
- 4. Mensajes Compuestos
- 5. Tópicos avanzados

Conceptos básicos


ROS


ROS (Robot Operating System) es un **framework** flexible que provee varios tipos de herramientas y librerias para el desarrollo de software aplicado en robótica. Entre sus principales ventajas se incluye:

- Multilenguaje; compatibilidad con C, C++, Java y Python.
- Libre y gratuito; disponible en todas las versiones de Ubuntu.
- **Soporte**; miles de personas en todo el mundo utilizan y soportan el framework.


Introducción a ROS Conceptos básicos
















Historia de desarrollo

Creación de ROS



- El proyecto ROS, comenzó en el 2007 bajo el nombre Switchyard por Morgan Quigley como parte del proyecto Stanford Stair.
- Desde 2013, el proyecto ha sido soportado por la Open Source Robotics Foundation (OSR).
- En la actualidad, el framework es utilizado por diversas compañías y universidades en todo el mundo.

Filosofía

Filosofía de ROS

- **De igual a igual:** Programas individuales pueden comunicarse entre sí a travéz del framework.
- **Distribuido**: Programas en diferentes equipos pueden conectarse a travéz de redes locales o externas.
- Multilenguaje: Compatibilidad con una gran variedad de lenguajes (C, C++, Python, MATLAB, Java).
- Ligero: Distribuido en miles de herramientas con funciones individuales.
- Libre: ROS es de código abierto, libre y de uso gratuito.

Filosofía

Ventajas de ROS

- Implementaciones: Gracias a la comunidad, ROS posee miles de algoritmos implementados para diferentes propósitos.
- Herramientas: ROS dispone de miles de herramientas para debug, visualización de mensajes y simulación.
- Soporte de drivers: ROS dispone de diferentes drivers genéricos y partículares para el habilitamiento de diferentes tipos de sensores y actuadores.
- **Comunidad:** Gracias a la comunidad, nuevos algoritmos y dispositivos son añadidos continuamente a diferentes repositorios oficiales.

Introducción a ROS Filosofía



Estructura Jerárquica

Filosofía

Jerarquía de paquetes


- Paquetes: Constituyen el bloque de construcción básico de ROS, permitiéndo englobar varios nodos en diferentes unidades.
- Manifesto: Es un archivo de configuración que se encuentra dentro de los paquetes, contiene información reelevante del mismo.
- Metapaquetes: Son similares a los paquetes, pero no contienen código fuente que se pueda editar.

Filosofía


Jerarquía de elementos

- Mensajes: Se caracterizan por la extensión (.msg), constituyen el bloque básico de información que es compartida entre varios nodos.
- **Servicios**: Se caracterizan por la extensión (.srv), permiten establecer comunicación entre varios procesos.
- Repositorios: La mayoría de los paquetes de ROS estań soportados por un gestor de versiones, como GitHub.

Filosofía



Introducción a ROS Filosofía



Proceso general de coolaboración.

Instalación

Versión

ROS está disponible para diferentes versiones de la distribución Ubuntu y otros sistemas operativos:

- Indigo: Ubuntu 14.04 (Trustly)
- Kinetic: Ubuntu 16.04 (Xenial)
- Lunar: Ubuntu 17.04 (Zesty)
- Melodic: Ubuntu 18.04 (Bionic)
- Noetic: Ubuntu 20.04 (Focal)

Instalación

Proceso de instalación (ROS Kinetic para Ubuntu 16.04)

1. Añadir permisos de descarga a repositorio de ROS.

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(
    lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.
    list'
```

2. Modificar llaves de acceso

```
sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --
recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
```

3. Actualizar lista de paquetes e instalar

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ros-kinetic-desktop-full
```

Instalación

Proceso de instalación (ROS Kinetic para Ubuntu 16.04)

4. Iniciar servicio rosdep

sudo rosdep init
rosdep update

5. Configurar variables de arranque

echo "source /opt/ros/kinetic/setup.bash" >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

6. Probar servicio

roscore

Introducción a ROS Instalación



Introducción a ROS Instalación

Práctica 1: Instalación de ROS

Instalar framework ROS en equipo o máquina virtual con Ubuntu.

- El proceso varía en función del tipo de distribución de Ubuntu empleado.
- •Para verificar que el proceso se realizó de forma correcta, el comando \$roscore debe ejecutarse sin problemas.

Tabla de contenido

- Introducción a ROS
- 2. Funcionamiento de ROS
 - 2.1 Conceptos básicos
 - 2.2 Nodos y paquetes
- Creación de nodos
- 4. Mensajes Compuestos
- Tópicos avanzados

Conceptos básicos

Nodo maestro

El **nodo maestro** es el responsable de inicializar y administrar todos los servicios de ROS. A partir de su inicio, cualquier nodo (o herramienta) debe registrarse al maestro para comenzar sus operaciones.

Formas de iniciar un maestro

- Inicio básico: \$roscore.
- Inicio avanzado: \$roslaunch <nodo> <ejecutable>.

El inicio avanzado consiste en correr un nodo y el servicio roscore consecutivamente, adicionalmente permite el uso de un archivo de configuración.

Conceptos básicos

Nodos de procesamiento

Un **nodo**, es un programa conectado a ROS que tiene la función de **recibir**, **procesar** o **publicar** información a travéz el nodo maestro. Estos se encuentran distribuidos en **paquetes**.


Formas de iniciar un nodo

- Inicio básico: \$rosrun <paquete> <nodo>.
- Inicio avanzado: \$roslaunch <paquete> <nodo>.

Conceptos básicos




Conceptos básicos



Conceptos básicos



Conceptos básicos



Nodos y paquetes

Estructura general de un paquete

Un paquete está compuesto de los directorios siguientes:

- <paquete>/: Directorio raíz del paquete, debe colocarse en la carpeta src/ del repositorio principal
- nodos: Archivos compilados formados a travéz de los paquetes.
- src/: Este directorio contiene el código fuente a compilar de cada nodo.
- include/: Incluye cabeceras o librerías dinámicas propias del nodo.

Nodos y paquetes

Estructura general de un paquete

- launch/: Incluye archivos de configuración (.launch) para inicio avanzado.
- config/: Archivos de configuración de arranque (.config, .yaml).
- msg/: Directorio de mensajes (.msg) propios del nodo.


Nodos y paquetes

Estructura general de un nodo

Y los archivos siguientes:

- CMakelists.txt: Archivo de configuración para compilación por cmake.
- package.xml: Archivo manifesto, contiene información y requerimientos del nodo.

Funcionamiento de ROS Nodos y paquetes



Funcionamiento de ROS Nodos y paquetes

Paquete A Paquete B Nodo A Nodo B Nodo A Nodo B Nodo C Nodo D Nodo C Nodo D Paquete C Paquete D Nodo A Nodo B Nodo A Nodo B Nodo C Nodo D Nodo C Nodo D

Nodos y paquetes

Nodos y paquetes

Métodos de compilación

La herramienta catkin permite automatizar el proceso de compilación con ROS, actualmente se disponen de los siguientes métodos:

- catkin_make: Método de compilación default de ROS.
- **catkin build**: Método de compilación avanzado, añade mayores opciones de debug y permite una compilación más rápida.
- catkin clean: Limpiar compilados de repositorio.
- catkin build <paquete>: Compilar paquete en partícular.

Para instalar herramientas avanzadas de compilación:

sudo apt-get install python-catkin-tools

Nodos y paquetes

Archivo CMakeLists.txt

La utilidad catkin de ROS emplea la herramienta de CMake para compilar todos los nodos de un repositorio. Este archivo debe contener lo siguiente:

- Nombre del paquete.
- Dependencias
- De forma general, ubicación de cabeceras.
- De forma general, ubicación de librerías estáticas.
- Para cada nodo, ubicación de código fuente y dependencias.

Funcionamiento de ROS Nodos y paquetes

Ejemplo de archivo CMakeLists.txt

```
#Version minima requerida de Cmake
cmake minimum required(VERSION 2.8.9)
#Nmbre del proyecto (o paquete)
project(proyecto)
#Librerias requeridas de ROS
find package(catkin REQUIRED COMPONENTS
            roscpp
            rospy
            std msgs
```

Funcionamiento de ROS Nodos y paquetes

Ejemplo de archivo CMakeLists.txt

```
#Librerias externas
find package(OpenCV REQUIRED)
#Variables asignadas (librerias locales)
set(LIB DIR "/path/libreria")
#Dependencias
catkin package()
#Cabeceras de librerias
include directories( include )
```

Nodos y paquetes

Ejemplo de archivo CMakeLists.txt

```
#Compilacion de nodos (c++)
add executable(nodoA
    src/nodoA.cpp)
target link libraries(nodoA
    ${catkin LIBRARIES} )
#Compilacion de nodos (python)
catkin install python
    PROGRAMS python/nodo.py
    DESTINATION ${CATKIN PACKAGE BIN DESTINATION}
```

Nodos y paquetes

Archivo package.xml

El archivo package.xml es un archivo del tipo manifesto (.xml), cuya utilidad radica en brindar información general del paquete, así como de dependencias con otros paquetes. De formal general contiene:

- Nombre y versión del paquete.
- Mantenedor (nombre y correo).
- Tipo de licencia.
- Dependencias del paquete (principales).

Funcionamiento de ROS

Nodos y paquetes

Ejemplo de archivo package.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<package>
 #Datos generales
 <name>Nombre del paquete</name>
 <version>0.0.0
 <description>Descripcion del nodo</description>
 #Mantenedor
 <maintainer email="correo@gmail.com"> Autor </maintainer>
 #Tipo de Licencia
 <license>TODO</license>
```

Funcionamiento de ROS

Nodos y paquetes

Ejemplo de archivo package.xml

Funcionamiento de ROS

Nodos y paquetes




Tabla de contenido

- Introducción a ROS
- 2. Funcionamiento de ROS
- 3. Creación de nodos
 - 3.1 Inicialización
 - 3.2 Tipos de Mensajes
 - 3.3 Publicando tópicos
 - 3.4 Suscripción a tópicos
- 4. Mensajes Compuestos
- 5. Tópicos avanzados

Inicialización

Creando un nodo

ROS es compatible con una amplia variedad de lenguajes (C, C++, Java, Python, Matlab). De entre los objetos principales que maneja como librería se pueden distinguir los sigientes:

- Nodehandle: Es la representación de un nodo en ROS, y por ende es el primer objeto a crear en el programa.
- Callbacks: Funciones que permiten recibir información de un mensaje en partícular.
- Publishers: Objetos de ROS que permiten publicar información en forma de mensajes.

Inicialización

```
//Libreria base de ROS
#include <ros/ros.h>
int main( int argc, char** argv )
    //Inicializar nodo
    ros::init(argc, argv, "Nodo");
    //Iniciar nodehandle
    ros::NodeHandle n("~");
  return 0;
```

Creación de nodos Inicialización

Inicialización de ros (C++)

- ros::init(argc, argv, <nombre>): Método de inicio de los servicios de ROS. Recibe 3 argumentos de entrada, dos del método main() y el nombre del nodo.
- 2. **ros::NodeHandle <var>(<path>)** : Creación del nodo de ROS, recibe como argumento la dirección base para carga de archivos de configuración.

Inicialización

ros::NodeHandle

Métodos principales

- 1. param(<string>, <var>, <valor>) : Leer variable de archivo de configuración.
- 2. param<tipo>(<string>, <var>, <valor>) : Leer arreglo de archivo de configuración.
- 3. advertise<mensaje>(<nombre>, <frecuencia>) : Avisar al nodo que se publicará un mensaje.
- 4. **subscribe(<nombre>**, **<frecuencia>**, **<callback>**): Avisar al nodo que se suscribará a un mensaje por medio de la función **callback**.

Creación de nodos Inicialización

```
Iniciar ROS
                  //Inicializar nodo
                  ros::init(argc, argv, "Nodo");
                                                   Iniciar nodo
                  ros::NodeHandle n("~");
Leer parámetro
                  //Leer parametro en archivo de configuracion
                  n.param("interface/status", int status, true);
                                                                    Suscribirse a mensaje
                  //Inicializar suscripciones
                  n.subscribe("raspberry/mensaje", 1, raspCallback);
                  //Inicializar publicaciones
                  n.advertise("nodo/publicacion", 1);
  Publicar un mensaje
```

Inicialización

```
#!/usr/bin/env python
import rospy
#Metodo principal
def main():
 #Registrar nodo
  rospy.init node('nodo')
 #Leer parametro
  param = rospy.get param("interface/status", True)
#Llamada a metodo
if name == ' main ':
 main()
```

Creación de nodos Inicialización

Inicialización de ros (Python)

 rospy.init_node(<nombre>): Método de inicio de los servicios de ROS. Recibe como argumento el nombre del nodo.

En el caso de python, no es necesario crear un **NodeHandle**, ya que se encuentra implementado en forma de métodos estáticos sobre la clase **rospy**.

Creación de nodos Inicialización

Objeto rospy

Métodos principales


- <var> = rospy.get_param(<string>, <valor>): Leer variable de archivo de configuración.
- 2. rospy.Publisher(<topico>, <msg>, queue_size=<freq>) : Avisar al nodo que se publicará un mensaje.
- rospy.Subscriber(<topico>, <mensaje>, <callback>): Avisar al nodo que se suscribará a un mensaje por medio de la función callback.

Creación de nodos Inicialización



Inicialización de un nodo en ROS (python)

Creación de nodos Inicialización



Inicialización

Creación de nodos en ROS

En resúmen, para crear un paquete en ROS es necesario efectuar los pasos siguientes:

- 1. Crear un repositorio.
- 2. Crear nodos y colocarlos en la carpeta **src/** del repositorio.
- 3. Compilar el repositorio usando catkin_make o catkin build.
- 4. Cargar configuración del repositorio:

source ./devel/setup.bash

 Correr nodo deseado usando rosrun (arranque básico) o roslaunch (arranque avanzado).

Creación de nodos Inicialización

Práctica 2: Compilando mi primer nodo

Crear y compilar un nodo básico

- Crear directorio de trabajo.
- Crear un nodo de funcionamiento básico (C++ o python)
- Configurar archivo CMakeLists.txt, indicando la configuración del nodo.
- Compilar y correr el programa con roscore.

Tipos de Mensajes

Mensajes en ROS

Los mensajes o tópicos son flujos de información que se comparten a travéz de emisores (publishers) y receptores (callbacks).

- Los mensajes pueden ser de diferentes tipos.
- Publishers y Callbacks deben especificar el mismo tipo de mensaje para poder compartir información.
- ROS dispone de cientos de diferentes tipos de mensajes, sin embargo existe la posibilidad de crear mensajes a la medida.
- Cada mensaje tiene diferentes tipos de campos en función de su uso.

Tipos de Mensajes

Tipos de mensajes básicos

- **std_msgs**: Mensajes primitivos básicos, incluyen flotantes, boleanos, cadenas de texto, vectores etc.
- geometry_msgs: Mensajes relacionados con representaciones espaciales de objetos, como pose, posicion, área en forma de poligonos etc.
- sensor_msgs: Mensajes relacionados con diferentes tipos de sensores, como cámaras, lásers, medidores de temperatura etc.
- visualization_msgs: Incluye diferentes tipos de mensajes con capacidad de visualización en 3D (con visualizadores como RViz).

Tipos de Mensajes

geometry_msgs/Pose Message

File: geometry_msgs/Pose.msg

Raw Message Definition

A representation of pose in free space, composed of position and orientation. Point position Quaternion orientation

Compact Message Definition

geometry_msgs/Point position geometry_msgs/Quaternion orientation

autogenerated on Sun, 09 Feb 2020 03:18:27

Tipos de Mensajes

geometry_msgs/Point Message

File: geometry_msgs/Point.msg

Raw Message Definition

This contains the position of a point in free space float64 x float64 y float64 z

Compact Message Definition

float64 x float64 y float64 z

autogenerated on Sun, 09 Feb 2020 03:18:27

Tipos de Mensajes

Herramientas básicas

La utilidad **rostopic** provee de diferentes para la consulta y administración de los mensajes. Entre las principales podemos encontrar las siguientes:

- **rostopic list**: Imprimir lista de tópicos activos (mensajes publicándose).
- rostopic echo <topico> : Imprimir contenido de tópico.
- rostopic hz <topico> : Medir tasa de publicación de tópico (hz).
- rostopic pub <topico> <tipo> <contenido> : Publicar mensaje, se puede añadir bandera -r para publicar a cierta tasa.

Tipos de Mensajes

Práctica 3: Usando rostopic

Publicar un mensaje usando rostopic pub

1.- Iniciar nodo maestro

roscore

- 2.- Publicar un entero a 10 Hz
- rostopic pub -r 10 /nodo/elemento std_msgs/Int64 2
- 3.- Mirar lista de tópicos

rostopic list

- 4.- Mirar contenido de topico
- rostopic echo /nodo/elemento rostopic hz /nodo/elemento

Publicando tópicos

Publicando información a nivel de código (C++)

- Inicializar un objeto del tipo Publisher. ros::Publisher emisor:
- Inicializar tópico de salida por medio de la función advertise del NodeHandle del nodo.

```
emisor = n.advertisetipo ("/nodo/valor", 1);
```

 Construir objeto del mensaje y cubrir información. std_msgs::Int64 valor;

```
valor.data = 2;
```

4. Usar función publish de Publisher para publicar el mensaje. emisor.publish(valor);

Publicando tópicos

```
int main( int argc, char** argv )
   //Inicializar nodo
    ros::init(argc, argv, "Nodo");
    //Iniciar nodehandle
    ros::NodeHandle n("~");
    //Inicializar publisher
    ros::Publisher emisor;
    //Construir publisher
    emisor = n.advertise<std msgs::Int64>("nodo/valor", 1);
```

Publicando tópicos

```
//Construir mensaje
std msqs::Int64 valor;
valor.data = 2;
//Fijar velocidad del nodo
ros::Rate loop rate(10);
while (ros::ok())
    //Publicar mensaje
    emisor.publish(valor);
    loop rate.sleep();
```

Creación de nodos Publicando tópicos

Publicando información a nivel de código (Python)

- Crear un objeto del tipo Publisher.
 emisor = rospy.Publisher("topico", Int64, queue_size=1)
- 2. Construir objeto del mensaje y cubrir información.

```
msg = Int64()
msg.data = 2;
```

3. Usar función publish del Publisher para publicar el mensaje. emisor.publish(msg);

Publicando tópicos

```
import rospy
#Importar librerias de mensajes
from std msgs.msg import Int64
def main():
  #Registrar nodo
  rospy.init node('nodo')
  #Crear publisher
  pub = rospy.Publisher('entero', Int64, queue size=1)
  #Fijar tasa de publicacion
  rate = rospy.Rate(10) # 10hz
```

Publicando tópicos


```
#Lazo principal
 while not rospy.is shutdown():
   #Crear mensaje y llenar campos
   msg = Int64()
   msg.data = 2
    #Publicar mensaje
    pub.publish(msg)
    #Colocar retardo
    rate.sleep()
#Llamado a metodo
if name == ' main ':
 main()
```

Publicando tópicos

Consideraciones

- Por lo general los **publishers** son variables globales.
- Se pueden crear tantos publishers como se desee.
- Al ser dependencias de ROS, es necesario incluir las librerias correspondientes en la cabecera del código, así como las dependencias en el archivo CMakeLists.txt y el manifesto.
- Por lo general, se fija una tasa máxima de procesamiento por medio del objeto ros::Rate (c++) / rospy.Rate (python). A fin de controlar la tasa de publicación.

Publicando tópicos



Añadiendo dependencias de los mensajes.

Publicando tópicos

Práctica 4: Publicando un tópico

Crear un nodo que publique la información siguiente:

- •Un mensaje del tipo **std_msgs::String** bajo el topico /nodo/-mensaje.
- •Un mensaje del tipo **std_msgs::Bool** bajo el topico /nodo/estado.
- •Un mensaje del tipo **geometry_msgs::Point** bajo el topico /nodo/punto.
- Un arreglo del tipo std_msgs::UInt16MultiArray bajo el topico /nodo/vector.

Nota: Recordar incluir librerías y dependencias correspondientes (de cada mensaje) en el código y archivo CMake.

Creación de nodos Suscripción a tópicos

Proceso de suscripción a un tópico (C++)

 Crear una función callback, cuyo argumento de entrada sea el tipo de mensaje a recibir.

void IntCallback(const std_msgs::Int64 msg);

Crear objeto Subscriber ros::Subscriber int_subs;

ros::spinOnce();

 Utilizar método subscribe del NodeHandle para relacionar Subscriber con la función Callback.

int_subs = n.subscribe("topico", 1, IntCallback)

4. Usar función ros::spin sobre ciclo principal para llamar contínuamente al callback.

Suscripción a tópicos

```
//ROS
#include <ros/ros.h>
#include <std msqs/String.h>
//Callbacks
void StringCallback(const std msqs::String& msq);
//Subscribers
ros::Subscriber r str;
//Metodo principal
int main( int argc, char** argv )
    //Inicializar nodo
    ros::init(argc, argv, "subscriber");
```

Suscripción a tópicos

```
//Iniciar nodehandle
ros::NodeHandle n("~");
//Inicializar subscribers
r str = n.subscribe("/nodo/mensaje", 1, StringCallback);
//Fijar tasa del nodo
ros::Rate loop rate(10);
//Ciclo principal
while (ros::ok())
    ros::spin0nce();
    loop rate.sleep();
```

Suscripción a tópicos

```
//Implementacion de callbacks
void StringCallback(const std_msgs::String& msg)
{
   std::cout << "Recibi String: " << msg.data << std::endl;
}</pre>
```

Creación de nodos Suscripción a tópicos

Proceso de suscripción a un tópico (Python)

- Crear una función callback. def callback(msg):
- Crear objeto Subscriber rospy.Subscriber('mensaje', String, callback)
- 3. Usar función **spin** sobre ciclo principal para llamar contínuamente al **callback**.

Suscripción a tópicos

```
import rospy
from std msgs.msg import String
def callback(data):
  print("Recibo: " + data.data)
def main():
 # Registrar nodo
  rospy.init node('listener')
 #Leer parametro
  param = rospy.get param("/p listener/ubicacion", 2)
```

Suscripción a tópicos

```
#Crear subscriber
  rospy.Subscriber('chatter', String, callback)
 #Ciclo principal
 while not rospy.is shutdown():
   #Llamar a los callbacks
   rospy.spin()
if name == ' main ':
 #Llamar a metodo principal
 main()
```

Suscripción a tópicos

Consideraciones

- Al usarse únicamente en el método main(), los subscribers pueden ser variables locales.
- Las funciones de tipo **callback** pueden ser nombradas de cualquier forma, siempre que se usen correctamente.
- Al igual que los publishers, resulta necesario añadir dependencias al archivo CMakeLists.txt y el manifesto.
- A fin de verificar los callbacks durante cada ciclo del programa se emplea la función spinOnce().
- Es una practica común colocar el procesamiento normal del programa dentro de un callback.

Suscripción a tópicos

Práctica 5: Subscribiendose a un tópico

- Crear un nodo que se subscriba a los topicos generados en la práctica anterior:
- Un mensaje del tipo std_msgs::String bajo el topico /nodo/mensaje.
- •Un mensaje del tipo **std_msgs::Bool** bajo el topico /nodo/estado.
- •Un mensaje del tipo **geometry_msgs::Point** bajo el topico /nodo/punto.
- •Un arreglo del tipo std_msgs::UInt16MultiArray bajo el topico /nodo/vector.


Tabla de contenido

- Introducción a ROS
- 2. Funcionamiento de ROS
- Creación de nodos
- 4. Mensajes Compuestos
 - 4.1 Temporizados
 - 4.2 Imágenes
 - 4.3 Mensajes 3D
 - 4.4 Personalizados
- Tópicos avanzados

Uso de mensajes avanzados

ROS dispone de cientos de diferentes tipos de mensajes especializados en diferentes tareas. Los **mensajes avanzados** son estructuras que se componen de otros mensajes más sencillos, a fin de brindar mayor información en un único tópico.

- En la práctica, los mensajes suelen ser temporizados, lo que significa que tienen información referente al tiempo en que fueron publicados.
- Son creados de la misma manera que los mensajes primitivos, únicamente requiriéndo más información en cada campo.
- Dependiendo del tipo de visualización que se requiera en el mensaje, la estructura del mensaje puede variar.



Estructura de mensajes avanzados.

Temporizados

Mensajes temporizados (c++)

Los mensajes temporizados, son estructuras que incluyen un mensaje del tipo std_msgs::header. El cual tiene un campo dedicado para almacenar la hora exacta de publicación del mensaje.

Elementos de header

- seq: ID asignado, cada vez que se publica el mensaje aumenta su valor.
- **stamp**: Guarda la información temporal (en segundos y milisegundos) en que publico el mensaje (**ros::Time::now()**).
- frame_id : Esta diseñado para propósitos de visualización, referentes a marcos de referencia.

Temporizados

std_msgs/Header Message

File: std_msgs/Header.msg

Raw Message Definition

```
# Standard metadata for higher-level stamped data types.
# This is generally used to communicate timestamped data
# in a particular coordinate frame.
# sequence ID: consecutively increasing ID
uint32 seq
# "Wo-integer timestamp that is expressed as:
# * stamp.sec: seconds (stamp secs) since epoch (in Python the variable is called 'secs')
# * stamp.sec: nanoseconds since stamp secs (in Python the variable is called 'nsecs')
# time-handling sugar is provided by the client library
time stamp
#Frame this data is associated with
string frame_id
```

Compact Message Definition

uint32 seq time stamp string frame_id

autogenerated on Thu. 13 Feb 2020 04:02:12

```
//R0S
#include <ros/ros.h>
#include<geometry msgs/PointStamped.h>
int main( int argc, char** argv )
    //Inicializar nodo
    ros::init(argc, argv, "Nodo");
    //Iniciar nodehandle
    ros::NodeHandle n("~");
```

```
//Inicializar publisher y mensaje
ros::Publisher emisor_point_st;
geometry_msgs::PointStamped point_st;

//Inicializar posicion
point_st.point.x = 10.0;
point_st.point.y = 0.0;
point_st.point.z = -10.0;
```

```
//Fijar tasa del nodo
ros::Rate loop rate(10);
while (ros::ok())
  //Construir mensaje
  point st.header.stamp = ros::Time::now();
  point st.header.frame id = "world";
  point st.point.x = point st.point.x + 1.0;
  point st.point.y = point st.point.y + 1.0;
  point st.point.z = point st.point.z + 1.0;
  emisor point st.publish(point st);
  loop rate.sleep();
```

Temporizados

Mensajes temporizados (python)

Los mensajes temporizados, son estructuras que incluyen un mensaje del tipo std_msgs.msg.header. El cual tiene un campo dedicado para almacenar la hora exacta de publicación del mensaje.

Elementos de header

- seq: ID asignado, cada vez que se publica el mensaje aumenta su valor.
- **stamp**: Guarda la información temporal (en segundos y milisegundos) en que publico el mensaje (**rospy.get_rostime()**).
- **frame_id**: Esta diseñado para propósitos de visualización, referentes a marcos de referencia.

Temporizados

std_msgs/Header Message

File: std_msgs/Header.msg

Raw Message Definition

```
# Standard metadata for higher-level stamped data types.
# This is generally used to communicate timestamped data
# in a particular coordinate frame.
# sequence ID: consecutively increasing ID
uint32 seq
# "Wo-integer timestamp that is expressed as:
# * stamp.sec: seconds (stamp secs) since epoch (in Python the variable is called 'secs')
# * stamp.sec: nanoseconds since stamp secs (in Python the variable is called 'nsecs')
# time-handling sugar is provided by the client library
time stamp
#Frame this data is associated with
string frame_id
```

Compact Message Definition

uint32 seq time stamp string frame_id

autogenerated on Thu. 13 Feb 2020 04:02:12

```
import rospy
from geometry msgs.msg import PointStamped
def main():
  #Registrar nodo
  rospy.init node('talker')
 #Crear publisher
  pub = rospy.Publisher('punto estampado', PointStamped,
      queue size=1)
 #Fijar tasa de publicacion
  rate = rospy.Rate(10) # 10hz
```

```
#Lazo principal
while not rospy.is shutdown():
  #Crear mensaje
  msg = PointStamped()
  msg.header.stamp = rospy.get rostime()
  #Lllenar datos
  msg.point.x = 1.0
  msq.point.y = 0.0
  msq.point.z = 3.0
```

```
#Publicar mensaje
  pub.publish(msg)
  rate.sleep()

if __name__ == '__main__':
  main()
```

Temporizados


Herramienta rqt_plot

rqt_plot es una herramienta que permite visualizar mensajes por medio de una gráfica en dos dimensiones; señales dependientes del tiempo.

- rqt_plot : Iniciar interface.
- rqt_plot <topico> : Iniciar interface sobre topico.

Una vez iniciada, la interface provee un método sencillo de visualizar información en tiempo real.

Mensajes Compuestos Temporizados



Temporizados

Práctica 6: Generar un mensaje estampado

Generar un nodo que publique un mensaje del tipo geometry_msgs::PointStamped con la información siguiente:

- \bullet x = sin(t)
- y = cos(t)
- •z = $\sin^2(t)$

Posteriormente, mirar evolución de la gráfica usando rqt_plot.


Manejo de imágenes en tópicos de ROS

La clase **sensor_msgs** provee de varios tipos de mensajes que habilitan la publicación de arreglos de imágenes por medio de la libreria **OpenCV** y otras utilidades.

- Se debe crear un objeto de la clase ImageTransport sobre el NodeHandle, responsable de publicar y recibir información.
- La clase cv_bridge provee varias utilidades para hacer conversiones entre arreglos de la clase sensor_msgs y OpenCV.
- Resulta necesario conocer el tipo de codificación a utilizar en las imágenes, a fin de evitar la pérdida de información.
- Añadir libreria y dependencias correspondientes a código y archivo CMakeLists.txt.

Publicar un tópico de imágenes (C++)

- 1. Crear un objeto de la clase ImageTransport sobre el **NodeHandle** del nodo.
- 2. Crear objeto cvImage de la clase cv_bridge.
- 3. Crear Pulisher de la clase image_transport.
- Acceder a cámara o fuente de imagenes con librerías (como OpenCV).
- 5. Adquirir imagen en el ciclo principal del nodo y almacenarla el en campo image del objeto cv_bridge.
- 6. Usar función **tolmageMsg()** del **cv_bridge** para generar mensaje y publicarlo.



Publicación de imágenes con ROS

```
int main( int argc, char** argv )
  //Initiazar nodo
  ros::init(argc, argv, "image cpp");
  //Inicializar NodeHandle
  ros::NodeHandle n("~");
  //Iniciar ImageTransport sobre NodeHandle
  image transport::ImageTransport it(n);
  //Inicializar publisher
  image transport::Publisher im pub;
  im pub = it.advertise("camara/rgb", 1);
```

```
//Crear objeto cv bridge
cv bridge::CvImage cvi;
//Crear objeto de OpenCV
cv::VideoCapture input video;
//Acceder a camara con ID 0
input video.open(0);
//Fijar tasa de procesamiento del nodo
ros::Rate loop rate(30);
```

```
//Ciclo principal
while (ros::ok())
    //Obtener imagen de la camara
    input video.read(cvi.image);
    //Leer imagen del disco
    cvi.image = cv::imread("imagen.png");
    //Redimensionar imagen
    cv::resize(cvi.image, cvi.image, cv::Size(640,480));
    //Estampar mensaje
    cvi.header.stamp = ros::Time::now();
```

```
//Fijar tipo de codificacin
cvi.encoding = "bgr8";
//Convertir imagen de OpenCV a mensaje y publicarlo
im pub.publish(cvi.toImageMsg());
//Retardo del nodo
loop rate.sleep();
```

```
sensor_msgs/Image Message
File: sensor_msgs/Image.msg
Raw Message Definition
# This message contains an uncompressed image
# (0, 0) is at top-left corner of image
Header header
                      # Header timestamp should be acquisition time of image
                      # Header frame id should be optical frame of camera
# origin of frame should be optical center of camera
                      # +x should point to the right in the image
                      # +y should point down in the image
                      # +z should point into to plane of the image
                      # If the frame id here and the frame id of the CameraInfo
                      # message associated with the image conflict
# the behavior is undefined
uint32 height
                       # image height, that is, number of rows
uint32 width
                       # image width, that is, number of columns
# The legal values for encoding are in file src/image encodings.cpp
# If you want to standardize a new string format, join
# ros-users@lists.sourceforge.net and send an email proposing a new encoding
string encoding
                       # Encoding of pixels -- channel meaning, ordering, size
                       # taken from the list of strings in include/sensor msgs/image encodings.h
uint8 is bigendian # is this data bigendian?
uint32 step
                       # Full row length in bytes
uint8[] data
                       # actual matrix data, size is (step * rows)
Compact Message Definition
 std mses/Header header
 uint32 height
 uint32 width
 string encoding
 uint8 is_bigendian
 uint32 step
 uint8[] data
autogenerated on Sun, 09 Feb 2020 03:18:29
```

Publicar un tópico de imágenes (Python)

- Crear objeto de la clase cv_bridge.
 cvi = CvBridge()
- 2. Crear Pulisher.
- Acceder a cámara o fuente de imagenes con librerías (como OpenCV).
- 4. Adquirir imagen en el ciclo principal del nodo y almacenarla el en campo image del objeto cv_bridge.
- 5. Usar función cv2_to_imgmsg() del cv_bridge para generar mensaje y publicarlo.

```
#Metodo principal
def main():
 #Registrar nodo
  rospy.init node('image py')
 #Anunciar publicacion de mensaje y crear publisher
  im pub = rospy.Publisher("/camara/rgb", Image, queue size = 1)
 #Crear objeto cvbridge
  cvi = CvBridge()
 #Acceder a camara con TD 0
  input video = cv2.VideoCapture(0)
```

```
#Fijar tasa de publicacion
rate = rospy.Rate(30)
#Ciclo principal
while not rospy.is shutdown():
  #Obtener imagen de la camara
  #ret val, cvi.image = input video.read()
  cvi.image = cv2.imread("imagen.png")
  cvi.image = cv2.resize(cvi.image, (640, 480))
  #Mostrar imagen
  cv2.imshow("imagen", cvi.image)
  cv2.waitKey(10)
```


```
#Crear mensaje
   im msg = cvi.cv2 to imgmsg(cvi.image, encoding="bgr8")
   #Construir mensaje
   im msg.header.stamp = rospy.get rostime()
   im msg.encoding = "bgr8";
   #Publicar mensaje
   im pub.publish(im msq)
   #Esperar lazo
    rate.sleep()
if name == ' main ':
 main()
```

Herramienta rqt_image_view

rqt_image_view es una herramienta que permite visualizar diferentes tipos de arreglos relacionados con imágenes.

- rqt_image_view : Iniciar interface.
- rqt_image_view <topico> : Iniciar interface sobre topico.

Una vez iniciada, la interface provee un método sencillo de visualizar información en tiempo real.



Herramienta rqt_image_view

Práctica 7: Publicando imagenes con OpenCV y ROS

Crear un nodo llamado ros_camera que realize las funciones siguientes:

- Adquirir imagen de una cámara conectada al sistema usando OpenCV.
- Publicar imagen en el tópico camara/rgb
- Visualizar imagen usando rqt_image_view.

Proceso de suscripción a un tópico de imágenes

- Crear una función callback void ImageCallback(const sensor_msgs::ImageConstPtr msg);
- Crear objeto Subscriber de image_transport image_transport::Publisher im_pub;
- Crear objeto ImageTransport sobre NodeHandle image_transport::ImageTransport it(n);
- Registrar callback.
 image_transport::Subscriber im_s;
 im_s = it.subscribe("topico", 1, ImageCallback);

Proceso de suscripción a un tópico de imágenes (C++)

- 5. Usar función **ros::spin** sobre ciclo principal para llamar contínuamente al **callback**.
- 6. En la implementación del callback, usar función cv_bridge::toCvShare() con el tipo de codificación correcto para generar un arreglo de OpenCV de la imagen del tópico.
- 7. Procesar arreglo resultante dentro del mismo callback.

```
//Inicializar callback
void ImageCallback(const sensor msgs::ImageConstPtr& msg);
int main( int argc, char** argv )
  //Inicializar nodo
  ros::init(argc, argv, "image talker");
  //Iniciar NodeHandle
  ros::NodeHandle n("~");
  image transport::ImageTransport it(n);
```

```
//Suscribirse a topico
image transport::Subscriber im sub;
im sub = it.subscribe("camara/rgb", 1, ImageCallback);
//Fijar tasa del nodo
ros::Rate loop rate(30);
while (ros::ok())
    ros::spinOnce();
    loop rate.sleep();
```

```
//Implementar callback
void ImageCallback(const sensor msgs::ImageConstPtr& msg)
    //Obtener imagen del mensaje
    cv::Mat img = cv bridge::toCvShare(msg, "bgr8")->image;
    //Procesar imagen
    process(img);
```

Proceso de suscripción a un tópico de imágenes (Python)

- Crear una función callback def ImageCallback(img_msg);
- 2. Crear objeto Subscriber.
- 3. Registrar callback.
- 4. Usar función **rospy.spinOnce()** sobre ciclo principal para llamar contínuamente al **callback**.

Proceso de suscripción a un tópico de imágenes (Python)

- 5. En la implementación del callback, usar función bridge.imgmsg_to_cv con el tipo de codificación correcto para generar un arreglo de OpenCV de la imagen del tópico.
- 6. Procesar arreglo resultante dentro del mismo callback.

```
#Callbacks
def Imagecallback(img msg):
  #Inicializar cvbridge
  cvi = CvBridge()
  #Convertir mensaje de ROS a OpenCV
  img = cvi.imgmsg to cv2(img msg, "bgr8")
  #Visualizar topico
  cv2.imshow("imagen", img)
  cv2.waitKey(10)
```

```
#Metodo principal
def main():
  #Registrar nodo
  rospy.init node('image subs py')
  #Crear subscriber
  rospy.Subscriber('/camara/rgb', Image, Imagecallback)
  #Ciclo principal
  while not rospy.is shutdown():
  #Llamar a los callbacks
  rospy.spin()
```

```
#Llamada a metodo
if __name__ == '__main__':
    main()
```

Tipos de codificación mas cómunes

- mono8: CV_8UC1 Imagen en escala de grises.
- mono16: CV_16UC1 Imagen de 16 bits.
- bgr8: CV_8UC3 Imagen BGR de 8 bits.
- rgb8: CV_8UC3 Imagen RGB de 8 bits.
- 32FC1: CV_32FC1 Imagen monocular de flotantes, generalmente empleada en mapas de profundidad.

Leer valores de arreglos de OpenCV

C++

- Array.at<tipo>(i, j): Acceder a valor de arreglo de un solo canal.
- Array.at<tipo>(i, j)[c]: Acceder a valor de arreglo sobre un canal.

Python

• Array[i, j, k]: Acceder a valor de arreglo.

Práctica 8: Suscribiendose a un tópico de imágenes

Crear un nodo llamado image_suscriber que realize las funciones siguientes:

- Se suscriba al tópico camera/rgb del nodo de la práctica anterior.
- •El nodo debe convertir la imagen recibida a escala de gises, y posteriormente publicarla en el tópico camera/mono.

Mensajes 3D

Mensajes en 3D

ROS dispone de diferentes tipos de mensajes a travez de la clase visualization_msgs que permiten su visualización en 3D, a fin de facilitar el proceso de debug y medición de rendimiento de los algoritmos. Entre estos mensajes se incluyen:


- Imágenes RGB y mapas de profundiad.
- Nubes de puntos
- Pose y posición de varios tipos de marcadores (esferas, lineas, marcos de referencia etc.)
- Pose y posición de objetos abstractos (meshes o dibujos de solidWorks).


Mensajes 3D


Herrramienta RViz

RViz es una herramienta de ROS que permite la visualización de diferentes tipos de datos como imágenes y mensajes en 3D a travéz de un entorno simulado, donde se puede controlar la pose y la posición de diferentes tipos de objetos.

- Inicio: rosrun rviz rviz
- Los objetos a visualizar deben especificar un marco de referencia, que es usado para representar diferentes planos en el visualizador.
- RViz utiza el tiempo de referencia del nodo maestro, por lo que es posible reproducir mensajes grabados.







Mensajes 3D


visualization_msgs

visualization_msgs es una clase que provee los tipos de mensajes básicos para la construcción de mensajes en 3D visualizables por RViz. Mensajes principales:

- Marker: Constituye el bloque básico de construcción de mensajes, el cual incluye flechas, esferas, cilindors, texto, puntos, lineas y dibujos. Así como listas de elementos básicos.
- MarkerArray: Es un arreglo de uno o más marcadores.

La publicación y lectura de este tipo de mensajes se maneja como el de un mensaje regular, requiriéndo únicamente llenar los campos correspondientes.

125/17



Mensajes 3D


Representación de posiciones RViz

RViz emplea un **vector** para representar la posición de un objeto, y un **quaternion** para representar la pose.

 Un quaternión es un número complejo compuesto por un número real y 3 imaginarios:

$$q = q_0 + q_x \hat{i} + q_y \hat{j} + q_z \hat{k}$$

- Los número imaginarios representan la posición de un vector unitario, que es el eje sobre el cual se rota el cuerpo.
- El número real representa el grado de rotación sobre dicho eje (en radianes).



Representación de una pose por medio de un quaternión

Mensajes 3D

Representación de la pose por quaterniones

Conversión de ángulos de Euler a quaternión

$$q_0 = \frac{1}{8}(\cos\alpha * \cos\beta * \cos\gamma + \sin\alpha * \sin\beta * \sin\gamma) \tag{1}$$

$$q_{x} = \frac{1}{8} (\sin\alpha * \cos\beta * \cos\gamma - \cos\alpha * \sin\beta * \sin\gamma)$$
 (2)

$$q_{y} = \frac{1}{8}(\cos\alpha * \sin\beta * \cos\gamma + \sin\alpha * \cos\beta * \sin\gamma)$$
 (3)

$$q_z = \frac{1}{8}(\cos\alpha * \cos\beta * \sin\gamma + \sin\alpha * \sin\beta * \cos\gamma) \tag{4}$$

Mensajes 3D

Representación de la pose por quaterniones

Conversión de quaterniones a ángulos de Euler

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_{y}q_{y} + q_{z}q_{z}) & 2(q_{x}q_{y} - q_{z}q_{w}) & 2(q_{x}q_{z} + q_{y}q_{w}) \\ 2(q_{x}q_{y} + q_{z}q_{w}) & 1 - 2(q_{x}q_{x} + q_{z}q_{z}) & 2(q_{y}q_{z} - q_{x}q_{w}) \\ 2(q_{x}q_{z} - q_{y}q_{w}) & 2(q_{y}q_{z} + q_{x}q_{w}) & 2(q_{y}q_{z} + q_{x}q_{w}) \end{bmatrix}$$
(5)

Mensajes 3D

Pose y posición de un objeto

De esta forma, cualquier objeto tridimensional representado en **RViz** requiere de los parámetros siguientes:

- ID: Identicador único asignado al objeto que lo distinga de otros del mismo tópico (en caso de ser arreglos).
- Posición: Dada por un punto P = [p.x, p.y. p.z].
- Pose: Dada por un quaternión q = [q.w, q.x, q.y, q.z].
- Color: Dado por una configuración RGB y un valor de transparencia c = [c.r, c.h, c.b, c.a].
- Escala: Dado por un vector tridimensional e = [e.x, e.y, e.z].

```
//Publishers
ros::Publisher mark pub;
//Metodo principal
int main(int argc, char** argv)
   //Inicializar nodo (registro)
    ros::init(argc, argv, "markers cpp");
    //Crear objeto nodehandle
    ros::NodeHandle n("~");
    //Informar a nodehandle de publicacion de mensaje
    mark pub = n.advertise<visualization msgs::Marker>("/
        crazy sphere/sphere", 1);
```

```
//Definir la tasa de procesamiento
ros::Rate loop rate(15);
//Crear mensaje
visualization msgs::Marker body msg;
//Configurar mensaje
body msg.id = 0;
body msq.type = 2;
body msg.header.frame id = "world";
```

```
//Fijar escala y color del marcador
body msg.scale.x = 0.5;
body msg.scale.y = 0.5;
body msg.scale.z = 0.5;
body msg.color.r = 0.0f;
body msg.color.g = 0.0f;
body msg.color.b = 1.0f;
body msg.color.a = 1.0;
//Fijar pose
body msg.pose.orientation.w = 1.0;
body msg.pose.orientation.y = 0.0;
body msg.pose.orientation.x = 0.0;
body msq.pose.orientation.z = 0.0;
```

```
//Iniciar tiempo (para efectos de movimiento)
float time = 0.0:
//Ciclo principal
while(ros::ok())
    //Llenar cabecera
    body msg.header.stamp = ros::Time::now();
    //Modificar posicion
    body msg.pose.position.x = 2.0*\sin(time);
    body msg.pose.position.y = 2.0*\cos(time);
    body msg.pose.position.z = 2.0*sin(time);
```


```
//Aumentar tiempo
time = time + 0.1;
//Publicar mensajes
mark pub.publish(body msg);
//Retardo
loop rate.sleep();
```

```
#Metodo principal
def main():
 #Registrar nodo
  rospy.init node('sphere py')
 #Informar a nodehandle de publicacion de mensaje
 mark pub = rospy.Publisher('/markers py/sphere', Marker,
      queue size=1)
  #Fijar tasa de publicacion
  rate = rospy.Rate(15)
 #Crear mensaje
  body msg = Marker()
```

```
#Configurar mensaje
body msq.id = 0
body msg.type = 2
body msg.header.frame id = "world"
#Fijar escala y color del marcador
body msg.scale.x = 0.5
body msg.scale.y = 0.5
body msg.scale.z = 0.5
body msg.color.r = 0.0
body msg.color.g = 0.0
body msg.color.b = 1.0
body msg.color.a = 1.0
```

```
#Inicializar tiempo
time = 0.0
#Ciclo principal
while not rospy.is shutdown():
  #Llenar cabecera
  body msg.header.stamp = rospy.get rostime()
  #Modificar posicion
  body msg.pose.position.x = 2.0*np.sin(time)
  body msq.pose.position.y = 2.0*np.cos(time)
  body msg.pose.position.z = 2.0*np.sin(time)
```

```
#Aumentar tiempo
   time += 0.1
   #Publicar mensaje
   mark pub.publish(body msq)
   #Esperar lazo
    rate.sleep()
if name == ' main ':
 main()
```



Práctica 9: Dibujar una esfera rotando en RViz

Crear un par de nodos llamados center_sphere y mobile_sphere que realizen las funciones siguientes:

- •El primero, publique un tópico center_sphere/sphere del tipo visualization_msgs::Sphere.
- •El segundo, publique un tópico mobile_sphere/sphere del tipo visualization_msgs::Sphere.
- •La segunda esfera debe girar a 2 metros de la primera, y seguir los cambios en su posición.


Personalizados

Creación de mensajes personalizados

ROS permite la creación de **mensajes personalizados**, a fin de ajustar el contenido de un tópico a una estructura específica.


- Los mensajes personalizados se construyen de mensajes de ROS primitivos.
- Se pueden crear estructuras a partir de mensajes personalizados, como cualquier otra estructura de ROS.
- Los mensajes pueden ser creados en paquetes independientes,
 o dentro de otro paquete.

Personalizados



Construcción de mensajes personalizados

Mensajes Compuestos Personalizados




Personalizados

Proceso de creación de un mensaje personalizado


- 1. Crear un directorio msg dentro de un paquete, o crear un nuevo.
- 2. Crear archivos .msg con las estructuras deseadas.
- 3. Añadir dependencias a CMakelist.txt y package.xml. Adicionalmente, message_runtime y message_generation.
- Incluir cabeceras de los mensajes en torno al nodo al paquete que las contiene:
 - #include <nodo/mensaje.h>
- 5. Si se desea incluir mensajes de otro paquete, es necesario añadir las dependencias correspondientes en el manifesto (package.xml).

Personalizados



Creación de mensajes personalizados.

Personalizados



Creación de mensajes personalizados.

Personalizados

Consideraciones generales

- Es necesario correr el archivo de configuración del repositorio para poder leer el mensaje desde terminal.
- En caso de que se desee incluir un mensaje desde otro paquete, deberá añadirse la dependencia correspondiente al archivo package.xml con el nombre del paquete.
- Únicamente los campos de la clase **visualization_msgs** son visualizables en el plano de **RViz**.
- En un repositorio, es recomendable crear un paquete exclusivo de mensajes. A fin de facilitar su importación a otros paquetes.

Personalizados

Práctica 10: Crear un mensaje personalizado

Crear un mensaje personalizado llamado particula con el contenido siguiente

- Campo geometry_msgs::Point llamado posicion.
- Campo geometry_msgs::Quaternion llamado orientacion.
- •Campo std_msgs::Header llamado header.
- Crear mensaje nodo::pixel y añadirlo como campo pixels.
- Publicarlo en el topico /nodo/particula.

Tabla de contenido

- Introducción a ROS
- Funcionamiento de ROS
- Creación de nodos
- 4. Mensajes Compuestos
- 5. Tópicos avanzados
 - 5.1 Arranque avanzado
 - 5.2 Herramientas básicas
 - 5.3 Conexión entre equipos
 - 5.4 Uso de librerías
 - 5.5. Habilitamiento de sensores

Arranque avanzado


Arranque Avanzado

El arranque avanzado es un método para correr un nodo de ROS utilizando parámetros dińamicos, los cuales pueden ser modificados después de la compilación.

- El arranque avanzado se caracteriza por el uso del comando: roslaunch <paquete> <archivo.launch>.
- Requiere la creación de un archivo .launch, que puede o no tener un archivo de configuración para leer parámetros.
- El arranque avanzado inicia un **nodo maestro** si no existe ninguno en el momento.
- Las modificaciones del archivo de configuración o el .launch no requieren recompilación.

152/171

Arranque avanzado



Tipos de arranques de nodos.

Arranque avanzado

Archivo launch

Los **launch** son archivos tipo **html** que permiten arrancar un nodo usando **parámetros dinámicos**.

Funciones básicas

- <launch>: Apertura y cierre de nodo.
- <node name="", pkg="", type="", output="">: Nombre de registro del nodo, paquete, binario (nodo compilado) y tipo de salida.
- <rosparam command="load" file="">: Cargar parámetros de archivos de configuración.
- <param name="" type="" value="">: Definir parámetro.

Arrangue avanzado

```
<launch>
    <node name="moving sphere" pkg="nodo"</pre>
        type="moving sphere" output="screen">
    <rosparam command="load"</pre>
        file="$(find nodo)/config/params.yaml"/>
    <param name="node path" type="string"</pre>
        value="$(find nodo)" />
    </node>
</launch>
```


Arranque avanzado

Archivos de configuración

Son archivos cargados con el comando **load** dentro del **launch**. A diferencia de colocar parámetros directamente, permiten tener un mayor orden y estructura de los parámetros.

- Generalmente, son archivos de extensión .yaml.
- Poseen una sintaxis mucho más simple.
- Pueden compartirse entre varios nodos especificando los campos apropiadamente.

Arranque avanzado



Métodos de carga de parámetros.

Arranque avanzado

Carga de parámetros a nivel de código (C++)

Una vez definidos los archivos de configuración es requerido realizar la lectura a nivel de código.

- Usar método param de NodeHandle para leer parámetros de los archivos de configuración:
 - n.param<cast>("parámetro", <variable>, <default>);
- 2. El método requiere asignar un valor default para los parámetros, en caso de que existan problemas con la lectura.
- 3. Los parámetros son cargados de los archivos en una única ocasión al inicio del nodo.

Tópicos avanzados Arranque avanzado

```
svo_file: "record.svo"
                                      Parámetros en
node_name: "camera model"
                                            yaml
camera model: "d435i"
publish_urdf: true
                    n.param<std::string>("zed/svo file", svo file, "archivo.svo");
                    n.param<std::string>("zed/stream", stream, "rgb");
  Código
                    n.param<std::string>("zed/node name", node name, "camera node");
  fuente
                    n.param<std::string>("zed/camera model", camera model, "d435i");
                    n.param("zed/publish urdf", publish urdf, false);
```

Carga de parámetros en código fuente (C++).

Arranque avanzado

Carga de parámetros a nivel de código (Python)

Una vez definidos los archivos de configuración es requerido realizar la lectura a nivel de código.

- Usar método get_param de rospy para leer parámetros de los archivos de configuración:
 - param = rospy.get_param("parámetro", <default>)
- 2. El método requiere asignar un valor default para los parámetros, en caso de que existan problemas con la lectura.
- 3. Los parámetros son cargados de los archivos en una única ocasión al inicio del nodo.

Arranque avanzado

```
zed:
  svo file: "record.svo"
  stream: "rab"
                                       Parámetros en
  node name: "camera model"
                                            vaml
  camera model: "d435i"
  publish urdf: true
               svo_file = rospy.get_param("zed/svo_file", "archivo.svo")
               stream = rospy.get param("zed/stream", "rgb")
    Código
               node_name = rospy.get_param("zed/node_name", "camera_node")
    fuente
               camera_model = rospy.get_param("zed/camera_model", "d435i")
               publish urdf = rospy.get param("zed/publish urdf", False)
```

Carga de parámetros en código fuente (python).

Tópicos avanzados Arranque avanzado

Práctica 11: Arranque avanzado

Crear un archivo tipo launch y un archivo de configuración para el nodo crazy_sphere. El archivo de configuración debe permitir configurar los parámetros siguientes:

- Periodo y magnitud de todos los desplazamientos.
- Radio y velocidad de segunda esfera.
- Tamaño y color de ambas esferas.

Herramientas básicas

Herramienta rosbag

Rosbag es una herramienta de ROS que permite guardar y cargar bolsas de datos, las cuales permiten almacenar y reproducir la información de los tópicos generados por uno o varios nodos en archivos de extensión .bag.

Comandos básicos

- rosbag record <topic1> ... <topicn>: Grabar información de uno o varios tópicos.
- rosbag record -a: Grabar todos los tópicos.
- rosbag play <archivo.bag>: Reproducir bolsa de datos.
- rosbag info <archivo.bag>: Ver información de archivo.

Herramientas básicas

Herramienta rosbag

- Es requerido que todos los topicos a guardar sean del tipo temporizado.
- Al reproducir un topico temporizado, los mensajes se ajustan con el reloj del nodo maestro, lo cual permite que se publiquen conforme transcurre el tiempo (simulando al nodo que los originó).
- Las características anteriores permiten capturar datos de diferentes sensores y después probar algoritmos fuera de línea.

Tópicos avanzados Herramientas básicas

Práctica 12: Uso de rosbag

Modificar nodo moving_sphere para recibir su trayectoria de desplazamiento del tópico /trajectory.

- Crear un nodo que genere el tópico /trajectory.
- Guardar tópico generado en una bolsa de datos.
- •Reproducir bolsa de datos junto al nodo crazy_sphere.

Conexión entre equipos

Conexión por red local

Ros permite la interconexión entre varias computadoras a travéz de una red local, para lo cual es necesario definir las variables de entorno siguientes:

- ROS_MASTER_URI: Define la dirección IP del maestro.
- ROS_HOSTNAME, ROS_IP: Dirección IP de la computadora local.

las variables son añadidas al archivo **.bashrc** de ubuntu, a fin de que la configuración se cargue con cada nueva terminal.

Conexión entre equipos

```
#Configurar IP 10.42.0.1 sobre maestro 10.42.0.2
export ROS_IP=10.42.0.1
export ROS_HOSTNAME=10.42.0.1
export ROS_MASTER_URI=http://10.42.0.2:11311/
```

Tópicos avanzados Conexión entre equipos



Conexión local entre computadoras usando ROS.


Conexión entre equipos

Práctica 13: Conexión entre equipos usando red local

Establecer comunicación entre dos equipos usando el framework ROS.

- Definir uno de los equipos con el nodo maestro, y otro como un nodo esclavo.
- •Crear un publisher en el equipo maestro, y leerlo desde el esclavo.
- Aplicar el proceso inverso.

Habilitamiento de sensores



Habilitamiento de sensores.

Habilitamiento de sensores

Habilitamiento de sensores

Consideraciones

- Se requiere habilitar el nodo en un lenguaje de alto nivel (C++, Python, Java).
- Nodos escritos en diferentes lenguajes pueden comunicarse entre sí a travéz del nodo maestro.
- Se puede crear una librería, o utilizar alguna existente para habilitar el nodo.
- Se deben colocar las dependencias correspondientes en el archivo CMakelists.txt.