## 跑馬燈通信協定 Ver 1.0

#### 介接協定

通訊格式(RS-232 9600, N, 8, 1)相關資料之詳細內容如下說明。


#### 介接協定格式

在介接方面,資料傳輸內容本文件資料表示依照下述規則。

例:以 AscH(20)表示 16 進制的 20 所代表的ASCII 碼(也就是空白字元

'');以'20'表示'2'與'0'所組成的字串,所以'20' = AscH(32) + AscH(30)。

#### 系統通訊協定流程圖:



- 1. 由Host發送顯示命令(Command Request)至LED。
- 2. LED收到此顯示命令便回覆Host一個顯示命令確認(Command Acknowledge)。
- 3. 接下來LED進行處理字串的顯示。
  - ➤ 字串顯示完畢後回覆Host一個顯示命令回應(Command Response),狀態為"DONE"。
  - ▶ 字串顯示被中斷須回覆Host一個顯示命令回應(Command Response),狀態為"ABORT"。
  - ➤ LED無法顯示字串須回覆Host一個顯示命令回應(Command Response),狀態為"FAIL"。

### 系統通訊協定封包格式遵循下述範本(依發送順序)如下表所示。

### 1. 顯示命令 (Command Request)

通訊協定封包格式		
欄位	說明	碼
起始字元	AscH(01)	1
位址	"00"~"09"代表輸入命令位址,RS-232 輸入命令	2
字串進入	"A":左移進入	1
動畫控制	"C":下移進入	
	"B":上移進入	
	"D":立即顯示	
效果控制	第一碼 "0" - "1" :送出字串。 "1" 為刪除位址字串	4
	第二碼 "0" - "F" : 字串停留時間。單位為秒(若第一碼	
	為'1'則本命令碼無效)	
	第三碼 "0" - "1" : 字串停留時閃爍。 "0" 為不閃 1 為	
	閃爍	
	第四碼:保留碼。(請用"0"。不可使用不可見字元,如	
	AscH(0))	
顯示資料	每四碼一組,代表一個中文字(BIG-5)。或是每兩碼一組,代	X
(長度不	表英文數字一字(ASCII)。	
定)	如 欲顯示"台北"則輸出碼為"A578A55F"	
	欲顯示"123A"則輸出碼為"31323341"	
結束字元	AscH(02)	1
檢查碼	Checksum(X):對命令的每個 Byte 做 XOR 運算(起始字元+	1
	位址+字串進入動畫控制+效果控制+顯示資料+結束字元)	

### ※ 範例:

顯示:「整合科技ABCDEFG」/左移/停留時間3 秒/閃爍。

傳輸(16進位位元組):01 30 30 41 30 33 31 30 BE E3 A6 58 AC EC A7 DE 41 42 43 44 45 46 47 20 02 BA

## 說明:

起始字元	AscH(01)
位址	AscH(30) + AscH(30)
字串進入動畫控	AscH(41)
制	
效果控制	AscH(30) + AscH(33)+ AscH(31) + AscH(30)
顯示資料	AscH(BE) + AscH(E3)+ AscH(A6) + AscH(58)+
	AscH(AC) + AscH(EC)+ AscH(A7) + AscH(DE)+
	AscH(41) + AscH(42)+ AscH(43) + AscH(44)+ AscH(45)
	+ AscH(46)+ AscH(47) + AscH(20)

結束字元	AscH(02)
檢查碼	AscH(BA)

## 2. 顯示命令確認(Command Acknowledge)

<del>-</del>		
通訊協定封包格式		
說明	碼	
AscH(01)	1	
"00" ~ "09" 代表輸入命令位址,RS-232 輸入命令	2	
"A" (ACK)收到命令	1	
AscH(02)	1	
Checksum(X): 對命令的每個 Byte 做 XOR 運算(起始字元+	1	
位址+狀態+結束字元)		
	説明 AscH(01) "00" ~ "09" 代表輸入命令位址,RS-232 輸入命令 "A" (ACK)收到命令 AscH(02) Checksum(X): 對命令的每個 Byte 做 XOR 運算(起始字元+	

### ※ 範例:

針對命令:「整合科技ABCDEFG」/左移/停留時間3 秒/閃爍。

傳輸(16進位位元組):013030410242

說明:

起始字元	AscH(01)
位址	AscH(30) + AscH(30)
狀態	AscH(41)
結束字元	AscH(02)
檢查碼	AscH(42)

## 3. 顯示命令回應(Command Response)

通訊協定封包格式		
欄位	說明	碼
起始字元	AscH(01)	1
位址	"00" ~ "09" 代表輸入命令位址,RS-232 輸入命令	2
狀態	• "D" (DONE)已結束該位址之顯示資料	1
	• "B" (ABORT)中斷該位址之顯示資料	
	• "F" (FAIL)無法執行顯示該命令	
結束字元	AscH(02)	1
檢查碼	Checksum(X): 對命令的每個 Byte 做 XOR 運算(起始字元+	1
	位址+狀態+結束字元)	

### ※ 範例:

針對已完成顯示命令:「整合科技ABCDEFG」/左移/停留時間3 秒/閃爍。

傳輸(16 進位位元組):01 30 30 44 02 47

# 說明:

起始字元	AscH(01)
位址	AscH(30) + AscH(30)
狀態	AscH(44)
結束字元	AscH(02)
檢查碼	AscH(47)