

# 全自动无人值守收卡机通讯协议

苏州朗为控制技术有限公司

文件号:

日期: 2022/06/08

制定:

版本: V1.3

#### 修订记录

#### VI 02060H9

- 初版

#### VI 1206568

- 修改 4.8 收卡完成帧 CTL 控制字
- 修改 5.2 回收卡信息帧 CTL 控制字
- 修改 5.3 退卡信息帧 CTL 控制字
- 修改 5.4 收卡信息帧 CTL 控制字

#### V1. 2 2022-03-28

- 增加上下工位伸缩控制协议帧

#### V1. 3 2022-06-07

- 增加上下工位伸缩控制到位状态帧'W'
- 增加打印机状态帧'Y'

# 一、通讯连接方式

采用 RS-232C 连接无人值收卡机的控制盒,连接参数如下:

• 9600, 8 bit, no parity

# 二、信息帧格式

信息帧采用 ASCII 字符串进行编码, 具体格式如下 (PC 至卡机、卡机至 PC):

STX	RSCTL	CTL	DATA	ETX
帧起始标志,1个	帧序列号,1个字	控制信息,1个字	数据域,配合控制	帧结束标志,1个
字节,值为3CH(字	节,'0'到'9'	节, 祥见后续描	信息完成功能,不	字节,值为3EH(字
符'〈');	以次循环,应答帧	述;	定长,详见后续描	符'〉');
	序列号与收到的		述;	
	帧序列号一致;			

注: 重复发送信息帧时, 其帧序列号不变。

# 三、正负应答信息帧(PC 至卡机、卡机至PC)

#### 3. 1 正应答信息(30H)帧

位 置	长度	数据	说明	备注
0	1	STX	3CH(字符'〈')	
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节,'0'到'9'以次循环	
2	1	CTL	30H(字符'0')	
3	1	ETX	3EH(字符'>')	
功能	描述		交验接收信息正确后在准备执行操作前回应正应答帧; 在正应答帧视控制信息而定;	

#### 3. 2 负应答信息(31H)帧

位 置	长度	数据	说明	备注
0	1	STX	3CH(字符'〈')	
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节,'0'到'9'以次循环	
2	1	CTL	31H(字符'1')	
3	1	ETX	3EH(字符'>')	

#### 接收方校验接收信息错误后回应负应答帧;

功能描述

发送方接收到负应答帧后应立即重复发送相应信息帧;

是否回应负应答帧视控制信息而定;

注:接收信息的校验方式,校验STX、ETX是否正确完整;根据相应控制信息确定信息帧长度是否正确。

# 四、自动发卡机至 PC 机的信息帧与 PC 机应答

#### 4. 1 上电信息(41H)帧

位 置	长度	数据	说明	备注							
0	1	STX	3CH(字符'〈')								
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节,'0'到'9'以次循环								
2	1	CTL	41H(字符'A')								
3	1	ETX	3EH(字符' >')								
TH台比	坩沫	卡机加电	且自检后上报;								
功能描述 等待 PC 机回应初始化信息(61H)帧,如果在 1s 后没有回应重复上报;											
PC E	应答	初始化信	刃始化信息(61H)帧								

#### 注:

- 1. 卡机加电自检后,应自行判断各工位那个卡机能够工作并且将 IC 卡准备到读写位置
- 2. 车道机收到此讯息后,如果当前发卡流程未结束,应该自动中止当前流程。

#### 4. 2 状态信息(42H)帧

位置	长度	数据		说明										
0	1	STX	3CH(字	符'〈	')									
1	1	RSCTL	帧序列	号, 1	个字节,'0'到'9'以次循环									
2	1	CTL	42H(字	符'B	')									
			位置	长度	说明									
3 ~	26	6 DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	ПАТА	DATA	DATA	0	1	上工位当前卡机: 30H 无; 31H 为 1#通道; 32H 为 2#通道;	
28	20					1	1	下工位当前卡机: 30H 无; 33H 为 3#通道; 34H 为 4#通道;						
			2	1	1#卡机状态: 30H卡机正常; 31H卡机故障; 32H保留; 33H卡机离线									

			3	1	1#卡夹状态: 30H 卡夹已装上; 31H 卡夹已卸下;	
			4~6	3	<b>1#卡机中卡计数值:"</b> 050"标示具有 50 张卡;	高位在前 包括天线上 的卡
			7	1	1#卡机轨道有卡状态:30H 无卡,31H 天线有卡,32H 卡口有卡	
			8	1	2#卡机状态: 30H卡机正常; 31H卡机故障; 32H保留; 33H 卡机离线	
			9	1	2#卡夹状态: 30H 卡夹已装上; 31H 卡夹已卸下;	
			10~12	3	<b>2#卡机中卡计数值</b> : "050" 标示具有 50 张卡;	高位在前
			13	1	2#卡机轨道有卡状态:30H 无卡,31H 天线有卡,32H 卡口有卡	
			14	1	3#卡机状态: 30H卡机正常; 31H卡机故障; 32H保留; 33H 卡机离线	
			15	1	3#卡夹状态: 30H 卡夹已装上; 31H 卡夹已卸下;	
			16~18	3	<b>3#卡机中卡计数值:</b> "050" 标示具有 50 张卡;	高位在前
			19	1	3#卡机轨道有卡状态:30H 无卡,31H 天线有卡,32H 卡口有卡	
			20	1	4#卡机状态: 30H卡机正常; 31H卡机故障; 32H保留; 33H 卡机离线	
			21	1	4#卡夹状态: 30H 卡夹已装上; 31H 卡夹已卸下;	
			22~24	3	<b>4#卡机中卡计数值</b> : "050" 标示具有 50 张卡;	高位在前
			25	1	4#卡机轨道有卡状态:30H 无卡,31H 天线有卡,32H 卡口有卡	
29	1	ETX	3EH(字	符'>	')	
功能	描述	无论何时当卡机检测相关状态发生改变时上报; 卡机在空闲状态下每3秒钟上报一次;				
PC J	应答	无				

注:通道的卡机状态字节中 33H 内容,以及轨道有卡状态字节的 32H 内容只有在 Extended Protocol Set 时才会出现

# 4. 3 退卡信息(**43H**)帧

位 置	长度	数据		说明						
0	1	STX	3CH(字	符'〈	')					
1	1	RSCTL	帧序列	号, 1	个字节,'0'到'9'以次循环					
2	1	CTL	43H(字	符'C	')					
3 ~	2	DATA	位置	长度	说明					
4		DITTI	0	1	工位信息: 31H 上工位; 32H 为下工位; 33H 为退卡失败;					

			1	1	当前卡机编号: 31H 为 1#通道; 32H 为 2#通道; 33H为 3#通道; 34 为 4#通道;	为该信息帧 上报时实际 的当前卡机 编号		
5	1	ETX	3EH(字	符'>	')			
功能	当卡机按 PC 机要求成功执行退卡操作后上报该信息帧; 等待 PC 机回应正负应答信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔 1s 上报一次;如果收到负应答信息(31H)帧立即重复上报; 如果收到正应答信息(30H)帧结束;							
PC D	应答	正负应答	帧					

# 4. 4 按键信息(44H)帧

位 置	长度	数据		说明					
0	1	STX	3CH(字	符'〈	')				
1	1	RSCTL	帧序列	号, 1	个字节,'0'到'9'以次循环				
2	1	CTL	44H(字	符'D	')				
			位置	长度	说明				
3 ~	2	DATA	0	1	工位信息: 31H 上工位; 32H 为下工位;	为该信息帧 上报时实际 工位			
4						1	1	当前卡机编号: 31H 为 1#通道; 32H 为 2#通道; 33H为 3#通道; 34 为 4#通道;	为该信息帧 上报时实际 的当前卡机 编号
5	1	ETX	3EH(字	符'>	')				
功能	描述		台卡机将司机插入卡口的卡收到天线位置时,上报此信息帧给 PC。PC收到此信息帧 后可以对卡片进行读写。						
PC E	並答	正负应答	帧						

# 4. 5 卡被取走信息(**45H)**帧

位 置	长度	数据	说明	备注
0	1	STX	3CH(字符'〈')	
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节,'0'到'9'以次循环	
2	1	CTL	45H(字符'E')	

			位置	长度	说明		
3			0	1	工位信息: 31H 上工位; 32H 为下工位;		
~	2	DATA				为该信息帧	
4			1	1	当前卡机编号: 31H 为 1#通道; 32H 为 2#通道;	上报时实际	
			1	1	33H为 3#通道; 34 为 4#通道;	的当前卡机	
						编号	
5	1	ETX	3EH(字	符'>	')		
		当卡机卡	口卡被.	取走时	上报该信息帧;		
		等待 PC 机回应正负应答信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔 1s 上报一次;如果收到负应答信息(31H)帧立即重复上报;如果收到正应答信息(30H)帧结束;					
功能	描述						
从司机取走卡到上报信息的延时时间应≤0.5s;							
PC E	应答	正负应答	帧				

# 4. 6 卡夹讯息(**46H**)帧

#### 4.6.1. Basic Protocol Set

位 置	长度	数据		说明					
0	1	STX	3CH(字	符'〈	')				
1	1	RSCTL	帧序列	号, 1	个字节,'0'到'9'以次循环				
2	1	CTL	46H(字	符'F	')				
			位置	长度	说明				
			0	6	1#卡机内卡夹编号: (无为: "000000")				
3			6	3	<b>1#卡机中卡夹卡数:</b> "050" 标示具有 50 张卡				
~	36	DATA	9	6	2#卡机内卡夹编号: (无为: "000000")				
38			15	3	<b>2#卡机中卡夹卡数:</b> "050" 标示具有 50 张卡				
			18	6	3#卡机内卡夹编号: (无为: "000000")	1			
			24	3	<b>3#卡机中卡夹卡数:</b> "050" 标示具有 50 张卡				
			27	6	4#卡机内卡夹编号: (无为: "000000")				
			33	3	<b>4#卡机中卡夹卡数:</b> "050" 标示具有 50 张卡				
39	1	ETX	3EH(字	符'>	')				
		当发卡机检测到内部小卡机卡夹编号发生变化时上报(换上、换下卡夹)							
功能	描述	述 在收到初始化命令后,主动上报。							
		如果未收	如果未收到回应帧,间隔 1s 上报一次。						
PC J	应答	正负应答	帧						

注: 当卡夹序号>6位数时, 高位会被切除

## 4. 6. 2. Extended Protocol Set (current using)

位置	长度	数据			说 明	备注			
0	1	STX	30日(字	CH(字符' <' )					
	_								
1	1	RSCTL			个字节,'0'到'9'以次循环				
2	1	CTL	46H(字	符'F	')				
3			位置	长度	说明				
~	15	DATA	0	1	卡夹号 0x31 ~ 0x34				
17	10	DITI	1-8	8	卡夹编号 (无为"00000000")				
			9-11	3	最大装卡数				
			12-14	3	当前卡数 (盒内)				
18	1	ETX	3EH(字	符'>	')				
		当卡机与	车道机	建立连	接后(收到初始化讯息帧),卡机需发送软件版本号	帧,接着每			
		个卡夹发	送一次」	比帧(4	母卡机的卡夹讯息帧,不论有没有装卡夹).				
功能	描述	卡盒卸下	时会收	到此讯	息,但没有卡夹通道其卡夹号为'0'				
		当卡夹装	<b>入</b> 并且	卡夹证	l息由核心板获取后,发送此帧.				
		当上位机	设置卡	夹讯息	成功后(已经写入卡夹的讯息芯片),发送此帧。				
PC E	应答	正负应答	帧						

# 以下为Extended Protocol Set 模式下卡机才会上报

# 4. 7 回收卡完成(**47H)**帧

位置	长度	数据			说明	备注						
0	1	STX	3CH(字	CH(字符' <' )								
1	1	RSCTL			个字节,'0'到'9'以次循环							
2	1	CTL	47H(字	符 'G	')							
3			位置	长度	说明							
4	2	P. DATA	0	1	工位信息: 31H 上工位; 32H 为下工位; <b>33H 为回收 卡失败</b> ;							
										1	1	收卡的通道编号: 31H 为 1#通道; 32H 为 2#通道; 33H为 3#通道; 34 为 4#通道;
5	1	ETX	3EH(字	符'>	')							
事待 PC         功能描述       次;如男         如果收到			机回应 收到负	正负应 应答信 信息(3	:报该信息帧; 泛答信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔 点息(31H)帧立即重复上报; 30H)帧结束; 是置该通道故障。在状态帧中会反映出来。	1s 上报一						
PC D	应答	正负应答	<b>F帧</b>									

## 4. 8 收卡完成(49H)帧

位置	长度	数据		说明			
0	1	STX	3CH(字	符'〈	')		
1	1	RSCTL	帧序列	号, 1	个字节,'0'到'9'以次循环		
2	1	CTL	49H(字	符 'I	')		
3			位置	长度	说明		
~	2	DATA	2 DATA	0	1	工位信息: 31H 上工位; 32H 为下工位; 33H 为收卡失败;	
4	4				1	1	收卡的通道编号: 31H 为 1#通道; 32H 为 2#通道; 33H为 3#通道; 34 为 4#通道;
5	1	ETX	3EH(字	符'>	')		
功能描述 次;如果收到负应答 如果收到正应答信息					答信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔息(31H)帧立即重复上报;	1s 上报一	
РС Д	应答	正负应答	が				

# 4. 9 核心板软件版本(56H)帧

位 置	长度	数据		说明				
0	1	STX	3CH(字	符'〈	')			
1	1	RSCTL	帧序列	号, 1	个字节,'0'到'9'以次循环			
2	1	CTL	56H(字	56H(字符'V')				
3 ~	11	DATA	位置	长度	说明			
13	11	1 DATA	0-10	11	版本讯息共四组 10 进位数字, 格式为 XX. XX. XX. XX如 01. 10. 07. 02			
14	1	ETX	3EH(字	3EH(字符'〉')				
功能	描述	卡机收到	几收到初始化讯息帧后发送此帧 (接着发送4个通道的卡盒讯息帧).					
PC E	並答	正负应答帧						

## 4.10 伸缩机构状态

位	长	 数据				备注	
置	度	≫ <b>∀</b> H			24 /4	д (ш	
0	1	STX	3CH(字	符'〈	')		
1	1	RSCTL	帧序列	号, 1	个字节,'0'到'9'以次循环		
2	1	CTL	57H(字	7H(字符'W')			
3			位置	长度	说明		
~	2	DATA	0	1	工位信息: 31H上工位; 32H为下工位;		
4			1	1	状态: 30H为缩回到位状态,31H 为伸出到位状态;32H 为 故障状态;		
5	1	ETX	3EH(字	符'〉	')		

## 4.11 发票状态帧

位 置	长度	数据		说明				
0	1	STX	3CH(字	:符'〈	')			
1	1	RSCTL	帧序列	号, 1	个字节,'0'到'9'以次循环			
2	1	CTL	43H(字	·符'Y	')			
3 ~	2	DATA	位置	长度	说明			
4	2	DATA	0	1	工位信息: 31H 上工位; 32H 为下工位;			
			1	1	发票传递机构状态: 0x30 发票进入传递机构 0x31 发票到达票口 0x32 发票被取走 0x33 发票已回收 0x34 保留 0x35 保留 0x36 发票传递故障 0x37 发票回收故障 0x38 故障已清除			
5	1	ETX	3EH(字	符'>	')			

功能描述	当发票传递机构状态变化时,会主动上报此协议,
	等待 PC 机回应正负应答信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔 1s 上报一
	次;如果收到负应答信息(31H)帧立即重复上报;
	如果收到正应答信息(30H)帧结束;
PC 应答	正负应答帧

# 五、PC 机至自动发卡机的信息帧与卡机 应答

#### 5. 1 初始化信息(61H)帧

位置	长 度	数据			说 明	备注			
	,,,	CTV	2CH (+⇒	CH(字符' <' )					
U	1	STX							
1	1	RSCTL	帧序列	号, 1	个字节,'0'到'9'以次循环				
2	1	CTL	61H(字	符'a	')				
3			位置	长	说明				
~	3	DATA	12.11.	度	<i>θ</i> Ε <i>θ</i> Ι				
19			0~2	3	卡夹最大计数值: "500"表示卡夹最大允许装 500 张卡	详见说明			
			2- 16	14	同步时间: "20050102120102" 表示时间为 2005-01-				
			$3\sim16$	3~10	3, -10	14	02 12:01:02;		
20	1	ETX	3EH(字	符'>	')				
		车道程序	启动后,	,收到	卡机的状态帧后发送此帧;				
		任何时候	当接收到	到卡机	发送的上电信息(41H)帧时发送此信息帧,同时中断	所未完流程;			
功能	描述	   等待卡机	回应正1	负应答	信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔1s.	上报一次;如			
		果收到负	(应答信)	息(31H	()帧立即重复上报;				
		如果收到	正应答	信息(3	30H) 帧结束;				
卡机	应答	正负应答	F帧						

注:卡机接收到初始化信息帧后应初始化卡机,卡机恢复到初始状态,所有尚未发完的信息帧和等待 ACK 的信息帧都清除掉。

#### 5. 2 回收卡信息(62H)帧

位	长	数据		备注				
置	度	<b>3X1/</b> 0	9L 93	一一一				
0	1	STX	3CH(字符'〈')					
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节,'0'到'9'以次循环					
2	1	CTL	62H(字符'b')					
3	1	DATA	30H默认卡机回收卡					
4	1	ETX	3EH(字符'>')					
	•	PC收到接	安键取卡信息帧后,判断需要将卡回收到卡机坏卡盒时,发送此	命令给卡机;				
T-1- 台L	描述	等待卡机回应正负应答信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔 1s						
り形	.1田火心	次;如果收到负应答信息(31H)帧立即重复上报;						
如果收到正应答信息(30H)帧结束;								
卡机	应答	正负应答	帧,卡机必须先应答后执行其他操作					

注:卡机接收到该信息帧后先进行正负应答然后执行收卡操作;

#### 5. 3 退卡信息(63H)帧

位	K	数据	说明	备注
置	度	3X.VH	9U 9J	田1工
0	1	STX	3CH(字符'<')	
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节,'0'到'9'以次循环	
2	1	CTL	63H(字符'c')	
3	1	DATA	30H默认卡机退卡	
4	1	ETX	3EH(字符'>')	
功能描述		等待卡机次;如果	安键取卡信息帧后,PC 判断需要将卡退到卡口时,发送此命令。 L回应正负应答信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔 1: L收到负应答信息(31H)帧立即重复上报; J正应答信息(30H)帧结束;	s 上报一
卡机	应答	正负应答	帧,卡机必须先应答后执行操作	

注: 卡机接收到该信息帧后先进行正负应答然后执行退卡操作;

卡机成功退卡后回应已退卡信息(43H)帧;

卡机退卡失败(堵在轨道)后,应该回应退卡信息(43H)帧,内容为退卡失败,此通道设为故障。

#### 5. 4 收卡信息(64H)帧

位	长	数据		备注					
置	度	秋1/ii	92 93	<b>一一一</b>					
0	1	STX	3CH(字符'<')						
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节,'0'到'9'以次循环						
2	1	CTL	64H(字符'd')						
3	1	DATA	30H默认卡机收卡						
4	1	ETX	3EH(字符'>')						
			安键取卡信息帧后,判断需要将卡收到卡机内时,发送此命令给						
功能	拙法	等待卡机回应正负应答信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔 1s 上拼							
为形	.1mxc	次;如果	次;如果收到负应答信息(31H)帧立即重复上报;						
		如果收到	如果收到正应答信息(30H)帧结束;						
卡机	应答	正负应答	帧,卡机必须先应答后执行其他操作						

注:卡机接收到该信息帧后先进行正负应答然后执行收卡操作;

## 5. 5 查询卡机状态(65H)帧

位	长	数据		备注							
置	度	双加	)	無任							
0	1	STX	3CH(字符'〈')								
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节,'0'到'9'以次循环								
2	1	CTL	65H(字符'e')								
3	1	DATA	无								
4	1	ETX	3EH(字符'>')								
向卡机主动查询卡机状态信息帧; 等待卡机回应正负应答信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔 1s 上报一功能描述 次;如果收到负应答信息(31H)帧立即重复上报;如果收到正应答信息(30H)帧结束; 卡机回应正应答后,主动上报 0x42('B')帧											
卡机	应答	正负应答	正负应答帧,卡机必须先应答后执行其他操作								

## 5. 6 查询卡夹(66H)帧

位	长	 数据		备注	
置	度	双加	ы мд	<b>一番在</b>	
0	1	STX	3CH(字符'<')		
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节,'0'到'9'以次循环		
2	1	CTL	66H(字符'f')		
3	1	DATA	0x30 (所有卡夹), 0x31~0x34 (指定卡夹)		
4	1	ETX	3EH(字符'>')		
功能描述		向卡机主动查询卡夹信息帧;			
		等待卡机回应正负应答信息(30H、31H)帧,如果未收到回应帧,间隔 1s 上报一			
		次;如果收到负应答信息(31H)帧立即重复上报;			
		如果收到正应答信息(30H)帧结束;			
		卡机回应正应答后,主动上报 46H('F')帧			
卡机应答		正负应答帧,卡机必须先应答后执行其他操作			

注:基本模式下,DATA内容不管,所有卡夹讯息以一个基本模式下的46H帧回报 扩展模式下,只回报指定的卡夹,若DATA为0x30,将发送4个扩展模式下的0x46帧(一个卡夹一个)

## 5.7 推出下工位伸缩机构

位 置	长度	数据	说明	备注	
0	1	STX	3CH(字符'〈')		
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节, '0' 到 '9' 以次循环		
2	1	CTL	6EH(字符'v')		
3	1	DATA	30H 伸缩机构伸出 31H伸缩机构缩回		
4	1	ETX	3EH(字符'〉')		
功能描					
述					
卡机应		正负应答帧,卡机必须先应答后执行操作			
答					

# 5.8 推出上工位伸缩机构

位 置	长度	数据	说明	备注		
0	1	STX	3CH(字符'〈')			
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节, '0' 到 '9' 以次循环			
2	1	CTL	6EH(字符'w')			
3	1	DATA	30H 伸缩机构伸出 31H伸缩机构缩回			
4	1	ETX	3EH(字符'〉')			
功能描						
述						
卡机应		正负应答帧,卡机必须先应答后执行操作				
答						

## 5.9 发票处理帧

位	长	数据		备注
置	度	>>.₩H	74	H (T
0	1	STX	3CH(字符'〈')	
1	1	RSCTL	帧序列号,1个字节,'0'到'9'以次循环	
2	1	CTL	(字符'y')	
3	1	DATA	0x31 查询上工位发票传递机构状态 0x32 查询下工位发票传递机构状态 0x33 回收上工位发票 0x34 回收下工位发票	
功能描述卡机应答		当收到0x31 和 0x32后,缴费机会主动上报'Y'帧信息。 当收到0x33 和0x34 后,缴费机会回收相应工位的发票。		

#### 其他协议注意事项:

- 连续 3 次收到同样的错误的协议内容(完全一样),第 3 次就 ACK 掉,别继续 NAK。否则会一直重复相同的对话直到一方重启。当 PC 的程序产生错误发送了一个错误的信息帧就会造成这个死循环问题。卡机 ACK 掉一个错误的信息帧后要留下日志。例如:重复 3 次的错误信息帧被 ACK 结束。