

NOTSTROMAUTOMATIK SN - 2300 GENERATORSTEUERUNG SN - 2306

© 2007 IEP Industrieelektronik Paul GmbH

Programmieranleitung gültig ab Version 2.01

Vorbemerkung

Die Notstromautomatik SN-2300 ist ein mikroprozessorgesteuertes und programmierbares Steuergerät für Stromerzeugungsaggregate, vorrangig für Notstromanlagen.

In der werksseitig vorgenommenen Standardeinstellung enthält sie alle Funktionen zum Aufbau einer Notstrom-Schaltanlage gem. VDE 0107 / 0108, Eine umfangreiche Parametriersoftware ermöglicht die individuelle Anpassung der Automatik an nahezu alle in der Praxis vorkommenden Aufgabenstellungen.

Die Automatik ist in verschiedenen Ausbaustufen lieferbar:

Standardausführung der Notstromautomatik:

Start-Stop-Steuerung für Diesel- und Gasmotoren,
Netz- und Generatorspannungs-, -frequenz- und Drehfeldüberwachung,
automatische Lastumschaltung bei Netzausfall und Netzrückkehr,
Sprinklerbetrieb,
64 individuell parametrierbar für Anzeigetext, Auslösebedingung, Funktion und
Ein-Ausschaltverzögerung,
konfigurierbare Ein- und Ausgänge,
Ereignisprotokoll mit Datum und Uhrzeit,
automatisch umschaltende Anzeige der aktuellen Meßwerte,
parametrierbar über Display oder PC,
Schnittstellen für Erweiterungsbausteine.

Zusatzoptionen:

Integriertes Synchronisiergerät mit Frequenzregelung Leistungsregelung mit Netzschutzfunktionen (Vektorsprung, Spannung, Frequenz) Integrierte Cos-Phi-/ Spannungsregelung Integrierter Analog-Regelausgang 0 - 10 V (elektronisches Poti)

Über die serienmäßige l²C-Schnittstelle können Erweiterungsbausteine angeschlossen werden, z.B. Ein- und Ausgänge, Stromwandler-Anschlüsse, Kommunikationsbausteine.

Die Hinweise bezüglich Parametrierung und Diagnose in dieser Beschreibung beziehen sich grundsätzlich auf die eingebaute Programmiereinrichtung, die Angaben stehen in eckigen Klammern, die Texte entsprechen der Anzeige im Display entsprechend der Programmieranleitung.

Inhaltsverzeichnis

| ı eli i | ANZEIGE UND BEDIENUNG | • |
|---------|---|----|
| 1 | TASTATUR UND LED-BETRIEBSANZEIGEN | 8 |
| 2 | LCD UND MENÜSTEUERUNG | 10 |
| | ÜBERSICHT DER TEXT- UND MESSWERT- ANZEIGE | |
| 3 | MESSWERTANZEIGE | |
| | STÖRMELDEANZEIGE | |
| | MENÜANZEIGE | |
| Tail II | HAUPTMENÜ UND FUNKTIONEN | 15 |
| | | |
| 1 | ANZEIGEFUNKTIONEN | 15 |
| | FUNKTIONEN ZUR MESSWERTANZEIGE | 15 |
| | DIAGNOSEFUNKTIONEN | |
| | EREIGNISPROTOKOLL | |
| | DATUM/UHRZEIT IST | |
| • | GERÄTE-INFO | |
| 2 | EINSTELLUNGEN | |
| | STEUERUNG | |
| | MOTORSCHALTERSTEUERUNG | |
| | KONFIGURATION EINGÄNGE | |
| | KONFIGURATION AUSGÄNGE | |
| | ZEITEINSTELLUNGEN TYP "Zahl" | |
| | STÖRMELDUNGEN | |
| | MESSEN / ÜBERWACHEN | 33 |
| | SPANNUNGSMESSUNG | _ |
| | STROMMESSUNG | |
| | LEISTUNGSMESSUNG | |
| | FREQUENZMESSUNG | |
| | DREHZAHLMESSUNG | |
| | ÖLDRUCKMESSUNGÖLTEMPERATURMESSUNG | |
| | KÜHLWASSERTEMPERATURMESSUNG | |
| | KRAFTSTOFFMESSUNG | |
| | REGELUNG | |
| | FREQUENZREGELUNG | 43 |
| | LEISTUNGSREGELUNG | 44 |
| | SYNCHRONISIERUNG | 47 |
| | LOGIK | |
| | HILFSFUNKTIONEN | |
| 3 | KALIBRIERUNG ANALOGEINGÄNGE | |
| | MEHRKANAL-KALIBRIERUNG | |
| | EINZELWERT-KALIBRIERUNG | |
| | KALIBRIERUNG STROMWANDLERZUSATZ | |
| 4 | TESTFUNKTIONEN | 51 |
| | TECT CVNCUDONICIEDUNG | |

| | TEST NETZSCHUTZ | |
|----------|-----------------------------|------|
| | PRÜFFELDTEST | |
| | TEST PARALLELBETRIEB | |
| 5 | GRUNDEINSTELLUNGEN | . 52 |
| Teil III | ZUORDNUNG VON SIGNALEN | 55 |
| 1 | ÜBERSICHT BIT-INFORMATIONEN | . 55 |
| 2 | EINGANGSINFORMATIONEN | . 56 |
| 3 | INTERNE MELDUNGEN | . 57 |
| 4 | STANDARD RELAISANSTEUERUNG | . 57 |
| 5 | STATUSINFORMATIONEN | . 58 |
| 6 | ZUORDNUNG AUSGANGSLOGIK | . 59 |
| | Index | 0 |

Teil

1 ANZEIGE UND BEDIENUNG




Abb. 1: Bedien- und Anzeigefunktionen auf der Frontplatte

Softkey-Funktionstasten und Status-LED's

Die Bedienung der Notstromautomatik SN-2300 erfolgt in der Regel über die in der Frontplatte des Gerätes integrierte Softkey-Tastatur. Alle wichtigen Funktionen wie "Start" und "Stop" liegen auf jeweils separaten Softkeys mit integrierter LED zur Anzeige des aktuellen Status.

Darüber hinaus finden Sie auf der Frontplatte weitere LED's zur Anzeige wichtiger Betriebszustände und Statusinformationen der Automatik. Je nach Funktion haben die LED's unterschiedliche Anzeigezustände. Während das Anliegen von Störmeldungen nur durch "EIN" oder "AUS" der LED signalisiert wird, werden die verschiedenen Netz- und Generatorzustände auch durch Blinken der LED's angezeigt.

Die einzelnen Funktionen der Softkey-Funkltionstatsten und die Bedeutung der Anzeige LED's finden Sie im Abschnitt <u>TASTATUR UND LED-BETRIEBSANZEIGEN</u>

Alternativ können zahlreiche Funktionen auch über die optional verfügbare Computer-Software gesteuert werden. In diesem Fall ist die SN-2300 über ein ______ Kabel mit dem Steuercomputer zu verbinden. Die Beschreibung des SN-2300-Computerprogramms erfolgt im Abschnitt:......

Softkeys-Menüsteuerung und LCD-Anzeige

Alle Zustände und Funktionen können auch mit mit Hilfe der LCD-Anzeige und der rechts daneben liegenden Softkey-Tasten abgefragt und verändert werden. Darüber hinaus dient das LCD zu Vorgabe, Abfrage und Anzeige von Steuer- und Messwerten.

Die genauen Funktion und Bedienung finden Sie im Abschnitt <u>LCD UND MENÜSTEUERUNG</u>. Die einzelnen

1.1 TASTATUR UND LED-BETRIEBSANZEIGEN




Abb. 2: Tasten und LED's auf der Frontplatte

Funktionen der Softkey-Bedientastatur

| T 1-6 | Menüsteuerung | T 11 | Handstart |
|-------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| T 4 | Sonderfunktionstaste | T 12 | Betriebsart PROBE |
| T 6 | Eingabetaste | T 13 | Betriebsart AUTOMATIK |
| T 7 | Störmeldeanzeige Ein / Aus | T 14 | Generatorschalter Vorwahl Ein |
| T 8 | Störmeldequittierung | T 15 | Generatorschalter Vorwahl Aus |
| Т 9 | Betriebsart AUS | T 16 | Netzschalter Vorwahl Ein |
| T 10 | Betriebsart HAND | T 17 | Netzschalter Vorwahl Aus |


LED- Betriebsanzeigen

| LED | Bedeutung | Anzeigeoptionen/Erklärung |
|-------------------|---|---|
| L 1 | abstellende Störmeldung steht an | |
| L 2 | warnende Störmeldung steht an | |
| L 3 | informative Meldung steht an | Schnelles Blinken: neue Meldung aufgelaufen Dauerlicht: Meldung quittiert |
| L 4 | STARTKONTROLLE | Langsames Blinken: Startbereitschaft bei Betriebsart HAND Schnelles Blinken: Startverzögerung, Vorglühzeit oder Startpause laufen ab Blinken kurz-lang: Warten auf Freigabe Startrelais, Eingang Kl. 39 (Anlasser gesperrt) oder kein Motorstillstand Dauerlicht: Startrelais eingeschaltet Anzeige aus: Motor läuft oder Abstellbefehl steht an |
| L 5 | MOTOR LÄUFT | Langsames Blinken: Motor läuft und Abstellbefehl steht an Dauerlicht: Motor läuft Anzeige aus: Motorstillstand |
| L 6 | ÜBERWACHUNG EIN | Schnelles Blinken: Motor läuft, Überwachungs- Einschaltverzögerung läuft Dauerlicht: Überwachungs-Einschaltverzögerung abgelaufen Anzeige aus: Abstellbefehl oder Motorstillstand |
| L 7, 8, 10, 11 | Anzeige der gewählten Betriebsart AUS, HAND, PROBE, AUTOMATIK | |
| L 9 | HANDSTART | In Betriebsart <i>HAND</i> identisch mit L 4, sonst aus |
| L 12 | GENERATORSCHALTER VORGEWÄHLT | Schnelles Blinken:Synchronisierung läuftDauerlicht:Schalter angewähltAnzeige aus:Schalter abgewählt |

| L 13 | GENERATORSPANNUNG | Schnelles Blinken: Generatorspannung im eingestellten Bereich, Einschaltverzögerung läuft ab, Dauerlicht: Generatorspannung im eingestellten Bereich, Einschaltverzögerung abgelaufen. Anzeige aus: Generatorspannung außerhalb des eingestellten Bereichs. |
|------|-----------------------------------|--|
| L 14 | GENERATORSCHALTER-ANS TEUERUNG | Anzeige grün: Einschaltbefehl für Generatorschalter steht an Anzeige rot: Generatorschalter gesperrt wegen Störung, Entsperren über T 8. Anzeige aus: Einschaltbefehl für Generatorschalter aufgehoben |
| L 15 | GENERATORSCHALTER RÜCKMELDUNG | Langsames Blinken: Rückmeldung Generatorschalter entspricht nicht der Ansteuerung, d.h. keine Rückmeldung trotz Einschaltbefehl oder Rückmeldung ohne Einschaltbefehl, Dauerlicht: Generatorschalter ist eingeschaltet. Anzeige aus: Generatorschalter ist ausgeschaltet |
| L 16 | NETZSCHALTER VORGEWÄHLT | analog zu Netzschalter L 12 |
| L 17 | NETZSPANNUNG | analog zu Netzspannung L 13 |
| L 18 | NETZSCHALTER-ANSTEUERU NG | analog zu Netzschalter L 14 |
| L 19 | NETZSCHALTER RÜCKMELDUNG | analog zu Netzschalter L 15 |

1.2 LCD UND MENÜSTEUERUNG

Im LC-Display werden Meßwerte, Störmeldungen und Parameter bzw. Diagnoseinformationen angezeigt. Die Navigation durch die einzelnen Menüs erfolgt mit Hilfe der Softkeys T1 bis T6.



Menüsteuerung

Für die Menüsteuerung stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- a. Im LC-Display werden Meßwerte, Störmeldungen und Parameter bzw. Diagnoseinformationen angezeigt.
- b. Im Normalbetrieb, d.h. keine Störung, keine Parametrierung, werden abhängig vom Betriebszustand Meßwerte angezeigt.
- c. Mit der Taste wird in die Menüanzeige umgeschaltet und mit den Tasten , sowie wird der gewünschte Menüpunkt angewählt.
- d. Nach Ablauf der Zeit *Menü-Anzeige aus* (

 Hauptmenü\Einstellungen\Zeiteinstellungen\Allgemein) schaltet die Anzeige zurück auf automatische Meßwertanzeige. Diese Zeit wird mit jeder Tastenbetätigung zurück gesetzt. Mit der Taste

 erscheint wieder der zuletzt angewählte Menüpunkt.
- e. Mit der Taste wird auf die nächsthöhere Menüebene geschaltet bzw. das Menü verlassen.
- f. In der Kopfzeile erscheint jeweils der aktuelle Verzeichnisname, in der 2. bis 4. Zeile erscheinen bis zu 3 aufeinanderfolgende Menüpunkte, der mittlere ist links mit einem Pfeil gekennzeichnet.
- g. Mit der Taste wird in dieses Verzeichnis gewechselt, der Name de Menüpunktes erscheint als neuer Verzeichnisname in der Kopfzeile. Der Anfang des aktuellen Verzeichnisses wird durch Leerstriche in Zeile 2, das Ende durch Leerstriche in Zeile 4 markiert.
- h. Die Betätigung der Tasten der Menüsteuerung beeinflussen in keiner Weise die Funktion der Automatik.
- i. Ausgenommen hiervon ist das Kalibrier-Menü sowie die Eingabetaste ⁴.
- j. Mit 2-maligen Betätigen der Eingabetaste wird ein geänderter Parameter von der Steuerung übernommen, die Steuerung bestätigt die Änderung mit der Meldung **Gespeichert**.
- k. Im Kalibriermenü werden geänderte Referenzwerte sofort in die Auswertung der einzelnen Messung übernommen, näheres dazu im Abschnitt "Kalibrierung".
- I. Mit jeder neu auflaufenden Störmeldung wird auf Störmeldeanzeige umgeschaltet. Mit der Taste ALARM DISP (1x drücken = Hupe aus, 2x drücken = Störmeldeanzeige aus) wird wieder auf Menüanzeige zurückgeschaltet. Mit der Taste ALARM DISP kann beliebig zwischen Störmeldeanzeige und Menüanzeige gewechselt werden.

1.3 ÜBERSICHT DER TEXT- UND MESSWERT- ANZEIGE

In der LCD-Anzeige werden Messwerte, Störmeldungen und Parameter bzw. Diagnoseinformationen angezeigt. Die Navigation durch die einzelnen Menüs erfolgt mit Hilfe der Softkeys T1 bis T6. Siehe auch Abschnitt <u>LCD UND MENÜSTEUERUNG</u>

1.3.1 MESSWERTANZEIGE

----- Netz-----U 231 230 230 V I 929 925 926 A F 50,00 Hz P 625 kW Im Normalbetrieb werden die aktuell interessanten Messwerte angezeigt. Die Auswahl ist dabei abhängig vom Betriebszustand. In Bereitschaft werden Netzspannung und Frequenz sowie Strom und Leistung angezeigt, soweit letztere Messwerte verfügbar sind.

Im Inselbetriebwird automatisch auf die Anzeige der Generatorwerte umgeschaltet.

Synchronisierung dU 7 V dF 0,25 Hz-+180° 0 -180°

Während der Synchronisierung erscheint die Synchronoskop-anzeige.

Generatorleistung Ziel 80,0 % 280 kW Soll 65,0 % 228 kW Ist 50,0 % 175 kW

Im Netzparallelbetrieb erscheinen Soll-, Ziel- und Ist-Leistung.

Unabhängig vom Betriebszustand kannen über die Menu-Auswahl jede Messwerte jederzeit aktiviert werden.

Weitere Informationen zu den im System verfügbaren Messwerten finden Sie im Abschnitt FUNKTIONEN ZUR MESSWERTANZEIGE.

1.3.2 STÖRMELDEANZEIGE


Mit jeder neu auflaufenden Störmeldung wird automatisch auf Störmeldeanzeige umgeschaltet. Mit der Taste "*ALARM DISP*" kann beliebig zwischen Störmelde- und anderer Anzeige gewechselt werden. Einzelheiten dazu im Abschnitt <u>Störmeldungen</u>.

Stoerung 15 * 2/ 2 Generator-Ueberlast

Fkt:Gen.schalter aus

1.3.3 MENÜANZEIGE

Bei ausgeschalteter Störmeldeanzeige wird mit der Taste in die Menüanzeige gewechselt. Die weitere Auswahl erfolgt mit den Tasten und sowie . Zum Verlassen der Menüanzeige Taste betätigen, bis die Standard-Meßwertanzeige erscheint.



Nach Ablauf der Zeit "*Menue-Anzeige aus*" wird automatisch auf Messwertanzeige zurückgeschaltet. Der ursprünglich gewählte Menüpunkt bleibt dabei erhalten und wird bei Betätigung einer Taste automatisch wieder aktiviert. Einzelheiten dazu siehe PARAMETRIERUNG

Alle verfügbaren Menüfunktionen werden im Abschnitt <u>HAUPTMENÜ UND FUNKTIONEN</u> detailliert erläutert.

Teil III

2 HAUPTMENÜ UND FUNKTIONEN

Das Hauptmenü enthält die Verzeichnisse

Anzeigefunktionen

Einstellungen

Kalibrierung Analogeingänge

Testfunktionen

Grundeinstellungen

Die Menüpunkte "Anzeigefunktionen" und "Einstellungen" sind frei zugänglich.

Der Menüpunkt "Grundeinstellungen" ist nur in der Betriebsart AUS verfügbar.

Die Menüpunkte "*Kalibrierung Analogeingänge*" sowie "*Testfunktionen*" werden verfügbar, wenn gleichzeitig mit der Taste oder die Taste "ALARM OFF" gedrückt bleibt.

2.1 ANZEIGEFUNKTIONEN

Die folgenden Anzeigefunktionen stellt das Menü zur Verfügung:

Meßwertanzeigen

Diagnosefunktionen

Ereignisprotokoll

Datum / Uhrzeit ist

Geräte-Info

2.1.1 FUNKTIONEN ZUR MESSWERTANZEIGE

• Netz-Generator-Spannung-Frequenz

Netz/Gen. Spg/Freq UN 231 230 230 V UG 234 233 234 V FN 50,00 FG 50,10 Hz

• Synchronisierung

| Synchronisierung dU 7 V dF 0,25 Hz- +180° 0 -180° | Anzeige von Spannungsdifferenz, Frequenzdifferenz, Regelrichtung (+ Drehzahl höher, - Drehzahl tiefer), Phasenlage. Mit Synchronimpuls erscheint Textanzeige >> SYNC << |
|---|--|
|---|--|

Generator

| Generator U 231 230 230 V | Anzeige Spannung L1 - L2 - L3 Anzeige Strom L1 - L2 - L3 |
|------------------------------|---|
| I 929 925 926 A | Anzeige Frequenz und Leistung |
| F 50,00 Hz P 625 kW | |

Strom und Leistung werden nur angezeigt, wenn für die jeweilige Messung ein Messeingang zugewiesen und aktiviert wurde (siehe Messen/Überwachen Strom/Leistung)

• Generator (Max)

| Generator MAXIMUM | Maximalwerte für Strom und Leistung werden |
|-------------------|---|
| L1 L2 L3 | gespeichert, |
| I 929 925 926 A | (Löschen Max-Werte siehe Messen/Überwachen |
| P 63,8 % = 625 Kw | Strom/Leistung) |

• Generatorleistung

| Generator Leistung W 625 kW S 642 kVA B 146 kVAr CP 0,97i I 929 925 926 A |
|--|
|--|

- Netz analog zu Generator
- Netz (Max) analog zu Generator (Max)
- Netzleistung analog zu Generatorleistung
- Verbraucher analog zu Generator
- Verbraucher (Max) analog zu Generator (Max)


• Regelung Generatorleistung

| Generatorleistung | Ziel = Vorgabewert |
|--|---|
| Ziel 80,0 % 784 kW Soll 70,0 % 686 kW | Soll = aktueller Rampenwert Ist = momentane Istleistung |
| lst 63,8 % 625 kW | |

• Regelung Netzleistung analog zu Regelung Generatorleistung

Motordaten

| Liste der Anzeigewerte: | Oeldruck | bar |
|-------------------------|--------------|-----|
| | Oeltemperat. | °C |
| | Kuehlw-Temp. | °C |
| | Kraftstoff | % |
| | Limaspg. | V |
| | Drehzahl | RPM |
| | Steuerbatt. | V |
| | Start.batt. | V |



Limaspg. bzw. Drehzahl sowie Steuerbatterie und Startzähler werden immer angezeigt, alle anderen Werte erscheinen nur, wenn sie in Messen/Überwachen konfiguriert sind. Der Startzähler kann nicht zurückgesetzt werden.

Auswahl der Anzeigewerte mit den Tasten , Verlassen des Fensters mit Taste

• Betriebsstunden

| Betriebsstunden Gesamt/h 3272.3 | | Gesamtzahl der Betriebsstunden des Motors, nicht rücksetzbar. |
|------------------------------------|--|--|
| Wartung/Std 0 Wartung/Tage 163 | | Wartung/Std bzw. /Tage ist Restlaufzeit bir zur nächsten fälligen Wartung, Wert ist abhängig von Einstellungen\Hilfsfunktionen\Wartung. |

Analogeingänge

Die Analogwerte der Eingänge Kl. 31 - 32 und Kl. 43 - 50 werden angezeigt. Wert und Dimension sind abhängig von der Konfiguration des Einganges (siehe Einstellungen\Konfig.Eingänge\Analogeingänge\Eingang k xy\Eingangstyp).

2.1.2 DIAGNOSEFUNKTIONEN

Die Diagnosefunktionen sind eine bitweise Darstellung aller Steuerungsbits. Sie ermöglichen damit eine exakte Signalverfolgung auch bei komplexeren Verknüpfungen.

| Eingangssignal 1 - 32 - - | Nebenstehendes Beispiel zeigt die Eingangssignale 1 - 32 entsprechend der Tabelle der Steuerungsbits (s. Abschn. Zuordnung von Signalen). |
|---------------------------------------|--|
| , | Sie sind in Gruppen zu jeweils 8 Bits dargestellt, ein aktives Signal wird durch ein Rechteck markiert. |

Im nebenstehendem Beispiel sind die Signale 2, 11, 15, 21 und 29 aktiviert. Die Zahlen entsprechen den Nummern der Tabelle der Steuerungsbits, ausgenommen Zusatzeingänge und Störmeldungen

| Logikfunktionen 145 - 176 |
|---------------------------|
| Logikzeitstufen 177 - 192 |
| Zusatzeingänge 1 - 32 |
| Zusatzeingänge 33 - 64 |
| Stoermeldungen 1 - 32 |
| Stoermeldungen 33 - 64 |
| |

2.1.3 EREIGNISPROTOKOLL

Die Automatik zeichnet die letzten 340 wichtigen Ereignisse in einer Endlosschleife auf. Der Ereignisspeicher kann nicht gelöscht werden! Aufgezeichnet werden folgende Ereignisse:

- Einschalten der Steuerspannung
- · Netzausfall und Netzrückkehr
- · Wechsel der Betriebsart
- Alle Störmeldungen
- Alle Steuereingänge und alle Relaisansteuerbefehle sowohl kommend als auch gehend.

Sollen weitere Informationen in das Protokoll aufgenommen werden, so sind diese als Meldungen zu konfigurieren, die dann wie Störmeldungen aufgezeichnet werden.

Mit den Tasten kann beliebig vorwärts und rückwärts durch die Aufzeichnungen geblättert werden.

| Ereignisprotokoll * 01.01.07 18:53:12 Stoermeldung 6 kommt (MAN) -11 | | Nebenstehendes Beispiel besagt, dass am 01.01.2007 um 18:53 Uhr und 12 Sekunden die Störmeldung 6 aufgelaufen ist. Die Steuerung war dabei in der Betriebsart HAND (MAN). Die Zahl rechts unten zeigt an, daß danach weitere 11 Ereignisse aufgezeichnet wurden. |
|---|--|--|
|---|--|--|

Ein einzelnes Ereignis löst in der Regel weitere Ereignisse aus, die ebenfalls aufgezeichnet werden. Dadurch wird die Anzeige u.U. unübersichtlich. Standardmäßig werden daher nur die wichtigsten Ereignisse wie Störmeldungen, Netzausfall, Betriebsartwechsel etc. angezeigt. Mit der

Taste wird rechts oben eine Markierung (Stern) ein- bzw. ausgeschaltet. Bei eingeschalteter Markierung werden alle aufgezeichneten Ereignisse angezeigt. Dadurch kann man schnell die Ereignisse zu einem bestimmten Zeitpunkt suchen und dann detailliert weiterverfolgen.

2.1.4 DATUM/UHRZEIT IST

| Datum/Uhrzeit ist | | |
|-------------------|-----------------------|----------|
| Datum 01.01.07 | Anzeigeformat Datum | tt.mm.jj |
| Uhrzeit 18:53:12 | Anzeigeformat Uhrzeit | hh:mm:ss |

2.1.5 GERÄTE-INFO

Die Anzeige enthält neben Serien-Nummer und Software-Version Informationen über die verfügbaren Funktionen der Automatik wie z.B. Synchronisierung, Netzschutz etc.

| Geraete-Info > Serien-Nr: 07081234 Version: 2.05 Freigabe-Code: 0037 | Erscheint rechts oben das Pfeilsymbol, so kann mit der Taste auf die Auflistung der am IIC-Bus angeschlossenen Erweiterungsbausteine umgeschaltet |
|---|---|
| Treigabe-Code. 0037 | werden. |

2.2 EINSTELLUNGEN

In diesem Verzeichnis können alle veränderlichen Parameter inspiziert und geändert werden.

Es enthält die Unterverzeichnisse:

- Steuerung
- Motor
- Schaltersteuerung
- Konfiguration Eingänge
- Konfiguration Ausgänge
- Zeiteinstellungen
- Störmeldungen
- Messen/Überwachen
- Regelung
- Synchronisierung
- Logik
- Hilfsfunktionen

Für die Eingabe bzw. Auswahl der Parameter stehen je nach Art des Parameters unterschiedliche **Eingabeformate** zur Verfügung:

JA-NEIN - Auswahl, Parametertyp "JA-NEIN"

Beim ersten Anwählen der Funktion erscheint die aktuelle Einstellung.


Mit den Tasten , oder kann zwischen JA und NEIN umgeschaltet werden. Gespeichert wird der angezeigte Wert.

Auswahl Optionen, Parametertyp "OPTION"

Beim ersten Anwählen der Funktion erscheint die aktuelle Einstellung, diese ist mit * gekennzeichnet.

Mit den Tasten oder kann die gewünschte Option ausgewählt werden Gespeichert wird die in Zeile 3 mit Pfeil markierte Option.

Auswahl Steuerbits, Parametertyp "BIT"



Beispiel: Rückmeldung Generatorschalter (lfd.Nr. 32 der Tabelle der Steuerfunktionen) ist auf Kl. 36 geschaltet, Kl. 36 hat die lfd.Nr. 10 in der

Liste der Steuerbits

Beim ersten Anwählen der Funktion erscheint die aktuelle Einstellung entsprechend der Liste der Steuerbits (siehe Anhang: <u>ZUORDNUNG VON SIGNALEN</u>).

In der letzten Zeile wird die Ifd. Nr. des Bits in der Tabelle angezeigt, mit der Taste wird der

Cursor bewegt, wird dabei die Taste ALT gehalten, so kehrt sich die Cursorbewegungsrichtung um. Mit den Tasten oder wird die vom Cursor markierte Dezimalstelle inkrementiert bzw. dekrementiert, der Text in Zeile 3 folgt dabei der Ifd. Nr. in Zeile 4. Gespeichert wird der in Zeile 4 angezeigte Wert.

Zahleneingabe, Parametertyp "ZAHL"

Beim ersten Anwählen der Funktion erscheint der aktuelle Wert.

Mit der Taste wird der Cursor bewegt, wird dabei die Taste ALT gehalten, so kehrt sich die

Cursorbewegungsrichtung um. Mit den Tasten oder wird die vom Cursor markierte Dezimalstelle inkrementiert bzw. dekrementiert. Für die Anzeige von Zeit und Datum gilt dies sinngemäß.

Gespeichert wird der in Zeile 4 angezeigte Wert.

Bei Zeiteinstellungen gibt es in einigen Fällen eine Obergrenze deren Überschreitung im allgemeinen nicht sinnvoll ist, der Wert lässt sich nicht weiter erhöhen. Soll in Ausnahmefällen dieser Grenzwert überschritten werden, so wird die Taste ALT gedrückt gehalten, danach kann die Zeiteinstellung bis zum absoluten Maximalwert von 90 Minuten erhöht werden.

Meldetexteingabe, Parametertyp "TEXT"

Beim ersten Anwählen der Funktion erscheint der aktuelle Wert.

Mit der Taste wird der Cursor bewegt, wird dabei die Taste ALT gehalten, so kehrt sich die Cursorbewegungsrichtung um. Der Cursor bewegt sich nur auf den zugelassenen Eingabefeldern.

Mit den Tasten oder wird an der vom Cursor markierten Stelle das nächste bzw.vorherige ASCII-Zeichen gewählt, zur Verfügung steht der vollständige ASCII-Zeichensatz.

Gespeichert wird der im Eingabefeld angezeigte Text.

Störmeldefunktionseingabe, Parametertyp "FCOD"

Beim ersten Anwählen der Funktion erscheint der aktuelle Wert. Dargestellt werden alle 16 Kodierungen, die aktivierten Bits sind mit * markiert.

Mit der Taste wird der Cursor bewegt, wird dabei die Taste ALT gehalten, so kehrt sich die Cursorbewegungsrichtung um.

Mit den Tasten oder wird an der vom Cursor markierten Stelle die Markierung gelöscht bzw. gesetzt.

Gespeichert werden alle angezeigten Markierungen.

Passworteingabe, Parametertyp "PASW"

Beim ersten Anwählen der Funktion erscheint an der Cursorposition ein Leerzeichen, alle anderen Positionen sind verdeckt.

Mit der Taste wird der Cursor bewegt, wird dabei die Taste ALT gehalten, so kehrt sich die Cursorbewegungsrichtung um. Der Cursor bewegt sich nur auf den zugelassenen Eingabefeldern.

Mit den Tasten oder wird an der vom Cursor markierten Stelle das nächste bzw.vorherige ASCII-Zeichen gewählt, zur Verfügung stehen die Ziffern 0 - 9 sowie die Großbuchstaben A - Z. Gespeichert werden das sichtbare und die verdeckten Zeichen.

Werden die Tasten oder gedrückt gehalten, so wird automatisch mit zunehmender Geschwindigkeit weitergeschaltet.

Mit der Taste wird der angezeigt Wert fest abgespeichert, die Eingabe muß innerhalb von 6 Sekunden bestätigt werden, andernfalls wird der Vorgang abgebrochen. Die erfolgreiche Speicherung wird mit dem Text "Gespeichert" signalisiert.

Ist ein Passwort gespeichert, so ist dieses vor Durchführung einer Änderung einzugeben. Die Eingabe bleibt gültig bis zum automatischen Abschalten der Menüanzeige (s. Abschn. Hilfsfunktionen\Passwörter).

Die als Beispiel eingetragenen Werte sind gleichzeitig die Vorgabewerte nach einem generellen Reset.

2.2.1 STEUERUNG

Menüstruktur

| Steu | erung | |
|------|-------------------|------------------------------------|
| | Steuerungstyp | |
| | 1. Betriebsart | |
| Ī | Sprinklerbetrieb | Startversuche bei Sprinklerbetrieb |
| Ī | Autostop Nachlauf | |
| | | Nachlaufzeit bei Sprinklerbetrieb |

Einzelfunktionen

| Steuerungstyp | Notstromsteuerg. | * | Typ "OPTION" |
|----------------|------------------|---|--------------|
| | Generatorsteuerg | | |
| | Motorsteuerung | | |
| 1. Betriebsart | AUS | * | Typ "OPTION" |
| | HAND | | |
| | AUTOMATIK | | |

⁼ Betriebsart nach Einschalten der Steuerspannung

| Startvers.Sprinkl. | 6 | Typ "Zahl" |
|---|---|------------|
| Anzahl der Startversuche bei Sprinklerbetrieb | | |

Anzani dei Startversdone bei Sprinklerbetrieb

| Autostop Nachlauf | JA | Typ "JA-NEIN" |
|---------------------------------------|----------|---------------|
| automatische Abstellung nach Sprinkle | rbetrieb | |

| Nachlaufzeit bei Sprinklerbetrieb | 10:00,0 Min | Typ "Zahl" |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| | , , , | |

Zeit ist wirksam wenn Autostop Nachlauf = JA

2.2.2 **MOTOR**

Menüstruktur

| ſ | Motor | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Motortyp | | |
| Ì | | Drehzahlmessung | Konfiguration | Messverfahren |
| I | | | | Nenndrehzahl |

| | 1 | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| | | Kalibrierung Spg.Tachog | |
| | | Kalibrierung Frq.Pickup | |
| | | Spg.Tachog.@Nenndz | |
| | | Frq.Pickup @Nenndz | |
| | | Freig.Drehz.mess. | |
| | | Stillstandsueberw. | |
| | | Gen.frq->Drehz.msg | |
| | Limaspg.Mot.laeuft 1) | • | |
| | Drehzahlmesswerte 2) | Drehz.Zuend.Gasmot 3) | |
| | | Zuenddrehzahl | |
| | | Unterdrehzahl | |
| | | Ueberdrehzahl | |
| | Frequenzmesswerte 4) | Drehz.Zuend.Gasmot 3) | |
| | | Zuenddrehzahl | |
| | | Unterdrehzahl | |
| | | Ueberdrehzahl | |
| Startvers.Standard | • | · | |
| Startverzoegerung | | | |
| Ueberwachung ein | | | |
| Freigabe Neustart | | | |
| Start-Stop Diesel 5) | Vorgluehzeit | | |
| | Start+Dauergluehen | | |
| | Startimpuls | | |
| | Startpause | | |
| | Kuehlnachlauf | | |
| | Stopimpulsdauer | | |
| Start-Stop Gasmot. 3) | Dichtkontr.OK Gas | | |
| | Spuelzeit Gasmotor | | |
| | Startimpuls Gasmot | | |
| | Startueberw.Gasmot | | |
| | Startblock.Gasmot. | | |
| | ext.FreigdrehzGas | | |

einige Funktionen sind nur verfügbar wenn

- 1) Meßverfahren = Lichtmaschine
- ²) Meßverfahren = Tachogenerator oder Impulsgeber
- 3) Motortyp = Gasmotor
- 4) Gen.frq->Drehz.msg = JA
- ⁵) Motortyp = Dieselmotor

Einzelfunktionen

| Motortyp | Diesel- /Benzinmotor | * | Typ "OPTION" |
|----------|----------------------|---|--------------|
| | Gasmotor | | |

| Meßverfahen | Lichtmasch | ine | * | Typ "OPTION" |
|-----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| | Tachogene | rator | \Box | |
| | Impulsgebe | r | | |
| Nenndrehzahl | | 1500 RPM | | Typ "Zahl" |
| Kalibrierung Spg.Tac | chog | 10:00,0 Min | | Typ "Zahl" |
| Kalibrierung Frq.Pick | кир | 10:00,0 Min | | Typ "Zahl" |
| Spg.Tachog.@Nenno | lz | 15,0 V | | Typ "Zahl" |
| Frq.Pickup @Nenndz | | 9999 | | Typ "Zahl" |
| Freig.Drehz.mess. | | 1,0 Sek | | Typ "Zahl" |
| Stillstandsueberw. | | JA | | Typ "JA-NEIN" |
| Gen.frq->Drehz.msg | | JA | | Typ "JA-NEIN" |
| Limaspg.Mot.laeuft | | 10,0 V | | Typ "Zahl" |
| Drehz.Zuend.Gasmo | t | 100 RPM | | Typ "Zahl" |
| Zuenddrehzahl | | 400 RPM | | Typ "Zahl" |
| Unterdrehzahl | | 1200 RPM | | Typ "Zahl" |
| Ueberdrehzahl | | 1650 RPM | | Typ "Zahl" |
| Drehz.Zuend.Gasmo | t 1) | 5,00 Hz | | Typ "Zahl" |
| Zuenddrehzahl ¹) | | 13,50 Hz | | Typ "Zahl" |
| Unterdrehzahl 1) | | 40,00 Hz | | Typ "Zahl" |
| Ueberdrehzahl ¹) | | 57,00 Hz | | Typ "Zahl" |

1) wenn Drehzahl via Gen.Frequenz gemessen wird (Gen.frq->Drehz.msg = JA)

| Startvers.Standard | 3 | Typ "Zahl" |
|--------------------|---------|------------|
| | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Startverzoegerung | | |
| | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Ueberwachung ein | | |
| | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Freigabe Neustart | | |

| | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
|--------------------|---------|---------------|
| Vorgluehzeit | 1,0 001 | 1 yp "zam |
| Start+Dauergluehen | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
| | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Startimpuls | | |
| Startpause | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Kuehlnachlauf | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Stopimpulsdauer | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Start+Dauergluehen | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
| Dichtkontr.OK Gas | AUS | Typ "BIT" |
| Spuelzeit Gasmotor | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Startimpuls Gasmot | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Startueberw.Gasmot | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Startblock.Gasmoto | 1,0 Sek | Typ "Zahl" |
| ext.FreigdrehzGas | AUS | Typ "BIT" |

2.2.3 SCHALTERSTEUERUNG

Menüstruktur

| Schaltersteuerung | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|--|
| Netzschalter | Ein = Wischkontakt | | | |
| | Einsch.Wischimpuls | | | |
| | Aus = Wischkontakt | | | |
| | Aussch.Wischimpuls | | | |
| | Einschaltfreig. NS | | | |
| | Zahl auto.ein.wdh. | | | |
| | Zahl sync.ein.wdh. | | | |
| | Rueckmldg.Netzsch. | | | |
| | AUS bei Netzfehler | | | |
| Generatorschalter | Ein = Wischkontakt | | | |
| | Einsch.Wischimpuls | | | |
| | Aus = Wischkontakt | | | |
| | Aussch.Wischimpuls | | | |

| | Einschaltfreig. NS |
|--------------------|--------------------|
| | Zahl auto.ein.wdh. |
| | Zahl sync.ein.wdh. |
| | Rueckmldg.Gen.sch. |
| Umsch.pause NS-GS | |
| NS-GS int.verrieg. | |
| Verz.Verriegel.ein | |
| Genbetr.NS/GS-Fehl | |
| Schalter aus Vekt. | |

Einzelfunktionen

| Ein = Wischkontakt | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
|--------------------|-----------------|----------------|
| Einsch.wischimpuls | 2,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Aus = Wischkontakt | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
| Aussch.wischimpuls | 2,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Einschaltfreig. NS | 0,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Zahl auto.ein.wdh. | 0 | Typ "Zahl" |
| Zahl sync.ein.wdh. | 10 | Typ "Zahl" |
| Rueckmldg.Netzsch. | 11 | Typ "Bit" |
| AUS bei Netzfehler | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
| Einschaltfreig. GS | 0,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Rueckmldg.Gen.sch. | 10 | Typ "Bit" |
| Umsch.pause NS-GS | 2,0 Sek | Typ "Zahl" |
| NS-GS int.verrieg. | JA | Typ "JA-NEIN" |
| Verz.Verriegel.ein | 2,0 Sek | Typ "Zahl" |
| Genbetr.NS/GS-Fehl | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
| Schalter aus Vekt. | kein Schalter | * Typ "Option" |
| | Netzschalter | |
| | Generatorschalt | |

2.2.4 KONFIGURATION EINGÄNGE

In diesem Abschnitt finden Sie die Informationen zur Konfiguration der Eingänge. Die Automatik verfügt über zwei Arten von Eingängen: <u>Analogeingänge</u> und <u>Steuereingänge</u>.

1. Analogeingänge

| Kon | Konfig. Eingänge | | | | | |
|-----|--|--------------------------|-------------------|--|--|--|
| | Analogeingänge Eingang K (31 - 50) Eingangstyp | | | | | |
| | | Messbereich | | | | |
| | oberer Grenzwert | | | | | |
| | | | unterer Grenzwert | | | |
| | Steuereingaänge | Liste der Steuereingänge | Funktion = | | | |

Analogeingänge Klemmen 31 und 32

Der Meßbereich der Eingangsspannung beträgt 0 - 10 V gegen B-.

| Eingangstyp | Digitaleingang | * | Typ "Option" |
|-------------|----------------|---|--------------|
| | Analog 0-10 V | | |
| | 0-100% 2-10 V | | |

Grenzwert 1 = Grenzwert 2 = 1 wenn $U_{ein} > 6.0 \text{ V}$

Digitaleingang: Grenzwert 1 = Grenzwert 2 = 0 wenn U_{ein} < 4,0 V

Analog 0-10 V: Grenzwert 1 = 1 wenn U_{ein} > unterer Grenzwert Grenzwert 2 = 1 wenn U_{ein} > oerer Grenzwert

0-100% 2-10 V: 0,00 V U_{ein} = -25,0 %

 $2,00 \text{ V } U_{ein} = 0,0 \%$ $10,00 \text{ V } U_{ein} = 100,0 \%$

Bei Parallelschalten von R_L = 500 Ω entsprechen 10,0 V = 20,0 mA.

Meßbereicherweiterung durch Serienschaltung, jeweils 64 k Ω entsprechen 10,0 V. Nachkalibrierung ist erforderlich.

Analogeingänge Klemmen 43 bis 46

| Eingangstyp | Digitaleingang | * | Typ "Option" |
|-------------|------------------|---|--------------|
| | Temp. VDO-Sensor | | |
| | Druck VDO Sensor | | |
| | 0-100% 2400 Ohm | | |
| | 0-100% 120 Ohm | | |
| | 0-100% 0 -20 mA | | |
| | 0-100% 4 -20 mA | | |
| | Strom 0 -20 mA | | |

Digitaleingang: gemessen wird der Widerstand gegen B -.

Grenzwert 1 = Grenzwert 2 = 1 wenn R_L < 1400 Ω Grenzwert 1 = Grenzwert 2 = 0 wenn R_L > 1600 Ω

Drahtbruch = 1 wenn $R_L > 2400 \Omega$ Kurzschluß = 1 wenn $R_L < 500 \Omega$

für Auswertung Darhtbruch und Kurzschluß.

jeweils 1 k Ω in Reihe und 1 k Ω über den Schaltkontakt.

Temp. Grenzwert 1 = 1 wenn Temp. > unterer Grenzwert VDO-Sensor: Grenzwert 2 = 1 wenn Temp. > oberer Grenzwert Druck VDO Sensor Grenzwert 1 = 1 wenn Druck > unterer Grenzwert Grenzwert 2 = 1 wenn Druck > oberer Grenzwert

0-100% 2400 Ohm gemessen wird der Widerstand gegen B -, Meßbereich 0 - ca. 3 k Ω

Grenzwert 1 = 1 wenn Meßwert > unterer Grenzwert Grenzwert 2 = 1 wenn Meßwert > oberer Grenzwert

0-100% 120 Ohm gemessen wird der Widerstand gegen B -, Meßbereich 0 - ca. 1 k Ω

Grenzwert 1 = 1 wenn Meßwert > unterer Grenzwert Grenzwert 2 = 1 wenn Meßwert > oberer Grenzwert

0-100% 0 -20 mA $R_L = 120 \Omega$ gegen B - erforderlich, gemessen wird Spannungsabfall an R_L

Meßbereich 0 - 100 %

Grenzwert 1 = 1 wenn Meßwert > unterer Grenzwert Grenzwert 2 = 1 wenn Meßwert > oberer Grenzwert

0-100% 4-20 mA: $R_L = 120 \Omega$ gegen B - erforderlich, gemessen wird Spannungsabfall an R_L

Meßbereich -25 % - 100 %

Grenzwert 1 = 1 wenn Meßwert > unterer Grenzwert Grenzwert 2 = 1 wenn Meßwert > oberer Grenzwert

Strom 0 -20 mA $R_L = 120 \Omega$ gegen B - erforderlich, gemessen wird Spannungsabfall an R_L

Meßbereich 0 - 20 mA

Grenzwert 1 = 1 wenn Meßwert > unterer Grenzwert Grenzwert 2 = 1 wenn Meßwert > oberer Grenzwert

Bei Parallelschalten von R_L ist Nachkalibrierung erforderlich.

bei Eingangstyp = Temp. VDO-Sensor

| Messbereich | Temp. 40 - 120 °C | * | Typ "Option" |
|-------------|-------------------|---|--------------|
| | Temp. 40 - 120 °C | | |

bei Eingangstyp = Druck VDO-Sensor

| Messbereich | Druck - 2 bar | * | Typ "Option" |
|-------------|----------------|---|--------------|
| | Druck - 5 bar | | |
| | Druck - 10 bar | | |
| | Druck - 25 bar | | |

Analogeingänge Kl. 47 - 50

Der Meßbereich der Eingangsspannung beträgt -10 V - +10 V gegen B-.

| Eingangstyp | Digitaleingang | * | Typ "Option" |
|-------------|-----------------|---|--------------|
| | Analog +/- 10 V | | |
| | 0-100% 2 -10 V | | |

Grenzwert 1 = Grenzwert 2 = 1 wenn U_{ein} > 6,0 V

Digitaleingang: Grenzwert 1 = Grenzwert 2 = 0 wenn $U_{ein} < 4.0 \text{ V}$ Analog +/-10 V: Grenzwert 1 = 1 wenn $U_{ein} >$ unterer Grenzwert

Grenzwert 2 = 1 wenn $U_{ein} > oerer Grenzwert$

0-100% 2-10 V: 0,00 V U_{ein} = -25,0 %

 $2,00 \text{ V U}_{ein} = 0,0 \%$ $10,00 \text{ V U}_{ein} = 100,0 \%$

Bei Parallelschalten von R_L = 500 Ω entsprechen 10,0 V = 20,0 mA. Meßbereicherweiterung durch Serienschaltung, jeweils 64 k Ω entsprechen 10,0 V. Nachkalibrierung ist erforderlich.

2. Steuereingänge

Liste der Steuereingänge Typ "Bit"

Ist einer Steuerfunktion ein Signal > 0 zugeordnet, so erscheint rechts neben dem Funktionsname die Markierung W, ist das zugewiesene Signal = 1, so erscheint die Markierung n.

| lfd.Nr | Anzeigetext | Vorgabe | Kommentar | |
|--------|-----------------------|---------|--|--|
| 1 | Fernstart | 31 | Aggregatstart im Automatikbetrieb | |
| 2 | Netzausfallprobe | 0 | simuliert einen Netzausfall | |
| 3 | Sprinklerbetrieb | 25 | leitet den Sprinklerbetrieb ein | |
| 4 | Stoerm.nur Warnung | 0 | keine Abstellung, kein Schalterabwurf bei Störmeldungen | |
| 5 | kein autom.Anlauf | 0 | verhindert Aggregatstart im Automatikbetrieb, laufendes Aggregat wird abgestellt | |
| 6 | Anlasser gesperrt | 0 | Startablauf wird vor Einschalten des Anlassers angehalten | |
| 7 | ext. Handstart | 0 | externe Funktion Handstarttaste | |
| 8 | ext.Motor Stop | 35 | externe Motorabstellung unabhängig von Betriebsart, NOT-AUS | |
| 9 | ext.FreigdrehzGas | 0 | ext. Signal Freigabedrehzahl erreicht (nur bei Gasmotor) | |
| 10 | Dichtkontr.OK Gas | 0 | Dichtheitskontrolle OK bei Gasmotor | |
| 11 | Freig.Synchronis. | 49 | Freigabe Überlappungsynchronisierung | |
| 12 | Freig.PB.Konst.lst | 48 | Freigabe Parallelbetrieb mit Konstantleistungsregelung | |
| 13 | Freig.PB Netzbezug | 0 | Freigabe Parallelbetrieb mit Netzbezugsregelung | |
| 14 | Ueberg.syn.Netzlst | 0 | Übergabesynchronisierung, NS aus wenn P _{Gen} > 0,1 P _{Netz} | |
| 15 | Ueberg.syn.GenIst. | 0 | Übergabesynchronisierung, NS aus wenn P _{Gen} > Leistung\Generator\Soll-Wert\NS ausUesy.Gen.lst | |
| 16 | Anlaufsynchronis. | 0 | Freigabe Anlaufsynchronisierung | |
| 17 | Freig.Spg.reg.Sync | 0 | Freigabe Spannnungsregelung während Synchroisierung | |
| 18 | Freig.CosPhireg.PB | 0 | Freigabe Cosinus-Phi-Regelung im Parallelbetrieb | |
| 19 | autom.Spitzenlast | 0 | automatischer Anlauf bei Spitzenlastanforderung | |
| 20 | Freig.int.Sollw.1 | 0 | interner Sollwert 1 für Konstantleistungsregelung aktiv | |
| 21 | Freig.int.Sollw.2 | 0 | interner Sollwert 2 für Konstantleistungsregelung aktiv | |
| 22 | Regelparam. = Pmax | 0 | Regelung mit Regelparametern bei Pmax | |
| 23 | Handregelung ein | 0 | wirksam nur im Handbetrieb | |

| 24 | Drehz.hoeher Hand | 0 | Drehzahl / Leistung höher im Handbetrieb |
|----|-------------------------|----|---|
| 25 | Drehz.tiefer Hand | 0 | Drehzahl / Leistung tiefer im Handbetrieb |
| | | | |
| 26 | Wahltasten gesp. | 0 | Betriebswahltasten gesperrt, bisherige Betriebsart bleibt |
| 27 | Fernw. AUS | 0 | Betriebsart AUS, Betriebswahltasten gesperrt |
| 28 | Fernw. Hand | 0 | Betriebsart HAND, Betriebswahltasten gesperrt |
| 29 | Fernw. PROBE | 0 | Betriebsart PROBE, Betriebswahltasten gesperrt |
| 30 | Fernw. AUTOMATIK | 0 | Betriebsart AUTOMATIK, Betriebswahltasten gesperrt |
| 31 | Rueckmeldg.Netzsc h. | 11 | Schalterrückmeldung Netzschalter ein |
| 32 | Rueckmeldg.Gen.sc h. | 10 | Schalterrückmeldung Generatorschalter ein |
| 33 | ext.Gen.sch.ein | 0 | externe Anforderung Generatorschalter bei HAND oder PROBE |
| 34 | ext.Hupe aus | 0 | externe Hupenquittierung |
| 35 | ext.Stoermeldg.aus | 0 | externe Störmeldequittierung |
| 36 | ext.Lampentest | 0 | externer Lampentest |
| 37 | ext.NetzspannungO K | 0 | Netzspannung OK, unabhängig von Meßwerten |
| 38 | ext.Gen.spannungO K | 0 | Generatorspannung OK, unabhängig von Meßwerten |
| 39 | Frei.Gen.leist.msg | 0 | Freigabe Generatorl-Leistungsmessung |
| 40 | Frei.Gen.strom.msg | 0 | Freigabe Generator-Strommessung |
| 41 | Frei.Netzleist.msg | 0 | Freigabe Netz-Leistungsmessung |
| 42 | Frei.Netzstrom.msg | 0 | Freigabe Netz-Strommessung |
| 43 | Frei.Verbr.lst.msg | 0 | Freigabe Verbraucher-Leistungsmessung |
| 44 | Frei.Verbrstrommsg | 0 | Freigabe Verbraucher-Strommessung |

KONFIGURATION AUSGÄNGE 2.2.5

1. Relaisansteuerung

Liste der Relaisansteuerungen Typ "Bit"Ist einem Ausgangsrelais ein Signal > 0 zugeordnet, so erscheint rechts neben dem Relaisname die Markierung W, ist das zugewiesene Signal = 1, so erscheint die Markierung n.

| lfd.Nr | Anzeigetext | Vorgabe | vorgegeben Funktion | |
|--------|------------------|---------|-----------------------|--|
| 1 | Relais Kl. 1-2-3 | 73 | Netzschalter ein | |
| 2 | Relais Kl. 4-5-6 | 74 | Generatorschalter ein | |
| 3 | Relais Kl. 7 | 75 | Vorglühen | |
| 4 | Relais Kl. 8 | 76 | Anlasser | |
| 5 | Relais Kl. 9 | 77 | Betriebsmagnet | |
| 6 | Relais Kl. 10 | 78 | Stopmagnet | |
| 7 | Relais Kl. 12-13 | 79 | Motor läuft | |

| 8 | Relais Kl. 14-15 | 80 | Hupe |
|----|-------------------|----|---|
| 9 | Relais Kl. 16-17 | 81 | Sammelstörung A |
| 10 | Relais Kl. 18-19 | 82 | Steuerbatterie OK |
| 11 | Relais Kl. 20 | 83 | Drehzahl höher |
| 12 | Relais Kl. 21 | 84 | Drehzahl tiefer |
| 13 | Relais Kl. 22 | 85 | Schalterverriegelung aus (Synchronimpuls) |
| 14 | Relais Kl. 23 | 92 | Betriebsart AUTOMATIK |
| 15 | | - | - |
| 16 | | - | - |
| 17 | Zusatz-Relais 1.1 | 0 | |
| 18 | Zusatz-Relais 1.2 | 0 | |
| 19 | Zusatz-Relais 1.3 | 0 | |
| 20 | Zusatz-Relais 1.4 | 0 | |
| 21 | Zusatz-Relais 1.5 | 0 | |
| 22 | Zusatz-Relais 1.6 | 0 | |
| 23 | Zusatz-Relais 1.7 | 0 | |
| 24 | Zusatz-Relais 1.8 | 0 | |
| 25 | Zusatz-Relais 2.1 | 0 | |
| 26 | Zusatz-Relais 2.2 | 0 | |
| 27 | Zusatz-Relais 2.3 | 0 | |
| 28 | Zusatz-Relais 2.4 | 0 | |
| 29 | Zusatz-Relais 2.5 | 0 | |
| 30 | Zusatz-Relais 2.6 | 0 | |
| 31 | Zusatz-Relais 2.7 | 0 | |
| 32 | Zusatz-Relais 2.8 | 0 | |

2. Zusatzausgänge Typ "Zahl"

Digitalausgänge auf Zusatzbausteine, Ausgabe jeweils in Gruppen zu 8 (byteweise) in der Reihenfolge

Progr.Relais - Stoerm.speich. - Stoerm.anzeig. auf die aufeinander folgenden Ausgangsbaugruppen.

| Progr.Relais ÷ 8 | 0 | Zusatz-Relais 1.1 - 2.8 | | |
|---|---|--|--|--|
| Stoerm.speich. ÷ 8 | 0 | Störmeldespeicher 1 - 64 | | |
| Stoerm.anzeig. ÷ 8 0 Störmelde-Leuchtar | | Störmelde-Leuchtanzeige 1 - 64 (neue Meldung blinkt) | | |

2.2.6 ZEITEINSTELLUNGEN TYP "Zahl"

| Мо | Motor | | | | |
|----|---------------------|----------|--|--|--|
| | Startverzoegerung | 2,0 Sek | | | |
| | Spuelzeit Gasmotor | 5,0 Sek | | | |
| | Startimpuls Gasmot. | 15,0 Sek | | | |

| Freig.Drehz.mess. | 1,0 Sek | Wartezeit von Anlasser ein bis Auswertung Drehzahlmessung |
|--------------------|------------|--|
| Ueberwachung ein | 8,0 Sek | |
| Kuehlnachlauf | 3:00,0 Min | |
| Startblock.Gasmot. | 1:30,0 Min | Mindeswartezeit bis Startwiederholung |
| Startueberw.Gasmot | 30,0 Sek | max. Gesamtdauer eines Startzyklus |

| Schalter | | |
|--------------------|---------|---|
| Einsch.wischimpuls | 2,0 Sek | identisch für Netz- und Generatorschalter |
| Aussch.wischimpuls | 2,0 Sek | identisch für Netz- und Generatorschalter |
| Einschaltfreig. NS | 0,0 Sek | Wartezeit von Ende Aus-Befehl bis Einschalten Ein-Befehl |
| Einschaltfreig. GS | 0,0 Sek | Wartezeit von Ende Aus-Befehl bis Einschalten Ein-Befehl |
| Umsch.pause NS-GS | 2,0 Sek | |
| Synchronimp.Dauer | 0,5 Sek | |
| Verz.Verrieg.ein | 2,0 Sek | Reaktivierung interne Verriegelung nach Synchr./Par.betrieb |
| Freig.Netzschutz | 3,0 Sek | Zeit von Parallelschalten bis Netzschutz aktiv |
| Vektorsprungimpuls | 0,5 Sek | |

| /lessen/Ueberwachen | | |
|---------------------|------------|--|
| Gen.spg.einverzoeg. | 2,0 Sek | |
| Gen.spg.ausverzoeg. | 1,0 Sek | |
| Netzspg.einverzoeg. | 1:00,0 Min | |
| Netzspg.ausverzoeg. | 0,0 Sek | |
| Verzoeg.Batt.stoer | 5,0 Sek | |

| Allgemein | | |
|--------------------|-------------|---|
| Menu-Anzeige aus | 3:00,0 Min | |
| autom. Hupe aus | 1:00,0 Min | |
| Starkladezeit | 1:00 Std | |
| Nachlauf Sprinkler | 10:00,0 Min | |
| autoSpitzIst T-ein | 5,0 Sek | Einschaltverzögerung Spitzenlastüberwachung |
| autoSpitzIst T-aus | 5,0 Sek | Ausschaltverzögerung Spitzenlastüberwachung |
| Bus-Fehler | 1,0 Sek | |

2.2.7 STÖRMELDUNGEN

Liste der Störmeldungen 1 - 64

Ist einer Störmeldung ein Signal > 0 zugeordnet, so erscheint rechts neben der Störmeldung die Markierung W, ist das zugewiesene Signal = 1, so erscheint die Markierung n.

Menüstruktur

| Störmeldungen | |
|-------------------------|-------------|
| Störmeldung 1 | Eingang |
| | Meldetext |
| | Funktionen |
| | Ein-verzoeg |
| | Aus-verzoeg |
| | |
| dto. bis Störmeldung 64 | |

Einzelfunktionen

Eingang

Zur Verfügung stehen alle Steuer-Bits 1 – 192 (- Logik-Zeitstufe 16) sowie die Zusatzeingänge 1 – 64.

Meldetext

2 Zeilen Meldetext zu je 16 Zeichen können eingegeben werden. Zur Verfügung steht der gesamte ASCII-Zeichensatz. Taste : Cursor nach rechts, Taste ALT + Taste : Cursor nach links, Tasten oder : Zeichen Auswahl.

Funktionen

Jeder Störmeldung können 16 Optionen zugeordnet werden:

| Lfd.Nr | Funktion | Anzeigetext |
|--------|---|------------------|
| | Meldung ist nur bei laufendem Motor nach Ablauf der | verz. Ueberwachg |
| | Überwachungsverzögerung freigegeben | |
| | Meldung wird nur im Parallelbetrieb freigegeben | nur im Par.Betr. |
| S3 | Meldung wird nicht gespeichert, keine Hupenaktivierung | nur Meldung |
| S4 | Laufender Motor wird unverzögert abgestellt | unverz.MotorStop |
| | Laufender Motor wird verzögert nach Kühlnachlauf | Stop nach Nachlf |
| | abgestellt | |
| | Startanforderung für automatischen Start wird gesperrt | kein autom.Start |
| S7 | Generatorschalter wird unverzögert abgeschaltet | Gen.schalter aus |
| S8 | Netzschalter wird unverzögert abgeschaltet | Netzschalter aus |
| | Sprinklerbetrieb wird eingeleitet | Sprinkleranford. |
| | Motor wird auch bei Sprinklerbetrieb unverzögert abgestellt | Stop bei Sprinkl |
| S11 | Sammelstörung A wird nicht ausgelöst | NICHT Sammelst.A |
| S12 | Sammelstörung B wird ausgelöst *) | Sammelstoerung B |
| S13 | Sammelstörung C wird ausgelöst *) | Sammelstoerung C |
| S14 | Sammelstörung D wird ausgelöst *) | Sammelstoerung D |
| S15 | Sammelstörung E wird ausgelöst *) | Sammelstoerung E |
| S16 | Sammelstörung F wird ausgelöst *) | Sammelstoerung F |

^{*)} Sammelstörungen B – F haben keine vordefinierte Funktion, sie können zur Filterung von Meldungen oder Auslösung weiterer Funktionen verwendet werden.

Taste : Cursor nach rechts, Taste ALT + Taste : Cursor nach links,

Tasten oder : Markierung setzen (*) bzw. löschen (-).

Alle 16 Optionen werden wie angezeigt gleichzeitig gespeichert, einzelnes Speichern nicht erforderlich.

Einschaltverzögerung

| Ein-verzoeg | 0,5 Sek | Typ "Zahl" | |
|---|---------|------------|--|
| Zeitablauf beginnt mit anstehendem Eingangssignal und Freigabe der Meldung. | | | |

Ausschaltverzögerung

| Aus-verzoeg | 0,0 Sek | Typ "Zahl" | |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| Zeitablauf beginnt mit Abschalten des | Eingangssignals, | Meldung lä?t sich vor Ablauf der 2 | Zeit nicht |
| quittieren. | | | |

Vorgabewerte (Grundeinstellungen):

| Nr. | Eingang | Meldetext | Kodierung | Ein-verz. | Aus-verz. |
|-----|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 9 | NOT-AUS | S4 | 0,5 sec | 0,0 sec |
| 2 | 41 | Motorstoerung | S4 | 0,5 sec | 0,0 sec |
| 3 | 42 | Startstoerung | S4 | 0,5 sec | 0,0 sec |
| 4 | 64 | Ueberdrehzahl | S4 | 0,5 sec | 0,0 sec |
| 5 | 23 | Oeldruckmangel | S1+S4 | 0,5 sec | 0,0 sec |
| 6 | 21 | Kuehlwasser- | S4 | 0,5 sec | 0,0 sec |
| | | Uebertemperatur | | | |
| 7 | 19 | Generator- | S5+S7 | 0,5 sec | 0,0 sec |
| | Ueberlast | | | | |
| 8 | 17 | Kraftstoffmangel | | 0,5 sec | 0,0 sec |
| 9 | 43 | Batterie- | | 0,5 sec | 0,0 sec |
| | | unterspannung | | | |

2.2.8 MESSEN / ÜBERWACHEN

Menüstruktur

| Messen / | Ueberwachen |
|----------|-----------------|
| Spa | annung |
| | Generator |
| | Netz |
| | Steuerbatterie |
| | Starterbatterie |
| | Lichtmaschine |
| Str | <u>om</u> |
| | Generator |
| | Netz |
| | Verbraucher |
| Lei | stung |
| | Generator |
| | Netz |
| | Verbraucher |
| Fre | equenz equenz |

| _ | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|
| | Systemfrequenz | | |
| | Generator | | |
| | Netz | | |
| Vekto | rsprung | | |
| Drehz | ahlmessung | | |
| | Konfiguration | | |
| | Limaspg.Mot.laeuft | | |
| | Drehzahlmesswerte | | |
| | Frequenzmessung | | |
| Oeldru | <u>uck</u> | | |
| <u>Oeltemperatur</u> | | | |
| Kuehlw.temperatur | | | |
| Krafts | Kraftstoffmenge | | |

2.2.8.1 SPANNUNGSMESSUNG

1. Generatorspannung

Generatorunterspannung ist Spannungsfehler und zusätzlich wenn:

| = Asymmetrie | NEIN | Typ "JA-NEIN" | |
|-------------------|-------|---------------|--|
| = Ueberspannung | NEIN | Typ "JA-NEIN" | |
| = Drehfeld falsch | NEIN | Typ "JA-NEIN" | |
| | 184 V | Typ "Zahl" | |
| Unterspannung ein | | | |
| | 208 V | Typ "Zahl" | |
| Unterspannung aus | | | |
| | 242 V | Typ "Zahl" | |
| Ueberspannung aus | | | |
| | 252 V | Typ "Zahl" | |
| Ueberspannung ein | | | |
| | 20 V | Typ "Zahl" | |
| Asymmetrie | | | |
| O' (| | | |

Die vorstehenden Parameter bilden das Signal Gen.spg. OK.

| Gen.spg.einverzoeg | 2,0 sec | Typ "Zahl" |
|--------------------|---------|------------|
| | 1,0 sec | Typ "Zahl" |
| Gen.spg.ausverzoeg | | |
| | 198 V | Typ "Zahl" |
| Unterspannung 2 | | |
| | 252 V | Typ "Zahl" |
| Ueberspannung 2 | | |

Unterspannung 2 und Überspannung 2 haben keine vordefinierte Funktion, sie können für Netzschutz oder allgemeine Überwachung verwendet werden.

2. Netzspannung

Netzunterspannung ist Spannungsfehler und zusätzlich wenn:

| tetzanterepartnang ist Opannangsierner and Zasatzhon Werni. | | | | |
|---|-------|---------------|--|--|
| = Asymmetrie | NEIN | Typ "JA-NEIN" | | |
| = Ueberspannung | NEIN | Typ "JA-NEIN" | | |
| = Drehfeld falsch | NEIN | Typ "JA-NEIN" | | |
| Unterspannung ein | 184 V | Typ "Zahl" | | |

| | 208 V | Typ "Zahl" |
|-------------------|-------|------------|
| Unterspannung aus | | |
| | 242 V | Typ "Zahl" |
| Ueberspannung aus | | |
| | 252 V | Typ "Zahl" |
| Ueberspannung ein | | |
| | 20 V | Typ "Zahl" |
| Asymmetrie | | |

Die vorstehenden Parameter bilden das Signal Gen.spg. OK.

| Netzspg.einverzoeg | 2,0 sec | Typ "Zahl" |
|--------------------|---------|------------|
| | 1,0 sec | Typ "Zahl" |
| Netzspg.ausverzoeg | | |
| | 198 V | Typ "Zahl" |
| Unterspannung 2 | | |
| | 252 V | Typ "Zahl" |
| Ueberspannung 2 | | |

Unterspannung 2 und Überspannung 2 haben keine vordefinierte Funktion, sie können für Netzschutz oder allgemeine Überwachung verwendet werden.

3. Steuerbatteriespannung

| Unterspannung ein | 24,0 V | Typ "Zahl" |
|--------------------|----------|------------|
| | 1,0 V | Typ "Zahl" |
| Hysterese | | |
| | 30,0 sec | Typ "Zahl" |
| Verzoeg.Batt.stoer | | |
| | 60 Min | Typ "Zahl" |
| Starkladezeit | | |

Starkladen wird gesetzt, wenn bei eingeschaltetem Anlasser der Unterspannungswert unterschritten wird.

4. Startbatteriespannung

Optionale Einstellung für 2. Batteriespannungsüberwachung

| Optionale Emisteriary for 2. Batteries | parinungsubert | vacriurig | |
|--|----------------|-----------|--------------|
| Messeingang | keine Mes | sung * | Typ "Option" |
| | Klemme | 31 | |
| | Klemme | 32 | |
| | Klemme | 47 | |
| | Klemme | 48 | |
| | Klemme | 49 | |
| | Klemme | 50 | |
| | | 30,0 V | Typ "Zahl" |
| Messbereich | | | |

Der Wert ergibt sich bei einer Spannung von 10,0 V an der Klemme. Widerstand in Reihe zum Eingang erweitert den Messbereich um 10,0 V / 68 kOhm (Nachkalibrierung empfohlen).

| Unterspannung ein | 1,0 V | Typ "Zahl" |
|----------------------------------|----------|---------------|
| | 30,0 sec | Typ "Zahl" |
| Hysterese | | |
| | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
| Startbatterie -> Relais Stoerung | | |

Wenn "JA" wird die interne Meldung "Batteriestoerung" von der Startbatterieüberwachung ausgelöst, andernfalls von der Steuerbatterieüberwachung.

| Verzoeg.Batt.stoer | 30,0 sec | Typ "Zahl" |
|-----------------------------|----------|---------------|
| | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
| Startbatterie -> Starkladen | | |

Wenn "JA" wird das Starkladen von der Startbatterieüberwachung ausgelöst, andernfalls von der Steuerbatterieüberwachung.

| Starkladezeit | 60 Min | Typ "Zahl" |
|---------------|--------|------------|

5. Lichtmaschinenspannung

Parameter gelten, wenn in Verezichnis Motortyp \ Messverfahren \ Lichtmaschine eingestellt ist.

Freig.Drehz.mess. 1,0 sec Typ "Zahl"

Unterdrückung der Drehzahlmessung nach Einschalten des Anlassers.

Limaspg.Mot.laeuft 10,0 V Typ "Zahl"

Bei Überschreiten dieses Wertes steht die Meldung "Motor laeuft" an.

2.2.8.2 STROMMESSUNG

1. Generatorstrom

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------|------------------|---|--------------|
| | Stromwandlerzus. | | |
| | Klemme 44 - 46 | | |
| | Klemme 48 - 50 | | |
| | 1 A | • | Typ "Zahl" |
| Messbereich | | | |

Dieser Wert wird bei 100 % des verfügbaren Messbereichs angezeigt.

Freigabe Messung AUS Typ "BIT"
Messung kann ständig oder abhängig von Bedingungen freigegeben werden.

| Ueberstrom 1 | 1 A | Typ "Zahl" |
|--------------------|------|---------------|
| | 1 A | Typ "Zahl" |
| Ueberstrom 2 | | |
| | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
| Max-Werte loeschen | | |

Maximum-Werte für Generatorstrom und Generatorleistung werden gelöscht, Bit wird danach automatisch wieder auf "NEIN" gesetzt.

2. Netzstrom

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------|------------------|---|--------------|
| | Stromwandlerzus. | | |
| | Klemme 44 - 46 | | |
| | Klemme 48 - 50 | | |
| | 1 A | • | Typ "Zahl" |
| Messbereich | | | |

Dieser Wert wird bei 100 % des verfügbaren Messbereichs angezeigt.

| Freigabe Messung | AUS | Typ "BIT" | |
|------------------|-----|-----------|--|

Messung kann ständig oder abhängig von Bedingungen freigegeben werden.

| | Max-Werte loeschen | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
|--|--------------------|------|---------------|
|--|--------------------|------|---------------|

Maximum-Werte für Netzstrom und Netzleistung werden gelöscht, Bit wird danach automatisch wieder auf "NEIN" gesetzt.

3. Verbraucherstrom

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------|---------------------|---|--------------|
| | Stromwandlerzus. | | |
| | Summe Netz + Gen *) | | |
| | Klemme 44 - 46 | | |
| | Klemme 48 - 50 | | * |

^{*)} Wert wird aus Netz- und Generatormessung berechnet.

| Messbereich | 1 A | Typ "Zahl" |
|-------------|-----|------------|
| | | |

Dieser Wert wird bei 100 % des verfügbaren Messbereichs angezeigt.

| Freigabe Messung | AUS | Тур "ВІТ" | | |
|---|-----|-----------|--|--|
| Messung kann ständig oder abhängig von Bedingungen freigegeben werden | | | | |

Messung kann ständig oder abhängig von Bedingungen freigegeben werden.

Max-Werte loeschen NEIN Typ "JA-NEIN"

Maximum-Werte für Verbraucherstrom und Verbraucherleistung werden gelöscht, Bit wird danach automatisch wieder auf "NEIN" gesetzt.

4. Anzeigeformat Strommessung

| Anzeigeformat | 9999 A/kW | * | Typ "Option" |
|---------------|-----------|---|--------------|
| | 99,9 A/kW | | |
| | 9,99 A/kW | | |

Einstellung gilt gleichzeitig für Leistungsanzeige.

2.2.8.3 LEISTUNGSMESSUNG

1. Generatorleistung

Ist-Wert

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------|------------------|---|--------------|
| | Stromwandlerzus. | | |
| | Klemme 31 | | |
| | Klemme 32 | | |
| | Klemme 43 | | |
| | Klemme 44 | | |
| | Klemme 45 | | |
| | Klemme 46 | | |
| | Klemme 47 | | |
| | Klemme 48 | | |
| | Klemme 49 | | |
| | Klemme 50 | | |

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|--|---------------|---|--------------|
| | 1 kW | | Typ "Zahl" |
| Messbereich | | | |
| Dieser Wert wird bei 100 % des verfügbaren Messbereichs angezeigt. | | | |

| 100 % - Wert | 1 kW | Typ "Zahl" | |
|---|------|------------|--|
| Absolute Generatorleistung bei Volllast | | | |

Freigabe Messung AUS Typ "BIT"

Messung kann ständig oder abhängig von Bedingungen freigegeben werden.

Soll-Wert

Soll-Werte werden generell in % der maximalen Generatorleistung angegeben.

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------------|---------------|---|--------------|
| | Klemme 31 | |] |
| | Klemme 32 | | |
| | Klemme 43 | | |
| | Klemme 44 | | |
| | Klemme 45 | | |
| | Klemme 46 | | |
| | Klemme 47 | | |
| | Klemme 48 | | |
| | Klemme 49 | | |
| | Klemme 50 | | |
| | 0,0 % | | Typ "Zahl" |
| Ext.Sollw.Minimum | | | |

Begrenzung der externen Sollwertvorgabe

| Ext.Sollw.Maximum | 100,0 % | Typ "Zahl" |
|-------------------|---------|------------|

Begrenzung der externen Sollwertvorgabe

NS ausUesy.Gen.Ist 50,0 % Typ "Zahl" Abschaltwert für Netzschalter bei Uebergabesynchronisierung Generator-Leistungsmessung.

| intern Sollwert 1 | 50,0 % | Typ "Zahl" |
|-------------------|--------|------------|

Interner Vorgabewert 1 für Konstantleistungsregelung.

| intern Sollwert 2 | 50,0 % | Typ "Zahl" |
|-------------------|--------|------------|
| | | |

Interner Vorgabewert 2 für Konstantleistungsregelung.

Grenzwerte

Grenzwerte können beliebig zu Überwachungs- und Steuerungszwecken verwendet werden.

| Rueckleistung | 10,0 % | Typ "Zahl" |
|---------------|---------|------------|
| Ueberlast 1 | 60,0 % | Typ "Zahl" |
| Ueberlast 2 | 80,0 % | Typ "Zahl" |
| Laststufe 0 | 10,0 % | Typ "Zahl" |
| Laststufe 1 | 20,0 % | Typ "Zahl" |
| Laststufe 2 | 40,0 % | Typ "Zahl" |
| Laststufe 3 | 60,0 % | Typ "Zahl" |
| Laststufe 4 | 80,0 % | Typ "Zahl" |
| Laststufe 5 | 100,0 % | Typ "Zahl" |

| | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
|--------------------|------|---------------|
| Max-Werte loeschen | | |

Maximum-Werte für Generatorstrom und Generatorleistung werden gelöscht, Bit wird danach automatisch wieder auf "NEIN" gesetzt.

2. Netzleistung

Ist-Wert

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------|------------------|---|--------------|
| | Stromwandlerzus. | | 1 |
| | Klemme 31 | |] |
| | Klemme 32 | | |
| | Klemme 43 | | |
| | Klemme 44 | | |
| | Klemme 45 | | |
| | Klemme 46 | | |
| | Klemme 47 | | |
| | Klemme 48 | | |
| | Klemme 49 | | |
| | Klemme 50 | | |
| | 1 kW | | Typ "Zahl" |
| Messbereich | | | |

Dieser Wert wird bei 100 % des verfügbaren Messbereichs angezeigt.

| 100 % - Wert | 1 kW | Typ "Zahl" | |
|------------------------------------|------|------------|--|
| Absolute Netzleistung hei Volllast | | | |

Absolute Netzleistung bei Volllast

Freigabe Messung AUS Typ "BIT"

Messung kann ständig oder abhängig von Bedingungen freigegeben werden.

Soll-Wert

Soll-Werte werden generell in % der maximalen Generatorleistung angegeben.

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|--------------------|---------------|---|--------------|
| | Klemme 31 | | |
| | Klemme 32 | | |
| | Klemme 43 | | |
| | Klemme 44 | | |
| | Klemme 45 | | |
| | Klemme 46 | | |
| | Klemme 47 | | |
| | Klemme 48 | | |
| | Klemme 49 | | |
| | Klemme 50 | | |
| | 0,0 % | | Typ "Zahl" |
| Minimum @ ext.Soll | | | |

Begrenzung der externen Sollwertvorgabe

| Maximum @ ext.Soll | 100,0 % | Typ "Zahl" |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Begrenzung der externen Sollwertv | vorgabe | |

| NS ausUesy.NetzIst | 10,0 % | Typ "Zahl" |
|--------------------|--------|------------|

Abschaltwert für Netzschalter bei Übergabesynchronisierung Netz-Leistungsmessung.

| intern Sollwert 1 | 50,0 % | Typ "Zahl" |
|------------------------------------|------------------------|------------|
| Interner Vorgabewert 1 für Netzbez | ruasleistunasreaeluna. | |

intern Sollwert 2 50,0 % Typ "Zahl"

Interner Vorgabewert 1 für Netzbezugsleistungsregelung.

| Hysterese | 20,0 % | Typ "Zahl" |
|--------------------|---------|---------------|
| | 5,0 sec | Typ "Zahl" |
| auto.Netzbezug.ein | | |
| | 5,0 sec | Typ "Zahl" |
| auto.Netzbezug.aus | | |
| | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
| | | |
| | | |
| Max-Werte loeschen | | |

Maximum-Werte für Netzstrom und Netzleistung werden gelöscht, Bit wird danach automatisch wieder auf "NEIN" gesetzt.

3. Verbraucherleistung

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------|------------------|---|--------------|
| | Stromwandlerzus. | |] |
| | Summe Netz + Gen | | |
| | Klemme 31 | | |
| | Klemme 32 | | |
| | Klemme 43 | | |
| | Klemme 44 | | |
| | Klemme 45 | | |
| | Klemme 46 | | |
| | Klemme 47 | | |
| | Klemme 48 | | |
| | Klemme 49 | | |
| | Klemme 50 | | |
| | 1 kW | | Typ "Zahl" |
| Messbereich | | | , |

Dieser Wert wird bei 100 % des verfügbaren Messbereichs angezeigt.

| 100 % - Wert | 1 kW | Typ "Zahl" |
|------------------------------------|------|------------|
| Absolute Netzleistung bei Volllast | | |

Freigabe Messung AUS Typ "BIT"

Messung kann ständig oder abhängig von Bedingungen freigegeben werden.

| Max-Werte loeschen | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Maximum-Werte für Verbraucherstrom | und -leistung wer | den gelöscht, Bit wird danach |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ | _ |

automatisch wieder auf "NEIN" gesetzt.

4. Anzeigeformat Leistungsmessung

| Anzeigeformat | 9999 A/kW | * | Typ "Option" |
|---------------|-----------|---|--------------|
| | 99,9 A/kW | | |
| | 9,99 A/kW | | |

Einstellung gilt gleichzeitig für Stromanzeige.

2.2.8.4 FREQUENZMESSUNG

| Systemfrequenz | Systfreq. 50 Hz | * | Typ "Option" |
|----------------|-----------------|---|--------------|
| | Systfreq. 60 Hz | | |

1. Generatorfrequenz

| Filterfaktor | 8 | Typ "Zahl" |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Grosser Filterfaktor = langsame, al | oer stabile Messung. | |

| Unterfrequenz | 48,5 Hz | Typ "Zahl" |
|---------------|---------|------------|
| | 55,0 Hz | Typ "Zahl" |
| Ueberfrequenz | | |

2. Netzfrequenz

| Filterfaktor | 8 | Typ "Zahl" |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Grosser Filterfaktor = langsame, al | per stabile Messung. | |

| Unterfrequenz | 49,8 Hz | Typ "Zahl" |
|---------------|---------|------------|
| | 50,2 Hz | Typ "Zahl" |
| Ueberfrequenz | | |

3. Vektorsprungmessung

| Vektorsprg.3-phas. | JA | Typ "JA-NEIN" |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Wenn "JA" erfolgt Ausloesung nur, we | nn alle 3 Phasen gl | eichzeitig den Vektorsprung erfass |

| zul.Phasenwinkel | 8,0 ° | Typ "Zahl" |
|--------------------|---------|------------|
| | 0,5 sec | Typ "Zahl" |
| Vektorsprungimpuls | | |
| | 3,0 sec | Typ "Zahl" |
| Freig.Netzschutz | | |

Freigabe aller Netzschutzfunktionen (Option S 2 der Stoermeldefunktionen) nach Zeitablauf, Zeit beginnt mit dem Parallelschalten von Netz und Generator.

| Schalter aus bei Vektorsprung | Kein Schalter | * | Typ "Option" |
|-------------------------------|------------------|---|--------------|
| | Netzschalter | | |
| | Generatorschalt. | | |

Der gewählte Schalter wird unmittelbar mit Erfassen des Vektorsprunges ausgeschaltet, unabhaengig von allen anderen Kriterien.

| vektorsprung Ki.23 | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
|--|----------------------|---------------------------------|
| Wenn "JA" wird Relais Kl. 23 unmittell | oar mit Erfassen des | S Vektorsprunges eingeschaltet, |

unabhaengig von allen anderen Kriterien.

2.2.8.5 DREHZAHLMESSUNG

siehe Abschnitt Einstellungen-Motor

2.2.8.6 ÖLDRUCKMESSUNG

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------|---------------|---|--------------|
| | Klemme 43 | | |
| | Klemme 44 | | |
| | Klemme 45 | | |
| | Klemme 46 | |] |

Der gewählte Eingang muss für Druckmessung konfiguriert sein, der zugehörige Messwert wird unter Messwertanzeigen \ Motordaten angezeigt (s. Abschn. <u>MESSWERTANZEIGE</u>).

2.2.8.7 ÖLTEMPERATURMESSUNG

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------|---------------|---|--------------|
| | Klemme 43 | | |
| | Klemme 44 | | |
| | Klemme 45 | | |
| | Klemme 46 | | |

Der gewählte Eingang muss für Temperaturmessung konfiguriert sein, der zugehörige Messwert wird unter Messwertanzeigen \ Motordaten angezeigt (s. Abschn. MESSWERTANZEIGE).

2.2.8.8 KÜHLWASSERTEMPERATURMESSUNG

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------|---------------|---|--------------|
| | Klemme 43 | | |
| | Klemme 44 | | |
| | Klemme 45 | | |
| | Klemme 46 | | |

Der gewählte Eingang muss für Temperaturmessung konfiguriert sein, der zugehörige Messwert wird unter Messwertanzeigen \ Motordaten angezeigt (s. Abschn. <u>MESSWERTANZEIGE</u>).

2.2.8.9 KRAFTSTOFFMESSUNG

| Messeingang | keine Messung | * | Typ "Option" |
|-------------|---------------|---|--------------|
| | Klemme 43 | | |
| | Klemme 44 | | |
| | Klemme 45 | | |
| | Klemme 46 | | |

Der gewählte Eingang muss für Analogmessung konfiguriert sein, der zugehörige Messwert wird unter Messwertanzeigen \ Motordaten angezeigt (s. Abschn. <u>MESSWERTANZEIGE</u>).

| 0 Ohm = 100% ? | NEIN | Typ "JA-NEIN" |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Wenn "JA" entsprechen 0 Ohm ein | er Kraftstoffmenge von 10 | 0 %, andernfalls 0 %. |

2.2.9 REGELUNG

Dieser Abschnitt erklärt die Funktionen zur Frequenzregelung und zur Leistungsregelung

2.2.9.1 FREQUENZREGELUNG

1. Allgemeine Regelparameter

| Systemfrequenz | Systfreq. 50 Hz | * | Typ "Option" |
|----------------|------------------|---|--------------|
| | Systfreq. 60 Hz | | 7 |
| | DigVerst.impulse | * | Typ "Option" |
| Regelverfahren | | | |
| | AnaP-Grad steigd | | 7 |
| | AnaP-Grad fallnd | | |
| | Analsochr.steigd | | |
| | Analsochr.fallnd | | |

Analogregelung ist nur wirksam mit eingebautem Analog-Modul.

Option "steigend": Ausgangsspannung steigt um Frequenz zu erhoehen, Ausgangsspannung sinkt um Frequenz zu vermindern.

| aktiv wenn GS aus | NEIN | Typ "JA-NEIN" | |
|--|------|---------------|--|
| Wenn "JA" wird die Frequenz auch bei ausgeschaltetem Generatorschalter geregelt. | | | |

| Sollfreq.Inselbetr | 50,0 Hz | Typ "Zahl" |
|--------------------|---------|------------|
| | AUS | Typ "BIT" |
| Regelparam. = Pmax | | |

Umschaltung auf Regelparameter > Pmax.

2. Regelparameter Analogregelung

Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn Analog-Regelverfahren eingestellt.

| K-Regelwert < Pmin | 5 | Typ "Zahl" |
|--------------------|---------|------------|
| I-Regelwert < Pmin | 20 | Typ "Zahl" |
| K-Regelwert > Pmax | 5 | Typ "Zahl" |
| I-Regelwert > Pmax | 20 | Typ "Zahl" |
| Regelgrenze Pmin | 100,0 % | Typ "Zahl" |
| Regelgrenze Pmax | 100,1 % | Typ "Zahl" |

K-Regelwert: Groesse der Regelspannungsänderung I-Regelwert: Zeitintervalle der Regelspannungsänderung

Bei Generatorleistung > Pmax gelten die Werte > Pmax, bei Leistung < Pmin, gelten die Werte < Pmin, dazwischen wird linear interpoliert.

| Regelgrenze Pmin | 100,0 % | Typ "Zahl" |
|------------------|---------|------------|
| Regelgrenze Pmax | 100,1 % | Typ "Zahl" |

| | Kalibrierung Systemfrequenz – 1,00 Hz |
|--------------------|---------------------------------------|
| Kali.Sysfrq-1,00Hz | |
| Kali.Sysfrq+1,00Hz | Kalibrierung Systemfrequenz + 1,00 Hz |

Bei laufendem Motor erscheint zur Kalibrierung die Anzeige:

| Analog Regelparam. | |
|--------------------|--|
| Kali.Sysfrq-1,00Hz | |
| 49,00 Hz | |
| -> Ref-wert 1397 | |

In Zeile 3 erscheint die aktuelle Generatorfrequenz. Mit den Tasten ↑ oder ♥ wird der Referenzwert und damit die Generatorfrequenz eingestellt. Bei gleichzeitigem Druecken der Taste ALT wird die Aenderungsgeschwwindigkeit des Referenzwertes verzehnfacht. Es muessen beide Werte kalibriert werden.

Je genauer die Kalibrierung, desto schneller wird die Sollfrequenz erreicht.

3. Regelparameter Digitalregelung

Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn Digital-Regelverfahren eingestellt.

| Regeltoleranz | 0,20 Hz | Typ "Zahl" |
|--------------------|---------|------------|
| Max.abw.Dauerimp. | 1,50 Hz | Typ "Zahl" |
| Regelimpuls < Pmin | 0,5 sec | Typ "Zahl" |
| Regelpause < Pmin | 0,5 sec | Typ "Zahl" |
| Regelimpuls > Pmax | 0,5 sec | Typ "Zahl" |
| Regelpause > Pmax | 0,5 sec | Typ "Zahl" |
| Regelgrenze Pmin | 100,0 % | Typ "Zahl" |
| Regelgrenze Pmax | 100,1 % | Typ "Zahl" |

Regelimpuls: Dauer der Verstellimpulse Regelpause: Pause zwischen Verstellimpulsen

Bei Generatorleistung > Pmax gelten die Werte > Pmax, bei Leistung < Pmin, gelten die Werte <

Pmin, dazwischen wird linear interpoliert.

2.2.9.2 LEISTUNGSREGELUNG

1. Allgemeine Regelparameter

| Regelverfahren | DigVerst.impulse | * | Typ "Option" |
|----------------|------------------|---|--------------|
| | AnaP-Grad steigd | | |
| | AnaP-Grad fallnd | | |
| | Analsochr.steigd | | |
| | Analsochr.fallnd | | |

Das Regelverfahren ist für Frequenz- und Leistungsregelung gleich.

| Freig.int.Sollw.1 | AUS | Тур "ВІТ" |
|-------------------|-----|-----------|
| Freig.int.Sollw.2 | AUS | Typ "BIT" |

Freigabe der internen Sollwertvorgabe.

| Regelparam. = Pmax | AUS | Typ "BIT" |
|--|-----|-----------|
| Umschaltung auf Regelparameter > Pmax. | | |

| | GS aus Ramp runter | 5,0 % | Typ "Zahl" |
|--|--------------------|-------|------------|
|--|--------------------|-------|------------|

Ausschaltwert für Generatorschalter nach Generator-Entlastung in AUTOMATIK oder PROBE, unwirksam in Betriebsart HAND.

2. Regelparameter Übergabe-Synchronisierung

| Ueberg.syn.Netzlst | AUS | Тур "ВІТ" |
|--|-----|-----------|
| Freigabe Übergabesynchronisierung auf Inselbetrieb, Netzschalter aus abhaengig von | | |
| Netzleistung. | | |

| NS ausUesy.NetzIst | 10,0 % | Typ "Zahl" |
|--|--------|------------|
| Ausschaltwert für Netzschalter Netzleistung in % bezogen auf Generatorleistung | | |

Ausschaltwert für Netzschalter, Netzielstung in % bezogen auf Generatorielstung.

Ueberg.syn.GenIst.AUSTyp "BIT"Freigabe Uebergabesynchronisierung auf Inselbetrieb, Netzschalter aus abhaengig von
Generatorleistung.

NS ausUesy.Gen.Ist 50,0 % Typ "Zahl"

Ausschaltwert für Netzschalter, Ist-Wert der Generatorleistung.

3. Regelparameter Konstantleistung

| Freig.PB Konst.lst | 27 | Typ "Bit" |
|----------------------------------|-------------------------|------------|
| Freigabe Parallelbetrieb mit Kon | stantleistungsregelung. | |
| | | |
| Rampensteigung/sec | 5,0 % | Typ "Zahl" |
| Änderung der Sollwertvorgabe | | |
| | | |
| ext.Sollw.Minimum | 0,0 % | Typ "Zahl" |
| Begrenzung der externen Sollwe | ertvorgabe | |
| | | |
| ext.Sollw.Maximum | 100,0 % | Typ "Zahl" |
| Begrenzung der externen Sollwe | ertvorgabe | |
| | | |
| intern Sollwert 1 | 50,0 % | Typ "Zahl" |
| interner Vorgabewert 1 für Kons | tantleistungsregelung. | |
| | | |
| intern Sollwert 2 | 50,0 % | Typ "Zahl" |
| interner Vorgabewert 2 für Kons | tantleistungsregelung | · · |

4. Regelparameter Netzbezugsleistung

| Freig.PB Netzbezug | AUS | Typ "Bit" | | |
|---|-----|-----------|--|--|
| Freigabe Parallelbetrieb mit Netzbezugsleistungsregelung. | | | | |
| autom.Spitzenlast AUS Typ "Bit" | | | | |

Automatische Anforderung Netzbezugsleistungsregelun, wenn "Freig.PB Netzbezug" = 1 und Netzbezugsleistung > aktueller Sollwert.

| autoSpitzIst T-ein | 5,0 sec | Typ "Zahl" | |
|---|---------|------------|--|
| Einschaltverzoegerung für autom. Spitzenlastbetrieb | | | |
| autoSpitzIst T-aus | 5.0 sec | Typ "Zahl" | |

Ausschaltverzoegerung für autom. Spitzenlastbetrieb

| Rampensteigung/sec | 5,0 % | Typ "Zahl" | | | |
|--|--|------------|--|--|--|
| Änderung der Sollwertvorgabe je | Anderung der Sollwertvorgabe je Sekunde | | | | |
| | | | | | |
| Ext.Sollw.Minimum | 0,0 % | Typ "Zahl" | | | |
| Begrenzung der externen Sollwe | ertvorgabe | · | | | |
| | | | | | |
| Ext.Sollw.Maximum | 100,0 % | Typ "Zahl" | | | |
| Begrenzung der externen Sollwertvorgabe | | | | | |
| | | | | | |
| Intern Sollwert 1 | 50,0 % | Typ "Zahl" | | | |
| interner Vorgabewert 1 für Netzb | interner Vorgabewert 1 für Netzbezugsleistungsregelung | | | | |
| | | | | | |
| Intern Sollwert 2 | 50,0 % | Typ "Zahl" | | | |
| interner Vorgabewert 2 für Netzbezugsleistungsregelung | | | | | |
| | | | | | |
| Hyster.auto.Anford | 20,0 % | Typ "Zahl" | | | |
| Abschaltbedingung für autom. S | pitzenlastbetrieb: | | | | |
| Netzleistung < (Sollwert – Hyster.auto.Anford) | | | | | |
| , , | | | | | |

5. Regelparameter Analogregelung

Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn Analog-Regelverfahren eingestellt.

| 1/ D 1 / D 1 | | T 7 1 1" |
|--------------------|---------|------------|
| K-Regelwert < Pmin | 5 | Typ "Zahl" |
| I-Regelwert < Pmin | 5 | Typ "Zahl" |
| K-Regelwert > Pmax | 5 | Typ "Zahl" |
| I-Regelwert > Pmax | 5 | Typ "Zahl" |
| Regelgrenze Pmin | 100,0 % | Typ "Zahl" |
| Regelgrenze Pmax | 100,1 % | Typ "Zahl" |
| Regeltoleranz | 0,5 % | Typ "Zahl" |

K-Regelwert: Groesse der Regelspannungsänderung I-Regelwert: Zeitintervalle der Regelspannungsänderung

Bei Generatorleistung > Pmax gelten die Werte > Pmax, bei Leistung < Pmin, gelten die Werte <

Pmin, dazwischen wird linear interpoliert.

6. Regelparameter Digitalregelung

Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn Digital-Regelverfahren eingestellt.

| Regeltoleranz | 5,0 % | Typ "Zahl" |
|--------------------|---------|------------|
| Max.abw.Dauerimp. | 5,0 % | Typ "Zahl" |
| Regelimpuls < Pmin | 0,5 sec | Typ "Zahl" |
| Regelpause < Pmin | 0,5 sec | Typ "Zahl" |
| Regelimpuls > Pmax | 0,5 sec | Typ "Zahl" |
| Regelpause > Pmax | 0,5 sec | Typ "Zahl" |
| Regelgrenze Pmin | 100,0 % | Typ "Zahl" |
| Regelgrenze Pmax | 100,1 % | Typ "Zahl" |

Regelimpuls: Dauer der Verstellimpulse

Regelpause: Pause zwischen Verstellimpulsen

Bei Generatorleistung > Pmax gelten die Werte > Pmax, bei Leistung < Pmin, gelten die Werte <

Pmin, dazwischen wird linear interpoliert.

7. Messwertanzeige bei Leistungsregelung

Zur Erleichterung der Inbetriebnahme sind die Messwertanzeigen "Regelung Generatorleistung" und "Regelung Netzleistung" direkt aus dem aktuellen Verzeichnis anwahlbar. Abweichend von der "normalen" Messwertanzeige betraegt die Anzeigegenauigkeit hier +/- 0,1 % (s. Abschn. 4.1.1.11 Regelung Generatorleistung, etc.).

2.2.10 SYNCHRONISIERUNG

| Synch | nronmodus | 0 | Typ "Zahl" |
|-------|--|---|------------|
| 0: | 0: Synchronimpuls nur wenn Gen.frequenz > Netzfrequenz | | |

^{1:} Synchronimpuls auch wenn Gen.frequenz < Netzfrequenz

| zul.Fregenzdiffer. | 0,20 Hz | Typ "Zahl" |
|--------------------|----------|---------------------------------------|
| | 10,0 ? | Typ "Zahl" |
| zul.Phasendiffer. | 10,01 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | 30 V | Typ "Zahl" |
| zul.Spannungsdiff. | | 7 , " |
| | 0,05 sec | Typ "Zahl" |
| Sync-Imp.Voreilung | · | |
| | 0,5 sec | Typ "Zahl" |
| Synchronimp.Dauer | , | |
| | 100,0 % | Typ "JA/NEIN" |
| Synchronimp. Kl.22 | , | |

Synchronimpuls wird auf Relais Kl. 22 direkt ausgegeben, unabhaengig von allen anderen Einstellungen.

2.2.11 LOGIK

Menüstruktur der Logikfunktionen

| Logikfunktionen | | | |
|------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Logikfunktion 1 | | | |
| | Funktionstyp | | |
| | Eingang 1 *) | Setzeingang **) | Zaehleingang ***) |
| | Eingang 2 *) | Ruecks.eing.OR1 **) | Ruecksetzeing. ***) |
| | Eingang 3 *) | Ruecks.eing.OR2 **) | Zaehler Soll ***) |
| <u></u> | | • | |
| Logikfunktion 32 | | | |
| | Funktionstyp | | |
| | Eingang 1 | Setzeingang | Zaehleingang |
| | Eingang 2 | Ruecks.eing.OR1 | Ruecksetzeing. |
| | Eingang 3 | Ruecks.eing.OR2 | Zaehler Soll |

- *) gültig für Typen ODER-Gatter, UND-Gatter, Exclusiv-ODER
- **) gültig für Typen RS-Speicher (S), RS-Speicher (R)
- ***) gültig für Tvp Zähler

| gailig fai i | yp Zarlici | | |
|--------------|---------------|---|--------------|
| | ODER-Gatter | * | Typ "Option" |
| Funktionstyp | | | |
| | UND-Gatter | | |
| | Exclusiv-ODER | | |

| RS | S-Speicher (S) | |
|----|----------------|--|
| RS | S-Speicher (R) | |
| | Zaehler | |

ODER-Gatter: Funktion = 1, wenn mind. 1 Eingang = 0.

UND-Gatter: Funktion = 1, wenn alle 3 Eingänge = 1, werden nur 2 Eingänge verwendet, so muss der 3. Eingang auf EIN gesetzt werden!

Exclusiv-ODER: Funktion = 1, wenn mind. 1 Eingang zugewiesen und beide Eingange identisch,

Eingang 3 ist funktionslos.

RS-Speicher (S):

Setzeingang hat Vorrang, Ruecksetzeingaenge 1 und 2 sind ODER

verknüpft.

RS-Speicher (R): Rücksetzeingang hat Vorrang, Rücksetzeingaenge 1 und 2 sind ODER

verknüpft.

Zähler: Zähler-Istwert = 0, wenn Rücksetzeingang = 1.

Zähler-Istwert +1, wenn Zaehleingang 0-1 Zähler-Ausgang = 1, wenn Istwert = Sollwert.

Sollwert max. = 255

| Eingang 1, 2, 3, Setzeingang, Ruecks.eing.OR1, 2, Zaehleingang, Ruecksetzeing. | AUS | Typ "Bit" |
|--|-----|------------|
| Zaehler Soll | 0 | Typ "Zahl" |

Menüstruktur der Logikzeitstufen

| Logikzeitstufen | | | |
|-------------------|--------------|---------|------------|
| Logikzeitstufe 1 | | | |
| Ein | ngangssignal | AUS | Typ "Bit" |
| Zeit | tdauer | 0,0 sec | Typ "Zahl" |
| | | | |
| Logikzeitstufe 16 | | | |
| Ein | ngangssignal | AUS | Typ "Bit" |
| Zeit | tdauer | 0,0 sec | Typ "Zahl" |

2.2.12 HILFSFUNKTIONEN

Sprache / Language

| Sprache / Language | deutsch | * | Typ "Option" |
|--------------------|---------|---|--------------|
| | english | | |

Passwörter

| Passwort Allgemein | Eingeben | Typ "PASW" |
|--------------------|----------------|----------------|
| | Neues Passwort | Typ "PASW" |
| Passwort Service | Eingeben | Typ "PASW" |
| | Neues Passwort | Tvp "PASW" |

Eingeben: Aufforderung zur Eingabe eines gespeicherten Passwortes,

erscheint nur, wenn ein Passwort gespeichert ist.

Neues Passwort: Eingabe eines neues Passwortes, Speichern der Anzeige ohne Eingabe

von Zeichen

löscht ein bestehendes Passwort.

Das allgemeine Passwort erlaubt Änderungen von Ablaufzeiten und Grenzwerten, das Service-Passwort erlaubt unbegrenzten Zugriff auf alle Parameter.

Datum / Uhrzeit

| Datum / Uhrzeit ist | Datum tt.mm.jj Uhrzeit hh:mm:ss | Nur Anzeige |
|---------------------|---------------------------------|-------------|
| Datum / Uhrzeit neu | Datum tt.mm.jj Uhrzeit hh:mm:ss | Typ "Zahl" |
| Korrektur Sek/Tag | 0,000 | Typ "Zahl" |

Wert kann an Cursor-Position geändert werden.

Korrektur Sekt/Tag: Nachjustieren der Ganggenauigkeit bei Abweichungen.

Wartung

| Wartung erledigt | NEIN | Typ "JA/NEIN" | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| Wenn "JA" wird Zähler für Wartu | ngsintervall zurück | gesetzt, die Information "W | /artung faellig" |
| gelöscht | | | |
| und das Bit "Wartung erledigt" wi | eder auf "NEIN" ge | esetzt. | |

| Wartung nach Std | 0 | Typ "Zahl" | |
|---|---|------------|--|
| Wartungsintervall nach Betriebsstunden, wenn Motor läuft. | | | |
| Wartung in Tagen | 0 | Tvp Zahl" | |

Wartungsintervall nach Kalendertagen.

Wenn Wartungsintervall = 0, wird die Meldung "Wartung faellig" nicht gesetzt. Sind für beide Wartungsintervalle Werte > 0 angegeben, so wird das Wartungsintervall nach Stunden ausgewertet.

2.3 KALIBRIERUNG ANALOGEINGÄNGE

Wird beim Blättern im Hauptmenü die Taste "ALARM OFF" gehalten, so erscheint nach den Einstellungen der Menüpunkt "Kalibrierung".

Damit können alle Analog-Messwerte nachjustiert werden.

Folgende Möglichkeiten der Kalibrierung sind vorgesehen:

- Mehrkanal-Kalibrierung
- Einzelwert-Kalibrierung
- Kalibrierung Stromwandlerzusatz

2.3.1 MEHRKANAL-KALIBRIERUNG

Diese Kalibrierfunktionen sind nur in der Betriebsart "AUS" verfügbar. Sie werden werksseitig vorgenommen und sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden.

Dazu ist an allen betroffenen Eingängen gleichzeitig das geforderte Referenzsignal anzulegen. Nach Umschalten auf Funktionsanzeige erscheinen im Display die vom AD-Wandler gelieferten Werte. Wenn alle betroffenen Kanäle annähernd gleiche Werte stabil anzeigen (ca. 2-3 Sekunden warten), können diese Werte gespeichert werden.

Diese Kalibrierung ist unabhängig von den eingestellten Eingangstypen.

| U-Netz/Gen | 230 V | 230 VAC an jeden Eingang |
|------------|---------|---|
| Batt/Lima | 25,0 V | 25,0 VDC an jeden Eingang |
| Kl. 47-50 | 10,0 V | 25,0 VDC an jeden Eingang |
| Kl. 47-50 | 0% @ 2V | 2,0 VDC an jeden Eingang |
| Kl. 47-50 | 0,0 V | 0,0 VDC an jeden Eingang |
| KI. 43-46 | 20,0 mA | |
| KI. 43-46 | 0,0 mA | 0,0 mA an jeden Eingang mit 120 Ohm nach B- |
| KI. 43-46 | 2400 R | 2400 Ohm nach B- an jeden Eingang |
| KI. 43-46 | 120 R | 120 Ohm nach B- an jeden Eingang |
| KI. 43-46 | 0 R | Messobjekt kurzschliessen |
| Kl. 31-32 | 10,0 V | 10,0 VDC an jeden Eingang |
| Kl. 31-32 | 0% @ 2V | 2,0 VDC an jeden Eingang |
| Kl. 31-32 | 0,0 V | 0,0 VDC an jeden Eingang |

2.3.2 EINZELWERT-KALIBRIERUNG

Diese Kalibrierung kann für jeden Einzelwert jederzeit durchgeführt werden. In der Funktionsanzeige erscheinen im Display der Kalibrier-Sollwert, der aktuelle Istwert sowie der auf den Kalibrier-Sollwert bezogene Referenzwert. Mit den Tasten ↑ oder ✔ kann der Referenzwert verändert werden, bei gleichzeitigem Drücken der Taste ALT verzehnfacht sich die Änderungsgeschwindigkeit des Referenzwertes. Durch Vergleichsmessung mit geeignetem Messgerät ist ein genauer Abgleich möglich. Der korrigierte Referenzwert kann gespeichert werden, sobald die Messwert stabil ist. Bei der Einzelkalibrierung wird der eingestellte Eingangstyp berücksichtigt, d.h. die Kalibrier-Sollwerte und Istwerte erscheinen mit ihrer gewählten Dimension.

Bei 0 R-Kalibrierung ist keine Einstellung möglich, die Signalquelle wird kurzgeschlossen (z.B. ein Temperatur- oder Drucksensor am Motor) und der gemessene Wert gespeichert. Dadurch werden evtl. Potentialverschiebungen durch lange Zuleitungen ausgeglichen.

Der 0 V bzw. 0 R – Abgleich sollte auf jeden Fall zuerst durchgeführt werden, da er immer in das Messergebenis eingeht.

| U-Netz L1 | 230 V |
|-----------|-----------------------|
| U-Netz L2 | 230 V |
| U-Netz L3 | 230 V |
| U-Gen. L1 | 230 V |
| U-Gen. L2 | 230 V |
| U-Gen. L3 | 230 V |
| Batt.spg. | 25,0 V |
| Lima.spg. | 25,0 V |
| KI.31 | 10,0 V |
| KI.31 | 0,0 V / 0% @ 2V |
| KI.32 | 10,0 V |
| KI.32 | 0,0 V / 0% @ 2V |
| KI.43 | 2400 R / 120 R/ 20 mA |
| KI.43 | 0 R / 0 mA |
| KI.44 | 2400 R / 120 R/ 20 mA |
| KI.44 | 0 R / 0 mA |
| KI.45 | 2400 R / 120 R/ 20 mA |
| KI.45 | 0 R / 0 mA |
| KI.46 | 2400 R / 120 R/ 20 mA |
| KI.46 | 0 R / 0 mA |
| KI.47 | 10,0 V |
| KI.47 | 0,0 V / 0% @ 2V |
| KI.48 | 10,0 V |

| KI.48 | 0,0 V / 0% @ 2V |
|-------|-----------------|
| KI.49 | 10,0 V |
| Kl.49 | 0,0 V / 0% @ 2V |
| KI.50 | 10,0 V |
| KI.50 | 0,0 V / 0% @ 2V |

2.3.3 KALIBRIERUNG STROMWANDLERZUSATZ

Ist ein Stromwandlerzusatz angeschlossen, so erscheinen zusätzlich die Funktionen:

| I-Gen/Netz | 100 % | Mehrkanalkalibrierung |
|------------|-------|-------------------------|
| I-Gen L1 | | Einzelwert-Kalibrierung |
| I-Gen L2 | | Einzelwert-Kalibrierung |
| I-Gen L3 | | Einzelwert-Kalibrierung |
| I-Netz L1 | | Einzelwert-Kalibrierung |
| I-Netz L2 | | Einzelwert-Kalibrierung |
| I-Netz L3 | | Einzelwert-Kalibrierung |

Für die Strom-Kalibrierung gilt sinngemäß das gleiche wie für die Sapnnungskalibrierung. Bei Einzelwert-Kalibrierung wird der tatsächliche Strom entsprechend dem eingestellten Messbereich und Anzeigeformat angezeigt.

2.4 TESTFUNKTIONEN

Wird beim Blättern im Hauptmenü die Taste "ALARM OFF" gehalten, so erscheint u.a. der Menüpunkt "Testfunktionen".

- Synchronisierung
- Netzschutz
- Prüffeldtest
- Test im Parallelbetrieb

2.4.1 TEST SYNCHRONISIERUNG

WARNUNG!

Diese Testfunktion niemals in einer in Betrieb befindlichen Anlage verwenden, Gefahr für Mensch und Maschine wegen asynchronen Zuschalten des Generators auf das Netz!

Der Test ist ausschließlich als Funktionsprüfung der Schaltersteuerung im Prüffeld vorgesehen. Da hier in der Regel nur eine feste Netzspannung zur Verfügung steht, ist ein normaler Synchronisiervorgang nicht möglich. Mit der Testfunktion wird die unterbrechungsfreie Umschaltung auch ohne Synchronisierung erzwungen.

Nach Anwahl "Testfunktion – Synchronisierung" erscheint der Text " Start -> Eingabe". Nach Betätigen der Eingabetaste erscheint die Meldung "Warten auf Freigabe". Mit Beginn eines Synchronisiervorganges wechselt die Meldung zu "Test freigegeben". Wird jetzt die EIN-Taste des einzuschaltenden Schalters gehalten, so wird mit aufkommender Schalterrückmeldung des einzuschaltenden Schalters ein Synchronimpuls simuliert und die Umschaltung durchgeführt wie bei einer normalen synchronen Zuschaltung.

2.4.2 TEST NETZSCHUTZ

Die Netzschutzfunktionen können sowohl im Prüffeld als auch im echten Parallelbetrieb überprüft werden.

2.4.3 PRÜFFELDTEST

Nach Anwahl "Netzschutz - Test VS Rel.Kl. 23" erscheint der Text " Start -> Eingabe". Nach Betätigen der Eingabetaste erscheint die Meldung "Warten auf Freigabe". Nach Ablauf der Freigabezeit für Netzschutz erscheint die Meldung "Test freigegeben". Damit sind intern alle Funktionen aktiviert wie bei normalem Parallelbetrieb. Wird jetzt eine Fehlerbedingung simuliert (Über-/Unterspannung, Über-Unterfrequenz, Vektorsprung), so wird das Relais Kl. 23 aktiviert, unabhängig von anderen diesem Relais zugeordneten Funktionen. Im Testbetrieb wird jedoch unabhängig von der Konfiguration kein Schalter abgeworfen. Damit kann das Verhalten der Steuerung unter definierten Bedingungen untersucht werden.

2.4.4 TEST PARALLELBETRIEB

Der Parallelbetrieb wird eingeleitet. Nach dem Parallelschalten und Anwahl "Netzschutz - Test Parallelbetr." erscheint der Text " Start -> Eingabe".

Nach Betätigen der Eingabetaste erscheint die Meldung "Warten auf Freigabe", gleichzeitig wird die Auswertung von Spannung, Frequenz und Vektorsprung für die Dauer der Freigabezeit für Netzschutz unterdrückt, damit kann die Generator- bzw. Netzspannung auf eine Testsignalquelle umgeschaltet werden.

Nach Ablauf der Freigabezeit für Netzschutz erscheint die Meldung "Test freigegeben", die Überwachung aller Netzschutzfunktionen ist wieder aktiv.

Wird jetzt über die Testsignalquelle eine Fehlerbedingung simuliert, so verhält sich die Steuerung wie bei einem tatsächlichen Störfall, inklusive Schalterabwurf des ausgewählten Schalters.

2.5 GRUNDEINSTELLUNGEN

Wird beim Blättern im Hauptmenü die Taste "AUS" gehalten, so erscheint u.a. der Menüpunkt "Grundeinstellungen". Durch 2x drücken der Eingabetaste werden alle zu dem gewählten Bereich gehörigen Parameter auf ihre ursprüngliche Werkseinstellung zurückgestellt. Eine Wiederherstellung der vorherigen individuellen Parameter ist danach nicht mehr möglich.

| Alle Parameter |
|-------------------|
| Steuerung |
| Motor |
| Schalter |
| Analogeingaenge |
| Steuereingaenge |
| Relaisansteuerung |
| Zeiten |
| Spannung |
| Strom |

| Alle Parameter |
|-------------------|
| Leistung |
| Cosinus-Phi |
| Frequenz |
| Vektorsprung |
| Drehzahlmessung |
| Messeingaenge |
| Stoerm. komplett |
| StoermEingaenge |
| StoermTexte |
| StoermFunktionen' |
| StoermEin-verz. |
| StoermAus-verz. |
| Synchronisierung |
| Parallelbetrieb |
| Frequenzregelung |
| Leistungsregelung |
| Spannungsregelung |
| Cos-Phi-Regelung |
| Logikfunktionen |
| Logikzeitstufen |
| |

Teil IIII

3 ZUORDNUNG VON SIGNALEN

In diesem Abschnitt finden Sie Übersichten für die Zuordnung von Signalen sowie zur programmierbaren Logik des Systems. Sofern eine freie Verwendung von Signalen möglich ist, enthält die entsprechende Tabelle eine Spalte "Verwendet für". Sie können sich diese Tabellen bei Bedarf Ausdrucken und in der "Verwendet für" Spalte Ihre konkreten Werte eintragen.

3.1 ÜBERSICHT BIT-INFORMATIONEN

| lfd.Nr. | Verwendung für | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| in Tabelle | | | | |
| | Störmeldungen | Steuereingänge und | Relaisansteuerung | |
| | | Logikfunktionen | | |
| | Eingangs-Info Kl. 31 - 34 | Eingangs-Info Kl. 31 - 34 | Eingangs-Info Kl. 31 - 34 | |
| | Eingangs-Info Kl. 35 - 42 | Eingangs-Info Kl. 35 - 42 | Eingangs-Info Kl. 35 - 42 | |
| | Eingangs-Info Kl. 43 - 46 | Eingangs-Info Kl. 43 - 46 | Eingangs-Info Kl. 43 - 46 | |
| | Eingangs-Info Kl. 47 - 50 | Eingangs-Info Kl. 47 - 50 | Eingangs-Info Kl. 47 - 50 | |
| | | | Drahtbruch/Kurzschl. Kl. 43-46 | |
| | interne Meldung 1 - 8 | interne Meldung 1 - 8 | interne Meldung 1 - 8 | |
| | interne Meldung 9 - 16 | interne Meldung 9 - 16 | interne Meldung 9 - 16 | |
| | interne Meldung 17 - 24 | interne Meldung 17 - 24 | interne Meldung 17 - 24 | |
| | interne Meldung 25 - 32 | interne Meldung 25 - 32 | interne Meldung 25 - 32 | |
| | Relaisansteuerung 1 - 8 | Relaisansteuerung 1 - 8 | Relaisansteuerung 1 - 8 | |
| 81 - 88 | Relaisansteuerung 9 - 16 | Relaisansteuerung 9 - 16 | Relaisansteuerung 9 - 16 | |
| | Status-Information 1 - 8 | Status-Information 1 - 8 | Status-Information 1 - 8 | |
| 97 - 104 | Status-Information 9 - 16 | Status-Information 9 - 16 | Status-Information 9 - 16 | |
| 105 - 112 | Status-Information 17 - 24 | Status-Information 17 - 24 | Status-Information 17 - 24 | |
| 113 - 120 | Status-Information 25 - 32 | Status-Information 25 - 32 | Status-Information 25 - 32 | |
| 121 - 128 | Status-Information 33 – 40 | Status-Information 33 – 40 | Status-Information 33 – 40 | |
| 129 - 136 | Status-Information 41 - 48 | Status-Information 41 – 48 | Status-Information 41 - 48 | |
| 137 - 144 | z.Zt. keine Funktion | z.Zt. keine Funktion | z.Zt. keine Funktion | |
| 145 - 152 | Logikfunktion 1 - 8 | Logikfunktion 1 - 8 | Logikfunktion 1 - 8 | |
| 153 - 160 | Logikfunktion 9 - 16 | Logikfunktion 9 - 16 | Logikfunktion 9 - 16 | |
| 161 - 168 | Logikfunktion 17 - 24 | Logikfunktion 17 - 24 | Logikfunktion 17 - 24 | |
| 169 - 176 | Logikfunktion 25 - 32 | Logikfunktion 25 - 32 | Logikfunktion 25 - 32 | |
| 177 - 184 | Logik-Zeitstufe 1 - 8 | Logik-Zeitstufe 1 - 8 | Logik-Zeitstufe 1 - 8 | |
| | Logik-Zeitstufe 9 - 16 | Logik-Zeitstufe 9 - 16 | Logik-Zeitstufe 9 - 16 | |
| | Zusatzeingang 1 - 8 | Zusatzeingang 1 - 8 | Störmeldung 1 - 8 | |
| 201 - 208 | Zusatzeingang 9 - 16 | Zusatzeingang 9 - 16 | Störmeldung 9 - 16 | |
| 209 - 216 | Zusatzeingang 17 - 24 | Zusatzeingang 17 - 24 | Störmeldung 17 - 24 | |
| 217 - 224 | Zusatzeingang 25 - 32 | Zusatzeingang 25 - 32 | Störmeldung 25 - 32 | |
| 225 - 232 | Zusatzeingang 33 - 40 | Störmeldung 1 - 8 | Störmeldung 33 - 40 | |
| 233 - 240 | Zusatzeingang 41 - 48 | Störmeldung 9 - 16 | Störmeldung 41 - 48 | |
| 241 - 248 | Zusatzeingang 49 - 56 | Störmeldung 17 - 24 | Störmeldung 49 - 56 | |
| 249 - 256 | Zusatzeingang 57 - 64 | Störmeldung 25 - 32 | Störmeldung 57 - 64 | |

Bis lfd.Nr 192 sind die Informationen für alle Verwendungszwecke identisch, ab lfd.Nr. 193 wird je nach Verwendungszweck unterschieden (schraffierte Felder).

Aufbau der Display-Anzeige bei Auswahl der Signaleingänge:



links oben: Name der Funktion

rechts oben: Ifd. Nr. der Funktionstabelle Zeile 3: Kurzbezeichnung der akt. Auswahl

Zeile 3 Ifd. Nr. der akt. Auswahl

rechts:

Zeile 4: Ifd. Nr. der Tabelle

3.2 **EINGANGSINFORMATIONEN**

Liste der Eingangs-Informationen

| lfd.Nr. | Kl.Nr | wenn Digital-Eingang | wenn Analog-Eingang | verwendet für Funktion |
|---------|--------|----------------------|---------------------|------------------------|
| _ in _ | | | | |
| Tabelle | | 1 | 1 | |
| 1 | - | AUS | AUS | |
| 2 | - | EIN | EIN | |
| 3 | Kl. 31 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 1 | |
| 4 | Kl. 31 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 2 | |
| 5 | Kl. 32 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 1 | |
| 6 | Kl. 32 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 2 | |
| 7 | Kl. 33 | Kontakt geschlossen | nicht verfügbar | |
| 8 | Kl. 34 | Kontakt geschlossen | nicht verfügbar | |
| 9 | Kl. 35 | Kontakt geschlossen | nicht verfügbar | |
| 10 | Kl. 36 | Kontakt geschlossen | nicht verfügbar | |
| 11 | Kl. 37 | Kontakt geschlossen | nicht verfügbar | |
| 12 | Kl. 38 | Kontakt geschlossen | nicht verfügbar | |
| 13 | Kl. 39 | Kontakt geschlossen | nicht verfügbar | |
| 14 | KI. 40 | Kontakt geschlossen | nicht verfügbar | |
| 15 | Kl. 41 | Kontakt geschlossen | nicht verfügbar | |
| 16 | Kl. 42 | Kontakt geschlossen | nicht verfügbar | |
| 17 | Kl. 43 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 1 | |
| 18 | Kl. 43 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 2 | |
| 19 | KI. 44 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 1 | |
| 20 | KI. 44 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 2 | |
| 21 | Kl. 45 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 1 | |
| 22 | Kl. 45 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 2 | |
| 23 | Kl. 46 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 1 | |
| 24 | Kl. 46 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 2 | |
| 25 | KI. 47 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 1 | |
| 26 | KI. 47 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 2 | |
| 27 | KI. 48 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 1 | |
| 28 | KI. 48 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 2 | |
| 29 | Kl. 49 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 1 | |
| 30 | Kl. 49 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 2 | |
| 31 | KI. 50 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 1 | |
| 32 | KI. 50 | Kontakt geschlossen | > Grenzwert 2 | |
| 33 | Kl. 43 | Drahtbruch | nicht verfügbar | |
| 34 | Kl. 43 | Kurzschluß | nicht verfügbar | |
| 35 | Kl. 44 | Drahtbruch | nicht verfügbar | |
| 36 | Kl. 44 | Kurzschluß | nicht verfügbar | |
| 37 | Kl. 45 | Drahtbruch | nicht verfügbar | |
| 38 | Kl. 45 | Kurzschluß | nicht verfügbar | |
| 39 | Kl. 46 | Drahtbruch | nicht verfügbar | |
| 40 | Kl. 46 | Kurzschluß | nicht verfügbar | |

3.3 INTERNE MELDUNGEN

Liste der internen Meldungen

| lfd.Nr. | Nr. der | Funktion | verwendet für |
|---------|----------|---------------------------------|----------------|
| in | Meldung | i driktion | verwerlast fai |
| Tabelle | Moldarig | | |
| 41 | 1 | Motorstörung | |
| 42 | 2 | Startstörung | |
| 43 | 3 | Unterdrehzahl | |
| 44 | 4 | Überdrehzahl | |
| 45 | 5 | Lima-spg./Drehzahlmessung fehlt | |
| 46 | 6 | Steuerbatterie Unterspannung | |
| 47 | 7 | Starterbatterie Unterspannung | |
| 48 | 8 | Wartung fällig | |
| 49 | 9 | Netzunterspannung | |
| 50 | 10 | Netzüberspannung | |
| 51 | 11 | Netzasymmetrie | |
| 52 | 12 | Phasenfolge Netz | |
| 53 | 13 | Netzunterspannung2 | |
| 54 | 14 | Netzüberspannung2 | |
| 55 | 15 | Netzunterfrequenz | |
| 56 | 16 | Netzüberfrequenz | |
| 57 | 17 | Generatorunterspannung | |
| 58 | 18 | Generatorüberspannung | |
| 59 | 19 | Generatorasymmetrie | |
| 60 | 20 | Phasenfolge Generator | |
| 61 | 21 | Generatorunterspannung2 | |
| 62 | 22 | Generatorüberspannung2 | |
| 63 | 23 | Generatorunterfrequenz | |
| 64 | 24 | Gneratorüberfrequenz | |
| 65 | 25 | Generator Rückleistung | |
| 66 | 26 | Generator Überlast 1 | |
| 67 | 27 | Generator Überlast 2 | |
| 68 | 28 | Generator Überstrom 1 | |
| 69 | 29 | Generator Überstrom 2 | |
| 70 | 30 | Vektorsprung | |
| 71 | 31 | Schalterfehler Netzschalter | |
| 72 | 32 | Schalterfehler Gen.schalter | |

3.4 STANDARD RELAISANSTEUERUNG

Liste der Standard-Relaisansteuerungen

| lfd.Nr. | Relais | Funktion | Standard-Ausgabe | geänderte Relaisansteuerung |
|---------|--------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| in | Nr | | nach Reset | |
| Tabelle | | | | 1 |
| 73 | 1 | Netzsch. EIN Relais | Kl. 1 – 2 – 3 | |
| 74 | 2 | Gen.sch. EIN Relais | KI. 4 – 5 – 6 | |
| 75 | 3 | Vorglühen | KI. 7 | |
| 76 | 4 | Anlasser | KI. 8 | |
| 77 | 5 | Betriebsmagnet | KI. 9 | |
| 78 | 6 | Stopmagnet | Kl. 10 | |
| 79 | 7 | Motor läuft | Kl. 12 – 13 | |
| 80 | 8 | Hupe | Kl. 14 – 15 | |
| 81 | 9 | Sammelstörung A | Kl. 16 – 17 | |
| 82 | 10 | Batt.spg.OK | Kl. 18 – 19 | |
| 83 | 11 | Drehzahl höher | KI. 20 | |

| 84 | 12 | Drehzahl tiefer | KI. 21 | |
|----|----|----------------------|--------|--|
| 85 | 13 | Schalterverrieg. aus | KI. 22 | |
| 86 | 14 | Parallelbetrieb | - | |
| 87 | 15 | Netzsch. AUS Relais | - | |
| 88 | 16 | Gen.sch. AUS Relais | - | |

3.5 STATUSINFORMATIONEN

Liste der Status-Informationen

| lfd.Nr. | Info | Funktion | verwendet für |
|------------|----------|--|---------------|
| _ in | Nr. | | |
| Tabelle | | | |
| 89 | 1 | Betriebsart Aus | |
| 90 | 2 | Betriebsart Hand | |
| 91 | 3 | Betriebsart Probe | |
| 92 | 4 | | |
| 93 | 5 | Betriebsart Automatik Überwachung ein | |
| 93 | 6 | Starkladen | |
| 95 | 7 | Motor Stop | |
| 96 | 8 | | |
| 97 | 9 | Führungsaggregat Sprinklerbetrieb | |
| 98 | 10 | Sprinklerbetrieb Ende | |
| 99 | 11 | Batterieumschaltung | |
| 100 | 12 | | |
| 100 | 13 | Sammelstörung B | |
| 101 | 14 | Sammelstörung C | |
| | | Sammelstörung D Sammelstörung E | |
| 103 | 15 | | |
| 104 105 | 16 17 | Sammelstörung F | |
| | | Lampentest | |
| 106 | 18 | Entsperren | |
| 107 | 19 | Gen.betrieb wg.Schalterfehler | |
| 108 | 20 | CAN-Bus-Fehler | |
| 109 | 21 | Netzspg. unverzögert | |
| 110 | 22 | Netzspg. verzögert | |
| 111 | 23 | Gen.spg. unverzögert | |
| 112 | 24 | Gen.spg. verzögert | |
| 113 | 25 | Anwahl Netzschalter | |
| 114 | 26 | Anwahl Gen.schalter | |
| 115 | 27 | Rückmeldung Netzschalter | |
| 116 | 28 | Rückmeldung Gen.schalter | |
| 117 | 29 | Synchronisierung läuft | |
| 118 | 30 | Synchronisierfehler | |
| 119 | 31 | Netzschalter gesperrt | |
| 120 | 32 | Netzbetrieb gesperrt | <u> </u> |
| 121 | 33 | Netzsch. EIN Befehl | |
| 122 | 34 | Netzsch. AUS Befehl | |
| 123 | 35 | Gen.sch. EIN Befehl | |
| 124 | 36 | Gen.sch. AUS Befehl Netzsch. EIN Fehler | |
| 125 | 37 | | |
| 126 | 38 | Netzsch. AUS Fehler | |
| 127 | 39 | Gen.sch. EIN Fehler | |
| 128 | 40 | Gen.sch. AUS Fehler | |
| 129 | 41 | Spg./Cos-Phi tiefer | + |
| 130 | 42 | Spg./Cos-Phi höher | <u> </u> |
| 131 | 43 | Laststufe 0 | |
| 132 | 44 | Laststufe 1 | |
| 133 | 45 | Laststufe 2 | 1 |

| 134 | 46 | Laststufe 3 |
|-----|----|----------------------|
| 135 | 47 | Laststufe 4 |
| 136 | 48 | Laststufe 5 |
| 137 | 49 | z.Zt. keine Funktion |
| 138 | 50 | z.Zt. keine Funktion |
| 139 | 51 | z.Zt. keine Funktion |
| 140 | 52 | z.Zt. keine Funktion |
| 141 | 53 | z.Zt. keine Funktion |
| 142 | 54 | z.Zt. keine Funktion |
| 143 | 55 | z.Zt. keine Funktion |
| 144 | 56 | z.Zt. keine Funktion |

ZUORDNUNG AUSGANGSLOGIK 3.6

Zuordnung Ausgang Logikfunktion Nr. 1 – 32 zu Funktionsauswahltabelle Nr. 145 - 176

| lfd.Nr | Nr. |
|---------|----------|
| in | Logik- |
| Tabelle | funktion |
| 145 | 1 |
| 146 | 2 |
| 147 | 3 |
| 148 | 4 |
| 149 | 5 |
| 150 | 6 |
| 151 | 7 |
| 152 | 8 |

| lfd.Nr | Nr. |
|---------|----------|
| in | Logik- |
| Tabelle | funktion |
| 153 | 9 |
| 154 | 10 |
| 155 | 11 |
| 156 | 12 |
| 157 | 13 |
| 158 | 14 |
| 159 | 15 |
| 160 | 16 |
| | |

| lfd.Nr | Nr. |
|------------|----------|
| in Tabelle | Logik- |
| | funktion |
| 161 | 17 |
| 162 | 18 |
| 163 | 19 |
| 164 | 20 |
| 165 | 21 |
| 166 | 22 |
| 167 | 23 |
| 168 | 24 |

| Nr. |
|----------|
| Logik- |
| funktion |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| |

Zuordnung Ausgang Logikzeitstufe Nr. 1 – 16 zu Funktionsauswahltabelle Nr. 177 - 192

| lfd.Nr in Tabelle | Nr. Logik- zeitstufe | lfd.Nr in Tabelle | Nr. Logik- zeitstufe | lfd.Nr in Tabelle | Nr. Logik- zeitstufe | lfd.Nr in Tabelle | zeitst |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| | | | | | | | ufe |
| 177 | 1 | 181 | 5 | 185 | 9 | 189 | 13 |
| 178 | 2 | 182 | 6 | 186 | 10 | 190 | 14 |
| 179 | 3 | 183 | 7 | 187 | 11 | 191 | 15 |
| 180 | 4 | 184 | 8 | 188 | 12 | 192 | 16 |

Ab hier ist die zugeordnete Funktion abhängig vom Verwendungszweck !!!

Verwendung als Störmeldeeingänge:

Ifd.Nr 193 – 256 = Zusatzeingang Nr. 1 - 64

| lfd.Nr | Nr. |
|---------|---------|
| in | Zusatz- |
| Tabelle | eingang |
| 193 | 1 |
| 194 | 2 |
| 195 | |
| 196 | 4 |
| 197 | 5 |
| 198 | 6 |
| 199 | 7 |
| 200 | 8 |
| 201 | 9 |
| 202 | 10 |

| lfd.Nr | Nr. |
|---------|---------|
| in | Zusatz- |
| Tabelle | eingang |
| 209 | 17 |
| 210 | 18 |
| 211 | 19 |
| 212 | 20 |
| 213 | 21 |
| 214 | 22 |
| 215 | 23 |
| 216 | 24 |
| 217 | 25 |
| 218 | 26 |

| Nr. |
|---------|
| Zusatz- |
| eingang |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| |

| Nr. |
|---------|
| Zusatz- |
| eingang |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| |

| 203 | 11 |
|-----|----|
| 204 | 12 |
| 205 | 13 |
| 206 | 14 |
| 207 | 15 |
| 208 | 16 |

| 219 | 27 |
|-----|----|
| 220 | 28 |
| 221 | 29 |
| 222 | 30 |
| 223 | 31 |
| 224 | 32 |

| 235 | 43 |
|-----|----|
| 236 | 44 |
| 237 | 45 |
| 238 | 46 |
| 239 | 47 |
| 240 | 48 |

| 251 | 59 |
|-----|----|
| 252 | 60 |
| 253 | 61 |
| 254 | 62 |
| 255 | 63 |
| 256 | 64 |

Verwendung für Steuereingänge bzw. Eingänge der Logikfunktionen: Ifd.Nr 193 – 224 = Zusatzeingang Nr. 1 – 64, Ifd.Nr 225 – 256 = Störmeldung Nr. 1 - 32

| lfd.Nr | Nr. |
|---------|---------|
| in | Zusatz- |
| Tabelle | eingang |
| 193 | 1 |
| 194 | 3 |
| 195 | |
| 196 | 4 |
| 197 | 5 |
| 198 | 6 7 |
| 199 | 7 |
| 200 | 8 |
| 201 | 9 |
| 202 | 10 |
| 203 | 11 |
| 204 | 12 |
| 205 | 13 |
| 206 | 14 |
| 207 | 15 |
| 208 | 16 |

| lfd.Nr | Nr. |
|---------|---------|
| in | Zusatz- |
| Tabelle | eingang |
| 209 | 17 |
| 210 | 18 |
| 211 | 19 |
| 212 | 20 |
| 213 | 21 |
| 214 | 22 |
| 215 | 23 |
| 216 | 24 |
| 217 | 25 |
| 218 | 26 |
| 219 | 27 |
| 220 | 28 |
| 221 | 29 |
| 222 | 30 |
| 223 | 31 |
| 224 | 32 |

| lfd.Nr | Nr. |
|------------|------------------|
| in Tabelle | Stör- |
| | meldung |
| 225 | 1 |
| 226 | 2 |
| 227 | 3 |
| 228 | 2 3 4 5 |
| 229 | 5 |
| 230 | 6 7 |
| 231 | |
| 232 | 8 |
| 233 | 9 |
| 234 | 10 |
| 235 | 11 |
| 236 | 12 |
| 237 | 13 |
| 238 | 14 |
| 239 | 15 |
| 240 | 16 |

| lfd.Nr | Nr. |
|---------|---------|
| in | Stör- |
| Tabelle | meldung |
| 241 | 17 |
| 242 | 18 |
| 243 | 19 |
| 244 | 20 |
| 245 | 21 |
| 246 | 22 |
| 247 | 23 |
| 248 | 24 |
| 249 | 25 |
| 250 | 26 |
| 251 | 27 |
| 252 | 28 |
| 253 | 29 |
| 254 | 30 |
| 255 | 31 |
| 256 | 32 |

Verwendung für Relaisansteuerung: Ifd.Nr 193 – 256 = Störmeldung Nr. 1 - 64

| lfd.Nr | Nr. |
|---------|---------|
| in | Stör- |
| Tabelle | meldung |
| 193 | 1 |
| 194 | 2 3 |
| 195 | 3 |
| 196 | 4 |
| 197 | 5 |
| 198 | 6 |
| 199 | 7 |
| 200 | 8 |
| 201 | 9 |
| 202 | 10 |
| 203 | 11 |
| 204 | 12 |
| 205 | 13 |
| 206 | 14 |
| 207 | 15 |
| 208 | 16 |

| lfd.Nr | Nr. |
|---------|---------|
| in | Stör- |
| Tabelle | meldung |
| 209 | 17 |
| 210 | 18 |
| 211 | 19 |
| 212 | 20 |
| 213 | 21 |
| 214 | 22 |
| 215 | 23 |
| 216 | 24 |
| 217 | 25 |
| 218 | 26 |
| 219 | 27 |
| 220 | 28 |
| 221 | 29 |
| 222 | 30 |
| 223 | 31 |
| 224 | 32 |

| lfd.Nr | Nr. |
|------------|---------|
| in Tabelle | Stör- |
| | meldung |
| 225 | 33 |
| 226 | 34 |
| 227 | 35 |
| 228 | 36 |
| 229 | 37 |
| 230 | 38 |
| 231 | 39 |
| 232 | 40 |
| 233 | 41 |
| 234 | 42 |
| 235 | 43 |
| 236 | 44 |
| 237 | 45 |
| 238 | 46 |
| 239 | 47 |
| 240 | 48 |

| lfd.Nr | Nr. |
|---------|---------|
| in | Stör- |
| Tabelle | meldung |
| 241 | 49 |
| 242 | 50 |
| 243 | 51 |
| 244 | 52 |
| 245 | 53 |
| 246 | 54 |
| 247 | 55 |
| 248 | 56 |
| 249 | 57 |
| 250 | 58 |
| 251 | 59 |
| 252 | 60 |
| 253 | 61 |
| 254 | 62 |
| 255 | 63 |
| 256 | 64 |