
NOTSTROMAUTOMATIK

TYP SN-1100

Gerätebeschreibung



20/96

INHALT

| | | Seite | | | Seite |
|-------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|
| 1. | Vorbemerkung | 2 | 3.2.1 | Notstrombetrieb | 4 |
| 2. | Bedienung und Anzeige | 2 | 3.2.2 | Übergabesynchronisierung | 4 |
| 2.1 | Bedientastatur Frontplatte | 2 | 3.2.3 | Parallelbetrieb | 4 |
| 2.2 | Betriebs- und Störungsanzeige | 2 | 3.2.4 | Manuelle Netzrückschaltung | 5 |
| 3. | Bedienung | 3 | 3.3 | Störmeldungen | 5 |
| 3.1 | Motorsteuerung | 3 | 3.4 | Sprinklerbetrieb | 5 |
| 3.1.1 | Startvorgang | 3 | 4. | Technische Daten | 6 |
| 3.1.2 | Abstellvorgang | 4 | 5. | Einbaumaße | 7 |
| 3.2 | Lastumschaltung | 4 | 6. | Anschlußplan | 8 |

1. VORBEMERKUNG

Die Notstromautomatik SN-1100 ist ein mikroprozessorgesteuertes und programmierbares Steuergerät für Notstromaggregate und entspricht den Forderungen der VDE 0108. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Grundeinstellung der Automatik. Durch Programmierung entsprechend individueller Anforderungen können jedoch einzelne Funktionen geändert, ergänzt oder neu definiert werden.

2. BEDIENUNG UND ANZEIGE 2.1 Bedientastatur Frontplatte

Taste AUS Aggregat Aus Taste **HAND** Handbetrieb Taste **PROBE** Probebetrieb

Taste **AUTOMATIK** automatischer Betrieb Die gewählte Betriebsart wird durch Leuchtdioden in

der jeweiligen Taste angezeigt.

Taste HANDSTART

Die Taste ist nur aktiv in Betriebsart HAND bei startbereitem Motor, die Startbereitschaft wird durch langsames Blinken der Leuchtdiode in der Taste angezeigt.

Taste HUPE AUS

Hupenquittierung bei neuer Störmeldung, gleichzeitig Umschaltung der blinkenden Störungsanzeige auf Dauerlicht.

Taste **ENTSPERREN**

Störmeldequittierung und Entsperren der durch Störmeldungen gesperrten Funktionen.

Taste LAMPENTEST

Funktionsprüfung aller Leuchtdioden auf der Frontplatte.

Taste **GENERATORSCHALTER EIN** 1)

manuelle Vorwahl Generatorschalter im HAND- oder PROBE-Betrieb, Umschaltung erfolgt, sofern alle weiteren Voraussetzungen für Generatorbetrieb gegeben sind. Generatorschalter-Vorwahl wird durch Leuchtdiode in der Taste angezeigt.

Taste GENERATORSCHALTER AUS 1)

Generatorschalter-Vorwahl gelöscht, Leuchtdiode in Taste GENERATORSCHALTER EIN erlischt die Umschaltung erfolgt in Abhängigkeit von weiteren Bedingungen (s. unter 3.2 Lastumschaltung)

Taste NETZSCHALTER EIN 1)

Funktion sinngemäß wie GENERATORSCHALTER EIN.

Taste **NETZSCHALTER AUS** 1)

Funktion sinngemäß wie GENERATORSCHALTER AUS.

2.2 Betriebs- und Störungsanzeige-LED

LED STARTKONTROLLE

Langsames Blinken Startbereitschaft bei HAND,

Schnelles Blinken Startverzögerung, Vorglühzeit

oder Startpause laufen ab, Blinken kurz-lang Warten auf Freigabe Startrelais, Eingang Kl. 18 (Anlasser

gesperrt) oder kein Motor-

stillstand

Dauerlicht Startrelais eingeschaltet, Motor läuft oder Abstellbefehl. Anzeige aus

LED **MOTOR LÄUFT**

Langsames Blinken Abstellbefehl bei noch

drehendem Motor, Schnelles Blinken Kühlnachlauf läuft ab.

Motor über Zünddrehzahl und Dauerlicht

kein Abstellbefehl,

Motorstillstand. Anzeige aus

LED ÜBERWACHUNG EIN

Dauerlicht

Dauerlicht

Schnelles Blinken Motor läuft, aber noch keine

> Überwachungsfreigabe verzögerter Störmeldungen. Überwachungsfreigabe aller Störmeldungen,

Überwachungsfreigabe verzö-Anzeige aus

gerter Störmeldungen abge-

schaltet. LED WAHLTASTEN FREI

Dauerlicht Betriebsart kann mit Tasten

AUS, HAND, PROBE oder AUTOMATIK gewählt werden.

LED AUTOMATIK GESPERRT

Schnelles Blinken Kühlnachlauf mit folgender

Abstellung aufgrund gespeicherter Störmeldungen, Motor Stop und Generator-

schalter gesperrt aufgrund

gespeicherter Störmeldungen.

LED GEN.SCHALTER GESPERRT

Dauerlicht Generatorschalter gesperrt

aufgrund gespeicherter

Störmeldungen.

LED AUTOMAT. START GESPERRT

Automatischer Anlauf gesperrt Dauerlicht

aufgrund gespeicherter Störmeldungen, laufender Motor wird nicht abgestellt, Handstart

ist möglich.

1) s. Abb. 1 Seite 3




Abb. 1: Lastumschaltung Bedienung und Anzeige

LED WAHLTASTEN GESPERRT

Dauerlicht Betriebswahltasten gesperrt

wegen übergeordneter Betriebsartenfernwahl oder anstehendem Sprinklerbetrieb.

LED **NETZSPANNUNG**

Dauerlicht

Anzeige aus

Schnelles Blinken Netzspannung innerhalb des

eingestellten Bereichs,

Einschaltverzögerung läuft, Netzspannung innerhalb des

eingestellten Bereichs, Ein-

schaltverzögerung abgelaufen.

Netzspannung außerhalb des

eingestellten Bereichs.

LED GENERATORSPANNUNG

analog zu Netzspannung. LED **NETZSCHALTER**

Langsames Blinken Rückmeldung Netzschalter

entspricht nicht der Ansteuerung, d.h. Rückmeldung vorhanden ohne Einschaltbefehl oder Rückmeldung fehlt bei anstehendem Einschaltbefehl, Synchronisiervorgang läuft,

Schnelles Blinken Synchronisiervorgang läuft, Netzschalter wird zugeschaltet,

Dauerlicht Netzschalter ist eingeschaltet,

Anzeige aus Netzschalter ist eingeschaltet.

LED GENERATORSCHALTER

analog zu Netzschalter. LEDs **STÖRMELDUNGEN**

Schnelles Blinken erste noch nicht quittierte

Störmeldung,

Langsames Blinken nachfolgende noch nicht

quittierte Störmeldung,

Dauerlicht Störmeldung gespeichert und

quittiert.

3. BEDIENUNG 3.1 Motorsteuerung

Betriebsart AUS

Motor wird unverzögert abgestellt, Überwachung verzögerter Störmeldungen ausgeschaltet.

Betriebsart HAND

Motor kann mit der Taste *HANDSTART* gestartet werden, sofern die LED in der Taste langsam blinkt. Die Taste *HANDSTART* muß gedrückt bleiben bis der Motor läuft, andernfalls wird der Startvorgang abgebrochen und muß neu gestartet werden. Die Startdauer ist zeitlich nicht begrenzt.

Betriebsart PROBE

Der Motor wird ohne Startverzögerung gestartet, der Startvorgang ist identisch mit Automatik-betrieb.

Betriebsart AUTOMATIK

Wenn die Startbedingungen für automatischen Start vorliegen (Netzausfall, Fernstart, Sprinkleranforderung, Vollprobe), wird der Motor nach Ablauf der Startverzögerung automatisch gestartet. Die Vorglühzeit beginnt gleichzeitig mit Ablauf der Startverzögerung. Erreicht der Motor während der Startimpulsdauer nicht die Zünddrehzahl, so wird nach einer Startpause der Startvorgang wiederholt. Nach dem letzten Startversuch (Standard 3 Versuche) wird Motor-/Startstörung angezeigt.

Liegen die Startbedingungen für Automatikbetrieb nicht mehr vor (z.B. Netzrückkehr, Fernstart aus), wird nach Ablauf der Netzrückschaltverzögerung auf Netzbetrieb zurückgeschaltet, nach Ablauf der folgenden Kühlnachlaufzeit wird der Motor auto-matisch abgestellt.

3.1.1 Startvorgang

Das Relais GLÜHEN schaltet ein. Während der Vorglühzeit und Startverzögerung blinkt die LED STARTKONTROLLE schnell, danach schaltet das Relais START ein, die LED schaltet auf Dauerlicht. Abwechselndes Blinken lang-kurz signalisiert, daß vor dem Einspuren des Anlassers eine weitere externe Startbedingung (Startverriegelung Kl. 18) gegeben sein muß. Die LED in der Handstarttaste ist im Handbetrieb funktionsgleich mit der LED STARTKONTROLLE. Mit Erreichen der Zünddrehzahl werden die Relais START und GLÜHEN unverzögert abgeschaltet, die LED STARTKON-TROLLE erlischt und die Überwachungseinschaltverzögerungszeit beginnt abzulaufen. Die LED ÜBERWACHUNG EIN blinkt und wechselt nach Ablauf der Zeit auf Dauerlicht.

3.1.2 Abstellvorgang

Dieselmotor mit Stopmagnet: 2)

Das Relais *STOP* schaltet unverzögert ein bei einem Abstellbefehl. Nach Unterschreiten der Zünddrehzahl beginnt die Stopzeit abzulaufen, danach fällt das Relais *STOP* ab.

Dieselmotor mit Betriebsfreigabe: 2)

Das Relais *STOP/BETRIEBSMAGNET* schaltet gleich-zeitig mit dem Relais *START* ein, bein einem Ab-stellbefehl fällt es unverzögert ab.

3.2 Lastumschaltung 3.2.1 Notstrombetrieb

Grundsätzlich kann der Generatorschalter nur eingeschaltet werden, wenn

- Generatorspannung vorhanden und
- kein Abstellbefehl und
- keine lastabwerfenden Störmeldung anstehen.

Bei jeder Umschaltung Netzschalter <-> Generatorschalter sind für die Dauer der Lastumschaltverzögerung beide Schalter ausgeschaltet, die Schalter sind über ihre Rückmeldungen gegenseitig verriegelt.

Betriebsart AUS

Generatorschalter aus, Netzschalter ein.

Betriebsart HAND

Netz- und Generatorschalter können mit den Tasten NETZSCHALTER EIN/AUS bzw. GENERATOR-SCHALTER EIN/AUS beliebig zu- und abgeschaltet werden. Die Schalteransteuerung ist nur von der manuellen Schaltervorwahl abhängig, sofern nicht der Generatorschalter durch abstellende oder lastabwerfende Störmeldungen gesperrt ist. Störungsfall wird nur der Generatorschalter ausgeschaltet, es erfolgt keine automatische Rück-schaltung von Generator- auf Netzbetrieb. Beide Schalter gleichzeitig ausgeschaltet werden. Mit können Einschalten des Generatorschalters wird auto-matisch der Netzschalter ausgeschaltet und umge-kehrt. Wird Generatorschalter eingeschaltetem AUTOMATIK- oder PROBE-Betrieb in HAND-Betrieb umgeschaltet, so wird automatisch Generatorschalter vorgewählt, um unbeabsichtigten Schalterabwurf zu verhindern.

Betriebsart PROBE

Manuelle Umschaltung erfolgt grundsätzlich wie bei Handbetrieb, jedoch ist immer ein Schalter ange-wählt, d.h. Ausschaltbefehl für Generatorschalter ist gleichzeitig Einschaltbefehl für Netzschalter und umgekehrt. Bei Netzausfall während des Probebetriebes (oder Fernstart mit Lastumschaltfunktion) wird automatisch auf Generatorbetrieb umgeschaltet, sofern die Grundvoraussetzungen erfüllt sind (s.o.).

Betriebsart AUTOMATIK

Die Umschaltung erfolgt vollautomatisch abhängig von Netz- und Generatorspannung bzw. Fernstart-befehl, manueller Eingriff ist nicht möglich.

2) Umschaltung über Kodierschalter s.Abb. Seite 7 Bei einem Netzausfall und anstehender Generatorspannung wird auf Generatorbetrieb umgeschaltet, bei Netzrückkehr wird nach Ablauf der Rückschaltverzögerung auf Netzbetrieb zurückgeschaltet und der Kühlnachlauf des Motors beginnt.

Bei Netzrückkehr vor Erreichen der stabilen Generatorspannung erfolgt keine Umschaltung auf Gene-

ratorbetrieb, der Netzschalter bleibt eingeschaltet, erneuter Netzausfall bei laufendem Aggregat bewirkt unverzögerte Umschaltung auf Generator-betrieb.

3.2.2 Übergabesynchronisierung

Voraussetzungen für Übergabesynchronisierung:

- Netz- und Generatorspannung stabil,
- Übergabesynchronisierung programmiert,
- Dauersignal an Kl. 53,
- 1 Schalter eingeschaltet mit Rückmeldung.

Fehlt eine dieser Voraussetzungen, so erfolgt die Umschaltung wie bei Notstrombetrieb.

Betriebsarten HAND, PROBE

Umschaltung mit Taste NETZSCHALTER EIN oder GENERATORSCHALTER EIN. Der bereits eingeschaltete Schalter bleibt eingeschaltet, üder das Relais FREIGABE SYNCHRONISIERGERÄT wird das Synchronisiergerät aktiviert. Der Synchronisier-impuls (Kl. 55) bewirkt unverzögerten Einschalt-befehl auf den neuen Schalter, dessen Rück-meldung bewirkt Ausschaltbefehl auf den alten Schalter, das Synchronisiergerät wird verzögert abgeschaltet. Fehlt die Schalterrückmeldung des neuen Schalters, wird dessen Ansteuerung nach Ablauf des intern eingestellten Synchronisier-impulses aufgehoben.

Betriebsart AUTOMATIK bei NETZAUSFALL:

Nach Netzausfall erfolgt Notstromumschaltung auf Generatorbetrieb, nach Netzrückkehr automatische Rücksynchronisierung auf Netzbetrieb, Schalteransteuerung wie oben.

bei FERNSTART:

Funktion ist abhängig von Programmierung:

- Fernstart mit Notstromumschaltung:
- Ablauf ist identisch mit Netzausfall.
- Fernstart ohne Notstromumschaltung:

automatischer Anlauf des Aggregates mit folgender automatischer Übergabesynchronisierung auf Generatorbetrieb, nach Abschalten des Fernstartbefehls automatische Rücksynchronisierung auf Netzbetrieb, Abstellung des Aggregates nach Kühlnachlauf.

3.2.3 Parallelbetrieb

Voraussetzungen für Parallelbetrieb:

- Netz- und Generatorspannung stabil,
- Parallelbetrieb programmiert,
- Dauersignal an Kl. 54.

Betriebsarten HAND, PROBE

Mit den Tasten NETZSCHALTER EIN bzw. GENERATORSCHALTER EIN können beide Schalter gleichzeitig vorgewählt werden. Der Synchronisiervorgang ist identisch mit Übergabesynchronisierung, jedoch bleibt nach Zuschalten des neuen Schalters der erste eingeschaltet. Sind beide Schalter eingeschaltet, so schließt der Relaiskontakt FREIGABE WIRKLASTREGELUNG.

Betriebsart AUTOMATIK

Parallelbetrieb nur über Fernstart möglich, wenn dieser als Fernstart ohne Notstromumschaltung programmiert ist. Nach Einschalten des Fernstart-befehls automatischer Anlauf des Aggregates, automatische Vorwahl beider Schalter mit auto-matischem Synchronisiervorgang auf Parallelbetrieb.

Nach Abschalten des Fernstartbefehls wird der Generatorschalter unverzögert ausgeschaltet, das Aggregat wird nach Ablauf der der Kühlnachlaufzeit automatisch abgestellt.

Ausfall einer Schalterrückmeldung oder Spannungsfehler während des Parallelbetriebes bewirken unverzögertes Ausschalten des betreffenden Schalters.

3.2.4 Manuelle Netzrückschaltung

Voraussetzung:

- Manuelle Netzrückschaltung programmiert.

Mit dieser Funktion kann der Benutzer den Zeitpunkt der Rückschaltung auf Netzbetrieb bei Netzrückkehr auch im Automatikbetrieb selbst bestimmen. Bei Netzrückkehr bleibt der Generatorschalter eingeschaltet, das Relais *FREIGABE MANUELLE NETZ-RÜCKSCHALTUNG* schaltet ein und die LED in der Taste NETZSCHALTER EIN blinkt. Mit Plus-Signal an KI. 52 oder Drücken der Taste *NETZSCHALTER EIN* wird auf Netzbetrieb zurückgeschaltet bzw. rücksynchronisiert.

3.3 Störmeldungen

Die Störmeldungen werden durch rote Leuchtdioden angezeigt. Die erste auflaufende Störmeldung wird

durch schnelles Blinken angezeigt (Erstwertmeldung), alle folgenden durch langsames Blinken. Jede neu auflaufende Störmeldung aktiviert die Hupe. Mit Taster HUPE AUS wird die Hupe abgeschaltet, die Leuchtanzeige wechselt auf Dauerlicht. Die Hupe quittiert sich selbst nach Ablauf der eingestellten Zeit, die Leuchtanzeige blinkt weiter. Mit der Taste ENTSPERREN werden alle Störmeldungen gelöscht, bei denen kein Eingangssignal mehr wirksam ist. Noch anstehende Störungen können nicht gelöscht werden. Der Relaisausgang SAMMELSTÖRUNG schließt mit Auflaufen der ersten Störmeldung und öffnet nach Löschen der letzten. In der Betriebsart AUS werden gespeicherte Störungen gelöscht, die Hupe quittiert und anstehende Störmeldungen durch Dauerlicht angezeigt. Störmeldungen mit Ausschalt-verzögerung können erst nach Ablauf dieser Verzögerung gelöscht werden, der Zeitablauf beginnt mit Abschalten des Störmeldesignals. Abweichend von den Standardfunktionen können Störmeldungen entsprechend ihrer Programmierung ohne Blinkanzeige/ aktivierung bzw. Sammelstörung sein oder sich nach Abschalten des Eingangssignals selbst quittieren.

| | STÖRMELDUNG 1 | | STÖRMELDUNG 5 | | STÖRMELDUNG 9 | | STÖRMELDUNG 13 |
|---|-------------------------------|-----|------------------------------|---|----------------|---|----------------|
| | (MOTORSTÖRUNG / NOT - AUS) | | (GENERATOR ÜBERLAST |) | | | |
| | STÖRMELDUNG 2 | | STÖRMELDUNG 6 | | STÖRMELDUNG 10 | | STÖRMELDUNG 14 |
| • | (ÖLDRUCKMANGEL) | | (BATTERIEUNTER- SPANNUNG) | | | • | |
| | STÖRMELDUNG 3 | | STÖRMELDUNG 7 | | STÖRMELDUNG 11 | | STÖRMELDUNG 15 |
| • | (MOTORÜBERTEMPERAT | UR) | (KRAFTSTOFFMANGEL) | | | • | |
| | STÖRMELDUNG 4 | | STÖRMELDUNG 8 | | STÖRMELDUNG 12 | | STÖRMELDUNG 16 |
| | (ÜBERDREHZAHL) | | | | | | |

Abb. 2: Störmeldeanzeigen

3.4 Sprinklerbetrieb

Der Sprinklerbetrieb wird eingeleitet über den Eingang Kl. 56. In der Betriebsart *AUTOMATIK* wird das Aggregat unverzögert gestartet. Nach Erreichen der Zünddrehzahl des Motors sind die Betriebswahltasten blockiert, ein manueller Eingriff ist nicht mehr möglich. Bei anstehender Netzspannung erfolgt keine Umschaltung auf Generatorbetrieb, das Aggregat läuft in Bereitschaft. Bei Netzausfall erfolgt sofort Umschaltung auf Generatorbetrieb. Über einen Fernstartbefehl kann der Generatorbetrieb auch bei anstehender Netzspannung erzwungen werden.

Die Betriebszustände *SPRINKLERBETRIEB* und *SPRINKLERBETRIEB ENDE* können als Ausgangssignale programmiert werden

Während des Sprinklerbetriebes haben alle Störmeldungen nur warnende Funktion (Ausnahmen sind möglich).

Mit Beedigung des Sprinklerbetriebes haben alle Störmeldungen wieder ihre ursprüngliche Funktion (Motor Stop, Lastabwurf etc.). Der Motor läuft ohne zeitliche Begrenzung weiter. Die LED in der Taste AUS signalisiert, daß der Motor über diese Taste abgestellt werden kann.

4. TECHNISCHE DATEN

Batteriespannung 6 - 40 V =

kurzzeitiges (ca. 200 ms) Unterschreiten des

Mindestwertes zulässig

Steuerspannung max. 40 V

| Messwerte | Voreinstellung | Meßbereich | Maximum |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Batterieunterspannung | 24,0 V = | 10,0 - 30,0 V = | 40 V = |
| Lichtmaschinenspannung | | 3,0 - 30,0 V = | 40 V = |
| Lichtmaschine-Zünddrehzahl | 10,0 V = | | |
| Pulsfrequenz für Drehzahlmessung | - | 10 Hz - 10 kHz | - |
| Netzspannung | | 50 - 350 V ~ _{eff} | 500 V ~ _{eff} |
| Netzspannung ein | 208 V ~ _{eff} | | |
| Netzspannung aus | 186 V ~ _{eff} | | |
| Netzasymmetrie | 22 V ~ _{eff} | >10 V ~ _{eff} | |
| Generatorspannung | | 50 - 350 V $\sim_{ m eff}$ | 500 V ~ _{eff} |
| Generatorspannung ein | 198 V ~ _{eff} | | |
| Generatorspannung aus | 176 V ~ _{eff} | | |
| Generatorfrequenz | | 10 Hz - 100 Hz | |
| Generatorüberfrequenz (= Überdrehzahl) | 55 Hz | | |

Eingangssignale: Plus-Signal Minus-Signal Wirkverzögerung Uein > 8 V Uein < 4 V ca. 100 ms

| Belastbarkeit der Ausgänge: | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Netzschalter | |
| Generatorschalter | |
| Motor läuft | potentialfrei |
| Hupe | 250 V ~ _{eff} , 4 A oder |
| Sammelstörung | 30 V =, 100 W |
| Batterieunterspannung | |
| Startrelais | max. 20 A |
| Stoprelais | |
| Vorglühen | |
| Freigabe man. Rückschaltung | Steuerspannung, |
| Synchronisiergerät | max. 100 W je Ausgang |
| Wirklastregelung | |
| Transistorausgänge | Steuerspannung, |
| KI. 57 - 60 | max. 100 mA je Ausgang |

| Ablaufzeiten: | Voreinstellung |
|---------------------------|----------------|
| Startverzögerung | 2,0 Sek. |
| Vorglühzeit | 0,0 Sek. |
| Startimpuls | 8 Sek. |
| Startpause | 8 Sek. |
| Überwachung ein | 8 Sek. |
| Generatorspannung ein | 2,0 Sek. |
| Umschaltverzögerung | 2,0 Sek. |
| (Notstrom) | |
| Synchronisierimpuls | 0,5 Sek. |
| Netzrückschaltverzögerung | 60 Sek. |
| Kühlnachlaufzeit | 180 Sek. |
| Stopimpuls ³) | 30 Sek. |
| | |

³) Zeitablauf beginnt nach Unterschreiten der Zünddrehzahl

5. EINBAUMASSE




Abb.3: Einbaumaße




Abb.4:Kodierung für Lichtmaschinenvorerregung, Umschaltung Stop-/Betriebsmagnet

