
STARTAUTOMATIK

TYP SN-1110

Gerätebeschreibung



INHALT

		Seite			Seite
1.	Vorbemerkung	2	3.2	Abstellvorgang	4
2.	Bedientasten und Anzeigen	2	3.3	Störmeldungen	5
2.1	Bedientastatur Frontplatte	2	3.4	Sprinklerbetrieb	5
2.2	Betriebs- und Störungsanzeige	2	4.	Technische Daten	6
3.	Bedienung	3	5.	Einbaumaße	7
3.1	Startvorgang	3	6.	Anschlußplan	8

1. VORBEMERKUNG

Die Startautomatik SN-1100 ist ein mikroprozessorgesteuertes und programmierbares Steuergerät für Verbrennungsmotoren. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Grundeinstellungen der Automatik. Durch Programmierung entsprechend individueller Anforderungen können jedoch einzelne Funktionen geändert, ergänzt oder neu definiert werden.

2. BEDIENTASTEN UND ANZEIGEN

2.1 Bedientastatur Frontplatte

Taste AUS Aggregat Aus Taste **HAND** Handbetrieb Taste **PROBE** Probebetrieb

Taste AUTOMATIK automatischer Betrieb

Die gewählte Betriebsart wird durch Leuchtdioden in der jeweiligen Taste angezeigt.

Taste HANDSTART

Die Taste ist nur aktiv in Betriebsart HAND bei startbereitem Motor, die Startbereitschaft wird durch langsames Blinken der Leuchtdiode in der Taste angezeigt.

Taste HUPE AUS

Hupenquittierung bei neuer Störmeldung, gleichzeitig Umschaltung der blinkenden Störungsanzeige auf Dauerlicht.

Taste ENTSPERREN

Störmeldequittierung und Entsperren der durch Störmeldungen gesperrten Funktionen.

Taste LAMPENTEST

Funktionsprüfung aller Leuchtdioden auf der Frontplatte.

2.2 Betriebs- und Störungs-LED

LED STARTKONTROLLE

Langsames Blinken Startbereitschaft bei HAND, Startverzögerung, Vorglühzeit Schnelles Blinken oder Startpause laufen ab,

Warten auf Freigabe Start-Blinken kurz-lang

relais, Eingang Kl. 18 (Anlasser gesperrt) oder kein Motor-

stillstand

Dauerlicht Startrelais eingeschaltet. Motor läuft oder Abstellbefehl. Anzeige aus

LED **MOTOR LÄUFT**

Langsames Blinken Abstellbefehl bei noch

drehendem Motor,

Schnelles Blinken Kühlnachlauf läuft ab.

Dauerlicht Motor über Zünddrehzahl und

kein Abstellbefehl,

Motorstillstand. Anzeige aus

LED **ÜBERWACHUNG EIN**

Motor läuft, aber noch keine Schnelles Blinken

> Überwachungsfreigabe verzögerter Störmeldungen, Überwachungsfreigabe

Dauerlicht aller Störmeldungen,

Anzeige aus Überwachungsfreigabe verzö-

gerter Störmeldungen abge-

schaltet.

LED WAHLTASTEN FREI

Dauerlicht

Dauerlicht Betriebsart kann mit Tasten

AUS, HAND, PROBE oder AUTOMATIK gewählt werden.

LED AUTOMATIK GESPERRT

Schnelles Blinken Kühlnachlauf mit folgender

> Abstellung aufgrund gespeicherter Störmeldungen, Motor Stop und Generator-

schalter gesperrt aufgrund gespeicherter Störmeldungen.

LED GEN.SCHALTER GESPERRT

Dauerlicht keine Funktion bei Einstellung

als Startautomatik

LED AUTOMAT. START GESPERRT

Automatischer Anlauf gesperrt Dauerlicht

aufgrund gespeicherter Störmeldungen, laufender Motor wird nicht abgestellt, Handstart

ist möglich.

LED WAHLTASTEN GESPERRT

Betriebswahltasten gesperrt Dauerlicht

wegen übergeordneter Betriebsartenfernwahl oder anstehendem Sprinklerbetrieb.

3. BEDIENUNG

Betriebsart AUS

Motor wird unverzögert abgestellt, Überwachung verzögerter Störmeldungen ausgeschaltet.

Betriebsart HAND

Motor kann mit der Taste *HANDSTART* gestartet werden, sofern die LED in der Taste langsam blinkt. Die Taste *HANDSTART* muß gedrückt bleiben bis der Motor läuft, andernfalls wird der Startvorgang abgebrochen und muß neu gestartet werden. Die Startdauer ist zeitlich nicht begrenzt.

Betriebsart PROBE

Der Motor wird ohne Startverzögerung gestartet, der Startvorgang ist identisch mit Automatik-betrieb.

Betriebsart AUTOMATIK

Wenn die Startbedingungen für automatischen Start vorliegen (Fernstart, Sprinkleranforderung), wird der Motor nach Ablauf der Startverzögerung automatisch gestartet. Die Vorglühzeit beginnt gleichzeitig mit Ablauf der Startverzögerung. Erreicht der Motor während der Startimpulsdauer nicht die Zünddrehzahl, so wird nach einer Startpause der Startvorgang wiederholt. Nach dem letzten Startversuch (Standard 3 Versuche) wird Motor-/Startstörung angezeigt.

Liegen die Startbedingungen für Automatikbetrieb nicht mehr vor (Fernstart, Sprinklerbetrieb aus), wird nach Ablauf der Kühlnachlaufzeit der Motor automatisch abgestellt.

3.1 Startvorgang

Das Relais *GLÜHEN* schaltet ein. Während der Vorglühzeit und Startverzögerung blinkt die LED *STARTKONTROLLE* schnell, danach schaltet das Relais *START* ein, die LED schaltet auf Dauerlicht. Abwechselndes Blinken lang - kurz signalisiert, daß vor dem Einspuren des Anlassers eine weitere externe Startbedingung (Startverriegelung Kl. 18) gegeben sein muß. Die LED in der Handstarttaste ist im Handbetrieb funktionsgleich mit der LED *STARTKONTROLLE*. Mit Erreichen der Zünddrehzahl werden die Relais *START* und *GLÜHEN* unverzögert abgeschaltet, die LED *STARTKON*-

TROLLE erlischt und die Überwachungseinschaltverzögerungszeit beginnt abzulaufen. Die LED ÜBERWACHUNG EIN blinkt und wechselt nach Ablauf der Zeit auf Dauerlicht.

3.2 Abstellvorgang

Dieselmotor mit Stopmagnet: 2)

Das Relais *STOP* schaltet unverzögert ein bei einem Abstellbefehl. Nach Unterschreiten der Zünddrehzahl beginnt die Stopzeit abzulaufen, danach fällt das Relais *STOP* ab.

Dieselmotor mit Betriebsfreigabe: 2)

Das Relais *STOP/BETRIEBSMAGNET* schaltet gleichzeitig mit dem Relais *START* ein, bein einem Abstellbefehl fällt es unverzögert ab.

3.3 Störmeldungen

Die Störmeldungen werden durch rote Leuchtdioden angezeigt. Die erste auflaufende Störmeldung wird durch schnelles Blinken angezeigt (Erstwertmeldung), alle folgenden durch langsames Blinken. Jede neu auflaufende Störmeldung aktiviert die Hupe. Mit Taster HUPE AUS wird die Hupe abgeschaltet, die Leuchtanzeige wechselt auf Dauerlicht. Die Hupe quittiert sich selbst nach Ablauf der eingestellten Zeit, die Leuchtanzeige blinkt weiter. Mit der Taste ENTSPERREN werden alle Störmeldungen gelöscht, bei denen kein Eingangssignal mehr wirksam ist. Noch anstehende Störungen können nicht gelöscht werden. Der Relaisausgang SAMMELSTÖRUNG schließt mit Auflaufen der ersten Störmeldung und öffnet nach Löschen der letzten. In der Betriebsart AUS werden gespeicherte Störungen gelöscht, die Hupe quittiert und anstehende Störmeldungen durch Dauerlicht angezeigt. Störmeldungen mit Ausschalt-verzögerung können erst nach Ablauf dieser Verzögerung gelöscht werden, der Zeitablauf beginnt mit Abschalten des Störmeldesignals. Abweichend von den Standardfunktionen können Störmeldungen entsprechend ihrer Blinkanzeige/ Programmierung ohne aktivierung bzw. Sammelstörung sein oder sich nach Abschalten des Eingangssignals selbst quittieren.

	STÖRMELDUNG 1		STÖRMELDUNG 5	STÖRMELDUNG 9	STÖRMELDUNG 13
	(MOTORSTÖRUNG / NOT - AUS)		(GENERATOR ÜBERLAST)		
_	STÖRMELDUNG 2		STÖRMELDUNG 6	STÖRMELDUNG 10	STÖRMELDUNG 14
	(ÖLDRUCKMANGEL)		(BATTERIEUNTERSPANNUNG)		
_	STÖRMELDUNG 3		STÖRMELDUNG 7	STÖRMELDUNG 11	STÖRMELDUNG 15
	(MOTORÜBERTEMPERATUR)		(KRAFTSTOFFMANGEL)		
_	STÖRMELDUNG 4	_	STÖRMELDUNG 8	STÖRMELDUNG 12	STÖRMELDUNG 16
	(ÜBERDREHZAHL)				

Abb. 1: Störmeldeanzeigen

3.4 Sprinklerbetrieb

Der Sprinklerbetrieb wird eingeleitet über den Ein-gang KI. 56. In der Betriebsart *AUTOMATIK* wird das Aggregat unverzögert gestartet. Nach Erreichen der Zünddrehzahl des Motors sind die Betriebs-wahltasten blockiert, ein manueller Eingriff ist nicht mehr möglich. Bei anstehender Netzspannung erfolgt keine Umschaltung auf Generatorbetrieb, das Aggregat läuft in Bereitschaft. Bei Netzausfall erfolgt sofort Umschaltung auf Generatorbetrieb. Über einen Fernstartbefehl kann der Generatorbetrieb auch bei anstehender Netzspannung erzwungen werden.

Während des Sprinklerbetriebes haben alle Störmeldungen nur warnende Funktion (Ausnahmen sind möglich).

Mit Beedigung des Sprinklerbetriebes haben alle Störmeldungen wieder ihre ursprüngliche Funktion (Motor Stop, Lastabwurf etc.). Der Motor läuft ohne zeitliche Begrenzung weiter. Die LED in der Taste AUS signalisiert, daß der Motor über diese Taste

abgestellt werden kann.

Die Betriebszustände *SPRINKLERBETRIEB* und *SPRINKLERBETRIEB ENDE* können als Ausgangssignale programmiert werden

4. TECHNISCHE DATEN

Batteriespannung 6 - 40 V =

kurzzeitiges (ca. 200 ms) Unterschreiten des

Mindestwertes zulässig

 $\begin{array}{ll} \text{Steuerspannung} & \text{max. 40 V} \\ \text{Betriebstemperatur} & -20 \dots +70 \ ^{\circ}\text{C} \end{array}$

Messwerte	Voreinstellung	Meßbereich	Maximum
Batterieunterspannung	24,0 V =	10,0 - 30,0 V =	40 V =
Lichtmaschinenspannung		3,0 - 30,0 V =	40 V =
Lichtmaschine-Zünddrehzahl	10,0 V =		
Pulsfrequenz für Drehzahlmessung	-	10 Hz - 10 kHz	-
Netzspannung		50 - 350 V ~ _{eff}	500 V ~ _{eff}
Netzspannung ein	208 V ~ _{eff}		
Netzspannung aus	186 V ~ _{eff}		
Netzasymmetrie	22 V ~ _{eff}	>10 V ~ _{eff}	
Generatorspannung		50 - 350 V ~ _{eff}	500 V ~ _{eff}
Generatorspannung ein	198 V ~ _{eff}		
Generatorspannung aus	176 V ~ _{eff}		
Generatorfrequenz		10 Hz - 100 Hz	
Generatorüberfrequenz (= Überdrehzahl)	55 Hz		

Eingangssignale:

Plus-Signal Uein > 8 V Minus-Signal Uein < 4 V Wirkverzögerung ca. 100 ms

Belastbarkeit der Ausgänge:	
Kl. 1-2-3	
KI. 4-5-6	
Motor läuft	potentialfrei
Hupe	250 V ~ _{eff} , 4 A oder
Sammelstörung	30 V =, 100 W
Batterieunterspannung	,
Startrelais	max. 20 A
Stoprelais	
Vorglühen	
KI. 7	Steuerspannung,
KI. 8	max. 100 W je Ausgang
KI. 9	
Transistorausgänge	Steuerspannung,
KI. 57 - 60	max. 100 mA je Ausgang

Ablaufzeiten: Voreinstellung Startverzögerung 2,0 Sek. Vorglühzeit 0,0 Sek. Startimpuls 8 Sek. Startpause 8 Sek. Überwachung ein 8 Sek. Kühlnachlaufzeit 180 Sek. Stopimpuls 3) 30 Sek.

³) Zeitablauf beginnt nach Unterschreiten der Zünddrehzahl

5. EINBAUMASSE




Abb.2: Einbaumaße




Abb.3: Kodierung Lichtmaschinenvorerregung, Umschaltung Stop-/Betriebsmagnet