Nombre	Nombre de la Operación:		Maquina cortadora de insulacion.		No. TRP		TRP001926	REV:	А		IÓN DE LOS BOLOS	
Línea:		Megadyne Insulacion 175			No. Documento Regidor		Documento Regidor	ECN#:	ECN029771	CALIDAD =	SEGURIDAD =	
Paso	Paso Importante (Lo que se debe hacer)	Símbolo		Punto Clave (Cómo se debe hace	Razor ) (Por qué se d					Imágenes (Opcional) (Ayudan a enfatizar Ios Puntos Clave		
1	Cargar rollo de Insulacion.	С	1	Jale los opresores en direcció derecha y después baje la bas		1	Para poder coloca					
2	Programacion de máquina de corte.	С	1	Programe en la pantalla, el cio maquina Nota: la maquina cortara inicia piezas para su valoración (de calidad de acuerdo con el TM defectos)	almente 5 fectos de	1	Para tener parámetros correctos al momento de cortar.					
		С	2	Abra las puertas de la maquin oprimiendo el botón de desblo puertas.		1	Para poder tomar l revisar: largo y cor	•	•	AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	habled (Fault	

FRM002681 Rev. J Documento Regidor: WE0104 ECN021837

Página 1 de 2

Nombre de la Operación:		Maquina cortadora de insulacion.		No. TRP		TRP001926 REV:		А	ACOTACIÓN DE LOS SÍMBOLOS		
Línea:		Megadyne Insulacion 175			No. Documento Regidor		Documento Regidor	ECN#:	ECN029771	CALIDAD =	SEGURIDAD =
Paso	Paso Importante (Lo que se debe hacer)	Símbolo Punto Clave (Cómo se debe hace			er)	Razones (Por qué se debe hacer)			Imágenes (Opcional) (Ayudan a enfatizar Ios Puntos Clave		
		С	3	Guarde el material e identifíqu traveler, y colocar en un Rack		1	Para evitar mezcla:	5.			

## **RESUMEN DE REVISIONES**

REV	A	
ECN	ECN029771	ORIGINAL ISSUE

FRM002681 Rev. J Documento Regidor: WE0104 ECN021837 Página 2 de 2